Уровнемер и расходомер Rosemount[™] 1208A

Бесконтактный радарный уровнемер





ROSEMOUNT

Содержание

О настоящем руководстве	3
Установка на резервуаре	5
Подготовка электрических соединений	8
Включение питания ИП	.10
Подключение преобразователя к IO-Link	11
Начало работы с предпочтительным средством конфигурирования	.12
Выполнение базовой настройки	.15

1 О настоящем руководстве

В данном кратком руководстве представлены общие указания по уровнемерам и расходомерам Rosemount 1208А. Более подробные инструкции содержатся в Руководстве по эксплуатации Rosemount 1208А.

1.1 Правила техники безопасности

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данных указаний по безопасности установки и обслуживания может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Установку преобразователя должен выполнять квалифицированный персонал в соответствии с действующими нормами и правилами.

Запрещается использовать оборудование отличным от описанного в настоящем кратком руководстве и справочном руководстве образом. Невыполнение этого требования может снизить степень защиты, обеспечиваемой оборудованием.

Ремонт (замена элементов и т. д.) категорически запрещен, поскольку он может поставить безопасность под угрозу.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Утечки технологической среды могут привести к серьезной травме или смертельному исходу.

Будьте осторожны при работе с преобразователем.

Перед подачей давления установите и затяните все технологические соединения.

Не пытайтесь ослабить или снять технологические соединители во время эксплуатации преобразователя.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Физический доступ

Посторонние лица могут стать причиной серьезных повреждений и (или) некорректной настройки оборудования конечных пользователей. Это может быть сделано намеренно или непреднамеренно, в связи с чем необходима защита оборудования от такого доступа.

Физическая безопасность является важной частью любой программы обеспечения безопасности и играет решающую роль для защиты вашей системы. Необходимо ограничить несанкционированный доступ к изделию с целью сохранения активов конечного пользователя. Это относится ко всем системам, используемым на данном объекте.

▲ ОСТОРОЖНО

Горячие поверхности

При высоких температурах технологического процесса преобразователь и технологическое уплотнение могут быть горячими. Перед началом технического обслуживания необходимо дать им остыть.



1.2 Монтаж с помощью кронштейна

См. документацию, поставляемую вместе с комплектом кронштейна.

2 Установка на резервуаре

2.1 Установка фланца

Порядок действий

 Установите соответствующую прокладку на фланец резервуара.



2. Установите фланец на прокладку.



3. Затяните болты и гайки с достаточным усилием для выбранного фланца и прокладки.



 Нанесите соответствующий герметик на резьбу преобразователя.

Прим. Только для резьбовых соединений NPT с резервуаром.



5. Установите преобразователь и вручную затяните его.

Прим.

Прокладка необходима только для резьбовых соединений G.



2.2 Установка переходника с резьбой NPT

Порядок действий

 Нанесите соответствующий герметик на наружную резьбу преобразователя.



2. Установите резьбовой переходник на резервуар.



3. Нанесите соответствующий герметик на резьбу преобразователя.



4. Установите преобразователь и вручную затяните его.



3 Подготовка электрических соединений

3.1 Тип соединения

Разъем М12 (с кодировкой А)

3.2 Электропитание

Уровнемер работает при 18–30 В постоянного тока в клеммном блоке преобразователя.

3.3 Выходы

Измерительный преобразователь имеет два настраиваемых выхода.

- **Выход 1** Цифровой выход/режим IO-Link
- Выход 2 Цифровой выход или активный аналоговый выход 4–20 мА

3.4 Внутреннее энергопотребление

< 2 Вт (нормальная работа при 24 В пост. тока, без выходов)

< 3,6 Вт (нормальная работа при 24 В пост. тока, активны цифровые и аналоговые выходы)

3.5 Электрическая схема

Рисунок 3-1. Подключение



Шт ифт	Цвет прово- да ⁽¹⁾		Сигнал	
1	BN	Коричне- вый	L+	24 B
2	WH	Белый	OUT2	Цифровой выход или активный аналоговый выход 4–20 мА
3	BU	Синий	L-	0 B
4	BK	Черный	ВЫХОД1/ IO-Link	Цифровой выход или режим IO-Link

Таблица 3-1. Назначение контактов

(1) В соответствии с IEC 60947-5-2.

Рисунок 3-2. Примеры цепей









- А. 2 цифровых выхода PnP
- В. 2 цифровых выхода NpN
- С. 1 цифровой выход PnP/1 аналоговый выход
- D. 1 цифровой выход NpN/1 аналоговый выход

4 Включение питания ИП

Порядок действий

- 1. 🖄 Убедитесь, что источник питания отключен.
- 2. Осторожно вставьте разъем М12.

Прим.

Не прижимайте разъем. Убедитесь, что он правильно выровнен.



3. Закрутите винтовое кольцо до упора после того, как оно был полностью вставлено.

Рекомендуемый момент затяжки см. в руководстве по эксплуатации изготовителя.



4. Подключите источник питания.

5 Подключение преобразователя к IO-Link

Устройства IO-Link можно настраивать с помощью USBкоммуникатора IO-Link, через мастер IO-Link или ПЛК.

Порядок действий

Запустите конфигурационное программное обеспечение и подключите преобразователь.

Рисунок 5-1. Подключение через USB-коммуникатор IO-Link



Рисунок 5-2. Подключение через мастер IO-Link



Рисунок 5-3. Подключение через ПЛК



6 Начало работы с предпочтительным средством конфигурирования

6.1 Инструменты настройки

- Rosemount IO-Link Assistant (доступно дополнительно)
- Приложения среды FDT[®], например PACT*ware*
- Инструменты настройки Emerson с возможностями беспроводной технологии Bluetooth[®]

6.2 Rosemount IO-Link Assistant

6.2.1 Получение новейших файлов IODD

Программное обеспечение Rosemount IO-Link Assistant проверяет и позволяет загрузить новейшие версии файлов IODD для вашего каталога устройств.

Предварительные условия

Для онлайн-обновления требуется подключение к Интернету.

Порядок действий

- 1. Щелкните значок 🗇.
- В списке Vendor (Поставщик) выберите Rosemount Inc., а затем установите флажок для устройств, которые нужно установить или обновить.

В качестве альтернативы перейдите к уже загруженному zip-файлу IODD и выберите **Ореп (Открыть)**.

3. Выберите ОК.

6.3 Среда FDT[®]/DTM

6.3.1 Загрузка файла IODD

Порядок действий

- 1. Загрузите файл IODD с портала IODDFinder по адресу Ioddfinder.io-link.com.
- 2. Распакуйте пакет IODD.

6.3.2 Интеграция IODD в среду FDT[®]/DTM

Для интеграции IODD в среду FDT/DTM требуется интерпретатор IODD DTM (например, PACT*ware*).

Предварительные условия

Интерпретатор IODD DTM обычно включен в пакет установки программного обеспечения FDT/DTM. Также его можно загрузить c Emerson.com/Rosemount1208A.

Порядок действий

- 1. Запустите программное обеспечение **IODD DTM Interpreter**.
- 2. Выберите Add IODD (Добавить IODD).

NODD DTM Configurator		-		×
Select all	Installed IODDs			
		Add IODD		
		Add IODD collection		
		Dele	te	
		Refre	sh	
		Setting	js	
		About	t	
		Clos	e	

- 3. Перейдите к файлу IODD (.xml) и выберите Open (Открыть).
- Запустите средство конфигурации и обновите каталог устройства.

Нужна помощь?

Если новое устройство DTM не добавляется автоматически при запуске, выберите View (Вид) → Device Catalog (Каталог устройств) → Update Device Catalog (Обновить каталог устройств).

6.4 Беспроводная настройка с помощью технологии Bluetooth[®]

Подключение по Bluetooth доступно только для некоторых моделей.

6.4.1 Загрузить конфигуратор устройств AMS Device Configurator

Порядок действий

Загрузите и установите приложение из своего магазина приложений.



Информация, связанная с данной

Emerson.com/AMSDeviceConfigurator

6.4.2 Настройка с помощью беспроводной технологии Bluetooth[®]

Порядок действий

- 1. Запустите приложение AMS Device Configurator.
- 2. Нажмите на устройство, к которому хотите подключиться.
- При первом подключении введите пароль для этого устройства.
- 4. В левом верхнем углу нажмите на значок меню, чтобы перейти к меню нужного устройства.

6.4.3 Пользовательский интерфейс (UID) Bluetooth[®] и ключ

Идентификатор пользователя и ключ можно найти на бумажной бирке, прикрепленной к устройству.

Прим.

Храните бумажную бирку в надежном месте, поскольку ее невозможно восстановить в случае потери.

Рисунок 6-1. Информация о безопасности Bluetooth



7 Выполнение базовой настройки

7.1 Настройка инженерных единиц

Порядок действий

- 1. В *Мепи (Меню)*выберите **Рагатеter (Параметр)** → **Ваsic Setup (Базовая настройка)**.
- В списке Engineering Units (Инженерные единицы) выберите Metric (Метрические) или Imperial (Британские).
- 3. Выберите Write to device (Записать на устройство).

7.2 Ввод реперной высоты

Порядок действий

- В *Мепи (Меню)* выберите Parameter (Параметр) → Basic Setup (Базовая настройка).
- 2. Введите реперную высоту.
- 3. Выберите Write to device (Записать на устройство).

7.2.1 Реперная высота

Расстояние от точки отсчета устройства до нулевого уровня.

Рисунок 7-1. Реперная высота



- С. Нулевой уровень
- D. 0,79 дюйма (20 мм)

7.3 Настройка аналогового выхода

Преобразователь можно настроить на вывод уровня или объемного расхода в виде сигнала 4–20 мА.

Порядок действий

- 1. В *Menu (Меню)* выберите **Parameter (Параметр)** → **OUT2 Analog Output (ВЫХОД2** аналоговый выход).
- В списке OUT2 Configuration (Конфигурация выхода 2) выберите Analog Output 4-20 mA (Аналоговый выход 4– 20 мА).
- 3. В списке Analog Control Variable (Переменная аналогового контроля) выберите Level (Уровень) или Volume Flow (Объемный расход).
- В списке Alarm Mode (Режим сигнализации) выберите Low Alarm (Сигнализация по низкому уровню) или High Alarm (Сигнализация по высокому уровню).
- 5. Выберите Analog Range Values (Значения аналогового диапазона), а затем введите требуемое верхнее значение диапазона (20 мА) и нижнее значение диапазона (4 мА).
- 6. Выберите Write to device (Записать на устройство).

7.4 Настройка цифрового выхода

Преобразователь можно настроить на вывод сигнала переключения для верхнего и нижнего пределов (с использованием одного и того же контакта).

Порядок действий

- 1. В *Мепи (Меню)* выберите **Рагатеter (Параметр)** → **Ваsic Setup (Базовая настройка)**.
- 2. В списке *Digital Outputs P-n (Цифровые выходы P-n)* выберите PnP или nPn.
- Выберите OUT1 Digital Output (ВЫХОД1 цифровой выход) или OUT2 Digital Output (ВЫХОД2 — цифровой выход).
- 4. В списке OUT1 Configuration (Конфигурация ВЫХОДА1) или OUT2 Configuration (Конфигурация ВЫХОДА2) выберите Digital Output Normally Open (Цифровой выход, нормально разомкнутый).
- В списке DO Control Variable (Переменная контроля цифрового выхода) выберите Level (Уровень) или Volume Flow (Объемный расход).

- Выберите Set Point Configuration (Конфигурация уставки), а затем настройте параметры сигнализации, как требуется.
- 7. Выберите Write to device (Записать на устройство).

7.5 Настройка измерения объемного расхода

Порядок действий

- 1. В *Menu (Меню)* выберите Volume Flow (Объемный расход).
- В списке Volume Flow Calculation Method (Метод расчета объемного расхода) выберите предпочтительный метод. Выберите одно из значений.
 - Таблица линеаризации
 - Лоток Паршаля
 - Лоток Хафаги-Вентури
- 3. Выберите Volume Flow Table/Formula (Таблица объемного расхода/формула), а затем задайте требуемые параметры.
- 4. Выберите Write to device (Записать на устройство).

Краткое руководство по эксплуатации 00825-0107-7062, Rev. AB Июль 2023

Для дополнительной информации: Emerson.com/ru-kz

[©] Emerson, 2023 г. Все права защищены.

Положения и условия договора по продаже оборудования Emerson предоставляются по запросу. Логотип Emerson является товарным знаком и знаком обслуживания компании Emerson Electric Co. Rosemount является товарным знаком одной из компаний группы Emerson. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Маркировка и логотипы слова Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth, SIG, Inc. и любое использование таких товарных знаков компанией Emerson осуществляется по лицензии.



ROSEMOUNT