Software-Version 3.9.x

NGA 2000 Software-Bedienungsanleitung für MLT- oder CAT 200-Analysatoren und MLT- oder CAT 200-Analysenmodule (combiniert mit NGA 2000 Plattform, MLT-, CAT 200- oder TFID-Analysator)







Analytical

WICHTIGE HINWEISE BITTE ERST LESEN!

Emerson Process Management (Rosemount Analytical) entwickelt, produziert und testet seine Produkte auf Übereinstimmung mit einer Vielzahl von nationalen und internationalen Normen.

Es handelt sich hierbei um anspruchsvolle technische Produkte zu deren einwandfreiem Betrieb eine ordnungsgemäße Aufstellung, Installation, Bedienung und Wartung unbedingt erforderlich ist. Die folgenden Anweisungen müssen daher jederzeit beachtet werden. Missachtung kann Personenschäden, Sachschäden, Beschädigung des Instrumentes und Verlust der Gewährleistung zur Folge haben!

Emerson Process Management (Rosemount Analytical) haftet nicht für eventuelle Fehler in dieser Dokumentation. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Schäden, die im Zusammenhang mit der Lieferung oder dem Gebrauch dieser Dokumentation entstehen, ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

- Lesen Sie alle Anweisungen vor Aufstellung, Bedienung oder Wartung des Produktes.
- Bei Unklarheiten bitten Sie Ihre Emerson Process Management (Rosemount Analytical) Niederlassung um Unterstützung.
- Achten Sie auf Warnhinweise auf dem Produkt, im Beipack und der Dokumentation.
- Schulen Sie Ihr Personal im Umgang mit dem Produkt.
- Installieren Sie Ihr Produkt wie in der zugehörigen Dokumentation angegeben und entsprechend den örtlichen und nationalen Vorschriften. Elektrische und Druckanschlüsse müssen den in der Dokumentation gemachten Anforderungen entsprechen.
- Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes darf nur qualifiziertes Personal mit dem Produkt arbeiten und erforderliche Wartungsarbeiten durchführen.
- Als Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile dürfen nur original Emerson Process Management (Rosemount Analytical) Produkte eingesetzt werden. Die Verwendung nicht spezifizierter oder freigegebener Teile beeinträchtigt die Qualität und Sicherheit des Produktes und gefährdet die Gewährleistungsansprüche.
- Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen während des Betriebes ordnungsgemäß montiert sind, um den Schutz gegen elektrischen Schlag sicherzustellen.

Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung geändert werden. 1. Ausgabe 05/2004 2. Ausgabe 07/2005

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Industriestrasse 1 D-63594 Hasselroth Deutschland T +49 (6055) 884-0 F +49 (6055) 884-209 Internet: www.EmersonProcess.de



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1 - 1
2	Menüstruktur	2 - 1
3	Start und Bedienung, Allgemeine Hinweise und Hauptmenü	3 - 1
3.1	Starten und initialisieren	3 - 1
3.2	Anzeige und Bedienung	3 - 2
3.3	"Kennung" und Bedienungstasten	3 - 2
3.4	Zeilen- und Funktionstastenarten	3 - 3
3.5	Häufige Belegungen der Funktionstasten	3 - 4
3.6	Eingabe/Änderung von Variablen	3 - 5
3.7	Starten einer Funktion	3 - 6
3.8	Hauptmenü	3 - 7
4	Analysengrundfunktionen: Kalibrierung und Zustand des Analysenmodulkanals	4 - 1
4.1	Zustand des Analysenmodulkanals	4 - 3
4.1.1	Zustandsdetails – z.B. Ausfälle/ Übersicht Untermenüs	4 - 5
	 – z.B. Ausfallmeldungen bestätigen 	4 - 7
4.1.2	Betriebseinstellungen	4 -11
4.2	Einzelkomponentenanzeige - Kanalwechsel	4 -13
4.3	Multikomponentenanzeige - Kanalwechsel	4 -15
4.4	Kalibrierprozedurstatus	4 - 17
4.5	Nullgaskalibrierung	4 -19
4.6	Prüfgaskalibrierung/Basisparameter	4 -23
4.7	Mit Nullgas, Prüfgas, Messgas oder Testgas beströmen	4 -29
4.8	Durchflussmessung	4 -31

5	Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen	5 ·	- ^	1
5.1	Analysenmoduleinstellungen	5 ·	- (3
5.1.1	Kalibrierparameter	5	- {	5
	– Nullgase	5	- 6	3
	– Prüfgase	5	- 7	7
	– Toleranzen	5	- {	8
	– Einstellungen für die Kalibrierprozedur	5	-10)
	– Zeitgesteuerte Kalibrierung	5	-1:	3
	 Analysengrundfunktionen (Kalibrierung) 	5	-1	5
	– Weitere Kalibriermethoden	5	-18	B
5.1.2	Alarmparameter	5	-2	1
5.1.3	Messbereichsparameter	5	-2!	5
	– Messbereichsgrenzen	5	-27	7
	– Ansprechzeit (elektron. t ₉₀ -Zeit)	5	-28	8
	 Automatische Messbereichsumschaltung 	5	-3(C
5.1.4	Querverrechnung	5	-33	3
5.1.5	Linearisierung	5	-3	5
5.1.6	Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	5	-39	9
5.1.7	Programmierbarer Rechner	5	-47	7
5.1.8	Messwertanzeige konfigurieren	5	-5	1
5.1.9	Bestätigung der Zustandsmeldungen	5	-5	5
5.1.10	Konzentrationsmessung – Allgemeine Einstellung	5	-57	7
5.1.11	Spitzenwertmessung	5	-59	9
5.1.12	Differenzmessung	5	-6	1
5.1.13	Verschlauchungsart	5	-63	3
5.1.14	Druckkompensation	5	-64	4
5.1.15	Durchflussmessung	5	-66	6
5.1.16	Temperaturmessung	5	-67	7
5.1.17	Konfiguration laden/speichern (AM)	5	-68	B
5.1.18	Lokale E/A-Moduleinstellungen	5	-7	1
	– Lokales SIO-Modul	5	-72	2
	– Lokale(s) DIO-Modul(e)	5	-78	8
	– Signal-Codes	5	-79	9
5.1.19	Verzögerung und Mittelwert	5	-83	3
5.1.20	Spezielle Funktionen	5	-8	5
5.1.21	AK-Kommunikationsprotokoll	5	-86	6

0.2	<u>System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen</u>	5 - 87
5.2.1	System SIO-Modul	5 - 88
	 – Analoge Ausgänge konfigurieren 	5 - 89
	 – Serielle Schnittstelle konfigurieren 	5 - 93
	 – Relais-Ausgänge konfigurieren 	5 - 94
5.2.2	System DIO-Modul(e)	5 - 97
	– Eingänge konfigurieren	5 - 98
	– Ausgänge konfigurieren	5 -100
5.2.3	Netzwerk Ein/Ausgangs-Module	5 -103
6	Systemkonfiguration und Diagnose	6-1
61	Diagnosemenüs	6-3
0.1	Blaghoodinenad	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0.1	6.1.1 Kontrollmodul-Diagnose	
0.1	6.1.1Kontrollmodul-Diagnose6.1.2Analysenmodul-Diagnose	
6.2	 6.1.1 Kontrollmodul-Diagnose 6.1.2 Analysenmodul-Diagnose Konfigurationsdaten Laden/Speichern (CM/MCA) 	
6.2 6.3	 6.1.1 Kontrollmodul-Diagnose 6.1.2 Analysenmodul-Diagnose Konfigurationsdaten Laden/Speichern (CM/MCA) Datum und Zeit 	
6.2 6.3 6.4	 6.1.1 Kontrollmodul-Diagnose 6.1.2 Analysenmodul-Diagnose Konfigurationsdaten Laden/Speichern (CM/MCA) Datum und Zeit Geheimnummern (PIN) 	
6.2 6.3 6.4 6.5	 6.1.1 Kontrollmodul-Diagnose 6.1.2 Analysenmodul-Diagnose Konfigurationsdaten Laden/Speichern (CM/MCA) Datum und Zeit Geheimnummern (PIN) Netzwerkmodul-Management 	

7 Anzeige

7 - 1

Anhang:

Systemkalibrierung

Anhang:

Tabellen Umrechnungsfaktoren ppm ⇔ mg/Nm³

Index

Diese **Software-Bedienungsanleitung** beschreibt die einzelnen Schritte zur erfolgreichen Bedienung der **MLT-Analysenmodule und –Analysatoren** (MLT 1, 2, 3, 4 und 5) und des **CAT 200** aus der Baureihe NGA 2000 von **Emerson Process Management**.

In **Kapitel 2** wird eine Übersicht über die **Menüstruktur** der MLT-Software gegeben, in **Kapitel 3** werden die **Bedienelemente** (Anzeige und Tastatur) und das **Hauptmenü** mit seinen Verzweigungsmöglichkeiten vorgestellt. Die **Grundfunktionen inkl. Kalibrierung** werden in **Kapitel 4** ausführlich Schritt für Schritt in Wort und Bild erklärt.

In **Kapitel 5** werden der **Spezialistenbereich** für Moduleinstellungen und E/A-Module, in **Kapitel 6** die **Systemkonfiguration und Diagnose** beschrieben. Diese beiden Kapitel richten sich an den erfahrenen Anwender. Die Bedienschritte sind daher weniger ausführlich als in Kapitel 4 dargestellt. In **Kapitel 7** sind Informationen über die **Anzeige** enthalten.

Nicht jeder Inhalt von Kapitel 5 ist für jeden Anwender von Bedeutung. Welche Beschreibung erforderlich ist, hängt ab von der Konfiguration des NGA 2000-Systems bezüglich der folgenden Komponenten:

- ♦ Kontrollmodul CM (<u>Control M</u>odule)
- ♦ <u>A</u>nalysen-<u>M</u>odul AM
- <u>Ein/A</u>usgabe-Module **E/A**'s (SIO = <u>S</u>tandard <u>Input/O</u>utput, DIO = <u>Digital I/O</u>)
- Netzwerk E/A-Module
 Analogausgang mit 3 Alarmen E/A, Autokalibrierung E/A, System-Autokalibrierung E/A

Man unterscheidet die folgenden Systemeinheiten und SIO/DIO-Konfigurationen:

Systemeinheit		SIO/DIO-Konfiguration	Kapitel/Seite
 MLT/TFID-Analysenmodul (AM): ohne Bedienfrontplatte, d.h. ohne Kontrolleinheit kann mit einer Plattform, einem MLT- oder TFID-Analysator bzw. einer kundeneigenen Kontroll- einheit verbunden werden 	⇒	1 lokale SIO und 1 lokale DIO (oder 2 lokale DIO's) können im MLT/TFID-AM eingebaut sein SIO und DIO sind nur für die Messkanäle des MLT-AM's oder das TFID- Analysenmodul konfi- gurierbar => Lokale E/A's	* 5.1.18 S. 5-71
 <u>Plattform (CM-Software):</u> Kontrolleinheit mit Bedienfrontplatte ohne Messkanäle 	\Rightarrow	1 SIO und bis zu 4 DIO's können in Plattform eingebaut werden SIO und DIO sind für alle an die Plattform angeschlossenen MLT- Messkanäle & AM's konfigu- rierbar => System-E/A's	* 5.2 S. 5-87
 <u>MLT-Analysator (CM- plus MLT-AM-Software = MCA-Software):</u> Analysator mit Bedienfrontplatte CM- und AM-Software in einem Analysator, d.h. alle Kontrolleinheit- und Analysenmodulfunktionen sind in einer Kontroll-Platine vereinigt 	\Rightarrow	1 SIO und 1 DIO (oder 2 DIO's) können im MLT/TFID-Analysator (CM E/A's) eingebaut werden SIO und DIO sind für alle an den MLT/TFID-Analysator angeschlossenen MLT- Messkanäle & AM's konfigu- rierbar => System-E/A's	* 5.2 S. 5-87

Die folgenden Darstellungen sollen den Zusammenhang zwischen der Hardware-Konfiguration und den Software-Einstellmöglichkeiten der Module verdeutlichen:

NGA 2000-System mit Plattform



NGA 2000-System mit MLT-Analysator





NGA 2000-System mit TFID-Analysator

Anmerkung:

Die nachfolgende Software-Beschreibung berücksichtigt sämtliche MLT-Analysatoren sowie MLT-Analysenmodule, die mit einer Plattform, einem MLT-Analysator oder einem TFID-Analysator kombiniert sind.

Die Software-Beschreibung schließt auch den <u>CAT 200</u> ein, der einen MLT 1 in einem EExd-Gehäuse darstellt, der über eine "Touch-Screen-Frontplatte" oder magnetisch bedienbare Frontplatte zu bedienen ist. Für den CAT 200 existiert eine <u>separate</u> <u>Betriebsanleitung</u>, die die CAT-spezifischen Belange berücksichtigt.

MLT-Analysenmodule, die mit einer anwendereigenen Kontrolleinheit betrieben werden, sind hier nicht berücksichtigt.

Für <u>TFID-Analysatoren</u> oder TFID-Analysenmodule, deren Software in weiten Bereichen identisch aufgebaut ist, existiert eine <u>eigene Software</u>-Beschreibung, die die FID-spezifischen Belange berücksichtigt.

Für <u>Netzwerk-E/A-Module</u> existieren <u>eigene Anleitungen</u>, die für detailliertere Informationen heranzuziehen sind. In der vorliegenden Dokumentation werden diese E/A-Module nur in verkürzter Form beschrieben.

Unser Service-Support-Center ist ggf. zu konsultieren.



Hinweise:

Endet eine Zeile mit drei Punkten (...), folgen Untermenüs (Bildschirmseiten), endet sie mit "!", so können Funktionen gestartet werden,

Alle Einstellungen der "Analysengrundfunktionen (Kalibrierung)" gelten für den Analysator oder das Analysenmodul (AM). endet sie mit ":", so werden Geräteparameter angezeigt, von denen einige Variable zu ändern sind.

"Unter "Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen" und "Systemkonfiguration und Diagnose" ist für die einzelnen Menüpunkte jeweils angegeben, für welche Funktionalität die Einstellungen gelten: AM (Analysen-Modul), CM (Control Module / Kontrollmodul) oder E/A (Ein-/Ausgabemodul).

3.1 Starten und initialisieren

Nach dem Einschalten durchläuft der MLT-Analysator oder das Analysenmodul (in einer Plattform oder einem Teil eines NGA-Netzwerks) die Initialisierungsphase. Dabei wird automatisch ein Selbsttest des Analysators bzw. der Analysenmodule durchgeführt. Auf dem LCD-Bildschirm erscheinen neben dem Firmennamen und der Software-Versionsnummer einige Kurzmeldungen, die den Initialisierungsvorgang dokumentieren:



Nach "Initialisiere Netzwerkadapter" erscheint noch "Suche nach Modulen" und "Berechne Netzwerkverbindungen".

Drückt man während der Initialisierungsphase die F1-Taste, werden Helligkeit und Kontrast der Anzeige auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (siehe auch Kap. 7). Drückt man die F3-Taste, bricht die Netzwerkinitialisierung ab. In diesem Fall besteht keine Verbindung zu den Analysenmodulen. Es sind nur die Menüs des Kontrollmoduls (Plattform, TFID- oder MLT-Analysator) verfügbar.

Nach **Abschluss** der Prozedur **erscheint** das Menü **Einzelkomponentenanzeige** für den ersten Kanal (Abbildung siehe nächste Seite). <u>Von hier</u> aus kann man <u>zu allen anderen</u> <u>Kanälen</u>, zur <u>Mehrkanalanzeige</u> und zu den verschiedenen <u>Funktionen</u> gelangen.

Alle Bedienungserklärungen der Grundfunktionen (Kap. 4) beginnen mit der Einzelkomponentenanzeige. Die aktuelle Darstellung kann von dieser Anzeige abweichen, da sie kundenseitig konfigurierbar ist (siehe Kap. 5.1.8 S. 5-51).

3.2 Anzeige und Bedienung

Die Messwertanzeige und die gesamte Bedienerführung erfolgen über den LCD-Bildschirm. Die Bedienung erfolgt über 5 Funktionstasten, 4 Pfeiltasten und die Enter-Taste (Eingabe-Taste). Die einzelnen Tastenfunktionen und die Bedienerführung sind abhängig von:

- der Ausführung des Analysenmoduls oder Analysators
- den optionalen Zusatzmodulen (z.B. E/A-Module)
- der jeweiligen Bildschirmseite

Bei Wegfall der Versorgungsspannung werden alle anwenderspezifischen Modulparameter über eine Batterie-Pufferung gesichert.



- Aktuelle Belegung ist abhängig vom ausgewählten Menü
- Funktion wird im LCD-Bildschirm über den Tasten angezeigt
- Zum Bestätigen einer Eingabe (vanabien,
 Zum Start einer ausgewählten Funktion
- Zum Start einer ausgewahlten Funktio (<u>Alternative</u>: \rightarrow -Taste)
- Wechsel in ein Untermenü über eine ausgewählte Menüzeile

3.4 Zeilen- und Funktionstastenarten

Zeilen können mit der \downarrow -Taste oder der \uparrow -Taste ausgewählt werden. Eine ausgewählte Zeile wird invers (weisse Schrift auf schwarzem Grund) dargestellt. Innerhalb von Menüs werden 4 Typen von Zeilen unterschieden:

Menüzeile... / Menü-Taste...

- Zeile/Tastenbeschriftung, die mit drei Punkten endet.
- Wechsel in ein Untermenü durch Drücken der Funktionstaste bzw. der ← -Taste oder → -Taste in der Menüzeile.

Funktionszeile! / Funktions-Taste!

- Zeile/Tastenbeschriftung, die mit einem Ausrufezeichen endet.
- Start einer Funktion (z.B. Kalibrierung) durch Drücken der Funktionstaste bzw.
 der ← -Taste oder → -Taste in der Funktionszeile.

Variablenzeile:

- Zeile, die mit einem Doppelpunkt endet.
- Anzeige von Geräteparametern (Variablen).
- Einige Variablen können geändert werden (z.B. Messbereichsanfang), einige dienen nur der Information (z.B. Temperatur). Diese <u>Info-Zeilen</u> werden normalerweise <u>unterhalb</u> eines <u>Strichs</u> im Menü angezeigt.

Textzeile

- Zeile, die ohne Satzzeichen endet.
- Dient der Informationsübermittlung.

Die folgenden Abbildungen sollen die Funktionalitäten der hier beschriebenen Zeilen und Tasten verdeutlichen:





3.5 Häufige Belegungen der Funktionstasten

Anzeige

- Wechsel von der Einzelkomponentenanzeige in die Multikomponentenanzeige.
- F1 in der Einzelkomponentenanzeige.

Messen

- Wechsel von allen Menüs und Untermenüs in die Einzelkomponentenanzeige des aktuellen Kanals.
- ♦ F1.

Zustand (siehe Kap. 4.1 S. 4-3!)

- Wechsel in das Menü "Zustand des Analysenmodulkanals": Anzeige der wichtigsten Parameter und Statusinformationen über den aktuellen Analysenmodulkanal.
- Falls vorhanden: F2 (Zustand).

Menü (siehe Kap. 3.8 S. 3-7!)

- Wechsel von der Einzelkomponentenanzeige zum Hauptmenü.
- F3 in der Einzelkomponentenanzeige.

Kanal

- Wechsel des Kanals innerhalb desselben Menüs. Alle Kanäle können nacheinander angewählt werden. Im Hauptmenü sind die Kanäle aller angeschlossenen Analysatoren und Analysenmodule (Kontrollmodulebene) erreichbar, in Untermenüs nur die Kanäle des gerade ausgewählten Analysators bzw. Analysenmoduls (Analysenmodulebene).
- Falls vorhanden: F3 (F4 in der Einzelkomponentenanzeige).

Sperren

- Verriegelt sofort alle drei Bedienebenen, sofern eine Sicherung (fünfstelliger Code) in der Systemkonfiguration eingestellt ist (siehe Kap. 6.4 S. 6-8).
- F4 im Hauptmenü.

BasisKal (siehe Kap. 4.4 S. 4-17 und 5.1.1 S. 5-15!)

- Wechsel von der Einzelkomponentenanzeige in das Menü "Grundeinstellungen (Kalibrierung)".
- F5 in der Einzelkomponentenanzeige.

HerstDat (siehe Kap. 3.8 S. 3-7/8!)

- Wechsel vom Hauptmenü in das Menü "Herstelldaten": Von hier aus gelangt man zu weiteren Menüs, die Informationen über Kontrollmodulund Analysenmoduldaten enthalten, z.B. Herstelleradresse, Seriennummer des Moduls oder Software- bzw. Hardware-Versionsnummer.
- F5 im Hauptmenü (HerstDat).

Zurück

- Wechsel zur vorher ausgewählten Menüseite (Alternative: ← -Taste) oder zurückstellen eines in einem Menü geänderten, aber noch nicht gespeicherten Wertes auf den vorher eingestellten Wert bzw. auf Null.
- Falls vorhanden: F4 für Menüseitenwechsel, F2 für zurückstellen.

Mehr

- Wechsel zu einer weiteren Menüseite bzw. zu einem Untermenü des aktuellen Menüs.
- Falls vorhanden: F5.

3.6 Eingabe/Änderung von Variablen

← - Taste (Eingabe)

 Bei Betätigung innerhalb einer Variablenzeile wird nur noch der Parameter invers (weisse Schrift auf schwarzem Grund) dargestellt und kann geändert werden. Erneutes Drücken der ← -Taste speichert den eingestellten Wert.

↑ -Taste / ↓ -Taste

- Bewirkt in Abhängigkeit von der Variablen: Änderung der Zahlenwerte
 - Blättern durch eine Parameterauswahl
 - Änderung eines Buchstabens/Zeichens
- Vergrösserung bzw. Verkleinerung von Zahlenwerten.

\leftarrow -Taste / \rightarrow -Taste

- Auswahl einzelner zu ändernder Stellen (diese erscheinen mit schwarzer Schrift auf weissem Grund).
- Bei bestimmten Variablen kann die Stellen-/Zeichenzahl geändert werden.

3.7 Starten einer Funktion

Drückt man in einer Funktionszeile die \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste, wird möglicherweise nach einer Bestätigung gefragt:



- Durch Drücken der F2-Taste wird die Funktion sofort gestartet.
- Durch Drücken der F4-Taste kehrt man zur vorher ausgewählten Menüseite zurück und es findet kein Funktionsstart statt.

Hinweis: Will man die Bestätigungsabfrage vermeiden, muss in dem Menü "Messwertanzeige konfigurieren" (siehe Kap. 5.1.8 S. 5-51) in der Zeile "Prozeduren müssen bestätigt werden" "Nein" eingestellt werden. Jede Funktion wird dann direkt nach dem entsprechenden Befehl ohne Abfrage gestartet.

3.8 Hauptmenü

Durch Drücken der F3-Taste (Menü...) oder → -Taste in einer Einzelkomponentenanzeige gelangt man in das "Hauptmenü". Von dort aus kann man zu allen Bedienebenen des MLT/TFID-Analysators oder -Analysenmoduls wechseln, um Messund Kalibrierparameter und Parameter zur Datenübertragung festzulegen!

Über die **F5-Taste (HerstDat)** gelangt man in Untermenüs, in denen man wichtige **Informationen** über das **Kontrollmodul (MLT/TFID**-Analysator oder **Plattform**) und das Analysenmodul findet, z.B. Herstelleradressen und Serien-/Versionsnummern!

Verzweigungen vom Hauptmenü:

Kennung	95.00 ppm		
Hauptmer	านี		
Analysengrundfunktionen (Kalibr	ierung)	 	Siehe Kap. 4 !
Analysen und E/A-Spezialistenfu	nktionen	→	Siehe Kap. 5 !
Systemkonfiguration und Diagno	se —	→	Siehe Kap. 6 !
Anzeige etc			Siehe Kap. 7!
Uhrzeit & Datum: Systemkennung:	14:02:45 1.Okt 2003 Emerson	⇒	Einstellen s. 6.3 S. 6-7 Werkseinstellung
Messen Zustand Kanal	Sperren HerstDat		5
F1 F2 F3	F4 F5		

F1	Wechsel zur Einzelkomponentenanzeige des aktuellen Kanals	Kap. 3.1 S. 3-2 !
F2	Wechsel in das Menü "Zustand des Analysenmodul- kanals" des aktuellen Kanals	Kap. 4.1 S. 4-3 !
F3	Wechsel zu allen verfügbaren Kanälen	Siehe Kanal-Kennung !
F4	Sperren von Bedienebenen durch Geheimnummer	Kap. 6.4 S. 6-8 !
F5	Wechsel in das Menü "Herstelldaten"	Siehe nächste Seite !

Verzweigungen von dem Menü "Herstelldaten":

1. Kontrollmodul Herstelldaten:



2. Analysenmodul Herstelldaten:



4 Grundfunktionen: Kalibrierung und Zustand des Analysenmodulkanals

In **Kapitel 4** "Analysengrundfunktionen (Kalibrierung)" sind die <u>wichtigsten Funktionen</u> beschrieben, die man <u>zur Einstellung und Kalibrierung</u> des MLT/TFID-Analysators oder -Analysenmoduls benötigt:

Die <u>Grundeinstellungen</u> werden ausführlich <u>Schritt für Schritt in Wort und Bild</u> erklärt. Das zweispaltige Layout zeigt links die Bedienelemente und den LCD-Bildschirm der NGA-Frontplatte. Hier können die einzelnen Schritte verfolgt und mit der Anzeige des Analysators verglichen werden. Auf der rechten Seite sind die Bedienungsschritte in Stichworten und zusätzlich mit Symbolen aufgeführt. Jedes Teilkapitel beginnt und endet mit einer Einzelkomponentenanzeige. Die **Tasten**, die **zur Ausführung** eines Bedienschrittes gedrückt werden müssen, sind **schwarz hervorgehoben**. Hinweise und Erklärungen runden die Informationen ab.

Beispiel: Von der Einzelkomponentenanzeige von Kanal 1 (CO₂) soll zur Einzelkomponentenanzeige von Kanal 2 (CO) gewechselt werden.

- Abbildung 1 zeigt die Ausgangssituation: Einzelkomponentenanzeige CO₂.
- Abbildung 2 zeigt das Menübild nach dem Drücken der F4-Taste (Kanal): Einzelkomponentenanzeige CO.

Linke Spalte:

LCD und Tastatur

Rechte Spalte:

Handlungsanleitung und Hinweise



⇒ Wechsel zur Einzelkomponentenanzeige des nächsten Kanals



drücken

<u>Beispiel:</u> Wechsel von CO₂ (Kanal 1) zu CO (Kanal 2)

⇒ Nächster Schritt oder Handlungsanweisung usw.



4.1.1 Zustand des Analysenmodulkanals - Zustandsdetails z. B. Ausfälle/ Übersicht Untermenüs





Hinweis:

Diese Funktion sollte <u>gestartet</u> werden, wenn die <u>Ursachen</u> für die Ausfallmeldungen <u>beseitigt</u> sind!

<u>Anschliessend</u> sind wieder alle Zeilen in der "Liste möglicher Ausfälle" <u>für neue</u> <u>Meldungen bereit</u>.

Diese Funktion kann <u>nur aktiviert</u> werden, wenn im Menü "Bestätigung der Zustandsmeldungen" in der Zeile <u>"Quittieren</u> im Zustandsmenü <u>erlauben</u>: <u>Ja</u>" eingestellt ist (vgl. Kap. 5.1.9, S. 5-55)!

In gleicher Weise können die Funktionen "Wartungsbedarfmeldungen" und Funktionskontrollmeldungen" bestätigt werden.









⇒ Wechsel zu der Zeile "Ausfallmeldungen bestätigen !"



bestätigen !" schwarz

unterlegt ist.

oder so oft drücken bis die Zeile "Ausfallmeldungen

\Rightarrow Funktion starten



arucken

Hinweis:

Die Funktion kann nur dann hier gestartet werden, wenn es im Menü "Bestätigung der Zustandsmeldungen" erlaubt wird (s. 5.1.9 S. 5-55).

⇒ Funktionsstart bestätigen



drücken

Option:

Mit der F4-Taste kann der Vorgang abgebrochen werden. Man gelangt zurück in das Menü "Zustandsdetails"

4.1.1 Zustand des Analysenmodulkanals - Zustandsdetails z. B. Ausfallmeldungen bestätigen







Nein

Nein

Bereit

F3

20.0 °C 0.0

Menü...

Kanal

F4

⇒ Zurück zur Einzelkomponentenanzeige



drücken

<u>Hinweis:</u> In dem Menü "Automatisch startende Prozeduren" kann der Zustand für jede Methode der zeitkontrollierten Kalibrierung überprüft werden (siehe 5.1.1 S. 5-13).

⇒ Einzelkomponentenanzeige des aktuellen Kanals wieder erreicht

100.0

BasisKal

F5

Ausfälle: Wartungsbedarf:

Temperatur:

Betriebsart:

F1

Anzeige Zustand...

F2

4.2 Einzelkomponentenanzeige Kanalwechsel





 \Rightarrow Wechsel zur Einzelkomponentennächsten Kanals

Einzelkomponentenvorherigen Kanals

so oft drücken bis die Anzeige des vorherigen Kanals wieder

Durch beliebig häufiges Drücken kann die Einzelkomponentenanzeige von jedem verfügbaren Kanal

 \Rightarrow Einzelkomponentenanzeige des vorherigen Kanals wieder erreicht

4.3 Multikomponentenanzeige Kanalwechsel

Kennung 2.50	% CO2	
	Messbereich: 5.00	
Temperatur: Wartungsbedarf: Alarme: Betriebsart:	25.0 °C 0.0 100.0 Nein Nein Bereit	
Anzeige Zustand	Menü Kanal BasisKal	
F1 F2	F3 F4 F5	





⇒ Wechsel zur Multikomponentenanzeige



Hinweis:

Auf diese Art kann man von jeder Einzelkomponentenanzeige zur Multikomponentenanzeige wechseln.

⇒ Auswahl der > - Markierung



drücken

F1

Hinweise:

- Jede Mini-Balkengraphik zeigt Messbereichsanfang und -ende des zugehörigen Messbereiches an. (F.S. = <u>f</u>ull <u>s</u>cale)
- In Klammern wird die Messbereichsnummer angezeigt.

<u>Option:</u>

Mit der F3-Taste können die Kanalkennungen aus- bzw. eingeblendet werden.

⇒ Auswahl eines Kanals



so oft drücken bis die > - Markierung in der gewünschten Zeile steht.

Beispiel: Wechsel von CO₂ (Kanal 1) zu CO (Kanal 2)

2.50	MLT25/CH1 %CO2	0.00	[2]	5.00	
> 95.00	MLT25/CH2 ppm CO	0.00	[2]	250.00	
333.0	MLT25/CH3 ppm SO2	0.00	[2]	500.00	
150.0	MLT25/CH4 ppm NO	0.00	[2] F.S.	150.00	
20.00	MLT25/CH5 %O2	0.00	[2]	100.00	
Auswahl Zusta	nd Kennung	g-	I	LCDReset	
F1 F2	F3			F5	
Ļ					

MLT25/CH2/R2 95.00	ppm CO	
	Messbereich: 250	
Temperatur: Wartungsbedarf: Alarme: Betriebsart:	25.0 °C 0.0 100.0 Nein Nein Bereit	
Anzeige Zustan	d Menü Kanal BasisKal	

⇒ Wechsel zur Einzelkomponentenanzeige des ausgewählten Kanals



drücken

Hinweis:

Mit der F5-Taste können die Werkswerte für LCD-Helligkeit und -Kontrast aktiviert werden (siehe auch Kap. 7).

⇒ Einzelkomponentenanzeige des ausgewählten Kanals wird angezeigt


Kennung Kalibrierabweichungen	37.50 ppm	
Abweichung vom Nullgassollwert: Summe der Nullgasabweichungen:	-0.05 ppm -0.41 ppm	
Abweichung vom Prüfgassollwert: Summe der Prüfgasabweichungen:	-0.14 ppm -0.57 ppm	
Messen Kanal Zurück F1 F2 F3 F4	Durchflu	



⇒ Zurück zur Einzelkomponentenanzeige

drücken



Optionen:

- Mit der F3-Taste gelangt man zu den Kalibrierabweichungen der anderen verfügbaren Kanäle.
- Mit der F4-Taste kehrt man zurück in das Menü "Kalibrierprozedurzustand".
- ⇒ Einzelkomponentenanzeige des aktuellen Kanals wieder erreicht











Achtung:

F5

Vor dem Start der Nullgaskalibrierung muss sichergestellt sein, dass Nullgas verfügbar ist ! (Siehe auch Kap. 5.1.1, S. 5-6ff !) Hinweis:

Alle Messbereiche eines Kanals werden zusammen mit Nullgas beströmt.

⇒ Wechsel zu der Zeile "Starte Nullgaskalibrierung !"

einmal drücken, um die Zeile "Starte Nullgaskalibrierung !" auszuwählen.











⇒ Kalibrierbefehl bestätigen

F2

drücken, damit die Nullgaskalibrierung beginnt.

Option:

Mit der F4-Taste kann man den Vorgang abbrechen.

Hinweise:

- Die Anzeige dieser Abfrage hängt von Anzeigekonfiguration ab (s. 5.1.8 S. 5-52).
- Die folgenden 3 Abbildungen zeigen die Bildschirmdarstellungen nach dem Start der Nullgaskalibrierung.

⇒ Nullgaskalibrierung: 1. Spülen

<u>Hinweise</u>:

- Die Dauer dieses Vorgangs hängt von der Parametrierung der Spülzeit ab (siehe Kap. 5.1.1 S. 5-10).
- Die Spülzeit muss ausreichend lange gewählt sein, um einen stabilen Messwert vor Kalibrierbeginn zu erhalten!
- Durch Drücken der F2-Taste kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.

⇒ Nullgaskalibrierung: 2. Nullgasabgleich

Hinweis:

Die Prozedurzeit hängt von der Parametrierung der Stabilitäts- und Mittelwertzeit ab. (siehe Kap. 5.1.1 S. 5-10)







Optionen:

- F4-Taste: Rückkehr in das Menü "Kalibrierung".
- F5-Taste: Wechsel in das Untermenü "Kalibrierabweichungen".
- ⇒ Einzelkomponentenanzeige nach Beendigung der Nullgaskalibrierung erreicht









 \Rightarrow Wechsel in das Menü "Basis Kalibrierung"



drücken

Achtung:

Vor dem Start der Prüfgaskalibrierung muss sichergestellt sein, dass Prüfgas mit der richtigen Konzentration verfügbar ist ! (Siehe auch Kap. 5.1.1, S. 5-7ff !)

\Rightarrow Wechsel zu der Zeile "Starte Prüfgaskalibrierung !"



Hinweise:

- Grundsätzlich werden alle Messbereiche eines Kanals zusammen kalibriert.
- · Will man getrennt kalibrieren, muss die Voreinstellung geändert werden (siehe Kap. 5.1.1 S. 5-10).

\Rightarrow Prüfgaskalibrierung starten









⇒ Kalibrierbefehl bestätigen



drücken, damit die Prüfgaskalibrierung beginnt.

Option:

Mit der F4-Taste kann man den Vorgang abbrechen. Hinweise:

- Die Anzeige dieser Abfrage hängt von Anzeigekonfiguration ab (s. Kap. 5.1.8).
- Die folgenden 3 Abbildungen zeigen die Bildschirmdarstellungen nach dem Start der Prüfgaskalibrierung.

\Rightarrow Prüfgaskalibrierung: 1. Spülen

Hinweise:

- Die Dauer dieses Vorgangs hängt von der Parametrierung der Spülzeit ab (siehe Kap. 5.1.1 S. 5-10).
- · Die Spülzeit muss ausreichend lange gewählt sein, um einen stabilen Messwert vor Kalibrierbeginn zu erhalten !
- Durch Drücken der F2-Taste kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.

\Rightarrow Prüfgaskalibrierung: 2. Prüfgasabgleich

Hinweis:

Die Prozedurzeit hängt von der Parametrierung der Stabilitäts- und Mittelwertzeit ab. (siehe Kap. 5.1.1 S. 5-10)





- F4-Taste: Rückkehr in das Menü "Kalibrierung".
- F5-Taste: Wechsel in das Untermenü "Kalibrierabweichungen".

 ★ Einzelkomponentenanzeige nach Beendigung der Prüfgaskalibrierung erreicht



Basisparameter einstellen wie Kalibrierabweichungen, Messbereichsnummer, Prüfgas und Messbereichsende:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen,
- z. B. "Kalibrierabweichung kontrollieren" (s. u.). Ggf. über Menü, Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen, Analysenmoduleinstellungen, Anzeigekonfiguration bei Messung, F5, F5 und "Applikation für Grundfunktion" die Variablen "freischalten".



- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen (Prüfgas und Messbereichsende justieren) und neue Ziffern oder eine Ein/Aus-Entscheidung mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. treffen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Funktionszeile "Kalibrierdaten durch Werkswerte ersetzen !"

Diese Funktion kann dazu genutzt werden, die letzte durchgeführte Kalibrierprozedur zu widerrufen, wenn es durch fehlerhafte Einstellungen zu einer falschen Kalibrierung gekommen ist. Es werden die Werkswerte der Kalibrierung wieder hergestellt.

Abhängig von den Einstellungen im Menü "Messwertanzeige konfigurieren" ist nach dem Auslösen der Funktion u.U. noch eine zusätzliche Bestätigung erforderlich bevor die Funktion gestartet wird (s. Kapitel 3.7, Seite 3-6 sowie Kapitel 5.1.8, Seite 5-51).

Variablenzeile "Kalibrierabweichungen kontrollieren":

Ein- und Ausschalten der Überwachung der Toleranzen bei der Kalibrierung.

Variablenzeile "Messbereichsnummer":

Mit dieser Variablen kann die Messbereichsnummer (1 bis 4) gewählt werden.

Variablenzeile "Prüfgas":

Einstellen des Prüfgassollwertes. Unzulässig hohe Prüfgassollwerte (außerhalb der Linearisierung) werden nicht akzeptiert.

Variablenzeile "Messbereichsende":

Eingabe des Messbereichsendwertes. Unzulässig hohe Messbereichsendwerte (außerhalb der Linearisierung) werden nicht akzeptiert.

4.7 Mit Nullgas, Prüfgas, Messgas oder Testgas beströmen Alle Ventile schliessen









⇒ Funktionsstart bestätigen



den Nullgasdurchfluss zu starten.

Option:

Mit der F4-Taste kann man den Vorgang abbrechen. <u>Hinweis</u>: Die Anzeige dieser Abfrage hängt von Anzeigekonfiguration ab (s. 5.1.8 S. 5-52).

⇒ Funktionsstart wird bestätigt

Hinweis:

Diese Meldung erscheint nach erfolgreichem Funktionsstart. Danach springt die Anzeige automatisch wieder in das Menü "Gasventile einstellen".

Sollten die Ventile nicht richtig schalten, bitte zuvor Ausfall-, Wartungsbedarf- oder Funktionskontrollmeldung bestätigen.

\Rightarrow Weitere Optionen

- Prüfgas-, Messgas- bzw. Testgasdurchfluss starten.
- Alle Ventile schliessen.
- Externe Pumpen aktivieren.
- F3-Taste: Wechsel in das Menü "Gasventile einstellen" der anderen verfügbaren Kanäle.
- F4-Taste: Rückkehr zum Menü "Kalibrierung", um ggf. eine Kalibrierung zu starten.
- F1-Taste: Rückkehr zur Einzelkomponentenanzeige



Kennung Durchflussmessung	37.50 ppm	
Einheit:	ml/min	
Durchflussmessung: Durchfluss: Messen Zurück	Gültig 1.0 ml/min	· ·
F1 F2 F3 F4	F5	

Mit Nullgas beströmen ! Mit Prüfgas beströmen ! Mit Messgas beströmen ! Mit Testgas beströmen ! Alle Ventile schliessen Pumpe 1: Aus Pumpe 2: Aus Ventilstellung: Nullgas Momentane Prozedur: Bereit Messen Zustand	Kennung Gasventile einstellen	0.03 ppm	
Pumpe 1: Aus Pumpe 2: Aus Ventilstellung: Nullgas Momentane Prozedur: Bereit Messen Zustand Kanal Zurück	Mit Nullgas beströmen ! Mit Prüfgas beströmen ! Mit Messgas beströmen Mit Testgas beströmen ! Alle Ventile schliessen		
Ventilstellung: Nullgas Momentane Prozedur: Bereit Messen Zustand Kanal Zurück Durchflu	Pumpe 1: Pumpe 2:	Aus Aus	
Messen Zustand Kanal Zurück Durchflu	Ventilstellung: Momentane Prozedur:	Nullgas Bereit	V
	Messen Zustand Kanal Zurück	Durchflu	

\Rightarrow Einheit festlegen

Mit der Eingabe-Taste gelangt man zur variablen Einheit.

Mit den Pfeiltasten die gewünschte Einheit einstellen.

Mit der Taste



gelangt man in das Menü "Gasventile einstellen" zurück.

\Rightarrow Weitere Optionen

- Prüfgas-, Messgas- bzw. Testgasdurchfluss starten.
- Alle Ventile schliessen.
- F3-Taste: Wechsel in das Menü "Gasventile einstellen" der anderen verfügbaren Kanäle.
- F4-Taste: Rückkehr zum Menü "Kalibrierung", um ggf. eine Kalibrierung zu starten.
- F1-Taste: Rückkehr zur Einzelkomponentenanzeige

5 Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen

Durch Drücken der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste in der Zeile "Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen..." des Hauptmenüs gelangt man in das folgende Menü:

Kennung Analysen-	und E/A-Spezialisten	37.50 ppm funktionen]
Analysenmodulst System- & Netzw Analysenmodulei System- & Netzw	euerungen (*) erk-E/A-Modulsteueru nstellungen (*) erk-E/A-Moduleinstell	ungen lungen	
(*) Identisch für M	ILT/TFID		
Messen F1 F2	Kanal Zu	urück 4 F5	

Von dem Menü "Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen..."aus gelangt man zu den Menüzeilen "Analysenmodulsteuerungen..." bzw. "Analysenmoduleinstellungen..." und "System- & Netzwerk-E/A- Modulsteuerungen" bzw. ""System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen...", in denen Mess- und Kalibrierparameter für den MLT/TFID-Analysator oder das MLT/TFID-Analysenmodul sowie die Konfiguration von Ein/Ausgabe-Modulen eingestellt werden können. Die Bedeutung der verschiedenen Untermenüs für den Anwender hängt von der Konfiguration des verwendeten NGA 2000-Systems ab.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Inhalte der Menüs in Kap. 5:

Menüzeile	Wichtige Inhalte	Kapitel/Seite
Analysenmodul- <u>steuerungen</u>	\Rightarrow Siehe "Analysenmoduleinstellungen" (3. Zeile) u. H	Hinweis unten!
System- & Netzwerk-E/A-Mo- dul <u>steuerungen</u>	⇒ Konfiguration der mit der Plattform bzw. dem MLT/TFID-Analysator verbundenen System- E/A-Module SIO und/oder DIO (s. auch 4. Zeile	* 5.2 S. 87 – 101 u. Hinweis)
Analysenmodul- einstellungen	 ⇒ Einstellungen der Mess- und Kalibrierparameter ⇒ Konfiguration der im MLT/TFID-Analysenmodul eingebauten SIO/DIO-Module - Iokale E/A's ⇒ Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ⇒ Programmierbare Rechner 	* 5.1 S. 3 - 86
System- & Netzwerk -E/A-Mo- dul <u>einstellungen</u> .	⇒ Einstellungen von Netzwerk-E/A-Modulen (Analogausgang mit 3 Alarmen/ Autokalibrie- rung/ System-Autokalibrierung E/A-Module)	* 5.2.3 / S. 103

<u>Hinweis:</u>

Bei Verwendung eines MLT/TFID-Analysators oder -Analysenmoduls sind alle Untermenüs der 1./3. und 2./4. Zeile, d.h. "Analysenmodul<u>steuerungen</u>..." bzw. "Analysenmodul-<u>einstellungen</u>...") sowie die "Netzwerk-E/A-Modul<u>steuerungen</u>" bzw. "-<u>einstellungen</u>" identisch! Handelt es sich um einen anderen Analysatortyp (z.B. CLD), ändern sich die Untermenüs zum Teil (vgl. entsprechende Anleitungen). Bei Rückfragen bitte den Service kontaktieren.

Aufbau von Kapitel 5:

Alle Menüzeilen, die zum Erreichen eines bestimmten Untermenüs durchlaufen werden müssen, werden untereinander aufgelistet, ausgehend von der Zeile "Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen..." im Hauptmenü. Am Ende der "Wegbeschreibung" wird das jeweilige Menü abgebildet. Darunter befinden sich die Erläuterungen und Bedien-hinweise, die ihrerseits Menübilder oder Skizzen enthalten können.





┶

Kennung	37.50 ppm
Einstellungen für die Kalibrie	rprozedur
Vorspülzeit:	10 s
Maximale Prozedurdauer:	120 s
Analogausgang bei Kalibrierung:	Folgen
Prüfgaskal. der Messbereiche:	Zusammen
Ventilstellung:	Messgas
Stabilitätszeit:	30 s
Mittelwertzeit:	5 s
F1 F2 F3 F	F5

In dem Menü "Einstellungen für die Kalibrierprozedur" können die Parameter für die Kalibrierprozedur der Null- und Prüfgaskalibrierung eines Kanals eingestellt werden. Will man die Parameter der anderen Kanäle ändern, wechselt man mit der F3-Taste zu den anderen verfügbaren Kanälen.

Weitere Erläuterungen und Bedienschritte folgen !



Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen

Von dem Hauptmenü gelangt man über "Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen" in die Menüzeile "Analysenmoduleinstellungen" zu allen Menüs und Untermenüs.

Wechsel zu den Menüs und Untermenüs:

- Gewünschte Menüzeile mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen, ggf.: Mit der F5-Taste (Mehr...) zur nächsten Menüseite wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste in das entsprechende Menü/Untermenü wechseln.

Menü "Werkseinstellungen laden":

Durch Drücken der F2-Taste (WerksDat) im Menü "Analysenmoduleinstellungen (1/3)" gelangt man zu dem folgenden Menü:



Durch Starten der Funktion in diesem Menü werden die RAM-Daten gelöscht und durch Werkswerte vom Flash-EPROM ersetzt.

Achtung:

Diese Funktion kann nach dem Start (und evtl. Bestätigung) nicht wieder rückgängig gemacht werden! Die RAM-Einstellungen werden gelöscht!

Hinweis:

Dieselbe Funktion ist in dem Menü "Konfiguration laden/speichern (AM)" verfügbar! (siehe Kap. 5.1.17 S. 5-68)

Funktion starten:

- ← -Taste bzw. → -Taste drücken oder abbrechen und mit der F4-Taste (Zurück...) bzw. ← -Taste zur letzten Menüseite zurückkehren.
- Falls erforderlich: Mit der F2-Taste (Ja) bestätigen oder abbrechen und mit der F4-Taste (Zurück...) bzw. ← -Taste zur letzten Menüseite zurückkehren.

Weitere Verzweigungen über Funktionstasten:

F1	Wechsel zur Einzelkomponentenanzeige des aktuellen Kanals !	Kapitel 4 !
F3	Wechsel zu den anderen verfügbaren Kanälen eines MLT-Analysators bzwAnalysenmoduls !	Siehe Kanalkennung !

5.1 Analysenmoduleinstellungen

5.1.1 Kalibrierparameter



Von dem Menü "Kalibrierparameter" gelangt man zu zahlreichen Untermenüs, in denen die Parameter für die Null- und Prüfgaskalibrierung eingestellt und verschiedene Kalibriermethoden gestartet werden können.

Die Messbereichsumschaltung kann auf "manuell", "selbst/automatisch", "Programm E/A-Modul" oder "Eingänge E/A-Modul" eingestellt werden.

Dies kann auch im Menü "Messbereichsparameter" unter Analysenmoduleinstellungen erfolgen.

Wechsel zu den Untermenüs:

- Gewünschte Menüzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste in das entsprechende Untermenü wechseln.

Hinweis:

Bevor Sie eine Null- oder Prüfgaskalibrierung starten, stellen Sie bitte sicher, dass in den Untermenüs "Querverrechnung" die Querverrechnung auf "AUS" oder "AUS bei Kalibrierung" eingestellt ist (Kap. 5.1.4).

Verzweigungen über Funktionstasten:

- F1: Wechsel zur Einzelkomponentenanzeige !
- F3: Wechsel zu den anderen verfügbaren Kanälen eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls !
- F4: Zurück zur letzten Menüseite !

5.1 Analysenmoduleinstellungen

5.1.1 Kalibrierparameter – Nullgase



In dem Menü "Nullgase" kann die Nullgaskonzentration für alle Messbereiche des aktuellen Kanals eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls eingestellt werden (Offset). Die Konzentrationseinheit ("ppm", "ppb" "%" usw.) ist durch die Einstellung für den entsprechenden Kanal vorgegeben (siehe Kap. 5.1.10).

Konzentrationswert einstellen:

- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschte Einstellung mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

5.1.1 Kalibrierparameter – Prüfgase



In dem Menü "Prüfgase" kann die aktuelle Prüfgaskonzentration sowie die Prüfgaskonzentration für jeden Messbereich des aktuellen Kanals eingestellt werden. Ausserdem kann die Masseinheit für das verwendete Prüfgas ausgewählt werden. Die Prüfgaskonzentration sollte zwischen 70 und 110 % des jeweiligen Messbereichsendwertes betragen.

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Die letzten beiden Variablenzeilen des Menüs:

Diese Zeilen dienen der Information und können nicht geändert werden.

Hinweis: Der "ppm \rightarrow mg/Nm³ -Umrechnungsfaktor" kann in dem Menü "Konzentrationsmessung - Allgemeine Einstellungen" eingestellt werden (siehe Kap. 5.1.10)!

5.1 Analysenmoduleinstellungen

5.1.1 Kalibrierparameter – Toleranzen



In dem Menü "Toleranzen" können die <u>maximal zulässigen Abweichungen</u> vom <u>Null-</u> und <u>Prüfgassollwert</u> sowie die <u>Stabilitätstoleranzen</u> eines Kanals eingestellt werden. Ausserdem kann mit "Kalibrierabweichung kontrollieren" die Überwachung der max. Abweichungen vom Null- und Prüfgassollwert deaktiviert.

Will man die Toleranzparameter der anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls einstellen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Zeilen "Letzte Nullgaskalibrierung/Letzte Prüfgaskalibrierung":

In diesen beiden Zeilen wird das Kalibrierergebnis der jeweils letzten Kalibrierung angezeigt.

Variablenzeilen "Max. Abweichung Nullgaskal." / "Max. Abweichung Prüfgaskal.":

Bei der "Max. Abweichung Nullgaskal. bzw. Prüfgaskal." findet ein Soll-/Ist-Vergleich der Null- bzw. Prüfgaskonzentrationen statt. Beim <u>Prüfgas</u> wird die <u>%-ale Abweichung</u> vom <u>aktuellen Prüfgassollwert</u> betrachtet, während beim <u>Nullgas</u> die <u>%-ale Abweichung</u> vom <u>kleinsten Prüfgassollwert</u> herangezogen wird. Ein Abgleich erfolgt nur, wenn die max. Abweichung nicht überschritten wird, d.h. ein Toleranzband eingehalten wird.

Variablenzeile "Kalibrierabweichung kontrollieren":

- Ein: Während der Kalibrierprozedur wird die o.g. "max. Abweichung Nullgaskal./ Prüfgaskal." herangezogen, um einen Abgleich zuzulassen oder nicht.
- Aus: Die Kalibrierprozedur wird ohne Betrachtung der "max. Abweichung Nullgaskal./ Prüfgaskal." durchgeführt. <u>Unabhängig von den Abweichungen</u> wird <u>abgeglichen</u>.

<u>Beispiel:</u>				
 Aktueller Prüfgassollwert: 	900 ppm			
 Max. Abweichung vom Sollwert: 	0,5 % (entspricht 4,5 ppm)			
 Istwert (Anzeige): 	895 ppm			
Abweichung:	5 ppm (grösser als 4,5 ppm!)			
Folge:	Abgleich wird verweigert			
Lösungsmöglichkeiten:				
 Bis zu 100 % in der Zeile "Max. Abweichung Pr üfgaskal." einstellen (Nullgas ggf. auch) oder 				

"Aus" in der Zeile "Kalibrierabweichung kontrollieren" einstellen.

• Folge: Jeder Abgleich wird unabhängig von der Kalibrierabweichung akzeptiert!

5.1 Analysenmoduleinstellungen

5.1.1 Kalibrierparameter – Einstellungen für die Kalibrierprozedur



In dem Menü "Einstellungen für die Kalibrierprozedur" können die Parameter für die Kalibrierprozedur der Null- und Prüfgaskalibrierung eines Kanals eingestellt werden. Will man die Parameter der anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls einstellen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Variablenzeilen "Vorspülzeit" / "Maximale Prozedurzeit" und Stabilitätszeit"/"Mittelwertzeit" – Informationen über die Einstellungen der Kalibrierprozedur:

Die Null- und Prüfgaskalibrierung sollte grundsätzlich in einem Bereich durchgeführt werden, in dem der Konzentrationsmesswert innerhalb gewisser Grenzen stabil ist. Daher muss der Analysator vor Beginn des Abgleichs ausreichend mit Null- bzw. Prüfgas vorgespült sein. Nach dieser Spülzeit folgt die Stabilitätszeit. In dieser Phase wird aus

aufeinanderfolgenden Mittelwerten die Stabilitätstoleranz (Rauschen) berechnet. Die Anzahl der herangezogenen Mittelwerte ergibt sich aus Stabilitätszeit und Mittelwertzeit. Liegt das aus diesen Daten ermittelte Rauschen innerhalb der erlaubten Stabilitätstoleranz (Werkseinstellung: 10 %), kann die Kalibrierung beginnen. Andernfalls wird der Vorgang so lange wiederholt bis eine stabile Messung möglich ist. Wird dabei die maximale Prozedurzeit überschritten, bricht die Kalibrierung ab und es erscheint eine entsprechende Meldung.

Die Abläufe einer stabilitätskontrollierten Null- bzw. Prüfgaskalibrierung sind in der folgenden Abbildung veranschaulicht:



Beispiel:

٠	Aktueller Messbereichsendwert:	100 ppm
٠	Max. Abweichung vom Endwert:	1 % (entspricht 1 ppm)
٠	Stabilitätstoleranz (Rauschen):	1,2 ppm (grösser als 1 ppm!)
٠	Folge:	Abgleich wird verweigert

Variablenzeile "Analogausgang bei Kalibrierung":

In dieser Zeile kann für eine <u>lokale SIO im Analysenmodul</u> festgelegt werden, ob der <u>Analogausgang und</u> die <u>Grenzwerte gehalten</u> werden sollen. Mit dem Halten der Analogausgänge werden ebenfalls die Alarme "gehalten". Beim Einsatz einer Plattform oder eines MLT-Analysators werden die entsprechenden Einstellungen für das System SIO-Modul im Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren" vorgenommen (Siehe Kap. 5.2: System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen – Kap. 5.2.1 System SIO-Modul).

- Folgen: Das Messsignal am Analogausgang sowie die Grenzwertüberwachung folgen dem Signalverlauf während der gesamten Kalibrierprozedur (ggf. erfolgen Alarme!).
- Halten: Das Messsignal am Analogausgang hält den letzten Messwert vor Beginn der Kalibrierung während der gesamten Kalibrierprozedur fest. Diese Einstellung ist z.B. zweckmässig bei der Grenzwertüberwachung über den Analogausgang.



Variablenzeile "Prüfgaskal. der Messbereiche":

- Zusammen: Alle Messbereiche eines Kanals werden zusammen kalibriert. Dies ist die übliche Kalibriermethode.
- Getrennt: Jeder Messbereich wird einzeln kalibriert.

Variablenzeile "Ventilstellung":

Einstellmöglichkeiten:

- Messgas
- Nullgas
- Spülgas
- Testgas
- Prüfgas 1...4
- Gasteiler
- Prüfgas
- Alle geschlossen
- Andere Prozedur
- Grundzustand

In dieser Variablenzeile kann das momentan fliessende Gas bzw. der Zustand eingestellt werden.

<u>Hinweis:</u>

Bevor Sie eine Null- oder Prüfgaskalibrierung starten, stellen Sie bitte sicher, dass in den Untermenüs "Querverrechnung" die Querverrechnung auf "AUS" oder "AUS bei Kalibrierung" eingestellt ist (Kap. 5.1.4).



In dem Menü "Zeitgesteuerte Kalibrierung " kann der Kalibrierzeitpunkt für die Null- und Prüfgaskalibrierung eines Kanals eingestellt werden. Will man die zeitgesteuerte Kalibrierung der anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls einstellen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

<u>Hinweise:</u>

- Der zeitgesteuerte Abgleich funktioniert <u>nur in Verbindung mit</u> der automatischen Zuführung der Prüfgase über eine <u>Ventilsteuerung</u>! Wenn <u>keine Ventilsteuerung</u> möglich ist, muss in den Variablenzeilen für "Wochentag" <u>immer "Nie"</u> eingegeben werden.
- Vor einer Pr
 üfgaskalibrierung sollte ein Nullabgleich durchgef
 ührt werden. Der Kalibrierzeitpunkt f
 ür die Nullgaskalibrierung sollte sich daher von dem Kalibrierzeitpunkt der Pr
 üfgaskalibrierung entsprechend unterscheiden. Wird die Option "Null- und Pr
 üfgaskal." gew
 ählt, l
 äuft die Pr
 üfgas- automatisch nach der Nullgaskalibrierung ab.

Zeiten einstellen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen. *Einstellmöglichkeiten* für <u>Wochentag</u>:Montag, ..., Sonntag, Jeden Tag, Nie für Stunde: 0, 1, 2, 3, ..., 23; für Minute: 0, 1, 2, 3, ..., 59
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Speicher für zeitgesteuerte Kalibrierung löschen:

Kennung Automatisch sta	37.50 ppm tende Prozeduren	
Listenposition:	1	
Angezeigte Prozedur aus Li Alle Prozeduren aus Liste e	ste entfernen ! htfernen !	
Kanalkennung: Prozedurtyp: Intervallbetrieb: Startzeit: Startdatum:	MLT 3/1/SO2 SNAB Jeden Tag 03:30:00	
Messen	Zurück	
F1 F2 F3	F4 F5	

Über die F5-Taste (Liste...) gelangt man in das folgende Untermenü:

In dem Menü "Automatisch startende Prozeduren" können einige weitere Parameter der zeitgesteuerten Kalibrierung betrachtet bzw. Prozeduren gelöscht werden.

Zeilen "Listenposition", "Angezeigte Prozedur aus Liste entfernen !" und "Alle Prozeduren aus Liste entfernen !"

Nachdem eine zeitgesteuerte Kalibrierung im Menü "Zeitgesteuerte Kalibrierung" wieder deaktiviert wurde, muss der Speicher gelöscht werden. Ansonsten können weitere zeitgesteuerte Kalibrierungen ablaufen, die auf die gespeicherten Werte zurückgreifen ! Mit der Funktion "Angezeigte Prozedur aus Liste entfernen !" wird der Speicher für die ausgewählte Listenposition gelöscht.

Die Listenpositionen beziehen sich auf die folgenden Zeilen im Menü "Zeitgesteuerte Kalibrierung":

٠	Position 1:	Nullgaskalibrierung	= Prozedurtyp SNAB
٠	Position 2:	Prüfgaskalibrierung	= Prozedurtyp SPAB
٠	Position 3:	Null- und Prüfgaskalibrierung	= Prozedurtyp NPAB

Mit der Funktion "Alle Prozeduren aus Liste entfernen !" wird der Speicher für alle Arten der zeitgesteuerten Kalibrierung gelöscht. In diesem Falle erscheint bei Intervallbetrieb "Nie" und es laufen keine zeitgesteuerten Kalibrierungen ab.

Die letzten fünf Zeilen des Menüs:

In diesen Zeilen werden Parameter für die ausgewählte Listenposition angezeigt. Es erscheinen unter Kanalkennung der Messkanal, die o.g. Prozedurtypen, der gewählte Intervallbetrieb und die Startzeit bzw. das Startdatum.

Auswahl von "Freies Intervall" für Null-, Prüf- & Null-/Prüfgaskalibrierung

Die Option "Freies Intervall" ermöglicht es, die Startzeit (Monat, Tag, Stunde & Minuten) und die Intervallzeit für Null-, Prüf- & Null-/Prüfgaskalibrierung einzustellen.

Drücken sie die F5-Taste, um in die folgenden Untermenüs zu gelangen:



Einstellung des Nullgaskalibrierungsmodus.

Auswahl von Startund Intervallzeit.

Die Einstellungen werden unter "Stunde & Datum" angezeigt.

TAG Intervallzeit für Prüfgaskalibrie	67.50 ppm erung	
Prüfgaskalibrierung Modus: Startzeit: Monat: Tag: Stunden: Minuten: Intervallzeit:	Freies Intervall	
Prüfgaskalibrierung: Stunde & Datum:	Nein Nein	
Messen Modus! Zu	rück Mehr)
		J

Einstellung des Prüfgaskalibrierungsmodus.

Auswahl von Startund Intervallzeit.

Die Einstellungen werden unter "Stunde & Datum" angezeigt.

Einstellung des Nullund Prüfgaskalibrierungsmodus.

Auswahl von Startund Intervallzeit.

Die Einstellungen werden unter "Stunde & Datum" angezeigt.

TAG Intervallzeit für Null- & Prüfgaskali		
Null- & Prüfgaskalibrierung Modus: Startzeit: Monat: Tag: Stunden: Minuten: Intervallzeit:	Freies Intervall 0 0 0 0 24h	
Null- & Prüfgaskalibrierung: Stunde & Datum: 9:30	Ja 1. Juli 2005	V
Messen Modus! Zurüc F1 F2 F3 F4	F5	

5.1 Analysenmoduleinstellungen

5.1.1 Kalibrierparameter – Analysengrundfunktionen (Kalibrierung)



In dem Menü "Analysengrundfunktionen (Kalibrierung)" kann die

- Nullgas- <u>oder</u> die Pr
 üfgaskalibrierung f
 ür <u>alle Messbereiche eines Kanals</u> eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls durchgef
 ührt werden.
- Die <u>Variablenzeilen</u> "Kalibrierabweichung kontrollieren", "Messbereichsnummer", "Prüfgas" und "Messbereichsende" sind je nach Einstellungsberechtigung veränderbar.

Standardmäßig kann das Messbereichsende nicht verändert werden!

Im Menü "Analysenmoduleinstellungen" gelangt man über die Untermenüs "Anzeigekonfiguration bei Messung", F5-Taste, F5-Taste zu "Anwendung/Applikation", wo man die **Einstellungsberechtigung verändern** kann. (s. Kapitel 5.1.8, S. 5-54).

Durch Drücken der **F5**-Taste gelangt man in das Menü "Gasventile einstellen", in dem man

- die Ventile des aktuellen Kanals einstellen kann auf:
 - Nullgas
 - Prüfgas
 - Messgas
 - Testgas oder
 - Alle Ventile schliessen
- ggf. externe Pumpen steuern kann:
 - Pumpe 1 oder
 - Pumpe 2

Funktionen starten:

- Gewünschte Funktionszeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- ← -Taste bzw. → -Taste drücken oder abbrechen und mit der F4-Taste (Zurück...) bzw. ← -Taste zur letzten Menüseite zurückkehren.
- Falls erforderlich: Mit der F2-Taste (Ja) bestätigen oder abbrechen und mit der F4-Taste (Zurück...) bzw. ← -Taste zur letzten Menüseite zurückkehren.

Hinweise:

- Vor dem Start einer Kalibrierung muss Kalibriergas vorliegen/ Messwert stabil sein!
- Die letzte Zeile des Menüs "Analysengrundfunktionen (Kalibrierung)" bzw. die letzten beiden des Menüs "Gasventile einstellen" dienen der Information und können nicht ausgewählt werden.
- Das Menü "Analysengrundfunktionen (Kalibrierung)" ist einschliesslich aller Untermenüs identisch mit dem Menü "Basiskalibrierung" der "Grundeinstellungen (Kalibrierung)" (siehe Kap. 4.4 ff.).
- Will man die Kalibrier- und Durchflussprozedur der anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls starten, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln. Will man die <u>Kalibrierung für alle Kanäle gleichzeitig</u> starten, muss man in das Menü <u>"Weitere Kalibriermethoden"</u> wechseln (siehe Kap. 5.1.1, S. 5-21).
- Will man die <u>Messbereiche getrennt</u> mit Pr
 üfgas kalibrieren, muss man in der Zeile "Pr
 üfgaskal. der Messbereiche" des Men
 üs <u>"Einstellungen f
 ür die Kalibrierprozedur"</u> den Parameter "Getrennt" einstellen (siehe S. 5-10).

- Durch Drücken der F2-Taste gelangt man in das Menü "Zustand des Analysenmodulkanals". In diesem Menü und seinen Untermenüs kann man den Zustand des aktuellen Kanals bzgl. der folgenden Parameter überprüfen:
 - Ausfälle
 - Wartungsbedarf
 - Funktionskontrollen
 - Alarme
 - Ereignisse
 - Allgemeiner Zustand
 - Gesamte Betriebsstunden

Ausserdem findet man dort Betriebseinstellungen des aktuellen Kanals wie z.B.:

• Messbereichseinstellungen und Ansprechzeit (t₉₀-Zeit).

Menü "Kalibrierprozedurstatus":

Durch Drücken der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste in der Zeile "Kalibrierprozedurstatus..." gelangt man in das entsprechende Untermenü:

Kennung Kalibrierprozedurstatus	37.50 ppm	
Prozedurstatus: Maximal verbleibende Prozedurzeit: Ventilstellung: Konzentration in Prüfgaseinheiten:	Bereit 0 s Messgas 37.50 ppm	
Letzte Nullgaskalibrierung: Letzte Prüfgaskalibrierung: Letzte Nullgaskalibrierung: 10:01:20 Letzte Prüfgaskalibrierung: 10:06:25 Erfolgreich kalibrierte Messbereiche:	Erfolgreich Erfolgreich 01. Juni 2000 01. Juni 2000 1+2+3+4	
Messen Abbruch! Kanal Zurück F1 F2 F3 F4	. Mehr	

In dem Menü "Kalibrierprozedurstatus" findet man die Ergebnisse der jeweils letzten Kalibrierung. Dieses Menü erscheint auch automatisch nach dem Start einer Null- bzw. Prüfgaskalibrierung. In diesem Fall zeigt es den aktuellen Schritt der gerade ablaufenden Kalibrierung an (siehe Kap. 4.4, 4.5 und 4.6). Durch Drücken der F2-Taste in diesem Menü kann eine laufende Kalibrierung jederzeit abgebrochen werden.

Durch Drücken der F5-Taste gelangt man in ein Untermenü, in dem man die Kalibrierabweichungen für den aktuellen Kanal findet. Will man die Kalibrierabweichungen der anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls überprüfen, muss man in dem Menü "Kalibrierabweichungen" mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Kennung Kalibrierabweichungen -			37.50 ppm	
Abweichung vom Nullgassollwert: Summe der Nullgasabweichungen:			-0.05 ppm -0.41 ppm	
Abweichung vom Prüfgassollwert: Summe der Prüfgasabweichungen:			-0.14 ppm -0.57 ppm	
Messen	Kanal	Zurück	Durchflu	
F1 F2	F3	F4	F5	
5.1.1 Kalibrierparameter – Weitere Kalibriermethoden



In dem Menü "Weitere Kalibriermethoden" kann man

- den Nullgasabgleich gleichzeitig starten f
 ür alle Messbereiche aller Kan
 äle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls <u>oder</u>
- den Pr
 üfgasabgleich gleichzeitig starten f
 ür alle Messbereiche aller Kan
 äle eines MLT-Analysators bzw. –Analysenmoduls (Pr
 üfgasgemisch!) oder

- alle Kalibrierabweichungen zu null setzen ("Grundkalibrierung starten !")
- Mit der Funktion "Alle laufenden Prozeduren abbrechen !" kann eine laufende Kalibrierung jederzeit abgebrochen werden.

Funktionen starten:

- Gewünschte Funktionszeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- ← -Taste bzw. → -Taste drücken oder abbrechen und mit der F4-Taste (Zurück...) bzw. ← -Taste zur letzten Menüseite zurückkehren.
- Falls erforderlich: Mit der F2-Taste (Ja) bestätigen oder abbrechen und mit der F4-Taste (Zurück...) bzw. ← -Taste zur letzten Menüseite zurückkehren.

Hinweise:

- Vor dem Start einer Kalibrierung muss der Messwert stabil sein !
- Will man andere Kalibriermethoden durchführen wie
 - Null- und Prüfgaskalibrierung getrennt starten,
 - jeden Kanal eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls getrennt kalibrieren oder
 - die Messbereiche getrennt mit Prüfgas kalibrieren,

muss man in das Menü "Einstellungen für die Kalibrierprozedur" (siehe S. 5-10) bzw. "Analysengrundfunktionen (Kalibrierung)" (S. 5-17) wechseln.

- Durch Drücken der F2-Taste gelangt man bei letzterem in das Menü "Zustand des Analysenmodulkanals". In diesem Menü und seinen Untermenüs kann man den Zustand des aktuellen Kanals bzgl. der folgenden Parameter überprüfen:
 - Ausfälle
 - Betriebseinstellungen
 - Allgemeiner Zustand
 - Gesamte Betriebsstunden
 - Betriebszustand
 - Wartungsbedarf
 - Funktionskontrolle
 - Alarme
 - Ereignisse

Ausserdem findet man dort "Betriebseinstellungen" des aktuellen Kanals wie z.B.:

- Messbereichseinstellungen und
- t₉₀-Zeit (Ansprechzeit)

Das Menü "Zustand des Analysenmodulkanals" und seine Untermenüs sind in Kap. 4.1 detailliert beschrieben.

Menüzeile "Info...":

Über diese Menüzeile gelangt man in das Untermenü "Zustand der Kalibrierprozedur", in dem der aktuelle Betriebszustand für alle Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls angezeigt wird.

Kennung	Zustand der Kalibrierprozedur	37.50 ppm	
Kanal -1: Kanal -2: Kanal -3: Kanal -4: Kanal -5:		Bereit Bereit Bereit Bereit Bereit	
Messen	Zurück F2 F3 F4	F5	

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialistenfun	ktionen
\downarrow	
Analysenmoduleinstellungen	
\downarrow	
Alarmparameter	
\downarrow	
Kennung 37.50 ppm	
Alarmparameter	
Alarmverzögerung: 0.2 s Konzentrationsalarm	
Konzentrationsmittelwertalarm	
Druckalarm	
Rechner-1 Alame	
Rechner-2 Alarme Rechner-3 Alarme	
Rechner-4 Alarme	
F1 F2 F3 F4 F5	

In dem Menü "Alarmparameter" und seinen Untermenüs können für alle Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls Alarmgrenzwerte für verschiedene Parameter gesetzt und überwacht werden. Bei Über- bzw. Unterschreitung eines entsprechenden Alarms erfolgt eine Meldung. Wird ein Parameter als Mini-Balkengraphik in der Einzelkomponentenanzeige angezeigt, sind die gesetzten Alarmwerte durch kleine Fähnchen symbolisiert.

Parameter einstellen, Funktion starten bzw. Wechsel zu den Untermenüs:

- Gewünschte Variablenzeile, Menüzeile bzw. Funktionszeile mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Variable auswählen, in ein Untermenü wechseln bzw. die Funktion starten. Ggf. Funktionsstart mit der F2-Taste (Ja) bestätigen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Variablenzeile "Alarmverzögerung":

Nach Ablauf der in dieser Zeile eingestellten Zeit erfolgt für einen ausgewählten Parameter eine Alarm-Meldung (von 0 bis 30 Sekunden). Einstellmöglichkeiten: 0, 0.1, ..., 30.0 s.

Funktionszeile "AlarmAus!":

Durch diese Funktion werden die bestehenden Alarm-Meldungen wieder ausgeschaltet (quittiert). Dies sollte immer dann durchgeführt werden, wenn der entsprechende Messwert sich wieder innerhalb der gesetzten Grenzen bewegt, um das Melden von Alarmen für neue Ereignisse zu ermöglichen.

Hinweis:

- Durch Drücken der F2-Taste gelangt man in das Menü "Zustand des Analysenmodulkanals". In diesem Menü und seinen Untermenüs kann man den Zustand des aktuellen Kanals bzgl. der folgenden Parameter überprüfen:
 - Zustandsdetails
 - Betriebseinstellungen
 - Allgemeiner Zustand
 - Gesamte Betriebsstunden
 - Betriebszustand
 - Ereignisse
 - Alarme
 - Ausfälle

.

- Wartungsbedarf
- Funktionskontrolle

Unter "Betriebseinstellungen" findet man dort z.B. für den aktuellen Kanal:

- Messbereichseinstellungen und
- t₉₀-Zeit (Ansprechzeit)

Das Menü "Zustand des Analysenmodulkanals" und seine Untermenüs sind in Kap. 4.1 detailliert beschrieben.

5.1 Analysenmoduleinstellungen 5.1.2 Alarmparameter

Alarmparameter – Beispiel: Einstellung Konzentrationsalarm

 In dem Menü "Alarmparameter" den gewünschten Parameter auswählen, z.B. "Konzentrationsalarm" und in das dazugehörige Untermenü wechseln: Hinweis: Ist die Auswahl des betreffenden Parameters nicht möglich, z.B. wenn kein Durchflusssensor zur Durchflussmessung eingebaut ist, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm.

Kennung Konzentrationsa	37.50 ppm alarm	
Alarmerzeugung: Pegel für unteren Hauptalarm: Pegel für unteren Voralarm: Pegel für oberen Voralarm: Pegel für oberen Hauptalarm:	Aus -10.000 ppm 0.000 ppm 100.000 ppm 1000.000 ppm	
Unterer Hauptalarm: Unterer Voralarm: Oberer Voralarm: Oberer Hauptalarm:	Aus Aus Aus Aus	
Messen Kanal	Zurück F4 F5	

- 1) Alarmerzeugung ausschalten:
 - Bevor ein Alarm-Parameter eingestellt wird, muss in der Zeile "<u>Alarmerzeugung</u>" die Auswahl "<u>Aus</u>" aktiviert werden.
 - Andernfalls kann das Melden von Alarmen bereits beginnen, während der betreffende Parameter konfiguriert wird.
- 2) Grenzwerte für Alarm festlegen ("Pegel für ... "):
 - Pro Parameter können 4 Grenzwerte eingestellt werden:
 - Unterer Hauptalarm
 - Unterer Voralarm
 - Oberer Voralarm
 - Oberer Hauptalarm
 - Die Masseinheiten und der Eingabebereich hängen von dem ausgewählten Parameter ab.
 - Es können auch negative Werte eingegeben werden:
 - Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste Zahlenwert auswählen und mit der F4-Taste (+/-) das Vorzeichen wechseln.
- 3) Bedingungen für die Alarmauslösung (Ein):
 - Untere Vor- oder Hauptalarme: beim Unterschreiten
 - Obere Vor- oder Hauptalarme: beim Überschreiten

4) Alarm-Erzeugung einschalten:

- Will man die Grenzwertüberwachung für den ausgewählten Parameter starten, muss in der Zeile "Alarmerzeugung" eine der folgenden Einstellungen gewählt werden:
- <u>Ein</u>: Für den ausgewählten Parameter erfolgt die Alarmmeldung nur, solange der Messwert ausserhalb des erlaubten Bereiches liegt. Liegt der Wert wieder innerhalb der gesetzten Grenzen, erlischt die Alarm-Meldung wieder.
- <u>Ein (Alarm halten)</u>: Für den ausgewählten Parameter erfolgt eine Alarm-Meldung, sobald der Messwert ausserhalb der gesetzten Grenzen liegt. Die Meldung bleibt aber auch dann bestehen, wenn der Wert wieder in den erlaubten Bereich zurückgekehrt ist.

In diesem Fall erlischt die Meldung erst wieder, wenn die Funktion "AlarmAus!" im Menü "Alarmparameter" gestartet (quittiert) wurde. In dieses Menü gelangt man mit der F4-Taste oder \leftarrow -Taste.

Verzweigungen über Funktions-Tasten:

• F3 (Kanal):

Wechsel in das betreffende Menü der anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls.

• F4 (zurück...):

Wechsel in das Untermenü "Alarmparameter", in dem man weitere Parameter auswählen und einstellen kann.

5.1 Analysenmoduleinstellungen

5.1.3 Messbereichsparameter



In dem Menü "Messbereichsparameter" und seinen Untermenüs können die folgenden Einstellungen für einen Kanal vorgenommen und überprüft werden:

- Messbereichsanfang und -ende
- Ansprechzeit (elektron. t₉₀-Zeit)
- Automatische Messbereichsumschaltung

Will man die Parameter für die anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls einstellen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Parameter einstellen bzw. Wechsel zu den Untermenüs:

- Gewünschte Variablenzeile oder Funktionszeile mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Variable auswählen oder in ein Untermenü wechseln.
- Gewünschten Parameter mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Variablenzeile "Messbereichsumschaltung":

In dieser Zeile kann man festlegen, ob und auf welche Art die Messbereichsumschaltung (siehe S. 5-32) ablaufen soll.

Einstellmöglichkeiten:

- Manuell: Die Messbereichsumschaltung muss manuell durchgeführt werden. Die Umschalthysterese ist dann nicht aktiv (siehe S. 5-31).
- Selbst/Automatisch: Die Messbereichsumschaltung erfolgt automatisch über den Vergleich des aktuellen Messwertes mit dem Messbereichsendwert. Das Signal am Analogausgang folgt. Die Umschalthysterese läuft entsprechend der Einstellung in der gleichnamigen Zeile des Menüs "Automatische Messbereichsumschaltung" (siehe S. 5-32).
- E/A-Modul Eingänge (DIO-Eingänge): Eine ferngesteuerte Messbereichsumschal-tung erfolgt über die digitalen Eingänge der DIO. Die Umschalthysterese ist dann wie bei "Manuell" nicht aktiv (siehe S. 5-33).
- RS 232/ LON: Die ferngesteuerte Messbereichsumschaltung kann ebenfalls über die serielle Schnittstelle RS 232 (siehe separate Dokumentation AK-Protokoll) oder bei anwendereigener Kontrolleinheit über LON erfolgen.
- Netzwerk-E/A-Module (Analogausgang und Autokalibrierung E/A's): Die Messbereichsumschaltung erfolgt ebenfalls automatisch oder ferngesteuert über die Netzwerk E/A-Karten "Analogausgang mit 3 Alarmen E/A-Modul" und "Autokalibrierung E/A-Modul". Die Installation, Umschalthysterese etc. ist entsprechend in den Bedienungsanleitungen "NGA 2000 I/O Modules" beschrieben.

Variablenzeile "Aktuelle Messbereichsnummer":

In dieser Zeile findet man die Messbereichsnummer für den ausgewählten Messbereich. Man kann jeden der 4 Messbereiche des aktuellen Kanals auswählen. Erfolgt die Messbereichsumschaltung automatisch, kann hier keine manuelle Änderung durchgeführt werden.

5.1.3 Messbereichsparameter – Messbereichsgrenzen



In dem Menü "Messbereichsgrenzen" können für jeden Messbereich des aktuellen Kanals die Messbereichsanfang und -ende eingestellt werden. Will man die Messbereichseinstellungen für die anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. - Analysenmoduls vornehmen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- <u>Minimal/Maximal mögliche Messbereichseinstellungen:</u> Konzentrationswerte der Zeilen "Kleinstmöglicher Messbereichsanfangswert" / "Grösstmöglicher Messbereichsendwert" des Menüs "Automatische Messbereichsumschaltung" (siehe S. 5-33).
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

5.1 Analysenmoduleinstellungen

5.1.3 Messbereichsparameter – Ansprechzeit (elektron. t₉₀-Zeit)



In dem Menü "Ansprechzeit (elektron. t_{90} Zeit)" kann die Ansprechzeit (t_{90} -Zeit) für jeden Messbereich des aktuellen Kanals eingestellt werden. Will man die elektron. Ansprechzeit für die Messbereiche der anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls einstellen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Die t₉₀-Zeit ist die Zeit, die vergeht, bis der Analysator nach einem Konzentrationssprung 90 % der aufgegebenen Konzentration einer Messkomponente anzeigt.

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. den gesamten Wert mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen.
- <u>Einstellmöglichkeiten:</u> Sensorabhängig sind die Ansprechzeiten für jeden Messbereich eines Kanals begrenzt.

NGA 2000

 Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Hinweise:

- Die Einstellung der elektron. t₉₀-Zeit ist durch die Rechengeschwindigkeit des Analysators nach unten auf 0,1 s begrenzt.
- Die elektron. t₉₀-Zeit sollte normalerweise nicht kleiner als 2 s sein (Standardeinstellung).
- Für Kalibrierungen sollten mindestens 2 s eingestellt werden.
- Die t₉₀-Zeit in diesem Menü entspricht nicht der t₉₀-Zeit des Gesamtanalysators, sondern stellt lediglich die elektron. Ansprechzeit dar !
- Bei Verwendung der automatischen Messbereichsumschaltung (siehe n
 ächste Seite) m
 üssen
 - die elektron. t₉₀-Zeiten aller 4 Messbereiche des ausgewählten Kanals denselben Wert besitzen !
 - alle 4 Messbereichsendwerte verschieden sein.

5.1 Analysenmoduleinstellungen

5.1.3 Messbereichsparameter – Automatische Messbereichsumschaltung



In dem Menü "Automatische Messbereichsumschaltung" können für den ausgewählten Kanal die entsprechenden Parameter eingestellt werden. Will man die Einstellungen für die anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls vornehmen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Ist die automatische Messbereichsumschaltung aktiv, wird automatisch der für die vorliegende Gaskonzentration günstigste Messbereich ausgewählt.

Voraussetzungen:

- Die Messbereichsumschaltung muss auf "selbst/automatisch" stehen ! Einstellungen siehe Zeile "Messbereichsumschaltung" in dem Menü "Messbereichsparameter", S. 5-25/26.
- Der Messbereichsanfang muss für alle 4 Messbereiche des aktuellen Kanals "0" sein ! Einstellungen siehe Menü "Messbereichsgrenzen", S. 5-29.
- Alle 4 t₉₀-Zeiten des aktuellen Kanals müssen denselben Wert besitzen ! Einstellungen siehe Menü "Ansprechzeit (t90)", vorherige Seite.
- Der Prüfgassollwert muss im richtigen Messbereich vorgewählt werden ! Einstellungen siehe Menü Kalibrierparameter/ "Prüfgase", Kap. 5.1.1 S. 5-7.

Die letzten zwei Zeilen des Menüs:

Die Einstellungen in diesen Zeilen sind Werkseinstellungen und können in diesem Menü nicht geändert werden.

- Kleinstmöglicher Messbereichsanfangswert: Dieser Wert beträgt ausser bei Differenzmessungen (siehe 5.1.12 S. 5-63) immer <u>Null</u>.
- Grösstmöglicher Messbereichsendwert: Dieser Wert beträgt <u>120 %</u> des bei der Inbetriebnahme gewählten <u>grössten</u> <u>Messbereichsendwertes</u>. Höhere Werte werden bei der Eingabe nicht akzeptiert !

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.

Variablenzeilen "Verwendung von Messbereich 1, ... und/oder 4":

- Jeder Messbereich kann einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden für die Messbereichsumschaltung.
- Messbereich Nr. 4 muss nicht der grösste Messbereich sein

Variablenzeile "Umschalthysterese":

Durch den hier eingestellten Wert wird der Umschaltbereich zwischen den Messbereichen für die automatische Messbereichsumschaltung festgelegt. Die Grösse des Umschaltbereichs wird in Prozent von dem jeweiligen Messbereichsendwert errechnet und beim Herunterschalten vom nächsthöheren Messbereich wirksam. Einstellmöglichkeiten: 10 bis 50 % (Standardeinstellung: 10 %)

Beispiel:

- Umschalthysterese: 10 %
- Messbereichsende 1: 500 ppm Messbereichsende 2: 1000 ppm Messbereichsende 3: 1500 ppm Messbereichsende 4: 2000 ppm
- siehe Abb. nächste Seite !

Beispiel:

- Umschalthysterese: 10 %
- Messbereichsende 1: 500 ppm Messbereichsende 2: 1000 ppm Messbereichsende 3: 1500 ppm Messbereichsende 4: 2000 ppm



Aktuelle Umschaltpunkte:

Über das Menü "Automatische Messbereichsumschaltung" gelangt man in das Untermenü "Aktuelle Umschaltpunkte", in dem man die Umschaltkonzentrationen für die Messbereichswechsel findet:

Kennung Aktuelle Umschalt	37.50 ppm punkte	
Messbereich 1 rauf: Messbereich 1 runter:	500.0 ppm - 999999 ppm	
Messbereich 2 rauf: Messbereich 2 runter:	1000 ppm 450.0 ppm	
Messbereich 3 rauf: Messbereich 3 runter:	1500 ppm 900 ppm	
Messbereich 4 rauf: Messbereich 4 runter:	2000 ppm 1350 ppm	•
Messen Kanal	Zurück	
F1 F2 F3	F4 F5	

Anmerkungen:

- Für "Messbereich 1 runter" findet man einen fiktiven Wert (hier 999999 ppm), ebenso wie für "Messbereich 4 rauf" (Messbereichsendwert). Beide Umschaltpunkte sind bedeutungslos, da weder Messbereich 1 herunter, noch Messbereich 4 herauf geschaltet werden kann.
- Die automatische Messbereichsumschaltung lässt sich nicht aktivieren, wenn zwei Messbereichsendwerte auf gleiche Werte eingestellt sind.



Im Menü "Querverrechnung" kann der Einfluss von Begleitkomponenten auf das Messergebnis einer Konz.-Messung (Querempfindlichkeit) berechnet/kompensiert werden. Für jeden MLT-Kanal können <u>max. 3 Störkomponenten</u> berücksichtigt werden. Will man die Querverrechnung für die anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls durchführen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Hinweis: Die Querverrechnung ist <u>nicht möglich für Messwerte externer Module!</u>

Voraussetzungen:

- Alle zur Ermittlung der Querverrechnung erforderlichen Komponenten müssen Reingase oder Gase in Inertgas (z.B. CO in N₂) sein. Es dürfen <u>keine Mischgase</u> verwendet werden!
- Alle an der Querverrechnung beteiligten Kanäle müssen null- und prüfgaskalibriert sein und sich in demselben MLT-Analysator bzw. -Analysenmodul befinden.

Querverrechnung durchführen:

- 1) In der Variablenzeile "Querverrechnung" muss <u>"Aus"</u> eingestellt sein, da sonst das Messergebnis der Analysenkomponente bereits während der Ermittlung der Interferenzfaktoren manipuliert wird.
- 2) In der Variablenzeile "Interferenzkomponente auswählen" muss eingestellt werden, welche der drei maximal möglichen Interferenzkomponenten bearbeitet werden soll.
- 3) Durch Drücken der ← -Taste oder → -Taste in der Menüzeile "Störkanal auswählen…" kann man im Untermenü den Störkanal festlegen (Abb. siehe nächste Seite):
 - Gewünschte Zeile mit der ↑ oder ↓ -Taste auswählen und mit der ← oder → -Taste Störkanal auswählen: Die Anzeige springt automatisch zurück in das Menü "Querverrechnung". Der jeweils ausgewählte Störkanal (Messkanal wird abgelehnt!) wird als 1., 2. oder 3. Interferenzkomponente angezeigt.

• Die hier beschriebene Vorgehensweise kann solange wiederholt werden bis alle Störkomponenten erfasst sind.

Kennung	37.50 Störkanal auswählen) ppm
	MLT25 MLT25 MLT25 MLT25 MLT25	CH1 /CH2 /CH3 /CH4 /CH5 -
Messen	Zurück F2 F3 F4 F5	

- 4) Das Störgas wird auf den Messkanal aufgegeben (z.B. CO₂ auf CO) und abgewartet bis das Messsignal stabil ist.
- 5) Mit Hilfe der ↑ -Taste oder ↓ -Taste wird die Funktionszeile "Berechne Faktor für ausgewählte Komponente !" ausgewählt und mit der ← -Taste oder → -Taste die Berechnung gestartet. Über die Menüzeile "Querverrechnungsfaktoren…" gelangt man in ein Untermenü, in dem die <u>berechneten Faktoren</u> angezeigt werden:

Kennung Que	rverrechnungsfaktore	37.50 ppm n -	
 Interferenzfaktor Interferenzfaktor Interferenzfaktor 	Zurü	1.050 1.100 0.960	
F1 F2	F3F4	F5	

In diesem Untermenü kann jeder Querverrechnungsfaktor <u>auch manuell eingegeben</u> werden.

6) Will man die **Querverrechnung** für die folgenden Messungen **starten**, muss man in der gleichnamigen Variablenzeile **"Ein"** auswählen.

Funktionszeile "Ausgewählte Komponente entfernen !"

Durch Drücken der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste in dieser Zeile wird der Interferenzfaktor der ausgewählten Störkomponente gelöscht !

Störkomponenten, die einen Fehler aufweisen, werden nicht verrechnet!

5.1 Analysenmoduleinstellungen 5.1.5 Linearisierung



In dem Menü "Linearisierung" und den dazugehörigen Untermenüs können Einstellungen zur Berechnung der Linearisierung für einen Kanal vorgenommen werden. Will man die anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls linearisieren, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Gründe für die Linearisierung:

Der Zusammenhang zwischen der optischen Absorption eines Gases und seiner Konzentration ist nicht über den gesamten Messbereich linear. Daher muss das Messergebnis im Analysator linearisiert werden. Die Linearisierung kann manuell oder halbautomatisch erfolgen. Im folgenden wird die Vorgehensweise bei der manuellen Linearisierung beschrieben. Bei der manuellen Linearisierung werden Soll- und Istwerte in die vorgesehenen Tabellen eingetragen. Im Fall der halbautomatischen Linearisierung sind die Sollwerte und die entstprechenden Gasteilerstufen (in % von Messbereichsendwert) kundenseitig einzugeben. Bezüglich der halbautomatischen Linearisierungsarten wenden Sie sich bitte an den Service.

Voraussetzungen:

- Vor Beginn der Linearisierung muss der grösste Messbereich (i.d.R. Messbereich 4) im Nullpunkt und in der Empfindlichkeit (Prüfgaskalibrierung) abgeglichen sein.
- Um die Lineariserung mit ausreichender Genauigkeit durchführen zu können, muss eine Soll-/Istwerttabelle erstellt werden, die aus <u>mindestens 6 Wertepaaren</u> besteht: Nullpunkt, Endpunkt und 4 Zwischenwerte. Zusätzliche Wertepaare erhöhen die Genauigkeit der Linearisierungsberechnung. Es sollten zwischen <u>10 und 15 Wertepaare</u> verwendet werden.

Manuelle Linearisierung durchführen:

1) Linearisierung ausschalten:

- Bevor die Daten für die Linearisierung aufgenommen werden, muss die aktuell vorhandene Linearisierung abgeschaltet sein, da die Korrekturen sonst durch die bisherigen Werte überlagert werden:
- Mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste in die Zeile "Linearisierung" wechseln.
- ← -Taste oder → -Taste drücken und "Aus" mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen; mit der ← -Taste bestätigen.

2) Null- und Prüfgaskalibrierung:

- Vor Linearisierungsbeginn muss der grösste Messbereich des Kanals (meistens Messbereich 4) mit Null- und Prüfgas kalibriert werden.
- Zur Vorgehensweise siehe Kap. 4.5 und 4.6 oder 5.1 S. 5-15 bis 5-17.

3) Soll-/Istwerttabelle aufnehmen:

- Bei definierter Gasströmung können die jeweiligen Istwerte aufgenommen werden. Die Konzentrationen können oben rechts auf jeder beliebigen Menüseite oder in der Einzelkomponentenanzeige abgelesen werden.
- Beispiel:

Für den NO-Kanal des Analysators wurden folgende Werte ermittelt:

Nr.	Sollwert	Istwert
	[ppm NO]	[ppm NO]
1	0,000	0,000
2	217,455	266,291
3	319,620	387,709
4	428,610	517,464
5	536,760	645,199
6	636,510	757,313
7	955,395	1113,910
8	2105,560	2263,390
9	3163,860	3163,860

- 4) Tabellenwerte in die dazugehörigen Menüs eintragen:
 - Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste in die Menüzeile "Linearisierungstabelle anschauen/ändern..." wechseln und mit der ← -Taste in das Untermenü.
 - Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste in die Menüzeile "Linearisierung Istwerte..." oder "Linearisierung Sollwerte..." wechseln und anschliessend mit der ← -Taste oder → -Taste in das dazugehörige Untermenü. Dort sind die Istwerte (Rohwerte) und die entsprechenden Sollwerte einzutragen.
 - Mit der ← -Taste oder → -Taste den ersten Wert auswählen.
 Den ersten Istwert (Rohwert) bzw. Sollwert aus der Tabelle eingeben:
 Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen; mit der ← -Taste bestätigen.



- Mit der \downarrow -Taste zur nächsten Zeile wechseln, um den zweiten Wert einzugeben.
- Die beschriebenen Schritte solange wiederholen bis alle Istwerte (Rohwerte) und Sollwerte aus der Tabelle im entsprechenden Menü eingegeben sind.
- Sind mehr als 10 Werte einzugeben, gelangt man mit der F5-Taste (Mehr...) zu weiteren Menüseiten. Es können maximal 30 Werte eingegeben werden. Die Nummer der jeweils ausgewählten Menüseite wird immer in der Überschrift des Menüs angezeigt. Sind weniger als 30 Werte vorhanden, muss nach dem letzten Konzentrationswert der Wert "0" eingegeben werden !

<u>Hinweise:</u>

- Mit der F2-Taste kann zwischen den Menüs "Linearisierung Istwerte" und "Linearisierung Sollwerte" gewechselt werden !
- Sollwert Nr. 2 muss der Istwert Nr. 2 zugeordnet sein, da es sonst zu Fehlern bei der Berechnung der Linearisierung kommen kann!
- 5) Linearisierungsverfahren festlegen:
 - Vor der Berechnung der Linearisierungskurve (Koeffizienten berechnen) sollte das gewünschte Linearisierungsverfahren gewählt werden.

- Durch Drücken der ← -Taste oder → -Taste in der Zeile "Linearisierungsverfahren…" zwischen <u>Multiple Splines</u> und <u>Polynom 4. Grades auswählen</u>.
- Hier wird die Linearisierung mit Splines dargestellt. Für Polynom 4. Grades sind noch "Verschiedene Einstellungen…" vorzunehmen, d.h. Über- und Unterschreitungen festzulegen und Messbereiche Polynomen zuzuordnen.
- 6) Linearisierungskurve berechnen (mit Splines):
 - Nach Eingabe der Soll- und Istwerte gelang man in folgendes Untermenü:

Kennung Linearisieung (Multiple Spline)	37.50 ppm
Linearisierungsverfahren: Linearisierungstabelle anschauen/ände Linearisierung: Koeffizienten berechnen !	ern Aus
Berechnungsergebnis: Linearisierungszustand: Untere Linearisierungsgrenze: Obere Linearisieungsgrenze:	Koeffs. OK Im Bereich - 20 ppm 120 ppm
MessenKanalZuF1F2F3F4	F5

- In dem Menü "Linearisierung (Multiple Splines)" mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste in die Funktionszeile "Koeffizienten berechnen!" wechseln und mit der ← -Taste die Funktion aktivieren
- 6) Linearisierung einschalten:
 - In dem Menü "Linearisierung (Multiple Splines)" mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste in die Zeile "Linearisierung" wechseln.
 - ← -Taste oder → -Taste drücken und "Ein" mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen; mit der ← -Taste bestätigen.
- 7) Linearisierung überprüfen:
 - Messreihe bei eingeschalteter Linearisierung mit denselben Sollwerten wiederholen, die zur Berechnung der Linearisierungskurve herangezogen wurden.
 - Die Abweichung muss besser sein als 1 %, bezogen auf den Messbereichsendwert (1 % "full scale") !

5.1 Analysenmoduleinstellungen

5.1.6 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialist \downarrow	enfunktionen
Analysenmoduleinstellungen	
\downarrow	
Speicherprogrammierbare Steuerung	(SPS)
\downarrow	
	1
Kennung 37.50 ppm Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	
Programmieren	
Ergebnisse	
SPS: Aus	
Messen Zurück]
F1 F2 F3 F4 F5	

In dem Menü "Speicherprogrammierbare Steuerung" kann ausgewählt werden, ob eine Steuerung des MLT/TFID-Analysators, -Analysenmoduls oder digitaler Ausgänge über ein vorher gespeichertes Programm erfolgen soll. So kann z.B. festgelegt werden, auf welchen Analysatorausgang bestimmte Kalibrierergebnisse gelegt werden sollen. Die Programmierung und der Schaltzustand der SPS-Ausgänge erfolgen in Untermenüs, die über die Menüzeilen "Programmieren..." bzw. "Ergebnisse..." erreicht werden können.

Hinweis: Die SPS kann <u>nur Signale des angewählten MLT/TFID-Analysators bzw. -Analysenmoduls</u> verarbeiten! Eine Verknüpfung externer Module bzw. externer undefinierter Eingangssignale ist nicht möglich!

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile oder Menüzeile mit der \downarrow -Taste oder \uparrow -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Variable auswählen oder in das Untermenü wechseln.
- ◆ Einstellung "Ein" oder "Aus" in der Variablenzeile "SPS" mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

SPS-Programmierung durchführen (Siehe auch Beispiel S. 5-43 bis 5-45 !):

1) SPS ausschalten:

• <u>Bevor</u> mit der <u>Programmierung</u> begonnen werden kann, muss in der Variablenzeile <u>"SPS"</u> die Einstellung <u>"Aus"</u> gewählt sein. Damit wird verhindert, dass Programmteile bereits vor dem Ende der Programmierung gestartet werden.

2) Programm eingeben:

- Über die Menüzeile "Programmieren..." gelangt man in das Untermenü "Programmieren", in dem das Programm eingegeben werden kann (Siehe Beispiel S. 5-44).
- Ein Programm besteht aus einzelnen Befehlen (z.B. Auswahl eines bestimmten Ventils), die logisch miteinander verknüpft werden müssen (z.B. Oder-Verknüpfung). Für jeden verfügbaren Befehl und jede Verknüpfung existiert ein Code, der in der jeweiligen Programmzeile einzugeben ist. Die zur Verfügung stehenden Codes und Verknüpfungen befinden sich in den nachfolgenden Tabellen.
- Die <u>Verknüpfung</u> wird immer <u>den</u> miteinander zu verbindenden <u>Befehlen vorangestellt</u>. Wird das <u>Zwischenergebnis</u> einer logischen Verknüpfung nicht direkt weiterverarbeitet, so muss der Zwischenspeicher <u>gelöscht</u> werden ("CLEAR"), um eine Fehlfunktion der nächsten logischen Verknüpfung zu vermeiden. <u>Jedes Programm</u> muss mit dem <u>Code "-7"</u> (Programmende) <u>abgeschlossen</u> werden.

3) SPS einschalten:

- Um den Programmablauf zu starten, muss in der Variablenzeile "SPS" im Menü "Speicherprogrammierbare Steuerung" die Auswahl "Ein" gewählt werden.
- 4) Ergebnisse überprüfen:
 - Über die Menüzeile "Ergebnisse…" gelangt man in das Untermenü "SPS-Ausgänge", in dem der Schaltzustand der SPS-Ausgänge angezeigt wird.

Logische Verknüpfungen für SPS-Programmierung:

Verknüpfungs- Code		Beschreibung
-1	NOP (No operation)	Keine Verknüpfung (= Leerzeile)
-2	OR (Oder)	Oder-Verknüpfung der folgenden Befehle; Zwischenergebnis)
-3	AND (Und)	Und-Verknüpfung der folgenden Befehle; Zwischenergebnis)
-4	INVERT (Umkehr)	Umkehr (Vorzeichenwechsel) eines Zwischenergebnisses
-5	STORE (Speichern)	Speichern des Zwischenergebnisses im Ergebnisspeicher
-6	CLEAR (Löschen)	Löschen des Zwischenergebnisses aus Zwischenspeicher
-7	END (Ende)	Programmende

Befehle (Signal-Codes 1 bis 359) für SPS-Programmierung:

	Allgemeine Signale
Signal-Nr.	Signal
1	RAM(Arbeitsspeicher)-Ausfall
2	ROM(Festspeicher)-Ausfall
3	Sekunden; Niedrig/Hoch-Wechsel alle 1000 ms
4	Ausgewähltes Messgasventil (Kanal 15)
5	Ausgewähltes Nullgasventil (Kanal 15)
6	Ausgewähltes Prüfgasventil (Kanal 15)
7	NAMUR-Zustand: Ausfall (Kanal 15)
8	NAMUR-Zustand: Wartungsbedarf (Kanal 15)
9	NAMUR-Zustand: Funktionskontrolle (Kanal 15)
10 - 19	Nicht belegt!

5.1 Analysenmoduleinstellungen 5.1.6 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Pr	ogrammierbarer Rechner
Signal-Nr.	Signal
20	Befehlszustand
21	Ergebnis 1 / Grenzwert 1
22	Ergebnis 1 / Grenzwert 2
23	Ergebnis 1 / Grenzwert 3
24	Ergebnis 1 / Grenzwert 4
25	Ergebnis 2 / Grenzwert 1
26	Ergebnis 2 / Grenzwert 2
27	Ergebnis 2 / Grenzwert 3
28	Ergebnis 2 / Grenzwert 4
29	Ergebnis 3 / Grenzwert 1
30	Ergebnis 3 / Grenzwert 2
31	Ergebnis 3 / Grenzwert 3
32	Ergebnis 3 / Grenzwert 4
33	Ergebnis 4 / Grenzwert 1
34	Ergebnis 4 / Grenzwert 2
35	Ergebnis 4 / Grenzwert 3
36	Ergebnis 4 / Grenzwert 4
37 - 39	Nicht belegt!
Speiche	erprogrammierbare Steuerung
Signal-Nr.	Signal
40	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 1
41	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 2
42	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 3
43	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 4
44	
• •	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5
45	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6
45 46	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7
45 46 47	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8
45 46 47 48	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9
45 46 47 48 49	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10
45 46 47 48 49 50	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11
45 46 47 48 49 50 51	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12
45 46 47 48 49 50 51 52	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13
45 46 47 48 49 50 51 52 53	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13
45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 14 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 15
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 14 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 15 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 16
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 14 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 15 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 16 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 17
45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 14 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 15 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 16 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 17 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 17
45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 14 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 15 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 16 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 17 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 18 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 19
45 46 47 48 49 50 51 52 53 51 52 53 54 55 56 57 58 59	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 14 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 15 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 16 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 17 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 18 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 19 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 20
$\begin{array}{r} 45\\ 46\\ 47\\ 48\\ 49\\ 50\\ 51\\ 52\\ 53\\ 54\\ 55\\ 56\\ 57\\ 58\\ 59\\ 60\\ \end{array}$	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 14 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 15 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 16 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 17 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 17 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 18 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 19 Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 20 Befehlszustand

SIO E/A-Module				
Signal-Nr.	Signal			
70	Ausgang Nr. 1 < 0V			
71	Ausgang Nr. 1 > 10V			
72	Ausgang Nr. 2 < 0V			
73	Ausgang Nr. 2 > 10V			
74	Ausgang Nr. 3 < 0V			
75	Ausgang Nr. 3 > 10V			
76	Ausgang Nr. 4 < 0V			
77	Ausgang Nr. 4 > 10V			
78	Ausgang Nr. 5 < 0V			
79	Ausgang Nr. 5 > 10V			
80	Ausgang Nr. 6 < 0V			
81	Ausgang Nr. 6 > 10V			
82	Ausgang Nr. 7 < 0V			
83	Ausgang Nr. 7 > 10V			
84	Ausgang Nr. 8 < 0V			
85	Ausgang Nr. 8 > 10V			
86	Relais-Nr. 1			
87	Relais-Nr. 2			
88	Relais-Nr. 3			
89	Nicht belegt!			
DIC) E/A-Module			
Signal-Nr.	Signal			
90	Eingang Nr. 1			
91	Eingang Nr. 2			
92	Eingang Nr. 3			
93	Eingang Nr. 4			
94	Eingang Nr. 5			
95	Eingang Nr. 6			
96	Eingang Nr. 7			
97	Eingang Nr. 8			
98	Ausgang 18 Ausfall			
99	Ausgang 916 Ausfall			
100	Ausgang 1724 Ausfall			
101	Allgemeiner Ausfall			
102 - 109	Nicht belegt!			

Fortsetzung der Tabelle nächste Seite !

	Messung – Kanäle							
Signal- Nr.	Signal- Nr.	Signal- Nr.	Signal- Nr.	Signal- Nr.	Signal			
Kanal 1	Kanal	Kanal	Kanal	Kanal 5	°			
	2	3	4					
110	160	210	260	310	Istwertausfall			
111	161	211	261	311	Messgasventil			
112	162	212	262	312	Nullgasventil			
113	163	213	263	313	Testgasventil			
114	164	214	264	314	Prüfgasventil - Messbereich 1			
115	165	215	265	315	Prüfgasventil - Messbereich 2			
116	166	216	266	316	Prüfgasventil - Messbereich 3			
117	167	217	267	317	Prüfgasventil - Messbereich 4			
118	168	218	268	318	Bellebiges Prutgasventil			
119	169	219	269	319	Linearisierung 2 Cosventil			
120	170	220	270	320	Spülgasventil			
121	171	221	271	321				
122	172	222	273	323	Linearisierung Überschreitung			
120	174	224	274	324	Nullgaskalibrierung läuft			
125	175	225	275	325	Prüfgaskalibrierung läuft			
126	176	226	276	326	Messbereichsunterschreitung			
127	177	227	277	327	Messbereichsüberschreitung			
128	178	228	278	328	Messbereich 1			
129	179	229	279	329	Messbereich 2			
130	180	230	280	330	Messbereich 3			
131	181	231	281	331	Messbereich 4			
132	182	232	282	332	Ausfall (Namur)			
133	183	233	283	333	Wartungsbedarf (Namur)			
134	184	234	284	334	Funktionskontrolle (Namur)			
135	185	235	285	335	Konzentration / Unterer Hauptalarm			
136	186	236	286	336	Konzentration / Unterer Voralarm			
137	187	237	287	337	Konzentration / Oberer Voralarm			
138	188	238	288	338	Konzentration / Oberer Hauptalarm			
139	109	239	209	339	Konz -Mittelwert / Unterer Voralarm			
140	101	240	290	3/1	Konz -Mittelwert / Oherer Voralarm			
142	192	241	292	342	Konz -Mittelwert / Oberer Hauptalarm			
143	193	243	293	343	Temperatur / Unterer Hauptalarm			
144	194	244	294	344	Temperatur / Unterer Voralarm			
145	195	245	295	345	Temperatur / Oberer Voralarm			
146	196	246	296	346	Temperatur / Oberer Hauptalarm			
147	197	247	297	347	Druck / Unterer Hauptalarm			
148	198	248	298	348	Druck / Unterer Voralarm			
149	199	249	299	349	Druck / Oberer Voralarm			
150	200	250	300	350	Druck / Oberer Hauptalarm			
151	201	251	301	351	Durchfluss / Unterer Hauptalarm			
152	202	252	302	352	Durchfluss / Unterer Voralarm			
153	203	253	303	353	Durchfluss / Oberer Voralarm			
154	204	254	304	354	Durchtluss / Oberer Hauptalarm			
155	205	255	305	355	Externes Signal Nr. 1			
156	206	256	306	356	Externes Signal Nr. 2			
10/	207	201	307	301 259	Externes Signal Nr. 4			
150	200	200	300	350	Externes Signal Nr. 5			
109	209	209	209	209	LAGINGO Olymai NI. J			

5.1 Analysenmoduleinstellungen 5.1.6 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Beispiel für SPS-Programmierung:

- Ein Analysator besitzt drei Kanäle mit den Komponenten CO, SO₂ und O₂.
- Es soll eine Null- und Prüfgaskalibrierung programmiert werden.
- Die Ventile sind wie folgt geschaltet:



Das jeweilige Null- und Prüfgas ergibt sich wie folgt:

Kanal:	CO	SO ₂	O ₂
Nullgas:	O ₂	O ₂	CO/SO ₂
Prüfgas:	CO/SO ₂	CO/SO ₂	O ₂

Daraus ergibt sich die logische Verknüpfung der Ventile:



Aus den o.g. Randbedingungen ergibt sich folgendes SPS-Programm:

<u>Schritt-</u>	<u>Code</u>	Funktion/Parameter
<u>Nr.</u>		
1	-2	OR (Oder-Verknüpfung; bezieht sich auf die folgenden 3 Zeilen)
2	112	Nullgaskal. Kanal 1
3	162	Nullgaskal. Kanal 2
4	218	Prüfgaskal. Kanal 3
5	-5	STORE (Zwischenergebnis im SPS-Ausgangsspeicher sichern)
6	40	SPS-Ausgang Nr. 1
7	-6	CLEAR (Löschen des Zwischenergebnisses im Rechner)
8	-2	OR (Oder Verknüpfung)
9	118	Prüfgaskal. Kanal 1
10	168	Prüfgaskal. Kanal 2
11	212	Nullgaskal. Kanal 3
12	-5	STORE (Zwischenergebnis im SPS-Ausgangsspeicher sichern)
13	41	SPS-Ausgang Nr. 2
14	-6	CLEAR (Löschen des Zwischenergebnisses im Rechner)
15	-7	END (Programmende)

Über die Menüzeile "Programmieren..." im Menü "Speicherprogrammierbare Steuerung" gelangt man in das Untermenü "Programmieren". In den Zeilen dieses Untermenüs werden die Codes analog der Tabelle eingegeben. Bei mehr als 10 Programmzeilen erreicht man mit der F5-Taste (Mehr...) eine weitere Menüseite mit 10 Zeilen. Es können maximal 100 Programmschritte eingegeben und <u>20 Ergebnisse</u> berechnet werden.

Programmschritte in das Menü eingeben:

- Jeweilige Programmzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste Code-Nummernfeld auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Stelle auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste die neue Ziffer eingeben; Vorzeichenwechsel mit der F4-Taste (+/-) eingeben.
- Neuen Wert mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste den vorherigen Wert wieder aktivieren.

Kennung Programmschrittbas Schritt (o+1): Schritt (o+2): Schritt (o+3): Schritt (o+4): Schritt (o+5): Schritt (o+5): Schritt (o+7): Schritt (o+8): Schritt (o+9):	Programmi is (o):	eren	37.50 ppm 0 -2 112 162 218 -5 40 -6 -2 118	
Schritt (o+10): Messen	Info	Zurück	168 Mehr	
F1 F2	F 3	F4	F5	

Kennung	Programm	ieren	37.50 ppm	
Programmschrittba	asis (o):		10	
Schritt (o+1):			212	
Schritt (o+2):			-5	
Schritt (0+3):			41	
Schritt $(0+4)$.			-0	
Schritt $(0+5)$:			-/	
Schritt $(0+7)$:			ő	
Schritt (0+8):			ŏ	
Schritt (o+9):			Ō	
Schritt (o+10):			0	
Messen	Info	Zurück	Mehr	

5.1 Analymoduleinstellungen 5.1.6 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Nachdem im Menü "Speicherprogrammierbare Steuerung" in der Variablenzeile "SPS" die Auswahl "Ein" eingestellt worden ist, startet das SPS-Programm. Über die Menüzeile "Ergebnisse" gelangt man in das Untermenü "Ergebnisse(1/2)", in dem der Schaltzustand beobachtet werden kann:

Kennung Ergebnisse(1/2)	0.00 ppm	
SPS Ausgang-1: SPS Ausgang-2: SPS Ausgang-3: SPS Ausgang-4: SPS Ausgang-5: SPS Ausgang-6: SPS Ausgang-7: SPS Ausgang-8: SPS Ausgang-9: SPS Ausgang -10:	Ein Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus	
Messen Zurück	Mehr	
F1 F2 F3 F4	F5	

Bei dem hier gezeigten Beispiel ist der Ausgang Nr. 1 eingeschaltet. Das heisst für das oben beschriebene Programm:

- Es läuft gerade die Nullgaskalibrierung von Kanal 1 oder 2 bzw.
- die Prüfgaskalibrierung von Kanal 3.

Über die F5-Taste (Mehr...) gelangt man auf eine weitere Menüseite, auf der die Ergebnisse der SPS-Ausgänge 11 bis 20 zu finden sind.

	lemunklionen
\downarrow	
Analysenmoduleinstellungen	
\downarrow	
Programmierbarer Rechner	
*	
	۰ I
Programmierbarer Rechner	
Programmieren	
Konstanten Finheiten und Bezeichnungen	
Rechner: Ein	
Skaliorung	
Skalierung	
Skalierung Ergebnis Rechner 1: 0.012 Vol% Ergebnis Rechner 2: 123.000 ppm	
Skalierung Ergebnis Rechner 1: 0.012 Vol% Ergebnis Rechner 2: 123.000 ppm Ergebnis Rechner 3: Fraebnis Rechner 4:	
Skalierung Ergebnis Rechner 1: 0.012 Vol% Ergebnis Rechner 2: 123.000 ppm Ergebnis Rechner 3:	
Skalierung Ergebnis Rechner 1: 0.012 Vol% Ergebnis Rechner 2: 123.000 ppm Ergebnis Rechner 3:	
Skalierung Ergebnis Rechner 1: 0.012 Vol% Ergebnis Rechner 2: 123.000 ppm Ergebnis Rechner 3:	

Im Menü "Programmierbarer Rechner" kann die Rechnerfunktion gestartet werden, mit der man z.B. Konzentrationswerte von Gaskomponenten in Massengehalte umrechnen kann. Es existieren insgesamt <u>4 Speicherplätze für Ergebnisse</u>. Berechnungen können <u>nur mit Werten des ausgewählten MLT-Analysators oder -Analysenmoduls</u> durchgeführt werden und nicht mit Werten externer Module.

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile oder Menüzeile mit der \downarrow -Taste oder \uparrow -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Variable auswählen oder in das Untermenü wechseln.
- Einstellung "Ein" oder "Aus" in der Variablenzeile "Rechner" mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Rechenprogramm eingeben und starten (Siehe auch Beispiel S. 5-49/50 !):

1) Rechner ausschalten:

• <u>Vor der Eingabe eines Rechenprogrammes</u> muss in der Variablenzeile <u>"Rechner"</u> die Auswahl <u>"Aus"</u> eingestellt sein, um Überlagerungen mit bisherigen Rechenergebnissen zu vermeiden.

2) Rechenprogramm eingeben:

- Über die Menüzeile "Programmieren..." gelangt man in das Untermenü "Programmieren", in dem die einzelnen Programmschritte eingegeben werden können.
- Ein Programm besteht aus einzelnen Variablen (z.B. Konzentrationsmesswert oder Durchflussmesswert) und Rechenanweisungen (z.B. Addiere-Befehl oder Speicher-

Rechenanweisung	Beschreibung		
-1	ADD	Addiere Variable zum Zwischenergebnis	
-2	SUB	Subtrahiere Variable vom Zwischenergebnis	
-3	DIV	Dividiere Zwischenergebnis durch Variable	
-4	MUL	Multipliziere Zwischenergebnis mit Variable	
-5	ADDC c	Addiere Konstante zum Zwischenergebnis	
-6	SUBC c	Subtrahiere Konstante vom Zwischenergebnis	
-7	DIVC c	Dividiere Zwischenergebnis durch Konstante	
-8	MULC c	Multipliziere Zwischenergebnis mit Konstante	
-9	ADDM m	Addiere Speicherinhalt zum Zwischenergebnis	
-10	SUBM m	Subtrahiere Speicherinhalt vom Zwischenergebnis	
-11	DIVM m	Dividiere Zwischenergebnis durch Speicherinhalt	
-12	MULM m	Multipliziere Zwischenergebnis mit Speicherinhalt	
-13	STOM m	Speichere Zwischenergebnis und setzte es auf 0.0	
-14	STOR r	Speichere Zwischenerg. als Endergebnis und setze es auf 0	
-15	NOP (No operation)	Keine Rechenanweisung	
-16	ABS	Rechne Zwischenergebnis in Absolutwert um	
-17	EOP (<u>E</u> nd <u>o</u> f	Programmende	
	<u>p</u> rogram)		
-18	SQR	Berechnet die Quadratwurzel des Zwischenergebnisses	
Variablen-Codes		Beschreibung	
1	Ergebnis Rechner 1		
2	Ergebnis Rechner 2		
3	Ergebnis Rechner 3		
4	Ergebnis Rechner 4		
5	Konzentration	Kanal 1 (ppm)	
6	Konzentrationsmittel	wert Kanal 1 (ppm)	
7	Temperatur	Kanal 1	
8	Druck	Kanal 1	
9	Durchfluss	Kanal 1	
10	Konzentration	Kanal 2 (ppm)	
11	Konzentrationsmittel	wert Kanal 2 (ppm)	
12	Temperatur	Kanal 2	
13	Druck	Kanal 2	
14	Durchfluss	Kanal 2	
15	Konzentration	Kanal 3 (ppm)	
16	Konzentrationsmittel	wert Kanal 3 (ppm)	
17	Temperatur	Kanal 3	
18	Druck	Kanal 3	
19	Durchfluss	Kanal 3	
20	Konzentration	Kanal 4 (ppm)	
21	Konzentrationsmittel	wert Kanal 4 (ppm)	
22	Temperatur	Kanal 4	
23	Druck	Kanal 4	
24	Durchfluss	Kanal 4	
25	Konzentration	Kanal 5 (ppm)	
26	Konzentrationsmittel	wert Kanal 5 (ppm)	
27	Temperatur	Kanal 5	
28		Kanal 5	
29	Durchfluss	Kanal 5	

Befehl). Für jede verfügbare Grösse und jeden Befehl existiert ein Code, der in der jeweiligen Programmzeile eingegeben werden muss:

- Eine Rechenanweisung gilt immer für die Variable der Folgezeile. Nach jeder Rechenoperation werden die Rechenergebnisse gespeichert und der Zwischenspeicher wird geleert für das nächste Zwischenergebnis. Jedes Programm muss mit dem Code "-17" (Programmende) abgeschlossen werden.
- 3) Konstanten eingeben:
 - Über die Menüzeile "Konstanten..." gelangt man in ein Untermenü, in dem bis zu 4 Konstanten eingegeben werden können, z.B. zur Umrechnung von ppm in mg/m³.
- 4) Masseinheiten festlegen:
 - Über die Zeile "Einheiten und Bezeichnungen …" gelangt man in ein Untermenü, in dem die für das Rechenergebnis gewünschte Masseinheit ausgewählt werden kann, z.B. ppm, mg/Nm³, Vol% usw.
 - Hinweis: Die Einheiten können auch nach dem Programmstart festgelegt werden.
- 5) Skalierung für Balkendiagramme
 - Über die Zeile "Skalierung..." gelangt man in ein Untermenü, in dem das Minimum und das Maximum für jedes der 4 Rechenergebnisse festgelegt werden kann. Dies ist erforderlich, wenn man die Rechenergebnisse mit Balkendiagrammen in der Einzelkomponentenanzeige darstellen will. Die Minimum/Maximum-Werte sind die Grenzen der jeweiligen Balkendiagramme.
- 6) Rechenprogramm starten:
 - In der Variablenzeile "Rechner" muss "Ein" ausgewählt werden.
- 7) Rechenergebnisse überprüfen:
 - Die Rechenergebnisse werden für jeden Rechner in einer der letzten 4 Zeilen des Menüs "Programmierbarer Rechner" angezeigt.

Beispiel für ein Rechenprogramm:

Aus den Konzentrationsmesswerten von NO in ppm (Kanal 1) und NO₂ in ppm (Kanal 2) soll der Gesamt-NO_x-Gehalt als NO₂ in mg/m³ berechnet werden. Dazu werden die Konzentrationen addiert und anschliessend mit einer Konstanten zur Umrechnung multipliziert:

(ppm NO + ppm NO₂) • "Umrechnungskonstante (hier: 2,05 mg/ml)" = NO_x als mg/m³ NO₂

	Zur	Umrechnung	kann fol	gendes	Programm	herangezoger	<u>n werden:</u>
--	-----	------------	----------	--------	----------	--------------	------------------

<u>Schritt-</u>	<u>Code</u>	<u>Programmablauf</u>
<u>Nr.</u>		
1	-1	Addiere zum Zwischenergebnis (Zu Beginn ist der Speicherinhalt 0)
2	5	NO-Konzentration von Kanal 1 (ppm)
3	-1	Addiere zum Zwischenergebnis (den Konzentrationswert von Kanal 1)
4	10	NO ₂ -Konzentration von Kanal 2 (ppm)
5	-13	Speichern des Additionsergebnisses und Zwischenspeicher leeren
6	1	Ergebnis in Speicher 1
7	-9	Addiere Speicherinhalt zum Zwischenerg. (= Summe NO/NO ₂ in ppm)
8	1	Ergebnis in Speicher 1
9	-8	Multipliziere Zwischenergebnis mit (Umrechnungs-)Konstante (hier: 2,05)
10	1	(Umrechnungs-)Konstante in Speicher 1
11	-14	Speichere Zwischenerg. als Endergebnis und setze Zwischenerg. zu 0
12	1	Ergebnis in Speicher 1 (= $mg/m^3 NO_2$)
13	-17	Programmende

Im Untermenü "Programmieren" werden die Codes entsprechend der Tabelle in den Programmzeilen eingegeben. Bei mehr als 10 Programmzeilen erreicht man mit der F5-Taste eine weitere Menüseite mit 10 Zeilen. Insgesamt können <u>maximal 100 Programmschritte</u> und <u>4 Konstanten</u> (wählbar aus 7 veränderbaren und 14 ab Werk fest definierten) verwendet und <u>maximal 4 Ergebnisse</u> berechnet werden:

Programmschritte in das Menü eingeben:

- Jeweilige Programmzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- ◆ Mit der ← -Taste oder → -Taste Code-Nummernfeld auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Stelle auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste die neue Ziffer eingeben; Vorzeichenwechsel mit der F4-Taste eingeben.
- Neuen Wert mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste den vorherigen Wert wieder aktivieren.

Kennung Programmschrittbasis Schritt (o+1): Schritt (o+2): Schritt (o+3): Schritt (o+4): Schritt (o+5): Schritt (o+5): Schritt (o+6): Schritt (o+6): Schritt (o+8): Schritt (o+9): Schritt (o+10): Messen	Programmieren ; (0): Info Zurück	37.50 ppm 0 -1 5 -1 10 -13 1 -9 1 -8 1 Mehr	
KennungProgrammschrittbasisSchritt (o+1):Schritt (o+2):Schritt (o+3):Schritt (o+4):Schritt (o+5):Schritt (o+6):Schritt (o+6):Schritt (o+7):Schritt (o+8):Schritt (o+9):Schritt (o+10):MessenF1F2	Programmieren s (o): Info Zurück	37.50 ppm 10 -14 1 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Nachdem im Menü "Programmierbarer Rechner" in der Zeile "Rechner" die Einstellung "**Ein**" ausgewählt worden ist, startet das Programm. Die Ergebnisse werden in den letzten 4 Zeilen des Menüs angezeigt.

5.1 Analysenmoduleinstellungen

5.1.8 Messwertanzeige konfigurieren



In dem Menü "Messwertanzeige konfigurieren" können folgende Parameter festgelegt werden:

Variablenzeile "Konzentration - Angezeigte Stellen":

 In dieser Zeile kann die maximale Anzahl der Stellen f
ür die Konzentrationsanzeige festgelegt werden.
 Einstellmöglichkeiten: 3, 4, 5, 6

Variablenzeile "Stellen hinter Dezimalpunkt":

Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2, 3

Variablenzeile "Prozeduren müssen bestätigt werden":

- Aktivierung/Deaktivierung der Bestätigungsabfrage für Funktionsstarts:
- ♦ Ja:

Nach jedem Funktionsstart wird man zunächst gefragt "Funktion wirklich starten ??". Dadurch hat man die Möglichkeit, mit "Zurück" den Start noch abzubrechen oder ihn mit "Ja" zu bestätigen.

• Nein:

Es findet keine Bestätigungsabfrage statt. Achtung: Jede Funktion startet nach dem entsprechenden Befehl direkt. Ein <u>Abbruch</u> ist <u>nicht mehr möglich</u> ! Variablenzeile "Anzeige Balkendiagramm -1, -2, -3, -4":

- Für jedes der <u>4 Mini-Balkendiagramme</u> in der <u>Einzelkomponentenanzeige des aktuellen</u> <u>Kanals</u> kann <u>separat</u> eingestellt werden, welcher der folgenden Parameter angezeigt werden soll (mit der F3-Taste den Kanal wechseln):
- Temperatur (Messwert mit Balkendiagramm)
- Druck (Messwert mit Balkendiagramm)
- Durchfluss (Messwert mit Balkendiagramm)
- Rechner-1, -2, -3, -4 (Rechenergebnis eines Programms; s. Kap. 5.1.7 S. 5-47...-50)
- Ausfälle (Meldung: Ja/Nein)
- Wartungsbedarf (Meldung: Ja/Nein)
- Funktionskontrolle (Meldung: Ja/Nein)
- Messbereich-ID (Messbereich mit Balkendiagramm)
- Betriebsart (Zustandsmeldung: Bereit, Aufwärmen, usw.)
- Alarme (Meldung: Ja/Nein)
- Prüf-Konz. (Prüfgas-Konzentrationswert mit Balkendiagramm)
- Gasfluss (Nullgas, Prüfgas, Messgas)
- Konzentration (Messwert mit Balkendiagramm)
- Mittelwert (Messwert mit Balkendiagramm)
- Minimum (Messwert mit Balkendiagramm)
- Maximum (Messwert mit Balkendiagramm)

Einstellungen vornehmen:

 Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Hinweis:

 Jedes Balkendiagramm zeigt den Anfangs- und Endwert des ausgewählten Parameters an.

Kennungen (Modul- und Messbereichskennungen):

- Einstellung der Kennungen eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls und der Kennungen für jeden Messbereich des aktuellen Kanals (zweite Menüseite).
- Über die <u>F5-Taste (Kennung...)</u> gelangt man zu der <u>zweiten Seite</u> des Menüs "Messwertanzeige konfigurieren". Dort kann die Netzwerkkennung des MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls und die Kennung für jeden Messbereich eines Kanals eingestellt werden. Die Messbereichskennungen befinden sich oben links auf jeder aktuellen Menüseite (vgl. Kap. 3.3). Will man die Kennungen für die anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls einstellen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Kennung Kennur		
Modulkennung: Kennung für Messbereich 1: Kennung für Messbereich 2: Kennung für Messbereich 3: Kennung für Messbereich 4:	MLT25/CH2 MLT25/CH2/R1 MLT25/CH2/R2 MLT25/CH2/R3 MLT25/CH2/R4	
Messen Kana	al Zurück Mehr	
F1 F2 F3	F4 F5	

Kennungen einstellen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste den Parameter auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Stelle auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste neues Zeichen einstellen; <u>Maximale Stellen</u>zahl pro Kennung: <u>30</u> Einstellmöglichkeiten: kleines/grosses Alphabet, Umlaute, Buchstaben anderer Sprachen, 0, 1, 2,..., 9, +, -, *, /, =, ?, !, %, \$ u.v.a.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

ACHTUNG:

 Wird die Netzwerkkennung geändert, müssen die programmierbaren digitalen Eingänge und die analogen Ausgänge neu konfiguriert werden, da sich die Parametrierung der Modulquelle ändert und sonst die Zuordnung verloren geht !

Hinweise:

- Die Änderung der <u>Netzwerkkennung</u> wird <u>erst nach einem Wechsel zur Einzel-</u> komponentenanzeige erkannt !
- Die Änderungen der <u>Messbereichskennungen</u> werden <u>erst nach einem Mess-</u> bereichswechsel erkannt !
- Die Einstellung des gewünschten Zeichens kann schneller erfolgen, in dem man die ↑ -Taste oder ↓ -Taste länger gedrückt hält. Das Blättern durch die verfügbaren Zeichen wird dadurch beschleunigt.

Einstellungsberechtigung für das Menü "Basis Kalibrierung" (Anwendung/Applikation):

 Über die <u>F5-Taste (Anwendng...)</u> gelangt man zu der <u>dritten Seite</u> des Menüs "Messwertanzeige konfigurieren". Dort können die <u>Einstellungsberechtigungen für</u> das <u>Menü "Basis Kalibrierung"</u> (vgl. Kap. 4.4) festgelegt werden. Diese Funktion erlaubt es in Abhängigkeit von der Applikation (Anwendung) bzw. des Einsatzgebietes je nach Bedarf die Bedienungsmöglichkeiten einzuschränken bzw. zu erweitern.

Kennung	Anwendung/Appl	likation	37.50 ppm	
Applikation (Schränkt Ä Menü ein.)	für "Grundfunktion" M nderungsrechte in die	enü: esem	Standard	
Messen	F2 F3	Zurück	F5	

Einstellen der Berechtigungen für die "Analysengrundfuntionen (Kalibrierung)":

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste den Parameter auswählen.
- Mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste gewünschten Parameter einstellen;
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren

Einstellmöglichkeiten:

	Standard	CEMS	Alles erlaubt	Nur Kalibrierung
Nullabgleich starten:	+	+	+	+
Prüfgasabgleich	+	+	+	+
starten:				
Momentaner Mess-			+	
bereichsendwert:				
Momentaner Prüfgas-	+	+	+	
sollwert:				
Messbereich:	+		+	
Toleranztest bei der	+		+	
Kalibrierung Ein/Aus				

+ = Ändern dieser Funktion ist gestattet bzw. zugelassen.
5.1.9 Bestätigung der Zustandsmeldungen



In dem Menü "Bestätigung Zustandsmeldu können Einstellungen vorgenommen

Starten der "Ereignisse

löschen !" werden alle Ereignismeldungen eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls gelöscht.

Voraussetzung: Die Ursachen für die Meldungen sind beseitigt.

 Durch Starten der Funktionen "Ausfallmeldungen / Wartungsbedarfmeldungen / Funktionskontrollmeldungen bestätigen !" werden die dazugehörigen Meldungen gelöscht.

Voraussetzung: Die Ursachen für die Meldungen sind beseitigt.

- In der Zeile "Quittieren im Zustandsmenü erlauben" kann man einstellen, ob die Funktionen "Ausfallmeldungen / Wartungsbedarfmeldungen / Funktionskontrollmeldungen bestätigen !" in dem Menü "Zustandsdetails" (vgl. Kap. 4.1.1 S. 4-5...11) gestartet werden können.
- Die Betriebsstundenzahl wird durch Starten der gleichnamigen Funktion auf "0" zurückgesetzt.
- In der Zeile "Betriebsstunden f. Wartungsbedarfsmeldungen" kann für einen MLT-Analysator bzw. ein -Analysenmodul eingestellt werden, nach welchem Zeitraum Wartungsbedarf gemeldet werden soll. Einstellmöglichkeiten: 1 bis 30000 (Stunden)

Hinweise:

- In der letzten Zeile des Menüs wird die Gesamtstundenzahl eines MLT-Analysators oder -Analysenmoduls seit der Inbetriebnahme bzw. der letzten Rückstellung auf "0" angezeigt.
- Durch Drücken der F2-Taste gelangt man in das Menü "Zustand des Analysenmodulkanals". In diesem Menü und seinen Untermenüs kann man den Zustand des aktuellen Kanals bzgl. der folgenden Parameter überprüfen:
 - Ausfälle
 - Zustandsdetails
 - Allgemeiner Zustand
 - Betriebsart
 - Wartungsbedarf
 - Funktionskontrolle
 - Alarme
 - Ereignisse
 - Gesamte Betriebsstunden

Ausserdem findet man dort Betriebseinstellungen des aktuellen Kanals wie z.B.:

- Messbereichseinstellungen und
- t₉₀-Zeit (Ansprechzeit)

Das Menü "Zustand des Analysenmodulkanals" und seine Untermenüs sind in Kap. 4.1 detailliert beschrieben.

Einstellungen vornehmen bzw. Funktionen starten:

- ◆ Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste die Variablenzeile oder eine Funktionszeile auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste den Parameter auswählen bzw. die Funktion starten. Ggf. Funktionsstart mit der F2-Taste (Ja) bestätigen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. die gesamte Zahl mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste ändern.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

5.1.10 Konzentrationsmessung - Allgem. Einstellungen



In dem Menü "Konzentrationsmessung – Allgemeine Einstellungen" können folgende Parameter für den aktuellen Kanal eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls eingestellt werden:

- Messgaseinheit <u>Einstellmöglichkeiten:</u> ppb, ppm, %, µg/Nm³, mg/Nm³, g/Nm³, %UEG, %OEG
- "ppm → mg/Nm³" -Umrechnungsfaktor <u>Einstellmöglichkeiten:</u> 0 bis 1 000 000 Hinweis: Der "ppm → mg/Nm³" -Umrechnungsfaktor ist abhängig von dem ausgewählten Messgas. Die Faktoreinstellung ist wichtig für die Anzeige von Messwerten in "mg/Nm³" !
- <u>Untere Explosions-Grenze (UEG) und Obere Explosions-Grenze (OEG)</u> <u>Einstellmöglichkeiten:</u> 0 bis 100%
- Messwertausgabe/anzeige bei Ausfall <u>Einstellmöglichkeiten:</u> Aktuell, 0.0 V, Messbereichsendwerte

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

5.1.11 Spitzenwertmessung

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen		
	\downarrow	
Analysenmo	oduleinstellungen	
	↓ (2. Menü-Seite über F5 (Mehr)	
Spitzen	wertmessung	
	\downarrow	
Kennung	37.50 ppm	
Spitzenwertme	essung	
Minimum zurückstellen ! Maximum zurückstellen !		
Minimum ermitteln:		
Maximum ermittein:		
Differenz (Max-Min):	2.500	
Minimum: Maximum:	93.400 95.900	
Messen Kanal	Zurück	
F1 F2 F3	F4 F5	

In dem Menü "Spitzenwertmessung" können der kleinste und der grösste Messwert eines Messkanals und die zur Extremwertbestimmung erforderlichen Parameter eingestellt werden. Will man die Extremwerte für die anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. - Analysenmoduls ermitteln und einstellen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Parameter einstellen oder Funktion starten:

- Gewünschte Variablenzeile oder Funktionszeile mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Variable auswählen oder die Funktion starten.
 Ggf. Funktionsstart mit der F2-Taste (Ja) bestätigen.
- Gewünschten Parameter mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Funktionszeile "Minimum zurückstellen !" bzw. "Maximum zurückstellen !"

Mit diesem Befehl wird der kleinste/grösste gespeicherte Messwert auf "0" gesetzt. Dies ist vor Beginn einer neuen Minimum-/Maximumbestimmung erforderlich.

Funktionszeile "Beides zurückstellen !"

Mit diesem Befehl werden der vorhandene Minimal- und Maximalwert gleichzeitig auf "0" gesetzt.

Variablenzeilen "Minimum ermitteln" und "Maximum ermitteln":

- Immer: Minimum bzw. Maximum einer Messung wird automatisch ermittelt.
- Extern: Ermittlung des Minimums bzw. Maximums wird durch externen Befehl gestartet.
- Aus: Keine Bestimmung von Extremwerten.

Variablenzeilen "Differenz (Max-Min)", "Minimum", "Maximum":

- In diesen Zeilen wird der zuletzt ermittelte kleinste/grösste Messwert des ausgewählten Kanals bzw. die Differenz der beiden angezeigt.
- Die hier gezeigten Daten können auf die Analogausgänge gelegt werden.
- Durch entsprechende Einstellung im Menü "Messwertanzeige konfigurieren" (siehe Kap. 5.1.8 S. 5-51/52) kann das Minimum bzw. Maximum in einer der letzten vier Zeilen der Einzelkomponentenanzeige aufgelistet werden.

5.1 Analysenmoduleinstellungen 5.1.12 Differenzmessung

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen
\downarrow
Analysenmoduleinstellungen
[2. Menü-Seite über F5 (Mehr)]
Differenzmessung
\downarrow
Kennung 37.50 ppm Differenzmessung
Funktion: Aus Quellkanal auswählen Quellkonzentration: Quellkonzentration: Aktuellen Wert verwenden Quellkonzentration speichern ! Image: Comparison of the second
Quellkanal: MLT/1/CO
F1 F2 F3 F4 F5

In diesem Menü kann man eine Differenzmessung zwischen der zu messenden Konzentration und einer Referenzkonzentration der gleichen Messgaskomponente durchführen. Das heisst, die Messgaskonzentration wird nicht auf null bezogen wie bei der Absolutmessung, sondern auf eine bestimmte Konzentration des zu messenden Gases. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn sich die Analysengaskonzentration nur gering von einem hohen Grundwert dieser Gaskomponente in der Messumgebung unterscheidet (z.B.: CO₂ von Pflanzen in Luft).

Will man für die anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls eine Differenzmessung durchführen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Voraussetzung:

- Mess- und Vergleichskanal müssen im Nullpunkt abgeglichen und linearisiert sein.
 - Kalibrierung siehe Kap. 4.5 und Kap. 4.6 oder Kap. 5.1 S. 5-15...19.
 - Linearisierung siehe Kap. 5.1.5 S. 5-35.

Differenzmessung durchführen:

1) Funktion deaktivieren:

- Durch Drücken der ← -Taste oder → -Taste in der Zeile "Funktion" den Parameter auswählen und mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste "Aus" einstellen; mit der \leftarrow -Taste bestätigen.
- Dieser Schritt ist zur Vermeidung von Messwertüberlagerungen während der Parametereinstellung erforderlich.

2) Quellkanal (Vergleichskanal) auswählen:

• Mit der ↓ -Taste zu der Menüzeile "Quellkanal auswählen…" wechseln und durch Drücken der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste in das Untermenü "Quellkanal auswählen":



- Mit der \downarrow -Taste oder \uparrow -Taste gewünschte Zeile auswählen.
- 3) Quellkonzentration (Status der Signalquelle) auswählen:
 - Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste in die Variablenzeile "Quellkonzentration" wechseln und mit der ← -Taste oder → -Taste den Parameter auswählen. Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste die gewünschte Einstellung vornehmen und mit der ← -Taste bestätigen:
 - Aktuellen Wert verwenden: Zur Berechnung der Differenzkonzentration wird immer der <u>aktuelle Messwert</u> des Vergleichskanals (Quellkanals) herangezogen.
 - Gespeicherten Wert verwenden: Der zur Berechnung der Differenzkonzentration herangezogene <u>Wert</u> bleibt während der gesamten Differenzmessung <u>konstant</u> und <u>entspricht</u> dem <u>Messwert</u> des Vergleichskanals <u>zu Beginn der Messung</u>.
- 4) Quellkonzentration speichern Vergleichskanal mit Vergleichsgas beströmen:
 - Zur Ermittlung des Differenzmesswertes wird der Vergleichskanal mit einer definierten Konzentration des zu messenden Gases beströmt.
 - Wenn der Messwert stabil ist, mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste zur Funktionszeile "Quellkonzentration speichern !" wechseln und mit der ← -Taste oder → -Taste die Funktion starten (ggf. mit F2 bestätigen):

Der aktuelle Messwert wird für die Differenzmessung gespeichert.

- 5) Messkanal mit Messgas beströmen:
 - Wenn das Referenzsignal stabil ist, den Messkanal mit Messgas beströmen, um die Differenzkonzentration zu bestimmen.
- 6) Differenzmessung starten:
 - Durch Drücken der ← -Taste oder → -Taste in der Zeile "Funktion" den Parameter auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste "Ein" einstellen; mit der ← -Taste bestätigen.

Die Differenzmessung wird mit den oben gewählten Parametern durchgeführt und die Differenzkonzentration bestimmt.

5.1.13 Verschlauchungsart

На	uptmenü — Analysen- und I	E/A-Spezialiste	enfunktionen	
	\downarrow			
	Analysenmodule	einstellungen		
[2. Menü-Seite über F5 (Mehr)]				
Verschlauchungsart				
	↓ Ŭ			
	Kennung	37.50 ppm		
	Verschlauchungsa	rt		
	Gasfluss durch Messkanäle erfolgt:	Parallel		
	Ventilstellung nach Prozeduren:	Messgas		

Ventilstellung nach Prozeduren:	Messgas
Ventilstellung: Betriebszustand:	Messgas Bereit
Messen Kanal Zuri	ück
F1 F2 F3 F4	F5

In dem Menü "Verschlauchungsart" kann die Art des Gasflusses durch die Analysenküvetten festgelegt werden:

- Parallel oder
- Seriell

Im Menü "Ventilstellung nach Prozeduren" legt man die Ventilstellung nach Prozeduren wie Kalibrierungen fest.

- Messgas oder
- Alle geschlossen

Hinweise:

- Die für den Gasfluss durch die Analysenküvetten gewählte Einstellung hängt von der tatsächlichen Verschlauchungsart der Analysenküvetten ab.
- Diese Einstellung wird werksseitig vorgenommen! Sie darf/muss nur geändert werden, wenn die Verschlauchungsart der Küvetten geändert wird.
- Die richtige Einstellung ist Voraussetzung für eine einwandfreie Funktionsweise der automatischen Kalibrierung über Ventilsteuerung (siehe Kap. 5.1.1 S. 5-13).

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Gewünschten Parameter mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

5.1.14 Druckkompensation

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen			
Analysenmoduleinstellungen [2. Menü-Seite über F5 (Mehr)] Druckkompensation			
\downarrow			
Kennung 37.50 ppm Druckkompensation Kompensationsart: Manuellen Druck verwenden Manueller Druck: 1013.0 hPa Einheit: hPa			
Druckmessung: Referenzdruck: Druck: Messen E1 E2 E3 E4 E5 E4 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5			

In dem Menü "Druckkompensation" können die Druckparameter für den aktuellen Kanal eingestellt werden. Will man die Parameter für die anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls einstellen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Variablenzeile "Kompensationsart":

- Manuellen Druck verwenden:
 - Die Druckkompensation für den aktuellen Kanal wird mit dem in der Zeile "Manueller Druck" angezeigten Wert durchgeführt.

• Sensorwert verwenden:

Falls ein Drucksensor eingebaut ist, kann die Druckkompensation für den aktuellen Kanal mit dem von diesem Sensor gemessenen Druck durchgeführt werden. Der von dem Drucksensor gemessene Wert wird in der Zeile "Referenzdruck" angezeigt. Ist kein Sensor eingebaut, kann diese Einstellung nicht genutzt werden. In der Zeile "Referenzdruck" findet man dann den Wert für den Normaldruck: 1013.0 hPa bzw. 14.7 psig.

5 - 66

• Aus:

Es findet keine Druckkompensation statt.

Druckmessung:
 Es findet keine Druckkompensation statt, sondern lediglich eine Druckmessung

Variablenzeile "Manueller Druck":

- In dieser Zeile kann der aktuelle Luftdruck eingegeben werden, der zur manuellen Druckkompensation herangezogen werden kann.
- Einstellbereich: 500 bis 1300 hPa bzw. 7,3 bis 18,9 psig

Variablenzeile "Einheit":

- In dieser Zeile kann die Masseinheit für den Druck eingestellt werden.
- Einstellmöglichkeiten:
 - hPa
 - psig

Variablenzeilen "Druckmessung", "Referenzdruck", "Druck":

Diese Zeilen dienen lediglich der Information und können nicht angewählt werden.

5.1.15 Durchflussmessung

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen ↓ Analysenmoduleinstellungen ↓ [2. Menü-Seite über F5 (Mehr)]
Durchflussmessung
<u>↓</u>
Kennung 37.50 ppm Durchflussmessung Einheit: ml/min
Durchflussmessung: Gültig Durchfluss: 23.0 ml/min Messen Zurück
F1 F2 F3 F4 F5

In dem Menü "Durchflussmessung" kann die Durchflusseinheit für den aktuellen Kanal eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls eingestellt werden. In der letzten Zeile dieses Menüs findet man den Durchflussmesswert für den ausgewählten Kanal.

Durchflusseinheit einstellen:

- ◆ Mit der ← -Taste oder → -Taste die Variable auswählen.
- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste die Masseinheit auswählen.
 <u>Einstellmöglichkeiten: ml/min, l/min</u>
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Hinweis:

Ist kein Durchflusssensor installiert, findet man anstelle des oben gezeigten Menübildes eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm.

5.1 Analysenmoduleinstellungen 5.1.16 Temperaturmessung

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen ↓ Analysenmoduleinstellungen ↓ [2. Menü-Seite über F5 (Mehr)] Temperaturmessung
\downarrow
Kennung 37.50 ppm Temperaturmessung °C Einheit: °C Temperaturmessung: Gültig Temperatur: 25.0 °C Messen Zurück F1 F2 F3 F4 F5

In dem Menü "Temperaturmessung" kann die Einheit für die Temperatur des aktuellen Kanals eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls eingestellt werden. In der letzten Zeile dieses Menüs findet man den Temperaturmesswert für den ausgewählten Kanal.

Einheit für die Temperaturbestimmung einstellen:

- Mit der ← -Taste oder → -Taste die Variable auswählen.
- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste die Masseinheit auswählen.
 <u>Einstellmöglichkeiten: °C, °F</u>
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Hinweis:

Ist kein Temperatursensor installiert, findet man anstelle des oben gezeigten Menübildes eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm.

5.1.17 Konfigurationsparameter laden/speichern (AM)



In dem Menü "Konfiguration laden/speichern (AM) " können Funktionen gestartet werden, mit deren Hilfe man <u>Konfigurationsdaten des MLT-Analysenmoduls</u> über die serielle Schnittstelle senden oder laden kann. Voraussetzung ist das Vorhandensein eines MLT-AM's und einer SIO-E/A-Karte mit serieller Schnittstelle im Analysenmodul.

Achtung beim Laden von Daten: Alle im Arbeitsspeicher (RAM) abgelegten Daten gehen verloren !

Funktionen starten:

- Gewünschte Funktionszeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Durch Drücken der ← -Taste oder → -Taste die Funktion starten. Ggf. mit der F2-Taste (Ja) bestätigen oder mit der F4-Taste abbrechen und zur Menüseite zurückkehren.

Funktionszeile "Konfiguration an serielle Schnittstelle senden !":

Der Datensatz vom Arbeitsspeicher (RAM) des MLT-Analysenmoduls wird über die serielle Schnittstelle zu einem externen Computer gesendet!

Funktionszeile "Konfiguration von der seriellen Schnittstelle laden !":

Der Datensatz wird von einem externen Speicher über die serielle Schnittstelle auf den Arbeitsspeicher des MLT-Analysenmoduls gespielt und überschreibt die dort vorhandenen Daten!

Funktionszeile "Konfiguration durch Werkswerte ersetzen !":

Der Arbeitsspeicher wird geleert und die Werksdaten werden vom Flash-EPROM geladen!

Achtung:

Im Menü "Konfiguration laden/speichern (AM)" kann nur auf ein Analysenmodul zugegriffen werden!

Ansonsten erscheint folgender Hinweis:

Nur möglich für ein Analysenmodul. Bitte benutzen Sie die "Systemfunktionen".

(Drücke Softkey ">>>" [F5-Taste "Mehr..."])

Sie gelangen dann in das Menü "Konfigurationsdaten laden/speichern (CM/MCA)", welches ebenfalls über das Hauptmenü und "Systemkonfiguration und Diagnose" erreichbar ist (siehe Kap. 6.2).

Hier wird das entsprechende Menü für das Kontrollmodul oder den MLT/TFID-Analysator beschrieben.

5.1.18 Lokale E/A-Moduleinstellungen

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen		
\downarrow		
Analysenmoduleinstellungen		
[2. Menü-Seite über F5 (Mehr)]		
Lokale E/A-Moduleinstellungen		
\downarrow		
Kennung 37.50 ppm Lokale E/A-Moduleinstellungen		
Lokales SIO-Modul Lokale DIO-Modul(e)		
Messen Zurück		
F1 F2 F3 F4 F5 Image: F5		

Von dem Menü "Lokale E/A-Moduleinstellungen" aus gelangt man zu Untermenüs, in denen Einstellungen zu den im MLT/TFID-Analysenmodul vorhandenen <u>lokalen E/A-Modulen SIO oder DIO</u> vorgenommen werden können:

- Mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste die gewünschte Zeile auswählen
- ◆ Durch Drücken der ← -Taste oder → -Taste gelangt man über die Menüzeile "SIO-Modul..." bzw. "DIO-Modul(e)..." zu den dazugehörigen Untermenüs.

Hinweise:

- Sind keine lokalen SIO/DIO-Module integriert, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm anstatt des oben gezeigten Menüs.
- Die Einstellungen der <u>System-SIO- oder -DIO-Module</u> eines <u>MLT/TFID-Analysators</u> oder einer <u>Plattform</u> (Kontrollmodul-E/A's) erreicht man über die Menüzeile "System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen…" im Menü "Analysen- und E/A- Spezialistenfunktionen" (siehe Kap. 5.2 S. 5-87) !

5.1.18 Lokale E/A-Moduleinsteinstellungen – Lokales SIO-Modul



Von dem Menü "Lokales SIO-Modul" aus gelangt man in Untermenüs, in denen Einstellungen der Ausgänge des lokalen SIO-Moduls überprüft und vorgenommen werden können.

Allgemeine Konfiguration einer SIO-Karte (zur Gesamtspezifikation siehe eigene Anleitung):

- Analogausgänge: mindestens 2, maximal 8
- Serielle Schnittstelle (RS 232 oder RS 485), um das Analysenmodul mit einem externen Rechner zu verbinden
- 3 Relaisausgänge

Ist ein SIO-Modul im Analysenmodul eingebaut, muss in der Variablenzeile "Modul installiert" "Ein" eingestellt werden, ansonsten "Aus".

Einstellungen vornehmen:

- Gewünschte Variablenzeile oder Menüzeile mit der \downarrow -Taste oder \uparrow -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Variable auswählen oder in ein Untermenü wechseln.
- "Ein" oder "Aus" mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

ANALOGE AUSGÄNGE einstellen:

Über die Menüzeile "Analoge Ausgänge konfigurieren…" gelangt man in das gleichnamige Untermenü:

Kennung Analoge Ausgänge ko	37.50 ppm nfigurieren	
Ausgangsnummer: Signalquelle auswählen Signalname: Messwert für 0%-Ausgang: Messwert für 100%-Ausgang: Ausgangsstrombereich: Konzentration mit MB-Anfangs-/E Modulquelle: Aktueller Messwert: Ausgangsspannung:	1 Konzentration 0.00 250.00 020 mA indwert skalieren: Ein Kennung 37.50 1.5 V	
Messen	Zurück Mehr	

Analogausgang konfigurieren:

1) Ausgangsnummer auswählen:

- Für jeden der verfügbaren Analogausgänge werden die Parameter im Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren" getrennt festgelegt. Die Anzahl der verfügbaren Ausgänge hängt von der Konfiguration des lokalen SIO-Moduls ab (mindestens 2, höchstens 8).
- In der Zeile "Ausgangsnummer" mit der ← -Taste oder → -Taste die Variable auswählen, mit der ↑ - oder ↓ -Taste einstellen und mit der ← -Taste bestätigen.
- 2) Signalquelle (Analysenmodul/ MLT-Kanal) auswählen:
 - Mit der \downarrow -Taste zur Menüzeile "Signalquelle auswählen…" wechseln.
 - Mit der ← -Taste oder → -Taste in das Untermenü "Analysenmodule" wechseln:

MLT25/CH2/R2		37.50 ppm	
	Analysenmodule		
		MLT25/CH1 MLT25/CH2 MLT25/CH3	
		MLT25/CH4 MLT25/CH5	
		_	V
F1 F2	F3 F4	Menr F5	

• Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste zur gewünschten Zeile gehen.

5.1.18 Lokale E/A-Moduleinstellungen – Lokales SIO-Modul

 Mit der ← - oder → -Taste die Kennung des betreffenden Kanals auswählen: Die Anzeige geht automatisch zurück in das Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren". Die ausgewählte Analysenmodul-Kennung erscheint in der Zeile "Modulquelle".

3) Signalname auswählen:

- Zur Variablenzeile "Signalname" wechseln und einen Signalnamen auswählen aus:
- Konzentration Mittelwert Spitzenwert Temperatur
 Druck Durchfluss Bereich Rechner-1
 Rechner-2 Rechner-3 Rechner-4

4) Festlegung der Ausgangssignalwerte:

• In den Variablenzeilen "Messwert für 0%-Ausgang" bzw. "Messwert für 100%-Ausgang" kann der Ausgangssignalwert für 0% bzw. 100% festgelegt werden. So kann man einen bestimmten Teil des Messbereichs am Analogausgang aufspreizen.

Beispiel:

- ► Messbereich geht von 0 bis 1000 ppm.
- ▶ 0 %-Wert soll 400 ppm betragen, 100 %-Wert soll 700 ppm betragen.
- ► Normale Analogausgangseinstellung: 0 V = 0 ppm 10 V = 1000 ppm
- ► Mit geändertem Ausgangssignalwert: 0 V = 400 ppm 10 V = 700 ppm
- Zur Variablenzeile "Messwert für 0 %-Ausgang" bzw. "Messwert für 100 %-Ausgang" wechseln, auswählen, ändern und bestätigen.

• Hinweis:

Nach einem Messbereichswechsel ändert sich automatisch die hier festgelegte Einstellung in die Standardeinstellung für diesen Messbereich! Will man das Ausgangssignal dauerhaft ändern, müssen die Einstellungen im Menü "Messbereichsanfang und -ende" geändert werden (siehe Kap. 5.1.3 S. 5-27)!

• Achtung:

Die Messspanne am Analogausgang sollte auf keinen Fall kleiner werden als die Messspanne des kleinsten Messbereichs, da es sonst zu erhöhtem Signalrauschen am Ausgang kommen kann!

5) Ausgangsstrombereich festlegen:

- In die Variablenzeile "Ausgangsstrombereich" wechseln, den Parameter auswählen, den gewünschten Bereich einstellen und bestätigen.
- Einstellmöglichkeiten: 0...20 mA (und automatisch 0...10 V) oder 4...20 mA (2...10 V).

6) Halten während der Kalibrierung :

- Durch die Einstellung in der Zeile "Halten während der Kalibrierung " kann der Signalverlauf des Analogausgangs und der Grenzwerte während der Kalibrierung festgelegt werden:
 - ► Ja: Das Messsignal am Analogausgang hält den letzten Messwert vor Beginn der Kalibrierung und den Zustand der Grenzwerte während der gesamten Kalibrierprozedur fest.
 - Nein: Das Signal am Analogausgang und der Zustand der Grenzwerte folgen dem Messsignal während der gesamten Kalibrierprozedur.

• Hinweise:

Die Einstellungen "Ja/Nein" gelten für alle Arten der Kalibrierung einer <u>lokalen SIO</u> in einem <u>MLT/TFID-Analysenmodul</u>: manuell, Zeit-, DIO-, AK-gesteuert.

- 7) Ausgangssignal bei Analysatorausfall/ Feineinstellung des Analogausgangs:
 - Mit der F5-Taste (Mehr...) gelangt man von dem Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren" in das Untermenü "Ausgangssignal bei Analysatorausfall/ Feineinstellung":

Kennung Ausgangssignal bei Analysatora	37.50 ppm Iusfall	
Ausgangssignal: Messbereich	nsanfang –10%	
Feineinstellung Ausgangsnummer: Betriebszustand: Feineinstellung für 0%-Ausgang: Feineinstellung für 100%-Ausgang:	1 Normal 4097 799	
Messen Zurüc F1 F2 F3 F4	k Mehr	

 In der Zeile <u>"Ausgangssignal"</u> stehen im Falle des <u>Analysatorausfall</u> für den Analogausgang "aktuell, Messbereichsende (MBE), MBE +10%, Messbereichsanfang (MBA), MBA –10%" zur Auswahl.

Feineinstellung des Analogausgangs vornehmen:

- In der Zeile "Ausgangsnummer" kann die Nummer des Analogausgangs, die man in dem Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren" festgelegt hat, direkt geändert werden.
- In der Variablenzeile "Betriebszustand" mit der
 -Taste oder → -Taste den Parameter auswählen und mit der
 -Taste oder ↓ -Taste eine der folgenden Einstellungen vornehmen und mit der
 -Taste bestätigen:
 - **Normal:** Das absolute Messwertsignal geht auf den Analogausgang.
 - ► Trimmen OV: Abgleich zwischen Anzeige und Analogausgang für 0V mit Feinabgleich 0%.
 - Trimmen 10V: Abgleich zwischen Anzeige und Analogausgang für 10V mit Feinabgleich 100%.
- Mit der ↓ -Taste zur Variablenzeile "Feineinstellung für 0%-Ausgang" bzw. "Feineinstellung für 100%-Ausgang" wechseln (mit der ← -Taste oder → -Taste auswählen).
- stellung für 100%-Ausgang" wechseln (mit der ← -Taste oder → -Taste auswählen).
 Feinabstimmung mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste vornehmen und mit der ← -Taste bestätigen. Einstellbereich: 3500 4800 für 0% und 750 900 für 100%.

8) Spez. Skalierung Konzentrationssignale/Aktualisierungen Analogausgang

• Mit der F5-Taste (mehr...) gelangt man in die Untermenüs "Spezielle Skalierung der Konzentrationssignale/Aktualisierungen Analogausgang pro Sekunde":

Hier kann festgelegt werden, ob die Skalierung durch die Messbereichsgrenzen ("Ja") oder durch die Messwerte für 0 %- und 100 %-Ausgang ("Nein") erfolgen soll. Die Aktualisierung des Analogausgangs pro Sekunde wird angezeigt.

Die letzten Zeilen im Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren" zeigen die in diesem Menü vorgenommenen Einstellungen für die lokalen Analogausgänge.

5.1.18 Lokale E/A-Moduleinstellungen – Lokales SIO-Modul

SERIELLE SCHNITTSTELLE konfigurieren:

Durch Drücken der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste in der Menüzeile "Serielle Schnittstelle konfigurieren..." im Menü "Lokales SIO-Modul" gelangt man in das gleichnamige Untermenü:

Kennung Serielle Schnittstelle konfigurieren -	37.50 ppm 	
Baudrate: Datenbits: Stopbits: Parität: Echomodus: Sendekontrolle: Geräteadresse (nur RS- Typ der installierten seriellen	19200 8 1 Keine Aus Xon/Xoff 1 RS-232	
Messen Zurück		
F1 F2 F3 F4	F5	

Im Menü "Serielle Schnittstelle konfigurieren" können die Parameter der Datenübertragung zwischen dem Analysenmodul und einem externen Rechner festgelegt werden. Die Einstellungen hängen von der Konfiguration des Analysenmoduls und der des externen Rechners ab. Die Spezifikation der seriellen Schnittstelle wird in einer eigenen Anleitung beschrieben.

Parameter einstellen:

- Gewünschte Variablen mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Einstellmöglichkeiten:

Baudrate:	300	1200	2400	4800 96	600	19200
Datenbits:	7	8				
Stopbits	1	2				
Parität:	Keine	Gerade	Ungerade			
Echomodus:	Ein	Aus				
Sendekontrolle:	Keine	Xon/Xoff				
Geräteadresse (nur RS-485):	1 50					
Typ der installierten seriellen Schnittstelle:	RS-232	RS-485/2d	RS-485/4d	RS-485/4w-Bu	s Ke	eine

RELAISAUSGÄNGE konfigurieren:

Durch Drücken der ← -Taste oder → -Taste in der Menüzeile "Relaisausgänge konfigurieren…" im Menü "Lokales SIO-Modul" gelangt man in das Untermenü "Relaisausgänge konfigurieren":

Kennung Relaisausgänge konfigurieren	37.50 ppm	
Relais 1 - Ausgangssignal: Relais 2 - Ausgangssignal: Relais 3 - Ausgangssignal:	4 5 6	
Relais 1 - Aktueller Zustand: Relais 2 - Aktueller Zustand: Relais 3 - Aktueller Zustand:MessenZurück	Ein Aus Aus	•
F1 F2 F3 F4	F5	

Im Menü "Relaisausgänge konfigurieren" können den Relaisausgängen des lokal im Analysenmodul integrierten SIO-Moduls Signale zugeordnet werden, z.B. die Zuordnung des Nullgasventils zu einem bestimmten Kanal. Jedem verfügbaren Signal ist ein definierter Zahlencode zugeordnet, der als Variable in der Zeile des jeweiligen Relais eingegeben werden muss:

Siehe Tabelle "Signal Codes 1 - 359" ab der übernächsten Seite: S. 5-79 bis 5-81 !

Auf der lokalen SIO-Karte befinden sich 3 Relais, die werksseitig als Öffner (NO=<u>n</u>ormally <u>o</u>pened) konfiguriert sind. Mit einem "Jumper" kann auf der Platine ein Schliesser (NC= <u>n</u>ormally <u>c</u>losed) festgelegt werden. Informationen über die Gesamtspezifikation einer SIO-Karte befinden sich in einer eigenen Anleitung.

<u>Hinweis:</u>

In diesem Menü kann man nur die Relaisausgänge der im Analysenmodul eingebauten Kanäle konfigurieren! Die Relaisausgänge der Kanäle externer Module können hier nicht konfiguriert werden!

Parameter einstellen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Code-Nummer mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen:
 Einstellmöglichkeiten: Code 1 bis 359 entsprechend der Tabelle S. 5-79ff!
- ◆ Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Auswahl wieder aktivieren.

Variablenzeilen "Relais 1, 2, 3 - Aktueller Zustand":

Diese Zeilen zeigen den aktuellen Schaltzustand des jeweiligen Relais an.

5.1.18 Lokale E/A-Moduleinstellungen – Lokale DIO-Modul(e)



In dem Menü "Lokale DIO-Modul(e)" können die Ein- und Ausgänge der im Analysenmodul eingebauten DIO-Module konfiguriert werden. Jedes DIO-Modul besitzt <u>8 digitale</u> <u>Eingänge und 24 digitale Ausgänge</u>. Jedem Eingang kann eine bestimmte Funktion wie z.B. das Öffnen eines Ventils zugeordnet werden und jedem Ausgang kann ein Signal (z.B. Nullgasventil) zugeordnet werden. Zu jeder verfügbaren Funktion bzw. zu jedem verfügbaren Signal existiert ein definierter Zahlencode, der als Variable in der betreffenden Zeile eingegeben werden muss:

Siehe Tabellen auf den folgenden Seiten:

Signalcodes 1 bis 359: S. 5-79 bis 5-81; Funktionscodes: 1 bis 599 S. 5-82 !

Parameter einstellen oder Funktion starten:

- Gewünschte Variablen- oder Funktionszeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Variable auswählen oder die Funktion starten. – Ggf. mit der F2-Taste (Ja) bestätigen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Funktionszeile "Ausgangsausfall löschen !":

Die 24 digitalen Ausgänge eines DIO-Moduls bestehen aus 3 Einheiten mit je 8 Ausgängen. Bei Kurzschluss oder Überlastung wird die betroffene Einheit abgeschaltet und gegen Zerstörung gesichert. Nach erfolgter Fehlerbeseitigung ist das Modul sofort wieder verfügbar. Zur Bestätigung muss lediglich die Funktion "Ausgangsausfall löschen !" gestartet werden. – Informationen über die Gesamtspezifikation einer DIO-Karte befinden sich in einer eigenen Anleitung.

Die letzten vier Variablenzeilen:

Die letzten vier Zeilen des Menüs können nicht ausgewählt werden. Sie informieren über den Ein-/Ausgangszustand und die Steckplatznummer des ausgewählten DIO-Moduls.

Signal-Codes 1 bis 359 Verfügbar für:

- Lokale SIO-Relaisausgänge (siehe S. 5-77)
- Lokale DIO-Modulausgänge (siehe S. 5-78)
- Speicherprogrammierbare Steuerung (siehe Kap. 5.1.6 S. 5-39)

Allgemeine Signale						
Signal- Nr.	Signal					
1	RAM(Arbeitsspeicher)-Ausfall					
2	ROM(Festspeicher)-Ausfall					
3	Sekunden; LOW/HIGH-Wechsel alle 1000 ms					
4	Mind. 1 Messgasventil aktiv					
5	Mind. 1 Nullgasventil aktiv					
6	Mind. 1 Prüfgasventil aktiv					
7	Mind. 1 NAMUR-Zustand: Ausfall					
8	Mind. 1 NAMUR-Zustand:					
	Wartungsbedarf					
9	Mind. 1 NAMUR-Zustand:					
	Funktionskontrolle					
10	Messgas aktiv (alle Kanäle)					
11	Nullgas aktiv (alle Kanäle)					
12	Prüfgas aktiv (alle Kanäle)					
13	Standby aktiv (alle Kanäle)					
14	Spülgas aktiv (alle Kanäle)					
15						
16	Pumpe 1					
17	Pumpe 2					
18						
19						

Programmierbarer Rechner					
Signal- Nr.	Signal				
20	Befehlszustand				
21	Ergebnis 1 / Unterer Hauptalarm				
22	Ergebnis 1 / Unterer Voralarm				
23	Ergebnis 1 / Oberer Voralarm				
24	Ergebnis 1 / Oberer Hauptalarm				
25	Ergebnis 2 / Unterer Hauptalarm				
26	Ergebnis 2 / Unterer Voralarm				
27	Ergebnis 2 / Oberer Voralarm				
28	Ergebnis 2 / Oberer Hauptalarm				
29	Ergebnis 3 / Unterer Hauptalarm				
30	Ergebnis 3 / Unterer Voralarm				
31	Ergebnis 3 / Oberer Voralarm				
32	Ergebnis 3 / Oberer Hauptalarm				
33	Ergebnis 4 / Unterer Hauptalarm				
34	Ergebnis 4 / Unterer Voralarm				
35	Ergebnis 4 / Oberer Voralarm				
36	Ergebnis 4 / Oberer Hauptalarm				
37 - 39	Nicht belegt!				

Speicherprogrammierbare Steuerung					
Signal-Nr.	Signal				
40	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 1				
41	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 2				
42	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 3				
43	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 4				
44	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 5				
45	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 6				
46	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 7				
47	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 8				
48	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 9				
49	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 10				
50	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 11				
51	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 12				
52	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 13				
53	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 14				
54	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 15				
55	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 16				
56	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 17				
57	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 18				
58	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 19				
59	Ergebnisspeicher Ausgang-Nr. 20				
60	Befehlszustand				
61 -69	Nicht belegt!				

SIO E/A-Module				
Signal-Nr.	Signal			
70	Ausgang Nr. 1 < 0V			
71	Ausgang Nr. 1 > 10V			
72	Ausgang Nr. 2 < 0V			
73	Ausgang Nr. 2 > 10V			
74	Ausgang Nr. 3 < 0V			
75	Ausgang Nr. 3 > 10V			
76	Ausgang Nr. 4 < 0V			
77	Ausgang Nr. 4 > 10V			
78	Ausgang Nr. 5 < 0V			
79	Ausgang Nr. 5 > 10V			
80	Ausgang Nr. 6 < 0V			
81	Ausgang Nr. 6 > 10V			
82	Ausgang Nr. 7 < 0V			
83	Ausgang Nr. 7 > 10V			
84	Ausgang Nr. 8 < 0V			
85	Ausgang Nr. 8 > 10V			
86	Relais-Nr. 1			
87	Relais-Nr. 2			
88	Relais-Nr. 3			
89	Nicht belegt!			

DIO E/A-Module				
Signal-Nr.	Signal			
90	Eingang Nr. 1			
91	Eingang Nr. 2			
92	Eingang Nr. 3			
93	Eingang Nr. 4			
94	Eingang Nr. 5			
95	Eingang Nr. 6			
96	Eingang Nr. 7			
97	Eingang Nr. 8			
98	Ausgang 18 Ausfall			
99	Ausgang 916 Ausfall			
100	Ausgang 1724 Ausfall			
101	Allgemeiner Ausfall			
102 - 109	Nicht belegt!			

5.1 Analysenmoduleinstellungen 5.1.18 Lokale E/A-Moduleinstellungen – Signal-Codes

Messung – Kanäle							
Signal- Nr. Kanal 1	Signal- Nr. Kanal 2	Signal- Nr. Kanal 3	Signal- Nr. Kanal 4	Signal- Nr. Kanal 5	Signal		
110	160	210	260	310	Istwertausfall		
111	161	211	261	311	Messgasventil		
112	162	212	262	312	Nullgasventil		
113	163	213	263	313	Testgasventil		
114	164	214	264	314	Prüfgasventil - Messbereich 1		
115	165	215	265	315	Prüfgasventil - Messbereich 2		
116	166	216	266	316	Prüfgasventil - Messbereich 3		
117	167	217	267	317	Prüfgasventil - Messbereich 4		
118	168	218	268	318	Beliebiges Prüfgasventil		
119	169	219	269	319	Linearisierung 1 Gasventil		
120	170	220	270	320	Linearisierung 2 Gasventil		
121	171	221	271	321	Spülgasventil		
122	172	222	272	322	Linearisierung Unterschreitung		
123	173	223	273	323	Linearisierung Uberschreitung		
124	174	224	274	324	Nullgaskalibrierung läuft		
125	175	225	275	325	Prüfgaskalibrierung läuft		
126	176	226	276	326	Messbereichsunterschreitung		
127	177	227	277	327	Messbereichsüberschreitung		
128	178	228	278	328	Messbereich 1		
129	179	229	279	329	Messbereich 2		
130	180	230	280	330	Messbereich 3		
131	181	231	281	331	Messbereich 4		
132	182	232	282	332	Ausfall (Namur)		
133	183	233	283	333	Wartungsbedarf (Namur)		
134	184	234	284	334	Funktionskontrolle (Namur)		
135	185	235	285	335	Konzentration / Unterer Hauptalarm		
136	186	236	286	336	Konzentration / Unterer Voralarm		
137	187	237	287	337	Konzentration / Oberer Voralarm		
138	188	238	288	338	Konzentration / Oberer Hauptalarm		
139	189	239	289	339	KonzMittelwert / Unterer Hauptalarm		
140	190	240	290	340	KonzMittelwert / Unterer Voralarm		
141	191	241	291	341	KonzMittelwert / Oberer Voralarm		
142	192	242	292	342	KonzMittelwert / Oberer Hauptalarm		
143	193	243	293	343	Temperatur / Unterer Hauptalarm		
144	194	244	294	344	Temperatur / Unterer Voralarm		
145	195	245	295	345	Temperatur / Oberer Voraiarm		
146	196	246	296	346	Temperatur / Oberer Hauptalarm		
147	197	247	297	347	Druck / Unterer Hauptalarm		
148	198	248	298	348	Druck / Unterer Voralarm		
149	199	249	299	349	Druck / Oberer Voralarm		
150	200	250	300	350	Druck / Oberer Hauptalarm		
151	201	251	301	351	Durchiluss / Unterer Hauptalarm		
152	202	252	302	352	Durchiluss / Unterer Voralarm		
153	203	203	303	303	Durchilluss / Oberer Voralarm		
154	204	204	304	304	Durchilluss / Oberer Hauptalarm		
100	205	200	305	300	Externes Signal Nr. 1		
100	200	200	300	300	Externes Signal Nr. 2		
10/	207	201	307	307	Externes Signal Nr. 3		
158	208	250	308	308	Externes Signal Nr. 4		
159	209	259	309	359	Externes Signal INF. 5		

Funktions-Codes 1 bis 599

Verfügbar für:

• Lokale DIO-Moduleingänge (siehe S. 5-78)

Die folgenden Funktionen sind nur aktiv, wenn das Eingangssignal von tief nach hoch wechselt:

Nr.	Allgemeine Funktionen
1	Alle Kanäle auf "STANDBY" setzen (Prozeduren beenden)
2 - 99	Nicht belegt!

Nr	Nr	Nr	Nr	Nr	Kanalabhängige
Kanal	Kanal	Kanal	Kanal	Kanal	Funktionen
1	2	3	4	5	
100	200	300	400	500	Nullgaskalibrierung starten
101	201	301	401	501	Prüfgaskalibrierung starten
102	202	302	402	502	Null- und Prüfgaskalibrierung starten
103	203	303	403	503	Messgasventil öffnen
104	204	304	404	504	Nullgasventil öffnen
105	205	305	405	505	Spülgasventil öffnen
106	206	306	406	506	Testgasventil öffnen
107	207	307	407	507	Linearisiergasventil öffnen
108	208	308	408	508	Prüfgasventil öffnen (des aktuellen Messbereichs)
109	209	309	409	509	Prüfgasventil von Messbereich 1 öffnen
110	210	310	410	510	Prüfgasventil von Messbereich 2 öffnen
111	211	311	411	511	Prüfgasventil von Messbereich 3 öffnen
112	212	312	412	512	Prüfgasventil von Messbereich 4 öffnen
113	213	313	413	513	Alle Ventile schliessen ("STANDBY")
114	214	314	414	514	Setze Messbereich 1
115	215	315	415	515	Setze Messbereich 2
116	216	316	416	516	Setze Messbereich 3
117	217	317	417	517	Setze Messbereich 4
118	218	318	418	518	Nicht belegt!
149	249	349	449	549	Nicht belegt!

Die folgenden Funktionen sind bei hochgesetztem Eingangssignal aktiv:

Nr. Kanal 1	Nr. Kanal 2	Nr. Kanal 3	Nr. Kanal 4	Nr. Kanal 5	Kanalabhängige Funktionen
150	250	350	450	550	AK Tastenschaltung: Fernsteuerung
151	251	351	451	551	Namur signal: Funktionskontrolle
152	252	352	452	552	Nicht belegt!
199	299	399	499	599	Nicht belegt!

5.1 Analysenmoduleinstellungen 5.1.19 Verzögerung und Mittelwert

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialiste	enfunktionen
\downarrow	
Analysenmoduleinstellungen	
[2. Menü-Seite übe	er F5 (Mehr)]
Verzögerung und Mittelwert	
\downarrow	
Kennung 37.50 ppm Verzögerung und Mittelwert	
Konzentrationsausgang Verzögerungszeit: 1.000 s	
Mittelwertzeit: 2 min Mittelwert zu 0.0 setzen !	
Mittelwert: 38.03 ppm Messen Kanal Zurück	
F1 F2 F3 F4 F5	

In dem Menü "Verzögerung und Mittelwert" können folgende Parameter für einen Kanal eingestellt werden:

- Ausgabeverzögerung für das Messsignal am Analogausgang und
- Mittelwertzeit zur Berechnung eines Konzentrationsmittelwertes.

Will man die Einstellungen für die anderen Kanäle eines MLT-Analysators bzw. -Analysenmoduls vornehmen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Parameter einstellen oder Funktion starten:

- Gewünschte Variablenzeile oder die Funktionszeile mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Variable auswählen oder die Funktion starten.
 Ggf. Funktionsstart mit der F2-Taste (Ja) bestätigen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Variablenzeile "Konzentrationsausgang Verzögerungszeit":

- Das Messsignal eines Kanals am Analogausgang kann um einen bestimmten Zeitwert verschoben werden. Durch geeignete Einstellung der Ausgabeverzögerung können die Messsignale verschiedener Kanäle zu demselben Anfangszeitpunkt beobachtet werden.
- Einstellmöglichkeiten: 0.000 bis ca. 10.000 Sekunden.
- Wenn keine "Verzögerungszeit" gewünscht wird, ist die Zeit auf 0.000 zu setzen.

Beispiel:



Variablenzeile "Mittelwertzeit" und Funktionszeile "Mittelwert zu 0.0 setzen !":

• Der Mittelwert einer Messung wird wie folgt bestimmt (arithmetischer Mittelwert):

Konzentrationsmittelwert =

Summe aller Konzentrationswerte Anzahl der MesSwerte

- Die Anzahl der Messwerte, die zu Berechnung des Konzentrationsmittelwertes herangezogen werden, hängt von der eingestellten Mittelwertzeit ab. Einstellmöglichkeiten: 1, 2, 3, ..., 60 min
- Das Ergebnis der aktuellen bzw. zuletzt durchgeführten Mittelwertberechnung findet man in der Zeile "Mittelwert".
- Durch den Start der Funktion "Mittelwert zu 0.0 setzen !" wird ein neuer Mittelwert berechnet. Nach Ablauf der in der Zeile "Mittelwertzeit" eingestellten Zeit, wird das Ergebnis der Berechnung in der Zeile "Mittelwert" angezeigt.

5.1 Analysenmoduleinstellungen 5.1.20 Spezielle Funktionen



Dieses Menü ist z.Zt. nicht verfügbar !

Es ist reserviert für messspezifische Funktionen bestimmter Analysenmodule wie z.B. CLD, FID, HFID !

Beim TFID erscheinen die Spezialfunktionen "Flammenoptimierung starten!", Temperaturparameter und Druckparameter.

5.1.21 AK-Kommunikationsprotokoll



In dem Menü "AK-Kommunikationsprotokoll" können die Einstellmöglichkeiten für die Fernsteuerung des aktuellen Kanals über die serielle Schnittstelle festgelegt werden. Will man die Einstellmöglichkeiten für andere Kanäle eines MLT/TFID-Analysators bzw. -AM's einstellen, muss man mit der F3-Taste den Kanal wechseln.

Einstellmöglichkeiten festlegen:

- Mit der ← oder → -Taste "AK-Protokoll Betrieb" auswählen und die gewünschte Einstellung mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen.
 <u>Einstellmöglichkeiten:</u>
 - Aus: Keine Fernsteuerung möglich.
 - 100% AK: Die Fernsteuerung ist nur mit Befehlen des AK-Protokolls möglich.
 - Ein: Die Fernsteuerung ist sowohl mit Befehlen des AK-Protokolls als auch mit anderen Befehlen (z.B. Service-Befehle) möglich.
- Auswahl mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Hinweise:

- Mit der F5-Taste (mehr...) können einige Befehle festgelegt werden. Das "AK-Kommunikationsprotokoll" wird in einer eigenen Dokumentation behandelt, wo diese und weitere Begriffe erklärt werden.
- Die Einstellungen der Datenübertragungsparameter (z.B. Baudrate) können in dem Menü "Serielle Schnittstelle konfigurieren" vorgenommen werden (siehe Kap. 5.2.1 S. 5-93).

5.2 System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen

HINWEIS:

DIESES KAPITEL BESCHREIBT DIE <u>SYSTEM & NETZWERK- EIN- UND AUSGABEMODULE</u> (E/A-MODULE; KONTROLLMODUL-EBENE VON PLATTFORM, TFID- ODER MLT-ANALYSATOR). DIE LOKALEN E/A-MODULE EINES TFID- ODER MLT-ANALYSATORS WERDEN

DIE <u>LOKALEN E/A-MODULE</u> EINES I FID- ODER MLI-ANALYSATORS WERDEN BESCHRIEBEN IN <u>ABSCHNITT 5.1.18.</u>

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialisto ↓ System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellu ↓	enfunktionen ungen
Kennung 37.50 ppm System- & Netzwerk- E/A-Moduleinstellungen System SIO-Modul System DIO-Modul(e)	
Messen Zurück Zurück Mehr F1 F2 F3 F4 F5	

Von dem Menü "System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen" aus kann man zu Untermenüs wechseln, in denen die Parametrierung der System SIO- und DIO-Module (Kap. 5.2.1 und 5.2.2) sowie der Netzwerk E/A-Module (Kap. 5.2.3) eines MLT/TFID-Analysators bzw. einer Plattform vorgenommen können:

- Mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste die gewünschte Zeile auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste in die Untermenüs wechseln.

5.2 System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen

5.2.1 System SIO-Modul



Vom Menü "System SIO-Modul" aus gelangt man zu Untermenüs, in denen man diverse Einstellungen zur Konfiguration des System SIO-Moduls vornehmen kann. Allgemeine Konfiguration einer SIO-Ein/Ausgangskarte (zur Gesamtspezifikation siehe eigene Anleitung):

- Analogausgänge: mindestens 2, höchstens 8.
- Serielle Schnittstelle (RS 232 oder RS 485) zur Verbindung des Analysators mit einem externen Rechner.
- 3 Relaisausgänge.

Ist in der Plattform oder dem MLT/TFID-Analysator ein SIO-Modul eingebaut, wird in der Variablenzeile "Modul installiert" die Einstellung "Ja" gewählt, andernfalls "Nein".

Parameter einstellen bzw. in Untermenüs wechseln:

- Gewünschte Variablenzeile oder Menüzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Variable auswählen oder in das entsprechende Untermenü wechseln.
- Mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste "Ja" oder "Nein" einstellen.
- Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

5.2 System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen 5.2.1 System SIO-Modul – Analoge Ausgänge konfigurieren

ANALOGE AUSGÄNGE konfigurieren:

Über die Menüzeile "Analoge Ausgänge konfigurieren…" gelangt man in das gleichnamige Untermenü:

Messwert für 0%-Ausgang: Messwert für 100%-Ausgang: Ausgangsstrom: Halten während der Kalibrierung:		0.00 100.00 020 mA Nein	
Signalname: Aktueller Messwert: Modulquelle:	Kon	zentration 37.50 Kennung	

Konfiguration der Analogausgänge:

1) Ausgangsnummer auswählen:

- In dem Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren" können die Einstellungen für jeden vorhandenen Analogausgang getrennt vorgenommen werden. Die Anzahl der verfügbaren Analogausgänge hängt von der Hardware-Konfiguration des jeweiligen SIO-Moduls ab.
- Einstellung mit der ← -Taste bestätigen.

2) Signalquelle (Modul) auswählen:

- Mit der \downarrow -Taste in die Menüzeile "Signalquelle auswählen…" wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste in das Untermenü "Analysenmodule" wechseln: Es erscheinen die Kennungen <u>aller an die Plattform bzw. den MLT/TFID-Analysator</u> <u>angeschlossenen Analysenmodule</u>:

Kennung	Analysenmodule	37.50 ppm	
111 097 05 946 111 097 05 946 111 097 05 946 111 097 05 956		MLT25/CH2 MLT25/CH3 MLT25/CH3 MLT25/CH4 TFID/CH5	
Messen	Zurück Z	4 F5	

- Mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste zur gewünschten Zeile gehen.

3) Signal auswählen:

- Mit der ↓ -Taste in die Zeile "Signal auswählen…" wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste in das Untermenü "Signal auswählen" wechseln:

Kennung	Signal auswa	ählen	37.50 ppm	
			Konzentration Mittelwert	
			Maximum	
			Druck	
Messen	Zurück	Zurück	Rechner-1 Mehr	
E1 E2			E5	
		1		
		•		
Verfügbare	Signale auf w	• eiteren	Menüseiter	
Verfügbare	Signale auf w	eiteren	Menüseiter	<u>:</u>
Verfügbare Rechner Rechner	<u>Signale auf w</u> -2 -3	eiteren	Menüseiter	<u>:</u>
Verfügbare Rechner Rechner Rechner Ausfälle	<u>Signale auf w</u> -2 -3 -4	eiteren	Menüseiter	<u></u>
Verfügbare Rechner Rechner Rechner Ausfälle Wartung	<u>Signale auf w</u> -2 -3 -4 sbedarf	eiteren	Menüseiter	<u>.:</u>
Verfügbare Rechner Rechner Rechner Ausfälle Wartung Funktion	<u>Signale auf w</u> -2 -3 -4 sbedarf skontrolle	eiteren	Menüseiter	<u>.:</u>
Verfügbare • Rechner • Rechner • Rechner • Ausfälle • Wartung • Funktion • Messber	Signale auf w -2 -3 -4 sbedarf skontrolle eich-ID	eiteren	Menüseiter	<u>.:</u>
Verfügbare Rechner Rechner Ausfälle Wartung Funktion Messber Betriebsa Alarme	Signale auf w -2 -3 -4 sbedarf skontrolle eich-ID art	eiteren	Menüseiter	<u></u>
Verfügbare Rechner Rechner Rechner Ausfälle Wartung Funktion Messber Betriebsa Alarme Prüf-Kon	Signale auf w -2 -3 -4 sbedarf skontrolle eich-ID art	eiteren	Menüseiter	<u>:</u>

- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste zur gewünschten Zeile gehen. Mit der F5-Taste (Mehr...) gelangt man zu einer weiteren Menüseite, die andere noch verfügbare Signale anzeigt, mit der F4-Taste wieder zurück in das Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren".
4) Messwerte für Ausgangssignal festlegen:

 In den Variablenzeilen "Messwert für 0%-Ausgang" bzw. "Messwert für 100%-Ausgang" kann der Signalwert für den gewählten Analogausgang festgelegt werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, einen bestimmten Teil des Messbereichs am Analogausgang aufzuspreizen.

• Beispiel:

- Messbereich geht von 0 bis 1000 ppm.
- ▶ 0%-Wert soll 400 ppm betragen, 100%-Wert soll 700 ppm betragen.
- ► Normale Analogausgangseinstellung: 0V = 0 ppm 10V = 1000 ppm
- ► Mit geändertem Ausgangssignalwert: 0V = 400 ppm 10V = 700 ppm
- Mit der ↓ -Taste zur Variablenzeile "Messwert f
 ür 0%-Ausgang" bzw. "Messwert f
 ür 100%-Ausgang" wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste den Wert auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen, neuen Wert mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen und mit der ← -Taste bestätigen.

• Hinweis:

Nach einem Messbereichswechsel ändert sich automatisch die hier festgelegte Einstellung in die Standardeinstellung für diesen Messbereich! Will man das Ausgangssignal dauerhaft ändern, müssen die Einstellungen im Menü "Messbereichsanfang und -ende" geändert werden (siehe Kap. 5.1.3 S. 5-27) !

Achtung:

Die Messspanne am Analogausgang sollte auf keinen Fall kleiner werden als die Messspanne des kleinsten Messbereichs, da es sonst zu erhöhtem Signalrauschen am Ausgang kommen kann !

5) Ausgangsstrom festlegen:

- Mit der \downarrow -Taste in die Variablenzeile "Ausgangsstrom" wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste den Wert auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste den gewünschten Bereich einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 0...20 mA (und automatisch 0...10V) oder 4...20 mA (2...10V).

• Neue Einstellung mit der 🖵 -Taste bestätigen.

6) Halten während der Kalibrierung :

- Durch die Einstellung in der Zeile "Halten während der Kalibrierung " kann der Signalverlauf des Analogausgangs und der Grenzwerte während der Kalibrierung festgelegt werden:
 - ► Ja: Das Messsignal am Analogausgang hält den letzten Messwert vor Beginn der Kalibrierung und den Zustand der Grenzwerte während der gesamten Kalibrierprozedur fest.
 - Nein: Das Signal am Analogausgang und der Zustand der Grenzwerte folgen dem Messsignal während der gesamten Kalibrierprozedur.

• Hinweise:

- ► Die Einstellungen "Ja/Nein" gelten für alle Arten der Kalibrierung einer Plattformoder <u>MLT/TFID</u>-Analysator-SIO: manuell, zeit-, DIO-, AK-gesteuert und Systemkal.
- Die Festlegung des Signal- und Grenzwertverlaufs einer lokalen SIO in einem <u>MLT/TFID</u>-Analysenmodul erfolgt in dem Menü "Einstellungen für die Kalibrierprozedur" in der Zeile "Analogausgang bei Kalibrierung: … Halten/Folgen" (siehe Kap. 5.1.1 S. 5-9/10).

- 7) Ausgangssignal bei Analysatorausfall/ Feineinstellung des Analogausgangs:
 - Mit der F5-Taste (Mehr...) gelangt man von dem Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren" in das Untermenü "Ausgangssignal bei Analysatorausfall/ Feineinstellung":

Kennung Ausgangssignal bei Analysa	37.50 ppm	
Ausgangssignal: Messber	eichsanfang –10%	
Feineinstellung Ausgangsnummer: Betriebszustand: Feineinstellung für 0%-Ausgang: Feineinstellung für 100%-Ausgang:	1 Normal 4097 799	
Messen Z	urück Mehr	

 In der Zeile <u>"Ausgangssignal"</u> stehen im Falle des <u>Analysatorausfall</u> für den Analogausgang "aktuell, Messbereichsende (MBE), MBE +10%, Messbereichsanfang (MBA), MBA –10%" zur Auswahl.

Feineinstellung des Analogausgangs vornehmen:

- In der Zeile "Ausgangsnummer" kann die Nummer des Analogausgangs, die man in dem Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren" festgelegt hat, direkt geändert werden.
- In der Variablenzeile "Betriebszustand" mit der ← -Taste oder → -Taste den Parameter auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste eine der folgenden Einstellungen vornehmen und mit der ← -Taste bestätigen:
 - Normal: Das absolute Messwertsignal geht auf den Analogausgang.
 - ► Trimmen 0V: Abgleich zwischen Anzeige und Analogausgang für 0V mit Feinabgleich 0%.
 - ► Trimmen 10V: Abgleich zwischen Anzeige und Analogausgang für 10V mit Feinabgleich 100%.
- Mit der ↓ -Taste zur Variablenzeile "Feineinstellung für 0%-Ausgang" bzw. "Feineinstellung für 100%-Ausgang" wechseln (mit der ← -Taste oder → -Taste auswählen).
 Feinabstimmung mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste vornehmen und mit der ← -Taste
- Feinabstimmung mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste vornehmen und mit der ← -Taste bestätigen. Einstellbereich: 3500 - 4800 für 0% und 750 - 900 für 100%.

8) Spez. Skalierung Konzentrationssignale/Aktualisierungen Analogausgang

 Mit der F5-Taste (mehr...) gelangt man in die Untermenüs "Spezielle Skalierung der Konzentrationssignale/Aktualisierungen Analogausgang pro Sekunde": Hier kann festgelegt werden, ob die Skalierung durch die Messbereichsgrenzen ("Ja") oder durch die Messwerte für 0 %- und 100 %-Ausgang ("Nein") erfolgen soll. Die

Aktualisierung des Analogausgangs pro Sekunde wird angezeigt. Die letzten Zeilen im Menü "Analoge Ausgänge konfigurieren" zeigen die in diesem Menü vorgenommenen Einstellungen für die Analogausgänge.

NGA 2000

5.2 System- & Netzwerk- E/A-Moduleinstellungen 5.2.1 System SIO-Modul – Serielle Schnittstelle konfigurieren

SERIELLE SCHNITTSTELLE konfigurieren:

Über die Menüzeile "Serielle Schnittstelle konfigurieren…" im Menü "System SIO-Modul" gelangt man in das gleichnamige Untermenü:

Kennung Serielle Schnittstelle konfiguriere	37.50 ppm en	
Baudrate: Datenbits: Stopbits: Parität: Echomodus: Sendekontrolle: Sendeverzögerung: Typ der installierten seriellen Schnittstelle: Kommunikationsprotokoll: Spezielle Protokolleinstellungen	19200 8 1 Keine Aus Xon/Xoff 0 RS232 AK	
F1 F2 F3 F4	F5	

Im Menü "Serielle Schnittstelle konfigurieren" können die Parameter der Datenübertragung zwischen dem MLT/TFID-Analysator bzw. der Plattform und einem externen Rechner festgelegt werden. Die Einstellungen hängen von der Konfiguration des Analysators bzw. der Plattform und der Konfiguration des externen Rechners ab. Die Konfiguration der seriellen Schnittstelle wird in einer eigenen Anleitung beschrieben.

Parameter einstellen bzw. Wechsel in das Untermenü:

- Gewünschte Variablen- oder die Menüzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen oder in das Untermenü wechseln.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Enlotonnoglionkoiton.						
Baudrate:	300	1200	2400	4800	9600) 19200
Datenbits:	7	8				
Stopbits	1	2				
Parität:	Keine	Gerade	Ungerade			
Echomodus:	Ein	Aus				
Sendekontrolle:	Keine	Xon/Xoff				
Sendeverzögerung:	0 100					
Typ der installierten seriellen Schnittstelle:	RS 232	RS 485/2w	RS 485/4w	RS 485/4w	-Bus	Keine
Kommunikationsprotokoll:	AK			K	leine	
Hinweis: Über die Zeile	"Spezielle	Protokollein	stellungen	" gelangt m	an in	ein Unter-

Finstellmöglichkeiten.

menü, in dem die Kommunikationsprotokoll-Parameter eingestellt werden können.

5.2 System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen

5.2.1 System SIO-Modul – Relaisausgänge konfigurieren

RELAISAUSGÄNGE konfigurieren:

Über die Menüzeile "Relaisausgänge konfigurieren..." im Menü "System SIO-Modul gelangt man in das Untermenü "Relaisausgänge konfigurieren":

Kennung Relaisausgänge	37.50 ppm konfigurieren	
Ausgangsnummer: Ausgang negieren: Quellkanal auswählen Signal auswählen	1 Aus	
Signal kommt von: Signalname: Aktueller Zustand:	Kontrollmodul Funktionskontrolle Ein	
F1 F2 F3	F4 F5	

Auf einer SIO-Karte befinden sich 3 Relais, die werkseitig als Öffner (NO = <u>n</u>ormally <u>o</u>pened) konfiguriert sind. Mit einem "Jumper" kann aber auch ein Schliesser (NC = <u>n</u>ormally <u>c</u>losed) auf der Platine festgelegt werden. Informationen über die Gesamtspezifikation einer SIO-Karte befinden sich in einer eigenen Anleitung. In dem Menü "Relaisausgänge konfigurieren" muss für jeden der drei Relaisausgänge die

Konfiguration einstellen:

1) Ausgangsnummer auswählen:

Konfiguration vorgenommen werden!

- Mit der ← -Taste oder → -Taste die Nummer auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste Ausgangsnummer 1, 2 oder 3 einstellen.
- Auswahl mit der 🕂 -Taste bestätigen.

2) Quellkanal auswählen:

- Mit der \downarrow -Taste zur Menüzeile "Quellkanal auswählen…" wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste in das Untermenü "Quellkanal auswählen" wechseln (Abbildung siehe nächste Seite):

<u>Alle an</u> der <u>Plattform</u> oder dem <u>MLT/TFID-Analysator</u> angeschlossenen <u>Analysenmodule</u> und das <u>Kontrollmodul</u> sind verfügbar.

- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste zur gewünschten Zeile gehen. Sind mehr als 8 Quellkanäle verfügbar, gelangt man mit der F5-Taste zu einer weiteren Menüseite.

Kennung	37.50 ppm Quellkanal auswählen	
	Kontrollmodul MLT25/CH1 MLT25/CH2 MLT25/CH3 MLT25/CH4 MLT25/CH5	
Messen F1 F2	Zurück Zurück Mehr	

3) Signal auswählen:

- Mit der \downarrow -Taste zur Menüzeile "Signal auswählen…" wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste in das Untermenü "Signal auswählen" wechseln:

ſ	Kennung	Signal ausw	/ählen	37.50 ppm	
	Messen	Zurück	Zurück	Mehr	
	F1 F2	F3	F4	F5	

- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste zur gewünschten Zeile wechseln. Mit der F5-Taste gelangt man zu weiteren Menüseiten, die andere noch verfügbare Signale enthalten:
 - Messbereichsüberschreitung
 - Messbereichsunterschreitung
 - Durchfluss zu gering
 - Durchfluss zu hoch
 - ▶ und ggf. andere Signale:

In dem Menü "Signal auswählen" werden alle verfügbaren Signale des Kontrollmoduls und der an dem MLT/TFID-Analysator bzw. der Plattform angeschlossenen Analysenmodule (CLD, TFID, MLT usw.) aufgelistet!

4) Ausgang negieren:

- In der Variablenzeile "Ausgang negieren" kann man entscheiden, ob das Messsignal am ausgewählten Relaisausgang betragsmässig umgekehrt werden soll ("Ein"). Das kann erforderlich sein, um z.B. einen Ausfall mit einem Alarm zu verbinden.
 - ► Mit der ← -Taste oder → -Taste in der Variablenzeile "Ausgang negieren" den Parameter auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste "Ein" oder "Aus" einstellen.
 - ► Auswahl mit der 🛏 -Taste bestätigen.

Die letzten drei Zeilen im Menü "Relaisausgänge konfigurieren" zeigen einige Einstellungen für den ausgewählten Relaisausgang an:

- "Signal kommt von:" zeigt den f
 ür den aktuellen Relaisausgang ausgew
 ählten Quellkanal an.
- "Signalname:" zeigt das für den aktuellen Relaisausgang ausgewählte Signal an.
- "Aktueller Zustand:" zeigt den Schaltzustand des aktuellen Relais an ("Ein" oder "Aus").

5.2 System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen 5.2.2 System DIO-Modul(e)



Jedes System <u>DIO-Modul</u> besteht aus <u>8 digitalen Eingängen und 24 digitalen Ausgängen</u>. In dem Menü "System DIO-Modul" können die <u>Ausgänge</u> der externen System DIO-Module <u>konfiguriert</u> werden. Ausserdem <u>gelangt</u> man hier in das <u>Menü "Eingänge</u> <u>konfigurieren"</u>, in dem die entsprechenden Eingänge konfiguriert werden können.

Sind <u>mehrere System DIO-Module mit der Plattform</u> verbunden, kann mit der F3-Taste zwischen den verschiedenen DIO-Moduleinstellungen gewechselt werden. Die <u>Kennung</u> des jeweiligen DIO-Steckplatzes erscheint in der Zeile "Steckplatzkennung". Für einen <u>MLT/TFID-Analysator</u> ist diese Auswahlmöglichkeit nicht vorhanden, da aus Platzgründen <u>nur ein System DIO-Modul neben einer SIO</u> im Analysator eingebaut werden kann.

Die 24 digitalen Ausgänge eines System DIO-Moduls bestehen aus 3 Einheiten mit je 8 Ausgängen. Bei Kurzschluss oder Überlastung wird die betroffene Einheit abgeschaltet und gegen Zerstörung gesichert. Nach erfolgter Fehlerbeseitigung ist das Modul sofort wieder verfügbar. Zur Bestätigung muss lediglich die F5-Taste gedrückt werden.

Informationen über die Gesamtspezifikation einer DIO-Karte befinden sich in einer eigenen Anleitung (s. auch Bedienungsanleitung MLT/TFID).

Parameter einstellen oder in Untermenüs wechseln:

- Gewünschte Variablenzeile oder Menüzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernde Variable auswählen oder in das entsprechende Untermenü wechseln.
- Neuen Wert bzw. gewünschten Parameter mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Neue Auswahl mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

5.2 System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen 5.2.2 System DIO-Modul(e) – Eingänge konfigurieren

Variablenzeile "Ausgang negieren":

In der Variablenzeile "Ausgang negieren" kann man entscheiden, ob das Messsignal am ausgewählten digitalen Ausgang betragsmässig umgekehrt werden soll ("Ein"). Das kann erforderlich sein, um z.B. einen Ausfall mit einem Alarm zu verbinden.

Die letzten fünf Zeilen im Menü "System DIO-Modul" zeigen einige Einstellungen des aktuellen DIO-Modulausgangs an:

- "Modulzustand:" zeigt den Zustand der ausgewählten DIO-Karte an.
- "Steckplatzkennung:" zeigt die Kennung der ausgewählten DIO-Karte an.
- "Signalname:" zeigt das für den aktuellen DIO-Modulausgang ausgewählte Signal an.
- "Signalpegel:" zeigt den Zustand des ausgewählten Signals an.
- "Signal kommt von:" zeigt den f
 ür den aktuellen DIO-Modulausgang ausgew
 ählten Quellkanal (AM) an.

Konfiguration der 8 DIO-Moduleingänge:

Über die Menüzeile "Eingänge konfigurieren..." gelangt man in dieses Untermenü:

Kennung Eingänge kor	37.50 ppm nfigurieren	
Eingangsnummer auswählen: Zielkanal auswählen Funktion auswählen	1	
Steckplatzkennung: Funktion: Signalpegel: Signal geht zu:	1 SYS:Null-Kal. Aus Kontrollmodul	
Messen Kanal	Zurück	
F1 F2 F3	F4 F5	

In dem Menü "Eingänge konfigurieren" muss die Konfiguration für alle 8 DIO-Moduleingänge festgelegt werden!

DIO-Moduleingänge konfigurieren:

1) Eingangsnummer auswählen:

- Auswahl mit der 🕂 -Taste bestätigen.

2) Zielkanal (Modul) auswählen:

- Mit der \downarrow -Taste zur Menüzeile "Zielkanal auswählen…" (Modul auswählen) wechseln.

Kennun	g 2	Zielkanal ausv	wählen	37.50 ppm	
F			K	ontrollmodul MLT25/CH1 MLT25/CH2 MLT25/CH3 MLT25/CH4 TFID/CH5	
Messen	F2	Zurück	Zurück	Mehr	

- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste zur gewünschten Zeile gehen. Sind mehr als 8 Zielkanäle verfügbar, gelangt man mit der F5-Taste zu einer weiteren Menüseite.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die Kennung des Zielkanals/-moduls auswählen: Die Anzeige geht automatisch zurück in das Menü " Eingänge konfigurieren" und die Kennung des ausgewählten Kanals/Moduls erscheint in der Zeile "Signal geht zu".

3) Funktion auswählen:

- Mit der \downarrow -Taste zur Menüzeile "Funktion auswählen…" wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste in das Untermenü "Funktion auswählen" wechseln:

Kennung	Funktion aus	swählen	37.50 ppm	
		A AM:Mes AM:Mes AM:Mes AM:Mes SY SYS:N	M:Null-Kal. M:Prüf-Kal. ssbereich-1 ssbereich-2 ssbereich-3 ssbereich-4 /S:Null-Kal. ull/Prüf-Kal.	
Messen	Zurück	Zurück	Mehr	
F1 F2	F 3	F4	F5	

- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste zur gewünschten Zeile wechseln. Mit der F5-Taste gelangt man zu weiteren Menüseiten, die andere noch verfügbare Signale enthalten:
 - ► SYS:Programm-Kal.
 - SYS:Kal. abbrechen
 - ► SYS:KAL-Test-Modus
 - ► SYS:AM-Nullgas
 - ▶ SYS:AM-Prüfgas 1, 2, 3, 4
 - Externe Funktionskontrolle
 - ► AM: Ausgänge halten

- AM-Ventile geschlossen
- Ausfall extern
- Wartung extern
- All zero gas
- All span gas
- All sample gas
- All zero + span gas

5.2 System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen

5.2.2System DIO-Modul(e) – Ausgänge konfigurieren

All standby

► All AK-Error#8

und je nach ausgewähltem Zielkanal/Modul weitere Funktionen.

Die letzten vier Zeilen im Menü "Eingänge konfigurieren" zeigen einige Einstellungen für den ausgewählten Eingang an:

- "Steckplatzkennung:" zeigt die Kennung der ausgewählten DIO-Karte an. Sind mehrere DIO-Module mit der Plattform oder dem Analysator verbunden, können die jeweiligen Konfigurationsmenüs mit der F3-Taste erreicht werden.
- "Funktion:" zeigt die für den aktuellen DIO-Moduleingang ausgewählte Funktion an.
- "Signalpegel:" zeigt den Zustand des ausgewählten Signals an.
- "Signal kommt von:" zeigt den f
 ür den aktuellen DIO-Moduleingang ausgew
 ählten Zielkanal (das Modul) an.

Konfiguration der 24 DIO-Modulausgänge:

1) Ausgangsnummer auswählen:

 In der Variablenzeile "Ausgangsnummer" im Menü "System DIO-Modul(e)" mit der ← -Taste oder → -Taste die Variable auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste die gewünschte Ausgangsnummer (1, ..., 24) einstellen.

2) Quellkanal (MLT-Kanal oder Modul) auswählen:

- Mit der \downarrow -Taste zur Menüzeile "Quellkanal auswählen…" (Modul wählen) wechseln.

Kennung	37.50 ppm Quellkanal auswählen
	Kontrollmodul MLT25/CH1 MLT25/CH2 MLT25/CH3 MLT25/CH4 TFID/CH5
Messen	Zurück Zurück Mehr
F1 F2	F3 F4 F5

- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste zur gewünschten Zeile gehen. Sind mehr als 8 Quellkanäle verfügbar, gelangt man mit der F5-Taste zu einer weiteren Menüseite.

3) Signal auswählen:

- Mit der ↓ -Taste zur Menüzeile "Signal auswählen…" wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste in das Untermenü "Signal auswählen" wechseln:

Kennung S	ignal auswählen	37.50 p	pm
	F F	unktionskontr Wartungsbec Aus Kalibrierung lä Nullgaskal. lä Prüfgaskal. lä ehler Nullgas ehler Prüfgas	bile darf fall àuft kal. kal.
Messen	Zurück Zurü	ück Mehr	
F1 F2	F3 F4	F5	

- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste zur gewünschten Zeile wechseln. Mit der F5-Taste gelangt man zu weiteren Menüseiten, die andere noch verfügbare Signale enthalten:
 - Messbereichsüberschreitung
 - Messbereichsunterschreitung
 - Fluss zu gering
 - Fluss zu hoch
 - ▶ SYS:Ventil-1, -2, ... , -32
 - und ggf. andere Signale:

In dem Menü "Signal auswählen" werden alle verfügbaren Signale des Kontrollmoduls und

der an dem MLT/TFID-Analysator bzw. der Plattform angeschlossenen Quellkanäle (CLD-, FID-, TFID-AM bzw. MLT-Kanal usw.) aufgelistet !

5.2 System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen 5.2.3 Netzwerk Ein/Ausgangs-Module

Hauptmenü — Analysen- und E/A-Spezialistenfunktionen

↓ System- & Netzwerk-E/A-Moduleinstellungen

Kennung		37.50 ppm	
Analog-E/A mit 3 Ala	armen		
Messen	Zurück Zurück	k Mehr	
F1 F2	F3 F4	F5	

In dem Menü "Netzwerk-Ein/Ausgangs-Module" kann die Einstellung für die folgenden Netzwerk-Ein/Ausgangs-Module vorgenommen werden:

- 1) Analogausgang mit 3 Alarmen E/A-Modul
- 2) Autokalibrierung E/A-Modul
- 3) System Autokalibrierung E/A-Modul

Hinweise:

- Sind solche Netzwerkmodule vorhanden, steht in einer der Zeilen dieses Menüs die entsprechende E/A-Kennung. Sind mehr als acht System- und Netzwerk-E/A-Module vorhanden, gelangt man mit der F5-Taste zu einer weiteren Menüseite.
- Durch Drücken der ← -Taste oder → -Taste in der jeweiligen Zeile gelangt man zu den entsprechenden Untermenüs.
- Weitere Informationen sind den Anleitungen der jeweiligen Netzwerk-E/A-Module zu entnehmen oder setzen Sie sich mit Ihrem Service in Verbindung!

6 Systemkonfiguration und Diagnose

Durch Drücken der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste in der Zeile "Systemkonfiguration und Diagnose…" des Hauptmenüs gelangt man in das folgende Menü:

Kennung Systemkonfiguratior	37.50 ppm n und Diagnose	
Systemkalibrierung Diagnosemenüs Konfigurationsdaten Laden/S Datum und Zeit Geheimnummern (PIN) Netzwerkmodul-Managemen System-Reset		
Systemkennung:	Fisher-Rosemount	
F1 F2 F3	F4 F5	

Von dem Menü "Systemkonfiguration und Diagnose" aus gelangt man zu zahlreichen Untermenüs, in denen Systemeinstellungen der Plattform oder des MLT/TFID-Analysators vorgenommen werden können. In weiteren Untermenüs können Einstellungen zur Softund Hardwarekonfiguration des Kontrollmoduls oder der Analysenmodule überprüft bzw. geändert werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Inhalte der Menüs in Kap. 6:

Menüzeile	Wichtige Inhalte	Kapitel/Seite
Systemkalibrierung	⇒ Kalibrierung aller Analysenmodule in einem gemeinsamen Prozess	* Siehe Anhang!
Diagnosemenüs	⇒ Software-Fehlermeldungen des Kontrollmoduls und der Analysenmodule	* 6.1 / S. 3 bis 5
Konfigurationsdaten Laden/Speichern (CM/MCA)	⇒ Senden oder Laden von Konfigurations- daten des Kontrollmoduls oder MLT/TFID- Analysators über die serielle Schnittstelle	* 6.2 / S. 6
Datum und Zeit	⇒ Einstellung von Datum und Uhrzeit des Kontrollmoduls (Plattform, MLT/TFID- Analysator)	* 6.3 / S. 7
Geheimnummern (PIN)	⇒ Einstellung von Zugriffscodes f ür die verschiedenen Bedienebenen	* 6.4 / S. 8, 9
Netzwerkmodul- Management	⇒ Liste der aktiven Module; Speicherbelegung Module binden, entfernen oder tauschen	* 6.5 / S. 10 - 12
System-Reset	⇒ System zurücksetzen (Kontrollmodul) und Netzwerk neu initialisieren	* 6.6 / S. 13
Systemkennung:	⇒ Eingabemöglichkeit eines Namens (einer Kennung)	* ohne

Aufbau von Kapitel 6:

Der Aufbau von Kapitel 6 ist analog zu dem Aufbau von Kapitel 5:

Alle Menüzeilen, die zum Erreichen eines bestimmten Untermenüs durchlaufen werden müssen, werden untereinander aufgelistet, ausgehend von der Zeile "Systemkonfiguration und Diagnose…" im Hauptmenü. Am Ende der "Wegbeschreibung" wird das jeweilige Menü abgebildet. Darunter befinden sich die Erläuterungen und Bedienungshinweise, die ihrerseits Menübilder enthalten können.

Beispiel: An der Plattform angeschlossene Netzwerk-E/A-Module sollen mit den Analysenmodulen verknüpft werden.

Hauptmenü — Systemkonfiguration und Diagnose		
\downarrow		
Netzwerkmodul-Management		
\downarrow		
Kennung 37.50 ppm		
Netzwerkmodul-Management		
Liste der aktiven Module		
Speicherbelegung		
Madula binden		
Module entfernen		
Module tauschen		
ACHTUNG: Reinitialisieren löst alle Bindungen ! Netzwerk neu initialisieren !		
Messen Zurück		
	J	
F1 F2 F3 F4 F5		

In dem Menü "Netzwerkmodul-Management " können an der Plattform angeschlossene Netzwerk-Ein/Ausgabe-Module der folgenden Typen mit den Analysenmodulen verknüpft werden:

- 1) Analogausgang mit 3 Alarmen E/A-Module
- 2) Autokalibrierung E/A-Module
- 3) System Autokalibrierung E/A-Module

Durch Drücken der F4-Taste kehrt man zum Menü "Systemkonfiguration und Diagnose" zurück.

Weitere Erläuterungen und Bedienschritte folgen!

↓ Diagnosemenüs ↓	
Kennung 37.50 ppm Diagnose Menüs -	
Diagnose des Kontrollmoduls Diagnose des Analysenmoduls	
MessenZurückZurückMehrF1F2F3F4F5	

Hauptmenü — Systemkonfiguration und Diagnose

Von dem Menü "Diagnosemenüs" gelangt man zu Untermenüs, in denen Software-Fehlermeldungen des Kontrollmoduls oder des Analysenmoduls betrachtet und ggf. beseitigt werden können.

Wechsel zu den Untermenüs:

- Mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste zur gewünschten Menüzeile gehen.
- Über die ausgewählte Menüzeile mit der ← -Taste oder → -Taste in das betreffende Untermenü wechseln.

HAS3xD-BA-SW39(1) [MLT Software 3.9.x d] 05/2004

6.1 Diagnosemenüs

6.1.1 Kontrollmodul-Diagnose



In dem Menü "Kontrollmodul Diagnose" werden Softwarefehler aufgeführt, die das Kontrollmodul betreffen. Sind Fehler vorhanden, geht man wie folgt vor:

1) Fehler notieren

2) Fehlermeldung zurücksetzen:

- Parameter in der Zeile "Aufbereiten für Reset" mit der \leftarrow oder \rightarrow -Taste auswählen.
- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste "RESET" einstellen und mit der ← -Taste bestätigen: Wenn die Fehlerursache nicht mehr existiert, werden die Fehlermeldungen automatisch gelöscht.
- Bleiben die Fehlermeldungen stehen:

3) System-Reset durchführen:

- Mit der F5-Taste (Reset...) in das Menü "System-Reset" wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste in der Zeile "System zurücksetzen !" Neustart durchführen (vgl. Kap. 6.6 S. 6-13).

4) Fehlermeldungen überprüfen:

- Erneut in das Menü "Kontrollmodul Diagnose" wechseln.
- Sind Fehlermeldungen noch vorhanden, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Sind keine Fehlermeldungen mehr vorhanden, System wieder in Meldebereitschaft versetzen:

In der Variablenzeile "Aufbereiten für Reset" wieder auf "Meldung" stellen.



In dem Menü "Analysenmodul-Diagnose" werden Software-Fehler aufgeführt, die das Analysenmodul betreffen. Sind Fehler vorhanden, geht man wie folgt vor:

1) Fehler notieren

2) Fehlermeldung zurücksetzen:

- Parameter in der Zeile "Aufbereiten für Reset" mit der \leftarrow oder \rightarrow -Taste auswählen.
- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste "RESET" einstellen und mit der ← -Taste bestätigen: Wenn die Fehlerursache nicht mehr existiert, werden die Fehlermeldungen automatisch gelöscht und es erscheint wieder die Einstellung "Meldung".
- Sind die Fehlermeldungen noch vorhanden, wenden Sie sich bitte an Ihren Service.

6.2 Konfigurationsdaten Laden / Speichern (CM/MCA)

Hauptmenu — Systemkonfiguration und Diagnose		
\downarrow		
Konfigurationsdaten Laden / Speiche	ern (CM/MCA)	
\downarrow		
Kennung 37.50 ppm		
Konfigurationsdaten Laden/Speichern (CM/MCA)		
Konfiguration an serielle Schnittstelle senden!		
Konfiguration von der seriellen Schnittstelle laden!		
** VORSICHT bei dieser Funktion**		
Konfiguration durch Werkswerte ersetzen !		
Messen Zurück		
F1 F2 F3 F4 F5		

In dem Menü "Konfigurationsdaten Laden/Speichern (CM/MCA)" können verschiedene Funktionen aktiviert werden, um Konfigurationsdaten von der Plattform oder dem MLT/TFID-Analysator über die serielle Schnittstelle zu laden oder zu senden. Für diesen Datentranfer werden Terminalprogramme (Fisher-Rosemount-eigene Programme über den Service erhältlich) benötigt. Diese Funktionen sind nur aktiv, wenn eine SIO mit serieller Schnittstelle in der Plattform oder dem MLT/TFID-Anaysator installiert ist.

Achtung beim Laden von Daten: Hierbei werden die RAM-Daten gelöscht!

Funktion starten:

- Gewünschte Funktionszeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die Funktion starten.
 Ggf. Funktionsstart mit der F2-Taste (Ja) bestätigen.

Funktionszeile "Konfiguration an serielle Schnittstelle senden !":

Durch diese Funktion werden die RAM-Daten über die serielle Schnittstelle der Plattform oder des MLT/TFID-Analysators an einen externen Computer gesendet.

Funktionszeile "Konfiguration von der seriellen Schnittstelle laden !":

Durch diese Funktion werden Daten aus einem externen Speicher in das RAM der Plattform oder des MLT/TFID-Analysators über die serielle Schnittstelle geladen. Hierbei werden die aktuellen RAM-Daten gelöscht!

Funktionszeile "Konfiguration durch Werkswerte ersetzen !":

Durch diese Funktion werden die RAM-Daten gelöscht und die Werkswerte vom Flash-EPROM geladen (z. B. wenn die Batterie leer ist werden die Daten aus dem Flash-EPROM ins RAM gelesen).

	↓ Datum und Zeit ↓	
Kennung Datum Minuten:	37.50 ppm und Zeit 1	
Stunden (124): Jahr: Tag: Monat: Auf Netzwerk geben: Aktuelle Zeit:	14 2000 8 7 Ein 14:01:35 08. Juli 2000	
Messen S	etzen ! Zurück F4 F5	

Hauptmenü — Systemkonfiguration und Diagnose

In dem Menü "Datum und Zeit" können Datum und Zeit des Kontrollmoduls (Plattform bzw. MLT/TFID-Analysator) eingestellt werden.

Variablenzeile "Auf Netzwerk geben":

Diese Zeile ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen vorhanden und kann nicht verändert werden.

Neues Datum oder neue Uhrzeit einstellen:

- 1) Mit der ← -Taste oder → -Taste in der Zeile "Minuten", "Stunden", "Jahr", "Tag" oder "Monat" die dazugehörige Zahl auswählen.
- 2) Mit der ← -Taste oder → -Taste zu ändernde Stellen auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste neue Zahl einstellen.
 - Einstellungen:
 - Minuten: 0 bis 59
 - Stunden: 0 bis 23
 - ► Jahr: Produktionsjahr (z.B. 1998) bis 2035
 - ► Tag: 1 bis 28/30/31 (abhängig vom ausgewählten Monat)
 - Monat: 1 bis 12.
- 3) Neues Datum oder neue Uhrzeit mit der F3-Taste "setzen". Die neue Einstellung erscheint in der Zeile "Aktuelle Zeit" und wird alle 5 Sekunden aktualisiert.

\mathbf{v}		
Geheimnummern (PIN)	
, I	,	
\checkmark		
Kennung	37.50 ppm	
Zugangscodes		
PIN-Kontrolle für Grundfunktionen:	Aus	
PIN-Kontrolle für Spezialistenfunktionen:	Aus	
PIN-Kontrolle vom Systembereich:	Aus	
PIN für Grundfunktionen bestimmen PIN für Spezialistenbereich bestimmen PIN für Systembereich bestimmen		
Messen Zurück		
F1 F2 F3 F4	F5	

Hauptmenü — Systemkonfiguration und Diagnose Geheimnummern (PIN)

In dem Menü "Zugangscodes" kann je eine Geheimnummer für den Zugang zu den Grundfunktionen, dem Spezialistenbereich und dem Systembereich aktiviert werden. ACHTUNG: Wird bei aktiviertem Code die **Codenummer vergessen**, besteht **keine Möglichkeit** mehr, in die **zugriffsgesperrte Ebene** zu gelangen !

Geheimnummern speichern und aktivieren:

1) Code-Ziffern (PIN) festlegen für:

- "Grundfunktionen" (werkseitige Einstellung: 12345):
- "Spezialistenbereich" (werkseitige Einstellung: 12345):
- "Systembereich" (werkseitige Einstellung: 54321):
 - Zu der Zeile
 - ▶ "PIN für Grundfunktionen bestimmen…" bzw.
 - ► "PIN für Spezialistenbereich bestimmen…" bzw.
 - "PIN für Systembereich bestimmen…"
 - ► wechseln mit ↑ -Taste oder ↓ -Taste und mit der ← -Taste oder → -Taste in das dazugehörige Untermenü (Abb. siehe nächste Seite; "Grundfunktionen" als Beispiel).
- Mit den Funktionstasten den gewünschten Code eingeben:
 - ► Ziffernfolge erscheint in der Variablenzeile "Aktuelle PIN".
- <u>Hinweise:</u>
 - ▶ "1" ist F1 zugeordnet, "2" zu F2 usw. Die über den Funktionstasten befindlichen Buchstaben werden nicht als Code-Nummern angezeigt.
 - ► Bei Tippfehlern kann man die Eingabe so oft wiederholen, bis die gewünschte Reihenfolge der Ziffern vorhanden ist.
 - ► Nach Eingabe gelangt man mit der ← -Taste zurück in das Menü "PIN Einstellungen". Ein Abbruch ist nicht möglich, es wird immer die bereits eingegebene und anzeigte PIN übernommen!

• Beispiel:

- ► Gewünschter Code: 53412
- ► Erforderliche Tastenfolge: F5 F3 F4 F1 F2

ſ	Kennung 37.50 ppm	
	PIN für Grundfunktionen bestimmen	
	Fünf beliebige F-Tasten drücken.	
	Die Festlegung der PIN erfolgt durch die Reihenfolge und wird unten angezeigt.	
	Nach Beendigung die < Taste drücken.	
	Aktuelle PIN: 12345	
	ABCDE1 FGHIK2 LMNOP3 QRSTU4 VWXYZ5	
	F1 F2 F3 F4 F5	

2) Geheimnummer (PIN) aktivieren:

- Mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste in die gewünschte Zeile wechseln:
 - ▶ "PIN-Kontrolle für Grundfunktionen", um Code für Grundfunktionen,
 - "PIN-Kontrolle f
 ür Spezialistenfunktionen",
- Spezialistenbereich bzw. Systembereich zu aktivieren.

- "PIN-Kontrolle vom Systembereich",
- Mit der ← -Taste oder → -Taste Parameter auswählen und mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste "Ein" einstellen; mit der ← -Taste bestätigen.

3) Wechsel in zugriffsgesperrte Ebene mit Geheimnummer (PIN):

- Zurück zum "Hauptmenü", z.B. 2mal F4 drücken.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste über die entsprechende Menüzeile in das dazugehörige Menü wechseln:
 - ► Auf dem Bildschirm erscheint eine Menüseite, die zur Eingabe der Geheimnummer für die betreffende Ebene auffordert. In der Zeile "Eingabe" steht "Bereit".
- Zugriffscode über die richtige Funktionstastenfolge eingeben:
 - ► In der Zeile "Eingabe" erscheint für jede Eingabe ein "*".
 - Stimmt die Ziffernfolge nicht, erscheint wieder "Bereit" und es ist kein Wechsel in die entsprechende Ebene möglich.
 - Bei richtiger Ziffernfolge wechselt die Anzeige nach Eingabe der letzten Stelle automatisch zur gewünschten Ebene.

Hinweis:

Durch das einmalige Eingeben der Geheimnummer ist der Zugang zu der betreffenden Ebene wieder generell freigegeben. Will man den Zugriff weiterhin nur über Code-Nummer gestatten, muß nach jeder Rückkehr aus der entsprechenden Ebene die F4-Taste (Sperren) im Hauptmenü gedrückt werden !



In dem Menü "Netzwerkmodul-Management" können am Kontrollmodul (Plattform oder MLT/TFID-Analysator) angeschlossene Netzwerk-E/A-Module der folgenden Typen mit den Analysenmodulen/MLT-Kanälen gebunden, entfernt oder getauscht werden:

- 1) Analogausgang mit 3 Alarmen E/A-Module
- 2) Autokalibrierung E/A-Module
- 3) System Autokalibrierung E/A-Module

Variablenzeile "E/A Module automatisch binden:"

Wenn nur 1 Analysenmodul an einem Kontrollmodul angeschlossen ist, so kann mit diesem Parameter eingestellt werden, ob die Netzwerk-E/A-Module automatisch an das Analysenmodul gebunden werden sollen, oder nicht:

- Ja: Netzwerk-E/A-Module werden automatisch gebunden
- **Nein:** Netzwerk-E/A-Module werden nicht automatisch gebunden

1) Liste der aktiven Module:

Im Menü "Liste der aktiven Module" werden alle verfügbaren Module/Kanäle angezeigt.

Kennung L	iste der aktiven	Module ML ML /A-Modul m	37.50 ppm T/CH1/SO2 T1/CH2/NO it 3 Alarmen Autokal-E/A Syskal-E/A	
Messen F1 F2	Zurück	Zurück	Mehr	

Netzwerk-E/A-Module der folgenden Typen mit den Analysenmodulen/MLT-Kanälen gebunden, entfernt oder getauscht werden:

- 4) Analogausgang mit 3 Alarmen E/A-Module
- 5) Autokalibrierung E/A-Module
- 6) System Autokalibrierung E/A-Module

Netzwerk neu initialisieren:

- Mit der ↓ -Taste oder ↑ -Taste zur Funktionszeile "Netzwerk neu initialisieren !" wechseln.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die Funktion starten.

ACHTUNG:

- Durch die Funktion "Netzwerk neu initialisieren !" gehen sämtliche Verbindungen von Analysenmodulen zu den Netzwerk-E/A-Modulen verloren.
- Alle Konfigurationsdaten der SIO- und DIO-Module gehen verloren !

Mit "Module binden", "Module entfernen" oder "Module tauschen" Verknüpfungen herstellen:

1) Gewünschten Kanal auswählen:

- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste zur gewünschten Zeile wechseln.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste in "Module binden" bzw. der F2-Taste (Addiere!) in das Untermenü "E/A-Module auswählen" wechseln:

2) E/A-Modul auswählen:

- Mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste in die gewünschte Zeile wechseln.
 Sind mehr als 8 ungebundene E/A-Module verfügbar, gelangt man mit der F5-Taste (Mehr...) zu einer weiteren Menüseite.
- Mit der ← oder → -Taste die Kennung des gewünschten E/A-Moduls auswählen: Die Anzeige geht automatisch zurück in das Menü "Module binden".
- Schritte 1) und 2) so oft wie nötig wiederholen bis alle zu bindenden Module ausgewählt sind.

3) Module verbinden:

 Mit der F4-Taste (Binden!) in das Untermenü "Ausgewählte Module verknüpfen" wechseln:

Kennung Ausge Zum Binde	wählte Module binden n der Module Taste F3	37.50 ppm 1 3 drücken.	
		Syskal-E/A Autokal-E/A	
Messen	Binden ! Zurü	ick	
F1 F2	F3 F4	F5	

• Durch Drücken der F3-Taste (Binden !) die Verknüpfung mit den ausgewählten Modulen herstellen:

Das Kontrollmodul geht automatisch in den Initialisierungsmodus (entspricht einem Neustart) und die Verknüpfung wird hergestellt.

Hauptmenü — Systemkonfiguration und Diagnose ↓ System-Reset ↓			
Kennung Syste Sind Sie	em-Reset e sicher ???	37.50 ppm	
System zurücksetzen ! Messen F1 F2 F3	Zurück F4	F5	

• Durch Drücken der ← -Taste oder → -Taste in der Funktionszeile "System zurücksetzen !" wechselt der MLT-Analysator bzw. die Plattform in den Initialisierungsmodus: Dieser Neustart entspricht dem manuellen Ein-/Ausschalten des Kontrollmoduls (über den Netzschalter bzw. durch Ziehen des Netzsteckers).

Hauptmenü — Anzeige ↓			
Kennung Anzeige	37.50 ppm		
Helligkeit: Kontrast:	74 % 23 %		
Autom. Wechsel zu MESSEN nach: Standard Mess-Menü:	10 Min Einzelkomponente		
Hintergrundbeleuchtung aus nach:	10 Min		
Messen Zu	ırück		
F1 F2 F3 F4	F5		

In dem Menü "Anzeige" können Helligkeit und Kontrast der LCD eingestellt werden sowie der automatische Rücksprung der Anzeige ins Messmenü und die Dauer der Hintergrundbeleuchtung.

Parameter einstellen:

- Gewünschte Variablenzeile mit der \uparrow -Taste oder \downarrow -Taste auswählen.
- Mit der \leftarrow -Taste oder \rightarrow -Taste die zu ändernde Variable auswählen.
- Mit der ← -Taste oder → -Taste die zu ändernden Stellen auswählen und neue Ziffern mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste einstellen bzw. gewünschten Parameter mit der ↑ -Taste oder ↓ -Taste auswählen.
- ♦ Neue Einstellung mit der ← -Taste bestätigen oder mit der F2-Taste die vorherige Einstellung wieder aktivieren.

Variablenzeilen "Helligkeit" und "Kontrast":

In diesen beiden Zeilen können die Helligkeit und der Kontrast der LCD dem Blickwinkel des Betrachters und den Lichtverhältnissen der Umgebung angepaßt werden.

- Einstellmöglichkeiten: 20 bis 100% Helligkeit und 10 bis 80% Kontrast.
- Üblich sind: 70 bis 90% für Helligkeit und 20 bis 30% für Kontrast.
- Achtung:

Vorsicht mit der Änderung dieser Werte! Bei extrem ungünstiger Kombination von Helligkeits- und Kontrastwerten ist die Anzeige nicht mehr lesbar! Es gibt dann zwei Möglichkeiten, die Anzeige wieder auf Werkswerte zurückzusetzen:

- 1) Wechsel in die Multikomponentenanzeige durch <u>zweimaliges Drücken</u> der <u>F1-Taste</u>. In der Multikomponentenanzeige die <u>F5-Taste</u> drücken (<u>LCDReset</u>).
- 2) Analysator neu starten und während der Initialisierungsphase die F1-Taste (LCDReset) drücken.

Variablenzeile "Autom. Wechsel zu MESSEN nach:"

In dieser Zeile kann festgelegt werden, ob und nach welcher Zeit ohne Tastenbefehle die aktuelle Anzeige automatisch zum Messmenü wechseln soll. Einstellmöglichkeiten: 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Nie.

Variablenzeile "Standard Mess-Menü:"

In dieser Zeile kann eingestellt werden, welches Messmenü angezeigt werden soll, wenn die unter "Autom. Wechsel zu MESSEN nach:" eingestellte Zeit verstrichen ist. Einstellmöglichkeiten: Einzelkomponente(n-anzeige) oder Multikomponenten(anzeige)

Variablenzeile "Hintergrundbeleuchtung aus nach:"

Der hier einzustellende Wert gibt an, ob und nach welcher Zeit ohne Tastenbefehle die Beleuchtung des LCDs abgeschaltet wird. Das Abschalten spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Lampe.

Einstellmöglichkeiten: 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Nie.

NGA 2000

Software-Beschreibung

Anhang: Systemkalibrierung

MLT Software Version 3.9.x

Inhaltsverzeichnis

1	Einle	Einleitung3				
2	Vent	Ventile für die Systemkalibrierung4				
	2.1	Zuordnung	g eines Ausgangs zu einem Systemventil	4		
3	Syst	Systemkalibrierung durchführen		6		
	3.1 Einstellung der Analysenmodule		g der Analysenmodule	7		
	3.2	2 Kalibrierablauf programmieren		9		
	3.3	3 Allgemeine Parameter einstellen		. 11		
	3.4	Systemka	librierung steuern	. 13		
	3.4.1	Steuer	ung über das Menüsystem	. 14		
	3.4.2	3.4.2 Systemkalibrierung über Netzwerk-Variable (LON-Variable) steuern		. 17		
	3.4.3	3.4.3 Systemkalibrierung über programmierbare Eingänge steuern		. 18		
	3.4.4	3.4.4 Systemkalibrierung über Befehle aus dem AK-Protokoll steuern		. 21		
	3.4.5	Zeitges	teuerte Systemkalibrierung	. 22		
	3.5	Einzelne A	Analysatoren/ Analysenmodule/ MLT-Kanäle kalibrieren	. 24		
4	Funk	Funktionalität				
	4.1	4.1 Gasfluss		. 25		
	4.2	4.2 Ablauf der Systemkalibrierung		. 26		
	4.2.1	4.2.1 Der Ablaufpuffer		. 27		
	4.2.1.1 Ablaufpuffer laden		Ifpuffer laden	. 27		
	4.2.1.2 Vorbereitungen vor dem Start der Kalibrierung			. 29		
	4.2.1.3 Steuerung der Kalibrierung			. 29		
		4.2.1.3.1.	Ventile schalten	. 29		
		4.2.1.3.2	Warten auf den Spülvorgang	. 29		
		4.2.1.3.3	Nullgaskalibrierung	. 30		
		4.2.1.3.4	Prüfgaskalibrierung	. 30		
		4.2.1.3.5	Warten auf das Ende der Kalibrierung	. 31		
	4.2.2	4.2.2 Systemkalibrierung beenden				
	4.3	3 Einzelne Analysatoren/ Analysenmodule/ MLT-Kanäle kalibrieren				
	4.4	Analogausgänge der SIO-Module halten und Alarm zur Grenzwertverletzung				

1 Einleitung

Neben der Möglichkeit, die Null- und Prüfgaskalibrierung für jedes Analysenmodul (oder jeden MLT-Kanal) einzeln und unabhängig von den anderen Analysenmodulen bzw. MLT-Kanälen durchzuführen, erlaubt es die **Systemkalibrierung (SYSCAL)**, die Kalibrierprozeduren aller Kanäle eines NGA 2000 Analysatorensystems in einem gemeinsamen Prozeß ablaufen zu lassen.

Dies wurde mit einer speziellen Zuteilung der Ventile erreicht. Die Idee ist, nicht länger ein eigenes Ventil für jedes Gas eines jeden Analysators zu beanspruchen.

Statt dessen gibt es einen "Pool" von Ventilen. Die Ventile aus diesem "Pool" können den verschiedenen Gasen der Analysatoren zugeordnet werden. Das bedeutet auch, daß verschiedene Analysatoren sich dasselbe Ventil für ihre Gase teilen können, z.B. ein gemeinsames Nullgasventil oder ein gemeinsames Ventil für Prüfgasgemische). Dadurch besteht die Möglichkeit, die Zahl der Ventile und den Kalibriergasverbrauch zu verringern.

Das Programm, das dies erlaubt, läuft auf dem Kontrollmodul (abgekürzt CM: <u>C</u>ontrol <u>M</u>odule) und benötigt **programmierbare Ein-/Ausgangsmodule** (**E/A's: DIO und SIO**).

SIO: Standard E/A DIO: Digitales E/A

Die E/A's <u>SIO und/oder DIO</u> befinden sich dazu <u>in einer Plattform, einem MLT- oder TFID-</u> <u>Analysator</u> und **unterstützen** <u>als System-E/A's</u> **sämtliche Analysenmodule** eines NGA-Systems, MLT-, FID- oder CLD-Analysenmodule.

Die angezeigten Menüs werden auch mit den entsprechenden Netzwerk-Variablen (LON-Variablen) gekennzeichnet.

2 Ventile für die Systemkalibrierung

Bevor man die Systemkalibrierung nutzen kann, müssen die erforderlichen Ventile bzw. Ventilansteuerungen zusammengestellt werden. Es gibt 3 Typen von E/A-Modulen, die dies unterstützen:

- DIO 24 digitale Ausgänge / 8 digitale Eingänge (max. 4 DIO-Module je Plattform und 2 je MLT/TFID-Analysator)
- SIO 3 digitale Ausgänge (max. 1 Modul je Kontrollmodul)
- [CVU 4 digitale Ausgänge (max. 4 Module je Kontrollmodul)]

Die Software unterstützt bis zu 32 Systemventile. Die Ansteuerung kann über die E/A's SIO und/oder DIO erfolgen. Die Steuerventileinheit (CVU) ist in Vorbereitung.

2.1 Zuordnung eines Ausgangs zu einem Systemventil

Die Zuordnung eines Ausgangs zu einem Systemventil kann mit Hilfe der Menüs für das ausgewählte Ausgangs-Modul (DIO, SIO oder CVU) erfolgen. Als <u>Quellmodul</u> muß das <u>NGA-Kontrollmodul</u> gewählt werden. Das Kontrollmodul liefert dann die Signale für die Systemventile V1 bis V32.

z.B. DIO:

Spezialistenbereich f. Analysenmodul und E/A-Module...

↓ Ein/Ausgabe-Module... ↓ DIO-Modul(e)...

· · · · ·		1
DIO-Modul Au		
Eingänge Ausgangsnummer:	1	DIOOUTNUMC
Modul auswählen Signal auswählen Ausgang negieren: Modulzustand:	Inaktiv Normal	DIOOUTINVC DIOMODSTAC DIOSLOTIDC DIOOUTSIGC DIOOUTSTATC
Steckplatzkennung: Signalname: Signalpegel:	1 SYS:Ventil-1 Aus	
Signal kommt von:	NGA Kontrollmodul	DIOCOTSRCC

Erforderliche Einstellungen im Menü "DIO-Modulausgänge":

- Ausgangsnummer wählen
- NGA Kontrollmodul als Modul auswählen
- Als Signal das gewünschte Ventil auswählen: "SYS: Ventil-x"
Die DIO-Ausgänge können auch über Netzwerk-Variablen (LON-Variablen) konfiguriert werden (d.h. SLTA-Adapter oder AK-Protokoll).

Dazu dient die LON-Variable "DIOOUT_ENTRYSIG", die zu "DIOOUTSIGC" gehört und Numerierungs-Werte von "ST1NAME" (Numerierungs-Werte 0..19) oder "ST2NAME" (Numerierungs-Werte 40..59) berechnet.

Für die digitalen Ausgänge müssen die Variablen in dieser Reihenfolge eingestellt werden:

1. DIOSLOTIDC 2. DIOOUTNUMC 3. DIOOUTSRCC			
4. DIOOUT_ENTRYSIG	SYS:Ventil-1 SYS:Ventil-2	= 20 = 21	(Numerierungs-Wert in ST2NAME)
	· · ·		
	SYS:Ventil-32	= 51	(Numerierungs-Wert in ST3NAME)

Für jedes benötigte Systemventil muß die hier gezeigte Auswahl wiederholt werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Systemventile auf verschiedenen Ausgangsmodule zu verteilen.

3 Systemkalibrierung durchführen

Da es mehrere Möglichkeiten gibt, die Systemkalibrierung zu nutzen, sollte sie durch einen Experten konfiguriert werden. In "Systemkonfiguration und Diagnose..." findet man das Menü "Systemkalibrierung", in dem die erforderlichen Einstellungen vorgenommen und die Abläufe gestartet werden können.



Bedeutung der Menüpunkte im Menü "Systemkalibrierung":

•	Kalibrierung/Test Prozeduren:	Systemkalibrierung und Testprozeduren starten und beenden
•	Kalibrierablaufprogrammierung:	Programmierung benutzerdefinierter Kalibrier- abläufe
•	Zeiten für Intervallbetrieb:	Einstellung des automatischen Systemstarts
•	Einstellung der Analysenmodule:	Verschiedene Analysenmodule einstellen und in die Systemkalibrierung einbeziehen

3.1 Einstellung der Analysenmodule

Bevor man Punkte der Systemkalibrierung starten kann, müssen die verschiedenen <u>Analysenmodule</u> (**AM's**) durch Einstellung der erforderlichen Parameter in die Systemkalibrierung eingebunden werden. Ein Analysenmodul wird nur nach der richtigen Einstellung in die Systemkalibrierung eingebunden und erst danach ist es sinnvoll, zu den anderen Menüs zu wechseln.



Ein Analysenmodul/ MLT-Kanal für Systemyentile richtig zuzuordnen

die Systemkalibrierung einzustellen bedeutet, **die Systemventile richtig zuzuordnen.** Das Kontrollmodul unterstützt bis zu 32 **Systemventile:** V1....V32. Es muß festgelegt werden, welches Ventil welches Gas für ein Analysenmodul liefern soll. Außerdem muß die Spülzeit eines Ventils zu einem Analysenmodul bekannt sein.

Jeder der folgenden Gasarten in der Zeile "Gastyp:" muß ein Ventil und eine geeignete Spülzeit zugeordnet werden:

- Messgas
- Nullgas
- Prüfgas-1 (Prüfgas für Messbereich 1)
- Prüfgas-2 (Prüfgas für Messbereich 2)
- Prüfgas-3 (Prüfgas für Messbereich 3)
- Prüfgas-4 (Prüfgas für Messbereich 4)

Bedingungen für die Ventilzuordnung:

- Ein Ventil, welches einem Analysenmodul als Messgasventil zugeordnet wurde, <u>darf nicht mehr</u> für Null- oder Prüfgas benutzt werden !
- Das Nullgasventil eines Analysenmoduls kann nicht Prüfgasventil desselben Analysenmoduls sein !
- Alle Gasarten müssen einem Systemventil zugeordnet sein !
- TFID hat interne Ventile, welche separat als Systemventile zuzuordnen sind!

Beispiel für ein Analysatoren-System:



Kalibriergasgemische

Geeignete Zuordnung:

	AM1/ K.1	AM2/ K.2	AM3/ K.3	AM4	AM5
Messgas	V1	V1	V1	V2	intern
Nullgas	V4	V4	V5	V5	intern
Prüfgas-1	V5	V5	V4	V3	intern
Prüfgas-2	V5	V5	V4	V3	
Prüfgas-3	V3	V5	V4	V4	
Prüfgas-4	V3	V5	V4	V4	

Achtung: Beachten Sie, daß jeder MLT-Kanal in diesem Fall wie ein Analysenmodul anzusehen ist! Weiterhin werden für den TFID separate Ventile ausgewählt, welche keinen Bezug zu anderen Analysenmodulen oder MLT-Kanälen haben!

Die Zuordnungsprozedur muß für alle Analysenmodule durchgeführt werden, die in die Systemkalibrierung einbezogen werden sollen.

Mit der Taste "Ansicht" im Menü "Analysatoreinstellung" können die zugeordneten Ventile und die Spülzeiten für jedes Analysenmodul angezeigt werden.

Soll ein Analysenmodul aus der Systemkalibrierung herausgenommen werden, so muß ein ungültiges Ventil eingegeben werden.

Die letzte Zeile des Menüs "Analysenmoduleinstellungen" gibt Auskunft darüber, ob das aktuell angewählte Analysenmodul für die Systemkalibrierung aktiviert ist oder nicht.

Achtung: Denken Sie daran, zu verwendende Systemventile je einem E/A-Modul-Ausgang zuzuordnen!

3.2 Kalibrierablauf programmieren

Neben den Standardprogrammen "Nullgaskalibrierung" und "Null-/Prüfgaskalibrierung" ist es möglich, die Systemkalibrierung in einer benutzerdefinierten Reihenfolge mit bis zu 40 Schritten ablaufen zu lassen.

Das Menü, in dem ein solches Programm eingestellt werden kann, sieht aus wie folgt:



Um den Ablauf zu programmieren, muß man

- 1. die "Schritt-Nr."
- 2. den "Kalibrierprozedurtyp" und
- 3. das Analysenmodul/ den MLT-Kanal

auswählen.

Diese Reihenfolge muß für alle Programmschritte wiederholt werden.

Die programmierbaren "Kalibriertypen" sind:

- 1. NoOp keine Operation (Zum Löschen eines Programmschrittes)
- 2. NullgasKal Nullgaskalibrierung durchführen
- 3. PrüfgasKal Prüfgaskalibrierung für alle vorhandenen Messbereiche durchführen
- 4. Null/PrüfgasKal Zuerst eine Null-, dann eine Prüfgaskalibrierung durchführen
- 5. Prüfg1-Kal Prüfgaskalibrierung nur für Messbereich 1 durchführen
- 6. Prüfg2-Kal Prüfgaskalibrierung nur für Messbereich 2 durchführen
- 7. Prüfg3-Kal Prüfgaskalibrierung nur für Messbereich 3 durchführen
- 8. Prüfg4-Kal Prüfgaskalibrierung nur für Messbereich 4 durchführen
- 9. Ende des Programmablaufs

Für jeden Schritt besteht die Möglichkeit, ein spezielles Analysenmodul oder alle verfügbaren Analysenmodule auszuwählen.

Nach der Programmeingabe kann das entsprechende Menü einen Überblick des gültigen Programms geben.

-- Kalibrierablaufprogramm --

Schritt Nr.1:	NullgasKal:Alle
Schritt Nr.2:	PrüfgasKal: FID
Schritt Nr.3:	PrüfgasKal: CLD
Schritt Nr.4:	Prüfg1-Kal:MLT/CH1
Schritt Nr.5:	Prüfg2-Kal:MLT/CH1
Schritt Nr.6:	Prüfg3-Kal:MLT/CH1
Schritt Nr.7:	Prüfg4-Kal:MLT/CH1
Schritt Nr.8:	Prüfg3-Kal:MLT/CH2
Schritt Nr.9:	Ende
Schritt Nr.10:	Ende

3.3 Allgemeine Parameter einstellen

Ein allgemeiner Parameter ist "Kalibrierprozeduren im Testbetrieb", der sich im Menü "Kalibrierung/Test Prozeduren" befindet:

Systemkonfiguration und Diag	gnose	
\downarrow		
Systemkalibrierung		
\downarrow		
Kalibrierung/Test Prozedu	ren	
↓		
Kalibrierung/Test Prozed	uren	
Nullgaskal. aller Bereiche starten ! Null- und Prüfgaskal. aller Bereiche st Kalibrierprogramm starten ! Kalibrierung abbrechen !	arten !	
Kalibrierprozeduren im Testbetrieb:	Nein	SCTESTMOD
Testprozeduren Kalibriertyp: Programmstufe: Kalibrierzeit: Vorherige Kalibrierzeit:	NullgasKal 1 16 s 57 s	SCCALTYPE2 SCPROGSTEP SCCALTIME1 SCCALTIME2
	Ergebnis	

Mit diesem Parameter kann man alle Kalibrierprozeduren entweder im definierten Modus oder in einem Test-Modus ablaufen lassen. Im Testbetrieb laufen die Schaltvorgänge der Ventile und die Wartezeiten für die Spülzeiten in derselben Weise ab wie bei der normalen Kalibrierprozedur. Im Unterschied zu dieser wird aber die Kalibrierung der Module nicht aktiviert. Ein weiterer allgemeiner Parameter ist "Maximalzeit für Gastest", der sich in dem Menü "Testprozeduren" befindet:



Dieser Parameter bezieht sich

auf die Möglichkeit, ein Gasventil eines speziellen Moduls für Testzwecke zu aktivieren. Die hier gewählte Einstellung bestimmt, nach welcher Zeit ein aktivierter Gastest automatisch auf Messgas zurückschaltet. Ist "0" eingestellt, findet kein automatisches Zurückschalten statt.

3.4 Systemkalibrierung steuern

Nach Einstellung der Systemkalibrierung können 3 verschiedene Modi gestartet werden:

System Nullgas-Kalibrierung: Bei diesem Modus wird eine Nullgaskalibrierung für alle Module durchgeführt, die für die Systemkalibrierung aktiviert sind. Die Reihenfolge der Module hängt von der Spülzeit für die Nullgasventile ab, da die gesamte Kalibrierung zeitoptimiert ist.

System Null-/Prüfgas-Kalibrierung: Bei diesem Modus wird für jedes aktivierte Analysenmodul eine Null- und Prüfgaskalibrierung durchgeführt. Die Reihenfolge der Kalibrierung ist so optimiert, daß nur eine minimale Kalibrierzeit benötigt wird. Die einzige Bedingung ist, daß bei jedem Analysenmodul die Prüfgaskalibrierung nach der Nullgaskalibrierung erfolgt. Bei der Nullgaskalibrierung werden alle Messbereiche eines Analysenmoduls gemeinsam kalibriert. Die Prüfgaskalibrierung wird für alle verfügbaren Messbereiche getrennt durchgeführt. Ein Messbereich ist verfügbar, wenn sein Prüfgaswert > 0.0 ist.

Benutzerdefinierter Programmablauf:

Bei diesem Modus ist der Anwender für die Optimierung verantwortlich. Siehe Einstellung für diesen Modus.

Gastest:

Außerdem ist es möglich, für Testzwecke auf ein spezielles Gas eines spezifischen Moduls zu schalten. Eine Kalibrierung wird nicht durchgeführt.

Jeder Modus kann auf eine der folgenden Weisen gestartet werden:

- Manuell über die Bedienoberfläche des Displays
- Gesteuert über einen programmierbaren Eingang (DIO)
- AK-Protokoll-Befehl
- Programmierte Zeitautomatik (kein Gastest möglich!)
- Netzwerk (LON)-Variable "CMFUNC"

Eine laufende Systemkalibrierung kann auch auf eine der folgenden Weisen abgebrochen werden:

- Manuell durch eine Anweisung des Anwenders am Display
- Gesteuert über einen programmierbaren Eingang (DIO)
- AK-Protokoll-Befehl
- Netzwerk (LON)-Variable "CMFUNC"

Es **gibt keinen Vorrang**, auf welche Art die Systemkalibrierung gestartet werden kann. Nach dem Start kann die Systemkalibrierung nicht durch eine andere Anweisung neu gestartet werden. Nur **nach Abbruch** ist ein **Neustart** möglich.

3.4.1 Steuerung über das Menüsystem

Die Möglichkeit über das Menü die Systemkalibrierung zu kontrollieren, besteht im Menü "Kalibrierung/Test Prozeduren". Von hier aus kann jede Art der Systemkalibrierung bzw. Testprozeduren gestartet und beendet werden.

Systemkonfiguration und Dia	ignose	
↓ Svetemkalibrierung		
	•	
Kalibrierung/Test Prozedu	iren	
Ū ↓		
Kalik singuna (Taata saad		
Kalibrierung/Testprozed	uren	
Nullgaskal. aller Bereiche starten !		
Null- und Prüfgaskal. aller Bereiche s	tarten !	
Kalibrierprogramm starten !		
Kalibrierung abbrechen !		POTESTMOD
Kalibrierprozeduren im Testbetrieb:	Nein	SCIESTWOD
Testprozeduren Kalibriertvo:	NullaasKal	SCCALTYPE2
Programmstufe:	Nuligasi al	SCPROGSTEP
Kalibrierzeit:	16 s	SCCALTIME1
Vorherige Kalibrierzeit:	57 s	SCCALTIME2
	Fraebnis	
	LIGCOILIS	

Während des Ablaufs einer Systemkalibrierung können folgende Informationen auf dem Bildschirm beobachtet werden:

- Aktueller Kalibriertyp
- Aktueller Programmschritt des benutzerdefinierten Programms (bei anderen Modi als einem Benutzerprogramm erscheint die "0"!)
- Abgelaufene Kalibrierzeit
- Kalibrierzeit der letzten erfolgreichen Systemkalibrierung

Das Kalibrierergebnis wird für alle in die Systemkalibrierung einbezogenen Analysenmodule auf einer eigenen Menüseite angezeigt, die aus verschiedenen Menüs der Systemkalibrierung über die Taste F5 "Ergebnis" erreicht werden kann:

Ka	librierergebnisse		
Analysenmodul änd	ern		
Analysenmodul:		CLD	SCMODULE
Bereit für Systemkal	librierung:	Nein	SCCONTROL
Ergebnis letzte Serie Erfolgreich kalibrier Irgendein Nullgaska Irgendein Prüfgaska	e te Messbereiche: I.Fehler: I.Fehler:	OK 1+2+4 Nein Ja	SCLRESULT SCVALIDITY SCRESULT1 SCRESULT2

<u>Hinweis:</u> Um die Prozedur ohne tatsächliche Kalibrierung ablaufen zu lassen, muß man "Kalibrierprozeduren im Test-Modus" auf "Ja" setzen.

Desweiteren besteht in dem Menü "Testprozeduren" die Möglichkeit, für Testzwecke auf ein spezielles Gas eines spezifischen Moduls umzuschalten:

Systemkalibrierung		
\downarrow		
Kalibrierung/Test Prozeduren		
\downarrow		
Testprozeduren		
\downarrow		
Testprozeduren		
Gastest von speziellem Modul:	Messgas	SCTESTGAS
Maximalzeit f. Gastest (0 = kein Limit): Spezielles Analysenmodul auswählen	180 s	SCTIMEOUT
Maximalzeit f. Gastest (0 = kein Limit): Spezielles Analysenmodul auswählen Prozedurzeit Analysenmodul:	180 s 61 s MLT/CH3	SCTIMEOUT

In dem Menü "Testprozeduren" muß zuerst das spezielle Analysenmodul bzw. der spezielle Kanal und anschließend in der Zeile "Gastest von speziellem Modul" das benötigte Gas ausgewählt werden.

Jede der folgenden Gasarten ist möglich:

- Messgas (Test-Modus deaktiviert)
- Nullgas
- Alle geschlossen
- Prüfgas-1 (Prüfgas für Messbereich 1)
- Prüfgas-2 (Prüfgas für Messbereich 2)
- Prüfgas-3 (Prüfgas für Messbereich 3)
- Prüfgas-4 (Prüfgas für Messbereich 4)

In der Zeile "Maximalzeit für Gastest" kann eine Zeit eingestellt werden, nach der der laufende Gastest automatisch auf Messgas zurückschalten soll.

Ist für die Zeit "**0**" eingestellt, findet **kein automatisches Zurückschalten auf Messgas** statt. Der Anwender muß diesen Modus **mit** einem Befehl "**Kalibrierung abbrechen**" beenden.

3.4.2 Systemkalibrierung über Netzwerk-Variable (LON-Variable) steuern

Die Systemkalibrierung kann auch mit der LON-Variable "CMFUNC" gesteuert werden. Durch Einstellung dieser Variablen wird die passende Funktion gestartet (siehe nachfolgende Tabelle):

CMFUNC	Gestartete Funktion
1	System Nullgaskalibrierung
2	System Null-/Prüfgas-Kalibrierung
3	Benutzerdefinierter Programmablauf
4	Laufende Systemkalibrierung abbrechen

Durch die Einstellung von LON-Variablen können auch andere Funktionalitäten aktiviert werden. Siehe hierzu die entsprechenden Menüseiten, wo die dazugehörigen Variablen dokumentiert sind.

Zum Beispiel: "Testprozeduren"

LON-Variablen

Testprozeduren		
Gastest von speziellem Modul: Maximalzeit f. Gastest (0 = kein Limit): Spezielles Analysenmodul auswählen	Messgas 180 s	SCTESTGAS SCTIMEOUT
<i>Prozedurzeit</i> Analysenmodul:	10 s MLT/CH3	SCSTEPMOD

In dem Menü "Testprozeduren" muß zunächst die Variable "SCSTEPMOD" eingestellt werden, vergleichbar der Kennung des gewünschten Analysenmoduls. Die Maximalzeit ("timeout") wird eingestellt durch die Variable "SCTIMEOUT". Und durch Einstellung der Variablen "SCTESTGAS" auf den geeigneten Numerierungs-Wert wird die Prozedur gestartet.

Tabelle der Numerierungs-Werte und Prozeduren:

SCTESTGAS- funktion	????	Nullgas	Messgas	Prüfgas-1	Prüfgas-2	Prüfgas-3	Prüfgas-4
Numerierungs- Wert	0	1	2	3	4	5	6

3.4.3 Systemkalibrierung über programmierbare Eingänge steuern

Die Systemkalibrierung kann über programmierbare Eingänge gesteuert werden. Diese Möglichkeit wird durch die digitalen Eingänge der DIO-Module unterstützt.

In den Menüs für DIO-Module kann die Zuordnung der programmierbaren Eingänge vorgenommen werden:

Spezialistenbereich f. Analysator und E/A-Module... Ein/Ausgabe-Module... J DIO-Modul(e)... J Eingänge... \downarrow -- DIO-Module Eingänge --DIOINPNUMC Eingangsnummer: 5 Modul auswählen... Funktion auswählen... DIOSLOTIDC Steckplatzkennung: 1 DIOINPSIGC Signalname: SYS:Kal. abbrechen DIOINPSTATC Signalpegel: Aus DIOINPSRCC Signal kommt von: **NGA Control module**

In dem Menü "DIO-Moduleingänge"

muß

- 1. die gewünschte Eingangsnummer
- 2. das geeignete Modul als Quellmodul (siehe nachfolgende Tabelle) und
- 3. die für die Systemkalibrierung gewünschte Funktion

ausgewählt werden.

Die für die S	vstemkalibrierung	zur Verfügung	stehenden	Funktionen	sind:
	, - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

		<u> </u>		
Funktion	Quell-	Funktion	Funktion	NumWert
	modul	(positive Flanke)	(negative Flanke)	in STINAME
SYS:Null-Kal.	CM ¹	System Null-Kalibrierung starten	-	6
SYS:Null/Prüf-Kal.	СМ	System Null-/Prüf-Kalibrierung starten	-	7
SYS:Program-Kal.	СМ	Benutzerdefinierte Programmablauf-	-	8
		programmierung starten		
SYS:Kal. abbrechen	СМ	Laufende Prozedur anhalten	-	9
SYS:KAL-Test-Mode	СМ	schaltet in Test-Modus	schaltet Test-Modus aus	10
SYS:AM-Nullgas	AM ²	schaltet Nullgas-Ventil	Laufende Prozedur anhalten	11
SYS:AM-Prüfgas1	AM	schaltet Prüfgas-Ventil für Messbereich 1	Laufende Prozedur anhalten	12
SYS:AM-Prüfgas2	AM	schaltet Prüfgas-Ventil für Messbereich	Laufende Prozedur anhalten	13
_		2		
SYS:AM-Prüfgas3	AM	schaltet Prüfgas-Ventil für Messbereich	Laufende Prozedur anhalten	14
		3		
SYS:AM-Prüfgas4	AM	schaltet Prüfgas-Ventil für Messbereich	Laufende Prozedur anhalten	15
		4		

¹ CM: <u>Control Module</u> (Kontrollmodul)

² AM: <u>Analyzer M</u>odule (Analysenmodul)

<u>Hinweis:</u> Alle Aktionen sind flankengesteuert. Daher muß die Funktionalität sowohl der positiven als auch der negativen Flanke beachtet werden.

Desweiteren besteht die Möglichkeit die DIO-Eingänge durch LON-Variablen zu konfigurieren (d.h. SLTA-Adapter oder AK-Protokoll). Die entsprechende LON-Variable ist "DIOINP_ENTRYSIG", die zusammenhängt mit "DIOINPSIGC" und die Numerierungs-Werte von "STINAME" berechnet.

Für jeden digitalen Eingang müssen die Variablen in der folgenden Reihenfolge eingestellt werden:

- 1. DIOSLOTIDC
- 2. DIOINPNUMC
- 3. DIOINPSRCC
- 4. DIOINP_ENTRYSIG (siehe Numerierungs-Werte in "STINAME")

3.4.4 Systemkalibrierung über Befehle aus dem AK-Protokoll steuern

Die Systemkalibrierung kann durch AK-Protokoll-Befehle über die serielle Schnittstelle gestartet und beendet werden. Dazu werden die Befehle "SCAL", "STBY" und "ASTZ" benötigt.

Start-Befehl:

SCAL Kx m (n)

m	Kx	n
(Art der	(Kanal-	(optionale Parameter)
Systemkalibrierung)	nummer)	
0 = Nullgas-Kal.	K0	n = 1: in Test-Modus schalten
1 = Null/Prüfgas-Kal.	K0	
2 = Programm	K0	sonst: in Normal-Modus schalten
3 = Null-Gas testen	K1999	Maximalzeit in Sekunden
4 = Prüfgas 1 testen	K1999	Maximalzeit in Sekunden
5 = Prüfgas 2 testen	K1999	Maximalzeit in Sekunden
6 = Prüfgas 3 testen	K1999	Maximalzeit in Sekunden
7 = Prüfgas 4 testen	K1999	Maximalzeit in Sekunden

Ist der optionale Parameter "n" nicht in der Befehlszeile, wird die entsprechende Variable nicht geändert.

Startbedingung: Alle verknüpften Analysenmodule sind im Standby-Modus ("AK STBY") und die Variable "CALSTAT" ist "0", sonst ist die Rückmeldung "BUSY" ("BS").

Stop-Befehl: "STBY K0"

Nur durch die Kanalnummer 0 (K0) wird die Systemkalibrierprozedur beendet. Außerdem werden alle Prozeduren der anderen Analysenmodule beendet.

Kontroll-Befehl: "ASTZ K0"

Der "ASTZ K0"-Befehl liefert die Information darüber, ob eine Systemkalibrierprozedur läuft oder nicht. Bei laufender Systemkalibrierung kommt "SCAL" zurück. Läuft keine Systemkalibrierung, ist diese Zeile nicht vorhanden.

3.4.5 Zeitgesteuerte Systemkalibrierung

Die zeitgesteuerte Systemkalibrierung muß auf einer eigenen Menüseite eingestellt werden:

Systemkonfiguration und Diagnose		
\checkmark		
Systemkalibrierung		
\downarrow		
Zeiten für Intervallbetrieb		
<u> </u>		
Zaitan fiin Internallisteisk		
Zeiten für Intervalibetrieb		
Nullgasabgleich ist:	Aus	SCSTZERO
Beginn des Intervallbetriebs in:	2 h	SCBGNZERO
Intervallzeit:	24 h	SCIVZERO
Null-/Prüfgasabgleich ist:	Aktiv	SCSTZEROSPAN
Beginn des Intervallbetriebs in:	10 h	SCBGNZEROSPA
Intervallzeit:	168 h	SCIVZEROSPAN
Programmabgleich ist:	Inaktiv	SCSTPRGM
Beginn des Intervallbetriebs in:	16 h	SCBGNPRGM
Intervallzeit:	168 h	SCIVPRGM
Nächste Kalibrierereignisse		
3		

Für die 3 verschiedenen Arten der Systemkalibrierung besteht die Möglichkeit:

- sie zu aktivieren/ desaktivieren (Ein/Aus)
- den Beginn der Zeitberechnungen zu bestimmen (Startzeit des aktuellen Tages)
- zu bestimmen, in welchen Zeitintervallen nach der Startzeit die Aktivierung laufen soll

Achtung:

Anders als in einigen Analysenmodul-Funktionen muß die Intervallzeit als **Intervall-Stunden** eingestellt werden, z. B. für eine wöchentliche Kalibrierung muß man 24 Stunden * 7 = 168 Stunden berechnen.

Die Logik für die Zeitberechnung sieht folgendermaßen aus:

Basis der Zeitberechnung ist der in der Zeile "Beginn des Intervallbetriebs" eingetragene Wert: Dieser wird als Uhrzeit des aktuellen Tages interpretiert (24h-Format). Der Parameter "Intervallzeit" gibt den zeitlichen Abstand (in Stunden) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kalibrierungen vor.

Der Zeitpunkt der ersten Kalibrierung errechnet sich dann folgendermaßen:

Uhrzeit in Zeile "Beginn des Intervallbetriebs" + Intervallzeit Ist dieser Zeitpunkt bereits verstrichen, so wird die Intervallzeit so oft addiert, bis ein Zeitpunkt errechnet wurde, der später als die aktuelle Uhrzeit liegt. Beispiel 1:

Aktuelle Uhrzeit:15 h (=15.00 Uhr)Beginn des Intervallbetriebs:2 h (= 2.00 Uhr)Intervallzeit:5 h

Berechnete Kalibrierzeitpunkte: 7 Uhr, 12 Uhr, 19 Uhr, 24 Uhr, 5 Uhr (des folgenden Tages!), 12 Uhr, usw. alle 5 Stunden.

Da die aktuelle Uhrzeit bereits 15.00 Uhr ist, wird die erste Kalibrierung um 19.00 Uhr stattfinden und danach folgend alle 5 Stunden wiederholt werden.

Beispiel 2:

- Gewünschte Startzeit für Nullgaskalibrierung: täglich um 2 Uhr.
- Gewünschte Startzeit für Null-/Prüfgaskalibrierung: wöchentlich um 10 Uhr.
- Gewünschte Startzeit für Nullgaskalibrierung: wöchentlich um 16 Uhr.
- Einstellungen im Menü "Zeiten für Intervallbetrieb" erfolgen am 13.4.1999 um 8 Uhr.
- Erste mögliche Kalibrierung: 14.4.1999 2 Uhr (anschließend automatisch alle 24 h).

Die berechneten Aktivierungszeiten werden in dem Menü "Nächste Kalibrierereignisse" angezeigt. Diese Zeiten erscheinen jedoch nur, wenn der geeignete zeitgesteuerte Kalibriertyp aktiviert ist:

Systemkonfiguration und Diagnose... ↓ Systemkalibrierung... ↓ Zeiten für Intervallbetrieb... ↓ Nächste Kalibrierereignisse...

Nächste Kalibrierere		
Nullgasabgleich ist:	2:00 14. Apr 1999	Menu1Lin
Null- u. Prüfgasabgleich ist:	10:00 13. Apr 1999	Menu2Line
Prüfgasabgleich ist:	16:00 14. Apr 1999	Menu3Line

3.5 Einzelne Analysatoren/ Analysenmodule/ MLT-Kanäle kalibrieren

Jeder spezielle Analysator kann eine Kalibrierung auch auf andere Art als mit der Systemkalibrierung starten. Für diese Funktionalität müssen einige zusätzliche Überlegungen angestellt werden:

- Während einer laufenden Systemkalibrierung sollte keine Kalibrierung eines einzelnen Analysenmoduls/ MLT-Kanals gestartet werden, da dadurch die Ventilschaltvorgänge und die Kalibrierbefehle der Systemkalibrierung durcheinander gebracht werden. Daher sollte man sich auch alle automatischen Startmöglichkeiten eines Analysators ansehen.
- Eine Einzelkalibrierung kann die Spülzeiten der Systemventileinstellungen nicht nutzen. Statt dessen müssen für die Analysenmodule eigene Parameter eingestellt werden, in dem man die erforderliche Spülzeit nach einem Ventilschaltvorgang abwartet.
- Der Start der Einzelkalibrierung eines zweiten Analysenmoduls wird verweigert, wenn das benötigte Kalibriergasventil bereits als Kalibriergasventil eines anderen, vorher gestarteten Analysenmoduls genutzt wird.

Diese Überlegungen gelten für alle Analysenmodule, die in die Systemkalibrierung einbezogen sind.

4 Funktionalität

4.1 Gasfluss

Der Gasfluss durch die Analysatoren kann unterschiedlich konfiguriert werden:

- 1. nur seriell
- 2. nur parallel
- 3. sowohl seriell als auch parallel



Verbindungen für die Programmsteuerung und die Durchflusskonfiguration:

- Jedem Analysenmodul (Kanal) muß ein Messgasventil zugeordnet sein.
- Während der Kalibrierung eines Analysenmoduls wird das ihm zugeordnete Messgasventil geschlossen. Nachdem die Kalibrierung des Analysenmoduls beendet ist, öffnet das Ventil wieder.
- Die Kalibriergase können nur in ein Analysenmodul gelangen, wenn das Messgasventil geschlossen ist.
- Bei einem offenen Messgasventil wird ein tatsächlicher Messgasdurchfluss erwartet.

Der Zustand der zugeordneten Messgasventile entscheidet auch über einige spezielle Analysenmodulzustände!

4.2 Ablauf der Systemkalibrierung

Die Systemkalibrierung kann nicht mehrfach gestartet werden, wenn sie bereits läuft. Sie kann daher jeweils nur einmal ablaufen. Jeder Versuch eines Neustarts wird verweigert.

Die wesentlichen Schritte, die ein Systemkalibrierungsprozeß leisten muß, sind wie folgt:

- 1. Alle erforderlichen Aktionen werden in einen Ablaufpuffer geladen.
- 2. Vor dem Start der Aktionen müssen einige Vorbereitungen getroffen werden.
- 3. Durchlaufen des Ablaufpuffers.
- 4. Zustände wieder herstellen und einige andere Abschlußarbeiten durchführen.

Der Inhalt des Ablaufpuffers hängt von der Art der Systemkalibrierung ab ("ZERO_ALL", "ZEROSPAN_ALL" oder "USER_PROG"). Mit dem Startbefehl wird die entsprechende Art der Systemkalibrierung festgelegt.

Der Systemkalibrierungsprozeß kann abgebrochen werden. Dies wird durch Setzen einer Variablen auf einen bestimmten Wert erreicht. Dieser Variablenwert wird parallel während des Durchlaufs von Schritt 3 (Durchlaufen des Ablaufpuffers) gepollt. Wenn ein Abbruch verursacht wird, bricht der Systemkalibrierungsprozeß seine augenblickliche Aktion innerhalb dieses Schrittes 3 ab, durchläuft den Schritt 4 und beendet anschließend seine Aktion.

Ein Abbrechen der Systemkalibrieranweisung durch Einstellung eines Parameters verhindert auch jegliche andere Startaktion, solange der eingestellte Parameter auf "Abbruch-Status" steht.

4.2.1 Der Ablaufpuffer

4.2.1.1 Ablaufpuffer laden

Der Inhalt des Ablaufpuffers hängt ab von

- der Art der Kalibrierung und dem dazugehörigen Modultyp
- dem Zusammenhang der Module und Systemventile

Eine Auswerteprozedur hat die folgenden Handlungsmöglichkeiten zur Wahl:

Art der Kalibrierung	Modultyp		Aktionstyp	Aktions	daten
	Alle AMs		Benutzer-Schritt	Nr.	
Nullgas-Kal.	Einzel-AM		Ventil schalten	Maske	
Prüfgas-Kal.		Auswerte-	Spülen	Zeit	
Null/Prüfgas-Kal.		prozedur	Nullgaskalibrierung	AM	
Prüfg1-Kal.			 Prüfgaskalibrierung	AM	Messbereic
					h
Prüfg2-Kal.			Warten auf Kal.	AM	
Prüfg3-Kal.					
Prüfg4-Kal.					
Ende					

Eine Kalibrierung läuft im folgenden Rahmen ab:

- 1. Ventil schalten
- 2. unterschiedliches Spülen bzw. Kalibrieren mit Null- oder Prüfgas, was mit dieser Ventileinstellung möglich ist (Reihenfolge wird bestimmt durch die kürzeste Spülzeit)
- 3. unterschiedliche Kalibrierwartezeit (Warten auf das Ende einer laufenden Kalibrierung)

Die Auswerteprozedur optimiert die Reihenfolge der Abläufe zeitlich. Die einzige Randbedingung für den Fall der gemeinsamen Null-/Prüfgaskalibrierung ist, daß das Analysenmodul zuerst im Nullpunkt abgeglichen sein muß, bevor die Prüfgaskalibrierung durchgeführt werden kann.

Die Spülzeit-Verzögerungsmessung wird durch die vorherigen Ventilschaltung gestartet.

Die Systemkalibrierungen "ZERO_ALL" und "ZEROSPAN_ALL" sind Spezialfälle eines benutzerdefinierten Programms:

- ZERO_ALL: Nullgaskalibrierung aller Analysenmodule
- ZEROSPAN_ALL: Null-/Prüfgaskalibrierung aller Analysenmodule

Beispiel für einen geladenen Ablaufpuffer:

	AM1	AM2	AM3
Messgas	V1 / 5 Sek.	V1 / 5 Sek.	V2 / 4 Sek.
Nullgas	V4 / 10 Sek.	V4 / 10 Sek.	V5 / 12 Sek.
Prüfgas-1	V5 / 10 Sek.	V5 / 10 Sek.	V6 / 12 Sek.
Prüfgas-2	V5 / 10 Sek.	V5 / 10 Sek.	V6 / 12 Sek.
Prüfgas-3	V6 / 10 Sek.	V5 / 10 Sek.	V4 / 14 Sek.
Prüfgas-4	V6 / 10 Sek.	V5 / 10 Sek.	V4 / 14 Sek.

Zuordnung von Modulen, System-Ventilen und Spülzeiten:

Folgendes benutzerdefinierte Programm ist zu erstellen:

- 1. Nullgaskalibrierung ("ZERO-CAL"):
- 2. Kalibrierung mit Prüfgas 4 ("SPAN4-CAL"):
- 3. Ende ("END-OF-PGRM")

Alle Module Analysenmodul 2 (AM2)

Dazugehöriger Ablaufpuffer:

Aktionstyp	Aktionsdaten[0]	Aktionsdaten[1]
Benutzer-Schritt ("USER_STEP")	1	
Ventil schalten ("SWITCH_VALVE")	0006 hex (V4, V2)	
Spülen ("PURGEWAIT")	10	
Nullgaskalibrierung ("ZERO")	AM1	
Spülen ("PURGEWAIT")	10	
Nullgaskalibrierung ("ZERO")	AM2	
Warten auf Kal. ("CALWAIT")	AM1	
Warten auf Kal. ("CALWAIT")	AM2	
Ventil schalten ("SWITCH_VALVE")	0011 hex (V5,V1)	
Spülen ("PURGEWAIT")	12	
Nullgaskalibrierung ("ZERO")	AM3	
Warten auf Kal. ("CALWAIT")	AM3	
Benutzer-Schritt ("USER_STEP")	2	
Ventil schalten ("SWITCH_VALVE")	0012 hex (V5, V2)	
Spülen ("PURGEWAIT")	10	
Prüfgaskalibrierung ("SPAN")	AM2	4
Warten auf Kal. ("CALWAIT")	AM2	
Ende ("END-OF-PGRM")		

Die Größe des Ablaufpuffers beträgt 320 Zeilen.

4.2.1.2 Vorbereitungen vor dem Start der Kalibrierung

Vor dem Beginn irgendeiner Aktion aus dem Ablaufpuffer sind einige Vorbereitungen zu treffen:

- Frühere Kalibrierzeiten speichern für den Fall eines Abbruchs
- Die frühere Kalibrierzeit ist nun die aktuelle Kalibrierzeit
- Die aktuelle Kalibrierzeit wird zurückgesetzt.
- Die laufende Kalibrierung eines Analysenmoduls beenden

4.2.1.3 Steuerung der Kalibrierung

4.2.1.3.1. Ventile schalten

Der Ventilschaltvorgang greift auf die "Aktionsdaten[0]" (vgl. Tab. oben) zurück, um die neuen Einstellungen der Systemventile vorzunehmen. Die LON-Variable "STCONT3", die mit den Systemventilen verbunden ist, muß entsprechend geändert werden.

Dieser Vorgang setzt auch die Zeit für die Verzögerungsmessung der Spülzeit zurück (nimmt den Systemzähler).

4.2.1.3.2 Warten auf den Spülvorgang

Die Spülzeit richtet sich nach der Zeit, die seit der letzten Ventilschaltung vergangen ist.

Anschließend wird auf die noch benötigte Differenz bis zur erforderlichen Spülzeit gewartet. Dadurch steht für andere Anweisungen Zeit zur Verfügung. Ist keine zusätzliche Wartezeit vorhanden, wird direkt mit der nächsten Aktion fortgefahren.

4.2.1.3.3 Nullgaskalibrierung

Einige Parameter (LON-Variablen) müssen vor Beginn der Nullgaskalibrierung geändert werden. Nach Beendigung der Systemkalibrierung werden die veränderten Variablen wieder auf ihre früheren Werte zurückgesetzt.

- CONTROL: Diese Variable bestimmt, wodurch der Messbereich eines Analysenmoduls gesteuert wird. Der Parameter wird auf "Steuerung durch Kontrollmodul" eingestellt.
- ZERORNGS: Diese Variable legt fest, ob alle Messbereiche gemeinsam oder getrennt im Nullpunkt abgeglichen werden. Der Parameter wird auf "Nullgaskalibrierung für alle Messbereiche zusammen" eingestellt.
- AMSERPHYSTAT: Diese Variable existiert nur in Mehrkanal-Analysenmodulen (MLT-Module) und legt fest, ob der Gasfluss im Analysenmodul seriell oder parallel verläuft. Der Parameter wird auf "Paralleler Gasfluss" eingestellt, da nur dieser Zustand die gleichzeitige Systemkalibrierung der verschiedenen Kanäle ermöglicht.

Nach der Änderung der genannten Parameter wird die Nullgaskalibrierung durch die folgende Netzwerk-Variable gestartet:

- AMFN: Diese Variable kann Funktionen eines Analysenmoduls starten. Sie wird auf den Wert für die Funktion "Nullgaskalibrierung" eingestellt.
- •

4.2.1.3.4 Prüfgaskalibrierung

Die Prüfgaskalibrierung kann nur in einzelnen Messbereichen durchgeführt werden. Eine Prüfgaskalibrierung in einem Messbereich ist nur möglich, wenn der Prüfgaswert verschieden von null ist.

Einige Parameter (LON-Variablen) müssen vor Beginn der Prüfgaskalibrierung geändert werden. Nach Beendigung der Systemkalibrierung werden die veränderten Variablen wieder auf ihre früheren Werte zurückgesetzt.

- CONTROL: Diese Variable bestimmt, wodurch der Messbereich eines Analysenmoduls gesteuert wird. Der Parameter wird auf "Steuerung durch Kontrollmodul" eingestellt.
- CALRANGES: Diese Variable legt fest, ob alle Messbereiche gemeinsam oder getrennt mit Prüfgas kalibriert werden. Der Parameter wird auf "Getrennte Prüfgaskalibrierung für alle Messbereiche" eingestellt.

AMSERPHYSTAT: Diese Variable existiert nur in Mehrkanal-Analysenmodulen (MLT-Module) und legt fest, ob der Gasfluss im Analysenmodul seriell oder parallel verläuft. Der Parameter wird auf "Paralleler Gasfluss" eingestellt, da nur dieser Zustand die gleichzeitige

Systemkalibrierung der verschiedenen Kanäle ermöglicht.

• CRANGE: Diese Variable steuert den aktuellen Messbereich eines Analysenmoduls. Sie wird auf den jeweils erforderlichen Messbereich eingestellt.

Nach der Änderung der genannten Parameter wird die Prüfgaskalibrierung durch die folgende Netzwerk-Variable gestartet:

AMFN: Diese Variable kann Funktionen eines Analysenmoduls starten. Sie wird auf den Wert für die Funktion "Prüfgaskalibrierung" eingestellt.

4.2.1.3.5 Warten auf das Ende der Kalibrierung

Jedes Analysenmodul verfügt über die Netzwerk-Variable

• CALSTAT

Ob das ausgewählte Analysenmodul noch kalibriert wird oder nicht, wird durch Lesen der Variable "CALSTAT" überprüft.

Diese Überprüfung des Kalibrierzustandes wird in bestimmten Zeitintervallen durchgeführt. Währenddessen steht die Zeit für andere Anweisungen zur Verfügung.

4.2.2 Systemkalibrierung beenden

Nachdem die Systemkalibrierung den Ablaufpuffer durchlaufen hat oder nachdem sie abgebrochen wurde, sind einige Abschlußarbeiten zu erledigen:

- Einige angezeigte Netzwerk-Variablen müssen aktualisiert werden.
- Im Falle eines Abbruchs der Systemkalibrierung müssen noch laufende Kalibriervorgänge ebenfalls abgebrochen werden.
- Geänderte LON-Variablen des Analysenmoduls sind auf ihre früheren Werte zurückzusetzen.
- Für alle Analysenmodule sind die Systemventile auf Messgas zu schalten.
- Alle LON-Variablen des Analysenmoduls sind auf PROCESS = "gültiges Messgas" nach der Spülzeit des Prüfgasventils zu setzen

4.3 Einzelne Analysatoren/ Analysenmodule/ MLT-Kanäle kalibrieren

Auch für die Kalibrierung eines einzelnen Analysators müssen entsprechende Systemventile geschaltet werden.

Der Unterschied zwischen der Systemkalibrierung und der Kalibrierung eines einzelnen Analysenmoduls besteht darin, daß man auf die bereits laufende Kalibrierprozedur des Analysenmoduls reagieren muß.

Diese Reaktion wird durch die Beobachtung von Veränderungen der Netzwerk-Variable "CALSTAT" möglich:

 CALSTAT_ZERO (Nullgaskalibrierung läuft): 	dazugehöriges Messgasventil ausschalten und Nullgasventil einschalten.
 CALSTAT_SPAN (Prüfgaskalibrierung läuft): 	dazugehöriges Messgasventil aus- schalten und das zu dem aktuellen Zustand der "CRANGE"-Variable
 CALSTAT_DONE (Kalibrierung beendet): 	passende Prüfgasventil einschalten. Messgasventil einschalten und Kalibriergasventile ausschalten.

Nach einem Kalibrierbefehl muß das Analysenmodul die erforderliche Spülzeit abwarten bis die Kalibrierung tatsächlich gelaufen ist.

Die Reaktion auf eine Änderung von "CALSTAT" ist nur aktiv, wenn keine Systemkalibrierung läuft.

4.4 Analogausgänge der SIO-Module halten und Alarm zur Grenzwertverletzung vermeiden

Jedes Analysenmodul verfügt über die Netzwerk-Variable:

• PROCESS

Diese Variable ist eine Eingangsvariable, die dem Analysenmodul mitteilt, daß kein Messgasfluss vorhanden ist.

In dem Analysenmodul hängen einige Zustände von der Variablen "PROCESS" ab:

- "gültige Messung", nur wenn "PROCESS" = "gültiges Messgas"
- Analogausgang halten, wenn "PROCESS" = "kein gültiges Messgas"
- Beobachtung von Grenzwertverletzungen ist ausgeschaltet, wenn "PROCESS" = "kein gültiges Messgas"

Schließlich ist es die Aufgabe der Systemkalibrierung, die Variable "PROCESS" für ein betroffenes Analysenmodul einzustellen. Das geschieht auf folgende Weise:

Der Schaltvorgang eines Systemventils überprüft, ob unter den geschalteten Ventilen ein Messgasventil eines Analysenmoduls ist. Wenn ja, wird "PROCESS" wie folgt eingestellt:

Messgasventil	Zeitverzögerung	PROCESS-Variable
ausgeschaltet	-	Messgas ungültig
eingeschaltet	Spülzeit des Messgasventils	Messgas gültig

Es ist sehr wichtig, die folgenden Hinweise zu beachten:

Die Systemkalibrierung beobachtet nur den Zustand des verwendeten Messgasventils, um die "PROCESS"-Variable einzustellen.

Zusatzventile, die seriell zum Messgasventil geschaltet sind und den Messgasfluss ausschalten können, sind nicht für die Steuerung der "PROCESS"-Variablen verfügbar. NGA 2000 Systemkalibrierung

M	Oham	Umrechnung für 273 K / 1013 hPa		Molmasse
komponente	Formel	1 mg/Nm³ → n Volppm	1 Volppm → n mg/Nm³	M (g/Mol)
Kohlenmonoxid	CO	0,80	1,25	28,01
Kohlendioxid	CO ₂	0,51	1,96	44,01
Schwefeldioxid	SO ₂	0,35	2,86	64,06
Stickstoffmonoxid	NO	0,75	1,34	30,01
Methan	CH ₄	1,40	0,72	16,04
Ethan	C_2H_6	0,75	1,34	30,07
Ethylen (Ethen)	C_2H_4	0,80	1,25	28,05
Acetylen (Ethin)	C_2H_2	0,86	1,16	26,04
Propan	C ₃ H ₈	0,51	1,97	44,10
Propylen (Propen)	C ₃ H ₆	0,53	1,88	42,08
Butan, n-	C ₄ H ₁₀	0,39	2,59	58,12
Hexan, n-	C ₆ H ₁₄	0,26	3,84	86,18
Butadien	C ₄ H ₆	0,41	2,41	54,09
Buten, Iso	C_4H_4	0,41	2,50	56,11
Wasserdampf	H ₂ O	1,24	0,80	18,02
Ammoniak	NH ₃	1,32	0,76	17,03
Distickstoffmonoxid	N ₂ O	0,51	1,96	44,01
Halon 1211	CF ₂ ClBr	0,14	7,38	165,36
Halon 1301	CF₃Br	0,15	6,64	148,91
Benzol	C ₆ H ₆	0,29	3,48	78,11
Schwefelhexafluorid	SF ₆	0,15	6,52	146,05
Methylalkohol (Methanol)	CH₃OH	0,70	1,43	32,04
Ethylalkohol (Ethanol)	C ₂ H ₅ OH	0,49	2,06	46,07
Dibrommethan	CH_2Br_2	0,13	7,76	173,83
Dichlormethan	CH ₂ Cl ₂	0,26	3,79	84,93
Aceton (2-Propanon)	CH ₃ COCH ₃	0,39	2,59	58,08
Jodethan (Ethyliodid)	C_2H_5J	0,14	7,00	156,97
Bromdichlormethan	CHBrCl ₂	0,14	7,31	163,83
Perchlorethylen	C ₂ Cl ₄	0,14	7,40	165,83
Brommethan	CH ₃ Br	0,24	4,24	94,94
Dichlorethan	$C_2H_4CI_2$	0,23	4,42	98,96

Maaaaaa	Chem. Formel	Umrech 273 K / 1	Molmasse	
Messgas- komponente		1 mg/Nm³ → n Volppm	1 Volppm → n mg/Nm³	M (g/Mol)
Tetrachlorkohlenstoff	CCI ₄	0,15	6,86	153,82
Trichlorethan	$C_2H_3CI_3$	0,17	5,95	133,40
Ozon	O ₃	0,47	2,14	48,00
Styrol (C ₆ H ₅ CHCH ₂)	C ₈ H ₈	0,22	4,65	104,15
Bromchlormethan	CH ₂ BrCl	0,17	5,77	129,39
Chlormethan	CH₃CI	0,44	2,25	50,48
Stickstoffdioxid	NO ₂	0,49	2,05	46,01
Ozon	O ₃	0,47	2,14	48,00
Quecksilber	Hg	0,11	8,95	200,59
Aceton (2-Propanon)	CH ₃ COCH ₃	0,39	2,59	58,08
Bromoform	CHBr ₃	0,09	11,28	252,73
Schwefeldioxid	SO ₂	0,35	2,86	64,06
Jodmethan (Methyliodid)	CH₃J	0,16	6,33	141,94
Phosgen	COCI ₂	0,23	4,41	98,92
Blausäure (Cyanwasserstoff)	HCN	0,83	1,21	27,03
Chlor	Cl ₂	0,32	3,16	70,91
Essigsäure	CH₃COOH	0,37	2,68	60,05
Ethylenoxid	C_2H_4O	0,51	1,97	44,05
Schwefelwasserstoff	H_2S	0,66	1,52	34,08
Brom	Br ₂	0,14	7,13	159,81
Formaldehyd	НСНО	0,75	1,34	30,03
Vinylchlorid	CH ₂ CHCI	0,36	2,79	62,50
Trimethylamin	N(CH ₃)	0,38	2,64	59,11
Bromtrichlormethan	CBrCl ₃	0,11	8,85	198,29
Methylamin (H ₂ NCH ₃)	CH ₃ NH ₂	0,72	1,39	31,05

Anmerkung:

Vol.-Konz. (ppm) x Normdichte (bei 273 K, 1013 hPa) = Massenkonzentration (mg/Nm³) Normdichte = Molmasse (g/Mol) : Molvolumen (NI/Mol) Molvolumen = 22,414 NI/Mol Normbedingungen: 273 K, 1013 hPa

Voraussetzung: Ideale Gase bei ausreichender Verdünnung!

A

AK Kommunikationsprotokoll 5-86, 5-93

Alarme 4-7 Ausschalten (Quittieren) 5-22 Einstellung 5-21...24 Verzögerung 5-21

Analoge Ausgänge Einstellen 5-71...75, 5-87...92 Feineinstellung 5-75, 5-92 Folgen 5-11/12 Halten 5-11/12

Analysator 1...3, 3-1 Kanal, Zustand 4-3

Analysenmodul 1-1...3, 3-1 Daten 3-8 Diagnose 6-5 E/A-Module 5-71...82 Einstellungen 5-1...86 Ereignisse 4-5 Kalibrierung 4-17, 5-5...20 Kennung 5-52 Konfiguration laden/speichern 5-68/69 - durch Werkswerte ersetzen 5-68 Reset 6-5

Ansprechzeit (t₉₀) 5-28/29

Anzeige 3-1...4 Auflösung 5-51/52, 7-1/2 Einstellungen 7-1/2 Einzelkomponenten 4-13 Konfiguration bei Messung 5-51 Mini-Balkendiagramme 5-52 Multikomponenten 4-15/16

Ausfallmeldungen 4-7...9

Ausfälle 4-5/6, 5-56

Ausgangsnummer DIO 5-78, 5-100 SIO 5-73, 5-89

Autokal-E/A 5-103, 6-10/11

Automatische Messbereichsumschaltung 5-25...32

Automatisch startende Prozeduren 4-12, 5-13/14

В

Bestätigung, Prozeduren 5-51/52 Betriebseinstellungen 4-11/12 Betriebsstunden 4-5, 5-55

С

Codes Funktionscodes 5-82 Signalcodes 5-40...42, 5-79...81

D

Datum und Uhrzeit 6-7 Diagnose Analysenmodul 6-5 Kontrollmodul 6-4 Menüs 6-3 Differenzmessung 5-61/62 DIO-Module 1-1, 5-78, 5-97...101 Ausgänge 5-78, 5-100 Eingänge 5-78, 5-97 Funktionscodes 5-82 Druck 5-64/65 **Durchfluss** Einheit 5-66 Einstellung 5-66 Gas 5-52, 5-63 Messgas 4-33/34 Nullgas 4-33/34 Testgas 4-33/34 Prüfgas 4-33/34 F Ein/Ausgabe-Module 1...3, 2-1

Ein/Ausgabe-Module 1...3, 2-1 Analog mit 3 Alarmen 5-103, 6-10/11 Autokalibrierung 5-103, 6-10/11 DIO 5-78, 5-97 Netzwerk-E/A's 5-103, 6-10/11 SIO 5-72, 5-88 Systemautokalibrierung 5-103, 6-10/11

Eingangsnummer (DIO) 5-78...82, 5-98

Eingänge und Ausgänge 5-71...82, 5-87...103

Einheiten

Druck 5-64/65 Durchfluss 5-66 Messgas 5-57 Prüfgas 5-7 Rechenergebnisse 5-49 Temperatur 5-67 Einzelkomponentenanzeige 3-1,4-13,5-52 Ereignisse 4-5, 5-55/56

F

Faktoren, Interferenz 5-33/34 Frontplatte 1-1 Einstellungen 7-1...2 Funktions-Codes 5-82 Kontrollen 4-7, 5-55 Start 3-6 Taste 3-3 Zeile 3-3

G

Gasfluss 5-52, 5-63 Gasventil, Stellung 4-20, 4-24, 4-27 Geheimnummern 6-8/9 Grundfunktionen 4-1...30

Η

Hardware-Konfiguration 3-8 Hauptmenü 3-7 Helligkeit (Anzeige) 7-1/2

Initialisieren, Netzwerk 6-11/12 Initialisierung 3-1

Interferenzfaktoren, -komponenten 5-33/34

Κ

Kalibrierung 5-15...20, Anhang 1...33 Abweichung 4-18, 5-8/9, 5-17

Alle Kanäle 5-18/19 Analysenmodul 4-1, 5-15...19 Nullgas 4-19, 5-15...20 Parameter 5-5...20 Prozedureinstellung 5-10...12 Prozedurzustand 4-17/18, 5-17 Prüfgas 4-23, 5-15...19 Systemkalibrierung => Anhang 1...33 Zeitgesteuert 5-13 Kanal 3-4 Analysenmodulkanal, Zustand 4-3 Wechsel 4-13...16 Kennuna Messbereich 5-53 System 6-1 Kommunikationsprotokoll 5-86, 5-93 Kompensation Druck 5-64/65 Komponente Einzelkomponentenanzeige 4-13, 5-51/52, 7-1 Interferenzkomponenten 5-33/34 Multikomponentenanzeige 4-15/16 Konfiguration Anzeige 5-51 DIO-Module-Eingänge 5-98 Hardware 3-8 Laden/speichern 5-4, 5-68/69 Relais-Ausgänge 5-88...92 System 6-1 Konstanten 5-47...50 Kontrast (Anzeige) 7-1/2 Kontrollmodul 1-1...3 Herstelldaten 3-8 Diagnose 6-4 Konzentration Messparameter 5-57 Spitzenwertmessung 5-59 L

Laden/Speichern, Analysenmodul Konfiguration 5-68/69 LCD 7-1/2

Linearisierung 5-35...38

Lokale DIO 1-1, 5-69, 5-78 Lokale SIO 1-1, 5-69...77

Μ

Manueller Druck 5-64/65 Masseinheiten Druck 5-64/65 Durchfluss 5-66 Temperatur 5-67 Messen 3-4 Messung 4-27 Differenz 5-61/62 Spitzenwert 5-59/60 Messbereich 5-25...32 Anfang 5-27 Automatische Messbereichsumschaltung 5-26/27, 5-30...32 Ende 5-27 Kennung 5-52 Nummer 5-25/26 Parameter 5-25...32 Prüfgaskalibrierung 5-10 Messgas Einheit 5-57 Fluss 4-29/30 Menü Haupt- 3-7 Struktur 2-1 Taste 3-3 Zeile 3-3 Mini-Balkendiagramm 5-51/52 Mittelwertzeit 5-83/84 Modul(e) Analysenmodul 1-1...3 Kennung 5-52 Kontrollmodul 1-1...3 Netzwerk 6-10 System & Netzwerk 5-87 Verknüpfen 6-10/11 Werks- (Herstelldaten) 3-5, 3-7/8 Multikomponentenanzeige 4-15/16

Ν

Netzwerk, initialisieren 6-10...12 Netzwerkmodule verknüpfen 6-10...12 Nullgas Durchfluss 4-29/30 Kalibrierung 4-19, 5-15...20 Konzentration aller Messbereiche 5-20

0

Obere Explosionsgrenze (OEG) 5-57

Ρ

Plattform 1-1...3 Programmierbare Rechner 5-47...50 Protokoll 5-86, 5-93 AK-Kommunikation 5-86 Prozeduren, Bestätigung 5-51/52 Prüfaas Durchfluss 4-29/30 Einheit 5-7 Kalibrierung 4-23, 5-15...19 Messbereiche 5-7...9

Q

Querverrechnung 5-33/34

R

Rechner 5-47...50 Programm 5-49 Referenzdruck 5-64/65 Referenzkonzentration 5-61 Relaisausgänge SIO (extern) 5-88...92 SIO (lokal) 5-72 Reset Analysenmodul 6-5

System 6-13

S

Sensorwert 5-64 Serielle Schnittstelle Einstellung 5-72, 5-88, 5-93 Konfiguration laden/senden 5-68 Signal

Codes 5-40...42, 5-79...81 Mini-Balkendiagramme 5-51/52

SIO-Modul 1-1...3, 5-71...77, 5-87...96 Analoge Ausgänge 5-72...75, 5-88...92 Extern 5-88 Lokal 5-72 Relais-Ausgänge 5-72, 5-94...96 Serielle Schnittstelle 5-72, 5-76, 5-93

Speichern/Laden, Analysenmodul-Konfiguration 5-68/69

Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) 5-39...45

Spitzenwertmessung 5-59/60

Spülzeit 5-10

Stabilitätstoleranzen 5-8/9

Stabilitätszeit 5-10/11

Systemkalibrierung => Anhang 1...33

Syskal-E/A 5-103, 6-10/11

Systemkennung 6-1

System-Module 5-87...103

System-Reset 6-4, 6-13

Т

Tastatur 3-2...6 Temperatur 5-67 Testgas 4-27 Toleranzen 5-8/9 T₉₀-Zeit 5-28/29

U

Uhrzeit und Datum 6-7

Umrechnungsfaktor "ppm \rightarrow mg/Nm^{3"} 5-57 Umschalthysterese 5-30...32 Untere Explosionsgrenze (UEG) 5-57

V

Variablenzeile 3-3 Ventile, alle schliessen 4-27 Ventilstellung 5-10 Verknüpfen Netzwerkmodule 6-10...12 Verzögerungszeit 5-83/84 Vorspülzeit 5-10

W

Wartungsbedarf 4-7, 4-23, 5-52, 5-55 Werks(Herstelldaten) 3-5, 3-7/8

Ζ

Zeilen 3-3 Zeit und Datum 6-7 Zeitgesteuerte Kalibrierung 5-13 Zustand 3-4 Analysenmodulkanal, 4-3, 5-16 Details 4-5...9, 4-19...21 Kalibrierprozedur 4-17, 5-17
Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Industriestrasse 1 63594 Hasselroth Deutschland T +49 (6055) 884-0 F +49 (6055) 884-209 Internet: www.emersonprocess.de

Emerson Process Management AG

Industrie-Zentrum NOE Sued Straße 2A, Objekt M29 2351 Wiener Neudorf Österreich T +43 (2236) 607 0 F +43 (2236) 607 44 Internet: www.emersonprocess.at

Emerson Process Management AG Blegistraße 21 6341 Baar Schweiz T +41 (41) 7686111

F +41 (41) 7618740 Internet: www.emersonprocess.ch

