# Digitaler Fisher<sup>™</sup> FIELDVUE<sup>™</sup> Füllstandsregler DLC3020f für Foundation<sup>™</sup> Feldbus

## Inhalt

Installation	. 2
Montage	. 6
Elektrische Anschlüsse	10
Konfiguration	13
Justage	27
Technische Daten	30



Diese Kurzanleitung gilt für:

Devise Type	3020
Devise Revision	1
Hardware Revision	1.0
Firmware Revision	1.0
DD Revision	0 x 03



#### Hinweis

Diese Anleitung enthält Informationen über Installation, Grundeinstellung und Justage des digitalen Füllstandsreglers DLC3020f mit Hilfe von AMS Suite: Intelligent Device Manager. Siehe DLC3020f Betriebsanleitung (<u>D103434X012</u>) für alle weiteren Informationen bezüglich dieses Produkts, einschließlich Referenzmaterialien, Informationen zur manuellen Einrichtung, Wartungsverfahren sowie Einzelheiten bezüglich der Ersatzteile. Kontaktieren Sie Ihr <u>Emerson Vertriebsbüro</u> oder besuchen Sie www.Fisher.com, wenn Sie eine Kopie dieses Dokuments benötigen.



FISHER

## Installation

### A WARNUNG

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, bei Einbauarbeiten stets Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen.

Wird ein Verdränger, der Prozessdruck oder -flüssigkeit enthält, beschädigt, Hitze ausgesetzt oder repariert, kann dies zu Personen- und Sachschäden durch plötzliches Freisetzen von Druck, Kontakt mit gefährlichen Flüssigkeiten, Feuer oder Explosion führen. Diese Gefahr ist ggf. beim Zerlegen des Sensors oder beim Ausbau des Verdrängers nicht immer offensichtlich. Vor der Zerlegung des Sensors oder dem Ausbau des Verdrängers die entsprechenden Warnungen und Sicherheitsvorkehrungen in der Betriebsanleitung des Sensors beachten.

Mit dem Verfahrens- oder Sicherheitsingenieur abklären, ob weitere Maßnahmen zum Schutz gegen das Prozessmedium zu ergreifen sind.

Abbildung 1 zeigt das Ablaufschema für die Installation.



Digitale Füllstandsregler DLC3020f dürfen nur von Personen eingebaut, bedient oder gewartet werden, die umfassend in Bezug auf die Installation, Bedienung und Wartung von Feldgeräten und Zubehör geschult wurden und darin qualifiziert sind. Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist es erforderlich, diese Betriebsanleitung gründlich zu lesen. Explosionsschutz-Zulassungen und besondere Anweisungen für die sichere Anwendung und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen können dem entsprechenden Nachtrag entnommen werden, der nachstehend aufgeführt ist. Bei Fragen zu Anweisungen in diesem Handbuch Kontakt mit dem zuständigen <u>Emerson Vertriebsbüro</u> aufnehmen.

- CSA Explosionsschutz-Zulassungen Digitaler Füllstandsregler DLC3020f (D104408X012)
- FM Explosionsschutz-Zulassungen Digitaler Füllstandsregler DLC3020f (D104409X012)
- ATEX Explosionsschutz-Zulassungen Digitaler Füllstandsregler DLC3020f (D104410X0DE)
- IECEx Explosionsschutz-Zulassungen Digitaler Füllstandsregler DLC3020f (D104411X012)

Alle Dokumente sind bei Ihrem Emerson Vertriebsbüro oder unter Fisher.com erhältlich. Alle anderen Zulassungs-/ Zertifizierungsinformationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Emerson Vertriebsbüro.





## Konfiguration: In der Werkstatt oder vor Ort

Der digitale Füllstandsregler kann vor oder nach der Installation vor Ort konfiguriert werden.

Es kann von Vorteil sein, das Gerät vor dem Einbau in der Werkstatt zu konfigurieren, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten und sich mit den einzelnen Funktionen vertraut zu machen.

## Schutz der Kupplung und der Biegeelemente

### HINWEIS

Beschädigungen an den Biegeelementen und anderen Teilen können zu Messfehlern führen. Vor der Handhabung von Sensor und Regler die folgenden Schritte durchführen.

## Hebelarretierung

Die Hebelarretierung ist im Abdeckschieber für die Kupplung integriert. Wenn der Schieber geöffnet ist, positioniert er den Hebel in der Neutralstellung, um die Ankopplung zu ermöglichen. In manchen Fällen wird diese Funktion dazu benutzt, heftige Bewegungen des Hebels während des Transports zu verhindern.

Ein digitaler Füllstandsregler DLC3020f weist beim Versand eine der folgenden mechanischen Konfigurationen auf:

 Ein komplett zusammengebautes und gekoppeltes Verdrängersystem mit Bezugsgefäß wird so versandt, dass der Verdränger oder Verdrängerhebel innerhalb des Hubbereiches mechanisch blockiert ist. In diesem Fall ist der Abdeckschieber (Abbildung 2) in der nicht arretierten Stellung positioniert. Die Transportsicherungen des Verdrängers vor der Justage entfernen (siehe Betriebsanleitung des entsprechenden Sensors). Prüfen, ob die Kupplung intakt ist.

Abbildung 2. Sensoranschlussraum (Adapterring für bessere Darstellung entfernt)



#### HINWEIS:

MIT DER FESTSTELLSCHRAUBE WIRD DER HEBEL IN DER BETRIEBSPOSITION ARRETIERT

### HINWEIS

Transport eines Sensors mit angebautem Messumformer: Die Betätigung der Hebelarretierung kann zu Beschädigungen der Faltenbalg-Aufhängung und des Biegeelements führen, wenn Hebel und Übertragungsgestänge gekoppelt sind und das Gestänge durch die Transportsicherung des Verdrängers blockiert ist.

#### Kurzanleitung D103470X0DE

- 2. Wenn der Verdränger aufgrund der Konfiguration des Bezugsgefäßes oder anderer Umstände nicht blockiert werden kann, wird der Messumformer durch Lösen der Kupplungsmutter vom Torsionsrohr getrennt und der Abdeckschieber ist in der arretierten Stellung positioniert. Vor der Inbetriebnahme einer solchen Konfiguration das Instrument wie folgt mit dem Sensor verbinden:
  - a. Den Abdeckschieber in die geöffnete Stellung schieben, um den Hebel zu arretieren und die Zugangsöffnung freizulegen. Wie in Abbildung 2 dargestellt auf den Abdeckschieber drücken und ihn dann zur Vorderseite des Geräts schieben. Sicherstellen, dass der Abdeckschieber in die Rastvorrichtung fällt.
  - b. Bei Verbindung bei laufendem Prozess sicherstellen, dass sich der Füllstand oder die Trennschicht in der untersten Position des Verdrängers befindet.
  - c. Bei Verbindung in der Werkstatt sicherstellen, dass der Verdränger trocken ist und der Verdrängerhebelarm nicht an einen Hubbegrenzer anstößt.
  - d. Einen langen 10-mm-Steckschlüssel durch die Zugangsöffnung einführen und auf die Mutter der Torsionsrohr-Wellenkupplung setzen. Die Kupplungsmutter mit einem maximalen Drehmoment von 2,1 Nm (18 lbf·Zoll) anziehen.
  - e. Für den Betrieb oder die Justage den Abdeckschieber in die geschlossene Position schieben. (Wie in Abbildung 2 dargestellt auf den Abdeckschieber drücken und ihn dann zur Rückseite des Geräts schieben.) Sicherstellen, dass der Abdeckschieber in die Rastvorrichtung fällt.

## Montage

## Montage des Sensors 249

Wenn der Sensor ein Bezugsgefäß für den Verdränger hat, wird er in der Regel so wie im linken Bild der Abbildung 3 gezeigt an einen Behälter angebaut. Sensoren ohne Bezugsgefäß werden direkt seitlich oder oben an den Behälter angeflanscht, wie im rechten Bild der Abbildung 3 gezeigt.

#### Abbildung 3. Typische Montage



Der digitale Füllstandsregler DLC3020f wird gewöhnlich am Sensor montiert geliefert. Bei separater Bestellung kann es hilfreich sein, den digitalen Füllstandsregler am Sensor zu montieren und die Grundeinstellung und Justage durchzuführen, bevor der Sensor an den Behälter angebaut wird.

#### Hinweis

Bei Sensoren mit Bezugsgefäß ist als Transportsicherung an beiden Enden des Verdrängers eine Stange und ein Block installiert, um den Verdränger während des Versands zu fixieren. Diese Teile vor dem Einbau des Sensors entfernen, damit der Verdränger richtig funktioniert.

## Anbauposition des DLC3020f

Den DLC3020f mit der Zugangsöffnung für die Kupplung der Torsionsrohrwelle (siehe Abbildung 2) nach unten weisend montieren, um das Ablaufen von angesammelter Feuchtigkeit zu gewährleisten.

#### Hinweis

Wenn der Anwender für eine andere Ablaufmöglichkeit sorgt und ein kleiner Leistungsverlust akzeptabel ist, kann das Gerät in Schritten von 90° um seine Achse gedreht werden. Die LCD-Anzeige kann dementsprechend ebenfalls in Schritten von 90° gedreht werden.

Der digitale Füllstandsregler und der Torsionsrohrarm werden entweder links oder rechts vom Verdränger am Sensor montiert (siehe Abbildung 4). Die Anbauposition kann bei den Sensoren 249 vor Ort geändert werden (siehe Betriebsanleitung des entsprechenden Sensors). Durch Änderung der Anbauposition wird auch die effektive Wirkungsweise geändert: Die Drehung des Torsionsrohrs zur Erhöhung des Füllstands (mit Blick auf die hervorstehende Welle) erfolgt im Uhrzeigersinn, wenn die Einheit rechts neben dem Verdränger montiert ist, und gegen den Uhrzeigersinn, wenn die Einheit links neben dem Verdränger montiert ist.

Alle Sensoren 249 mit Bezugsgefäß sind mit einem drehbaren Kopf ausgestattet. Der digitale Füllstandsregler kann damit wie durch die Positionsnummern 1 bis 8 in Abbildung 4 dargestellt in acht verschiedenen Positionen auf das Bezugsgefäß montiert werden. Zum Drehen des Kopfes die Flanschschrauben und -muttern entfernen und den Kopf in der gewünschten Stellung positionieren.

## Montage des DLC3020f an einen 249 Sensor

Siehe Abbildung 2, sofern nicht anders angegeben.

- Ist die Feststellschraube im Abdeckschieber (siehe Abbildung 5) gegen die Federplatte gedreht, die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel herausdrehen, bis die Oberseite der Schraube mit der Oberfläche des Abdeckschiebers abschließt. Den Abdeckschieber in die geöffnete Stellung schieben, um den Hebel zu verriegeln und die Zugangsöffnung freizulegen. Wie in Abbildung 2 dargestellt auf den Abdeckschieber drücken und ihn dann zur Vorderseite des Geräts schieben. Sicherstellen, dass der Abdeckschieber in die Rastvorrichtung fällt.
- 2. Einen langen 10-mm-Steckschlüssel durch die Zugangsöffnung einführen und die Wellenkupplung lösen (siehe Abbildung 2).
- 3. Die Sechskantmuttern von den Montagebolzen abschrauben. Den Adapterring nicht entfernen.

#### Hinweis

Wenn das Torsionsrohr während der Installation verbogen oder schlecht ausgerichtet wird, können Messfehler auftreten.



Abbildung 4. Typische Montagepositionen eines digitales FIELDVUE DLC3020f Füllstandsreglers an einen Fisher Sensor 249

#### Abbildung 5. Detailansicht der Feststellschraube



- 4. Den digitalen Füllstandsregler so positionieren, dass sich die Zugangsöffnung an der Unterseite des Gerätes befindet.
- 5. Die Montagebolzen vorsichtig in die Montagebohrungen des Sensors schieben, bis der digitale Füllstandsregler fest am Montageflansch des Sensors anliegt.
- 6. Die Sechskantmuttern wieder auf den Montagebolzen anbringen und mit einem Drehmoment von 10 Nm (88,5 lbf·Zoll) anziehen.

## Montage des DLC3020f für Einsatz bei hohen Temperaturen

Siehe Abbildung 6, sofern nicht anders angegeben.

Wenn die Betriebstemperaturen die in Abbildung 7 dargestellten Grenzwerte überschreiten, ist für den digitalen Füllstandsregler ein Isolator erforderlich.

Bei Verwendung eines Temperaturisolators wird für Sensoren 249 eine Torsionsrohr-Wellenverlängerung benötigt.

Abbildung 6. Montage des digitalen Füllstandsreglers am Sensor für den Einsatz bei hohen Temperaturen



Abbildung 7. Richtlinien für den Einsatz des optionalen Temperaturisolators



39A4070-B A5494-1

#### Hinweis

Wenn das Torsionsrohr während der Installation verbogen oder schlecht ausgerichtet wird, können Messfehler auftreten.

- 1. Zur Montage eines DLC3020f an einem Sensor 249 die Wellenverlängerung mit Hilfe der Wellenkupplung und Feststellschrauben an der Torsionsrohrwelle befestigen und die Kupplung wie in Abbildung 6 dargestellt zentrieren.
- 2. Den Abdeckschieber in die arretierte Stellung schieben, um die Zugangsöffnung freizulegen. Wie in Abbildung 2 dargestellt auf den Abdeckschieber drücken und ihn dann zur Vorderseite des Geräts schieben. Sicherstellen, dass der Abdeckschieber in die Rastvorrichtung fällt.
- 3. Die Sechskantmuttern von den Montagebolzen abschrauben.
- 4. Den Isolator am digitalen Füllstandsregler positionieren und gerade auf die Montagebolzen schieben.
- 5. Vier Unterlegscheiben (Pos. 78) auf die Montagebolzen setzen. Die vier Sechskantmuttern wieder auf den Montagebolzen anbringen und fest anziehen.
- 6. Den digitalen Füllstandsregler mit angebrachtem Isolator vorsichtig so über die Wellenkupplung schieben, dass sich die Zugangsöffnung an der Unterseite des Gerätes befindet.
- 7. Den digitalen Füllstandsregler und den Isolator mit vier Kopfschrauben am Torsionsrohrarm befestigen.
- 8. Die Kopfschrauben mit einem Drehmoment von 10 Nm (88,5 lbf·Zoll) anziehen.

## Elektrische Anschlüsse

Im Folgenden wird der Feldbusanschluss an den digitalen Füllstandsregler beschrieben.

### A WARNUNG

Zur Vermeidung von Verletzungen durch Stromschlag keine höheren Eingangsspannungen als in Tabelle 4 oder auf dem Typenschild angegeben verwenden. Bei Abweichungen zwischen den angegebenen Spannungen die niedrigere der angegebenen maximalen Eingangsspannungen nicht überschreiten.

### A WARNUNG

Kabel und/oder Kabelverschraubungen verwenden, die gemäß den Einsatzbedingungen (wie z. B. Ex-Schutz, Gehäuseschutzart und Temperatur) ausgelegt sind, um Personen- und Sachschäden durch Feuer oder Explosion zu vermeiden.

Die Verkabelung muss der jeweiligen Ex-Zulassung entsprechen und gemäß den lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften vorgenommen werden. Die Nichtbeachtung von lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften kann zu Personen- und Sachschäden durch Feuer oder Explosion führen.

Wird dieser Anschluss in einer möglicherweise explosionsgefährdeten oder als explosionsgefährdet eingestuften Umgebung vorgenommen, kann dies zu Personen- und Sachschäden durch Feuer oder Explosion führen. Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass die Ex-Klassifizierung und die Umgebungsbedingungen das sichere Entfernen des Deckels des Klemmengehäuses zulassen.

## Feldbusanschlüsse

Der digitale Füllstandsregler wird normalerweise über den Bus von einer Feldbus-Gleichspannungsquelle mit 9 bis 32 Volt versorgt, die über die Feldverdrahtung an das Segment angeschlossen werden kann. Bezüglich der Leitungen, des Abschlusses, der Länge usw. eines Feldbussegments siehe Planungsunterlagen für die Anlage.

#### Hinweis

Der Transducer Block (Messumformerblock) des DLC3020f wird vor dem Versand vom Hersteller auf den Modus Out of Service (Außer Betrieb) eingestellt. Weitere Informationen über Einstellung, Justage und Inbetriebnahme des Gerätes siehe Abschnitt Konfiguration. Der Ausgangswert für alle Blöcke ist in der Parameterliste für jeden Block im Abschnitt Blöcke aufgeführt.

- 1. Den Deckel des Klemmengehäuses (Pos. 6) vom Klemmengehäuse (Pos. 5) abnehmen.
- 2. Die Feldverdrahtung in das Klemmengehäuse einführen. Falls zutreffend, eine Kabeleinführung gemäß den für den Einsatzfall geltenden örtlichen und nationalen Elektroinstallationsvorschriften installieren.
- 3. Einen Draht von der Leitsystem-Ausgangskarte an die Klemme LOOP + im Klemmengehäuse anschließen (siehe Abbildung 8). Den anderen Draht von der Leitsystem-Ausgangskarte an die Klemme LOOP anschließen. Das Gerät ist nicht polaritätsempfindlich.

### A WARNUNG

Statische Entladungen können zu Personen- und Sachschäden durch Feuer oder Explosion führen. Ein Erdungsband (2,08 mm<sup>2</sup> / AWG 14) zwischen dem digitalen Füllstandsregler und Erde anschließen, wenn entzündliche oder gefährliche Gase auftreten können. Zu den Anforderungen an die Erdung die nationalen und örtlichen Vorschriften und Standards berücksichtigen.

- 4. Für Schutzerde und Erdung bzw. Entladung sind Masseanschlüsse vorhanden (siehe Abbildung 8). Der Schutzerde-Anschluss ist elektrisch identisch mit dem Erdungsanschluss. Die Anschlüsse an diesen Klemmen gemäß den nationalen, örtlichen und für die Anlage geltenden Vorschriften vornehmen.
- 5. Den Deckel des Klemmengehäuses wieder aufsetzen und festziehen, damit er wetterfest abdichtet. Falls erforderlich, die optionale Verriegelung mittels Feststellschraube verwenden.

Abbildung 8. Klemmengehäuse



## Kommunikationsanschlüsse

### A WARNUNG

Wird dieser Anschluss in einer möglicherweise explosionsgefährdeten oder als explosionsgefährdet eingestuften Umgebung vorgenommen, kann dies zu Personen- und Sachschäden durch Feuer oder Explosion führen. Vor weiteren Arbeiten sicherstellen, dass der Ex-Bereich und die Umgebungsbedingungen das sichere Entfernen des Klemmengehäusedeckels zulassen.

#### Hinweis

Gerätemanager des Hostsystems, wie z. B. Emerson AMS Device Manager oder ein Emerson Device Communicator, kommunizieren direkt mit dem Gerät.

Ein FOUNDATION Feldbus-Kommunikationsgerät, wie z. B. ein Emerson Device Communicator, kann von jedem Abschlusspunkt der Verdrahtung innerhalb des Segments aus mit dem DLC3020f verbunden werden. Zum direkten Anschluss des Feldbus-Kommunikationsgerätes an das Gerät die Klemmen LOOP +/- im Klemmengehäuse verwenden, um die lokale Kommunikation mit dem Gerät herzustellen.

## Zugriff auf Konfigurations- und Justageverfahren

Einschließlich Navigationspfade für Konfigurations- und Kalibrierungsverfahren mit dem AMS Device Manager und dem Device Communicator.

Beispiel: Aufrufen der menügeführten Justage (Guided Calibration):

AMS Device Manager	Configure > Calibrate > Guided Calibrations (Konfiguration > Justage > Menügeführte Justage)
Device Communicator	Configure > Calibrate > Full Calibration (Bench) <u>or</u> Full Calibration (Field) [Konfiguration > Justage > Komplette Justage (Werkstatt) <u>oder</u> Komplette Justage (vor Ort)]

Die Menüoptionen sind kursiv gedruckt, z. B. Full Calibrate (Field) (Vollständige Justage vor Ort).

## Konfiguration

#### Hinweis

In dieser Kurzanleitung werden die Verfahren für AMS Device Manager 10.5 und höher dokumentiert. In früheren Versionen von AMS Device Manager sind dieselben Verfahren und Methoden enthalten, der Zugriff erfolgt jedoch über den Block, in dem sie sich befinden.

#### Hinweis

Bevor das Gerät konfiguriert werden kann, muss der primäre Transducer Block auf Out of Service (Außer Betrieb) eingestellt werden.

Bei Verwendung des AMS Device Manager 10.1 und früheren Versionen wird der Modus In Betrieb oder Außer Betrieb unter Target Mode (Zielmodus) auf der Registerkarte Block Modes (Blockmodi) gesetzt. Siehe Abbildung 9.

#### Abbildung 9. Registerkarte Block Modes (AMS Device Manager 10.1 und frühere Versionen)

Blockmodi —	Configure Confi	Digital Level Controller Rev. 1]         Block Modes         Actual Mode         Actual Mode         Automatic         Dut of Service         Normal Mode         Out of Service	Target Mode Automatic Permitted Mode V Automatic C Dut of Service	TARGET MODE AUF OUT OF SERVICE EINSTELLEN
Konfiguration —	Overview     Configure     Service Tools	ine: Current	OK Cancel Apply Help	

## Menügeführte Einrichtung

AMS Device Manager	Configure > Guided Setup (Konfiguration > Menügeführte Einrichtung)
Device Communicator	Configure > Instrument Setup (Konfiguration > Geräteeinrichtung)

Zur Einrichtung von Sensor, Gerät und Prozessflüssigkeit auf der Registerkarte Guided Setup die Option *Instrument Setup* (Geräteeinrichtung) aufrufen (siehe Abbildung 10). Zur Einrichtung des DLC3020f den Eingabeaufforderungen folgen.



## Manuelle Einrichtung

AMS Device Manager	Configure > Manual Setup (Konfiguration > Manuelle Einrichtung)
Device Communicator	Configure > Manual Setup (Konfiguration > Manuelle Einrichtung)

Über die manuelle Einrichtung können die Registerkarten Device (Gerät), Process Fluid (Prozessflüssigkeit), Instrument Display (Geräteanzeige), Snap Acting Control (Zweipunktregelung) und Options (Optionen) aufgerufen werden.

#### Hinweis

Vor Wiederinbetriebnahme des Geräts müssen die Konfigurationsänderungen übernommen werden. Andernfalls wird ein Fehler gesetzt. Um den Fehler zu löschen, den Modus auf Out of Service einstellen, Apply (Übernehmen) wählen und das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

### Gerät

Die Registerkarte Device (Gerät) wählen (Abbildung 11), um die Optionen Variable Configuration (Variablenkonfiguration), Sensor Limits (Sensorgrenzwerte), Sensor Hardware Information (Sensorhardware-Informationen), Sensor Units (Sensoreinheiten), Mode (Modus), Sensor Parameters (Sensorparameter), Instrument Mount Position (Einbauposition des Geräts) und Torque Tube (Torsionsrohr) aufzurufen.

### Konfiguration der Variablen

Type of Measurement - Level or Interface / Art der Messung - Füllstand oder Trennschicht

*Primary Value Range High (Primärvariablen-Bereich hoch)* - definiert den oberen Endpunkt des Messbereichs für die Meldung der Primärvariablen.

*Primary Value Range Low (Primärvariablen-Bereich tief)* - definiert den unteren Endpunkt des Messbereichs für die Meldung der Primärvariablen. Voreinstellung ist größer als Null.



### Abbildung 11. Configure > Manual Setup > Device (Konfiguration > Manuelle Einrichtung > Gerät)

*Primary Value Offset (Verschiebung Offsetwert der Primärvariable)* - die auf die Füllstands-/Trennschichtmesswerte angewandte konstante Verschiebung (z. B. Abstand zum Behälterboden).

Primary Value Range Units (Einheiten des Primärvariablen-Bereichs) - Einheiten für Primärvariable, Primärvariablenbereich und Sensorgrenzwerte.

#### Sensorgrenzwerte

*Upper Sensor Limit (Oberer Sensorgrenzwert)* - gibt den größten möglichen Wert für Primary Value Range High (oberer Endpunkt des Messbereichs für die Meldung der Primärvariablen) an.

Lower Sensor Limit (Unterer Sensorgrenzwert) - gibt den kleinsten möglichen Wert für Primary Value Range Low (unterer Endpunkt des Messbereichs für die Meldung der Primärvariablen) an.

Der obere und untere Sensorgrenzwert beschränkt, welche Werte der DLC3020f lesen kann. Werte, die über bzw. unter diesen Grenzwerten liegen, werden vom Gerät nicht erkannt. Dies ist ein dynamischer Messwert auf der Grundlage der Temperatur bei aktivierter Temperaturkompensation.

#### Sensorhardware-Informationen

Nach Auswahl von Sensor Hardware Information können die folgenden Daten eingegeben werden:

Model Type (Typ), End Connection Style (Anschlussart), End Connection Type (Anschlusstyp), Body Material (Gehäusewerkstoff), Pressure Rating (Druckstufe), Mechanical Sensor Serial Number (Seriennummer des mechanischen Sensors), Displacer Size (Verdrängergröße), Displacer Material (Verdrängerwerkstoff), Displacer Rating (Verdrängerdruckstufe), G Dimension (Maß G), Torque Tube Material (Torsionsrohr-Werkstoff), Torque Tube Wall (Torsionsrohr-Wandstärke), Heat Insulator (Temperaturisolator).

Die Sensordaten sind gewöhnlich auf dem Sensortypenschild angegeben.

#### Hinweis

Diese Daten dienen nur zur Information und werden nicht für die Justage oder PV-Berechnungen verwendet.

### Sensor-Maßeinheiten

Die für Ihre Anwendung geeigneten Maßeinheiten für den Sensor auswählen.

#### Hinweis

Werkseitig sind SI-Einheiten eingestellt.

Bei Auswahl von Mixed Units (Gemischte Einheiten) müssen die Einheiten für jeden Sensorparameter angegeben werden.

Unit System (Einheitensystem) - English Units (Englische Einheiten), Metric/SI Units (Metrische/SI-Einheiten), Mixed Units (Gemischte Einheiten)

Length Units (Längeneinheiten) - mm, cm, m, Zoll oder ft

Volume Units (Volumeneinheiten) - mm<sup>3</sup>, ml, l, Zoll<sup>3</sup>

Weight Units (Gewichtseinheiten) - oz, lb, g oder kg

Temperature Units (Temperatureinheiten) - °F, °R, °C oder K

Torque Rate Units (Einheiten der Torsionskonstante) - N•m/deg, dyne•cm/deg, lbf•Zoll/deg

*Fluid Density Units (Einheiten der Dichte)* - degAPI, SGU (Spez. Gewicht) lb/Zoll<sup>3</sup>, lb/ft<sup>3</sup>, lb/gal, degBaum hv, degBaum lt, kg/m<sup>3</sup>, g/cm<sup>3</sup>, kg/l, g/ml oder g/l

#### Sensorparameter

Geben Sie die Sensorparameter ein. Die in der Drop-down-Liste enthaltenden Auswahlmöglichkeiten basieren auf den gewählten Maßeinheiten.

Displacer Length (Verdrängerlänge) Displacer Volume (Verdrängervolumen) Displacer Weight (Verdrängergewicht) Driver Rod Length (Länge des Verdrängerhebels) Instrument Mount Position (Anbauposition des Geräts)

#### Hinweis

Tabelle 1 enthält die Länge des Verdrängerhebels der Sensoren 249 mit vertikalen Verdrängern. Wenn Ihr Sensor nicht in Tabelle 1 aufgeführt ist, können Sie mit Hilfe der Abbildung 12 die Länge des Verdrängerhebels bestimmen.

Concentrum(2)	Verdrängerhebel		
Sensortyp(2)	mm	Zoll	
249	203	8,01	
249B	203	8,01	
249BF <sup>(3)</sup>	203	8,01	
249BP	203	8,01	
249C	169	6,64	
249CP	169	6,64	
249K	267	10,5	
249L	229	9,01	
249N	267	10,5	
249P <sup>(3)</sup> (CL125-CL600)	203	8,01	
249P <sup>(3)</sup> (CL900-CL2500)	229	9,01	
249V (Spezial) <sup>(1)(3)</sup>	Siehe Serienkarte	Siehe Serienkarte	
249V (Std) <sup>(3)</sup>	343	13,5	
249VS	343	13,5	
249W	203	8,01	
1 Die Länge des Verdrängerhehels ist der senkrecht.	a Abstand zwischen der vortikalen Mittellinie des Verdrän	garkörnars und dar harizantalan Mittallinia das	

#### Tabelle 1. Länge des Verdrängerhebels<sup>(1)</sup>

1. Die Länge des Verdrängerhebels ist der senkrechte Abstand zwischen der vertikalen Mittellinie des Verdrängerkörpers und der horizontalen Mittellinie des Torsionsrohrs. Siehe Abbildung 12. Wenn die Länge des Verdrängerhebels nicht ermittelt werden kann, Kontakt mit dem Emerson Vertriebsbüro aufnehmen und die Seriennummer des Sensors angeben.

2. Diese Tabelle gilt nur für Sensoren mit vertikalem Verdränger. Bei nicht aufgelisteten Sensortypen oder bei Sensoren mit horizontalem Verdränger Kontakt mit

dem Emerson Vertriebsbüro aufnehmen. Für Sensoren von anderen Herstellern die entsprechende Installationsanleitung verwenden.

3. Die Sensoren 249BF, 249P und 249V sind nur in Europa erhältlich.

#### Abbildung 12. Methode zur Bestimmung der Länge des Verdrängerhebels anhand der äußeren Abmessungen

![](_page_16_Figure_9.jpeg)

### Torsionsrohr

*Torque Tube Material (Torsionsrohr-Werkstoff)* - den Werkstoff des verwendeten Torsionsrohrs auswählen. Siehe Sensortypenschild.

*View Torque Tube Table (Torsionsrohrtabelle anzeigen)* - diese Option auswählen, um die Verstärkung des Torsionsrohrs über den gesamten Temperaturbereich und die kompensierte Torsionskonstante zu sehen.

### Prozessflüssigkeit

Die Registerkarte Process Fluid (Prozessflüssigkeit) (Abbildung 13) wählen, um Process Fluid (Prozessflüssigkeit), Temperature Compensation (Temperaturkompensation) und Mode (Modus) aufzurufen.

## Abbildung 13. Configure > Manual Setup > Process Fluid (Konfiguration > Manuelle Einrichtung > Prozessflüssigkeit)

![](_page_17_Figure_5.jpeg)

#### Hinweis

Die Gerätesoftware enthält Dichtetabellen für gebräuchliche Kategorien von Flüssigkeiten. Falls erforderlich können benutzerdefinierte Tabellen angelegt werden.

In einigen Flüssigkeitskategorien gibt es große Variationen innerhalb der Flüssigkeitsarten. Zuerst die Flüssigkeitskategorie auswählen und dann die Art der Flüssigkeit.

Die Betriebstemperatur des Prozesses sowie die Dichte eingeben. Der DLC3020f lädt die Dichtetabelle, die unter den Betriebsbedingungen am besten zur Flüssigkeit passt.

### Prozessflüssigkeit

Fluid Name (Bezeichnung der Flüssigkeit)

Density In Use (Verwendete Dichte)

Change Process Fluid (Prozessflüssigkeit ändern) - diese Option wählen, um mit der Auswahl der Korrektur für die unter Betriebsbedingungen vorliegende Dichte der Flüssigkeit zu beginnen.

Bei aktivierter Temperaturkompensation wird die für die Temperaturkompensation geeignete Dichtetabelle ausgewählt. Wird die Temperaturkompensation nicht benötigt, die Betriebsbedingungen und die Bezeichnung der Flüssigkeit eingeben.

### Temperaturkompensation

Wenn Temperaturkompensation aktiviert ist, die folgenden Daten eingeben:

*Temperature Input (Temperatureingang) -* Zur Auswahl stehen None, Manual, AO Block oder RTD (Keiner, manuell, AO Block oder RTD).

Die Temperaturkompensation, falls aktiviert, kann über eine manuell eingegebene Temperatur, eine von einem Feldbus-Messumformer (AO Block) oder einem RTD (Widerstandsthermometer) gelieferte Temperatur erfolgen.

*Temperature for Compensation (Temperatur für Kompensation)* - die zur Kompensation der Flüssigkeitsdichte und des Torsionsrohr-Werkstoffs verwendete Temperatur.

### Flüssigkeitsdichte-Tabellen anzeigen

Die Option View Fluid Density Table (Flüssigkeitsdichte-Tabellen anzeigen) wählen, um den Temperatureinfluss auf die Dichte der Prozessflüssigkeit zu sehen.

### Geräteanzeige

Die Registerkarte Instrument Display (Geräteanzeige) (Abbildung 14) wählen, um Display Option (Anzeigeoptionen), Device Display Primary Value Units (Einheiten der Primärvariablen für Geräteanzeige), Decimal Places (Dezimalstellen), Display Primary Value Offset (Anzeige der Verschiebung der Primärvariablen) und Scrolling Message Control (Scrollen der Meldungen) aufzurufen.

![](_page_18_Figure_11.jpeg)

### Anzeigeoptionen

Wählen, ob Primary Value Only (Nur Primärvariable), % Range (%-Bereich) oder Primary Value / % Range (Primärvariable/%-Bereich) auf dem LCD-Display des DLC3020f angezeigt werden soll.

### Device Display Primary Value Units (Einheiten der Primärvariablen für Geräteanzeige)

Die Einheit wählen, in der die Primärvariable auf der Geräteanzeige erscheinen soll.

### Decimal Places (Dezimalstellen)

Die Anzahl der gewünschten Dezimalstellen für die Geräteanzeige eingeben.

#### Display Primary Value Offset (Anzeige der Verschiebung der Primärvariablen)

Die PV-Verschiebung eingeben, die auf der LCD-Anzeige zum Messwert addiert werden soll.

### Scrolling Message Control (Scrollen der Meldungen)

Meldungen, die auf der LCD-Anzeige gescrollt werden können. Zur Auswahl stehen Primary Value Bad (Primärvariable schlecht), Primary Value Uncertain (Primärvariable unsicher), Failed Alert (Fehleralarm), Maintenance Alert (Wartungsalarm) oder Advisory Alert (Hinweismeldung).

### Snap Acting Control (Zweipunktregelung)

Die Registerkarte Snap Acting Control (Abbildung 15) wählen, um Snap Acting Control (Zweipunktregelung), Primary Value (Primärvariable), Primary Value Percent (Primärvariable in %), Dl1 Trip Point Settings (Dl1 Schaltpunkteinstellungen), Dl2 Trip Point Settings (Dl2 Schaltpunkteinstellungen) und Mode (Modus) aufzurufen.

![](_page_19_Figure_10.jpeg)

### Zweipunktregelung

Der DLC3020f kann als Zweipunktregler fungieren und gleichzeitig PV ausgeben. Wenn Zweipunktregelung aktiviert ist, arbeiten einer oder beide DI-Blöcke als Regler und geben 0 (inaktiv) oder 1 (aktiv) aus, wenn der Füllstand die benutzerdefinierten Werte (steigend oder fallend) über- bzw. unterschreitet.

Snap Acting Control (Zweipunktregelung) - die Zweipunktregelung aktivieren oder deaktivieren.

*Snap Units (Einheiten der Schaltpunkte)* - die gewünschte Maßeinheit für die Schaltpunkte in technischen Einheiten auswählen: Längeneinheiten oder Prozent (%).

### Primärvariable

PV in technischen Einheiten

### Primärvariable Prozent

PV in %

### DI1 Schaltpunkteinstellungen

Kanal 1 oder 2 des DI für Zweipunktregelung einstellen.

DI1 Action (Wirkungsweise) - festlegen, ob der Schaltpunkt bei steigendem oder fallendem Füllstand aktiv ist.

DI1 Trip Point (Schaltpunkt) - den Punkt eingeben, an dem der DI1 aktiv ist.

DI1 Deadband (Totzone) - die gewünschte Totzone eingeben. Dies ist der Abstand zum Schaltpunkt, der DI1 wieder deaktiviert.

DI1 Readback (Wiedergabe) - zeigt den Status des Schaltpunktes an. 0 bedeutet, Schaltung des DI1 ist inaktiv. 1 bedeutet, Schaltung des DI1 ist aktiv.

### DI2 Schaltpunkteinstellungen

DI2 Action (Wirkungsweise) - festlegen, ob der Schaltpunkt bei steigendem oder fallendem Füllstand aktiv ist.

DI2 Trip Point (Schaltpunkt) - den Punkt eingeben, an dem der DI2 aktiv ist.

DI2 Deadband (Totzone) - die gewünschte Totzone eingeben. Dies ist der Abstand zum Schaltpunkt, der DI2 wieder deaktiviert.

DI2 Readback (Wiedergabe) - zeigt den Status des Schaltpunktes an. 0 bedeutet, Schaltung des DI2 ist inaktiv. 1 bedeutet, Schaltung des DI2 ist aktiv.

### Optionen

Die Registerkarte Options (Abbildung 16) wählen, um Write Alarm (Schreibalarm), Block Alarm (Blockalarm), Write Lock (Schreibschutz), Confirm Time (Quittierzeit), Communication Timeout (Zeitüberschreitung der Kommunikation), Function Block Available (Verfügbarer Funktionsblock), Features Selected (Gewählte Funktionen), Alert Key (Alarmschlüssel), Maximum Alerts Allowed (Maximal erlaubte Alarme), Maximum Alerts Possible (Maximal mögliche Alarme), Resource Block (Ressource Block), Transducer Block (Transducer Block) und Mode (Modus) aufzurufen.

### Schreibalarm

Der Schreibalarm (WRITE\_ALM [40]) wird verwendet, um zu melden, wenn Parameter auf das Gerät geschrieben werden können.

Write Alarm Disabled (Schreibalarm deaktiviert) - das Kontrollkästchen markieren, um den Schreibalarm zu deaktivieren.

![](_page_21_Figure_2.jpeg)

Abbildung 16. Configure > Manual Setup > Options (Konfiguration > Manuelle Einrichtung > Optionen)

Alarm State (Alarmstatus) - kennzeichnet den Status des Schreibalarms. Es sind fünf Zustände möglich: Undefined (Undefiniert), Clear-Reported (Löschen-Berichtet), Clear-Not Reported (Löschen-Nicht berichtet), Active-Reported (Aktiv-Berichtet), Active-Not Reported (Aktiv-Nicht berichtet).

*Unacknowledged (Unbestätigt)* - die Optionen Undefined (Undefiniert), Acknowledged (Bestätigt) oder Unacknowledged (Unbestätigt) wählen.

### Blockalarm

Der Blockalarm wird für alle Konfigurations-, Hardware-, Verbindungs- oder Systemprobleme im Block verwendet. Die Alarmzusammenfassung (ALARM\_SUM [37]) bestimmt, ob Schreib- und Blockalarm deaktiviert sind.

Block Alarm Disabled (Blockalarm deaktiviert) - das Kontrollkästchen markieren, um den Blockalarm zu deaktivieren.

Alarm State (Alarmstatus) - kennzeichnet den Status des Blockalarms. Es sind fünf Zustände möglich: Undefined (Undefiniert), Clear-Reported (Löschen-Berichtet), Clear-Not Reported (Löschen-Nicht berichtet), Active-Reported (Aktiv-Berichtet), Active-Not Reported (Aktiv-Nicht berichtet).

*Unacknowledged (Unbestätigt)* - die Optionen Undefined (Undefiniert), Acknowledged (Bestätigt) oder Unacknowledged (Unbestätigt) wählen.

### Schreibschutz

Mit dem Schreibschutz wird festgelegt, ob in andere Geräteparameter geschrieben werden darf.

*Write Lock (Schreibschutz)* - Wenn der Schreibschutz auf Locked (Gesperrt) gesetzt ist, darf außer dem Setzen des Schreibschutzes auf Not Locked (Nicht gesperrt) in keine Parameter des Gerätes geschrieben werden. Bei aktivem Schreibschutz funktioniert das Gerät normal, aktualisiert Ein- und Ausgänge und führt Algorithmen aus. Ist der Schreibschutz auf Not Locked (Nicht gesperrt) eingestellt, ist der Schreibalarm aktiv.

*Write Priority (Schreibpriorität)* - mit dieser Option wird die Priorität für den Schreibalarm gesetzt. Die niedrigste Priorität ist 0. Die höchste ist 15.

### Quittierzeit

Die Quittierzeit bestimmt die Zeit in 1/32 Millisekunden, die das Gerät vor einem erneuten Versuch auf die Empfangsbestätigung für einen Bericht wartet. Bei einer Quittierzeit von 0 versucht das Gerät nicht, einen Bericht erneut zu senden. 0 oder einen Wert zwischen 320 000 (10 Sekunden) und 640 000 (20 Sekunden) eingeben.

### Timeout der Kommunikation

*Rcas Time-Out* - Mit RCas-Timeout wird festgelegt, wie lange die Funktionsblöcke im DLC3020f auf Schreibzugriffe eines entfernten Computers warten sollen. Wird die Wartezeit überschritten, wechselt der Block in seinen nächsten Betriebsmodus, wie in den Optionen für den Wechsel der Blockmodi festgelegt. Wird RCas Timeout auf 0 gesetzt, verlässt der Block RCas nicht. Im Feld Timeout unter RCas Timeout einen positiven Wert eingeben. Die Zeitdauer wird in 1/32 Millisekunden (640 000 = 20 s) angegeben.

#### Hinweis

Dieser Parameter muss normalerweise nicht geändert werden. Das Gerät funktioniert mit den werkseitig festgelegten Standardeinstellungen. Diese Einstellung nur dann verwenden, wenn ein entfernter Computer Sollwerte aus dem intelligenten Leitsystem übermittelt.

Der Standardwert der RCas-Zeitüberschreitung beträgt 20 Sekunden.

*ROut Time-Out* - Mit ROut-Timeout (SHED\_ROUT [27]) wird festgelegt, wie lange die Funktionsblöcke im DLC3020f auf Schreibzugriffe eines entfernten Computers warten sollen. Wird die Wartezeit überschritten, wechselt der Block in seinen nächsten Betriebsmodus, wie in den Optionen für den Wechsel der Blockmodi festgelegt. Wird ROut Timeout auf 0 gesetzt, verlässt der Block ROut nicht. Im Feld ROut Timeout einen positiven Wert eingeben. Die Zeitdauer wird in 1/32 Millisekunden (640 000 = 20 s) angegeben.

#### Hinweis

Dieser Parameter muss normalerweise nicht geändert werden. Das Gerät funktioniert mit den werkseitig festgelegten Standardeinstellungen. Diese Einstellung nur dann verwenden, wenn ein entfernter Computer Sollwerte aus dem intelligenten Leitsystem übermittelt.

Der Standardwert der ROut-Zeitüberschreitung beträgt 20 Sekunden.

*Write Lock (Schreibschutz)* - ermöglicht die Verwendung der Schreibsperre, um zu verhindern, dass Parameterwerte extern verändert werden. Blockverbindungen und Berechnungsergebnisse laufen normal weiter, aber die Konfiguration ist gesperrt.

Reannunciation (Alarmwiederholung) - ermöglicht die Unterstützung von Alarmwiederholungen durch das Gerät.

Verfügbarer Funktionsblock

CasIn to Transducer Block

### Gewählte Funktionen

#### Hinweis

Dieser Parameter muss normalerweise nicht geändert werden. Das Gerät funktioniert mit den werkseitig festgelegten Standardeinstellungen.

Gewählte Funktionen zeigt, welche Funktionen der Resource-Block-Optionen gewählt worden sind, und wird zur Auswahl der gewünschten Funktionen verwendet.

*Reports (Berichte)* - Die Wahl von Berichten ermöglicht die Erstellung von Alarm- und Ereignisberichten. Berichte für bestimmte Alarmmeldungen können unterdrückt werden.

*Fault State (Fehlerstatus)* - Die Wahl dieser Option ermöglicht es dem Ausgabeblock, auf verschiedene abnormale Bedingungen zu reagieren, indem der Modus verlassen wird.

*Write Lock (Schreibschutz)* - Die Wahl dieser Option ermöglicht die Verwendung des Schreibschutzes, um zu verhindern, dass Parameterwerte extern verändert werden. Blockverbindungen und Berechnungsergebnisse laufen normal weiter, aber die Konfiguration ist gesperrt.

Reannunciation (Alarmwiederholung) - Wenn gewählt, werden Alarmwiederholungen durch das Gerät unterstützt.

### Alarmschlüssel

Der Alarmschlüssel ist eine Nummer, die das Gruppieren von Alarmen ermöglicht. Diese Nummer kann dazu verwendet werden, dem Bediener die Quelle des Alarms, wie z. B. das Gerät, den Anlagenteil usw., anzuzeigen. Eine Zahl zwischen 1 und 255 eingeben.

#### Maximal erlaubte Alarme

Die Anzahl von Alarmberichten, die das Gerät ohne Erhalt einer Bestätigung übermitteln kann, bis zur maximal erlaubten Anzahl.

#### **Resource Block**

*Tag Description* - Mit dieser Option wird jedem Block innerhalb des digitalen Füllstandsreglers eine eindeutige 32 Zeichen lange Beschreibung zugewiesen, die die beabsichtigte Verwendung des Blocks angibt.

Strategy - Diese Option ermöglicht das strategische Gruppieren von Blöcken, damit der Bediener den Ort des Blocks identifizieren kann. Die Blöcke können nach Anlagenbereich, Anlagenausrüstung usw. gruppiert werden. Im Feld Strategy einen Wert zwischen 0 und 65 535 eingeben.

### Transducer Block

*Tag Description* - Mit dieser Option wird jedem Block innerhalb des digitalen Füllstandsreglers eine eindeutige 32 Zeichen lange Beschreibung zugewiesen, die die beabsichtigte Verwendung des Blocks angibt.

Strategy - Diese Option ermöglicht das strategische Gruppieren von Blöcken, damit der Bediener den Ort des Blocks identifizieren kann. Die Blöcke können nach Anlagenbereich, Anlagenausrüstung usw. gruppiert werden. Im Feld Strategy einen Wert zwischen 0 und 65 535 eingeben.

## Alarmeinrichtung

AMS Device Manager	Configure > Alert Setup (Konfiguration > Alarmeinrichtung)
Device Communicator	Configure > Alert Setup (Konfiguration > Alarmeinrichtung)

Die Registerkarte Alert Setup (Alarmeinrichtung) ist in Abbildung 17 dargestellt.

## Kurzanleitung

			LEKTRONIK
Demo Unit 002 [Fisher 3020 Level Tra	nsmitter Rev. 1]		_ 🗆 ×
ile Actions Help			
5 B K			
C a d F an una			
Configure	Alert SetUp		الم
E- Configure	Flature		레
Manual Setup	-PlantWeb Alert Category	- Alext Conditions	
Alert Setup	Failed	Pending Memory Fail	
Calibrate	C Maintenance	Static Memory	
	C Advisory	Citate Menoly	
	C No Cohoren		
	Suppress PlantWeb Alert		
	PlantWeb Alert Category	Alert Conditions	
	C Failed	PV Exceeds Sensor Range	
	C Maintenance	PV Range Exceeds Sensor Range	SCROLLEN ZUR ANZEIGE VON:
	<ul> <li>Advisory</li> </ul>	PV Exceeds Primary Range	SENSORPLATINE
	C No Category	Calibration Validity	TEMPERATURGRENZE EINGANGS-
RATENGRENZWERT	Suppress PlantWeb Alert		
1 Overview	PlantWeb Alert Category	Alert Conditions	Banid Bate Limit (length/sec)
🙀 Configure	C Failed	Displacer Rise Rate Exceeded	0.7 in
State of the second second	C Maintenance	Displacer Fall Rate Exceeded	1
Service 100is	Advisory		Clear Rate Limit Alert
3	C No Category		Į
	Time: Current		OK Cancel Apply <u>H</u> elp
wice last synchronized: 4/29/2010 7:24:49 A	M		

## Alarme

Der DLC3020f bietet zwei Alarmstufen: Gerätealarm und PlantWeb-Alarm.

### Instrument Alert Conditions (Gerätealarm Zustand)

Geräte-Alarmbedingungen erkennen bei Aktivierung viele, möglicherweise wichtige Betriebs- und Leistungsprobleme. Um diese Alarmmeldungen anzuzeigen, muss der Bediener auf einem Host, wie z. B. AMS Device Manager oder einem Device Communicator, die entsprechenden Statusanzeigen öffnen.

### PlantWeb-Alarme

Gerätealarm-Zustand kann eingesetzt werden, um PlantWeb-Alarme auszulösen, die je nach Benutzerkonfiguration in den Kategorien Ausfall, Wartung oder Empfehlung gemeldet werden. PlantWeb-Alarme können, sofern aktiviert, den DeltaV Alarm-Schnittstellentools, wie Alarmbanner, Alarmliste und Alarmzusammenfassung, aufgeschaltet werden.

Tritt ein PlantWeb-Alarm auf, sendet der DLC3020f eine Ereignismeldung und wartet für eine festgelegte Zeitspanne auf die Bestätigung des Empfangs, selbst wenn die Bedingung, die den Alarm ausgelöst hat, nicht mehr existiert. Wird die Bestätigung nicht bis zur vordefinierten Zeitüberschreitung empfangen, wird die Ereignismeldung erneut übertragen. Dadurch wird die Möglichkeit des Verlustes von Alarmmeldungen reduziert.

DLC3020f-Alarme können in den folgenden Kategorien gemeldet werden.

*Failed (Ausfall)* - kennzeichnet ein Problem mit dem DLC3020f, das seine Funktion betrifft. Ein Ausfallalarm erfordert sofortiges Eingreifen.

*Maintenance (Wartung)* - kennzeichnet ein Problem mit dem DLC3020f, das bei Nichtbeachtung möglicherweise zu einem Geräteausfall führen kann. Wartungsalarme erfordern unverzügliche Maßnahmen.

*Advisory (Empfehlung)* - kennzeichnet ein geringfügiges Problem mit dem DLC3020f. Eine Empfehlung wirkt sich nicht auf den Prozess oder das Gerät aus.

No Category (Ohne Kategorie) - der Alarm wurde nicht kategorisiert.

Suppress PlantWeb Alert (PlantWeb-Alarm unterdrücken) - der Alarm wird zwar vom DLC3020f ausgewertet, aber die Statusbedingung wird nicht über einen Gerätealarm berichtet.

### Electronics (Elektronik)

- Pending Memory Fail (Anstehender Speicherfehler) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn ein nicht behobener Speicherfehler im Mainboard erkannt wurde.
- Static Memory Fail (Statischer Speicherfehler) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn ein Speicherfehler im Mainboard erkannt wurde.

### **Operational** (Betriebsfunktion)

- PV Exceeds Sensor Range (PV übersteigt Sensorbereich) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn die Primärvariable (PV) den Sensorbereich erreicht oder überschritten hat und nicht mehr richtig ausgegeben wird.
- PV Range Exceeds Sensor Range (PV-Bereich überschreitet Sensorbereich) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn der Bereich der Primärvariablen den aktuell eingestellten Bereich des Sensors überschritten hat. Die PV wird immer noch richtig ausgegeben, könnte sich aber aus dem Sensorbereich bewegen.
- PV Exceeds Primary Range (PV überschreitet Primärvariablenbereich) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn die Primärvariable (PV) den Primärvariablenbereich überschritten hat.
- Calibration Validity (Gültigkeit der Justage) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn ein wesentlicher Justageparameter geändert worden ist.

### Rate Limit (Ratengrenzwert)

- Displacer Rise Rate Exceeded (Verdränger-Steigrate überschritten) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn das Gerät ein schnelles Steigen des Verdrängers festgestellt hat, das den Rapid Rate Limit (Ratengrenzwert) überschreitet.
- Displacer Fall Rate Exceeded Alert (Verdränger-Sinkrate überschritten) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn das Gerät ein schnelles Sinken des Verdrängers festgestellt hat, das den Rapid Rate Limit (Ratengrenzwert) überschreitet.
- Rapid Rate Limit (Ratengrenzwert) sofern gewählt, wird ein Alarm ausgelöst, wenn der eingestellte Sollwert überschritten wird. Der Ratengrenzwert ist entsprechend der Anwendung benutzerdefiniert.

Wählen Sie Clear Rate Limit Alert (Ratengrenzwertalarm löschen), um den Alarm zu löschen.

#### Widerstandsthermometer (RTD-Sensor)

- RTD Sensor sofern gewäht, wird angezeigt, wenn die Widerstandsthermometer-Messwerte außerhalb des Bereiches liegen oder das Widerstandsthermometer falsch angeschlossen ist.
- RTD Open (RTD offen) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn das Widerstandsthermometer nicht angeschlossen ist.

### Sensor Board (Sensorplatine)

- Instrument Temperature Sensor (Gerätetemperatursensor) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn die Messwerte des elektronischen Sensors außerhalb des Bereiches liegen.
- Sensor Board Processor (Sensorplatinenprozessor) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn das Gerät nicht einwandfrei kommunizieren kann oder ein anderes elektronisches Problem den Prozessor beeinträchtigt.

• Hall Sensor (Hall-Sensor) - sofern gewählt, wird angezeigt, wenn die Hall-Sensor-Messwerte außerhalb des Bereiches liegen.

### Temperature Limit (Temperaturgrenzwerte)

- Instrument Temperature High (Gerätetemperatur hoch) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn das Gerät den oberen Temperaturgrenzwert überschritten hat.
- Instrument Temperature Low (Gerätetemperatur tief) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn das Gerät den unteren Temperaturgrenzwert unterschritten hat.

### Input Compensation Error (Eingangskompensationsfehler)

- Temperature Input Error (Temperatureingangsfehler) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn der AO-Temperaturstatus oder Widerstandsthermometer-Status Bad (Schlecht) oder Uncertain (unsicher) ist oder das Gerät für den Empfang der AO-Temperatur nicht richtig eingerichtet ist.
- Upper Fluid Input Error (Eingangsfehler der oberen Flüssigkeit) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn der AO-Status der oberen Flüssigkeit Bad (Schlecht) oder Uncertain (unsicher) ist oder das Gerät für den Empfang der AO-Dichte der oberen Flüssigkeit nicht richtig eingerichtet ist.
- Lower Fluid Input Error (Eingangsfehler der unteren Flüssigkeit) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn der AO-Status der unteren Flüssigkeit Bad (Schlecht) oder Uncertain (unsicher) ist oder das Gerät für den Empfang der AO-Dichte der unteren Flüssigkeit nicht richtig eingerichtet ist.
- Fluid Values Crossed (Flüssigkeitsdichte überschneidet) sofern aktiviert, wird angezeigt, wenn sich die Dichte der beiden Prozessflüssigkeiten überschneidet; die Dichte der oberen Flüssigkeit liegt zu nahe (0,1 Dichteunterschied) an der Dichte der unteren Flüssigkeit oder ist größer als diese geworden.
- Invalid Custom Table (Benutzerdefinierte Tabelle ungültig) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn die zur Temperaturkompensation verwendete benutzerdefinierte Tabelle der Dichte der Prozessflüssigkeit oder des Torsionsrohrs ungültig ist.
- Temperature Out of Compensation Range (Temperatur außerhalb des Kompensationsbereiches) sofern gewählt, wird angezeigt, wenn die Kompensationstemperatur die Kompensationsgrenzwerte überschritten hat.

## Justage

## Menügeführte Justage

AMS Device Manager	Configure > Calibrate > Guided Calibration (Konfiguration > Justage > Menügeführte Justage)
Device Communicator	Configure > Calibrate > Full Calibration (Bench) <u>or</u> Full Calibration (Field) [Konfiguration > Justage > Vollständige Justage (Werkstatt) <u>oder</u> Vollständige Justage (vor Ort)]

Guided Calibrations (Menügeführte Justage) (Abbildung 18) bietet Zugriff auf menügeführte Justagemethoden zur Anwendung vor Ort oder in der Werkstatt.

### Zur Zeit verwendete Justage

Name - zeigt die zur Zeit verwendete Justage.

Date (Datum) - zeigt das Datum der Justage.

Calibrator (Justierer) - zeigt, wer die Justage durchgeführt hat.

Calibration Method (Justagemethode) - zeigt die Methode der Justage.

### Gerät justieren

Zur Auswahl stehen Full Calibration (Bench) (Vollständige Kalibrierung in der Werkstatt) oder Full Calibration (Field) (Vollständige Kalibrierung vor Ort). Zur Kalibrierung des Gerätes den Anweisungen im AMS Device Manager (oder Device Communicator bzw. einem anderen Hostsystem) folgen. In der menügeführten Justage werden geeignete Einstellungen empfohlen.

Abbildung 18. Menügeführte Justa	ge	
	REGISTERKARTE MENÜGEFÜHRTE JUSTAGE	
🕵 Demo Unit 002 [Fisher 3020 Level Ti	ran: mitter Rev. 1]	
File Actions Help		
JUSTAGE	Guided Calibrations       Expert User Calibrations         Calibration in Use       Calibrate Instrument         Date       Full Calibration (Bench)         Date       Full Calibration (Field)         Calibration       Mode:         Calibration       Calibration (Field)         Calibrator       Calibrator         Chalon       Calibrator	
1 Overview		
Configure		
Service Tools		
<b>B</b>		
	Time: Current  OK Cancel Apply He	ip
Device last synchronized: 4/28/2010 3:58:41	PM State Sta	

## Expertenjustage

AMS Device Manager	Configure > Calibrate > Expert User Calibrations (Konfiguration > Justage > Expertenjustage)
Device Communicator	Configure > Calibrate > Expert User Calibrations (Konfiguration > Justage > Expertenjustage)

Expert User Calibrations (Expertenjustage) (Abbildung 19) ermöglicht die Auswahl der geeigneten Justage basierend auf der Konfiguration und den vorhandenen Daten der Applikation. Zur Kalibrierung des Gerätes den Anweisungen im AMS Device Manager (oder Device Communicator oder in einem anderen Hostsystem) folgen.

Eine kurze Beschreibung der verfügbaren Justagemöglichkeiten ist ab Seite 29 zu finden.

### Zur Zeit verwendete Justage

Name - zeigt die zur Zeit verwendete Justage.

Date (Datum) - zeigt das Datum der Justage.

Calibrator (Justierer) - zeigt, wer die Justage durchgeführt hat.

Calibration Method (Justagemethode) - zeigt die Methode der Justage.

#### Kurzanleitung D103470X0DE

#### Abbildung 19. Expertenjustage

![](_page_28_Figure_3.jpeg)

- KONFIGURATION

## Justagebeschreibungen Vollständige Justage

*Weight* (Bench only) (Gewicht - nur Werkstatt) - Gewichtsjustage ist eine Justage in der Werkstatt, bei der die unterschiedlichen Kräfte, die das Gerät bei Minimal- und Maximalfüllstand erfasst, mit Gewichten simuliert werden. Für eine Gewichtsjustage werden alle Konfigurationsdaten benötigt. Es wird empfohlen, Gewichte zu verwenden, die auf der tatsächlichen Dichte der Flüssigkeit (oder für bestimmte Konfigurationen auf Wasser) basieren, damit die beiden Gewichte möglichst genau den unteren und oberen Punkt simulieren, die das Gerät erfassen soll. Dies sind nur empfohlene Gewichte, es können auch andere Werte eingegeben werden.

#### Hinweis

Je größer der Unterschied der Gewichte, desto besser wird die Justage ausfallen, vorausgesetzt, das Gerät liegt nicht an einem mechanischen Anschlag an.

#### Hinweis

Darauf achten, dass der Verdrängerhebel während der Justage nicht an einem Hubbegrenzer anliegt. Außerdem tendieren die Gewichte beim Anhängen an den Hebel zum Schwingen. Vor dem Aufzeichnen der Justagepunkte sollte daher lange genug gewartet werden, bis keine Schwingungen mehr auftreten.

Nach Abschluss ist die Torsionskonstante oder Verstärkung bei Justagetemperatur korrekt. Nach der Installation ist möglicherweise ein Nullabgleich erforderlich, da bei der Geräteinstallation eine Nullpunktverschiebung auftreten kann.

*Two Point* (Bench or Field) (*Zweipunkt* - Werkstatt oder vor Ort) - Bei einer Zweipunktjustage wird das Gerät durch Beobachten von Füllstand/Trennschicht an zwei Punkten vollständig justiert. Die beiden Punkte müssen mindestens um 5 % der Verdrängerlänge auseinanderliegen. Für die Zweipunktjustage sind alle Gerätekonfigurationsdaten erforderlich. Diese Justagemethode verwenden, wenn die Länge/Trennschicht extern beobachtet werden kann.

*Min/Max* (Werkstatt oder vor Ort) - Bei der Min/Max-Justage werden die Verstärkung oder Torsionskonstante und der Nullpunkt durch vollständiges Eintauchen des Verdrängers in zwei verschiedene Medien (eines davon kann Luft oder Dampf sein) berechnet. Für diese Justage sind alle Gerätekonfigurationsdaten erforderlich, einschließlich der korrekten Werte für Verdrängervolumen und -hebellänge.

Simple Zero/Span (Einfacher Nullpunkt/Bereich) (nur vor Ort) - für Anwendungen mit relativ konstanten Dichte- und Temperaturbedingungen. Zwei Punkte (mindestens 5 % der Verdrängerlänge auseinanderliegend) werden zu dieser Justage herangezogen. Für die Justage Einfacher Nullpunkt/Bereich ist nur die Verdrängerlänge erforderlich. Bei dieser Justage kann die Temperaturkompensation nicht verwendet werden.

#### Hinweis

Bei Simple Zero/Span kann das Gerät nicht für Medien oder Torsionsrohr temperaturkompensiert werden. Diese Justage sollte nur verwendet werden, wenn sich Temperatur und Prozessdichte <u>nicht</u> ändern. Andernfalls tritt ein nicht korrigierbarer Fehler auf, je weiter die Prozessbedingungen von den Justagebedingungen abweichen.

*Two Point Time Delay (Zweipunkt-Zeitverzögerung)* (nur vor Ort) - Die Zweipunkt-Zeitverzögerungs-Justage ist eine Zweipunkt-justage, bei der die beiden Justagepunkte mit zeitlichem Abstand erfasst werden. Der erste Punkt wird erfasst und unbegrenzt gespeichert, bis der zweite Punkt erfasst wird. Für die Zweipunktjustage sind alle Gerätekonfigurationsdaten erforderlich.

## Aktuelle Justage abgleichen

Zero Trim (Nullpunktabgleich) - Nullpunktabgleich ist eine Anpassung der aktuellen Justage. Bei dieser Einstellung wird angenommen, dass die aktuelle Torsionskonstante korrekt ist und der PV-Fehler auf eine Verschiebung des Nullpunktes zurückzuführen ist.

Gain Trim (Verstärkungsabgleich) - Verstärkungsabgleich ist eine Anpassung der aktuellen Justage. Bei dieser Einstellung wird angenommen, dass der Nullpunkt korrekt ist und der PV-Fehler durch eine Änderung der Torsionskonstanten verursacht wird.

Default Gain (Standardverstärkung) - Standardverstärkung ist eine Anpassung der aktuellen Justage. Bei dieser Einstellung muss die Standardverstärkung auf die bekannte Torsionsrohrkonstante eingestellt werden.

## **Technische Daten**

Die technischen Daten des DLC3020f sind in Tabelle 2 dargestellt. Die technischen Daten für die Sensoren 249 sind in Tabelle 4 aufgeführt.

### Kurzanleitung

D103470X0DE

#### Tabelle 2. Technische Daten

#### Mögliche Konfigurationen

Montage an Sensoren 249 mit und ohne Bezugsgefäß.

Funktion: Messumformer, Regler, Schalter

Kommunikationsprotokoll: FOUNDATION Feldbus

#### **Digitales Kommunikationsprotokoll**

Das Gerät ist FOUNDATION Feldbus registriert (ITK 5)

#### Spannungsversorgung

9 bis 32 VDC, 17,7 mA; Gerät ist verpolungssicher

#### Geräteeingänge

Eingang vom Füllstandssensor (erforderlich) Die Drehbewegung der Torsionsrohrwelle ist proportional zur Auftriebskraft des Verdrängers, die sich mit der Änderung des Füllstands oder der Trennschichthöhe ändert.

Eingang für Prozesstemperatur-Kompensation (optional) Widerstandsthermometer - Anschluss für 2- oder 3-Leiter-Platin-RTD, 100 Ohm AO Block - FOUNDATION Feldbus Temperaturmessumformer Manuell - manuell in das Gerät eingegebene Kompensationswerte

#### Darstellungsmöglichkeiten der LCD-Anzeige

Prozessvariable in technischen Einheiten Prozessvariable nur in Prozent (%) Prozessvariable abwechselnd in technischen Einheiten und Prozent (%) Optional: Alarme wie konfiguriert

#### Funktionsblock-Paket

AI, PID, DI (zwei), AO (drei), ISEL und ein ARTH-Funktionsblock

#### Ausführungszeiten der Funktionsblöcke

AI, PID, DI, AO, ISEL: 15 ms ARTH: 25 ms

#### Feldbus-Gerätetauglichkeit

Backup Link Active Scheduler (BLAS)

#### Betriebsverhalten

Kriterien	DLC3020f <sup>(1)</sup>		
Linearitätsabweichung	±0,1 % des Ausgangsbereiches		
Genauigkeit	±0,15%		
Reproduzierbarkeit	< 0,1 % des vollen Ausgangs		
Hysterese < 0,10 % des Ausgangsbereiches			
Totzone < 0,05 % des Eingangsbereiches			
Feuchte         ± 0,10 % (RF9,2 bis 90 %)			
Hinweis: Bei vollem Auslegungsbereich und Referenzbedingungen. 1. Bezogen auf den Dreh-Eingang am Hebel.			

#### Mindestdifferenz der spezifischen Gewichte

0,1 für Verdränger mit Standardvolumen

#### Einfluss der Umgebungstemperatur

Innerhalb des Betriebsbereichs von -40 bis 80 °C (-40 bis 176 °F) liegt der kombinierte Temperatureinfluss auf Nullpunkt und Bereich bei weniger als 0,01 % des vollen Bereichs pro Grad C.

#### Einfluss der Prozesstemperatur

Zur Korrekur von Änderungen der Flüssigkeitsdichte aufgrund von Prozesstemperaturschwankungen kann die Temperaturkompensation implementiert werden. Informationen zur Korrektur mittels Temperaturkompensation sind auf Seite 19 zu finden.

#### Elektromagnetische Verträglichkeit

Entspricht EN 61326-1:2013 und EN 61326-2-3:2006 Störfestigkeit - Industrieeinsatz gemäß Tabelle 2 der Norm EN 61326-1 und Tabelle AA.2 der Norm EN 61326-2-3. Das Verhalten ist in Tabelle 3 unten dargestellt. Emissionswerte - Klasse A

ISM-Geräteauslegung: Gruppe 1, Klasse A Blitzschlag- und Überspannungsschutz - Der Störfestigkeitsgrad gegen Blitzschlag ist in Tabelle 3 unter Spannungsstoß angegeben. Für zusätzlichen Überspannungsschutz können kommerziell erhältliche Überspannungsschutzgeräte verwendet werden.

#### Alarme und Diagnose

*Elektronische Alarme* erscheinen bei elektronischen Speicherfehlern.

*Betriebsbereich-Alarme* erscheinen, wenn Änderungen im PV- oder Sensorbereich die Justage beeinträchtigen können.

Ratengrenzwert-Alarme zeigen ein schnelles Steigen oder Sinken des Verdrängers an, das auf abnormale Betriebsbedingungen hindeuten kann.

*RTD-Alarme* zeigen die Funktionsfähigkeit und den Zustand des angeschlossenen Widerstandsthermometers an.

- Fortsetzung nächste Seite -

#### Tabelle 2. Technische Daten (Fortsetzung)

#### Alarme und Diagnose (Fortsetzung)

Sensorplatinen-Alarme zeigen, ob das Gerät über oder unter den empfohlenen Grenzwerten arbeitet; melden, wenn die Sensorelektronik nicht korrekt kommunizieren kann. Eingangskompensationsfehler-Alarme zeigen einen schlechten (Bad) oder unsicheren (Uncertain) Status der AO-Verbindung oder Einrichtung an.

#### Funktionssimulation

Wenn Simulate Active aktiviert ist, wird ein aktiver Alarm ohne sichtbare Anzeige simuliert.

#### Betriebsgrenzen

Prozesstemperatur: Siehe Tabelle 5 und Abbildung 7

#### Umgebungstemperatur<sup>(1)</sup> und Feuchte

Bedingungen	Normale Grenzwerte	Transport- und Lager- Grenzwerte	Referenz- wert
Umgebungs- temperatur	-40 bis 80 °C (-40 bis 176 °F)	-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)	25 °C (77 °F)
Relative Feuchte der Umgebungsluft	0 % bis 95 % (nicht kondensierend)		40 %

Höhenklassifizierung: Bis zu 2 000 Meter (6 562 ft.)

#### Elektrische Klassifizierung

IECEx - IP66

Verschmutzungsgrad 4 Explosionsschutz: CSA - Eigensicher, Ex-Schutz, Division 2, Staub-Ex-Schutz FM - Eigensicher, Ex-Schutz, keine Funken erzeugend, Staub-Ex-Schutz ATEX - Eigensicher, druckfeste Kapselung, Typ n IECEx - Eigensicher, druckfeste Kapselung, Typ n Gehäuseschutzart: CSA - Typ 4X FM - NEMA 4X, IP66 ATEX - IP66

#### Weitere Klassifizierungen/Zertifizierungen

CUTR - Customs Union Technical Regulations (Russland, Kasachstan, Belarus und Armenien)

INMETRO - National Institute of Metrology, Standardization, and Industrial Quality (Brasilien)

NEPSI - National Supervision and Inspection Centre for Explosion Protection and Safety of Instrumentation (China)

Weitere Informationen bzgl. Klassifizierung/Zertifizierung sind bei Ihrem <u>Emerson Vertriebsbüro</u> erhältlich.

#### Montagepositionen

Der digitale Füllstandsregler kann rechts oder links vom Verdränger montiert werden (siehe Abbildung 4).

#### Werkstoffe

Gehäuse und Deckel: Aluminiumlegierung mit geringem Kupferanteil Innenteile: Stahl, Aluminium und Edelstahl; gekapselte Leiterplatten; Neodym-Eisen-Bor-Magneten

#### Elektrische Anschlüsse

Zwei 1/2-14 NPT Kabeleinführungen; eine an der Unterseite und eine an der Rückseite des Klemmengehäuses; M20-Adapter lieferbar

#### Gewicht

Weniger als 2,7 kg (6 lb)

#### Optionen

■ Temperaturisolator ■ Montageadaption für Verdränger-Niveaugeräte von Masoneilan <sup>™</sup>, Yamatake und Foxboro<sup>™</sup>-Eckhardt lieferbar

1. Die in diesem Handbuch angegebenen Druck- und Temperaturgrenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Alle gültigen Standards und Vorschriften müssen eingehalten werden.

Messpunkt	Symptom	Grundnorm	Teststufe	Verhaltenskriterien <sup>(1)</sup>
Gehäuse	Elektrostatische Entladung (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV Kontakt 8 kV Luft	А
	Abgestrahltes elektro- magnetisches Feld	IEC 61000-4-3	80 bis 1000 MHz bei 10 V/m mit 1 kHz AM bei 80 % 1400 bis 2000 MHz bei 3 V/m mit 1 kHz AM bei 80 % 2000 bis 2700 MHz bei 1 V/m mit 1 kHz AM bei 80 %	A
	Magnetfeld bei Nennfrequenz der Versorgungsspannung	IEC 61000-4-8	30 A/m bei 50/60 Hz	A
	Burst	IEC 61000-4-4	1 kV	A
E/A-Signal/Regelung	Spannungsstoß	IEC 61000-4-5	1 kV (jeweils nur Leitung gegen Erde)	A
	Leitungsgebundene HF	IEC 61000-4-6	150 kHz bis 80 MHz bei 3 Veff	A
1. Verhaltenskriterin selbsttätige Wieder Verhaltens.	um: +/- 1 % des Einflusses. A = Keine herstellung des	e Beeinträchtigung wäh	rend des Tests. B = Zeitweilige Beeinträchtigung während o	les Tests, jedoch

#### Tabelle 3. FIELDVUE DLC3020f - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Zusammenfassung der Ergebnisse

#### Tabelle 4. Fisher Sensor 249 - Technische Daten

Eingangssignal Füllstand von Flüssigkeiten oder Höhe der Trennschicht zwischen Flüssigkeiten: 0 bis 100 Prozent der Verdrängerlänge Flüssigkeitsdichte: 0 bis 100 Prozent der Auftriebs-kraftänderung, die mit dem gegebenen Verdränger erreicht wird - Standard-Volumina sind ■ 980 cm <sup>3</sup> (60 Zoll <sup>3</sup> ) für Sensoren 249C und 249CP oder ■ 1640 cm <sup>3</sup> (100 Zoll <sup>3</sup> ) für die meisten anderen Sensoren; je nach Sensorkonstruktion sind andere Volumina lieferbar Verdrängerlängen des Sensors Siehe Fußnoten der Tabellen 7 und 8 Betriebsdruck des Sensors Entsprechend den zutreffenden ANSI Druck-/Temperaturwerten für die in Tabelle 7 und 8	<ul> <li>Behälter zu ermöglichen; die Arten der Ausgleichsanschlüsse sind nummeriert und in Abbildung 20 dargestellt.</li> <li>Montagepositionen Die meisten Füllstandssensoren mit Bezugsgefäß haben einen drehbaren Kopf. Der Kopf kann wie in Abbildung 4 dargestellt um 360 Grad in acht verschiedene Positionen gedreht werden.</li> <li>Werkstoffe Siehe Tabellen 6, 7 und 8</li> <li>Umgebungstemperatur beim Betrieb Siehe Tabelle 5. Umgebungstemperaturbereiche, Empfehlungen und Verwendung des optionalen Temperaturisolators sind in Abbildung 7 zu finden.</li> <li>Optionen</li> </ul>
<b>Prozessanschlüsse der Sensoren mit Bezugsgefäß</b> Bezugsgefäße sind in einer Vielzahl an Anschlussausführungen lieferbar, um die Montage an	■ Temperaturisolator ■ Schauglas für einen Druck von 29 bar bei 232 °C (420 psig bei 450 °F) und ■ Reflex-Schauglas für hohe Temperaturen und Drücke

# Tabelle 5. Zulässige Prozesstemperaturen für gebräuchliche Werkstoffe der drucktragenden Teile der Fisher Sensoren 249

Workstoff	Prozesstemperatur		
vverkston	Minimum	Maximum	
Grauguss	-29 °C (-20 °F)	232 °C (450 °F)	
Stahl	-29 °C (-20 °F)	427 °C (800 °F)	
Edelstahl	-198 °C (-325 °F)	427 °C (800 °F)	
Monel (N04400)	-198 °C (-325 °F)	427 °C (800 °F)	
Graphitlaminat-/Edelstahldichtungen	-198 °C (-325 °F)	427 °C (800 °F)	
Monel (N04400)-/PTFE-Dichtungen	-73 °C (-100 °F)	204 °C (400 °F)	

#### Tabelle 6. Werkstoffe für Verdränger und Torsionsrohr

Teil	Standardwerkstoff	Andere Werkstoffe	
Verdränger	Edelstahl 304	Edelstahl 316, Hastelloy® B, Monel®, Kunststoff und Speziallegierungen	
Verdrängeraufhängestange, Mitnehmerlager, Verdrängerhebel und Mitnehmer	Edelstahl 316 Hastelloy B, Monel, andere austenitische Edelstahlsorten und Speziallegierung		
Torsionsrohr N05500 <sup>(1)</sup> Edelstahl 316, N06600, N10276			
1. N05500 wird nicht für Federanwendungen bei Temperaturen über 232 °C (450 °F) empfohlen. Wenn Anwendungstemperaturen diesen Grenzwert überschreiten, Kontakt mit dem Emerson Vertriebsbüro oder dem Anwendungsingenieur aufnehmen.			

#### Tabelle 7. Sensoren mit Verdränger und Bezugsgefäß<sup>(1)</sup>

Anhauposition des	Sensor	Standardwerkstoff für Bezugsgefäß, Kopf und Torsionsrohrarm	Ausgleichsanschluss		
Torsionsrohrs			Anschlussart	Nennweite (NPS)	Druckstufe <sup>(2)</sup>
	249 <sup>(3)</sup>	Grauguss	Schraubanschluss	1-1/2 oder 2	Class 125 oder 250
			Flanschanschluss	2	
Torsionsrohrarm in Bezug	249B, 249BF <sup>(4)</sup>	Stahl	Schraub- oder optional Einschweißanschluss	1-1/2 oder 2	Class 600
			Flanschanschluss mit glatter Dichtleiste oder optional mit RTJ-Nut	1-1/2	Class 150, 300 oder 600
				2	Class 150, 300 oder 600
drehbar	249C <sup>(3)</sup>	Edelstahl 316	Schraubanschluss	1-1/2 oder 2	Class 600
			Flanschanschluss mit glatter Dichtleiste	1-1/2	Class 150, 300 oder 600
				2	Class 150, 300 oder 600
	249К	Stahl	Flanschanschluss mit glatter Dichtleiste oder optional mit RTJ-Nut	1-1/2 oder 2	Class 900 oder 1500
	249L	Stahl	Flanschanschluss mit RTJ-Nut	2 <sup>(5)</sup>	Class 2500

Standardmäßige Verdrängerlängen für alle Ausführungen (außer 249) sind 14, 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108 und 120 Zoll. Der Sensor 249 verwendet einen Verdränger mit einer Länge von 14 oder 32 Zoll.
 Flanschanschlüsse nach EN sind in EMA (Europa, Naher Osten und Afrika) lieferbar.

3. Nicht in EMA lieferbar.

4. Sensor 249BF ist nur in Europa lieferbar, auch in EN Nennweite DN 40 mit Flanschen PN 10 bis PN 100 und Nennweite DN 50 mit Flanschen PN 10 bis PN 63. 5. Für Anschlussarten F-1 und F-2 ist der obere Anschluss NPS 1 mit RTJ-Flansch.

AUSFÜHRUNG 3

#### Abbildung 20. Nummerierung der Anschlussarten der Bezugsgefäße

#### **AUSFÜHRUNG 1**

![](_page_33_Figure_13.jpeg)

### Tabelle 8. Sensoren mit Verdränger, ohne Bezugsgefäß<sup>(1)</sup>

Montage	Sensor	Standardwerkstoff für Kopf <sup>(2)</sup> , Sandwichgehäuse <sup>(6)</sup> und Torsionsrohrarm	Flanschanschluss (Nennweite)	Druckstufe <sup>(3)</sup>
	249BP <sup>(4)</sup>	Stahl	NPS 4 mit glatter Dichtleiste oder optional mit RTJ-Nut	Class 150, 300 oder 600
			NPS 6 oder 8 mit glatter Dichtleiste	Class 150 oder 300
Montage oben auf	249CP	Edelstahl 316	NPS 3 mit glatter Dichtleiste	Class 150, 300 oder 600
dem Behälter 249F	- · · (F)	Stahl oder Edelstahl	NPS 4 mit glatter Dichtleiste oder optional mit RTJ-Nut	Class 900 oder 1CL500 (EN PN 10 bis DIN PN 250)
	249P(3)		NPS 6 oder 8 mit glatter Dichtleiste	Class 150, 300, 600, 900, 1500 oder 2500
Montage seitlich am Behälter 249VS	249VS	Stahl LCC oder WCC, Edelstahl CF8M	Für NPS 4 mit glatter oder ohne Dichtleiste	Class 125, 150, 250, 300, 600, 900 oder 1500 (EN PN 10 bis DIN PN 160)
			Für NPS 4 Anschweißanschluss, XXS	Class 2500
Montage oben auf dem Behälter oder auf vom Kunden 249V beigestelltem Bezugsgefäß	240W/	Stahl WCC oder Edelstahl CF8M	Für NPS 3 mit glatter Dichtleiste	Class 150, 300 oder 600
	24311	Stahl LCC oder Edelstahl CF8M	Für NPS 4 mit glatter Dichtleiste	Class 150, 300 oder 600
1. Standardmäßige V 2. Entfällt bei seitlich 3. EN-Flanschanschlü 4. Nicht in EMA liefer	/erdrängerlänge montierten Ser isse in EMA (Euro bar.	n sind 14, 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108 Isoren. opa, Naher Osten und Afrika) lieferba	3 und 120 Zoll. ar.	

5. 249P nur in Europa lieferbar.
 6. Sandwichgehäuse nur für 249W zutreffend.

Weder Emerson, Emerson Automation Solutions noch jegliches andere Unternehmen des Konzerns übernimmt die Verantwortung für Auswahl, Verwendung oder Wartung von Produkten. Die Verantwortung bezüglich der richtigen Auswahl, Verwendung und Wartung der Produkte liegt allein beim Käufer und Endnutzer.

Fisher und FIELDVUE sind Marken, die sich im Besitz eines der Unternehmen im Geschäftsbereich Emerson Automation Solutions der Emerson Electric Co. befinden. Emerson Automation Solutions, Emerson und das Emerson Logo sind Marken und Dienstleistungsmarken der Emerson Electric Co. FOUNDATION Fieldbus ist eine Marke der FieldComm Group. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Der Inhalt dieser Veröffentlichung dient nur zu Informationszwecken; obwohl große Sorgfalt zur Gewährleistung ihrer Exaktheit aufgewendet wurde, können diese Informationen nicht zur Ableitung von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen, ob ausdrücklicher Art oder stillschweigend, hinsichtlich der in dieser Publikation beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen oder ihres Gebrauchs oder ihrer Verwendbarkeit herangezogen werden. Für alle Verkäufe gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Konstruktion und technischen Daten der Produkte zu ändern oder zu verbessern.

Emerson Automation Solutions Marshalltown, Iowa 50158 USA Sorocaba, 18087 Brazil Cernay, 68700 France Dubai, United Arab Emirates Singapore 128461 Singapore

www.Fisher.com

![](_page_35_Picture_7.jpeg)