

INSTALLATION & MAINTENANCE INSTRUCTIONS 327 - 1/4" Solenoid valves for safety applications according to the IEC 61508 standard		GB
--	---	-----------

The IEC 61508 standard describes a package of general requirements for every phase of the lifecycle of safety systems. The reliability analysis performed by Exida has shown that these valves are suitable for use in such systems up to safety class SIL3. For installation, maintenance, test and commissioning of these valves, the documents prescribed by the IEC 61508 standard should be used. Depending on the determined SIL class, they also prescribe the required measure of authority, skills and independence of the concerning personal. All indications and prescriptions within the subjoined general installation and maintenance instructions are the basis for these above mentioned documents. In order to warrant the reliability, the supplemental prescriptions mentioned below, should be observed as well.

- Please notice, that the correct type of threading is used during installation, corresponding the type of threading mentioned in the type code on the nameplate (see the explanation of the type code mentioned below)
- Possible use of sealing tapes should be minimised in order to prevent parts from getting into the valve and block the valve function.
- These valves may be applied either in "Normally Closed" as in "Normally Open" and in "Universal Operation" mode. However the process should be configured that after interruption of the electrical power supply the valve switches to a safe position (Fail-Safe).

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO 327-Válvulas de solenoide de 1/4" para aplicaciones de seguridad según el estándar IEC 61508		ES
---	---	-----------

El estándar IEC 61508 describe un conjunto de requisitos generales para cada una de las fases del ciclo de vida de los sistemas de seguridad. El análisis de fiabilidad realizado por Exida ha demostrado que estas válvulas son adecuadas para su uso en dichos sistemas, hasta la clasificación de seguridad SIL3. Para la instalación, mantenimiento, pruebas y puesta en servicio de estas válvulas se deben utilizar los documentos emitidos por el estándar IEC 61508. Dependiendo de la clasificación SIL determinada, también indican la medida de autoridad requerida, los conocimientos e independencia del personal involucrado. Todas las indicaciones y recomendaciones englobadas en las instrucciones generales de instalación y mantenimiento constituyen la base de los documentos anteriormente mencionados. Para garantizar la fiabilidad deben observarse además las indicaciones suplementarias mencionadas a continuación.

- Por favor observe que se utilice el tipo adecuado de rosca durante la instalación, correspondiente al tipo de rosca mencionado en el código del tipo indicado en la placa de identificación (vea la explicación del código de tipo a continuación)
- Se debe minimizar en lo posible el uso de cinta selladora para evitar que entren partículas en la válvula y bloquen su funcionamiento.
- Estas válvulas pueden utilizarse tanto en aplicaciones tipo "Normalmente Cerrada" como en "Normalmente Abierta" y en "Universal". Sin

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN Electrovannes 327 - 1/4" pour applications de protection conformes à la norme IEC 61508		FR
--	---	-----------

- These solenoid valves are intended for use on clean dry air or inert gas, filtered to 50 micrometer or better. The dew point of the media should be at least 10°C (18°F) below the minimum temperature to which the media could be exposed, to prevent freezing. If lubricated air is used, the lubricant must be compatible with the used elastomers. Instrument air in compliance with ANSI/ISA Standard S7.3 (1975) exceeds the above requirements and is, therefore, an acceptable media for these valves.
- The exhaust port should be protected either by means of a filter type as mentioned in the drawing or with the help of a pipe connection to a central filter system. In both cases, these protectors should be connected to either port 1 or 3, depending on the valve type (See drawing). When using a different type of filter element, the determined reliability of the valve can not be assured. In that case, please contact Emerson or one of its authorised representatives.

La norme IEC 61508 décrit un ensemble d'exigences générales pour chaque phase du cycle de vie des systèmes de sécurité. L'analyse de la fiabilité réalisée par Exida a révélé que ces vannes conviennent pour des systèmes dont la classe de sécurité peut aller jusque SIL3. Pour l'installation, la maintenance, la mise à l'épreuve et la mise en service de ces vannes, il faudrait utiliser les documents fournis par la norme IEC 61508. En fonction de la classe SIL déterminée, ils prescrivent également la mesure requise concernant l'autorité, les qualifications et l'indépendance du personnel impliqué. Toutes les indications et prescriptions renfermées dans les instructions générales d'installation et de maintenance constituent la base de ces documents susmentionnés. Afin de garantir la fiabilité, il conviendrait également d'observer les prescriptions complémentaires mentionnées ci-après.

- Veuillez noter que le type correct de taraudage est utilisé durant l'installation, qui correspond au type de taraudage mentionné dans le code type figurant sur la plaque signalétique (voir l'explication du code type mentionné ci-après).
- Il faudrait réduire au maximum l'utilisation possible d'un ruban d'étanchéité afin d'émpêcher l'introduction de particules dans la vanne et son blocage éventuel.
- Ces électrovannes peuvent être utilisées en « Normalement fermée » ou « Normalement ouverte » et dans un mode de fonctionnement

« Universel ». Cependant, il faut couper l'alimentation électrique, avant d'effectuer le changement de fonction, afin de placer l'électrovanne dans une position sûre (position de sécurité).

- Ces électrovannes doivent être utilisées avec de l'air sec ou du gaz inerte propre, filtré jusqu'à 50 micromètres ou mieux encore. Le point de rosée du média devrait être d'au moins 10 degrés Celsius (18°F) en dessous de la température minimale à laquelle le média peut être exposé, afin d'éviter la congélation. En cas d'utilisation d'air lubrifié, le lubrifiant doit être compatible avec les élastomères utilisés. L'instrument air conforme à la norme ANSI/ISA S7.3 (1975) dépasse les exigences ci-dessus et constitue, par conséquent, un média acceptable pour ces vannes.

Le port d'évacuation devrait être protégé soit au moyen d'un type de filtre comme mentionné dans le dessin ci-après ou à l'aide d'un raccordement de tuyau vers un système de filtre central. Dans les deux cas, ces protecteurs devraient être raccordés soit au port 1 ou 3, selon le type de vanne (voir le dessin). En cas d'utilisation d'un type d'élément de filtre différent, la fiabilité déterminée de la vanne ne peut pas être assurée. Dans ce cas, veuillez contacter Emerson ou l'un de ses représentants officiels.

- Die IEC-Norm 61508 legt eine Anzahl von allgemeinen Anforderungen für ein Sicherheitssystem in allen Phasen seines Lebenszyklus fest. Die vom Exida durchgeführte Zuverlässigkeitssanalyse konnte für diese Ventile eine Einsatzfähigkeit in Systemen bis zur Sicherheitsstufe SIL3 nachweisen. Bei der Installation, Wartung, den Probeläufen und der Inbetriebnahme dieser Ventile wird empfohlen, die Unterlagen gemäß der IEC-Norm 61508 anzuwenden. Je nach festgelegter Sicherheitsintegritätsstufe werden darin die Maßnahmen hinsichtlich der Befugnis, Qualifikation und Unabhängigkeit der verantwortlichen Personen vorgeschrieben. Alle in den allgemeinen Installations- und Wartungsanleitungen enthaltenen Angaben und Vorschriften bilden die Grundlage für die oben erwähnten Unterlagen. Um die Zuverlässigkeit zu garantieren, sind die nachstehend erwähnten ergänzenden Vorschriften ebenfalls einzuhalten.
- Bei der Montage ist der richtige Gewindetyp entsprechend dem auf dem Typenschild angegebenen Typenschlüssel zu verwenden (siehe Erläuterung zum Typenschlüssel unten).
 - Dichtungsband ist nur spärlich zu verwenden, um zu vermeiden, dass Fremdkörper in das Ventil gelangen, was zu einem Blockieren der Ventilfunktion führen kann.
 - Die Ventile können sowohl in der Funktion „normal geöffnet“ oder „normal geschlossen“ als auch in der Funktion „universal“ betrieben werden. Der Prozess sollte jedoch so eingestellt

INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES 327 - 1/4" magneetventiel voor veiligheidsoapplicaties volgens de IEC 61508 standaard		NL
---	---	-----------

De IEC 61508 standaard beschrijft een pakket met algemene eisen, voor elke fase van de levenscyclus van veiligheidssystemen. De betrouwbaarheidsanalyse door Exida heeft aangetoond, dat deze ventielen geschikt zijn voor dergelijke systemen t/m veiligheidsklasse SIL3. Voor de installatie, onderhoud, test en ingebruikname, dient men gebruik te maken van de door de IEC 61508 standaard voorgeschreven documenten. Afhankelijk van de bepaalde SIL klasse, beschrijven deze tevens de vereiste mate van bevoegdheid, specialisatie en onafhankelijkheid van het betreffende personeel. Als basis voor bovengenoemde documenten dienen alle aanwijzingen en voorschriften in de meegeleverde algemene installatie- en onderhoudsinstructies. Ter waarborging van de betrouwbaarheid, dienen tevens onderstaande aanvullende voorschriften te worden opgevolgd:

- Let erop, dat tijdens de installatie het juiste type schroefdraad wordt gebruikt, conform het draadtype aangegeven in de typecode op de naamplaat (zie onderstaande uitleg van de typecode).
- Eventueel gebruik van afdichttapes dient te worden geminimaliseerd om te voorkomen dat delen hiervan in het ventiel geraken en de ventielfunctie blokkeren.
- Deze ventielen mogen zowel in de "normaal gesloten" als in de "normaal open" en in de "universelle functie" worden toegepast. Het proces moet echter zodanig zijn geconfigureerd dat na een onderbreking van de elektrische voedingsspanning het ventiel naar een veilige positie omschakelt.
- Deze ventielen zijn geschikt voor gebruik met schone droge lucht of neutraal gas, gefilterd tot 50 micron of beter. Het daupunt van dit medium moet minimaal 10°C (18°F) onder de minimale temperatuur liggen waaraan het medium kan worden blootgesteld om bevriezing te voorkomen. Bij gebruik van gesmeerde lucht, moet het smeermiddel verenigbaar zijn met de interne elastomeren. Instrumenten lucht overeenkomstig de ANSI/ISA standaard S7.3 (1975) is beter dan bovenstaande eisen en is derhalve een acceptabel medium voor deze ventielen.
- De ontluftingspoort dient te worden beschermd met behulp van een filtertype zoals vermeld in de tekening, of met een pijp-verbinding naar een centraal filtersysteem. In beide gevallen dienen deze te worden aangesloten op poort 1 of 3, afhankelijk van het type ventiel. (Zie tekening) Indien gebruik wordt gemaakt van een ander type filter, kan de vastgestelde betrouwbaarheid niet meer gewaarborgd worden. Neem in dat geval contact op met Emerson of één van haar geautoriseerde vertegenwoordigers.

DRAWING	DESSIN	ZEICHNUNG
DISEGNO	DIBUJO	TEKENING

SERIES 327 




THREAD TYPE EXPLANATION		
xxxx	x	327
B / 8	=	NPT per ANSI 1.20.3
E	=	ISO 7/1 (Rp)
G	=	ISO 228/1




suitable for use
in safety applications
according IEC 61508
upto SIL3

TORQUE CHART		
A	14 ± 2	124 ± 18
ITEMS	NEWTON METRES	INCH.POUNDS

EXHAUST PROTECTOR



1/4	ISO 228/1	brass/nickel	131875-001
	NPT		131875-002
	ISO 228/1	stainless steel	131875-014
	NPT		131875-015



- Стандарт IEC 61508 описва пакет от общи изисквания за всяка фаза от експлоатационния ресурс на системите за безопасност. Анализът на надеждността, извършен от Exida, е показвал, че тези клапани са подходящи за използване в такива системи до клас на защита SIL3. За монтаж, техническа поддръжка, тест и въвеждане в експлоатация на тези клапани трябва да се използват документите, описани от стандарта IEC 61508. В зависимост от определения клас SIL, те също предписват необходимата марка за правомощие, умения и независимост на ангажирания персонал. Всички показания и предписания в рамките на допълнително присъединените общи инструкции за монтаж и техническа поддръжка са основата за горепосочените документи. Трябва да се спазват и допулосочените допълнителни предписания, за да се гарантира надеждността.
- Моля, обърнете внимание, че правилният тип резби се използва по време на монтаж, съответстващ на типа на резбата, посочен в кода на типа на табелката с името на продукта (вижте обяснението на кода на типа, посочен по-долу)
 - Възможната употреба на уплътнителни ленти трябва да се сведе до минимум, за да се предотврати навлизането на части в клапана и блокиране на функцията на клапана.
 - Тези клапани могат да се прилагат в „нормално затворен“, както и в „нормално отворен“, и в „универсален работен“ режим. Въпреки това процесът трябва да бъде конфигуриран така, че след прекъсване на електрическото захранване клапанът да се превключва на безопасно положение (отказоустойчив).

ЧЕРТЕЖ

СЕРИЯ 327 CE




РАЗЯСНЕНИЕ НА ТИПА НА РЕЗБАТА		
xxxx	x	327
B / 8	=	NPT по ANSI 1.20.3
E	=	ISO 7/1 (Rp)
G	=	ISO 228/1

ДИАГРАМА ЗА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ		
A	14 ± 2	124 ± 18


ЕЛЕМЕНТИ НЮТОН МЕТРА ИНЧ-ПАУНДОВЕ

ИЗПУСКАТЕЛЕН ПРОТЕКТОР




1/4	ISO 228/1	месинг/никел	131875-001
	NPT – стандартна тръбна резба		131875-002
	ISO 228/1	Неръждаема стомана	131875-014
	NPT – стандартна тръбна резба		131875-015


СВЪРЗВАНЕ ПО NAMUR



ТРЪБНА ВРЪЗКА НОРМАЛНО ЗАТВОРЕНА КОНФИГУРАЦИЯ



ТРЪБНА ВРЪЗКА НОРМАЛНО ОТВОРЕНА КОНФИГУРАЦИЯ





The manufacturer
may use the mark:



Revision 2.8 May 31, 2019
Surveillance Audit Due
June 1, 2022



ISO/IEC 17065
PRODUCT CERTIFICATION BODY
#1004



Certificate / Certificat Zertifikat / 合格証

ASC 1301001 C004

exida hereby confirms that the:

Series 327/8327G Solenoid Valves

ASCO
Ede, The Netherlands

Have been assessed per the relevant requirements of:

IEC 61508 : 2010 Parts 1-7

and meets requirements providing a level of integrity to:

Systematic Capability: SC 3 (SIL 3 Capable)

Random Capability: Type A, Route 2_H Device

**PFH/PFD_{avg} and Architecture Constraints
must be verified for each application**

Safety Function:

The Valve will move to the designed safe position when de-energized within the specified safety time.

Application Restrictions:

The unit must be properly designed into a Safety Instrumented Function per the Safety Manual requirements.



Chao B.
Evaluating Assessor

Steve J. Chase
Certifying Assessor

Series 327/8327G Solenoid Valves



80 N Main St
Sellersville, PA 18960

T-061, V3R2

Certificate / Certificat / Zertifikat / 合格証

ASC 1301001 C004

Systematic Capability: SC 3 (SIL 3 Capable)

Random Capability: Type A, Route 2_H Device

**PFH/PFD_{avg} and Architecture Constraints
must be verified for each application**

Systematic Capability :

These products have met manufacturer design process requirements of Safety Integrity Level (SIL) 3. These are intended to achieve sufficient integrity against systematic errors of design by the manufacturer.

A Safety Instrumented Function (SIF) designed with these products must not be used at a SIL level higher than stated.

Random Capability:

The SIL limit imposed by the Architectural Constraints must be met for each element. This device meets *exida* criteria for Route 2_H.

Applications

Series 327/8327G	De-energize To Trip / Energize To Trip, Normally Closed or Normally Open
------------------	--

IEC 61508 Failure Rates in FIT¹

Model	Failure Category	λ_{SD}	λ_{SU}	λ_{DD}	λ_{DU}
327B0/8327G	De-energize To Trip	0	516	0	188
	Energize To Trip	0	86	0	268
327B1, B2, LP, & LP2	De-energize To Trip	0	248	0	188
	Energize To Trip	0	86	0	238
327B3	De-energize To Trip	0	146	0	188
	Energize To Trip	0	86	0	188
327B3(WS)IS	De-energize To Trip	0	174	0	193
	Energize To Trip	0	86	0	234
327A6	De-energize To Trip	0	549	0	214
	Energize To Trip	0	121	0	340
327B0 Redundant	De-energize To Trip (2oo2 NC)	0	57	0	315
	Energize To Trip (1oo2 NC)	0	151	0	36
327B1, B2, LP, & LP2 Redundant	De-energize To Trip (2oo2 NC)	0	30	0	315
	Energize To Trip (1oo2 NC)	0	151	0	33
327B3 Redundant	De-energize To Trip (2oo2 NC)	0	20	0	315
	Energize To Trip (1oo2 NC)	0	151	0	27
MO Option Adder ²	De-energize To Trip	0	104	0	50
	Energize To Trip	0	107	0	70

¹ FIT = 1 failure / 10⁹ hours

² Failure rates to be added when this option is included

SIL Verification:

The Safety Integrity Level (SIL) of an entire Safety Instrumented Function (SIF) must be verified via a calculation of PFH/PFD_{avg} considering redundant architectures, proof test interval, proof test effectiveness, any automatic diagnostics, average repair time and the specific failure rates of all products included in the SIF. Each element must be checked to assure compliance with minimum hardware fault tolerance (HFT) requirements.

The following documents are a mandatory part of certification:

Assessment Report: ASC 13/01-001 R002 V1 R5 (or later)

Safety Manual: V9629R8 (or later)

Page 2 of 2