Kurzanleitung 00825-0605-4410, Rev BC Dezember 2022

Emerson Wireless 1410S Gateway







ROSEMOUNT

Sicherheitshinweise

BEACHTEN

Diese Kurzanleitung enthält grundlegende Richtlinien für das Emerson Wireless 1410S Gateway. Sie enthält keine Anweisungen für Diagnose, Wartung, Service oder Störungsanalyse und -beseitigung. Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie in der Betriebsanleitung für das Emerson 1410S Wireless Gateway. Die Betriebsanleitungen und diese Anleitung sind ebenfalls in elektronischer Form über Emerson.com/Rosemount erhältlich.

A WARNUNG

Explosionsgefahr

Keine Kabel an das Gateway anschließen oder vom Gateway trennen, wenn der Stromkreis unter Spannung steht, außer wenn bekannt ist, dass der Bereich nicht explosionsgefährdet ist.

Risque d'explosion

N'établissez ni ne rompez aucune connexion à la passerelle lorsque les circuits sont sous tension, à moins que la zone ne soit connue comme étant non dangereuse.

Explosionen können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen

Die Installation des Geräts in explosionsgefährdeten Umgebungen muss gemäß den lokalen, nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Empfehlungen erfolgen. Einschränkungen in Verbindung mit der sicheren Installation sind im Abschnitt "Produkt-Zulassungen" zu finden.

Kontakt mit Leitungsadern und Anschlussklemmen vermeiden. Elektrische Spannung an den Leitungsadern kann zu elektrischen Schlägen führen.

Les explosions peuvent entraîner la mort ou des blessures graves

L'installation de l'appareil dans un environnement explosif doit être conforme aux normes, codes et pratiques locaux, nationaux et internationaux appropriés. Consultez la section Certifications du produit pour toute restriction associée à une installation en toute sécurité.

Évitez tout contact avec les fils et les bornes. La haute tension qui peut être présente sur les câbles peut provoquer un choc électrique.

Potenzielles Risiko elektrostatischer Aufladung

Die Polyurethan-Lackierung des Emerson Wireless 1410S2 Gateway Gehäuses kann eine elektrostatische Gefahr darstellen. Das Emerson Wireless 1410S1 Gateway befindet sich in einem polymeren Gehäuse, das eine Gefahr durch elektrostatische Aufladung darstellen kann. Bei der Handhabung und Reinigung in Ex-Bereichen vorsichtig vorgehen, um eine elektrostatische Entladung zu vermeiden.

Risque potentiel de charge électrostatique

Voir les instructions.

Reparatur/Wartung

Das Emerson Wireless 1410S Gateway enthält keine vom Anwender wartbaren Komponenten. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, siehe Anleitung zur Störungsanalyse und -beseitigung in der Emerson Wireless 1410S Gateway Betriebsanleitung. Wenn diese Schritte zur Fehlerbehebung das Problem nicht lösen, Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.

A WARNUNG

Physischer Zugriff

Die physische Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil jedes Sicherheitsprogramms und ein grundlegender Bestandteil beim Schutz Ihres Systems. Unbefugtes Personal kann vorsätzlich oder unbeabsichtigt zu Beschädigung oder falscher Konfiguration des Emerson Wireless 1410S Gateway und der angeschlossenen Feldgeräte führen. Beschränken Sie den physischen Zugriff durch unbefugte Personen, um die Assets der Endbenutzer zu schützen.

ACHTUNG

Gerätekonformität

Der Schutz kann beeinträchtigt werden, wenn das Messsystem in einer vom Hersteller nicht angegebenen Weise verwendet wird.

BEACHTEN

1410S1 benötigt eine externe IP54, die den Anforderungen von CAN/CSA 60079-0 entspricht. Le 1410S1 a besoin d'un IP54 externe qui répond aux exigences de CAN/CSA 60079-0.

Inhalt

Wireless-Planung	5
Anforderungen an den PC	6
Erstanschluss und Konfiguration	7
Physische Installation	20
Software-Installation (optional)	30
Funktionsprüfung	
Produkt-Zulassungen	
Konformitätserklärung	44
-	

1 Wireless-Planung

1.1 Einschaltvorgang

Das Gateway muss installiert werden und ordnungsgemäß funktionieren, bevor Akkus in Wireless-Feldgeräten installiert werden. Die Wireless-Feldgeräte sollten in Reihenfolge ihrer Entfernung zum Gateway eingeschaltet werden. Das Gerät, das sich am nächsten am Wireless-Gateway befindet, zuerst einschalten. Dadurch wird die Installation des Netzwerks vereinfacht und beschleunigt.

1.2 Gateway-Redundanz

Sofern das Wireless Gateway mit Redundanz bestellt wurde (Gateway-Redundanzcode RD) finden Sie zusätzliche Installationsanweisungen im Anhang D der Betriebsanleitung für das Emerson Wireless Gateway 1420.

1.3 Gateway-Firmware-Kompatibilität

Die Gateway-Firmware muss mit den Hostverbindungen kompatibel sein. Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass Gateway-Firmware und Host-Firmware (z. B. Security Setup Utility (SSU) und Plantweb Insight) kompatibel sind.

2 Anforderungen an den PC

2.1 Betriebssystem (nur optionale Software)

Für die Einrichtung der Sicherheitsfunktionen können von Microsoft[®] unterstützte Windows[™] Betriebssysteme genutzt werden. Nachstehend sind einige Beispiele aufgeführt:

- Microsoft Windows Server 2019 (Standard Edition), Service Pack 2
- Windows 10 Enterprise, Service Pack 1

2.2 Anwendungen

Die Konfiguration des Gateway erfolgt über ein sicheres Web-Interface. Neueste Versionen der folgenden Browser werden unterstützt:

- Chrome[™] Browser
- Mozilla Firefox[®]
- Microsoft Edge

2.3 Festplattenspeicherplatz

- AMS Wireless Configurator: 1,5 GB
- Gateway Setup-CD: 250 MB

3 Erstanschluss und Konfiguration

Zur Konfiguration des Gateways muss eine lokale Verbindung zwischen einem Computer und dem Gateway hergestellt werden.

Elektrischer Anschluss des Gateways

Für das Emerson Wireless 1410S Gateway ist eine Tisch-Spannungsversorgung erforderlich, um das Gateway mit Spannung zu versorgen, durch Verkabelung einer 10,5–30 VDC-Spannungsquelle.

Ein Emerson Wireless 1410S Gateway kann auch über Power over Ethernet (PoE) mit Spannung versorgt werden und entspricht der Norm IEEE 802.3af.

Anmerkung

Die Hardwareversion 1.0.0 des Emerson Wireless 1410S2 Gateway, konfiguriert mit der Option "A" für eigensichere Ausgänge, kann nur mit 24 VDC Spannungsversorgung betrieben werden. Kennzeichnung prüfen, um Hardwareversion zu überprüfen.



Abbildung 3-1: Verkabelung des Emerson Wireless 1410S1 Gateway

- A. DIN-Schienen-Auslöselasche
- B. 781S Spannungsversorgungs- und Datenanschlüsse an Klemme 1
- C. 781S Spannungsversorgungs- und Datenanschlüsse an Klemme 2
- D. Ethernet-Port 1. Wenn dieser Anschluss aktiviert ist, ist die werkseitige IP-Adresse 192.168.1.10.
- E. Ethernet-Port 2. Wenn dieser Anschluss aktiviert ist, ist die werkseitige IP-Adresse 192.168.2.10.
- F. Emerson 1410S Spannungsversorgungs- und serielle Anschlüsse
- G. 781S Spannungsversorgungsklemmen
- H. 781S Datenterminal
- I. 10,5 bis 30 VDC Spannungseingang⁽¹⁾
- J. Serieller Modbus

Abbildung 3-2: Verkabelung des Emerson Wireless 1410S2 Gateway



- A. Montageplatte
- B. 781S Spannungsversorgungs- und Datenanschlüsse an Klemme 1
- C. 781S Spannungsversorgungs- und Datenanschlüsse an Klemme 2
- D. Ethernet-Port 1. Wenn dieser Anschluss aktiviert ist, ist die werkseitige IP-Adresse 192.168.1.10.
- E. Ethernet-Port 2. Wenn dieser Anschluss aktiviert ist, ist die werkseitige IP-Adresse 192.168.2.10.
- F. Emerson 1410S Spannungsversorgungs- und serielle Anschlüsse
- G. 781S Spannungsversorgungsklemmen
- H. 781S Datenterminal
- I. Der 10,5 bis 30 VDC Spannungseingang⁽¹⁾
- J. Serieller Modbus
- K. Externer Erdungsanschluss
- L. Interne Erdungsklemme

^{(1) 1.0.0} des Emerson Wireless 141052 Gateway, konfiguriert mit der Option "A" für eigensichere Ausgänge, kann nur mit 24 VDC Spannungsversorgung betrieben werden. Kennzeichnung prüfen, um Hardwareversion zu überprüfen.

A WARNUNG

Leitungseinführungen für Emerson Wireless 1410S2 Gateway

Die Leitungseinführungen im Messumformergehäuse haben ein ½– 14 NPT-Gewinde. Bei Installationen in Ex-Bereichen nur die aufgeführten oder Ex-zertifizierten Stopfen, Kabelverschraubungen oder Adapter in den Kabel-/Leitungseinführungen verwenden.

Der Installateur muss sicherstellen, dass externe Leitungseinführungen/Kabelverschraubungen als Typ 4X oder besser (C22.2 Nr. 94.2/UL 50E Anforderungen) klassifiziert sind.

3.1 Herstellen einer Verbindung

Den PC/Laptop mit einem Ethernet-Kabel an der Steckbuchse Ethernet 1 (Primär) am Gateway anschließen.

Bei DeltaV Ready Gateways zuerst das Gateway zum Deltav-System in Betrieb nehmen. Weiter mit Abschnitt 3.5 zur Aktualisierung der Benutzerinformationen. Abschnitt 3.2–3.4 kann für ein DeltaV Ready Gateway ignoriert werden.

3.2 Windows 10

Prozedur

- 1. Das Netzwerksymbol in der rechten unteren Ecke des Windows 10 Workspace auswählen.
- 2. Auf den Link Network & Internet settings (Netzwerk- und Interneteinstellungen) klicken.

Abbildung 3-3: Menü "WLAN-Verbindungen"

P	Unidentified network	<	
(i.	WiFi Network 1 Connected, secured <u>Properties</u>		
		Disc	onnect
(la	Other Network Secured		
Netw	vork & Internet settin ge settings, such as making	i gs g a connection m	etered.
(î.	± ⁷ / ₂ ≻	(မှ) Mobile	

 Change adapter options (Adapteroptionen ändern) auswählen.



4. Mit der rechten Maustaste auf die Netzwerk-Schnittstellenverbindung klicken, an die das Gateway angeschlossen ist, und danach auf **Properties (Eigenschaften)** klicken. 5. Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetprotokoll Version 4 [TCP/IPv4]) → Properties (Eigenschaften) auswählen.

Abbildung 3-5: Ethernet-Eigenschaften

Connect us	Authentication	Sharing			
	rig. Ciae Dibarrat				
Dei v	alga Ethemet				
			Confi	igure	
This conne	ction uses the fol	llowing items:			
🗹 🏪 Cli	ent for Microsoft	Networks		^	
VN 🏪 🗹	Mware Bridge Pro	otocol			
🗹 🏪 File	e and Printer Sha	aring for Microsoft	Networks		
	5 Packet Sched	duler	. 4)		
	iemet Hotocol v	Adaptor Multiplay	/4) or Protocol		
Mi	crosoft Network	Adapter Multiplex	or Protocol		
□ _ Mi ☑ _ Mi	crosoft Network crosoft LLDP Pro	Adapter Multiplex	or Protocol	~	
Mi	crosoft Network	Adapter Multiplex	or Protocol	>	
Insta	crosoft Network crosoft LLDP Pro	Adapter Multiplex otocol Driver Uninstall	or Protocol Prope	> v	
Insta	crosoft Network crosoft LLDP Pro	Adapter Multiplex otocol Driver	or Protocol Prope	> erties	
Insta	crosoft Network crosoft LLDP Pro	Adapter Multiplex Adapter Multiplex otocol Driver Uninstall ocol/Internet Pro tol that provides of	(4) or Protocol Prope tocol. The d	> verties	
Insta	II	Adapter Multiplex otocol Driver Uninstall ocol/Internet Pro ol that provides o ected networks.	(4) or Protocol Prope tocol. The d	> v erties efault on	
Insta	crosoft Network crosoft LLDP Pro all on sion Control Protociverse interconne	Adapter Multiplex Adapter Multiplex tocol Driver Uninstall ocol/Internet Pro sol that provides of scied networks.	Prope tocol. The d	> verties	
Insta	ernet notocol v crosoft Network crosoft LLDP Pro all on sion Control Prot a network protoc verse interconne	Adapter Multiplex stocol Driver Uninstall ocol/Internet Pro sol that provides o coted networks.	(4) or Protocol Prope tocol. The de communication	> erties efault on	
Insta	III Intervention of the second sec	Adapter Multiplex stocol Driver Uninstall ocol/Internet Pro ol that provides c sected networks.	(4) or Protocol Prope tocol. The d	> erties	
Insta Descriptic Transmis wide are, across di	III on an etwork protocol	Adapter Multiplex stocol Driver Uninstall ocol/Internet Pro solt hat provides c ected networks.	(4) or Protocol Prope tocol. The di- communication	> v	

Anmerkung

Wenn der PC/Laptop für ein anderes Netzwerk konfiguriert ist, die aktuelle IP-Adresse und alle anderen Einstellungen notieren, damit die Einstellungen des ursprünglichen Netzwerks nach der Konfiguration des Gateways wieder auf dem PC/Laptop hergestellt werden können. 6. Die Schaltfläche **Use the following IP address (Folgende IP-Adresse verwenden)** auswählen.

Internet Protocol Version 4 (TCP/	IPv4) Properties
General	-
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator
Obtain an IP address autom	atically
• Use the following IP address	:
IP address:	192.168.1.11
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address	automatically
Use the following DNS serve	r addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon exit	Advanced

Abbildung 3-6: Eigenschaften der IP-Adresse

- 7. Die Adresse 192.168.1.11 in das Feld **IP Address (IP-Adresse)** eingeben.
- 8. Im Feld **Subnet mask (Subnetzmaske)** 255.255.255.0 eingeben.
- 9. OK sowohl für das Fenster Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Eigenschaften des Internetprotokolls [TCP/IP]) als auch für das Fenster Local Area Connection Properties (Eigenschaften der LAN-Verbindung) auswählen.

Anmerkung

Zum Anschluss an den sekundären Ethernet-Port des Gateways müssen die Netzwerkeinstellungen geändert werden.

Tabelle 3-1: Netzwerkeinstellungen

Ethernet	Gateway	PC/Laptop/ Tablet	Subnetzmaske
1	192.168.1.10	192.168.1.11	255.255.255.0
2	192.168.2.10	192.168.2.11	

3.3 Deaktivieren des Proxy-Servers

Dieses Verfahren ist eventuell notwendig, wenn der Chrome Browser mit Windows Betriebssystemen verwendet wird.

Prozedur

- 1. Den Web-Browser öffnen.
- 2. Settings (Einstellungen) → Advanced (Erweitert) aufrufen.
- 3. Im Abschnitt "System" auf **Open proxy settings (Proxy-Einstellungen öffnen)** klicken.

Beispiel

Abbildung 3-7: Proxy-Einstellungsmenü. Nur verwenden, wenn ein Proxy erforderlich ist.

Settings	Ş	-	×
ය Home	Proxy		
Find a setting	Automatic proxy setup		
Network & Internet	Use a proxy server for Ethernet or Wi-Fi connections. These settings don't apply to VPN connections.		
🗇 Status	Automatically detect settings		
🥼 Wi-Fi	On On		
😨 Ethernet	Use setup script		
🕆 Dial-up	Script address		
% VPN			
$\stackrel{n}{\rightarrow}$ Airplane mode	Save		
(ip) Mobile hotspot	Manual proxy setup		
🕑 Data usage	Use a proxy server for Ethernet or Wi-Fi connections. These settings		
Proxy	don't apply to VPN connections.		
	Use a proxy server		
	Address Port		
	Use the proxy server except for addresses that start with the following entries. Use semicolons (;) to separate entries.		
	Don't use the proxy server for local (intranet) addresses		
	Save		

3.4 Konfigurieren des Gateways

Die folgenden Schritte ausführen, um die Erstkonfiguration des Gateway abzuschließen. Dies muss für beide Netzwerke vorgenommen werden.

Prozedur

- Die Standard-Website des Gateways unter https:// 192.168.1.10 aufrufen.
 - a) Anmelden mit Benutzername: admin
 - b) Kennwort eingeben: default

Anmerkung

Wenn das Gateway ordnungsgemäß angeschlossen wurde, wird eine Sicherheitswarnung zum Zertifikat im Webbrowser angezeigt. Mit dem Gateway Web-Interface fortfahren und mit die folgenden Standardanmeldeinformationen anmelden. Das Passwort sollte nach der ersten Anmeldung geändert werden. Siehe Abschnitt 3.5 bzgl. der Änderung von Benutzernamen und Passwörtern.

Abbildung 3-8: Benutzername und Passwort

Unlock?	2
Please enter y Username	our password to unlock this section.
Password	
Do not attempt be prosecuted	to log on unless you are an authorized user. Unauthorized access will to the fullest extent of the law.
Login	

- System Settings (Systemeinstellungen) → Gateway → Ethernet Communication (Ethernet-Kommunikation) aufrufen, um die Netzwerkeinstellungen einzugeben.
 - a) Eine statische IP-Adresse konfigurieren oder auf DHCP setzen und einen Hostnamen eingeben.

wgdemo Hom	e Devices System Settings		+ Network Inform
item Settings >> Gateway >> Ethernet Co	mmunication		
Gateway			
Access List	Ethernet Communication		
Backup And Restore	- Primanu Interface (Port 4)		_
Certificate Management	Specify an IP address (recommended)	Domaio Name	
Ethemet Communication	Obtain an IP address from a DHCP server	 <user domain="" name=""></user> 	
Firmware	Obtain Domain Name from DHCP Server	8	
Features	Interface Physical Address	IP Address	
Logging	00.26.16.01.00.E8	192.168.1.10	
Time	Full Primary Host Name	Not March	
letwork	wgdemo	255 255 255 0	
	Host Name	233.233.233.0	
rotocols	wgdemo	Default Gateway	
Jsers		192.168.1.1	
		DCOD Code	
		Default *	
	+ Secondary Interface [Port 2]		ON
	VLAN 1		OFF
	VLAN 2		OFF
	VLAN 3		OFF
	VLAN 4		OFF
	Save Changes	Cancel	

Abbildung 3-9: Ethernet-Kommunikation

Anmerkung

IP-Adressen müssen vom Benutzer definiert werden. Siehe Abbildung 3-9 für Beispiel-IP-Adressen.

 b) Anwendung neu starten unter System Settings (Systemeinstellungen) → Gateway → Backup and Restore (Datensicherung und Wiederherstellung) → Restart Apps (Apps neu starten).

Anmerkung

Durch Rücksetzen der Anwendungen wird die Kommunikation mit den Feldgeräten vorübergehend deaktiviert.

3. Spannungsversorgungs- und Ethernet-Kabel vom Gateway trennen.

3.5 Ändern von Benutzernamen und Passwörtern

Prozedur

- Zu System Settings (Systemeinstellungen) → Users (Benutzer) → User Accounts (Benutzerkonten) navigieren, um Passwörter zu ändern und Benutzer mit den folgenden Schritten hinzuzufügen.
 - a) Für DeltaV Ready Gateways vom DeltaV Explorer auf Gateway Web-Interface zugreifen..

2. Administrator-, Bediener-, Wartungs- und Executive-Passwörter in ein sicheres Passwort ändern, das die Anforderungen des Benutzerkennworts erfüllt.

Abbildung 3-10: Navigation zur Seite "Benutzerkonten"

wgdemo Home	Devices System Settings	
System Settings >> Users		
Gateway		
Network	Users	
Protocols		
Users	→ User Accounts	Assign names and passwords for users accessing the Gateway.
User Accounts		
User Options	User Options	Manage how users are able to login to the system.
Active Directory Settings		
	Active Directory	Manage Active Directory connection settings for a domain.

BEACHTEN

Das Ändern der Passwörter wird **DRINGEND EMPFOHLEN**, bevor das Gateway zur Verwendung installiert wird.

A WARNUNG

Es gibt keine Möglichkeit, verloren gegangene Passwörter wiederherzustellen. Die einzige Möglichkeit, auf ein Gateway zuzugreifen, das keine bekannten Anmeldeinformationen mehr hat, ist das Zurücksetzen des Gateways auf die Werkseinstellungen. Dabei werden alle Benutzereinstellungen gelöscht, wenn auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Abbildung 3-11: Seite "Benutzerkonten" für die Aktualisierung und Änderung von Passwörtern

User Accounts			
Note : New passwords mu	st be at least 1 characte	er in length.	
Add New Entry	Step 2		٩
Name	Function	Edit	
maint	Maintenance	Edit	
admin	Administrator	Edit	Step 1
oper	Operations	Edit	
exec	Executive	Edit	
	User Accounts Note: New passwords mu Adda New Entry Name naint admin oper exec	User Accounts Note: New passwords must be at least 1 characte Add New Entry Step 2 Add New Entry Name Function marit Administrator oper Operations exec Executive	User Accounts Totle : New passwords must be at least 1 character in wnofin. Step 2 Marke Enny Name Function Edit maint. admin Administrator oper Operations Cod exec Executive Est

4 Physische Installation

4.1 Installieren des Emerson 1410S

Eine Stelle wählen, an der das Gateway einen einfachen Zugriff auf das Netzwerk des Hostsystems (Prozessleitnetzwerk) hat.

4.1.1 1401S1 Montage auf DIN-Schiene

Das Emerson Wireless 1410S1 Gateway kann auf ein DIN TS35/7.5 oder TS35/15 Schienensystem aufgeklemmt werden. Das Verfahren zum Aufklemmen des Gateways auf die DIN-Schiene ist in *Abbildung 4-1* dargestellt.

Voraussetzungen

- DIN-Schiene für Montage des Gateway
- Emerson Wireless 1410S1 Gateway

Prozedur

- 1. Drücken Sie auf die obere Freigabelasche des Gateways, um den Montageclip zu lösen.
- 2. Richten Sie die oberen Zinken oben auf der DIN-Schiene aus und drehen Sie die unteren Zinken in die Unterseite der DIN-Schiene.
- 3. Lassen Sie die obere Lasche los, um das Gateway an der DIN-Schiene zu befestigen.
- 4. Zum Entfernen die obere Lasche nach unten drücken, um das Gateway von der DIN-Schiene zu lösen.

BEACHTEN

Wenn die Einheit in einem Elektronikgehäuse oder an einem anderen Ort montiert wird, müssen die entsprechenden lokalen und nationalen Installationsvorschriften eingehalten werden. Prüfen, dass der Installateur, die zugehörige Hardware und die verwendete Installationsausrüstung über die notwendigen Zertifizierungen für die spezifische Art der ausgeführten Installation verfügen. Vor der Installation muss geprüft werden, ob lokale Vorschriften eine Genehmigung und/oder Abnahme vor dem Einschalten erfordern. Bei der Planung der Installation, die Verlegung des Antennenkabels innerhalb des Gehäuses berücksichtigen.

Anmerkung

Die Antenne nicht in einem Metallgehäuse montieren. Um Beschädigungen an den empfindlichen HF-Komponenten zu vermeiden, dürfen die Schutzkappen erst dann vom SMA-Anschluss des Gateways entfernt werden, wenn die Antenne installationsbereit ist.



Abbildung 4-1: Installieren des Emerson 1410S1

4.1.2 1410S2 Rohrmontage

Voraussetzungen

Zur Montage des Gateways an einem 20 in. messenden Rohr sind die folgenden Befestigungsteile und Werkzeuge erforderlich:

- Zwei 5/16-in.-Bügelschraubensätze (im Lieferumfang des Gateways enthalten)
- 2 in.-Montagerohr
- 1/2-in.-Schraubenschlüssel

Prozedur

- Eine Bügelschraube um das Rohr, durch die oberen Montagebohrungen der Gateway-Montageplatte und durch die Unterlegplatte einsetzen.
- 2. Einen 1/2-in.-Schraubenschlüssel verwenden, um die Muttern an der Bügelschraube zu befestigen.
- 3. Dieses Verfahren mit der zweiten Bügelschraube und den unteren Montagebohrungen wiederholen.

Abbildung 4-2: Installieren des Emerson 1410S2



4.1.3 1410S2 Oberflächenmontage

Für die Montage des Gateways an einer Oberflächenhalterung werden die folgenden Befestigungsteile und Hilfsmittel benötigt:

Voraussetzungen

- Vier geeignete Befestigungselemente für die bevorzugte Montagemethode
- Montageplatte (im Lieferumfang des Gateway enthalten)
- Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schraubenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Das Gateway wie folgt montieren:

Prozedur

Das Gateway wie in Abbildung 4-3 dargestellt auf der Oberfläche installieren. Als Beispiel gezeigte Schrauben.

Abbildung 4-3: Emerson 1410S2 Oberflächenmontage



4.2 Verkabelung von Emerson 1410S mit der Spannungsversorgung und 781S Smart-Antenne(n)

Voraussetzungen

- Kompatibles Kabel
- Schraubendreher
- Abisolierzangen
- Für das Emerson Wireless 1410S1 Gateway benötigen die Anschlüsse ein 12-30 AWG-Kabel, das den Umgebungstemperaturanforderungen der Endinstallation entspricht. Schrauben am Anschluss müssen mit einem Drehmoment von 4,4–5,3 in-lbs festgezogen werden.
- Für das Emerson Wireless 1410S2 Gateway erfordern die internen Antennenanschlussklemmen am Gehäuse Kabel mit 14 AWG oder kleiner. Das Kabel muss für eine Umgebungstemperatur von 100 °C ausgelegt sein. Die Klemmenschrauben müssen bei der Installation mit einem Drehmoment von 7 in-lbs und einem max. Drehmoment von 10 in-lbs angezogen werden.
- Die internen und externen Erdungsschrauben sollten mit einem Drehmoment von 7 in-lbs installiert werden.

4.2.1 Anschluss der Spannungsversorgung an das Emerson Wireless 1410S Gateway

Prozedur

- 1. Mindestens 0,14 in. abisolieren.
- 2. Positive und negative Adern an die entsprechenden Anschlussklemmen des 1410S Gateway anschließen (siehe Anschlussschema in Abbildung 4-4 und Abbildung 4-5).

4.2.2 Anschluss der 781S Antenne an das Emerson 1410S Gateway

Voraussetzungen

Das Modell 781S verfügt über eine Belden 3084A-Verkabelung von bis zu 9 m (30 ft.). Wenn eine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist, muss der Anwender die Feldanschlussdose mit kompatiblen Anschlussklemmen und abgeschirmten, paarweise verdrillten Kabeln, wie Belden 3084A, ausstatten. Empfohlene Kabelspezifikationen sind Umgebungstemperaturen von mindestens 100 °C und 18-24 AWG.

Die maximale Kabellänge zwischen 1410S und 781S beträgt 400 m (1312 ft) unter Verwendung dieser Kabelspezifikation.

Prozedur

- 1. Mindestens 0,14 in. abisolieren.
- 2. 781S Smart Antennenkabel an die entsprechenden Anschlussklemmen des Emerson 1410S Gateway anschließen (siehe Anschlussschema in Abbildung 4-4 und Abbildung 4-5).

Anmerkung

Die 781S-Abschirmung muss am Gateway angeschlossen werden.

Abbildung 4-4: Emerson 1410S1 Anschlussschema mit 781S Smart Antenne



- A. Emerson Wireless 1410S1 Gateway
- B. Anschlussklemmen
- C. Abgeschirmtes, paarweise verdrilltes Kabel
- D. Emerson Wireless 781S Smart Antenne
- E. 781S Spannungsversorgungsklemmen
- F. 781S Datenterminal
- G. 10,5 bis 30 VDC Spannungseingang
- H. Serieller Modbus
- I. 781S Spannungsversorgungs- und Datenanschlüsse an Klemme 1
- J. 781S Spannungsversorgungs- und Datenanschlüsse an Klemme 2⁽³⁾

Abbildung 4-5: Emerson 1410S2 Anschlussschema mit 781S Smart Antenne



- A. Emerson Wireless 1410S2 Gateway
- B. Anschlussklemmen
- C. Abgeschirmtes, paarweise verdrilltes Kabel
- D. Emerson Wireless 781S Smart Antenne
- E. 781S Spannungsversorgungsklemmen
- F. 781S Datenterminal
- G. Der 10,5 bis 30 VDC Spannungseingang ⁽²⁾
- H. Serieller Modbus
- I. 781S Spannungsversorgungs- und Datenanschlüsse an Klemme 1
- J. 781S Anschlussklemme 2 Spannungs- und Datenanschlüsse⁽³⁾
- K. Externer Erdungsanschluss
- L. Interne Erdungsklemme

Anmerkung

Adernfarben sind typisch für Belden 3084a Kabel oder gleichwertige.

^{(2) 1.0.0} des Emerson Wireless 141052 Gateway, konfiguriert mit der Option "A" für eigensichere Ausgänge, kann nur mit 24 VDC Spannungsversorgung betrieben werden. Kennzeichnung prüfen, um Hardwareversion zu überprüfen.

⁽³⁾ Zweite Äntenne kann an Klemme 2 angeschlossen werden, Verdrahtung mit der Antenne von Anschlussklemme 1 identisch.

4.3 Erdung des Emerson 1410S

4.3.1 Erdung des Emerson 1410S1

Das Emerson Wireless 1410S1 Gateway ist durch die DIN-Schienen-Montageplatte auf der Rückseite des Gateways geerdet. Die DIN-Schiene muss gemäß den lokalen oder nationalen Vorschriften für die Elektroinstallation geerdet werden. Korrekten Kontakt zwischen der Montageplatte des Gateway und der DIN-Schiene für Erdung sicherstellen.

4.3.2 Erdung des Emerson 1410S2

Das Gehäuse des Gateways muss immer gemäß den örtlichen oder werksinternen Vorschriften für die Elektroinstallation geerdet sein, entweder mit den internen oder externen Erdungsvorrichtungen. Die beste Methode zur Erdung ist die direkte Verbindung zur Erde mit minimaler Impedanz. Der Erdungsanschluss muss mit einem Leiter von mehr als 11 AWG angeschlossen werden. Vergewissern Sie sich, dass die Erdungsschraube fest angezogen ist. Die internen und externen Erdungsschrauben sollten mit einem Drehmoment von 7 in-lbs installiert werden. Die Verbindung sollte einen Widerstand von 1 Ω oder weniger aufweisen. Siehe Anschlussschemata in Abbildung 4-5 oben zur Identifizierung der internen und externen Erdungsklemmen.



Anmerkung

Stellen Sie stets sicher, dass das Kabel für die Umgebungstemperatur der Endinstallation ausgelegt ist.

4.4 Abschlusswiderstände

Um Abschluss- und Vorspannungswiderstände für die serielle Modbus-Verbindung zu ermöglichen, werden drei DIP-Schalter bereitgestellt.

Weitere Informationen sind in der *Betriebsanleitung des 1410S* zu finden.

4.5 Anschließen an das Hostsystem

Den (primären) Ethernet 1-Anschluss oder den seriellen Anschluss des Gateway mit dem Hostsystem-Netzwerk oder einem seriellen E/A-Modul verbinden.

Weitere Anweisungen zu Host-Verbindungen sind in der *Betriebsanleitung des 1410S* zu finden.

4.6 Bewährtes Verfahren

Zur Verkabelung des seriellen Anschlusses wird gewöhnlich ein paarweise verdrilltes und abgeschirmtes Kabel verwendet. Normalerweise die Abschirmung am seriellen Host erden und am Gateway frei lassen. Die Abschirmung isolieren, um Probleme mit der Erdung zu vermeiden.

4.6.1 Bewährte Sicherheitspraktiken

Weitere Informationen zu bewährten Sicherheitspraktiken finden Sie im Emerson Wireless Security Whitepaper. Der Benutzer ist ausschließlich für die Sicherheit seiner Systeme und Produkte, die auf solchen Systemen installiert sind, verantwortlich. Diese Empfehlungen werden zusätzlich zu den Produkt- und Cybersicherheitsrichtlinien des Benutzers empfohlen.

5 Software-Installation (optional)

Security Setup Utility (nur für sichere Hostverbindung oder OPC-DA-Kommunikation erforderlich) sowie AMS Wireless Configurator nach Bedarf installieren. Weitere Informationen sind in der *Betriebsanleitung* zu finden.

Die Gateway-Firmware muss mit den Hostverbindungen kompatibel sein. Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass Gateway-Firmware und Host-Firmware (z. B. Security Setup Utility (SSU) und Plantweb Insight) kompatibel sind.

6 Funktionsprüfung

Die Funktion des Gateways wird über das Web-Interface geprüft. Hierzu einen Webbrowser auf einem PC des Hostsystem-Netzwerks aufrufen und die IP-Adresse oder den DHCP-Hostnamen des Gateways in die Adressleiste eingeben.

Anmelden mit den in Abschnitt 3–5 festgelegten Anmeldeinformationen.

Prozedur

- Die Feldgeräte, die mit den jeweiligen Netzwerken verwendet werden, müssen dieselbe Network ID (Netzwerkkennung) und denselben Join Key (Verbindungsschlüssel) wie die auf dem Gateway besitzen, zu finden auf der Seite "Network Settings" (Netzwerkeinstellungen).
- 2. Überprüfen, ob Feldgeräte mit dem Netzwerk verbunden sind und auf der Seite "Devices" (Geräte) des Gateway-Web-Interface angezeigt werden.
- 3. Prüfen, ob das Hostsystem Feldgerätedaten empfängt.

7 Produkt-Zulassungen

7.1 Emerson Wireless 1410S1 Gateway

Rev.: 1.3

7.1.1 Informationen zu EU-Richtlinien

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie am Ende der Kurzanleitung. Die neueste Version der EU-Konformitätserklärung ist auf Emerson.com zu finden.

7.1.2 Standardbescheinigung

Der Messumformer wurde standardmäßig untersucht und geprüft, um zu gewährleisten, dass die Konstruktion die grundlegenden elektrischen, mechanischen und Brandschutzanforderungen eines national anerkannten Prüflabors (NRTL), zugelassen von der Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA, US-Behörde für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz), erfüllt.

7.1.3 Installation von Geräten in Nordamerika

Der US National Electrical Code[®] (NEC) und der Canadian Electrical Code (CEC) lassen die Verwendung von Geräten mit Divisions-Kennzeichnung in Zonen und von Geräten mit Zone-Kennzeichnung in Divisionen zu. Die Kennzeichnungen müssen für die Ex-Zulassung des Bereichs, die Gasgruppe und die Temperaturklasse geeignet sein. Diese Informationen sind in den entsprechenden Codes klar definiert.

7.1.4 USA

N5 USA Division 2 mit eigensicheren Ausgängen

Zulassung	80009647 (CSA)
Normen/Standards	UL 60079-0: 2019, UL 60079-7: 2017, UL 60079-11: 2014, FM 3600: 2011, FM 3610:2018, FM 3611:2004, FM 3616:2011, UL 61010-1-12 Ed 3
Kennzeichnungen mit Eigensicherheit in Divi- sion 1 oder Zone 0	Class I Division 2, Groups A, B, C, D; eigensi- chere Ausgänge zu Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class I, Zone 2 AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Kennzeichnungen mit Eigensicherheit in Divi- sion 2 oder Zone 2	Class I Division 2, Groups A, B, C, D; eigensi- chere Ausgänge zu Class I, II, III, Division 2,

Groups A, B, C, D, F, G; Class I, Zone 2 AEx ec [ic] IIC T4 Gc Kennzeichnungen mit eigensicheren Ausgängen in Zone 21

Kennzeichnungen mit Class 1 Zone 2, AEx ec [ic IIIC Dc] IIC T4 Gc; eigensicheren Ausgängen in Zone 22

Temperaturklasse T4 (-40 °C \leq T_a \leq 70 °C)

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X)

- 1. Warnung: Potenzielle elektrostatische Aufladungsgefahr Siehe Anweisungen.
- 2. Warnung: Das Gerät hält dem 500 V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 von UL 60079-7:2017 und Abschnitt 6.3.13 von UL 60079-11:2014 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.
- 3. 1410S1 benötigt eine externe IP54, die den Anforderungen von UL 60079-0 entspricht.

7.1.5 Kanada

N6 Kanada Division 2 mit eigensicheren Ausgängen

Zulassung	80009647 (CSA)
Normen/Standards	CAN/CSA C22.2 Nr. 60079-0:2019, CAN/CSA C22.2 Nr. 60079-7:2016, CAN/CSA C22.2 Nr. 60079-11:2014, CAN/CSA C22.2 Nr. 25:2014, CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1-12 3. Auflage
Kennzeichnungen mit Eigensicherheit in Di- vision 1 oder Zone 0	Class I Division 2, Groups A, B, C, D; eigensi- chere Ausgänge zu Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class I, Zone 2 Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Kennzeichnungen mit Eigensicherheit in Di- vision 2 oder Zone 2	Class I Division 2, Groups A, B, C, D; eigensi- chere Ausgänge zu I, II, III, Division 2, Groups A, B, C, D, F, G; Class I, Zone 2 Ex ec [ic] IIC T4 Gc
Kennzeichnungen mit eigensicheren Aus- gängen in Zone 21	Ex ec [ia IIIC Db] IIC T4 Gc;
Kennzeichnungen mit eigensicheren Aus- gängen in Zone 22	Ex ec [ic IIIC Dc] IIC T4 Gc;

Temperaturklasse T4 (-40 °C \leq T_a \leq 70 °C)

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X)

- Warnung: Potenzielle elektrostatische Aufladungsgefahr Siehe Anweisungen. AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION. NE PAS DÉBRANCHER PENDANT QUE LE CIRCUIT EST SOUS TENSION.
- Warnung: Das Gerät hält dem 500 V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 von CAN/CSA 60079-7:2016 und Abschnitt 6.3.13 von CAN/CSA 60079-11:2014 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

Avertissement: L'équipement n'est pas capable de résister au test de résistance électrique de 500 V tel que défini dans la clause 6.1 de CAN / CSA 60079-7:2016 et 6.3.13 de CAN / CSA 60079-11:2014. Ceci doit être pris en compte lors de l'installation.

 1410S1 benötigt eine externe IP54, die den Anforderungen von CAN/CSA 60079-0 entspricht.
 Le 1410S1 a besoin d'un IP54 externe gui répond aux

Le 141051 a besoin d'un IP54 externe qui repond aux exigences de CAN/CSA 60079-0.

7.1.6 ATEX/UKEX

N1 ATEX/ UKEX 2 mit eigensicheren Ausgängen

Zulassung	CSANe 22ATEX1078X, CSAE 22UKEX1224X, CSANe 22ATEX1140X, CSAE 22UKEX1307X
Normen/Standards	EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-7: 2015/A1:2018, EN 60079-11: 2012
Kennzeichnungen mit Eigensi- cherheit in Zone 0	Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc;
Kennzeichnungen mit Eigensi- cherheit in Division 2 oder Zone 2	Ex ec [ic] IIC T4 Gc;
Kennzeichnungen mit eigensi- cheren Ausgängen in Zone 21	Ex ec [ia IIIC Db] IIC T4 Gc;
Kennzeichnungen mit eigensi- cheren Ausgängen in Zone 22	Ex ec [ic IIIC Dc] IIC T4 Gc;
Temperaturklasse	T4 (-40 °C \le T _a \le 70 °C)

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X)

- 1. Installation "ic", Um wurde als 30 VDC definiert. Das 1410S1 darf nur mit SELV/PELV-Stromversorgung verwendet werden.
- 2. Das 1410S1 erfüllt die 500 VAC-Anforderung der eigensicheren Ausgänge zur Erde nicht.
- 3. Das 1410S1 benötigt eine externe IP54, die den Anforderungen von EN IEC 60079-0:2018 entspricht.

7.1.7 IECEx

N7 IECEx Zone 2 mit eigensicheren Ausgängen

Zulassung	IECEx CSAE 22.0044X
Normen/Standards	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7: 2015, IEC 60079-11: 2011
Kennzeichnungen mit Eigensicher- heit in Zone 0	Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc;
Kennzeichnungen mit Eigensicher- heit in Division 2 oder Zone 2	Ex ec [ic] IIC T4 Gc;
Kennzeichnungen mit eigensicheren Ausgängen in Zone 21	Ex ec [ia IIIC Db] IIC T4 Gc;
Kennzeichnungen mit eigensicheren Ausgängen in Zone 22	Ex ec [ic IIIC Dc] IIC T4 Gc;
Temperaturklasse	T4 (-40 °C ≤ T _a ≤ 70 °C)

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X)

- 1. Installation "ic", Um wurde als 30 VDC definiert. Das 1410S1 darf nur mit SELV/PELV-Stromversorgung verwendet werden.
- 2. Das 1410S1 erfüllt die 500 VAC-Anforderung der eigensicheren Ausgänge zur Erde nicht.
- 3. Das 1410S1 benötigt eine externe IP54, die den Anforderungen von EN IEC 60079-0:2018 entspricht.

7.2 Emerson Wireless 1410S2 Gateway

Rev.: 3.0

7.2.1 Informationen zu EU-Richtlinien

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie am Ende der Kurzanleitung. Die neueste Version der EU-Konformitätserklärung ist auf Emerson.com zu finden.

7.2.2 Standardbescheinigung

Der Messumformer wurde standardmäßig untersucht und geprüft, um zu gewährleisten, dass die Konstruktion die grundlegenden elektrischen, mechanischen und Brandschutzanforderungen eines national anerkannten Prüflabors (NRTL), zugelassen von der Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA, US-Behörde für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz), erfüllt.

7.2.3 Installation von Geräten in Nordamerika

Der US National Electrical Code[®] (NEC) und der Canadian Electrical Code (CEC) lassen die Verwendung von Geräten mit Divisions-Kennzeichnung in Zonen und von Geräten mit Zone-Kennzeichnung in Divisionen zu. Die Kennzeichnungen müssen für die Ex-Zulassung des Bereichs, die Gasgruppe und die Temperaturklasse geeignet sein. Diese Informationen sind in den entsprechenden Codes klar definiert.

7.2.4 USA

N5 USA Division 2 mit eigensicheren Ausgängen

Zulassung	80009647 (CSA)
Normen/Stan- dards	UL 60079-0: 2019, UL 60079-7: 2017, UL 60079-11: 2014, UL 60079-31: 2015, FM 3600: 2011, FM 3610:2018, FM 3611:2004, FM 3616:2011, UL 61010-1-12 Ed 3
Kennzeichnungen	Class I, II, III, Division 2, Groups A, B, C, D, F,
mit eigensiche-	G; Eigensichere Ausgänge zu Class I, Division 1,
ren Ausgängen in	Groups A, B, C, D; Class I, Zone 2 AEx ec [ia Ga] IIC
Division 1 oder	T4 Gc; Class I, Class II, Zone 22 AEx tc [ia Ga] IIIC
Zone 0	T90 Dc
Kennzeichnungen	Class I, II, III, Division 2, Groups A, B, C, D, F,
mit Eigensicher-	G; Eigensichere Ausgänge zu Class I, Division 2,
heit in Division 2	Groups A, B, C, D; Class I, Zone 2 AEx ec [ic] IIC T4
oder Zone 2	Gc; Class II, Zone 22 AEx tc [ic Gc] IIIC T90 Dc

Temperaturklas-
seRev 1 (-40 °C \leq T_a \leq 65 °C), Rev 2 T4 (-40 °C \leq T_a \leq
70 °C)

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- 1. Warnung: Potenzielle elektrostatische Aufladungsgefahr Siehe Anweisungen.
- 2. Warnung: Das Gerät hält dem 500 V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 von UL 60079-7:2017 und Abschnitt 6.3.13 von UL 60079-11:2014 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

7.2.5 Kanada

N6 Kanada Division 2 mit eigensicheren Ausgängen

Zulassung	80009647 (CSA)
Normen/Stan- dards	CAN/CSA C22.2 Nr. 60079-0:2019, CAN/CSA C22.2 Nr. 60079-7:2016, CAN/CSA C22.2 Nr. 60079-11:2014, CAN/CSA C22.2 Nr. 60079-31:2016, CAN/CSA C22.2 Nr. 25:2014, CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1-12 3. Auflage
Kennzeichnun- gen mit eigensi- cheren Ausgän- gen in Division 1 oder Zone 0	Class I, II, III, Division 2, Groups A, B, C, D, F, G; Eigensichere Ausgänge zu Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Class I, Zone 2 Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc; Class II, Zone 22 Ex tc [ia Ga] IIIC T90 Dc
Kennzeichnun- gen mit eigensi- cheren Ausgän- gen in Division 2 oder Zone 2	Class I, II, III, Division 2, Groups A, B, C, D, F, G; Eigensichere Ausgänge zu Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Class I, Zone 2 Ex ec [ic] IIC T4 Gc; Klasse II, Zone 22 Ex tc [ic Gc] IIIC T90 Dc
Temperaturklas- se	Rev 1 (-40 °C \leq T _a \leq 65 °C), T4 (-40 °C \leq T _a \leq 70 °C)

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- Warnung: Potenzielle elektrostatische Aufladungsgefahr Siehe Anweisungen. AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION. NE PAS DÉBRANCHER PENDANT QUE LE CIRCUIT EST SOUS TENSION.
- Warnung: Das Gerät hält dem 500 V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 von CAN/CSA 60079-7:2016 und Abschnitt 6.3.13 von CAN/CSA 60079-11:2014 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

Avertissement: L'équipement n'est pas capable de résister au test de résistance électrique de 500 V tel que défini dans la clause 6.1 de CAN / CSA 60079-7: 2016 et 6.3.13 de CAN / CSA 60079-11: 2014. Ceci doit être pris en compte lors de l'installation.

7.2.6 Europa

N1 ATEX Erhöhte Sicherheit mit eigensicheren Ausgängen in Zone 0

Zulassung	SGS20ATEX0036X
Kennzeichnun- gen	
Normen/Stan- dards	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

N1 ATEX Erhöhte Sicherheit mit eigensicheren Ausgängen in Zone 0 (nur für den Einsatz mit Cisco Outdoor Access Point Modell IW-6300H-AC-x-K9)

Zulassung	SGS20ATEX0036X
Kennzeichnun- gen	
Normen/Stan- dards	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- 1. Die Polyurethan-Lackierung des Gehäuses stellt eventuell eine Gefahr durch elektrostatische Aufladung dar. Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse vor äußeren Bedingungen geschützt ist, die zu einem Anstieg einer elektrischen Ladung beitragen. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- 2. Das Gerät hält dem 500-V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 der EN 60079-7:2015+ A1:2018 und 6.3.13 der EN 60079-11:2012 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

N1 ATEX Erhöhte Sicherheit mit eigensicheren Ausgängen in Zone 2

Zulassung SGS20ATEX0057X

Kennzeichnun- gen	
Normen/Stan- dards	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN
	60079-15:2010, EN 60079-31:2014

N1 ATEX Erhöhte Sicherheit mit eigensicheren Ausgängen in Zone 2 (nur für den Einsatz mit Cisco Outdoor Access Point Modell IW-6300H-AC-x-K9)

Zulassung	SGS20ATEX0057X
Kennzeichnun- gen	ⓑ II 3G Ex ec nA [ic] IIC T4 Gc (-40 °C ≤ T_a ≤ +65 °C)
Normen/Stan- dards	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- Die Polyurethan-Lackierung des Gehäuses stellt eventuell eine Gefahr durch elektrostatische Aufladung dar. Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse vor äußeren Bedingungen geschützt ist, die zu einem Anstieg einer elektrischen Ladung beitragen. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- Die nicht eigensicheren Spannungsversorgungs-, Modbus RTU- und Ethernet-Port-Anschlüsse des Geräts müssen entweder über Schaltkreise mit einer extra niedrigen Spannung (SELV) oder einer extra niedrigen Schutzspannung (PELV) versorgt werden, z. B. über Geräte, welche die Anforderungen der IEC 60950-Serie, IEC 61010- 1 oder einen äquivalenten technischen Standard erfüllen.
- Das Gerät hält dem 500-V-Isolationstest gemäß Abschnitt
 der EN 60079-7:2015+ A1:2018 und 6.3.13 der EN 60079-11:2012 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

ND ATEX Staub-Ex-Schutz mit eigensicheren Ausgängen in Zone 0

Zulassung	SGS20ATEX0036X
Kennzeichnun- gen	& II 3D (1G) Ex tc [ia IIC Ga] IIIC T90 °C Dc (-40 °C $T_a \leq$ +65 °C)
Normen/Stan- dards	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- Die Polyurethan-Lackierung des Gehäuses stellt eventuell eine Gefahr durch elektrostatische Aufladung dar. Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse vor äußeren Bedingungen geschützt ist, die zu einem Anstieg einer elektrischen Ladung beitragen. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- 2. Das Gerät hält dem 500-V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 der EN 60079-7:2015+ A1:2018 und 6.3.13 der EN 60079-11:2012 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

ND ATEX Staub-Ex-Schutz mit eigensicheren Ausgängen in Zone 2

Zulassung	SGS20ATEX0036X
Kennzeichnun- gen	& II 3D (3G) Ex tc [ic IIC Gc] IIIC T90 °C Dc (-40 °C $T_a \leq +65$ °C)
Normen/Stan- dards	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- 1. Die Polyurethan-Lackierung des Gehäuses stellt eventuell eine Gefahr durch elektrostatische Aufladung dar. Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse vor äußeren Bedingungen geschützt ist, die zu einem Anstieg einer elektrischen Ladung beitragen. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- Die nicht eigensicheren Spannungsversorgungs-, Modbus RTU- und Ethernet-Port-Anschlüsse des Geräts müssen entweder über Schaltkreise mit einer extra niedrigen Spannung (SELV) oder einer extra niedrigen Schutzspannung (PELV) versorgt werden, z. B. über Geräte, welche die Anforderungen der IEC 60950-Serie, IEC 61010- 1 oder einen äquivalenten technischen Standard erfüllen.
- 3. Das Gerät hält dem 500-V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 der EN 60079-7:2015+ A1:2018 und 6.3.13 der EN 60079-11:2012 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

7.2.7 International

N7 IECEx Erhöhte Sicherheit mit eigensicherem Ausgang in Zone 0

Zulassung	IECEx BAS.20. 0022X
Kennzeichnun- gen	Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc (-40 °C \leq T _a \leq +65 °C)
Normen/Stan- dards	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

N7 IECEx Erhöhte Sicherheit mit eigensicheren Ausgängen in Zone 0 (nur für den Einsatz mit Cisco Outdoor Access Point Modell IW-6300H-AC-x-K9)

Zulassung	IECEx BAS.20. 0022X
Kennzeichnun- gen	Ex ec nA [ia Ga] IIC T4 Gc (-40 °C \leq T _a \leq +65 °C)
Normen/Stan- dards	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- 1. Die Polyurethan-Lackierung des Gehäuses stellt eventuell eine Gefahr durch elektrostatische Aufladung dar. Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse vor äußeren Bedingungen geschützt ist, die zu einem Anstieg einer elektrischen Ladung beitragen. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- Das Gerät hält dem 500-V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 der EN 60079-7:2015+ A1:2018 und 6.3.13 der EN 60079-11:2012 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

N7 IECEx Erhöhte Sicherheit mit eigensicherem Ausgang in Zone 2

Zulassung	IECEx BAS.20. 0027X
Kennzeichnun- gen	Ex ec [ic] IIC T4 Gc (-40 °C \leq T _a \leq +65 °C)
Normen/Stan- dards	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

N7 IECEx Erhöhte Sicherheit mit eigensicheren Ausgängen in Zone 2 (nur für den Einsatz mit Cisco Outdoor Access Point Modell IW-6300H-AC-x-K9)

Zulassung	IECEx BAS.20. 0027X
Kennzeichnun- gen	Ex ec nA [ic] IIC T4 Gc (-40 °C \leq T _a \leq +65 °C)
Normen/Stan- dards	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- 1. Die Polyurethan-Lackierung des Gehäuses stellt eventuell eine Gefahr durch elektrostatische Aufladung dar. Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse vor äußeren Bedingungen geschützt ist, die zu einem Anstieg einer elektrischen Ladung beitragen. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- 2. Die nicht eigensicheren Spannungsversorgungs-, Modbus RTU- und Ethernet-Port-Anschlüsse des Geräts müssen entweder über Schaltkreise mit einer extra niedrigen Spannung (SELV) oder einer extra niedrigen Schutzspannung (PELV) versorgt werden, z. B. über Geräte, welche die Anforderungen der IEC 60950-Serie, IEC 61010- 1 oder einen äquivalenten technischen Standard erfüllen.
- 3. Das Gerät hält dem 500-V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 der EN 60079-7:2015+ A1:2018 und 6.3.13 der EN 60079-11:2012 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

NF IECEx Staub-Ex-Schutz mit eigensicheren Ausgängen in Zone 0

Zulassung	IECEx BAS.20. 0022X
Kennzeichnun- gen	Ex tc [ia IIC Ga] IIIC T90 °C Dc (-40 °C \leq T _a \leq +65 °C)
Normen/Stan- dards	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

1. Die Polyurethan-Lackierung des Gehäuses stellt eventuell eine Gefahr durch elektrostatische Aufladung dar. Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse vor äußeren Bedingungen geschützt ist, die zu einem Anstieg einer elektrischen Ladung beitragen. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.

2. Das Gerät hält dem 500-V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 der IEC 60079-7:2015+ A1:2017 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

NF IECEx Staub-Ex-Schutz mit eigensicheren Ausgängen in Zone 2

Zulassung	IECEx BAS.20. 0027X
Kennzeichnun- gen	Ex tc [ic IIC Gc] IIIC T90 °C Dc (-40 °C \leq T _a \leq +65 °C)
Normen/Stan- dards	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- 1. Die Polyurethan-Lackierung des Gehäuses stellt eventuell eine Gefahr durch elektrostatische Aufladung dar. Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse vor äußeren Bedingungen geschützt ist, die zu einem Anstieg einer elektrischen Ladung beitragen. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- 2. Die nicht eigensicheren Spannungsversorgungs-, Modbus RTU- und Ethernet-Port-Anschlüsse des Geräts müssen entweder über Schaltkreise mit einer extra niedrigen Spannung (SELV) oder einer extra niedrigen Schutzspannung (PELV) versorgt werden, z. B. über Geräte, welche die Anforderungen der IEC 60950-Serie, IEC 61010- 1 oder einen äquivalenten technischen Standard erfüllen.
- Das Gerät hält dem 500-V-Isolationstest gemäß Abschnitt 6.1 der IEC 60079-7:2015+ A1:2017 nicht stand. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.

8 Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity No: RMD 1157 Rev. C	
We,	
Rosemount Inc.	
6021 Innovation Blvd.	
USA	
declare under our sole responsibility that the	product,
Emerson TM Win	reless 1410S Gateway
manufactured by,	
Rosemount Inc.	
6021 Innovation Blvd.	
Shakopee, MN 55379	
USA	
to which this declaration relates, is in conform Community Directives, including the latest a	mity with the provisions of the European mendments, as shown in the attached schedule.
Assumption of conformity is based on the ap applicable or required, a European Communi attached schedule.	plication of the harmonized standards and, when ty notified body certification, as shown in the
/////	
14/2	Vice President of Global Quality
(signature)	(function name - printed)
Mark Las	041.00 202
(name - printed)	(date of issue)
	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·





EMERSON. EU-Konformi Nein: RMD	tätserklärung 1157 Rev. C
Wir	
Rosem ount, Inc. 6021 Innovations-Blyd. Shakopee, MN 55379 USA erklären unter unserer alleinigen Verantwortung.	dass das Produkt,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Emerson TM Wirele	ss 1410S Gateway
Rosem ount, Inc. 6021 Innovations-Blvd. Shakop ee, MN 55379 USA auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist einschließlich der neuesten Ergänzungen, gemäß	mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien, beigefügtem Anhang.
Die Annahme der Konformität basiert auf der Anwendung der harmonisierten Normen und, falls zutreffend oder erförderlich, der Zulassung durch eine benannte Stelle der Europäischen Gemeinschaft, gemäß beigefügtem Anhang.	
(Unterschrift)	Vice President of Global Quality (Furktionsname - in Druktbuchstaben)
Mark Lee (Name in Druckbuchstaben)	(Ausstellungsdatum)



EMERSON. EU-Konformitätserklärung Nein: RMD 1157 Rev. C	
ATEX Benannte Stellen SGS FIMCO OY [Nummer der benannten Stelle bei: 0598] Postfach 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI Finnland	_
ATEX Benannte Stelle für Qualitätssicherung SGS FIMCO OY [Nummer der benannten Stelle bei: 0598] Postfach 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI Finnland	
Postfach 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI Finnland EMV-Richtlinie (2014/30/EU) Harmonisierte Normen: EN 61326-1: 2013	
Seite 3 von 3	

	No: RMD1163 Rev. B
Declaration of	of Conformity CC / UK
EMERSON. Dectar attoll of	
We,	
6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379 USA	
declare under our sole responsibility that the product,	
Rosemount™ 1410S1 Wireless Indoor Gateway	
Authorized Representative in Europe:	For product compliance destination sales questions in Great Britain, contact Authorized
street, Parcul Industrial Tetarom II. Clui-Napoca 400638. Romania	Emerson Process Management Limited at
Regulatory Compliance Shared Services Department	ukproductoompliance@emerson.com or +44 11 6282 23 64, Regulatory Compliance Department,
Email: <u>europeproductcompliance@emerson.com</u> Phone: +40 374 132 035	Emerson Process Management Limited, company No 00671801, Meridian East, Leicester LE19 1UX,
to which this declaration relates, is in conformity with:	United Kingdom
1) the relevant statutory requirements of Great Britain, includi	ng the latest amendments
2) the provisions of the European Union Directives, including	the latest amendments
Dec 7 2022	2- Mark Lag Vice President Quality Paulder CO USA
(signature & date of issue)	(name) (function) (place of issue)
ATEX Notified Body for EU Type Examination Certificate: CSA Group Netherlands B.V. [Notified Body Number: 2813] Uirchiseweg 310 6912 AR ARNHEM Netherlands	UK Conformity Assessment Body for UK Type Examination Certificate: CSA Group Testing UK Ltd (Approved Body Number: 0518) Unit 6 Hawarden Industrial Park, Hawarden, CH5 3US United Kingdom
ATEX Notified Body for Quality Assurance: SGS Finko Og Notified Body Number: 0598] Takomolio 8 00380 Helsinki Finland	UK Approved Body for Quality Assumes: SGS Baseds Lud (Approved Body Number: 1180) Rockhead Business Park, Staden Lane Buston, Darbyshine, SK17 9R2 United Kingdom

EMERSON. Declaration o	f Conformity CE/LK
EMC Directive (2014/30/EU) Harmonized Standards: EN 61326-1:2013	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091) Designated Standards: EN 61326-1:2013
ATEX Directive (2014/34/EU) CSANe 22ATEX1078X - Model 141081 Wireless Indoor Gateway Equipment Group II, Category 3(1) G Ex et [a Ga] IIO T4 Ge (40°C 4 Ta 5°C°) Equipment Group II, Category 3(2D) G Ex et [a III C0 Bindrafts: EN EC 60079-0:2018 EN 60075-1:2012 EN 60075-5:2015/A1:2018 CSANe 22ATEX140X - Model 141081 Wireless Indoor Gateway Equipment Group II, Category 3(3) G Ex et [a III C0 JII (C ALGORY) 3(3) G Ex et [a III (C ALGORY) 3(3) G Ex	Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 (S.I. 2016) 11(3) GARAE WICK 122X - Model 141081 Wireless Indoor GARAE WICK 122X - Model 141081 Wireless Indoor Equipment Group II, Category 3(1) G Ex e ce la Cell IIC 14 Ge (40°C 5 Ta 5 70°C) Designated Samdards: EN 60079-11:1021 EN 60079-5:2015/11:2018 CSAE 22UKEX1307X - Model 141081 Wireless Indoor Gategorum Group II, Category 3(3) G Ex e ce lei IIC 14 Ge (40°C 5 Ta 5 70°C) Equipment Group II, Category 3(3) G Ex e ce lei IIC 14 Ge (40°C 5 Ta 5 70°C) Equipment Group II, Category 3(3) G Ex e ce lei IIC 14 Ge (40°C 5 Ta 5 70°C) Designated Sandards: EN IIC 50079-5/2018 EN IIC 50079-5/2018

[Nein: RMD1163 Rev. B
A.	
EMERSON Konformitä	itserklärung (()
Wir Rosemount, Inc. 6021 Innovations-Blvd Shakopee, MN 55379 USA	
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt	1
Rosemount™ 1410S1 Wireless Indoor Gateway	
Autorisierte Vertretung in Europa: Emerson S.R.L., Firmennr. J12/88/2006, Emerson 4 Straße, Parcul Industrial Tetarom II, ClulyNapoca 400838, Rumánien	Bei Fragen zur Produkt-Compliance am Zielort in Großbritannien wenden Sie sich bitte an den autorisierten Vertreter: Emerson Process Management Limited,
Shared-Services-Abteilung für Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	ukproductcompliance@emerson.com oder +44 11 6282 23 64, Regulatory Compliance Department.
E-Mail: europeproductcompliance@emerson.com Telefon: +40 374 132 035	Emerson Process Management Limited, Firma Nr. 00671801, Meridian Ost, Leicester LE19 1UX, Vereinigtes Königreich
auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit:	
1) die einschlägigen gesetzlichen Anforderungen Großbritan	niens, einschließlich der neuesten Ergänzungen
 die Bestimmungen der Eu-Richtlinien, einschlie ßlich der n 	euesten Änderungen
(Unterschrift & Ausstellungsdatum)	Mark Lee Vice President, Quality Boulder, CO, USA (Namen) (Funktion) (Ausstellunesort)
ATEX Benannet Stelle für EU- Baumusterprüfbescheinigung: CSA Group Meherlands B.V. [Nummer der benannten Stelle: 2813] Utrechtseweg 310 8812 AR ARNHEM Niederlande	Konformitätsbewertungsstelle des Vereinigten Konigreichs für UK- Baumusterprüfbescheinigung: Nummer der zugelasseine 18telle der CSA Group Testing UK Ltd. 0518] Einhelte Hawarden Industrepark, Hawarden, CH5 3US Vereinigtes Konigreich Im Großbritansten genehnigte Stelle für Qualitätssicherung: Sich Beweich der Ühlummer direr zugelessenes füller 11600.
ATEX Benannte Stelle für Qualitätssicherung: [SGS Finko Qy Nummer der benannten Stelle: 0598] Takomotie 8 00380 Heisinki Finnland	Rockhead Business Park, Staden Lane Buston, Dehyshire SK17 9RZ Vereinigtes Königreich

Kurzanleitung 00825-0605-4410, Rev. BC Dezember 2022

Weiterführende Informationen: Emerson.com

©2022 Emerson. Alle Rechte vorbehalten.

Die Verkaufsbedingungen von Emerson sind auf Anfrage erhältlich. Das Emerson Logo ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Emerson Electric Co. Rosemount ist eine Marke der Emerson Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.



ROSEMOUNT