**Kurzanleitung** 00825-0105-4075, Rev GI Mai 2024

# Emerson Wireless 775 THUM<sup>™</sup> Adapter



WirelessHART 📧 (E



#### Sicherheitshinweise

## **BEACHTEN**

Diese Kurzanleitung enthält grundlegende Richtlinien für den Emerson Wireless THUM Adapter. Sie enthält keine detaillierten Anweisungen für Konfiguration, Diagnose, Wartung, Service, Störungsanalyse und -beseitigung oder Einbau. Weitere Informationen sind im <u>Referenzhandbuch des Emerson Wireless 775 THUM Adapters</u> zu finden. Das Handbuch und diese Anleitung sind auch in elektronischer Ausführung auf <u>Emerson.com/global</u> erhältlich.

# **BEACHTEN**

#### Beschädigung des Geräts

Während des normalen Betriebs oder bei Störbedingungen erzeugt der THUM Adapter einen Spannungsabfall von 2,5 V im angeschlossenen Kreis. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung mindestens 2,5 V mehr Spannung bereitstellt als die min. Betriebsspannung des angeschlossenen Geräts, um sicherzustellen, dass dieses mit dem installierten THUM Adapter richtig funktioniert. Um die min. Betriebsspannung des angeschlossenen Geräts festzustellen siehe Betriebs- und Installationsanleitung des angeschlossenen Geräts.

# **BEACHTEN**

# Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der Vorschriften der Federal Communication Commission (FCC). Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. Alle empfangenen Störungen dürfen keine Auswirkungen zeigen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

# **A** WARNUNG

#### Explosionen können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Die Installation dieses Messumformers in explosionsgefährdeten Umgebungen muss entsprechend den lokalen, nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Empfehlungen erfolgen. Einschränkungen in Verbindung mit der sicheren Installation sind im Abschnitt "Produkt-Zulassungen" des Referenzhandbuchs zu finden. Vor Anschluss eines Handterminals in einer explosionsgefährdeten Umgebung sicherstellen, dass die Geräte in Übereinstimmung mit den Vorschriften für eigensichere oder nicht funkenerzeugende Feldverdrahtung installiert sind.

#### Elektrische Schläge können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Kontakt mit Leitungsadern und Anschlussklemmen meiden. Elektrische Spannung an den Leitungsadern kann zu Stromschlägen führen. Das Gerät ist so zu installieren, dass der Mindestabstand zwischen Antenne und allen Personen 8 in. (20 cm) beträgt.

## **A** WARNUNG

#### **Physischer Zugriff**

Unbefugtes Personal kann möglicherweise erhebliche Schäden an den Geräten der Endverbraucher verursachen und/oder diese falsch konfigurieren. Dies kann vorsätzlich oder unbeabsichtigt geschehen und die Geräte sind entsprechend zu schützen.

Die physische Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil jedes Sicherheitsprogramms und ein grundlegender Bestandteil beim Schutz Ihres Systems. Den physischen Zugriff durch unbefugte Personen beschränken, um die Assets der Endbenutzer zu schützen. Dies gilt für alle Systeme, die innerhalb der Anlage verwendet werden.

#### Inhalt

5
8
10
11
12
14
30
32
33
34
39
40
41

# 1 Berücksichtigungen bei Wireless-Geräten

# 1.1 Einschaltvorgang

Die Wireless Geräte in Reihenfolge ihrer Entfernung vom Gateway einschalten. Das Gerät, das sich am nächsten am Wireless Gateway befindet, sollte zuerst eingeschaltet werden.

Dadurch wird die Installation des Netzwerks vereinfacht und beschleunigt. Die Funktion "Enable Active Advertising" (Aktive Ankündigung aktivieren) am Gateway aktivieren, um zu gewährleisten, dass neue Geräte schneller mit dem Netzwerk verbunden werden. Weitere Informationen sind im <u>Referenzhandbuch</u> des Wireless Gateways zu finden.

# 1.2 Position des THUM Adapters

Der THUM Adapter sollte vertikal aufrecht positioniert werden und es sollte ein Abstand von ca. 3 ft. (1 m) zu größeren Objekten, Gebäuden oder leitenden Oberflächen eingehalten werden, um die ungehinderte Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Ist der THUM Adapter horizontal montiert, kann der Wireless-Kommunikationsbereich eingeschränkt sein. Der THUM Adapter sollte nicht vertikal nach unten montiert werden. Weitere Informationen sind im <u>Referenzhandbuch</u> des Wireless THUM Adapters zu finden.

#### Abbildung 1-1: Position des THUM Adapters



# 1.3 Leitungseinführung

Wenn Sie den THUM Adapter in der Leitungseinführung des angeschlossenen Geräts installieren, verwenden Sie das zugelassene Gewindedichtmittel. Das Gewindedichtmittel macht die Verbindung wasserdicht. Das Gewindedichtmittel erzeugt ebenso eine Schmierung, damit der THUM Adapter wieder leicht entfernt werden kann.

# 1.4 M20-Kabelschutzrohradapter

Wenn Sie für den THUM Adapter den M20-Adapter für die Kabeleinführung verwenden, verwenden Sie ein zugelassenes Gewindedichtmittel und ziehen diese mit einem entsprechenden Schlüssel am THUM Adapter fest. Der M20-Kabelschutzrohradapter sollte bei der Installation in eine Kabeleinführung mit 32,5 Nm/25 ft-lb. festgezogen werden, um eine wasserdichte Verbindung sicherzustellen.

# 1.5 Anschlüsse des Feldkommunikators

Das angeschlossene Gerät muss mit Spannung versorgt werden, damit eine Kommunikation zwischen dem Feldkommunikator und dem THUM Adapter erfolgen kann.

Der Feldkommunikator muss in den Poll Modus gesetzt werden und sollte die THUM Adapter Adresse 63 verwenden.

# 1.6 Spannungsversorgung

- Minimaler Messkreiswiderstand 250 Ohm.
- Der THUM Adapter kommuniziert und wird über einen Standard 4–20 mA/HART<sup>®</sup> Messkreis mit Spannung versorgt. Der THUM Adapter verursacht einen geringen linearen Spannungsabfall im Messkreis von 2,25 V bei 3,5 mA bis 1,2 V bei 25 mA. Unter Störbedingungen ist der max. Spannungsabfall 2,5 V. Der THUM Adapter beeinflusst unter Normal- oder Störbedingungen das 4– 20 mA-Signal nicht, solange der Messkreis min. einen Spielraum von 2,5 V bei max. Messkreisstrom (25 mA bei einem typischen 4–20 mA/HART Gerät) hat.
- Die Spannungsversorgung ist auf max. 0,5 A und die Spannung auf 30 VDC zu begrenzen.

Messkreisstrom	THUM Adapter Spannungsabfall
3,5 mA	2,25 V
25 mA	1,2 V

# 1.7 Bürdenwiderstand

Falls erforderlich fügen Sie einen Bürdenwiderstand entsprechend <u>Abbildung 6-8</u>, <u>Abbildung 6-11</u> und <u>Abbildung 6-12</u> hinzu. Der Widerstand sollte entsprechend der Anwendung ausgelegt (min. 1 W) und kompatibel mit der gelieferten Anschlussklemme sein, die Leitungsquerschnitte von 0,5 mm<sup>2</sup> (22 AWG) bis 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) ermöglicht.

## 1.8 Messkreis

Um einen korrekten Betrieb sicherzustellen, sollte der THUM Adapter nicht in einem HART<sup>®</sup> Messkreis mit anderen aktiven HART Masters installiert werden. HART Master, die periodisch aktiv sind, wie ein Feldkommunikator, können in einem Messkreis mit einem THUM Adapter verwendet werden.

# 2 Testkonfiguration

Bei der Durchführung der Testkonfiguration empfiehlt Emerson, den THUM Adapter an ein verdrahtetes Gerät anzuschließen. Sollte dies nicht möglich sein, die folgenden Anschlussschemata verwenden.

Bei der Testkonfiguration sicherstellen, dass die Spannungsversorgung auf max. 0,5 A begrenzt ist.

# Abbildung 2-1: Nur THUM Adapter, Spannungsversorgung durch eine Stromquelle



- A. THUM Adapter
- B. Erdung
- C. 20 mA-Stromquelle
- D. HART Modem

#### Abbildung 2-2: Nur THUM Adapter mit 24 V-Spannungsversorgung und 1 200 Ohm-Widerstand, um den Strom auf 20 mA zu begrenzen



- A. THUM Adapter
- B. Erdung
- C. 24 V-Spannungsversorgung
- D. 1 200 Ohm-Widerstand
- E. HART Modem

# 3 Physische Installation

Der THUM Adapter kann in einer von zwei Konfigurationen installiert werden:

- 1. **Direktmontage:** Der THUM Adapter ist direkt montiert an der Leitungseinführung des angeschlossenen Geräts.
- 2. Entfernte Montage: Der THUM Adapter ist separat vom angeschlossenen Gerätegehäuse montiert und dann zum angeschlossenen Gerät mittels Kabelschutzrohr oder anderen geeigneten Möglichkeiten verbunden.

# 4 Direktmontage

#### Voraussetzungen

Das HART<sup>®</sup> Gerät entsprechend den Standard-Installationspraktiken und den Anweisungen des Herstellers installieren. Für alle Anschlüsse ein zugelassenes Gewindedichtmittel verwenden.

#### Prozedur

1. Den THUM Adapter wie in <u>Abbildung 4-1</u> dargestellt am angeschlossenen Gerät anbringen.

#### Abbildung 4-1: Direktmontage



- 2. Den THUM Adapter entsprechend den <u>Anschlussschemata</u> am angeschlossenen HART Gerät anschließen.
- 3. Den Gehäusedeckel des verkabelten HART Geräts so schließen, dass Metall an Metall anliegt. Den Deckel aber nicht zu fest anziehen, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

#### Anmerkung

Der THUM Ädapter enthält zwei Anschlussklemmenblöcke. Der erste hat zwei Anschlussklemmen. Der zweite hat drei Anschlussklemmen zur Verwendung mit einem Widerstand, falls der Kreis nicht genügend Widerstand hat. Beide Anschlussklemmenblöcke sind für Adernquerschnitte von AWG 14 bis 22 geeignet. Informationen über den erforderlichen Messkreiswiderstand finden Sie im Referenzhandbuch des angeschlossenen Geräts.

# 5 Abgesetzte Montage

#### Voraussetzungen

Das HART<sup>®</sup> Gerät entsprechend den Standard-Installationspraktiken und den Anweisungen des Herstellers installieren. Für alle Anschlüsse ein zugelassenes Gewindedichtmittel verwenden.

Abbildung 5-1: Externe Montage

#### Prozedur

1. Der THUM Adapter sollte entsprechend <u>Abbildung 5-1</u> montiert werden.

# 

- 2. Montagesätze für die abgesetzte Montage gemäß lokaler Praktiken erden.
- Schließen Sie den THUM Adapter entsprechend den Standardpraktiken am angeschlossenen Gerät an. Die Verkabelung vom THUM Adapter zum angeschlossenen Gerät sollte bei Umgebungen mit elektrischem Rauschen abgeschirmt sein oder im Kabelschutzrohr liegen.
- 4. Den THUM Adapter entsprechend den <u>Anschlussschemata</u> am angeschlossenen HART Gerät anschließen.
- 5. Den Gehäusedeckel des verkabelten HART Geräts so schließen, dass Metall an Metall anliegt. Den Deckel aber nicht zu fest anziehen, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

#### Anmerkung

Der THUM Adapter enthält zwei Anschlussklemmenblöcke. Der erste hat zwei Anschlussklemmen. Der zweite hat drei Anschlussklemmen zur Verwendung mit einem Widerstand, falls der Kreis nicht genügend Widerstand hat. Beide Anschlussklemmenblöcke sind für Adernquerschnitte von AWG 14 bis 22 geeignet. Informationen über den erforderlichen Messkreiswiderstand finden Sie im Referenzhandbuch des angeschlossenen Geräts.

# 6 Anschlussschemata

#### Abbildung 6-1: Anschlussschema für die Direktmontage eines 2-Leiter-Geräts



- A. THUM Adapter
- B. Angeschlossenes Gerät
- C. Erdung
- D. Anschlussklemmenblock
- E. Bürdenwiderstand  $\geq 250 \Omega$
- F. Spannungsversorgung

#### Anmerkung

Damit der THUM Adapter richtig funktioniert, muss der Messkreis min. 250 Ohm Widerstand haben. Hat der 4–20 mA Messkreis nicht den erforderlichen Widerstand, schließen Sie entsprechend einen Widerstand gemäß <u>Abbildung 6-3</u>, <u>Abbildung 6-7</u> oder <u>Abbildung 6-11</u> an.



# Abbildung 6-2: Anschlussschema für die abgesetzte Montage eines 2-Leiter-Geräts

- A. THUM Adapter
- B. Gehäuse für abgesetzte Montage
- C. Erdung
- D. Schirmkabel
- E. Bürdenwiderstand  $\geq 250 \Omega$
- F. Spannungsversorgung

#### Abbildung 6-3: Schema für die Direktmontage eines 2-Leiter-Geräts mit Widerstand



- A. THUM Adapter
- B. Angeschlossenes Gerät
- C. Erdung
- D. Anschlussklemmenblock
- *E.* Bürdenwiderstand  $\geq$  250  $\Omega$
- F. Spannungsversorgung

## Abbildung 6-4: Anschlussschema für die Direktmontage eines 2-Leiter-Geräts mit Widerstand



- A. THUM Adapter
- B. Gehäuse für abgesetzte Montage
- C. Erdung
- D. Schirmkabel
- E. Bürdenwiderstand  $\geq 250 \Omega$
- F. Spannungsversorgung

# Abbildung 6-5: Anschlussschema für die Direktmontage eines passiven 4-Leiter-Geräts



- A. THUM Adapter
- B. Angeschlossenes Gerät
- C. Erdung
- D. Anschlussklemmenblock
- E. Bürdenwiderstand  $\geq 250 \Omega$
- F. Spannungsversorgung

#### Anmerkung

Ein passiver Messkreis besteht, wenn das angeschlossene Gerät den 4–20 mA-Messkreis nicht mit Spannung versorgt. Es muss geprüft werden, ob das angeschlossene Gerät im aktiven oder passiven Modus arbeitet.

# Abbildung 6-6: Anschlussschema für die abgesetzte Montage eines passiven 4-Leiter-Geräts



- A. THUM Adapter
- B. Gehäuse für abgesetzte Montage
- C. Erdung
- D. Schirmkabel
- *E.* Bürdenwiderstand  $\geq$  250  $\Omega$
- F. Spannungsversorgung

# Abbildung 6-7: Anschlussschema für die Direktmontage eines passiven 4-Leiter-Geräts mit Widerstand



- A. THUM Adapter
- B. Angeschlossenes Gerät
- C. Erdung
- D. Anschlussklemmenblock
- E. Bürdenwiderstand  $\geq 250 \Omega$
- F. Spannungsversorgung



# Abbildung 6-8: Anschlussschema für die abgesetzte Montage eines passiven 4-Leiter-Geräts mit Widerstand

- A. THUM Adapter
- B. Gehäuse für abgesetzte Montage
- C. Erdung
- D. Schirmkabel
- E. Bürdenwiderstand  $\geq 250 \Omega$
- F. Spannungsversorgung

# Abbildung 6-9: Anschlussschema für die Direktmontage eines aktiven 4-Leiter-Geräts



- A. THUM Adapter
- B. Angeschlossenes Gerät
- C. Erdung
- D. Anschlussklemmenblock
- E. Bürdenwiderstand  $\geq 250 \Omega$
- F. Eingangskarte

#### Anmerkung

Ein aktiver Messkreis besteht, wenn das angeschlossene Gerät den 4–20 mA-Messkreis mit Spannung versorgt. Es muss geprüft werden, ob das angeschlossene Gerät im aktiven oder passiven Modus arbeitet.



## Abbildung 6-10: Anschlussschema für die abgesetzte Montage eines aktiven 4-Leiter-Geräts

- A. THUM Adapter
- B. Gehäuse für abgesetzte Montage

4-20 mA Loop -

- C. Erdung
- D. Schirmkabel
- *E.* Bürdenwiderstand  $\geq$  250  $\Omega$
- F. Eingangskarte

# Abbildung 6-11: Anschlussschema für die Direktmontage eines aktiven 4-Leiter-Geräts mit Widerstand



- A. THUM Adapter
- B. Angeschlossenes Gerät
- C. Erdung
- D. Anschlussklemmenblock
- E. Bürdenwiderstand  $\geq 250 \Omega$
- F. Eingangskarte



# Abbildung 6-12: Anschlussschema für die abgesetzte Montage eines aktiven 4-Leiter-Geräts mit Widerstand

- A. THUM Adapter
- B. Gehäuse für abgesetzte Montage
- C. Erdung
- D. Schirmkabel
- *E.* Bürdenwiderstand  $\geq$  250  $\Omega$
- F. Eingangskarte
- G. Zum angeschlossenen Gerät

# Abbildung 6-13: Anschlussschema für die Direktmontage eines aktiven 4-Leiter Geräts ohne 4–20 mA Messkreis



- A. THUM Adapter
- B. Angeschlossenes Gerät
- C. Erdung
- D. Anschlussklemmenblock
- *E.* Bürdenwiderstand  $\geq$  250  $\Omega$

# Abbildung 6-14: Anschlussschema für die externe Montage eines aktiven 4-Leiter Geräts ohne 4–20 mA Messkreis



- A. THUM Adapter
- B. Gehäuse für abgesetzte Montage
- C. Erdung
- D. Bürdenwiderstand  $\geq 250 \Omega$

#### Abbildung 6-15: Nur THUM Adapter mit 24 V-Spannungsversorgung und 1 200 Ohm-Widerstand, um den Strom auf 20 mA zu begrenzen



- A. THUM Adapter
- B. Anschlussdose
- C. Erdung
- D. 250 Ω Widerstand
- E. 1200 Ohm Widerstand erforderlich
- F. 24 V-Spannungsversorgung

#### Abbildung 6-16: Nur THUM Adapter mit 24 V-Spannungsversorgung und 1 200 Ohm-Widerstand, um den Strom auf 20 mA zu begrenzen



- A. THUM Adapter
- B. Gehäuse für abgesetzte Montage
- C. Erdung
- D. 250 Ω Widerstand
- E. 1200 Ohm Widerstand erforderlich
- F. 24 V-Spannungsversorgung

# 7 Konfiguration des Gerätenetzwerks

Die Kommunikation mit dem Emerson Wireless Gateway und letztendlich mit dem Informationssystem erfordert, dass der Messumformer für die Kommunikation über das Wireless-Netzwerk konfiguriert ist.

Dieser Schritt ist das drahtlose Äquivalent für das Anschließen von Kabeln von einem Messumformer an das Informationssystem. Mit dem Feldkommunikator oder im AMS Device Manager die **Network ID (Netzwerkkennung)** und den **Join Key (Verbindungsschlüssel)** eingeben. Diese müssen mit der **Network ID (Netzwerkkennung)** und dem **Join Key (Verbindungsschlüssel)** des Gateways und anderer Geräte im Netzwerk übereinstimmen. Wenn **Network ID (Netzwerkkennung)** und **Join Key (Verbindungsschlüssel)** nicht identisch sind, kann der THUM Adapter nicht mit dem Netzwerk kommunizieren. Die **Network ID (Netzwerkkennung)** und der **Join Key (Verbindungsschlüssel)** können über das Gateway auf der Seite **Systems Settings (Systemeinstellungen)** → **Network (Netzwerk)** → **Network Settings (Netzwerkeinstellungen)** auf dem Webserver abgerufen werden (siehe <u>Abbildung 7-1</u>).

ngdemo93 ngdemo99 Home	Devices Sys	stem Settings		+ Network Information
System Settings >> Network 1 >> Network Setti	ngs			
Gateway				
Network 1	Network Set	ttings		
Channels	WiHART Netw	ork name		
Network Settings Access Control List	ngdemo99_1			
Network Statistics	WiHART Netw	ork ID		
Radio Silence	7191			
Network 2				
Protocols				
Users	WiHART Join	Кеу		
	Show join key	1		
	Rotate networ	rk key?		
	O Yes			
	No			
	WiHART Char	nge network key now	?	
	○ Yes			
	No			
	WiHART Secu	irity mode		
	Common join	key Access control list		
	WIHART Activ	ve Advertising		
	O Yes® No			
	WiHART Stale	Data Detection		
	Missed updates	8		
	Minimum timeout	90		
	Save Chan	98	Cancel	

## Abbildung 7-1: Gateway-Netzwerkeinstellungen

# 8 AMS Device Manager

Mit der rechten Maustaste auf den THUM Adapter klicken und anschließend **Configure (Konfigurieren)** wählen. Wenn sich das Menü öffnet, **Join Device (Gerät mit)** to **Network (den Netzwerk verbinden)** wählen und das Verfahren zur Eingabe von *Network ID (Netzwerkkennung)* und *Join Key (Verbindungsschlüssel)* durchführen.

# 9 Feldkommunikator

Die **Network ID (Netzwerkkennung)** und der **Join Key (Verbindungsschlüssel)** können über die folgende Funktionstastenfolge im Wireless-Gerät geändert werden. **Network ID (Netzwerkkennung)** und **Join Key (Verbindungsschlüssel)** setzen

Funktion	Funktionstas- tenfolge	Menüpunkte
Wireless Setup (Wireless Inbe- triebnahme)	1, 4	Smart Power, Network ID (Netzwerk- kennung), Set Join Key (Verbindungs- schlüssel festlegen), Radio State (Fre- quenzstatus)

# 10 Messkreisprüfung durchführen

Um sicherzustellen, dass der THUM Adapter unter allen Bedingungen arbeitet, ist eine Messkreisprüfung durchzuführen. Diese Prüfung führt den Messkreis unter den höchstmöglichen Bedingungen des Spannungsabfalls aus.

#### Prozedur

- 1. Setzen Sie den Messkreis auf manuelle Steuerung.
- 2. Fahren Sie den Messkreis auf Hochalarm. Einzelheiten finden Sie in der Betriebsanleitung des angeschlossenen Geräts.
  - Ist der THUM Adapter an ein Ventil angeschlossen, muss dies an der Stromquelle ausgeführt werden und nicht am Ventil.
  - Ist der THUM Adapter an einen Messumformer angeschlossen, muss dies am Messumformer ausgeführt werden.
- 3. Setzen Sie den THUM Adapter in den Modus "Fixed Voltage Drop" (Fester Spannungsabfall).

#### Modus "Fixed Voltage Drop" (Fester Spannungsabfall) mittels AMS Device Manager konfigurieren

- a) Mit der rechten Maustaste auf den THUM Adapter klicken und anschließend Configure (Konfigurieren) wählen.
- b) Wenn das Menü öffnet, im Fenster links Manual Setup (Manuelle Einrichtung) wählen und anschließend oben auf die Registerkarte Wired Device (Angeschlossenes Gerät) klicken.
- c) Sicherstellen, dass im Dropdown-Menü Time (Zeit) unten auf der Seite die Option Current (Aktuell) ausgewählt ist.
- d) Im Dropdown-Menü Voltage Drop (Spannungsabfall) im Abschnitt Smart Power Options (Smart Power-Optionen) die Option Fixed Voltage Drop (Fester Spannungsabfall) auswählen.
- e) Mit der Schaltfläche **Apply (Anwenden)** die Änderungen übernehmen. Siehe <u>Abbildung 10-1</u>.

Modus "Fixed Voltage Drop" (Fester Spannungsabfall) mittels Feldkommunikator konfigurieren

- a) Zur Kommunikation mit dem THUM Adapter folgende Optionen wählen: Configure (Konfigurieren) → Manual setup (Manuelle Einrichtung) → Wired Device (Angeschlossenes Gerät) → Voltage Drop Mode (Spannungsabfallmodus).
- b) Bei dieser Methode *Fixed Voltage Drop (Fester Spannungsabfall)* auswählen.

Funktion	Funktionstasten- folge	Menüpunkte
Voltage Drop (Spannungsabfall)	2, 2, 2, 2	Voltage Drop (Spannungsabfall)

- 4. Prüfen, ob der Strom auf dem Messkreis den Hochalarm erreicht.
- 5. Setzen Sie den THUM Adapter in den Modus "Variable Voltage Drop" (Variabler Spannungsabfall).

#### Modus "Variable Voltage Drop" (Variabler Spannungsabfall) mittels AMS Device Manager konfigurieren

- a) Mit der rechten Maustaste auf den THUM Adapter klicken und anschließend Configure (Konfigurieren) wählen.
- b) Wenn das Menü öffnet, im Fenster links Manual Setup (Manuelle Einrichtung) wählen und anschließend oben auf die Registerkarte Wired Device (Angeschlossenes Gerät) klicken.
- c) Sicherstellen, dass im Dropdown-Menü *Time (Zeit)* unten auf der Seite die Option Current (Aktuell) ausgewählt ist.
- d) Im Dropdown-Menü Voltage Drop (Spannungsabfall) im Abschnitt Smart Power Options (Smart Power-Optionen) die Option Variable Voltage Drop (Variabler Spannungsabfall) auswählen.
- e) Mit der Schaltfläche **Apply (Anwenden)** die Änderungen übernehmen. Siehe <u>Abbildung 10-1</u>.

#### Modus "Fixed Voltage Drop" (Fester Spannungsabfall) mittels Feldkommunikator konfigurieren

a) Zur Kommunikation mit dem THUM Adapter
 folgende Optionen wählen: Configure (Konfigurieren)
 → Manual setup (Manuelle Einrichtung) → Wired

# Device (Angeschlossenes Gerät) $\rightarrow$ Voltage Drop Mode (Spannungsabfallmodus).

b) Bei dieser Methode Variable Voltage Drop (Variabler Spannungsabfall) auswählen.

Funktion	Funktionstasten- folge	Menüpunkte
Voltage Drop (Spannungsabfall)	2, 2, 2, 2	Voltage Drop (Spannungsabfall)

6. Setzen Sie den Messkreis vom Hochalarmwert herunter.

# Abbildung 10-1: Konfigurationsbildschirm von AMS Device Manager

🕵 07/15/2009 16:21:31.820 [775 ]	THUM Rev. 1]	
File Actions Help		
Configure	Wireless Wired Device   Electronics Temperature   THUM Information   C	ther
Guided Setup	Smart Power Options	
	4-20 mA Current Standard 4-20 mA	Optimize THUM for available loop current Variable Current Mode = 3.5 to 25 mA
	Voltage Drop	High Current Mode => 15 mA
	Variable Voltage Drop 🔍	Optimize THUM for available voltage Variable = 2.5 Volts or less Fixed = 2.5 Volts
	Wired Device Configure Discovery Mode	Set how THUM detects wired devices
	First Device Found	
	Configure HART Polling	Set HART commands that the wired device reports
Dverview		
Configure		
Service roots		
	Time: Current	OK Cancel Apply Help
Device last synchronized: 7/15/2009 4:58:35 P	М	- 14

# 11 Funktionsprüfung

Die Funktionsprüfung kann mit einer von drei Methoden durchgeführt werden:

- Feldkommunikator
- Integriertes Web Interface des Wireless Gateways
- AMS Device Manager

# 11.1 Funktionsprüfung mit dem Feldkommunikator

Für die HART Wireless-Kommunikation mit dem Messumformer ist eine DD für den THUM Adapter erforderlich. Der Feldkommunikator muss unter Verwendung der THUM Adapter-Adresse 63 in den Polling-Modus gesetzt werden. Den Feldkommunikator entsprechend der Gerätedokumentation des angeschlossenen Geräts mit dem THUM Adapter verbinden.

Funktion	Funktionstas- tenfolge	Menüpunkte
Communications (Kommunikation)	3, 3	Verbindungsstatus, Wireless Modus, Verbindungsmodus, Anzahl verfüg- barer Nachbargeräte, Anzahl emp- fangener Ankündigungen, Anzahl von Verbindungsversuchen

#### Tabelle 11-1: Anschlüsse des Feldkommunikators

# 11.2 Funktionsprüfung mit dem Emerson Wireless Gateway

Nachdem der THUM Adapter mit der Netzwerkkennung und dem Verbindungsschlüssel konfiguriert wurde und genügend Zeit für die Abfrage des Netzwerks vergangen ist, wird der Messumformer mit dem Netzwerk verbunden. Um Funktion und Verbindung des Geräts zum Netzwerk mit dem integrierten Webserver des Gateways zu prüfen, den integrierten Webserver des Gateways öffnen und zur Seite *Explorer* navigieren.

#### Anmerkung

Es kann einige Minuten dauern, bis das Gerät eine Netzwerkverbindung hergestellt hat.

# 11.3 Funktionsprüfung mit AMS Device Manager

Wenn das Gerät eine Netzwerkverbindung hergestellt hat, wird es wie in Abbildung <u>Abbildung 11-1</u> gezeigt in AMS Device Manager dargestellt:

## Abbildung 11-1: AMS Device Manager

🖗 AMS Wireless Configurator - [Device Explorer]			-				
L <sup>®</sup> File View Tools Window Help						-	-∂×
<u>°8</u>							
Current Device							
🖃 🛃 AMS Device Manager 🔼	Tag	Manufacturer	Device Type	Device Rev	Protocol	Protocol Rev	
Berger Physical Networks     Berger Physical Networks     Berger Physical Network 1     Berger Physical Network 1     Berger Physical PhysicaPhysicaPhysicaPhysicaPhysicePhysicaPhysicaPhysicaPhysicePhysica	<b>逾</b> 04/16/2009 0	Rosemounk	30515_HDT	2	HART	5	
Ready	r				User:adr	nin	11

# 12 Störungsanalyse und -beseitigung

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, siehe Abschnitt "Störungsanalyse und -beseitigung" im <u>Referenzhandbuch</u>. Die häufigste Ursache für einen nicht ordnungsgemäßen Betrieb sind die **Network ID (Netzwerkkennung)** und der **Join Key (Verbindungsschlüssel)**. **Network ID (Netzwerkkennung)** und **Join Key (Verbindungsschlüssel)** des Geräts müssen mit den Definitionen im Gateway übereinstimmen.

**Network ID (Netzwerkkennung)** und **Join Key (Verbindungsschlüssel)** können über die Gateway-Seite **Setup (Einrichtung)** → **Network (Netzwerk)** → **Settings (Einstellungen)** des Webservers abgerufen werden. Die **Network ID (Netzwerkkennung)** und der **Join Key (Verbindungsschlüssel)** können über die folgende Funktionstastenfolge im Wireless-Gerät geändert werden.

Funktion	Funktionstas- tenfolge	Menüpunkte
Wireless Setup (Wireless Inbe- triebnahme)	1, 4	Smart Power, Network ID (Netzwerk- kennung), Set Join Key (Verbindungs- schlüssel festlegen), Radio State (Fre- quenzstatus)

# 13 Referenzinformationen

## Anmerkung

Zur Kommunikation mit dem Feldkommunikator muss das angeschlossene Gerät mit Spannung versorgt werden.

## Tabelle 13-1: THUM Adapter Funktionstastenfolgen

Funktion	Funktionstas- tenfolge	Menüpunkte
Device Info (Ge- räteinfo)	2, 2, 4, 3	Manufacturer Model (Herstellermo- dell), Final Assembly Number (End- montagenummer), Universal (Allge- mein), Field Device (Feldgerät), Software, Hardware, Descriptor (Be- schreibung), Message (Nachricht), Date (Datum), Model Number I, II, III (Modellnummer I, II, III), SI Unit Rest- riction (SI-Einheitenbeschränkung), Country (Land)
Guided Setup (Menügeführte Einrichtung)	2, 1	Configure (Konfigurieren), Guided Setup (Menügeführte Einrichtung), Join Device to Network (Gerät mit Netzwerk verbinden), Configure Up- date Rate (Aktualisierungsrate kon- figurieren), Zero Trim (Nullpunktab- gleich), Configure Device Display (Ge- räteanzeige konfigurieren), Configu- re Process Alarms (Prozessalarme konfigurieren)
Manual Setup (Manuelle Ein- richtung)	2, 2	Configure (Konfigurieren), Manual Setup (Manuelle Einrichtung), Wire- less, Pressure (Druck), Device Tem- peratures (Gerätetemperaturen), De- vice Information (Geräteinformati- on), Display (Anzeige), Other (Ande- re)
Wireless	2, 2, 1	Network ID (Netzwerkkennung), Join Device to Network (Gerät mit Netz- werk verbinden), Configure Update Rate (Aktualisierungsrate konfigurie- ren), Configure Broadcast Power Le- vel (Sendeleistungspegel konfigurie- ren), Power Mode (Spannungsversor- gungsmodus), Power Source (Span- nungsquelle)

# 14 Produkt-Zulassungen

Rev. 2.12

## 14.1 Informationen zu EU-Richtlinien

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist am Ende der Kurzanleitung zu finden. Die neueste Version der EU-Konformitätserklärung ist auf <u>Emerson.com</u> zu finden.

# 14.2 FM-Standardbescheinigung

Der Messumformer wurde standardmäßig von FM untersucht und geprüft, um zu gewährleisten, dass die Konstruktion die grundlegenden elektrischen, mechanischen und Brandschutzanforderungen erfüllt. FM Approvals ist ein national anerkanntes Prüflabor (NRTL), zugelassen von der Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA, US-Behörde für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz).

# 14.3 Übereinstimmung mit Telekommunikationsrichtlinien (nur für drahtlose Produkte)

Alle Wireless-Geräte müssen über Zertifikate verfügen, um sicherzustellen, dass sie die Richtlinien in Bezug auf die Verwendung des Funkfrequenzspektrums erfüllen. Eine solche Produkt-Zulassung ist in nahezu jedem Land erforderlich.

Emerson arbeitet weltweit mit Regierungsbehörden zusammen, damit die Produkte des Unternehmens vollständig mit diesen Richtlinien übereinstimmen und nicht gegen die Richtlinien oder Gesetze zur Regelung der Verwendung von Wireless-Geräten verstoßen.

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得 擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之 使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停 用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規 定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫 療用電波輻射性電機設備之干擾。

# 14.4 Federal Communications Commission (FCC) und Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung (ISED) (nur für Wireless-Produkte)

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. Alle empfangenen Störungen dürfen keine Auswirkungen zeigen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses Gerät ist so zu installieren, dass der Mindestabstand zwischen der Antenne und jedweden Personen 7,9 in. (20 cm) beträgt. Änderungen oder Modifizierungen am Gerät, die nicht ausdrücklich von Emerson genehmigt worden sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Dieses Gerät enthält von einer Lizenz ausgenommene Sender/ Empfänger, die Kanadas lizenzfreien RSS(s)-Standards Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- 1. Dieses Messsystem darf keine schädliche Störstrahlung verursachen.
- 2. Alle empfangenen Störungen dürfen keine Auswirkungen zeigen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## 14.5 Installation von Geräten in Nordamerika

Der US National Electrical Code<sup>®</sup> (NEC) und der Canadian Electrical Code (CEC) erlauben die Verwendung von mit Division gekennzeichneten Geräten in Zonen und von mit Zone gekennzeichneten Geräten in Divisionen. Die Kennzeichnungen müssen für die Bereichsklassifizierung, das Gas und die Temperaturklasse geeignet sein. Diese Informationen sind in den entsprechenden Codes klar definiert.

# 14.6 USA

14.6.1 I5 USA Eigensicherheit (IS) und keine Funken erzeugend

Zulassungs- FM23US0071 Nr.

Kennzeich-	IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; Class
nungen	III; Class 1, Zone 0, AEx ia IIC T4; NI CL I, DIV 2, GP A, B,
	C, D T4; T4(–50 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +70 °C) bei Anschluss gemäß
	Rosemount Zeichnung 00775-0010; Typ 4X/IP66

## 14.7 Kanada

14.7.1 I6 Kanada Eigensicherheit

Zulassungs-Nr.	FM23CA0053
Kennzeichnun- gen	IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, AEx ia IIC T4;
	NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D T4;
	T4 (-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C) bei Anschluss gemäß Ro- semount Zeichnung 00775-0010;
	Тур 4Х/ІР66

## 14.8 Europa

#### 14.8.1 I1 ATEX Eigensicherheit

Zulassungs-Nr.	Baseefa09ATEX0125X
Kennzeichnun- gen	ⓒ II 1G Ex ia IIC T4 Ga, T4 (-50 °C ≤ $T_a$ ≤ +70 °C)

#### Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- Der Oberflächenwiderstand der Antenne beträgt mehr als 1 GΩ. Um elektrostatische Aufladung zu verhindern, darf die Antenne nicht mit Lösungsmitteln oder trockenen Lappen abgerieben bzw. gereinigt werden.
- Das Gehäuse des Emerson Modells 775 kann aus einer Aluminiumlegierung hergestellt sein und über eine Schutzlackierung aus Polyurethan verfügen. Jedoch ist Vorsicht geboten, um es vor Schlag oder Abrasion zu schützen, wenn es in der Zone 0 platziert ist.

## 14.8.2 N1 ATEX Typ n

Zulassungs-Nr.	Baseefa09ATEX0131
Kennzeichnun- gen	

## 14.9 International

## 14.9.1 I7 IECEx Eigensicherheit

Zulassungs-Nr.IECEx BAS 09.0050XKennzeichnun-<br/>genEx ia IIC T4 Ga, T4 (-50 °C  $\leq$  Ta  $\leq$  +70 °C)

#### Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung (X):

- Der Oberflächenwiderstand der Antenne beträgt mehr als 1 GΩ. Um elektrostatische Aufladung zu verhindern, darf die Antenne nicht mit Lösungsmitteln oder trockenen Lappen abgerieben bzw. gereinigt werden.
- 2. Das Gehäuse des Emerson Modells 775 kann aus einer Aluminiumlegierung hergestellt sein und über eine Schutzlackierung aus Polyurethan verfügen. Jedoch ist Vorsicht geboten, um es vor Schlag oder Abrasion zu schützen, wenn es in der Zone 0 platziert ist.

## 14.9.2 N7 IECEx Typ n

Zulassungs-Nr.	IECEx BAS 09.0058
Kennzeichnun- gen	Ex nA IIC Gc T4 oder Ex ec IIC Gc T4 (-50 °C $\leq$ Ta $\leq$ +70 °C)

# 14.10 Konformitätserklärung



This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of

Rosemount Inc. 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379 USA

that the following products,

#### Emerson Wireless 775 THUM <sup>™</sup> Adapter

comply with the provisions of the European Union Directives, including the latest amendments, valid at the time this declaration was signed.

May 9, 2024 Mark Lee | Vice President, Quality | Boulder, CO, USA (signature & date of issue) (name) (function) (place of issue)

Authorized Representative in Europe: Emerson S.R.L., company No. J12/88/2006 Emerson 4 street, Parcul Industrial Tetarom II, Cluj-Napoca 400638, Romania

Regulatory Compliance Shared Services Department Email: <u>europeproductcompliance@emerson.com</u> Phone: +40 374 132 035

ATEX Notified Bodies for EU Type Examination Certificates: SGS Finko Oy [Notified Body Number: 0598] Takomotie 8 Fi-00380 Helsinki Finland

ATEX Notified Body for Quality Assurance: SGS Finko Oy [Notified Body Number: 0598] Takomotie 8 FI-00380 Helsinki Finland

EMC Directive (2014/30/EU)	ATEX Directive (2014/34/EU)		
Harmonized Standards:	Baseefa09ATEX0125X – Intrinsic Safety Certificate		
EN 301 489-1 V2.2.3	Equipment Group II, Category 1G		
Other Standards:	Ex ia IIC T4 Ga		
EN 61326-1: 2021	Harmonized Standards:		
EN 301 489-17 V3.2.4	EN IEC 60079-0:2018		
	EN 60079-11:2012		
RED Directive (2014/53/EU) Harmonized Standards: EN 300 328 V2.2.2	Baseefa09ATEX0131 – Type n or Type e Equipment Group II, Category 3G Ex nA IIC T4 Ge or Ex ee IIC T4 Ge		
Low Voltage (2014/35/EU) Harmonized Standards: EN 6101-1: 2010 Other Standards: EN 62311:2020	Hambonized Standards: EN IEC 600792:2018 EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 EN 60079-15:2010		



### **EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**



Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung von

#### Rosemount, Inc.

6021 Innovations-Blvd Shakopee, MN 55379 USA

dass die folgenden Produkte.

#### Emerson Wireless 775 THUM-Adapter ™

den Bestimmungen der EU-Richtlinien einschließlich der neuesten Ergänzungen, die bei der Unterzeichnung dieser Erklärung gültig waren, zu erfüllen.

(Unterschrift & Ausstellungsdatur	n)
-----------------------------------	----

Mark Lee | Vice President, Quality | Boulder, CO, USA (Ausstellungsort) (Name) (Funktion)

Autorisierte Vertretung in Europa Emerson S.R.L., Firmen-Nr. J12/88/2006 Emerson 4 Straße, Parcul Industrie Tetarom II, Cluj-Napoca 400638, Rumänien

Shared-Services-Abteilung für Einhaltung gesetzlicher Vorschriften E-Mail: europeproductcompliance@emerson.com Telefon: +40 374 132 035

ATEX Benannte Stellen für EU-Baumusterpröfbescheinigungen: [SGS Fimko Oy Nummer der benannten Stelle: 0598] . Takomotie 8 FI-00380 Helsinki Finnland

ATEX Benannte Stelle für Qualitätssicherung: [SGS Fimko Oy Nummer der benannten Stelle: 0598] Takomotie 8 FI-00380 Helsinki Finnland

EMV-Richtlinie (2014/30/EU) Harmonisierte Normen: EN 301 489-1 V2.2.3 Andere Normen: EN 61326-1: 2021 EN 301 489-17 V3.2.4

RED-Richtlinie (2014/53/EU) Harmonisierte Normen: EN 300 328 V2.2.2

#### Niederspannung (2014/35/EU) Harmonisierte Normen:

EN 61010-1: 2010 Andere Normen: EN 62311:2020

ATEX-Richtlinie (2014/34/EU) Baseefa09ATEX0125X – Zulassung Eigensicherheit Gerätegruppe II, Kategorie 1G Ex ia IIC T4 Ga Harmonisierte Normen: EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012

Baseefa09ATEX0131 – Typ n oder Typ e Gerätegruppe II, Kategorie 3G Ex nA IIC T4 Ge oder Ex ee IIC T4 Ge Harmonisierte Normen: EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 EN 60079-15:2010

# 14.11 China RoHS

	有害物质 / Hazardous Substances					
部件名称 Part Name	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镪 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr +6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
电子组件 Electronics Assembly	x	0	ο	о	0	0

#### 含有China RoHS 管控物质超过最大浓度限值的部件型号列表 Rosemount 775 List of Rosemount 775 Parts with China RoHS Concentration above MCVs

本表格系依据SJ/T11364的规定而制作.

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

O: 意为该部件的所有均质材料中该有害物质的含量均低于GB/T 26572 所规定的限量要求. C: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该部件所使用的所有均质材料里,至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于GB/T 26572 所规定的限量要求. X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

# 

Kurzanleitung 00825-0105-4075, Rev. GI Mai 2024

Weiterführende Informationen: Emerson.com/global

©2024 Emerson. Alle Rechte vorbehalten.

Die Verkaufsbedingungen von Emerson sind auf Anfrage erhältlich. Das Emerson Logo ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Emerson Electric Co. Rosemount ist eine Marke der Emerson Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

