

Instrucción de empleo

FLUXUS F401





FLUXUS es una marca registrada de la FLEXIM GmbH.

FLEXIM GmbH Boxberger Straße 4 12681 Berlin Alemania

Tel.: +49 (30) 936 67 660 Fax: +49 (30) 936 67 680 Correo electrónico: info@flexim.com www.flexim.com

Instrucción de empleo para FLUXUS F401 UMFLUXUS_F401V2-2ES, 2022-03-01 Número de artículo: 25379 Copyright (©) FLEXIM GmbH 2022 Reservados los derechos de modificaciones sin previo aviso.

Índice

1	Introducción
2	Advertencias de seguridad
2.1	Advertencias de seguridad generales
2.2	Uso conforme
2.3	Uso no conforme
2.4	Advertencias de seguridad para usuarios 10
2.5	Advertencias de seguridad para operadores 10
2.6	Advertencias de seguridad para trabajos eléctricos 11
2.7	Advertencias de seguridad para el transporte 12
2.8	Procedimiento recomendado en situaciones de peligro 12
3	Conceptos básicos
3.1	Principio de medición
3.2	Configuración de medición
3.3	Permeabilidad acústica 21
3.4	Perfil de flujo no perturbado 23
4	Descripción del producto
4 4.1	Descripción del producto 25 Sistema de medición 25
4 4.1 4.2	Descripción del producto25Sistema de medición25Concepto de manejo25
4 4.1 4.2 4.3	Descripción del producto25Sistema de medición25Concepto de manejo25Navegación27
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Descripción del producto25Sistema de medición25Concepto de manejo25Navegación27Teclado28
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5	Descripción del producto25Sistema de medición25Concepto de manejo25Navegación27Teclado28Transporte y almacenamiento30
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	Descripción del producto25Sistema de medición25Concepto de manejo25Navegación27Teclado28Transporte y almacenamiento30Transporte30
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2	Descripción del producto25Sistema de medición25Concepto de manejo25Navegación27Teclado28Transporte y almacenamiento30Transporte30Almacenamiento30
 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 	Descripción del producto 25 Sistema de medición 25 Concepto de manejo 25 Navegación 27 Teclado 28 Transporte y almacenamiento 30 Transporte 30 Almacenamiento 30 Montaje 31
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 6.1	Descripción del producto 25 Sistema de medición 25 Concepto de manejo 25 Navegación 27 Teclado 28 Transporte y almacenamiento 30 Transporte 30 Almacenamiento 30 Montaje 31 Transductores 31
 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 6.1 7 	Descripción del producto 25 Sistema de medición 25 Concepto de manejo 25 Navegación 27 Teclado 28 Transporte y almacenamiento 30 Transporte 30 Almacenamiento 30 Montaje 31 Transductores 31 Conexión 38
 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6 6.1 7 7.1 	Descripción del producto 25 Sistema de medición 25 Concepto de manejo 25 Navegación 27 Teclado 28 Transporte y almacenamiento 30 Transporte 30 Almacenamiento 30 Montaje 31 Transductores 38 Transductores 38 Transductores 38
 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 6.1 7 7.1 7.2 	Descripción del producto 25 Sistema de medición 25 Concepto de manejo 25 Navegación 27 Teclado 28 Transporte y almacenamiento 30 Transporte 30 Almacenamiento 30 Montaje 31 Transductores 31 Conexión 38 Transductores 38 Fuente de alimentación 39
 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 	Descripción del producto 25 Sistema de medición 25 Concepto de manejo 25 Navegación 27 Teclado 28 Transporte y almacenamiento 30 Transporte 30 Almacenamiento 30 Montaje 31 Transductores 31 Conexión 38 Transductores 38 Sluente de alimentación 39 Salidas 41

8	Arranque
8.1	Ajustes en el primer arranque
8.2	Encender/Apagar
8.3	Ramas del programa
8.4	HotCodes
8.5	Selección del idioma
8.6	Inicialización
8.7	Hora y fecha
8.8	Información del equipo
9	Medición
9.1	Entrada de parámetros51
9.2	Ajustes de la medición
9.3	Arranque de la medición67
9.4	Visualización de valores medidos71
9.5	Ejecución de funciones especiales
9.6	Determinación de la dirección del flujo75
9.7	Fin de la medición
10	Localización y resolución de problemas
10.1	Problemas con la medición
10.2	Selección del punto de medición
10.3	Contacto acústico máximo
10.4	Problemas específicos de la aplicación
10.5	Desviaciones significantes de los valores de medición
10.6	Problemas con los totalizadores
11	Mantenimiento y limpieza
11.1	Mantenimiento
11.2	Limpieza
12	Desmontaje y eliminación82
12.1	Desmontaje
12.2	Eliminación
13	Salidas
13.1	Instalación de una salida binaria83
13.2	Activación de una salida binaria como salida de impulsos

14	Memoria de valores de medición
14.1	Activación/desactivación de la memoria de valores de medición
14.2	Ajuste de la frecuencia de almacenamiento de datos
14.3	Configuración de la memoria de valores de medición
14.4	Medición con memoria de valores activada
14.5	Eliminación de valores de medición
14.6	Informaciones referentes a la memoria de valores de medición
15	Transmisión de datos
15.1	FluxDiagReader/FluxDiag
15.2	Programa terminal
15.3	Parámetros de transmisión
15.4	Formateo de datos
15.5	Estructura de los datos
16	Funciones avanzadas
16.1	Modo de ahorro de energía 99
16.2	Modo de caudal nocturno 101
16.3	Totalizadores
16.4	Modo NoiseTrek a haces paralelos (opción) 106
16.5	Valor límite superior de la velocidad del caudal 107
16.6	Caudal de corte 108
16.7	Corrección del perfil 109
16.8	Velocidad del caudal no corregida 110
16.9	Diagnóstico con ayuda de la función snap 111
16.10	Activación de una salida binaria como salida de alarma 113
16.11	Comportamiento de las salidas de alarma 117

17	Modo SuperUser
17.1	Activación/desactivacon
17.2	Definición de los parámetros del flujo 122
17.3	Ajuste del tiempo de medición en el modo de ahorro de energía 125
17.4	Ajuste de los ciclos de medición en el modo de caudal nocturno
17.5	Limitación de la amplificación de la señal
17.6	Valor límite superior de la velocidad del sonido
17.7	Detección de fallos de medición largos 129
17.8	Cantidad de decimales de los totalizadores
17.9	Restablecimiento a cero manual de los totalizadores
17.10	Visualización de la suma de los totalizadores
17.11	Visualización del último valor de medición válido
17.12	Visualización durante la medición
18	Ajustes
18.1	Diálogos y menús
18.2	Ajustes de la medición
18.3	Ajuste del contraste
18.4	Código de protección

Anexo

Α	Estructura del menú	143
В	Unidades de medida	151
С	Referencia	155
D	Declaraciones de conformidad	159

1 Introducción

Esta instrucción de empleo ha sido escrita para usuarios del caudalímetro ultrasónico FLUXUS. Ella contiene información importante acerca del instrumento de medición, como manejarlo correctamente y como evitar daños. Familiarícese con las advertencias de seguridad. Es importante que haya leído y entendido la instrucción de empleo en su totalidad antes de emplear el instrumento de medición.

Todos los trabajos en el instrumento de medición deben ser efectuados únicamente por personal capacitado y autorizado.

Presentación de advertencias

La instrucción de empleo contiene advertencias que están visualizadas de la siguiente manera:

¡Peligro!



Tipo y origen del peligro

Peligro con un alto grado de riesgo que, si no es evitado, puede causar la muerte o daños severos.

→ medidas de prevención

¡Advertencia!



Tipo y origen del peligro

Peligro con un mediano grado de riesgo que, si no es evitado, puede causar daños severos o moderados.

→ medidas de prevención

¡Atención!



Tipo y origen del peligro

Peligro con un bajo grado de riesgo, que si no es evitado, puede causar daños ligeros o moderados.

→ medidas de prevención

ilmportante!

Este texto contiene información importante que debe ser respetada para evitar daños materiales.

¡Aviso!

Este texto contiene información importante para el uso del instrumento de medición.

Almacenamiento de la instrucción de empleo

La instrucción de empleo debe encontrarse siempre disponible para el usuario y al alcance de mano del sitio de instalación del instrumento de medición.

Aviso del usuario

Se ha hecho el máximo esfuerzo para garantizar la exactitud del contenido de esta instrucción de empleo. Si Usted no obstante encontrase información incorrecta o faltante, le rogamos que nos la comunique.

Estamos muy agradecidos por recibir sugerencias y comentarios con respecto al concepto así como información acerca de sus experiencias al usar el instrumento de medición. Si tiene sugerencias para mejorar la documentación, en especial de esta instrucción de empleo, comuníquenoslas para considerarlas en nuevas ediciones.

Derechos de autor

El contenido de esta instrucción de empleo puede ser modificado en cualquier momento. Todos los derechos de autor pertenecen a la empresa FLEXIM GmbH. Sin la autorización escrita por FLEXIM queda prohibida cualquier tipo de reproducción de esta instrucción de empleo.

2 Advertencias de seguridad

2.1 Advertencias de seguridad generales

Antes de usar el instrumento de medición, lea cuidadosamente la instrucción de empleo.

El no cumplir con las instrucciones, en especial con las advertencias de seguridad, pone en peligro la salud y puede provocar daños materiales. Si tiene preguntas, contacte FLEXIM.

Observe las condiciones ambientales y de instalación, indicadas en la documentación, durante la instalación y el funcionamiento del instrumento de medición.

Antes de cualquier uso, es importante verificar el estado y la seguridad funcional del instrumento de medición. Contacte FLEXIM, en caso de que se presenten fallas o daños durante la instalación o el funcionamiento del instrumento de medición.

Cualquier modificación o transformación no autorizada del instrumento de medición queda prohibido.

El personal debe poseer una capacitación y conocimiento para realizar estos trabajos.

2.2 Uso conforme

El instrumento de medición sirve para medir las propiedades de fluidos en tubos cerrados. A través de transductores conectados, se miden y evalúan los tiempos de tránsito de las señales ultrasónicas en el fluido y en la tubería.

De estos valores, el transmisor calcula las magnitudes buscadas, como p. ej. el caudal volumétrico, el caudal másico. La comparación con los valores guardados en el transmisor permite determinar otras magnitudes. La salida de las magnitudes se efectúa a través de salidas configurables y a través de la pantalla.

- Para asegurar un uso conforme, todas las instrucciones de la presente instrucción de empleo deben ser respetadas.
- Cada uso que no sea el conforme o diferente no será cubierta por la garantía y puede causar peligros. Daños resultantes son responsabilidad del operador o del usuario.
- La medición se lleva a cabo sin contacto directo con el fluido en el tubo. El perfil del flujo no es influenciado.
- Los transductores se fijan en el tubo con ayuda del porta-transductores entregado.
- Observe las condiciones de servicio, como p. ej. el ambiente y los rangos de tensión. Para los datos técnicos del transmisor, de los transductores y los accesorios, véase la especificación técnica.

2.3 Uso no conforme

Los siguientes puntos son considerados como uso no conforme en el sentido de un manejo erróneo:

- todos los trabajos en el instrumento de medición sin cumplir todas las instrucciones de esta instrucción de empleo
- uso de combinaciones de transmisores, de transductores y de accesorios no previstos por FLEXIM
- instalación del transmisor, de los transductores y de los accesorios en una atmósfera explosiva para la cual no están autorizados
- todos los trabajos en el instrumento de medición (p. ej. instalación, desmontaje, conexión, puesta en marcha, manejo y mantenimiento) por personal no autorizado y no capacitado
- almacenamiento, instalación o funcionamiento del instrumento de medición fuera de sus condiciones ambiente, véase la especificación técnica

2.4 Advertencias de seguridad para usuarios

Todos los trabajos en el instrumento de medición únicamente pueden ser efectuados por personal capacitado y autorizado. Observe las advertencias de seguridad en la instrucción de empleo. Para datos técnicos del transmisor, de los transductores y los accesorios, véase la especificación técnica.

- Respete los reglamentos de seguridad y de prevención de accidentes aplicables para el lugar de instalación.
- Use únicamente las fijaciones y transductores entregados así como los accesorios previstos.
- · Siempre es necesario ponerse el equipo de protección individual.

2.5 Advertencias de seguridad para operadores

- El operador es obligado de capacitar el personal para los trabajos a realizar. Es responsable de poner a disposición el equipo de protección individual y dar ordenes de ponérselo. Se recomienda llevar a cabo una evaluación de riesgos del lugar de trabajo.
- A parte de las advertencias de seguridad en esta instrucción de empleo, se deben respetar los reglamentos de seguridad, de protección de trabajo y del medio ambiente aplicables al rango de aplicación del transmisor, de los transductores y de los accesorios.
- Con excepción de algunos puntos mencionados en el capítulo 11, el instrumento de medición no requiere ningún mantenimiento. Los componentes y los repuestos únicamente pueden ser reemplazados por FLEXIM. El operador debe efectuar controles periódicos para verificar si hay cambios o daños que pueden causar peligro. Si tiene preguntas, contacte FLEXIM.
- Respete las instrucciones para la instalación y la conexión del transmisor, de los transductores y los accesorios.

2.6 Advertencias de seguridad para trabajos eléctricos

- Trabajos eléctricos deben llevarse a cabo únicamente si hay suficiente espacio.
- El grado de protección sólo está asegurado si todos los cables están firmemente conectados con el transmisor y si todas las conexiones no usadas están cubiertas.
- Es importante verificar periódicamente si las conexiones eléctricas están en buen estado y si se encuentran fijas.
- La conexión de la fuente de alimentación para cargar la batería debe establecerse únicamente en redes de la categoría de sobretensión II. Utilice únicamente la fuente de alimentación entregada. En caso de una fuente de alimentación a través del cable y el adaptador de alimentación, observe las advertencias de seguridad en el párrafo 7.2.
- El transmisor y la fuente de alimentación no deben ser desmontados. El transmisor no contiene componentes que requieren ser revisados por el usuario. Para trabajos de reparación y de servicio, contacte FLEXIM.
- Observe las instrucciones de seguridad y de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.



Fig. 2.1: Transmisor

2.7 Advertencias de seguridad para el transporte

2.7 Advertencias de seguridad para el transporte

- Si se percata de algún daño de transporte, contacte de inmediato el proveedor o FLEXIM.
- El transmisor es un instrumento de medición electrónico sensible. Evite choques o golpes.
- Trate el cable del transductor con cuidado. Evite un doblado excesivo. Observe las condiciones ambiente.
- Seleccione una superficie fija para poner el transmisor, los transductores y el accesorio.
- El transmisor, los transductores y el accesorio deben estar empacados adecuadamente para el transporte:
 - Si es posible, utilice el embalaje original de FLEXIM o un cartón equivalente.
 - Posicione el transmisor, los transductores y el accesorio en el centro del cartón.
 - Llene los huecos con materiales de embalaje apropiados (p. ej. papel, espuma, envoltura de burbuja).
 - Proteja el embalaje de cartón contra humedad.

2.8 Procedimiento recomendado en situaciones de peligro

Procedimiento en la lucha contra incendios

- Si es posible, desconecte el transmisor de la fuente de alimentación.
- Antes de extinguir, proteja las partes eléctricas que no están afectadas (p. ej. cubriéndolas).
- Seleccione un medio de extinción adecuado. Si es posible, evite extintores conductivos.
- Respete las distancias mínimas en vigor. Estas varían dependiendo del medio de extinción usado.

3 Conceptos básicos

En la medición del caudal por ultrasonido, la velocidad del caudal de un fluido en un tubo es determinada. Otras magnitudes medidas son derivadas de la velocidad del caudal y, en caso necesario, de magnitudes medidas adicionales.

3.1 Principio de medición

La velocidad del caudal del fluido se mide empleando el principio de correlación de la diferencia de tiempo de tránsito ultrasónico.

3.1.1 Términos

Perfil de flujo

Distribución de las velocidades del flujo sobre la superficie de la sección transversal del tubo. Para obtener una medición óptima, el perfil de flujo debe estar completamente formado y axialmente simétrico. La forma del perfil de flujo depende de que el flujo es laminar o turbulento, además es sumamente influida por las condiciones en la entrada del punto de medición.

Número de Reynolds Re

El número de Reynolds Re es un índice para describir el comportamiento turbulento de un fluido en el tubo. El número de Reynolds Re depende de la velocidad del caudal, de la viscosidad cinemática del fluido así como del diámetro interior del tubo.

Si el número de Reynolds excede un valor crítico (con flujos en tubos, normalmente aprox. 2300), tiene lugar la transición de un flujo laminar a un flujo turbulento.

Flujo laminar

Se trata de un flujo sin turbulencias. El fluido se mueve en láminas paralelas sin que se mezclen.

Flujo turbulento

Se trata de un flujo con turbulencias (vórtices del fluido). En aplicaciones técnicas, los flujos dentro de un tubo son normalmente turbulentos.

Zona de transición

Se trata de un flujo parcialmente laminar y parcialmente turbulento.

Velocidad del sonido c

La velocidad con la que el sonido se propaga. La velocidad del sonido depende de las propiedades mecánicas del fluido o del material del tubo. Con respecto a materiales del tubo y otros materiales sólidos, se distingue entre la velocidad del sonido longitudinal y transversal. Para la velocidad del sonido de algunos fluidos y materiales del tubo, véase el anexo C.

Velocidad de caudal v

Es la media de todas las velocidades de caudal del fluido a través de la superficie de la sección transversal del tubo.

3.1 Principio de medición

Factor de calibración acústico ka

$$k_a = \frac{c_\alpha}{\sin \alpha}$$

El factor de calibración acústica k_a es un parámetro del transductor el cual resulta de la velocidad del sonido c dentro del transductor y del ángulo de incidencia. Según la ley de la refracción, el ángulo de propagación en el fluido o material del tubo adyacente es:

$$k_a = \frac{c_{\alpha}}{\sin \alpha} = \frac{c_{\beta}}{\sin \beta} = \frac{c_{\gamma}}{\sin \gamma}$$

Factor de calibración fluidomecánico k_{Re}

El factor de calibración fluidomecánico k_{Re} es usado para convertir el valor de la velocidad del caudal medido en el área del haz sónico, en el valor de la velocidad del caudal a través de toda la superficie de la sección transversal del tubo. En un perfil de flujo completamente desarrollado, el factor de calibración fluidomecánico depende solamente del número de Reynolds y de la rugosidad de la pared interior del tubo. El factor de calibración fluidomecánico para cada medición.

Caudal volumétrico V

 $\dot{V} = v \cdot A$

Es el volumen del fluido que fluye por el tubo por unidad de tiempo. El caudal volumétrico es el producto de la velocidad del caudal v y de la superficie de la sección transversal del tubo A.

Caudal másico m

$\dot{m} = \dot{V} \cdot \rho$

Es la masa del fluido que fluye por el tubo por unidad de tiempo. El caudal másico es el producto del caudal volumétrico \dot{V} y la densidad ρ .

3.1.2 Medición de la velocidad del caudal en el modo TransitTime

Las señales son emitidas por una pareja de transductores de modo alterno en la dirección de flujo y en dirección contraria. Si el fluido, en el cual se propagan las señales, está fluyendo, las señales son llevadas por el fluido.

Este desplazamiento causa una reducción de la señal en dirección de flujo y con la señal en dirección contraria, una prolongación de la trayectoria del sonido.

Esto provoca cambios de los tiempos de tránsito. El tiempo de tránsito de la señal en dirección de flujo es más corto que en contracorriente. La diferencia de tiempo de tránsito es proporcional a la velocidad media del caudal.

La velocidad del caudal media es un resultado de:

$$\mathbf{v} = \mathbf{k}_{\mathsf{Re}} \cdot \mathbf{k}_{\mathsf{a}} \cdot \frac{\Delta t}{2 \cdot t_{\gamma}}$$

donde

- v velocidad media del caudal del fluido
- k_{Re} factor de calibración fluidomecánico
- ka factor de calibración acústico
- Δt diferencia de tiempo de tránsito
- ty tiempo de tránsito en el fluido





- c velocidad del sonido
- 1 transductor (emisor)
- 2 transductor (receptor)
- 3 pared del tubo

Fig. 3.2: Trayectoria del sonido en contracorriente



- c velocidad del sonido
- 1 transductor (emisor)
- 2 transductor (receptor)
- 3 pared del tubo

Fig. 3.3: Diferencia de tiempo de tránsito Δt



- 1 señal en dirección de flujo
- 2 señal en contracorriente

3.1.3 Medición de la velocidad del caudal en el modo NoiseTrek con haces paralelos (opción)

Tubos con diámetros pequeños o fluidos que atenúan fuertemente la señal ultrasónica, el tiempo de tránsito en el fluido puede ser demasiadamente corto, de modo que la calidad de la señal ya no es suficiente. En este caso es necesario usar el modo NoiseTrek con haces paralelos.

El modo NoiseTrek aprovecha la presencia de burbujas de gas y/o de partículas sólidas en el fluido.

Las señales ultrasónicas son enviados a intervalos cortos a través del fluido, reflejados en las burbujas de gas y/o partículas sólidas y de nuevo recibidos. Esto permite una mejor calidad de la señal. Los transductores están montados a una distancia pequeña en el tubo.

Esta configuración de medición no puede ser usada en el modo TransitTime.

Fig. 3.4: Configuración de medición en el modo NoiseTrek



La diferencia de tiempo de tránsito Δt entre 2 señales ultrasónicas consecutivas es determinada. Esta es proporcional a la distancia que la partícula sólida recorre entre 2 impulsos consecutivos, y así a la velocidad del caudal mediana del fluido.

Fig. 3.5: Medición de la velocidad del caudal en el modo NoiseTrek



La velocidad del caudal media es un resultado de:

$$\mathbf{v} = \mathbf{k}_{\mathsf{Re}} \cdot \mathbf{k}_{\mathsf{a}} \cdot \frac{\Delta t}{2 \cdot \Delta t_{\mathsf{p}}}$$

donde

- v velocidad media del caudal del fluido
- k_{Re} factor de calibración fluidomecánico
- ka factor de calibración acústico
- Δtp diferencia de tiempo entre 2 impulsos consecutivos
- Δt diferencia de tiempo de tránsito de los señales ultrasónicas S₁ y S₂ (Δt = t₂ t₁)

3.2 Configuración de medición

3.2.1 Términos

configuración en modo diagonal	configuración en modo de reflexión
Los transductores están montados en lados opuestos del tubo.	Los transductores están montados en el mismo lado del tubo.

Trayectoria del sonido

Es el trayecto recorrido por la señal ultrasónica después de haber atravesado el tubo una vez. El número de trayectorias del sonido es:

- impar con configuración en modo diagonal
- par con configuración en modo de reflexión

FLUXUS F401

3 Conceptos básicos3.2 Configuración de medición

Es el trayecto recorrido por la señal entre los transductores, es decir el transductor que emite la señal y el transductor que la recibe. El haz consiste en 1 o más trayectorias de sonido.

Fig. 3.6: Configuración en modo diagonal con 1 haz y 3 trayectorias de sonido







Distancia entre transductores

La distancia es medida entre los bordes interiores de los transductores.



a - distancia entre transductores

Plano del haz sónico

Plano en el cual se encuentran trayectorias de sonido o haces.

Fig. 3.8: 2 trayectorias de sonido en un plano



3.2.2 Ejemplos

configuración en modo diagonal con 1 haz	configuración en modo de reflexión con 1 haz
1 pareja de transductores 1 trayectoria del sonido	1 pareja de transductores 2 trayectorias de sonido

3.3 Permeabilidad acústica

El tubo debe ser acústicamente permeable en el punto de medición. La permeabilidad acústica es dada si el tubo y el fluido no atenúan la señal ultrasónica de manera que se absorbe por completo antes de alcanzar el segundo transductor.

La atenuación del tubo y del fluido es influida por:

- · viscosidad cinemática del fluido
- proporción de burbujas de gas y sólidos en el fluido
- · depósitos en la pared interior del tubo
- material del tubo

Las siguientes condiciones deben ser cumplidas en el punto de medición:

- el tubo siempre debe estar completamente lleno
- no hay depósitos de sólidos en el tubo
- no hay formaciones de burbujas

¡Aviso!

Incluso fluidos libres de burbujas pueden generar burbujas al descomprimirse, p. ej. delante de bombas o detrás de grandes ampliaciones de secciones transversales.

Observe las notas para la elección del punto de medición:

Tubo horizontal

Elija un punto de medición en el cual los transductores pueden ser montados en el costado del tubo de tal manera que las ondas sonoras puedan propagarse horizontalmente en ello. De este modo, los sólidos en el fondo del tubo o las burbujas en el lado superior del tubo no pueden influir en la propagación de la señal.

Fig. 3.9: Instalación recomendada de los transductores (lateral)



Fig. 3.10: Instalación desfavorable de los transductores (en la parte superior del tubo)



Tubo vertical

Elija el punto de medición en un lugar en el cual el líquido sube. El tubo debe estar completamente lleno.

Fig. 3.11: Instalación recomendada de los transductores



Fig. 3.12: Instalación desfavorable de los transductores



Entrada y salida libre

Elija un punto de medición en una zona del tubo que no se puede vaciar.

- Fig. 3.13: Instalación recomendada de los transductores
- Fig. 3.14: Instalación desfavorable de los transductores



3.4 Perfil de flujo no perturbado

Muchos elementos de flujo (p. ej. codos, válvulas, bombas, reductores) causan distorsiones locales del perfil de flujo. El perfil de flujo axialmente simétrico, necesario para obtener una medición correcta, ya no está dado. Una elección esmerada del punto de medición reduce la influencia de fuentes de perturbación.

Es sumamente importante elegir un punto de medición suficientemente alejado de fuentes de perturbación. Sólo así se puede asumir que el perfil de flujo se desarrolla completamente. Sin embargo se pueden obtener resultados de medición aunque las distancias hacia fuentes de perturbación no se pueden cumplir debido a razones prácticas (condiciones de la entrada no ideales, véase el párrafo 16.7)

Los ejemplos de la tabla muestran los trayectos de entrada y salida rectos recomendados para los diferentes tipos de fuentes de perturbación del flujo.

Tab. 3.1: Distancias recomendadas hacia fuentes de perturbación;

D – diámetro nominal en el punto de medición

I - distancia recomendada entre la fuente de perturbación y la posición del transductor



Tab. 3.1: Distancias recomendadas hacia fuentes de perturbación;

- D diámetro nominal en el punto de medición
- I distancia recomendada entre la fuente de perturbación y la posición del transductor



4 Descripción del producto

4.1 Sistema de medición

El sistema de medición consiste en un transmisor, los transductores ultrasónicos y el tubo en el cual se lleva a cabo la medición.

Fig. 4.1: Ejemplo para una configuración de medición



- 1 transductor
- 2 tubo
- 3 transmisor

4.2 Concepto de manejo

El transmisor es manejado a través del teclado. Este es accesible al abrir el panel de mando.

La rama del programa seleccionada es visualizado en mayúsculas y entre corchetes. El nombre completo de la rama del programa es visualizada en la línea inferior.

• Seleccione una rama del programa con la tecla → y ↓.

· Pulse ENTER.

```
- par (Parametros)
```

- med (Medicion)
- opc (Opciones Salida)
- fe (Func.Especial.)

4 Descripción del producto

4.2 Concepto de manejo

FLUXUS F401

Fig. 4.2: Panel de mando del transmisor



- 1 visualización
- 2 teclado
- 3 visualización de estado "Estado de carga"
- 4 visualización de estado "Fuente de alimentación"

Tab. 4.1:	Descripción	de las	ramas del	programa
-----------	-------------	--------	-----------	----------

rama del programa	descripción
Parametros	Antes de empezar la medición, los parámetros de los transductores, del tubo o del fluido deben ser introducidos en la rama del programa Parametros.
Medicion	Después de entrar de la distancia entre transductores en la rama del programa Medicion, se inicia la medición
Opciones Salida	Ajustes relacionados al canal como p. ej. la determinación de la magnitud medida, la unidad de medida y los parámetros para la transmisión de datos se efectúan en la rama del programa Opciones Salida.
Func.Especial.	Ajustes globales que no están directamente relacionados con la medición.

4.3 Navegación

4.3.1 Listas de selección

Una flecha vertical 1 indica que el menú contiene una lista de selección. La entrada de lista actual se visualiza en la línea inferior.

Func.Especial. ↓ Ajustes SISTEMA

- Pulse las teclas 🔶 y 🖡 para seleccionar una entrada de lista en la línea inferior.
- Pulse ENTER.

En algunos elementos del menú, la línea inferior contiene una lista de selección horizontal. La entrada de lista seleccionada se visualiza en mayúsculas y entre corchetes.



- Pulse las teclas → y ↓ para seleccionar una entrada de lista en la línea inferior.
- · Pulse ENTER.

En algunos elementos de menú, la línea superior contiene una lista de selección horizontal. La entrada de lista seleccionada se visualiza en mayúsculas y entre corchetes. El valor actual de la entrada de lista se visualiza en la línea inferior.



- Pulse las teclas → para seleccionar una entrada de lista en la línea superior.
- Pulse las teclas 🗼 para seleccionar un valor para la entrada de lista seleccionada en la línea inferior.
- Pulse ENTER.

4.3.2 Campos de entrada



- Introduzca el valor con la tecla → y ↓.
- Pulse ENTER.

4.4 Teclado

4.3.3 Visualizaciones de estado

Las visualizaciones de estado únicamente lucen si el transmisor está encendico y la iluminación de la pantalla está activada.

led parpadea de color verde	transmisor es conectado a la alimentación de corriente, la batería está cargando
led luce verde	transmisor es conectado a la alimentación de corriente, la batería está cargada
led parpadea de color rojo	la batería está casí vacía
led parpadea brevemente cada 5 s de color rojo	transmisor en modo de ahorro de energía o modo de caudal nocturno

Tab. 4.2: Visualización de estado: "Fuente de alimentación"

Tab. 4.3:	Visualización de estado "Estado de carga" (leds roj	jos))
-----------	---	----------	------	---

4.4 Teclado

El teclado consiste en 6 teclas: I/O, ENTER, BRK	ί, C	►) y	♦].
--	------	---	-----	---	----

Tab. 4.4: Funciones generales

I/O	encender/apagar el transmisor (presione la tecla durante 3 s para apagarlo) encender/apagar de la iluminación de la pantalla
ENTER	confirmación de la selección o de la entrada
BRK + C	INIT: Al encender el transmisor, presione simultáneamente estas 2 teclas para inicializar el transmisor.
BRK + C + ENTER	Reset: pulse estas 3 teclas simultáneamente para eliminar un mal funcionamiento. El reset equivale a un reinicio del transmisor. Los datos guardados no son modificados.
BRK	interrupción de la medición y selección del menú principal ¡Fíjese en que no interrumpa ninguna medición ejecutándose al pulsar la tecla BRK involuntariamente!

Tab. 4.5: Navegación

→	desplazamiento hacia la derecha o hacia arriba a través de una lista de selección
¥	desplazamiento hacia la izquierda o hacia abajo a través de una lista de selección

Tab. 4.6: Entrada de números

→	desplazamiento del cursor hacia la derecha
¥	desplazamiento a través de los números por encima del cursor
С	desplazamiento del cursor hacia la izquierda Si el cursor se encuentra en el borde izquierdo: • un valor ya editado es restablecido al valor guardado previamente • un valor no editado es borrado Si el valor entrado es inválido, se visualiza un mensaje de error. Pulse ENTER e introduzca un valor válido.

Tab. 4.7: Entrada de texto

→	desplazamiento del cursor hacia la derecha
¥	desplazamiento a través de los caracteres por encima del cursor
С	restablecimiento de todos los caracteres al valor guardado más recientemente

5.1 Transporte

5 Transporte y almacenamiento

¡Atención!

El transmisor puede caerse al empacarlo.



- → Asegure el transmisor ante caídas al empacarlo.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

¡Atención!



El centro de gravedad del transmisor en el embalaje puede cambiar al levantarlo. El transmisor puede caerse.

Existe el riesgo de aplastar partes del cuerpo o de dañar el instrumento.

- \rightarrow Asegure el transmisor ante caídas durante el transporte.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- \rightarrow Observe los reglamentos vigentes.

5.1 Transporte

El instrumento debe estar adecuadamente empacado para el transporte. Para la indicación del peso del transmisor y de los sensores, véase la especificación técnica.

- Si es posible, utilice el embalaje original de FLEXIM o un cartón equivalente.
- · Posicione el transmisor, los transductores y el accesorio en el centro del cartón.
- Llene los huecos con materiales de embalaje apropiados (p. ej. papel, espuma, envoltura de burbuja).
- Proteja el embalaje de cartón contra humedad.

5.2 Almacenamiento

Almacene el equipo de medición en un lugar seco.

6 Montaje

¡Atención!



Contacto con superficies calientes o frías

Existe el riesgo de lesionarse (p. ej. daños térmicos).

- → Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- \rightarrow Observe los reglamentos vigentes.

6.1 Transductores

6.1.1 Preparación

6.1.1.1 Selección del punto de medición

La selección del punto de medición correcto es crucial para obtener resultados de medición fiables y para tener una medición de alta exactitud.

Una medición se puede llevar a cabo en un tubo si:

- el ultrasonido se propaga con una amplitud lo suficientemente grande
- el perfil de flujo es completamente desarrollado

La selección del punto de medición adecuado y el posicionamiento correcto de los transductores garantizan que la señal sónica sea recibida bajo condiciones óptimas y evaluada correctamente.

Debida a la variedad de posibles aplicaciones y la multitud de factores que pueden influir en una medición, no existe ninguna solución estándar para el posicionamiento de los transductores.

La medición es influida por los siguientes factores:

- diámetro, material, revestimiento, espesor de pared y forma del tubo
- fluido
- burbujas de gas en el fluido
- Evite puntos de medición que se encuentren cerca de sitios deformados o dañados en el tubo así como cerca cordones de soldadura.
- Evite puntos de medición en las que se forman depósitos en el tubo.
- Fíjese en que la superficie del tubo en el punto de medición esté plana.
- Seleccione un lugar para el transmisor dentro del alcance del cable del transductor.
- La temperatura ambiente en el sitio debe encontrarse dentro del rango de temperatura de servicio del transmisor y de los transductores, véase la especificación técnica.

6.1.1.2 Preparación del tubo

¡Atención!



Contacto con polvo de lijado

Riesgo de lesiones (p. ej. problemas de respiración, reacciones de la piel e irritaciones de los ojos).

- → Póngase el equipo de protección personal.
- \rightarrow Observe los reglamentos vigentes.

¡Importante!

El tubo debe ser lo suficientemente estable para soportar la carga ejercida por los transductores y los sistemas de acoplamiento de tensión.

¡Aviso!

Observe los criterios de elección para el tubo y el punto de medición.

Herrumbre, pintura u otros depósitos en el tubo absorben la señal sónica. Un buen contacto acústico entre el tubo y los transductores se logra de la manera siguiente:

- Limpie el tubo en el punto de medición.
 - Alise una capa de pintura lijándola. No es necesario remover toda la pintura.
 - Elimine herrumbre o pintura suelta.

6.1.1.3 Selección de la configuración de medición

Configuración en modo diagonal con 1 haz



- rango de velocidad del caudal y del sonido más grande comparado con la configuración en modo de reflexión
- uso en caso de formación de depósitos en la pared interior del tubo o con gases o líquidos con una fuerte atenuación acústica (debido a 1 sola trayectoria del sonido)

Configuración en modo de reflexión con 1 haz



- rango de velocidad del caudal y del sonido más pequeño comparado con la configuración en modo diagonal
- los efectos de flujos cruzados son compensados ya que el haz atraviesa el tubo en 2 direcciones
- exactitud de medición más alta debido a la cantidad aumentada de trayectorias del sonido

Si el punto de medición se encuentra cerca de un codo, la siguientes configuraciones de medición son recomendadas para la selección del plano de la trayectoria del sonido.

Tubo vertical



• El plano de la trayectoria del sonido es seleccionado en un ángulo de 90° hacia el plano del codo. El codo se encuentra delante del punto de medición.

Tubo horizontal



 El plano de la trayectoria del sonido es seleccionado en un ángulo de 90° ± 45° hacia el plano del codo. El codo se encuentra delante del punto de medición. 6.1 Transductores

Medición bidireccional



 El plano de la trayectoria del sonido es ajustada cerca del codo más cercano (dependiendo de la orientación del tubo es horizontal o vertical, véase arriba).

6.1.2 Montaje de los transductores

6.1.2.1 Orientación de los transductores y determinación de la distancia entre transductores

Observe la orientación de los transductores. Montados correctamente, los grabados en los transductores forman una flecha. Los cables del transductor muestran en direcciones opuestas.

La distancia entre los transductores es medida entre los bordes interiores de los transductores.





- a distancia entre transductores
- Elija las instrucciones para el montaje en correspondencia al porta-transductores entregado.

6.1.2.2 Fijación con soporte de transductor y cadenas vaucanson

- Ponga el transductor en el soporte hasta que encaje.
- Fije la cadena en el gancho del soporte de transductor.
- Ponga el soporte de transductor en el tubo.
- Coloque la cadena alrededor del tubo y cuélguela en el gancho en el lado opuesto del soporte de transductor.
- Fije el transductor en el tubo al apretar el tornillo de presión del soporte de transductor
- Fije el segundo transductor de la misma manera.

Fig. 6.2: Fijación de los transductores con soporte y cadenas vaucanson





- 1 soporte para transductor
- 2 tornillo de presión
- 3 ganchos
- 4 cadena vaucanson

6.1 Transductores

6.1.2.3 Fijación de los transductores con soportes para transductor y cadenas de bolas

- Coloque el transductor en el soporte para transductor. Gire el tornillo en la parte superior del soporte de transductor por 90° para que su extremo enganche en la ranura del transductor encajado y sujete el transductor.
- Coloque el soporte para transductor sobre el tubo. Introduzca la última bola de la cadena en la ranura del lado superior del soporte de transductor.
- Coloque la cadena alrededor del tubo.
- Fije la cadena firmemente e introdúzcala en la otra ranura del soporte de transductor.
- Fije el segundo transductor de la misma manera.

Fig. 6.3: Fijación de los transductores con soportes para transductor y cadenas de bolas



- 1 soporte de transductor
- 2 tornillo
- 3 cadena de bolas

Para la determinación correcta de la distancia entre transductores es importante añadir el espesor del material (2 mm) de los soportes de transductor.

¡Aviso!

distancia entre transductores = distancia entre los soportes de transductores + 2 x 2 mm

Prolongación de la cadena de bolas

Para prolongar la cadena, introduzca la última bola de la prolongación en el cierre de sujeción de la cadena. Los cierres de sujeción de repuesto entregados junto con la cadena pueden ser utilizados para la reparación de una cadena rota.
6.1.2.4 Fijación de los transductores con soportes para transductor y cadenas vaucanson

- Ajuste la distancia entre transductores en la regla antes de montar los soportes de transductor.
- Ponga el soporte de transductor en el tubo.
- · Afloje la tuerca moleteada.
- Coloque la cadena alrededor del tubo.
- Fije la cadena firmemente y cuélguela en el gancho del soporte de transductor.
- Tense la cadena apretando la tuerca moleteada.
- Fije el segundo soporte para transductor de la misma manera.
- Coloque el transductor en el soporte para transductor.
- Apriete fijamente el tornillo en la superficie del soporte de transductor para fijar el transductor en el tubo.
- Fije el segundo transductor de la misma manera.
- Lea la distancia entre transductores de la regla.

Fig. 6.4: Fijación de los transductores con soportes para transductor y cadenas vaucanson

- 1 regla
- 2 tornillo
- 3 tuerca moleteada
- 4 soporte de transductor
- 5 ganchos
- 6 cadena vaucanson

7 Conexión

Las conexiones de las salidas, de los transductores y la fuente de alimentación se encuentran en la parte trasera del transmisor.

Fig. 7.1: Conexiones en el transmisor



- 1 salidas
- 2 transductores
- 3 fuente de alimentación/unidad de carga de batería

7.1 Transductores

Se recomienda colocar los cables del punto de medición al transmisor antes de conectar los transductores para no cargar el punto de conexión.

Conexión

- Jale la caperuza protectora del transmisor.
- Jale la caperuza protectora del transductor. Jale al mismo tiempo el anillo moleteado hacia atrás.
- Inserte el conector en el enchufe del transmisor. El punto rojo en el conector y la marca roja en el enchufe deben ser alineados.

Fig. 7.2: Conector del transductor



- 1 caperuza protectora con marca
- 2 anillo moleteado
- 3 marca en el enchufe del transmisor
- 4 marca en el conector

Retiro

- Jale el anillo moleteado ligeramente hacia atrás y jale el e conector del enchufe del transmisor.
- Ponga la caperuza protectora en el conector. El punto rojo en el conector y la marca roja en la caperuza protectora deben ser alineados.
- Ponga la caperuza protectora en el enchufe del transmisor.

7.2 Fuente de alimentación

El transmisor puede ser operado mediante la batería integrada, la fuente de alimentación o el maletín de batería PP026NN, véase el documento QSPowerPack_PP026.

7.2.1 Alimentación por batería

El transmisor dispone de una batería de Li-ion, de manera que pueda operar independientemente de una fuente de alimentación. En la entrega, la batería está cargada aprox. 30 %. No es necesario cargar la batería completamente antes de la primera aplicación.

Si el led de la visualización de estado "Fuente de alimentación" luce de color rojo, la batería casi está vacía. La capacidad es suficiente para el almacenamiento del conjunto de parámetros actual. Ya no se puede realizar ninguna medición.

¡Aviso!

Se recomienda descargar la batería y luego recargarla completamente por lo menos una vez por año.

Carga de la batería

Conectar la fuente de alimentación en el transmisor. Encienda el transmisor. La carga comienza automáticamente. El led verde parpadea de color verde. El tiempo de carga máx. es de aprox. 8 h.

Durante la carga la temperatura ambiente se debe encontrar en el rango de 0...45 °C.

Durante la carga se puede efectuar una medición. La carga para automáticamente cuando la batería esté cargada completamente. Luego el led verde luce.

¡Aviso!

La batería solamente se carga si el transmisor está encendido.

Alternativamente el transmisor puede ser cargado a través de un adaptador para coches y enchufe de 12 voltios.

Almacenaje de la batería

La batería permanece en el transmisor. Después del almacenaje, el transmisor puede ser operado inmediatamente con la batería.

- estado de carga: > 30 %
- temperatura de almacenaje: 12...25 °C

7.2.2 Operación por la fuente de alimentación

Conexión

- Remueva la caperuza protectora en el transmisor al girarla hacia la izquierda.
- Inserte el conector en el enchufe del transmisor.
- Gire el anillo moleteado hacia la derecha para fijar el conector.





1 - anillo moleteado

Retiro

- Empuje el conector fijamente hacia el transmisor. Gire el anillo moleteado hacia la izquierda y jale el conector del enchufe.
- Ponga la caperuza protectora en el enchufe. Gírela hacia la derecha para fijarla.

ilmportante!

- → Utilice únicamente la fuente de alimentación entregada.
- → La fuente de alimentación no está protegida contra la humedad. Utilícela únicamente en lugares secos.
- \rightarrow La tensión indicada en la fuente de alimentación no debe ser sobrepasada.
- \rightarrow No conecte ninguna fuente de alimentación defectuosa en el transmisor.

7.3 Salidas

Tab. 7.1: Circuito de las salidas

salida	transmisor		circuito externo	nota
	circuito interno	conexión		
salida de corriente pasiva		C(+)		$U_{ext} = 424 V$ $U_{ext} > 0.022 A \cdot R_{ext} [\Omega] + 4 V$
	Ŕ	D(-)	U _{ext} +	ejemplo: U _{ext} = 6 V R _{ext} ≤ 90 Ω

R_{ext} es la suma de todas las resistencias óhmicas en el circuito (por ejemplo resistencia de los conductores, resistencia del amperímetro, voltímetro).



7.3 Salidas

salida transmisor circuito externo nota circuito conexión interno U_{ext} = 32 V salida circuito 1 binaria $I_c \le 200 \text{ mA}$ (optorelé) $R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$ A(+) Ņ B(-) PLC circuito 2 A(+) ×, B(-) R_{c} Uext PLC

Tab. 7.1: Circuito de las salidas

R_{ext} es la suma de todas las resistencias óhmicas en el circuito (por ejemplo resistencia de los conductores, resistencia del amperímetro, voltímetro).

Fig. 7.4: Conexión de bornes para la conexión de las salidas



Adaptador para las salidas (opción)

Fig. 7.5: Adaptador para salidas



- 1 salida binaria
- 2 salida de corriente

Conexión

- Remueva la caperuza protectora en el transmisor al girarla hacia la izquierda.
- Inserte el conector en el enchufe del transmisor.
- Gire el anillo moleteado hacia la derecha para fijar el conector.

Fig. 7.6: Conector en el adaptador de salida/fuente de alimentación



1 - anillo moleteado

Retiro

- Empuje el conector fijamente hacia el transmisor. Gire el anillo moleteado hacia la izquierda y jale el conector del enchufe.
- Ponga la caperuza protectora en el enchufe. Gírela hacia la derecha para fijarla.

7.4 Conexión de la interfaz de servicio RS232

La interfaz de servicio RS232 se encuentra en la placa frontal del transmisor.

 Conecte el cable RS232 en el transmisor y en la interfaz serial de la computadora. Si no es posible conectar el cable RS232 en la computadora, se usa el adaptador RS232/ USB.

Fig. 7.7: Transmisor



1 - interfaz de servicio RS232

8 Arranque

8.1 Ajustes en el primer arranque

Al arrancar el transmisor por primera vez los siguientes ajustes deben ser realizados:

- idioma
- unidades de medida
- · fecha/hora

Estas visualizaciones unicamente aparecen después del primer arranque del transmisor.

Select language

Los idiomas disponibles en el transmisor son visualizados.

- · Seleccione un idioma.
- · Pulse ENTER.

Los menús son visualizados en el idioma seleccionado.

Unidades

- Seleccione metric o imperial.
- Pulse ENTER.

CANADA-REGION

- Seleccione si, si el transmisor es usado en la región canadiense.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece imperial ha sido seleccionado.

HORA

La hora actual es visualizada.

- Pulse ENTER para confirmar la hora o para introducir la hora actual a través de la tecla
 → o ↓.
- Pulse ENTER.

FECHA

La fecha actual es visualizada.

- Pulse ENTER para confirmar la fecha o para introducir la fecha actual a través de la tecla → o ↓.
- Pulse ENTER.

8.2 Encender/Apagar

Pulse la tecla I/O para encender el transmisor.

Tan pronto el transmisor esté encendido, se visualiza brevemente el número de serie. Durante este lapso no se puede realizar ninguna entrada.

Después de encender el transmisor, se visualiza el menú principal en el idioma seleccionado. El idioma de la visualización puede ser cambiada.

Pulse la tecla I/O durante 3 segundos para apagar el transmisor.

8.3 Ramas del programa

La siguiente representación da una vista general sobre las ramas del programa. Una vista detallada de la estructura del menú se encuentra en el anexo A.



¹ El menú Ajustes SISTEMA contiene los siguientes elementos de menú:

- · diálogos y menús
- medición
- salidas
- almacenamiento
- snap
- transmisión serial
- otros
- ajuste del reloj

8.4 HotCodes

Un HotCode es una secuencia de cifras a través de la cual se pueden activar determinadas funciones y configuraciones:

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Varios

- Seleccione el elemento del menú Varios.
- Pulse ENTER.

Input a HOTCODE

- Seleccione si para introducir un HotCode.
- · Pulse ENTER.

Please input a HOTCODE: 000000

- Introduzca el HotCode.
- · Pulse ENTER.

Si un HotCode inválido había sido introducido, el mensaje de error INVALID HOTCODE es visualizado.

· Pulse ENTER.

Input a HOTCODE

- Seleccione si para volver a introducir el HotCode o no para regresar al elemento del menú Varios.
- Pulse ENTER.

función	HotCode
restablecimiento de la pantalla a contraste mediano	555000
idioma	9090xx
activación/desactivación del modo SuperUser	071049
modificación de los parámetros de transmisión de la interfaz de servicio RS232	232-0-

8.5 Selección del idioma

El idioma es seleccionado a través de los siguientes HotCodes:

idioma ⁽¹⁾	HotCode
inglés	909044
alemán	909049
francés	909033
español	909034
neerlandés	909031
ruso	909007

⁽¹⁾ no todos los idiomas están disponibles

Después de introducir la última cifra, el menú principal es visualizado en el idioma seleccionado.

El idioma seleccionado se conserva después de apagar y encender el transmisor. Después de una inicialización del transmisor, el idioma se restablece al idioma ajustado por el fabricante.

8.6 Inicialización

En una inicialización (INIT) del transmisor, los ajustes en las ramas del programa Parametros y Opciones Salida y algunos de los ajustes en la rama del programa Func.Especial. son restablecidos a los ajustes de fábrica.

Una inicialización es ejecutada de la siguiente manera:

- Al encender el transmisor: mantenga pulsadas las teclas BRK y C.
- Durante la operación del transmisor: pulse simultáneamente las teclas BRK, C y ENTER. Un reset es ejecutado. Suelte únicamente la tecla ENTER. Mantenga pulsadas las teclas BRK y C.

Después de una inicialización, el mensaje INITIALISATION DONE es visualizado.

Después de una inicialización, es posible restablecer los ajustes restantes del transmisor al ajuste de fábrica y/o borrar los valores de medición guardados.

FACTORY DEFAULT

• Seleccione yes para restablecer los ajustes restantes del transmisor al ajuste de fábrica o no para no restablecerlos.

• Pulse ENTER.

Si yes se ha seleccionado, el mensaje FACTORY DEFAULT DONE es visualizado.

Borrar Val.Med.

- Seleccione yes para borrar un valor de medición guardado o no para no borrarlos.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si los valores de medición están guardados en la memoria.

8.7 Hora y fecha

El transmisor dispone de un reloj alimentado por pilas. Los valores de medición son automáticamente guardados con fecha y hora.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Ajustar Reloj\HORA

- Seleccione el elemento del menú Ajustar Reloj.
- · Pulse ENTER.

La hora actual es visualizada.

- Seleccione ok para confirmar la hora o nuevo para ajustarla.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el carácter a editar con la tecla →. Edite el carácter seleccionado con la tecla ↓.
- Pulse ENTER.

La hora nueva es visualizada.

- Seleccione ok para confirmar el tiempo o nuevo o para volver a ajustarlo.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Ajustar Reloj\FECHA

Después de ajustar la hora, la fecha es visualizada.

- Seleccione ok para confirmar la fecha, o nuevo para ajustarla.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el carácter a editar con la tecla →. Edite el carácter seleccionado con la tecla ↓.
- Pulse ENTER.

La nueva fecha es visualizada.

- Seleccione ok para confirmar la fecha o nuevo para volver a ajustarla.
- Pulse ENTER.

8.8 Información del equipo

```
Func.Especial.\Inform. Instrum.
```

- Seleccione el elemento del menú Inform. Instrum. para obtener informaciones sobre el transmisor.
- Pulse ENTER.

F401 -XXXXXXX

El tipo y el número de serie son visualizados en la línea superior.

Libre: 18327

La capacidad máx. disponible en la memoria de valores de medición se visualiza en la línea inferior (aquí: 18 327 valores de medición aún pueden ser almacenados).

```
• Pulse ENTER.
```

V x.xx dd.mm.yy

La versión del firmware con la fecha es visualizada en la línea inferior.

• Pulse ENTER.

9 Medición

9.1 Entrada de parámetros

¡Aviso!

Para que los parámetros se guarden es necesario pasar la rama del programa Parametros en su totalidad.



Los parámetros del tubo y del fluido son introducidos para el punto de medición seleccionado. Los rangos de parámetros están limitados debido a las propiedades técnicas de los transductores y del transmisor.

- Seleccione la rama del programa Parametros.
- Pulse ENTER.

9.1.1 Entrada de parámetros del tubo

Diámetro exterior del tubo/perímetro del tubo

```
Parametros\Diam. exterior
```

• Introduzca el diámetro exterior del tubo.

• Pulse ENTER.

Si el parámetro introducido se encuentra fuera del rango, aparece un mensaje de error. El valor límite es visualizado.

Ejemplo: valor límite superior de 1100 mm para los transductores conectados y para un espesor de pared del tubo de 50 mm.

Diam. ez	xterior
1100.0	MAXIMAL

Es posible introducir el perímetro del tubo en lugar del diámetro exterior del tubo.

Si la entrada del perímetro del tubo está activada y el valor cero ha sido introducido en Diam. exterior, el elemento del menú Perim. tuberia es visualizado. Si el perímetro del tubo no debe introducirse, pulse la tecla BRK para regresar al menú principal, y vuelva a iniciar la entrada de parámetros.

¡Aviso!

El diámetro interior del tubo (= diámetro exterior del tubo $-2 \times$ espesor de la pared del tubo) es calculado internamente.

Si el valor no se encuentra en el rango del diámetro interior del tubo de los transductores conectados, un mensaje de error es visualizado.

Espesor de la pared del tubo

Parametros\Espesor pared

- Introduzca el espesor de pared del tubo.
- Pulse ENTER.

Material del tubo

```
Parametros\Mater. Tuberia
```

El material del tubo debe ser seleccionado para que se pueda determinar la velocidad del sonido.

Las velocidades del sonido para los materiales en la lista de selección están guardadas en el transmisor.

- · Seleccione el material del tubo.
- Si el material no está incluido en la lista de selección, seleccione Otro Material.
- · Pulse ENTER.

Velocidad del sonido del material del tubo

Parametros\Mater. Tuberia\Otro Material\c-Material

- Introduzca la velocidad del sonido del material del tubo.
- · Pulse ENTER.

¡Aviso!

Existen 2 velocidades del sonido para materiales del tubo, la longitudinal y la transversal. Introduzca la velocidad del sonido que es la más cercana a 2500 m/s.

Esta visualización únicamente aparece si Otro Material ha sido seleccionado.

Revestimiento

Parametros\Revestimiento

- Seleccione si si el tubo tiene revestimiento. Seleccione no si el tubo no tiene revestimiento.
- · Pulse ENTER.

Material revestimiento

```
Parametros\Revestimiento
```

- · Seleccione el material del revestimiento.
- Si el material del revestimiento no está incluido en la lista de selección, seleccione Otro Material.
- · Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si si ha sido seleccionado en la rama del programa Revestimiento.

9.1 Entrada de parámetros

Velocidad del sonido del material del revestimiento

```
Parametros\Revestimiento\Otro Material\c-Material
```

- Introduzca la velocidad del sonido del material del revestimiento.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

Existen 2 velocidades del sonido para materiales del revestimiento, la longitudinal y la transversal. Introduzca la velocidad del sonido que es la más cercana a 2500 m/s.

Esta visualización únicamente aparece si Otro Material ha sido seleccionado.

Espesor revestimiento

Parametros\Espesor revesti.

- · Introduzca el espesor del revestimiento.
- · Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si si ha sido seleccionado en la rama del programa Revestimiento.

Rugosidad del tubo

Parametros\Rugosidad

El perfil de flujo del fluido es influenciado por la rugosidad de la pared interior del tubo.

La rugosidad es utilizada para el cálculo del factor de corrección del perfil.

En la mayoría de los casos, no es posible determinar exactamente la rugosidad y por lo tanto se debe estimar.

- · Introduzca la rugosidad para el material del tubo o del revestimiento seleccionado.
- Modifique el valor en correspondencia al estado de la pared interior del tubo.
- Pulse ENTER.

Entrada de la distancia de la fuente de perturbación

Parametros\Disturb.distance

• Introduzca la distancia de la fuente de perturbación.

· Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si la entrada de lista With disturbance ha sido seleccionada en el elemento del menú Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\ProfileCorr 2.0.

9.1.2 Entrada de parámetros del fluido

Temperatura del fluido

```
Parametros\Temperat. Medio
```

Al comenzar la medición, la temperatura del fluido es usada para la interpolación de la velocidad del sonido y, de este modo, para el cálculo de la distancia entre transductores recomendada.

Durante la medición, la temperatura del fluido es usada para la interpolación de la densidad y de la viscosidad del fluido.

El valor introducido aquí es usado para los cálculos si la temperatura del fluido no es medida.

- Introduzca la temperatura del fluido. El valor debe estar dentro del rango de la temperatura de servicio de los transductores.
- Pulse ENTER.

9.1.3 Selección del transductor

El tipo de transductor debe ser seleccionado.

```
Parametros\TipoTransductor
```

- Seleccione Estandar para usar los parámetros de los transductores estándares que se encuentran guardados en el transmisor.
- Pulse ENTER.



- Seleccione la frecuencia del transductor del transductor usado, véase la placa de características.
- Pulse ENTER.

9.2 Ajustes de la medición

9.2.1 Selección de la magnitud y de la unidad de medida



Las siguientes magnitudes medidas pueden ser medidas:

- · velocidad del sonido
- · velocidad del caudal: calculada de la diferencia del tiempo de tránsito medida
- caudal volumétrico: calculado de la multiplicación de la velocidad del caudal con la superficie de la sección transversal del tubo
- caudal másico: se calcula mediante la multiplicación del caudal volumétrico con la densidad de funcionamiento del fluido
- La magnitud medida es seleccionada de la siguiente manera:
- Seleccione la rama del programa Opciones Salida.
- Pulse ENTER.

Opciones Salida\Cant. fisica

- · Seleccione la magnitud medida en la lista de selección.
- Pulse ENTER.

Opciones Salida\Cant. fisica\Caudal Volum.

Una lista de las unidades de medida disponibles es visualizada para la magnitud medida seleccionada (excepto para la velocidad del sonido). La unidad de medida seleccionada más recientemente es visualizada en primer lugar.

- Seleccione la unidad de medida para la magnitud medida seleccionada.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

Al cambiar la magnitud medida y la unidad de medida, se deben comprobar las configuraciones de las salidas.

9.2.2 Entrada del factor de amortiguamiento

Cada valor de medición visualizado es una media deslizante de todos los valores de medición durante los últimos x segundos, con x siendo el factor de amortiguamiento. Un factor de amortiguamiento igual a 1 s significa que la media de los valores de medición no se saca, porque la velocidad de lectura es de aprox. 1/s. El valor preajustado de 10 s es apropiado para condiciones normales del caudal. Valores que oscilen intensamente debido a una mayor dinámica del flujo, requieren de un factor de amortiguamiento más grande.

Opciones Salida\...\Amortiguamiento

- Seleccione la rama del programa Opciones Salida.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Amortiguamiento es visualizado.
- Introduzca el factor de amortiguamiento.
- Pulse ENTER.
- Pulse la tecla BRK para regresar al menú principal.

¡Aviso!

Si el modo de ahorro de energía está activado, el factor de amortiguamiento es de máx. 4 s.

9.2.3 Instalación de una salida



Si el transmisor está equipado con salidas, éstas deben ser instaladas y activadas antes de que se puedan usar:

- asignación de una magnitud medida (magnitud de origen) que el canal de origen debe transmitir a la salida y las propiedades de la señal
- · definición del comportamiento de la salida en ausencia de valores de medición válidos
- activación de la salida instalada en la rama del programa Opciones Salida

¡Aviso!

Los ajustes son guardados al final del diálogo. Si el elemento del menú es terminado al pulsar la tecla BRK, las modificaciones no son guardados.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso

- Seleccione el elemento del menú Salidas Proceso.
- Pulse ENTER.

Selección de una salida

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\Instalar Salida

- Seleccione la salida a instalar.
- Pulse ENTER.

La lista de selección contiene todas las salidas disponibles en el transmisor:

```
- Corriente Ix (--)
```

- Binaria Bx (--)

Un visto (✓) detrás de la entrada de lista significa que esta salida ya está instalada.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\I1 Habilitar

- Seleccione si para instalar o reconfigurar la salida.
- Pulse ENTER.
- Seleccione no para desinstalar la salida y regresar al elemento del menú anterior para seleccionar otra.
- Pulse ENTER.

Asignación de una magnitud de origen

Una magnitud de origen debe ser asignada a cada salida seleccionada.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\...\Item origen

- Seleccione la magnitud medida (magnitud de origen) que el canal de origen debe transmitir a la salida.
- Pulse ENTER.

Si una salida binaria es configurada, únicamente las inscripciones de la lista Limite y Impulso son visualizadas.

La magnitud de origen y sus listas de selección son resumidos en la siguiente tabla.

magnitud de origen	entrada de lista	salida	
Cant. fisica	-	magnitud medida seleccionada en la rama de programa Opciones Salida	
Totalizador	Q+	totalizador para la dirección de flujo positiva	
	Q-	totalizador para la dirección de flujo negativa	
	ΣQ	suma de los totalizadores (dirección de flujo positiva y negativa)	
Limite	R1	mensaje límite (Salida Alarma R1)	
Impulso	from abs(x)	impulso sin considerar el signo algebraico	
	from $x > 0$	impulso para valores de medición positivos	
	de x < 0	impulso para valores de medición negativos	
Varios	c-Medio	velocidad del sonido del fluido	
	SCNR	relación entre la señal útil y la señal parásita correlativa	
	Senal	amplitud de la señal de un canal de medición	
	VariAmp	desviación estándar de la amplitud de la señal	
	Densidad	densidad del fluido	
	Presion	presión del fluido	

Tab. 9.1: Configuración de las salidas

9.2.3.1 Salida del valor de medición



Rango de salida

Durante la configuración de una salida analógica, es necesario definir el rango de salida.

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\...\I1 Rango
salida
```

- Seleccione el elemento del menú Il Rango salida.
- · Pulse ENTER.
- · Seleccione una entrada de lista.
 - 4/20 mA

- otro rango...

- Pulse ENTER.
- \bullet Si otro rango ha sido seleccionado, introduzca los valores Salida MIN y Salida MAX.
- Pulse ENTER después de cada entrada.

Salida de error

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\...\I1 Valor
error
```

El siguiente diálogo permite definir un valor de error que es transmitido si la magnitud de origen no puede ser medida, p. ej. en presencia de sólidos en el fluido.

- · Seleccione una entrada de lista para la transmisión de error.
- Pulse ENTER.
- Si Otro valor ha sido seleccionado, introduzca un valor de error. Este debe encontrarse dentro del rango de salida.
- · Pulse ENTER.

¡Aviso!

Los ajustes son guardados al final del diálogo.

Tab. 9.2: Salida de error

valor de error	resultado	
Minimo	salida del valor límite inferior del rango de salida	
Ultimo valor	salida del valor medido más recientemente	
Maximo salida del valor límite superior del rango de salida		
Otro valor	El valor debe ser introducido manualmente. El valor de error debe encontrarse dentro de los valores límite de la salida.	

Ejemplo





Tab. 9.3: Ejemplos de salida de error (para el rango de salida 4...20 mA)



entrada de lista señal de salida Ultimo valor I [mA] 20 4 t₁ t₀ t Maximo (20.0 mA) I [mA] 20 t_d 4 t₀ t₁ t Otro valor... I [mA] 20 valor de error = 3.5 mA t_d 4 t₁ t t₀

Tab. 9.3: Ejemplos de salida de error (para el rango de salida 4...20 mA)

Conexión de bornes

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\...\I1 Active
loop
```

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

• Pulse ENTER.

Es visualizado si el transmisor es operado de manera activa o pasiva (aquí: activa).

Prueba de funcionamiento de la salida

Ahora, el funcionamiento de la salida puede ser verificado.

• Conecte un instrumento de medición a los bornes de la salida instalada.

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\...\I1 Output
Test
```

- Introduzca un valor de prueba. Este debe encontrarse dentro del rango de salida.
- Pulse ENTER.

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\...\I1= 10 mA\
Again?
```

Si el instrumento de medición visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.

- Seleccione $_{\mbox{yes}}$ para repetir la prueba o $_{\mbox{no}}$ para regresar al elemento del menú Ajustes SISTEMA.
- Pulse ENTER.

9.2.4 Activación de una salida analógica



¡Aviso!

Una salida únicamente puede ser activada en la rama del programa Opciones Salida si ha sido instalada previamente.

El rango de la magnitud de origen debe ser introducido.

Opciones Salida\...\Lazo Corriente

- Pulse ENTER hasta que Lazo Corriente es visualizada.
- Seleccione si para activar la salida.
- Pulse ENTER.

Rango de medición

Después de que una salida analógica ha sido activada en la rama del programa Opciones Salida, el rango de medición de la magnitud de origen debe ser introducido.

Opciones Salida\...\Valores Medidos

- Seleccione signo si el signo algebraico de los valores de medición debe ser considerado.
- Seleccione absol. si el signo algebraico de los valores de medición no debe ser considerado.
- · Pulse ENTER.

Opciones Salida\...\Lim. inf. rango

 Introduzca el valor de medición más bajo esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada.

El Lim. inf. rango es el valor asignado al valor Salida MIN del rango de salida. • Pulse ENTER.

Opciones Salida\...\Lim. sup. rango

 Introduzca el valor de medición más alto esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada.

El Lim. sup. rango es el valor asignado al valor Salida MAX del rango de salida.

• Pulse ENTER.

Ejemplo

salida: salida de corriente rango de salida: 4...20 mA Lim. inf. rango: 0 m³/h Lim. sup. rango: 300 m³/h caudal volumétrico = 0 m³/h, corresponde a 4 mA caudal volumétrico = 300 m³/h, corresponde a 20 mA

Prueba de funcionamiento

Ahora, el funcionamiento de la salida puede ser verificado.

· Conecte un instrumento de medición a los bornes de la salida instalada.

Opciones Salida\...\I1:Test output?

- Seleccione si para probar la salida.
- Pulse ENTER.

Opciones Salida\...\I1:Test value

- Introduzca un valor de prueba para la magnitud medida seleccionada. Si el instrumento de medición visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.
- · Pulse ENTER.

Opciones Salida\...\I1:Test output?

- Seleccione si para repetir la prueba.
- · Pulse ENTER.

Ejemplo

salida: salida de corriente

rango de salida: 4...20 mA

Lim. inf. rango: 0 m³/h

Lim. sup. rango: 300 m³/h

Test value: 150 m³/h (mitad del rango de medición, corresponde a 12 mA)

La salida de corriente funciona correctamente si el instrumento de medición indica 12 mA.

9.2.5 Entrada del retraso de error

El retraso de error es el tiempo recorrido tras el cual se envía un valor de error a una salida si no hay valores de medición válidos disponibles.

Opciones Salida\...\I1:Retraso Val-Err.

Esta visualización únicamente aparece si la entrada de lista editar ha sido seleccionada en el elemento del menú Retraso Val-Err..

Si el retraso de error no es introducido, el factor de amortiguamiento es usado.

• Introduzca un valor para el retraso de error.

• Pulse ENTER.

9.3 Arranque de la medición



- Seleccione la rama del programa Medicion.
- Pulse ENTER.

Si los parámetros en la rama del programa Parametros no son válidos o incompletos, el siguiente mensaje de error NINGUN DATO! es visualizado.

Entrada del número de punto de medición

```
Medicion\...\Num. Punto Med.:
```

- Introduzca el número del punto de medición.
- Pulse ENTER.

Para la activación de la entrada de texto, véase Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Dialogos/Menus\Num. Punto Med.:.

¡Aviso!

Si el modo NoiseTrek está habilitado, se visualiza en la pantalla y la medición es enseguida arrancada.

Entrada del número de trayectorias del sonido

```
Medicion\...\Trayec. Sonido
```

Un valor es recomendado para el número de trayectorias del sonido en correspondencia a los transductores conectados y a los parámetros introducidos.

- Modifique el valor en caso necesario.
- Pulse ENTER.

Corrección del perfil

Si la entrada de lista With disturbance en el elemento del menú Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\ProfileCorr 2.0 ha sido seleccionada, es importante verificar si la configuración de medición es adecuada.

Si la cantidad de trayectorias del sonido es impar y más que un canal de medición está activado, aparece la siguiente visualización:



- Seleccione no si 2 parejas de transductores se encuentran en configuración en X o en configuración en X desplazada en el punto de medición (configuración de medición adecuada). La corrección del perfil 2.0 para condiciones de la entrada no ideales es usada. Influencias de los flujos cruzados serán compensadas.
- Seleccione si si se encuentra una sola pareja de transductores en el punto de medición (configuración de medición no adecuada). La corrección del perfil 2.0 para condiciones de la entrada no ideales no puede ser usada. La corrección del perfil 2.0 para condiciones de la entrada ideales es usada. Influencias de los flujos cruzados no serán compensadas.
- Pulse ENTER.

Si si ha sido seleccionado, aparecen las siguientes mensajes:

Disturb correct. not applicable! I assume ideal inlet conditions

Ajuste de la distancia entre transductores

Medicion\...\Distancia Transd

La distancia entre transductores recomendada es visualizada.

- Fije los transductores en el tubo y ajuste la distancia entre los transductores.
- · Pulse ENTER.

Reflexconfiguración en modo de reflexión

Diagonconfiguración en modo diagonal

La distancia entre los transductores es medida entre los bordes interiores de los transductores.

En caso de tubos muy pequeños, es posible realizar una medición en configuración en modo diagonal con una distancia entre transductores negativa.

¡Aviso!

La exactitud de la distancia entre transductores recomendada depende de la exactitud de los parámetros del tubo y del fluido introducidos.

La ventana de diagnóstico es visualizada.

Ajuste fino de la distancia entre transductores

• Si la distancia entre transductores es ajustada, pulse ENTER.

La medición para el posicionamiento de los transductores es iniciada.

El gráfico de barras S visualiza la amplitud de la señal recibida.

• Desplace uno de los 2 transductores ligeramente dentro del rango de la distancia entre transductores recomendada hasta que el gráfico de barras alcance su máx. longitud (máx. 6 casillas).

Fig. 9.1: Ventana de diagnóstico



Pulse la tecla \rightarrow (línea superior) y la tecla \downarrow (línea inferior) para visualizar las siguientes magnitudes:

- ■<>■ distancia entre transductores
- time tiempo de tránsito de la señal de medición en µs
- s amplitud de la señal
- Q calidad de la señal, gráfico de barras debe alcanzar la longitud máx.

Si la señal no es suficiente para una medición, Q= UNDEF es visualizado.

Fig. 9.2: Ventana de diagnóstico



En caso de desviaciones mayores, verifique si los parámetros han sido introducidos correctamente o repita la medición en otro punto del tubo.

Después del posicionamiento exacto de los transductores, vuelve a visualizarse la distancia entre transductores recomendada.

- Introduzca la distancia entre transductores actual y exacta.
- Pulse ENTER.

La medición arranca automáticamente.

Ensayo de consistencia

Si un amplio rango de aproximación para la velocidad del sonido ha sido introducido en la rama del programa Parametros o si los parámetros exactos del fluido son conocidos, se recomienda realizar un ensayo de consistencia.

Pulse la tecla → durante la medición para visualizar la distancia entre transductores.

L=(50.0)	54.0 mm
54.5	m3/h

En la línea superior la distancia entre transductores óptima es visualizada entre paréntesis (aquí: 50.0 mm), detrás la distancia introducida (aquí: 54.0 mm). El último valor debe corresponder al valor ajustado.

• Pulse ENTER para optimizar la distancia entre transductores.

La distancia óptima entre transductores es calculada de la velocidad del sonido medida. Por lo tanto es una mejor aproximación que el valor sugerido en primer lugar, calculado del rango de velocidad del sonido introducido en la rama del programa Parametros.

Si la diferencia entre la distancia entre transductores óptima y la introducida es más pequeña que lo indicado en la siguiente tabla, la medición es consistente y los valores de medición son válidos. La medición puede proseguir.

- Si la diferencia es mayor, ajuste la distancia entre transductores al valor óptimo indicado.
- Compruebe a continuación la calidad de la señal y el gráfico de barras de la amplitud de la señal.
- Pulse ENTER.

frecuencia del transductor	diferencia máx. entre la distancia entre transductores recomendada e introducida [mm]	
500 kHz	15	
1 MHz	10	
2 MHz	8	

Tab. 9.4: Valores orientativos para la optimización de la señal

¡Aviso!

Si la distancia entre transductores es cambiado durante la medición, es necesario repetir el ensayo de consistencia.

9.4 Visualización de valores medidos

Durante la medición, los valores de medición son visualizados de la siguiente manera:

Caudal	Volu	m.
31.	82	m3/h

Al pulsar la tecla 🗼 es posible visualizar la velocidad del sonido del fluido durante la medición.

Si un rango de aproximación para la velocidad del sonido ha sido introducido en la rama del programa Parametros, y a continuación la distancia entre transductores ha sido optimizada, es recomendado anotar la velocidad del sonido medida para la siguiente medición. Así se evita repetir el ajuste fino.

Anote también la temperatura del fluido ya que la velocidad del sonido depende ella. El valor puede ser introducido en la rama del programa Parametros.

9.4.1 Ajuste de la visualización

Durante la medición, la visualización puede ser adaptada de tal manera que se visualicen dos valores de medición al mismo tiempo (uno en cada línea de la visualización). Esto no influye la totalización, el almacenamiento de los valores de medición o la transmisión de valores de medición, etc.

Los siguientes datos pueden ser visualizados en la línea superior pueden visualizarse:

visualización	explicación		
Caudal Masico	denominación de la magnitud medida		
+8.879 m3	valores de los totalizadores, en caso de estar activados		
full	fecha y hora, en la cual la memoria de valores de medición esta llena, en caso de estar activada		
Mode modo de medición			
L	distancia entre transductores		
Rx	visualización del estado de alarma, en caso de estar activada, y si las salidas de alarma están activadas		

Los valores de la magnitud medida seleccionada en la rama del programa Opciones Salida pueden ser visualizados en la línea inferior:

visualización	explicación	
12.3 m/s	velocidad del caudal	
1423 m/s	velocidad del sonido	
124 kg/h	caudal másico	
15 m3/h	caudal volumétrico	

Pulse la tecla \rightarrow o \checkmark durante la medición para modificar la visualización en la línea superior o inferior.

Vel	oc.	de	fluj
*	2.	47	m/s

El asterisco (*) indica que el valor visualizado (aquí: velocidad del caudal) no es la magnitud medida seleccionada.
9.4.2 línea de estado

En la línea de estado están resumidos todos los datos importantes de la medición ejecutándose. Así se pueden evaluar la calidad y la precisión de la medición actual.

La tecla \rightarrow permite desplazarse en la línea superior a la línea de estado durante la medición.

S3 Q9 c**√** RT F↓

Tab. 9.5:	Descripción de la línea de estado
-----------	-----------------------------------

	valor	significado	
S		amplitud de la señal	
	0	< 5 %	
	 9	… ≥ 90 %	
Q		calidad de la señal	
	0	< 5 %	
	9	… ≥ 90 %	
с		velocidad del sonido comparación de la velocidad del sonido del fluido medida v esperada	
		La velocidad del sonido esperada se calcula de los parámetros del fluido.	
	\checkmark	OK, corresponde al valor esperado	
	↑	> 20 % del valor esperado	
	Ļ	< 20 % del valor esperado	
	?	desconocida, no puede medirse	
R		perfil de flujo información acerca del perfil de flujo, a base del número de Reynolds	
	Т	el perfil de flujo es completamente turbulento	
	L	el perfil de flujo es completamente laminar	
	\$	el rango de transición entre flujo laminar y turbulento	
	?	desconocido, no puede calcularse	

Tab. 9.5: Descripción de la línea de estado

	valor	significado
F		velocidad del caudal comparación de la velocidad del caudal medida con los valores límite de flujo del sistema
	\checkmark	OK, la velocidad del caudal no se encuentra en el rango crítico
	Ŷ	la velocidad del caudal es más alta que el valor límite actual
	Ļ	la velocidad del caudal es más baja que el caudal de corte actual
	0	la velocidad del caudal se encuentra dentro del rango límite del método de medición
	?	desconocida, no puede medirse

9.4.3 Distancia entre transductores

Pulse la tecla → durante la medición para visualizar la distancia entre transductores.

Fig. 9.4: Visualización de la distancia entre transductores

L=(51.2)	50.8 mm
54.5	m3/h

La distancia óptima entre transductores es visualizada en paréntesis (aquí: 51.2 mm), detrás la distancia entre transductores introducida (aquí: 50.8 mm).

La distancia óptima entre transductores puede cambiarse durante la medición (p. ej. debido a oscilaciones de la temperatura).

Una divergencia de la distancia óptima entre transductores (aquí: 0.4 mm) es compensada internamente.

¡Aviso!

¡Nunca cambie la distancia entre transductores durante la medición!

9.5 Ejecución de funciones especiales

Aquellas instrucciones que se pueden ejecutar durante la medición se visualizan en la línea superior.

Una instrucción comienza con una flecha \rightarrow . Si un código de protección ha sido programado, este debe ser introducido previamente.

- Pulse la tecla → hasta que se visualice la instrucción.
- Pulse ENTER.

Las siguientes instrucciones están disponibles:

Tab. 9.6:	Instrucciones ejecutables durante la medición
-----------	---

instrucción	explicación
→Adjust transd.	conmutación al posicionamiento de los transductores Si un código de programación está activo, la medición continua automáticamente 8 s después de la última entrada a través del teclado.
→Clear totalizer	restablecimiento a cero de los totalizadores
→Break measure	detención de la medición y retorno al menú principal

9.6 Determinación de la dirección del flujo

La dirección de flujo en el tubo puede ser determinada con el signo del caudal volumétrico visualizado en combinación con la flecha en los transductores:

- El fluido fluye en dirección de la flecha si el caudal volumétrico visualizado es positivo (p.ej. 54.5 m³/h).
- El fluido fluye en la dirección contraria a la flecha si el caudal volumétrico visualizado es negativo (p. ej. -54.5 m³/h).

9.7 Fin de la medición

Una medición se termina al pulsar la tecla BRK, si no está protegida por medio de un código de protección.

¡Aviso!

¡Fíjese en que no interrumpa ninguna medición ejecutándose al pulsar la tecla BRK involuntariamente!

10 Localización y resolución de problemas

¡Atención!		
	Contacto con superficies calientes o frías	
	Existe el riesgo de lesionarse (p. ej. daños térmicos).	
	→ Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.	
	→ Póngase el equipo de protección personal.	
	\rightarrow Observe los reglamentos vigentes.	

En caso de que se presente un problema que no pueda solucionarse con la ayuda de esta instrucción de empleo, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de ventas y proporcione una descripción detallada del problema. Indique el tipo, el número de serie, así como la versión del firmware del transmisor.

La pantalla no funciona o falla repetidamente.

Verifique los ajustes de contraste del transmisor o introduzca el HotCode **555000** para poner la pantalla a medio contraste.

Verifique que la batería está insertada y cargada. Conecte la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación está bien, o bien los transductores o algún componente del transmisor están defectuosos. Los transductores y el transmisor deben ser enviados a FLEXIM para que sean reparados.

Se visualiza el mensaje "ERROR SISTEMA".

- Pulse la tecla BRK para regresar al menú principal.
- En caso de que este mensaje es visualizada repetidamente, apunte el numero que está en la línea inferior. Observe en qué situaciones se visualiza el error. Póngase en contacto con FLEXIM.

El transmisor no reacciona al pulsar la tecla BRK durante la medición.

• Un código de protección ha sido definido. Pulse la tecla C e introduzca el código de protección.

La iluminación de fondo de la pantalla está apagada pero todas las demás funciones están presentes.

Verifique si la iluminación de fondo puede ser encendida al presionar la tecla I/O.

• La iluminación de fondo está defectuosa. Esto no afecta las demás funciones de la pantalla. Envíe el transmisor a FLEXIM para que sea reparado.

La fecha y la hora son incorrectas, los valores de medición son borrados al apagarlo.

 Si la fecha y la hora son restablecidas a cero o incorrectas después de haber encendido o apagado el transmisor o si los valores de medición son borrados, la batería de almacenamiento de datos debe ser reemplazada. Envíe el transmisor a FLEXIM.

Una salida no funciona.

• Asegúrese de que las salidas sean configuradas correctamente. Compruebe si la salida funciona. Si la salida está defectuosa póngase en contacto con FLEXIM.

10.1 Problemas con la medición

La medición no es posible porque no se recibe ninguna señal. Un signo de interrogación es visualizado detrás de la magnitud medida.

- Asegúrese de que los parámetros introducidos sean correctos, en especial del diámetro exterior del tubo, el espesor de la pared así como la velocidad del sonido del fluido. Errores típicos: el perímetro o el radio ha sido introducido en lugar del diámetro; el diámetro interior ha sido introducido en lugar del diámetro exterior.
- · Verifique el número de trayectorias del sonido.
- Asegúrese de que la distancia recomendada entre transductores haya sido ajustada durante el montaje de los transductores.
- Asegúrese de que un punto de medición adecuado haya sido seleccionado y el número de trayectorias de sonido haya sido introducida correctamente.
- · Intente establecer un mejor contacto acústico entre el tubo y los transductores.
- Introduzca un número inferior de trayectorias del sonido. La atenuación de la señal puede ser demasiadamente alta debido a una viscosidad alta del fluido o debido a depósitos en la pared interior del tubo.

La señal de medición es recibida pero no se obtienen ningunos valores de medición.

- Un signo de exclamación (!) en la esquina inferior a la derecha de la pantalla indica que el valor límite superior definido para la velocidad del caudal se pasó y como consecuencia los valores de medición se marcan como inválidos. El valor límite debe ser ajustado a las condiciones de medición o la verificación debe ser desactivada.
- Si el signo de exclamación no es visualizado, no es posible efectuar una medición en el punto de medición seleccionado.

Pérdida de señal durante la medición.

- Si el tubo se había vaciado y rellenado de nuevo y ya no se puede obtener ninguna señal de medición, entonces póngase en contacto con FLEXIM.
- Espere un momento hasta que el contacto acústico se haya restablecido. La medición puede ser interrumpida debido a una alta proporción temporal de burbujas de gas y sólidos en el fluido.

Los valores de medición discrepan considerablemente de los valores esperados.

• Frecuentemente, los errores de medición son la consecuencia de parámetros incorrectamente introducidos. Asegúrese de que los parámetros introducidos sean correctos para este punto de medición.

10.2 Selección del punto de medición

- Asegúrese de que la distancia mínima recomendada hacia todo tipo de fuentes de perturbación sea observada.
- Evite puntos de medición en las que se forman depósitos en el tubo.
- Evite puntos de medición cerca de áreas del tubo deformados o dañados, así como cerca de cordones de soldadura.
- Fíjese en que la superficie del tubo en el punto de medición esté plana.
- Mida la temperatura en el punto de medición y asegúrese de que los transductores sean aptos para esta temperatura.
- Asegúrese de que el diámetro exterior del tubo se encuentre en el rango de medición de los transductores.
- En mediciones realizadas en un tubo horizontal, los transductores deben ser fijados en el costado del tubo.
- Un tubo montado verticalmente siempre debe estar lleno. El fluido debe fluir hacia arriba.
- No deben formarse ningunas burbujas de gas (también en fluidos libres de burbujas se pueden generar burbujas al descomprimirse el medio, p. ej. delante de bombas o detrás de grandes ampliaciones de la sección transversal).

10.3 Contacto acústico máximo

• véase el párrafo 6.1

10.4 Problemas específicos de la aplicación

Un fluido con una velocidad del sonido incorrecta ha sido seleccionado.

Si la velocidad del sonido en el fluido seleccionada no corresponde con la real, la distancia entre transductores calculada puede ser incorrecta.

La velocidad del sonido del fluido se usa para calcular la distancia entre transductores y por lo tanto es muy importante para el posicionamiento de los transductores. Las velocidades del sonido guardadas en el transmisor únicamente sirven como valores orientativos.

La rugosidad del tubo introducida no es apta.

Compruebe el valor introducido. La condición del tubo debe ser considerado.

La medición en tubos de materiales porosos (p. ej. hormigón o fundición de acero) únicamente es posible hasta cierto punto.

Póngase en contacto con FLEXIM.

El revestimiento del tubo puede causar problemas durante la medición si no tiene contacto directo con la pared interior del tubo o si está compuesta de algún material que absorbe ondas sonoras.

Intente medir en una sección del tubo libre de revestimiento.

Fluidos altamente viscosos atenúan en alto grado la señal ultrasónica

La medición de fluidos con una viscosidad > 1000 mm²/s es posible hasta cierto punto.

Gas o partículas sólidas presentes en concentración alta en el fluido dispersan y absorban la señal ultrasónica y atenúan así la señal de medición.

Una medición no es posible si la proporción es \ge 10 %. Si el valor es < 10 %, la medición es posible hasta cierto punto.

10.5 Desviaciones significantes de los valores de medición

Un fluido con una velocidad del sonido incorrecta ha sido seleccionado.

 Si la velocidad del sonido introducida para el fluido no corresponde con la real es posible que la señal de medición sea confundida con una señal de la pared del tubo. El valor del caudal calculado de esta señal incorrecta es muy pequeño u oscila alrededor de cero.

Hay gas en el tubo.

• Si hay gas en el tubo, el caudal medido es demasiado alto ya que se miden tanto el volumen de gas como el volumen del líquido.

El valor límite superior introducido para la velocidad del caudal es demasiado bajo.

 Todos los valores de medición para la velocidad del caudal que sobrepasen el valor límite superior son ignorados y marcados como inválidos. Todas las magnitudes derivadas de la velocidad del caudal también son marcados como inválidas. Si varios valores de medición correctos son ignorados de tal manera, se producen valores demasiados bajos de los totalizadores.

El caudal de corte introducido es demasiado alto.

 Todas las velocidades de flujo más pequeñas que el caudal de corte son puestos en cero. Todas las magnitudes derivadas también son puestos en cero. Para poder efectuar mediciones con bajas velocidades de flujo, el caudal de corte (valor preajustado: 2.5 cm/s) debe ser ajustado con un valor correspondientemente bajo valor.

La rugosidad del tubo introducida es inadecuada.

La velocidad del sonido del fluido se encuentra fuera del rango de medición del transmisor.

El punto de medición es inadecuado.

 Elija otro punto de medición para verificar si se pueden obtener mejores resultados. Tubos nunca son perfectamente simétricos de rotación; por lo tanto el perfil de flujo es afectado.

10.6 Problemas con los totalizadores

Los valores de los totalizadores son demasiadamente altos.

• Véase Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Guardar total. Si este elemento del menú está activado, los valores de los totalizadores son guardados. A principios de la siguiente medición, los totalizadores adoptan estos valores.

Los valores de los totalizadores son demasiadamente pequeños.

• Uno de los totalizadores ha alcanzado el valor límite superior y debe ser restablecido a cero manualmente.

La suma de los totalizadores es incorrecta.

• Véase Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Wrapping total. La suma de ambos totalizadores (total del caudal) transmitida a través de una salida ya no es válida después del primer desbordamiento de uno de los totalizadores.

11 Mantenimiento y limpieza

jAtención! Contacto con superficies calientes o frías Existe el riesgo de lesionarse (p. ej. daños térmicos). → Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje. → Póngase el equipo de protección personal. → Observe los reglamentos vigentes.

11.1 Mantenimiento

El transmisor y los transductores son prácticamente libre de mantenimiento. Para asegurar seguridad, se recomiendan los siguientes intervalos de mantenimiento:

objeto	paso	intervalo	medida
transductores	control del acoplamiento de los transductores en el tubo	anualmente	cambio de la lámina de acoplamiento
transmisor	verificación del firmware por actualizaciones	anualmente	actualización, en caso necesario
transmisor	prueba de funcionamiento	anualmente	extracción de valores de medición y de diagnóstico
transmisor	verificación del estado de carga	-	véase el párrafo 7.2.1

11.2 Limpieza

Carcasa

• Limpie la carcasa con un trapo suave. Nunca utilice ningún producto de limpieza.

Transductores

• Quite los restos de la pasta de acoplamiento de los transductores con una toalla de papel suave.

12.1 Desmontaje

12 Desmontaje y eliminación

12.1 Desmontaje

El desmontaje se lleva a cabo en orden inverso del montaje.

12.2 Eliminación

El instrumento de medición debe ser eliminado de acuerdo a los reglamentos vigentes.

ilmportante!

Evite daños ambientales al eliminar adecuadamente los componentes

Dependiendo del material, los componentes correspondientes deben ser desechados en los residuos peligrosos, especiales o reciclables. FLEXIM ofrece la reentrega de componentes. Si tiene preguntas, contacte FLEXIM.

¡Aviso!

Baterías usadas no pertenecen a los residuos domésticos. Observe la legislación nacional para la devolución de baterías usadas. Usted puede retornar baterías usadas a FLEXIM gratuitamente.

13 Salidas

13.1 Instalación de una salida binaria

Si el transmisor posee de salidas binarias, éstas deben ser instaladas y activadas antes de que se puedan usar:

- asignación de una magnitud medida (magnitud de origen) que el canal de origen debe transmitir a la salida y las propiedades de la señal
- activación de la salida binaria instalada en la rama del programa Opciones Salida

¡Aviso!

Los ajustes son guardados al final del diálogo. Si el elemento del menú es terminado al pulsar la tecla BRK, las modificaciones no son guardados.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso

- Seleccione el elemento del menú Salidas Proceso.
- Pulse ENTER.

Selección de una salida binaria

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\Instalar Salida

- Seleccione la salida binaria a instalar.
- · Pulse ENTER.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\B1 Habilitar

- Seleccione si para instalar o reconfigurar la salida.
- · Pulse ENTER.
- Seleccione no para desinstalar la salida y regresar al elemento del menú anterior para seleccionar otra.
- Pulse ENTER.

Asignación de una magnitud de origen

Una magnitud de origen debe ser asignada a cada salida seleccionada.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\...\Item origen

- Seleccione la magnitud medida (magnitud de origen) que el canal de origen debe transmitir a la salida binaria.
- Pulse ENTER.

La magnitud de origen y sus listas de selección son resumidos en la siguiente tabla.

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Limite	R1	mensaje límite (Salida Alarma R1)
Impulso	from abs(x)	impulso sin considerar el signo algebraico
	from x > 0	impulso para valores de medición positivos del caudal volumétrico
	de x < 0	impulso para valores de medición negativos del caudal volumétrico

Tab. 13.1: Configuración de las salidas binarias

Prueba de funcionamiento de la salida binaria

Ahora, el funcionamiento de la salida puede ser verificado.

· Conecte un instrumento de medición a los bornes de la salida instalada.

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\...\B1 Output
Test\Opto-Relay OFF
```

- Seleccione Opto-Relay OFF en lista de selección Output Test para probar el estado sin corriente de la salida.
- Pulse ENTER. Mida la resistencia en la salida. El valor debe ser de alta resistencia.

Func.Especial.\...\B1 Output Test\B1=ON\Again?

- Seleccione $_{\rm Yes}$ para repetir la prueba o $_{\rm no}$ para regresar al elemento del menú $_{\rm Ajustes}$ SISTEMA.
- Pulse ENTER.

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Salidas Proceso\...\B1 Output
Test\Opto-Relay ON
```

- Seleccione Opto-Relay ON en la lista de selección Output Test para probar el estado con corriente de la salida.
- Pulse ENTER. Mida la resistencia en la salida. El valor debe ser de bajo ohmiaje.

Func.Especial.\...\B1 Output Test\B1=ON\Again?

- Seleccione yes para repetir la prueba o no para regresar al elemento del menú Ajustes SISTEMA.
- · Pulse ENTER.

13.2 Activación de una salida binaria como salida de impulsos

Una salida de impulsos es una salida integradora, que emite un pulso si el volumen o la masa del fluido, que pasó por el punto de medición, alcanzó un valor determinado (Valor pulso). La magnitud integrada es la magnitud medida seleccionada. Tan pronto el impulso haya sido emitido, vuelve a comenzar la integración.

¡Aviso!

El elemento del menú Salida Pulsos únicamente es visualizado en la rama del programa Opciones Salida si una salida de impulsos ha sido instalada.

Opciones Salida\...\Salida Pulsos

- Pulse ENTER hasta que Salida Pulsos es visualizada.
- Seleccione si para activar la salida.
- Pulse ENTER.

Opciones Salida\...\Salida Pulsos\NO CUENTA

Este mensaje de error es visualizada si la velocidad del caudal ha sido seleccionada como magnitud medida.

En este caso, la utilización de la salida de impulsos no es posible porque la integración de la velocidad del caudal no suministra ningún valor conveniente.

Opciones Salida\...\Salida Pulsos\Valor pulso

• Introduzca el valor de impulsos. La unidad de medida es visualizada en correspondencia a la magnitud medida actual.

Si la magnitud medida contada alcanza la valencia de impulsos introducida, se emite un impulso.

• Pulse ENTER.

Opciones Salida\...\Salida Pulsos\Anchura pulso

• Introduzca el ancho de impulso.

El rango del ancho de impulsos posibles depende de la especificación del equipo (p. ej. contador, PLC) que se debe conectar en la salida.

• Pulse ENTER.

Ahora, el caudal máx. con el cual se puede trabajar la salida de impulsos es visualizado. Este valor es calculado del valor de impulsos y del ancho de impulsos introducidos.

Si el caudal sobrepasa este valor, la salida de impulsos no funciona correctamente. En este caso, es necesario aumentar el valor de impulso.

• Pulse ENTER.

14 Memoria de valores de medición

El transmisor dispone de una memoria de valores de medición en donde los siguientes datos son guardados durante la medición:

- fecha
- hora
- número del punto de medición
- · parámetro del tubo
- · parámetros del fluido
- · datos de transductores
- trayectoria del sonido (configuración en modo de reflexión o diagonal)
- distancia entre transductores
- factor de amortiguamiento
- frecuencia de almacenamiento de datos
- magnitud medida
- unidad de medida
- · valores de los totalizadores
- valores de diagnóstico

Para guardar los datos de medición, la memoria de valores de medición debe ser activada.

La capacidad disponible en la memoria de valores de medición puede ser visualizada.

14.1 Activación/desactivación de la memoria de valores de medición

Opciones Salida\...\Guard. DatosMed.

- Seleccione la rama del programa Opciones Salida.
- Pulse ENTER hasta que se visualice Guard. DatosMed.
- Seleccione si para activar la memoria de valores de medición, no para desactivarla.
- Pulse ENTER.

14.2 Ajuste de la frecuencia de almacenamiento de datos

La frecuencia de almacenamiento de datos es el intervalo con el cual los valores de medición son transmitidos o guardados. Si la frecuencia de almacenamiento no es ajustada, se usa la última frecuencia de almacenamiento seleccionada.

La frecuencia de almacenamiento de datos recomendada es 4 s.

- 14 Memoria de valores de medición
- 14.3 Configuración de la memoria de valores de medición

Opciones Salida\...\Ratio almacena.

- Seleccione una frecuencia de almacenamiento o EXTRA.
- · Pulse ENTER.

Esta visualización solamente es visualizada si Guard. DatosMed. y/o Salida Serie está activado.

Opciones Salida\...\Ratio almacena.\EXTRA

- Si EXTRA ha sido seleccionado, la frecuencia de almacenamiento de datos debe ser introducida.
- · Pulse ENTER.

14.3 Configuración de la memoria de valores de medición

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Almacenamiento

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento.
- Pulse ENTER.

Hora de inicio

Si es necesario de sincronizar el almacenamiento de los valores de medición con varios transmisores, es posible definir un momento de inicio.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Almacenamiento\Start logger

· Seleccione el momento en el cual se debe arrancar el almacenamiento.

visualización	descripción	
Promptly	El almacenamiento comienza enseguida.	
On full 5 min.	El almacenamiento comienza a los siguientes 5 minutos completos.	
On full 10 min.	El almacenamiento comienza a los siguientes 10 minutos completos.	
On quarter hour	El almacenamiento comienza a los siguientes 15 minutos completos.	
On half hour	El almacenamiento comienza a los siguientes 30 minutos completos.	
On full hour	El almacenamiento comienza a los siguientes 60 minutos completos.	

Ejemplo

hora actual: 9:06 am ajuste: On full 10 min. El almacenamiento arranca a las 9:10 am.

Buffer circular

El ajuste del buffer circular influye en el almacenamiento de los valores de medición tan pronto la memoria de valores de medición esté llena:

- Si el buffer circular está activado, se reduce la capacidad de la memoria de valores de medición por la mitad. Los valores más antiguos son sobrescritos. El buffer circular únicamente tiene efecto en el espacio de memoria que estuvo libre durante la activación. Si se requiere de más espacio en la memoria, se recomienda borrar la memoria de valores de medición.
- Si el buffer circular está desactivado, se termina el almacenamiento de los valores de medición.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Almacenamiento\Ringbuffer

- Seleccione ON para activar el buffer circular.
- Pulse ENTER.

Modo de almacenamiento

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Almacenamiento\Modo Almacenaje

- · Seleccione el modo de almacenamiento.
- Pulse ENTER.

Si muestra ha sido seleccionada, el valor de medición actual es usado para el almacenamiento así como la transmisión en línea.

Si media ha sido seleccionada, la media de todos los valores de medición no amortiguados de un intervalo de almacenamiento es usada para el almacenamiento y la transmisión en línea.

¡Aviso!

El modo de almacenamiento no tiene efecto en las salidas.

- 14 Memoria de valores de medición
- 14.3 Configuración de la memoria de valores de medición

¡Aviso!

Modo Almacenaje = media

La media de la magnitud medida así como la media de otras magnitudes asignadas al canal de medición son calculadas.

Si la frecuencia de almacenamiento de < 5 s ha sido seleccionada, muestra es usada.

Si no fue posible calcular ninguna media para el intervalo de almacenamiento completo, el valor es marcado como inválido. En el archivo ASCII de los valores guardados los signos ??? son visualizados para valores inválidos así como ?UNDEF en lugar de temperaturas inválidas.

Almacenamiento de los totalizadores

Es posible guardar únicamente el valor del totalizador visualizado o un valor por cada dirección del flujo.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Almacenamiento\Almacen. total.

- Seleccione uno para guardar únicamente el valor del totalizador actualmente visualizado. Esto puede aplicarse al totalizador para la dirección del flujo positiva o negativa.
- Seleccione ambos para guardar los valores de los totalizadores para ambas direcciones de flujo.
- Pulse ENTER.

Almacenamiento de la amplitud de la señal

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Almacenamiento\Store Amplitude
```

- Seleccione on para guardar la amplitud de la señal medida junto con los valores de medición.
- · Pulse ENTER.

Almacenamiento de la velocidad del sonido del fluido

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Almacenamiento\Almacen. c-Medio

- Seleccione on para guardar la velocidad del sonido del fluido junto con los valores de medición.
- Pulse ENTER.

Almacenamiento de los valores de diagnóstico

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Almacenamiento\Store diagnostic

- Seleccione on para guardar los valores de diagnóstico junto con los valores de medición.
- Pulse ENTER.



- Seleccione auto si la velocidad del caudal debe ser guardada como numero íntegro. Seleccione full si la velocidad del caudal debe ser guardada como número de coma flotante.
- Pulse ENTER.

14.4 Medición con memoria de valores activada

Medicion\...\Num. Punto Med.:

- · Arranque la medición.
- Introduzca el número del punto de medición.
- Pulse ENTER.

Si Opciones Salida\Guard. DatosMed. está activado y

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Ringbuffer desactivado, un mensaje es visualizado indicando en cuanto la memoria de valores de medición esté llena.

DESBORDAMIENTO MEMORIA DE DATOS

· Pulse ENTER.

El mensaje es visualizado en intervalos periódicos.

14.5 Eliminación de valores de medición

Func.Especial.\Borrar Val.Med.

- Seleccione el elemento del menú Borrar Val.Med.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\Borrar Val.Med.\Borrar realmente

- Seleccione si o no.
- · Pulse ENTER.

14.6 Informaciones referentes a la memoria de valores de medición

Es posible guardar aprox. 100 000 datos de medición. Cada valor de medición es guardado con el totalizador correspondiente y opcionalmente otros valores de medición y de diagnóstico.

En función de la configuración de la memoria de valores de medición y las serie de valores de medición ya guardadas, la capacidad disponible de la memoria de valores de medición es visualizada en el elemento del menú Func.Especial.\Inform.Instrum.

Func.Especial.\Inform. Instrum.

• Seleccione el elemento del menú Inform. Instrum.

• Pulse ENTER.

Es recomendado borrar las viejas series de valores de medición antes de arrancar una medición.

Fig. 14.1: Informaciones referentes a la memoria de valores de medición

F401	-xxxxxxxx
Libre	18327

El tipo y el número de serie del transmisor son visualizados en la línea superior.

La capacidad disponible de la memoria de valores de medición se visualizará en la línea inferior (aquí: 18 327 valores de medición todavía podrán ser guardados).

• Pulse 2 veces la tecla ENTER para regresar al menú principal.

Es posible guardar máx. 100 series de valores de medición. La cantidad de las series de valores de medición depende del total de los valores de medición que fueron guardados en las series de valores de medición previas.

Durante la medición es posible visualizar el momento en el cual la memoria de valores de medición está llena.

Pulse la tecla → durante la medición para desplazarse a través de las visualizaciones de la línea superior.

Si el buffer circular está activado y ha desbordado por lo menos una vez, lo siguientes es visualizado:

last= 26.01/07:39 54.5 m3/h

15 Transmisión de datos

Los datos pueden ser transmitidos a una computadora a través de la interfaz de servicio RS232 del transmisor.

Tab. 15.1:	Vista general	de la transmisión	de datos
------------	---------------	-------------------	----------

programa	transmisión de datos
FluxDiagReader	fuera de línea
FluxDiag (opción)	en línea o fuera de línea
programa terminal	en línea o fuera de línea

15.1 FluxDiagReader/FluxDiag

Con la ayuda de FluxDiad Reader y FluxDiag es posible visualizar los datos de medición, snaps y ajustes de parámetros en la computadora y exportarlos en archivo csv. Para usar FluxDiagReader es necesario detener la medición.

Con FluxDiag es posible analizar, comparar datos de medición y visualizarlos durante la medición además es posible crear reportes. Una transmisión permanente a través de FluxDiag no es recomendada.

Para el uso de los programas FluxDiagReader o FluxDiag, véase la función de soporte del programa correspondiente.

15.2 Programa terminal

Si FluxDiag no está disponible, los datos de medición pueden ser enviados en formato ASCII a un programa terminal.

15.2.1 Transmisión en línea

Los datos de medición son transmitidos directamente durante la medición.

La memoria de valores de medición trabaja independientemente de la transmisión en línea pero con la misma frecuencia de transmisión.

- Inicie el programa terminal.
- Introduzca los parámetros de transmisión en el programa terminal. Los parámetros de transmisión del programa terminal y del transmisor deben ser idénticos.

Ajustes en el transmisor

Opciones Salida\Salida Serie

- Seleccione la rama del programa Opciones Salida.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Salida Serie es visualizado.
- Seleccione si para activar la transmisión en línea.
- Pulse ENTER.

Opciones Salida\...\Salida Serie\SEND ONLINE-HEAD

- Ajuste la frecuencia de almacenamiento.
- Arranque la medición.

15.2.2 Transmisión fuera de línea

¡Aviso!

Durante la transmisión fuera de línea se transmiten únicamente los datos que están guardados en la memoria de valores de medición.

- Inicie el programa terminal.
- Introduzca los parámetros de transmisión en el programa terminal. Los parámetros de transmisión del programa terminal y del transmisor deben ser idénticos.

Ajustes en el transmisor

```
Func.Especial.\Imprim. Val.Med.
```

- Seleccione el elemento del menú Imprim. Val.Med.
- · Pulse ENTER.

Si ningunos valores de medición están guardados, el siguiente mensaje es visualizado.

• Pulse ENTER.

Este mensaje es visualizado si se transmiten los valores de medición.

El progreso de la transmisión de datos es visualizado mediante un gráfico de barras.



El siguiente mensaje es visualizado si se presentan errores durante la transmisión serial.

· Pulse ENTER.

• Verifique las conexiones y asegúrese de que la computadora pueda recibir datos.

15.3 Parámetros de transmisión

- · el transmisor transmite cadenas de caracteres en formato ASCII-CR/LF
- · longitud máx. de líneas: 225 caracteres

Interfaz RS232

preajuste: 9600 bits/s, 8 bits de datos, paridad par, 2 bits de paro, protocolo RTS/CTS (Hardware Handshake)

Los parámetros de transmisión de la interfaz de servicio RS232 pueden ser cambiados:

• Introduzca el HotCode 232-0-.

```
BAUD<data par st
9600 8bit EVEN 2
```

- Introduzca los parámetros de transmisión en las 4 listas de selección.
- Pulse ENTER.
 - baud: velocidad en baudios
 - data: número de bits de datos
 - par: paridad
 - st: número de bits de paro

15.4 Formateo de datos

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Transmis. serie\SER:borrar espa.

- Seleccione el elemento del menú Transmis. serie.
- Pulse ENTER hasta que SER:borrar espa. es visualizada.
- \bullet Seleccione on si los espacios no deben ser transmitidos.
- Pulse ENTER.

El tamaño del archivo es reducido considerablemente (tiempo de transmisión más corto)

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Transmis. serie\SER:punt.decim.

- Seleccione el separador decimal que debe ser usado para números de coma flotante (punto o coma).
- Pulse ENTER.

Este ajuste depende del sistema operativo de la computadora.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Transmis. serie\SER:separ.column

- Seleccione el carácter que debe usarse para delimitar las columnas (punto y coma o tabulador).
- Pulse ENTER.

15.5 Estructura de los datos

En primer lugar se transmite el encabezado. Las primeras 4 líneas contienen información general acerca del transmisor y la medición. Las siguientes líneas contienen parámetros para cada canal.

Ejemplo

\DEVICE	: F401 -XXXXXXXX
\MODE	: ONLINE
FECHA	: 2018-01-09
HORA	: 19:56:52
Reg.Parametros	
Num. Punto Med.:	: A:F5050
Tuberia	
Diam. exterior	: 60.3 mm
Espesor pared	: 5.5 mm
Rugosidad	: 0.1 mm
Mater. Tuberia	: Acero al carbono
Revestimiento	: SIN REVESTIMI.
Medio	: Agua
Temperat. Medio	: 38 C
Presion medio	: 1.00 bar
TipoTransductor	: xxx
Trayec. Sonido	: 3 NUM
Distancia Transd	: -15.6 mm
Amortiguamiento	: 20 s
Lim. sup. rango	: 4.50 m3/h
Cant. fisica	: Caudal Volum.
Unidad De Medida	: [m3/h]/[m3]
Numb.Of Meas.Val	: 100

A continuación la línea \DATA es transmitida, seguida por los encabezados de columna para el respectivo canal. Luego siguen los valores de medición.

Ejemplo

\DATA
A: *MEASURE; Q_POS; Q_NEG;
B: *MEASURE; Q_POS; Q_NEG;

Para cada canal de medición activado, una línea de datos es transmitida por intervalo de almacenamiento. Si no hay valores de medición para el intervalo de almacenamiento, la linea "????" es visualizada. se transmite si no existen valores de medición para el intervalo de almacenamiento.

Ejemplo

En un intervalo de almacenamiento de 1 s se transmiten 10 líneas ??? si la medición ha sido reiniciada después de una interrupción de 10 s para el posicionamiento de los transductores.

Las siguientes columnas de datos pueden ser transmitidas:

Tab. ⁻	15.2:	Columnas	de datos
-------------------	-------	----------	----------

encabezado de columna	formato de columna	contenido
*MEASURE	###000000.00	magnitud medida seleccionada en la rama del programa Opciones Salida
Q_POS	+0000000.00	valor del totalizador para la dirección de flujo positiva
Q_NEG	-0000000.00	valor del totalizador para la dirección de flujo negativa
SSPEED		velocidad del sonido del fluido
AMP		amplitud de la señal

Transmisión en línea

Las columnas son creadas para todas las magnitudes surgiendo durante la medición. Las columnas Q_POS y Q_NEG se mantienen vacías si los totalizadores están desactivados.

Puesto que los totalizadores no pueden ser activados con la magnitud medida "velocidad del caudal", estas columnas no son creadas.

Transmisión fuera de línea

En la transmisión fuera de línea, las columnas únicamente son creadas si por lo menos un valor en el conjunto de datos ha sido guardado. Las columnas $Q_POS y Q_NEG$ no son creadas si los totalizadores están desactivados.

16 Funciones avanzadas

16.1 Modo de ahorro de energía

El modo de ahorro de energía sirve para prolongar la vida de la batería del transmisor.

Si el modo de ahorro de energía está activado, el transmisor se apaga después de cada medición por cierto tiempo (tiempo de reposo).

¡Aviso!

Si el modo de ahorro de energía está activado, los totalizadores están desactivados.

16.1.1 Activación del modo de ahorro de energía

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion

- Seleccione el elemento del menú Medicion.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista Modo de ahorro para activar el modo de ahorro de energía. Seleccione Estandar para trabajar en modo de medición normal.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

Si el modo de medición es conmutado, la frecuencia de almacenamiento es resetada al valor preajustado. La frecuencia de almacenamiento debe ser nuevamente introducida.

16.1.2 Ajustes en el modo de ahorro de energía

¡Aviso!

Si el modo de ahorro de energía está activado, la memoria de valores de medición también está activada.

En el modo de ahorro de energía, la frecuencia de almacenamiento es el tiempo entre los comienzos de 2 mediciones consecutivas, véase la Fig. 16.1.

Opciones Salida\...\Ratio almacena.

- Seleccione la rama del programa Opciones Salida.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Ratio almacena. es visualizado.

16.1 Modo de ahorro de energía

Ratio	almacena.ţ	
	10	minutos

- Seleccione una frecuencia de almacenamiento.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Modo de ahorro ha sido activado.

16.1.3 Arranque de la medición

¡Aviso!

La entrada de parámetros debe ser completamente terminado para arrancar una medición.

Medicion\...\Modo de ahorro

- Seleccione la rama del programa Medicion.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Modo de ahorro es visualizado.
- Seleccione si para arrancar la medición en el modo de ahorro de energía. Seleccione no para arrancar el transmisor en el modo de medición normal.
- Pulse ENTER.

A continuación, se inicia la medición.

Fig. 16.1: Medición en el modo de ahorro de energía



Para el ajuste del tiempo de medición, véase el párrafo 17.3.

16.1.4 Intervención en la medición

• Pulse la tecla I/O.

El tiempo de medición es arrancado. Se visualiza el estado de carga de la batería.

Si no se presiona otra tecla durante la medición, el modo de ahorro de energía sigue con el tiempo de reposo.

Visualización de valores medidos

Pulse la tecla \rightarrow o \checkmark durante la medición para modificar la visualización en la línea superior o inferior.

Después de la medición, el modo de ahorro de energía sigue.

Fin de la medición

• Pulse la tecla BRK durante la medición.

16.2 Modo de caudal nocturno

El modo de caudal nocturno sirve para detectar fugas en tuberías.

Si el modo del caudal nocturno está activado, el transmisor conmuta a reposo después de terminar la medición. Una vez por día el transmisor se enciende y arranca la medición para cierto tiempo.

16.2.1 Activación del modo de caudal nocturno

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion

- Seleccione el elemento del menú Medicion.
- · Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista Nightflow mode para activar el modo de caudal nocturno. Seleccione Estandar para trabajar en modo de medición normal.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

Si el modo de medición es conmutado, la frecuencia de almacenamiento es resetada al valor preajustado. La frecuencia de almacenamiento debe ser nuevamente introducida.

16.2.2 Ajustes en el modo de caudal nocturno

Es importante configurar la memoria de valores de medición para que no ocurra un desbordamiento durante la medición.

Ejemplo

Solamente si el caudal volumétrico y un solo totalizador son guardados, es posible guardar aprox. 40 000 datos de medición:

frecuencia de almacenamiento de datos	duración hasta que la memoria esté llena a una medición continua	tiempo de medición por día	duración de la medición
1 s	40 000 : 3600 1/h ~ 11 h	2 h	aprox. 5 días
		4 h	aprox. 2 días
5 s	40 000 : 720 1/h ~ 55 h	2 h	aprox. 27 días
		4 h	aprox. 13 días

Si el almacenamiento de valores diagnósticos es adicionalmente activado, es posible guardar aprox. 20 000 datos de medición.

16.2.3 Arranque de la medición

¡Aviso!

La entrada de parámetros debe ser completamente terminado para arrancar una medición.

Medicion\...\Nightflow mode

- Seleccione la rama del programa Medicion.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Nightflow mode es visualizado.
- Seleccione si para arrancar la medición en el modo de caudal nocturno. Seleccione no para arrancar el transmisor en el modo de medición normal.
- Pulse ENTER.



- Introduzca el momento en el que debe arrancar la medición cada día (hora de inicio).
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Nightflow mode = si ha sido seleccionado.

Meas.	duration ţ	
	1 hora	

• Seleccione la duración de la medición (tiempo de medición).

• Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú See you later es visualizado. El tiempo de medición máx. es de aprox. 12 h.

See you later... ...↑=31.01./02:00

El transmisor conmuta al tiempo de reposo. En la línea inferior está visualizado cuando la próxima medición arranca.

16.2.4 Intervención en la medición

Si el modo del caudal nocturno está activado, el transmisor arranca en la hora de inicio definida. La siguiente visualización aparece:

En la línea superior se visualiza la hora de inicio del siguiente tiempo de reposo.

- Para desactivar el modo de caudal nocturno pulse la tecla
 hasta que se visualice Nightflow mode en la línea superior.
- Pulse ENTER.

El transmisor sigue midiendo en modo de medición normal. Si el modo de caudal nocturno debe ser activado, es necesario arrancar la medición de nuevo.

Visualización de valores medidos

Pulse la tecla \rightarrow o \checkmark durante la medición para modificar la visualización en la línea superior o inferior.

Después de la medición el transmisor conmuta al tiempo de reposo.

Fin de la medición

• Pulse la tecla I/O.

La siguiente visualización aparece:

```
>Goodbye in 30 s
... m3/h
```

• Pulse la tecla BRK para terminar el modo de caudal nocturno.

Si no es presionada, el transmisor conmuta al tiempo de reposo después de 30 s.

16.3 Totalizadores

¡Aviso!

Si el modo de ahorro de energía está activado, los totalizadores están desactivados.

¡Aviso!

Si el modo de caudal nocturno está activado, los totalizadores son puestos a cero al arrancar la medición.

Es posible determinar el volumen total o la cantidad total del fluido en un punto de medición.

Existen 2 totalizadores, uno para la dirección positiva del flujo y el otro para la dirección negativa del flujo. La unidad de medida utilizada para la totalización corresponde a la unidad de volumen o masa que ha sido elegido para la magnitud medida.

Los valores de los totalizadores pueden ser visualizados con un total de hasta 11 dígitos, p. ej. 74890046.03. La cantidad de decimales puede ser ajustada (máx. 4).

Visualización de los totalizadores

• Desplácese durante la medición con la tecla → en la línea superior para visualizar los totalizadores.

Caudal Volum.			
54.5	m3/h		
•			

32.5	m3
54.5	m3/h

El valor del totalizador es visualizado en la línea superior (aquí: el volumen, que ha pasado el punto de medición en dirección de flujo desde la activación de los totalizadores).

- Pulse ENTER durante la visualización de un totalizador para cambiar entre las visualizaciones de los totalizadores para ambas direcciones de flujo.
- Seleccione la instrucción $\rightarrow \texttt{Clear}$ totalizer en la línea superior para restablecer los totalizadores a cero.
- Pulse ENTER.

Cambio automático de la visualización

El cambio automático de la visualización del totalizador para la dirección del flujo positiva y negativa puede ser ajustado.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Toggle totalizer

- Introduzca un intervalo de tiempo entre 0 (desactivado) y 5 s.
- · Pulse ENTER.

Almacenamiento de los totalizadores

Es posible guardar únicamente el valor del totalizador visualizado o un valor por cada dirección del flujo.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Almacenamiento\Almacen. total.

- Seleccione el elemento del menú Almacen. total.
- · Pulse ENTER.
- Si uno ha sido seleccionado, se guarda únicamente el valor del totalizador actualmente visualizado. Esto puede aplicarse al totalizador para la dirección del flujo positiva o negativa.
- Si ambos ha sido seleccionado, se guardan los valores de los totalizadores para ambas direcciones del flujo.
- Pulse ENTER.

Comportamiento del totalizador después de detener la medición

El comportamiento de los totalizadores después de interrumpir la medición o después de un reset del transmisor puede ser ajustado.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Guardar total.

- Seleccione el elemento del menú Guardar total.
- Si on ha sido seleccionado, se guardan los valores de los totalizadores y son utilizados para la siguiente medición.
- Si off ha sido seleccionado, los totalizadores son restablecidos a cero.
- · Pulse ENTER.

Desbordamiento de los totalizadores

El comportamiento de los totalizadores en caso de desbordamiento puede ser ajustado:

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Wrapping total.

- Seleccione el elemento del menú Wrapping total.
- Seleccione on para trabajar con desbordamiento.

El totalizador es restablecido automáticamente a cero al llegar a ±99999999999.

• Seleccione off para trabajar sin desbordamiento.

El valor del totalizador asciende hasta el límite interno de 10³⁸. En caso necesario, los valores son visualizados en notación exponencial (±1.00000E10). El totalizador únicamente puede ser restablecido a cero manualmente.

• Pulse ENTER.

Independientemente de la configuración, los totalizadores pueden ser restablecidos a cero manualmente.

¡Aviso!

El desbordamiento del totalizador afecta todos los canales de salida, p. ej. la memoria de valores y la transmisión en línea.

La suma de ambos totalizadores (total del caudal Σ_Q) transmitida a través de una salida ya no es válida después del primer desbordamiento de uno de los totalizadores.

Para señalar el desbordamiento de un totalizador, una salida de alarma tiene que estar activada con la condición de conmutación TOTAL y el tipo MANTENER.

16.4 Modo NoiseTrek a haces paralelos (opción)

En el modo NoiseTrek a haces paralelos, los transductores están montados en paralelo. Este modo sirve para mejorar la calidad de la señal al medir en tuberías pequeñas o con líquidos con un alto grado de amortiguamiento acústico.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Enable NoiseTrek

- Seleccione el elemento del menú Medicion.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Enable NoiseTrek es visualizado.
- \bullet Seleccione <code>on para habilitar el modo NoiseTrek a haces paralelos y <code>off para bloquearlo.</code></code>
- Pulse ENTER.

16.5 Valor límite superior de la velocidad del caudal

En ambientes muy turbulentos, pueden aparecer valores atípicos de la velocidad del caudal medida. Si estos valores atípicos no son eliminados, estos afectan todas las magnitudes derivadas, de tal manera que ya no son apropiadas para la integración (p. ej. salidas de impulsos).

Es posible ignorar todas las velocidades de caudal medidas que sobrepasan un valor límite superior preajustado. Estos valores de medición se marcan como valores atípicos.

El valor límite superior de la velocidad del caudal es ajustado en el elemento del menú Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Velocidad maxima.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Velocidad maxima

- Introduzca cero para apagar la verificación referente a los valores atípicos.
- Introduzca un valor límite > 0 para activar la verificación referente a los valores atípicos. La velocidad del caudal medida es comparada con el valor límite superior introducido.
- Pulse ENTER.

Si la velocidad del caudal es más alta que el valor límite:

- el valor de medición es marcado como inválido. La magnitud medida no se puede determinar.
- la unidad de medida es seguida por el signo de exclamación (!). En el caso de un error normal, se visualiza un signo de interrogación (?).

¡Aviso!

Si el valor límite superior es demasiado bajo, puede ser imposible ejecutar una medición ya que la mayoría de los valores de medición son marcados como inválidos.

16.6 Caudal de corte

El caudal de corte es un valor límite inferior para la velocidad del caudal. Todas las velocidades del caudal medidas que quedan por debajo del valor límite así como sus valores derivados son puestos a cero.

El caudal de corte puede depender de la dirección del flujo. El caudal de corte es ajustado en el elemento del menú Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\ Medicion\Caudal de corte.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Caudal de corte

- Seleccione signo para determinar un caudal de corte dependiente de la dirección de flujo. Un valor límite para la velocidad del caudal positiva y otro para la negativa es determinado.
- Seleccione absol. para determinar un caudal de corte independiente de la dirección de flujo. Un valor límite para el valor absoluto de la velocidad del caudal debe ser determinado.
- Pulse ENTER.
- Seleccione fabri. para utilizar el valor límite preajustado de 2.5 cm/s (0.025 m/s) para el caudal de corte.
- Seleccione usuario para introducir el caudal de corte.
- · Pulse ENTER.

Si Caudal de corte\signo y usuario han sido seleccionados, 2 valores deben ser introducidos:

Func.Especial.\...\+Caudal de corte

- Introduzca el caudal de corte.
- Pulse ENTER.

Todos los valores positivos de la velocidad del caudal inferior a este valor límite son puestos a cero.

Func.Especial.\...\-Caudal de corte

- Introduzca el caudal de corte.
- Pulse ENTER.

Todos los valores negativos de la velocidad del caudal superior a este valor límite son puestos a cero.

Si Caudal de corte\absol. y usuario ha sido seleccionado, un solo valor debe ser introducido:
Func.Especial.\...\Caudal de corte

- Introduzca el caudal de corte.
- Pulse ENTER.

Todos los valores absolutos de la velocidad del caudal inferior a este valor límite son puestos a cero.

16.7 Corrección del perfil

Para el calculo del factor de calibración fluidomecánico k_{Re} es posible realizar los siguientes ajustes en el transmisor:

- off: Corrección del perfil 1.0
- on: Corrección del perfil 2.0 para condiciones de la entrada ideales (preajuste)
- \bullet With disturbance: Corrección del perfil 2.0 para condiciones de la entrada no ideales

Los siguientes pasos son necesarios para el ajuste de la corrección del perfil:

- selección del ajuste de la corrección del perfil global en la rama del programa Func.Especial.
- entrada de la distancia de la fuente de perturbación en la rama del programa Parametros en caso With disturbance ha sido seleccionado

Si With disturbance ha sido seleccionado, los transductores deben ser montados en configuración en modo de reflexión, en configuración en X o en configuración en X desplazada para compensar efectos de flujos cruzados. Al usar la configuración en X, es importante introducir los mismos parámetros para ambos los canales de medición y activar un canal de cálculo con cálculo de media para ambos canales de medición.

Selección del ajuste

```
Func.Especial.\...\Medicion\ProfileCorr 2.0
```

- Seleccione el elemento del menú Medicion en la rama del programa Func.Especial..
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú ProfileCorr 2.0 es visualizado.
- Seleccione una entrada de lista (preajuste: on).
- Pulse ENTER.

Entrada de la distancia de la fuente de perturbación

Si la entrada de lista With disturbance en el elemento del menú Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\ProfileCorr 2.0 ha sido seleccionado, es importante introducir la distancia de la fuente de perturbación en la rama del programa Parametros.

Disturb.dist	ance
2.3	m

• Introduzca la distancia de la fuente de perturbación.

• Pulse ENTER.

Medición

Al arrancar la medición se verifica si la configuración de medición es adecuada.

16.8 Velocidad del caudal no corregida

En aplicaciones especiales, la velocidad del caudal no corregida puede ser de interés. La corrección del perfil de la velocidad del caudal es activada en el elemento del menú Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Veloc. de fluj.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Veloc. de fluj

- Seleccione normal para visualizar la velocidad del caudal con corrección del perfil.
- Seleccione sincor. para visualizar la velocidad del caudal sin corrección del perfil.
- Pulse ENTER.

Si sincor. ha sido seleccionado, el transmisor consulta en cada selección de la rama del programa Medicion, si la corrección del perfil debe ser usada.



Si no ha sido seleccionado, la corrección de perfil se desactiva. Todas las magnitudes medidas son calculadas con la velocidad del caudal no corregida.

Durante la medición, la denominación de la magnitud medida es visualizada en mayúsculas para indicar que el valor no es corregido.

VELOC.	DE	FLUJ
2.	60	m/s

• Pulse ENTER.

PROFILE	CORR.	
>no<		SI

Si si ha sido seleccionado, la velocidad del caudal no corregida únicamente es usada si la velocidad del caudal ha sido seleccionada como magnitud medida en la rama del programa Opciones Salida.

Todas las demás magnitudes medidas (caudal volumétrico, caudal másico, etc.) son determinadas a base de la velocidad del caudal corregida.

Durante la medición, la denominación de la magnitud medida "velocidad del caudal" es visualizada en mayúsculas para indicar que el valor no es corregido.

· Pulse ENTER.

En ambos casos, es posible visualizar también la velocidad del caudal corregida.

Veloc.	de	fluj
*U	24	m/s

Pulse la tecla 🔰 para desplazarse hasta que se visualice la velocidad del caudal. La velocidad del caudal no corregida está marcada con una U.

Las velocidades de flujo no corregidas que son transmitidas a una computadora están marcadas con ${\tt sincor}$.

16.9 Diagnóstico con ayuda de la función snap

Mediante la función snap es posible guardar parámetros de medición que pueden resultar importantes para la evaluación de resultados de medición o para el diagnóstico.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Signal snap

- Seleccione el elemento del menú Signal snap.
- · Pulse ENTER.

Ajustes para la memoria snap

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Signal snap\DSP-SignalSnap

- Seleccione on para activar la función snap. Seleccione off para desactivarla.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\DSP-SignalSnap\Install Snap

- Seleccione el elemento del menú Install Snap.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\DSP-SignalSnap\Install Snap\Snap-Memory

- Introduzca la cantidad de la memoria para tomar snaps.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\DSP-SignalSnap\AutoSnap

- Active o desactive la función AutoSnap.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\DSP-SignalSnap\Snap ringbuffer

- · Active o desactive el buffer circular snap.
- · Pulse ENTER.

Eliminación de snaps

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Signal snap\DSP-SignalSnap\
Clear Snaps
```

- Seleccione el elemento del menú Clear Snaps.
- Pulse ENTER.

Lectura de snaps

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Signal snap\DSP-SignalSnap\
Snaps ->Rs232
```

- Seleccione el elemento del menú Snaps ->Rs232.
- Pulse ENTER.

Activación de la función snap

- Para activar la función snap pulse la tecla → durante la medición hasta que se visualice DSPSNAP/VOLTAGE en la línea superior.
- Pulse ENTER.

16.10 Activación de una salida binaria como salida de alarma

¡Aviso!

El elemento del menú Salida Alarma únicamente es visualizado en la rama del programa Opciones Salida si una salida binaria es instalada como salida de alarma, véase el párrafo 13.1.

Opciones Salida\...\Salida Alarma

- Pulse ENTER hasta que se visualice Salida Alarma.
- Seleccione si para activar la salida de alarma.
- · Pulse ENTER.

16.10.1 Propiedades de la alarma

Es posible definir la condición de conmutación, el comportamiento de restablecimiento y la función de conmutación para una salida de alarma.

R1=FUNC<tip modo Funcion: MAX

Se visualizan 3 listas de selección:

- func: condición de conmutación
- tip: comportamiento de restablecimiento
- modo: función de conmutación
- Seleccione con la tecla 🛨 una lista de selección en la línea superior.
- Pulse la tecla 🔰 para seleccionar una entrada de lista en la línea inferior.
- Pulse ENTER para guardar los ajustes.

Tab. 16.1: Propiedades de la alarma

propiedad de la alarma	ajuste	descripción
func (condición de conmutación)	MAX	La alarma conmuta en caso de que el valor de medición sobrepase el valor límite superior.
	MIN	La alarma conmuta en caso de que el valor de medición quede por debajo del valor límite inferior.
	+→→+	La alarma conmuta en caso de que cambie la dirección de flujo (cambio del signo algebraico del valor de medición).
	TOTAL	La alarma conmuta en caso de que esté activada la totalización y el totalizador alcance el valor límite.
	ERROR	La alarma conmuta en caso de que no sea posible ninguna medición.
	OFF	La alarma está apagada.
tip (comportamiento de restablecimiento)	NO MANTEN.	En caso de que ya no sea cumplida la condición de conmutación, la alarma regresa al estado de reposo después de aprox. 1 s.
	MANTENER	La alarma permanece activada, también en caso de que ya no esté cumplida la condición de conmutación.
^{modo} (función de conmutación)	NO Cont.	La alarma está con corriente cuando esté cumplida la condición de conmutación, y sin corriente en estado de reposo.
	NC Cont.	La alarma está sin corriente cuando esté cumplida la condición de conmutación, y con corriente en estado de reposo.

¡Aviso!

Si no se está midiendo, todas las alarmas están sin corriente independientemente de la función de conmutación programada.

16.10.2 Definición de los valores límite

Si la condición de conmutación MAX o MIN ha sido seleccionada en la lista de selección func, el valor límite debe ser definido para la salida:

R1 Input:\Caudal Masico

- Seleccione en la lista de selección Input la magnitud medida a utilizar para la comparación. Las siguientes inscripciones de la lista están disponibles para la salida de alarma R1:
 - magnitud medida seleccionada
 - amplitud de la señal
 - velocidad del sonido del fluido
- · Pulse ENTER.

Si la condición de conmutación MAX ha sido seleccionada en la lista de selección func:

R1 Input:\Funcion: MAX\Limite superior:

- · Introduzca el valor límite superior.
- · Pulse ENTER.

La alarma conmuta en caso de que el valor de medición sobrepase el valor límite.

Si la condición de conmutación MIN ha sido seleccionada en la lista de selección func:

R1 Input:\Funcion: MIN\Limite inferior:

- · Introduzca el valor límite inferior.
- Pulse ENTER.

La alarma conmuta en caso de que el valor de medición quede por debajo del valor límite.

Ejemplo

Limite superior: -10 kg/h caudal másico = -9.9 kg/h El valor límite es sobrepasado, la alarma conmuta. caudal másico = -11 kg/h El valor límite no es sobrepasado, la alarma no conmuta.

Ejemplo

Limite inferior: -10 kg/h

caudal volumétrico = -11 kg/h

El valor límite queda por debajo, la alarma conmuta.

caudal volumétrico = -9.9 kg/h

El valor límite no queda por debajo, la alarma no conmuta.

Si la condición de conmutación TOTAL ha sido seleccionada en la lista de selección func, se debe definir el valor límite de la salida:

R1 Input:\Funcion: TOTAL\Limite Totaliz.:

• Introduzca el valor límite del totalizador.

• Pulse ENTER.

La alarma conmuta en caso de que el valor de medición alcance el valor límite.

Un valor límite positivo es comparado con el valor del totalizador para la dirección positiva de flujo.

Un valor límite negativo es comparado con el valor del totalizador para la dirección negativa de flujo.

La comparación también se lleva a cabo si el totalizador de la otra dirección de flujo es visualizado.

¡Aviso!

La unidad de medida del valor límite es definida en correspondencia a la unidad de medida de la magnitud medida seleccionada.

En caso de que se cambie la magnitud medida, es importante convertir el valor límite y volver a introducirlo.

Ejemplo

magnitud medida: caudal másico en kg/h
Limite Totaliz.: 1 kg

Ejemplo

magnitud medida: caudal másico en kg/h
Limite inferior: 60 kg/h

La unidad de medida de la magnitud medida es cambiada en kg/min. El nuevo límite a introducir es 1 kg/min.

16.10.3 Definición de la histéresis

Es posible definir una histéresis para la salida de alarma R1. De este modo se evita una conmutación permanente de la alarma en caso de que los valores de medición oscilen solo insignificante alrededor del valor límite.

La histéresis es una rango simétrico alrededor del valor límite. La alarma es activada en caso de que los valores de medición sobrepasen el valor límite superior y es desactivada si los valores de medición queden por debajo del valor límite inferior.

Ejemplo

```
Limite superior: 30 kg/h
Hysterese: 1 kg/h
```

La alarma es activada con valores de medición > 30.5 kg/h, y desactivada con valores de medición < 29.5 kg/h.

Si la condición de conmutación MIN o MAX ha sido seleccionada en la lista de selección func:

```
R1 Input:\...\Hysterese
```

- · Introduzca un valor para la histéresis o cero para trabajar sin ella.
- Pulse ENTER.

16.11 Comportamiento de las salidas de alarma

16.11.1 Retraso aparente de la conmutación

Los valores de medición así como los valores de los totalizadores son visualizados redondeados a 2 decimales. Sin embargo, los valores límite no son comparados con los valores de medición redondeados. Por ello, un retraso aparente de la conmutación puede presentarse en caso de un cambio muy pequeño del valor de medición (más pequeño que 2 decimales). En este caso la exactitud de la conmutación es más alta que la exactitud de la visualización.

16.11.2 Restablecimiento e inicialización de las alarmas

Después de una inicialización del transmisor, todas las salidas son configuradas de la siguiente manera:

func	OFF
tip	NO MANTEN.
modo	NO Cont.
Limite	0.00

Tab. 16.2: Estado de alarma después de una inicialización

Pulse 3 veces la tecla C durante la medición para restablecer todas las salidas de alarma al estado de reposo. Las salidas de alarma cuya condición de conmutación sigue cumpliéndose son reactivadas después de 1 s. Esta función es usada para restablecer las salidas de alarma del tipo MANTENER cuando la condición de conmutación ya no sigue cumpliéndose.

Al pulsar la tecla BRK la medición es detenida y el menú principal es visualizado. Todas las salidas de alarma se conmutan al estado sin corriente, independientemente del estado de reposo programado.

16.11.3 Salidas de alarma durante el posicionamiento de los transductores

Al comenzar el posicionamiento de los transductores (gráfico de barras), todas las salidas de alarma se conmutan a su estado de reposo programado.

Si el gráfico de barras es seleccionado durante la medición, todas las salidas de alarma se conmutan a su estado de reposo programado.

Una salida de alarma del tipo MANTENER que ha sido activada durante la medición anterior permanece en estado de reposo después del posicionamiento de los transductores si su condición de conmutación ya no sigue cumpliéndose.

La conmutación de las salidas de alarma al estado de reposo no es visualizada.

16.11.4 Salidas de alarma durante la medición

Una salida de alarma con la condición de conmutación MAX o MIN es actualizada máx. una vez por segundo para evitar un zumbido (es decir una oscilación de los valores de medición alrededor del valor de la condición de conmutación).

Una salida de alarma del tipo NO MANTEN. es activada en caso de que se cumpla la condición de conmutación. Es desactivada en caso de que no se cumpla la condición de conmutación. Pero permanece activada durante mín. 1 s, también si la condición de conmutación se cumple por menor tiempo.

Las salidas de alarma con la condición de conmutación ${\tt TOTAL}$ son activadas en caso de que se alcance el valor límite.

Las salidas de alarma con la condición de conmutación ERROR son activadas después de varios intentos de medición infructuosos. De este modo, fallas breves típicas de la medición (p. ej. arranque de una bomba) no causan la activación de la alarma.

Las salidas de alarma con la condición de conmutación $+\rightarrow - -\rightarrow + y$ del tipo NO MANTEN. son activadas durante aprox. 1 s al presentarse un cambio de la dirección de flujo.

Las salidas de alarma con la condición de conmutación $+\rightarrow - \rightarrow + y$ del tipo MANTENER son activadas después del primer cambio de la dirección de flujo. Estas pueden ser restablecidas pulsando 3 veces la tecla C.

Fig. 16.2: Comportamiento de un relé durante el cambio de la dirección de flujo



En el caso de una adaptación a condiciones de medición cambiadas, p. ej. con un aumento considerable de la temperatura del fluido, la alarma no es conmutada. Las salidas de alarma con la condición de conmutación OFF son automáticamente ajustadas a la función de conmutación NO Cont..

¡Aviso!

La conmutación de las salidas de alarma no es señalada ni de modo acústico ni visual.

El estado de alarma puede ser visualizado después de la configuración de las salidas de alarma o durante la medición. Esta función es activada en el elemento del menú Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Dialogos/Menus. La activación de esta función se recomienda si es necesario configurar frecuentemente las salidas de alarma.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Dialogos/Menus\SHOW RELAIS STAT

- Seleccione el elemento del menú SHOW RELAIS STAT.
- Seleccione on para activar la visualización del estado de alarma.
- Pulse ENTER.

Si la visualización del estado de alarma está activada, el estado de las salidas de alarma es visualizado después de su configuración.

La visualización de estado de alarma tiene la siguiente estructura:



La configuración de las salidas de alarma puede ser repetida al pulsar la tecla C. Pulse ENTER, cuando la configuración de las salidas de alarma está completa. El menú principal es visualizado.

Si la visualización de estado de alarma está activada, el estado de alarma puede ser visualizado durante la medición. Desplácese con la tecla \rightarrow en la línea superior o con la tecla \downarrow en la línea inferior hasta que se visualice el estado de alarma.



	n°		func (condición de conmutación)	tip (comportamiento de restablecimiento)	^{modo} (función de conmutación)	estado actual
R		II				
			OFF	NO MANTEN.	NO Cont.	cerrado
	1		MAX	MANTENER	NC Cont.	abierto
	2		MIN			
	3		+→→+			
			TOTAL			
			ERROR			

Ejemplo



16.11.5 Desactivación de una salida de alarma

Si las salidas programadas ya no se requieren, estas pueden ser desactivadas. La configuración de una salida desactivada es guardada y está disponible al volverse a activar la salida.

Opciones Salida\...\Salida Alarma

• Seleccione no en elemento del menú Salida Alarma para desactivar una salida.

· Pulse ENTER.

17 Modo SuperUser

El modo SuperUser permite un diagnóstico avanzado de las señales y de valores de medición, así como la definición de parámetros, adaptados a la aplicación, para el punto de medición, con el fin de optimizar los resultados de medición o en el margen de trabajos experimentales. Las particularidades del modo SuperUser son:

- No se guardan los preajustes.
- No se ejecuta ninguna comprobación de plausibilidad.
- No se verifica si los parámetros introducidos se encuentran dentro de los valores límite determinados por las leyes físicas y los datos técnicos.
- El caudal de corte no está activado.
- · El número de trayectos del sonido debe ser introducido.

Algunos elementos del menú que son invisibles durante la operación normal, son visualizados.

¡Aviso!

El modo SuperUser es dirigido a usuarios versados con conocimientos avanzados de la aplicación. Los parámetros modificados pueden tener efecto en el modo de medición normal y causar valores de medición incorrectos al instalar un nuevo punto de medición o provocar un fallo de la medición.

17.1 Activación/desactivacon

- Introduzca el HotCode 071049.
- Pulse ENTER.

SUPERUSER MODE\IS ACTIVE NOW

Se visualiza que el modo SuperUser está activado.

- Pulse ENTER. El menú principal es visualizado.
- Vuelva a introducir el HotCode 071049 para desactivar el modo SuperUser.

SUPERUSER MODE\IS PASSIVE NOW

Se visualiza que el modo SuperUser está desactivado.

• Pulse ENTER. El menú principal es visualizado.

¡Aviso!

Algunos de los parámetros definidos permanecen activados después de la desactivación del modo SuperUser.

17.2 Definición de los parámetros del flujo

El modo SuperUser permite definir algunos parámetros del flujo (límites del perfil, corrección de la velocidad del caudal) para la respectiva aplicación o el respectivo punto de medición.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Datos calibra.

- Seleccione el elemento del menú Datos calibra.
- Pulse ENTER.

17.2.1 Límites del perfil

Func.Especial.\...\Datos calibra.\...\Limite perfil

- Seleccione usuario para definir los límites del perfil. Si fabri. ha sido seleccionado, los límites del perfil preajustados son usados y el elemento del menú Calibration es visualizado.
- · Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\Datos calibra.\...\Laminar flow

- Introduzca el número de Reynolds máx. con el cual existe un flujo laminar. La entrada es redondeada a centenas. Introduzca cero para usar el valor preajustado de 1000.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\Datos calibra.\...\Turbulent flow

- Introduzca el número de Reynolds mín. con el cual existe un flujo turbulento. La entrada es redondeada a centenas. Introduzca cero para usar el valor preajustado de 3000.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\Datos calibra.\...\Calibration

Ahora, el sistema envía la consulta si una corrección de la velocidad del caudal debe ser definida adicionalmente.

• Seleccione on para definir los datos de corrección o off para trabajar sin corrección de la velocidad del caudal y regresar al elemento del menú Ajustes SISTEMA.

Ejemplo

límite de perfil para el flujo laminar: 1500

límite de perfil para el flujo turbulento: 2500

Con números de Reynolds < 1500, el flujo es considerado como laminar para el cálculo de la magnitud medida. Con números de Reynolds > 2500, el flujo es considerado como turbulento. El rango de 1500...2500 es el rango de transición entre un flujo laminar y turbulento.

¡Aviso!

Los límites del perfil definidos permanecen activados después de la desactivación del modo SuperUser.

17.2.2 Corrección de la velocidad del caudal

Después de definir los límites del perfil, una corrección de la velocidad del caudal puede ser definida:

 $v_{cor} = m \cdot v + n$

donde

- v velocidad del caudal medida
- m pendiente, rango: -2.0...+2.0
- n offset, rango: -12.7...+12.7 cm/s
- vcor velocidad del caudal corregida

Todas las magnitudes derivadas de la velocidad del caudal son calculadas con la velocidad del caudal corregida. Los datos de corrección son transmitidos a la computadora o a la impresora en línea o fuera de línea.

¡Aviso!

La activación de la corrección de la velocidad del caudal no es visualizada durante la medición.

Func.Especial. $\$... $\$ Calibration $\$... $\$ Calibration

• Seleccione on para definir los datos de corrección o off para trabajar sin corrección de la velocidad del caudal y regresar al elemento del menú Ajustes SISTEMA.

Func.Especial.\...\Calibration\...\Calibration\Pendiente

- Si on ha sido seleccionado, introduzca la pendiente. La entrada de cero desactiva la corrección.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\Calibration\...\Calibration\Offset

- Introduzca el offset. Introduzca cero para trabajar sin offset.
- Pulse ENTER.

Ejemplo

Pendiente: 1.1 Offset: -10.0 cm/s = -0.1 m/s

Si la velocidad del caudal medida es v = 5 m/s, esta es corregida antes del cálculo de magnitudes derivadas:

 $v_{cor} = 1.1 \cdot 5 \text{ m/s} - 0.1 \text{ m/s} = 5.4 \text{ m/s}$

Ejemplo

Pendiente: -1.0 Offset: 0.0 Únicamente el signo de los valores de medición cambia.

¡Aviso!

Los datos de corrección son guardados al iniciarse la medición. Si el transmisor es apagado sin haber iniciado ninguna medición, se pierden los datos de corrección introducidos.

¡Aviso!

La corrección de la velocidad del caudal permanece activada después de la desactivación del modo SuperUser.

17.3 Ajuste del tiempo de medición en el modo de ahorro de energía

El tiempo de medición es el tiempo en el que se saca la media de los valores de medición. Al final del tiempo de medición se guarda el valor de medición actual en la memoria de valores de medición.

El tiempo de medición para el modo de ahorro de energía puede ser definido. El valor preajustado de 5 s es apropiado para condiciones normales del caudal.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios

- Seleccione el elemento del menú Varios.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Measuring time es visualizado.

Measuring	time	
5		S

- Introduzca el tiempo de medición. El tiempo de medición máx. es 60 s.
- · Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si el modo de ahorro de energía ha sido activado.

¡Aviso!

Si se ha introducido un tiempo de medición > 5 s, se reduce la vida de batería del transmisor.

17.4 Ajuste de los ciclos de medición en el modo de caudal nocturno

En el modo SuperUser es posible conmutar entre un ciclo de 24 h, véase el párrafo 16.2, y un ciclo personalizado. Último permite definir varios tiempos de medición y de reposo por día.

Si el modo de caudal nocturno está activado, el elemento del menú Daily repeat aparece al arrancar la medición.

Medicion\...\Nightflow mode\Daily repeat

- Seleccione si para introducir una hora de inicio y de medición.
- Seleccione no para definir los tiempos de medición y de reposo.
- Pulse ENTER.

Start of measure >SETUP< asap

- Seleccione asap para arrancar el ciclo personalizado al siguiente minuto completo. Seleccione setup para definir la hora de inicio.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si no ha sido seleccionado en el elemento del menú Daily repeat.

• Introduzca la hora de inicio.

• Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si setup ha sido seleccionado.



• Seleccione el tiempo de medición.

• Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si no ha sido seleccionado en el elemento del menú Daily repeat. El tiempo de medición máx. es de aprox. 12 h.

• Seleccione el tiempo de reposo.

• Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si no ha sido seleccionado en el elemento del menú Daily repeat. El tiempo de reposo máx. es de aprox. 12 h.

17.5 Limitación de la amplificación de la señal

Para evitar que señales parásitas y/o señales de la pared del tubo (p. ej. con un tubo vacío) sean interpretadas como señales útiles, se puede determinar una amplificación de la señal máxima. Si la amplificación de la señal es más grande que la amplificación máx.:

- el valor de medición es marcado como inválido. La magnitud medida no puede ser determinada.
- la unidad de medida es seguida por una almohadilla (#) durante la medición; en caso de error normal un signo de interrogación (?) es visualizado.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios\Gain threshold

- Seleccione el elemento del menú Varios.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Gain threshold es visualizado.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios\Gain threshold\
Fail if > 90 dB

- Introduzca una amplificación de la señal máx. para cada uno de los canales de medición. Introduzca cero si la medición debe efectuarse sin limitación de amplificación de la señal.
- Pulse ENTER.

El valor actual de la amplificación (GAIN) puede ser visualizado en la rama del programa Medicion. Si el valor actual de la amplificación de la señal es más alto que la amplificación máx., el valor actual es seguido por \rightarrow FAIL!.

¡Aviso!

La limitación de la amplificación de la señal permanece activada después de la desactivación del modo SuperUser.

17.6 Valor límite superior de la velocidad del sonido

En la evaluación de la plausibilidad de la señal, el sistema verifica si la velocidad del sonido se encuentra dentro del rango definido. El valor límite superior utilizado de la velocidad del sonido del fluido es el mayor de los valores siguientes:

- · límite superior fijo, valor preajustado: 1848 m/s
- valor de la curva de la velocidad del sonido del fluido en el punto de trabajo más el offset, valor preajustado el offset: 300 m/s

En el modo SuperUser, es posible definir estos valores para los fluidos que no están incluidos en el conjunto de datos del transmisor.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios\Bad soundspeed

- Seleccione el elemento del menú Varios.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Bad soundspeed es visualizado.

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios\Bad soundspeed\
thresh.
```

- Introduzca para cada uno de los canales de medición el límite superior de la velocidad del sonido. Introduzca cero para utilizar el valor preajustado de 1848 m/s.
- Pulse ENTER.

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios\Bad soundspeed\
offset
```

- Introduzca el offset para cada uno de los canales de medición. Introduzca cero para utilizar el valor preajustado de 300 m/s.
- Pulse ENTER.

Ejemplo

límite superior fijo de la velocidad del sonido (thresh.): 2007 m/s offset: 600 m/s

valor de la curva de la velocidad del sonido en el punto de trabajo: 1546 m/s

Puesto que 1546 m/s + 600 m/s = 2146 m/s es más grande que el límite superior fijo de 2007 m/s, este valor es usado como límite superior de la velocidad del sonido en la evaluación de la plausibilidad de la señal.

El rango válido de las velocidades del sonido (SS) puede ser visualizado en la línea inferior de la rama del programa Medicion. El segundo valor (aquí: 2146 m/s) corresponde al límite superior del punto de trabajo.

Fig. 17.1: Visualización del rango válido de la velocidad del sonido

¡Aviso!

El límite superior definido para la velocidad del sonido permanece activado después de la desactivación del modo SuperUser.

17.7 Detección de fallos de medición largos

Si ningún valor de medición válido puede ser obtenido durante un intervalo de tiempo largo, los incrementos nuevos de los totalizadores son ignorados. Los valores de los totalizadores se mantienen.

El intervalo de tiempo puede ser ajustado en el modo SuperUser.

```
Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios\Do not total. if
no meas.
```

- Seleccione el elemento del menú Varios.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Do not total. if no meas. es visualizado.
- Introduzca el tiempo. Si cero ha sido introducido, el valor preajustado de 30 s es usado.
- Pulse ENTER.

17.8 Cantidad de decimales de los totalizadores

Los valores de los totalizadores pueden ser visualizados con un total de hasta 11 dígitos, p. ej. 74890046.03. El número de decimales puede ser definida en el modo SuperUser.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios\Total digits

- Seleccione el elemento del menú Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\ Medicion.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Total digits es visualizado.
- · Seleccione una de las siguientes inscripciones de la lista:
 - Automatic: adaptación dinámica
 - Fixed to x digit: x decimales (rango: 0...4)
- Pulse ENTER.

Total digits = Automatic

El número de decimales es adaptada dinámicamente. Valores pequeños de los totalizadores son visualizados con 3 decimales. Con valores más grandes se reduce la cantidad de los decimales.

valor máx.	visualización	
< 10 ⁶	±0.000	±999999.999
< 10 ⁷	±1000000.00	±9999999.99
< 10 ⁸	±1000000.0	±999999999.9
< 10 ¹⁰	±100000000	±9999999999

Total digits = Fixed to x digit

El número de decimales es constante. El valor máx. de los totalizadores es reducido con la cantidad de decimales.

decimales	valor máx.	visualización máx.
0	< 10 ¹⁰	±99999999999
1	< 10 ⁸	±999999999.9
2	< 10 ⁷	±99999999.99
3	< 10 ⁶	±999999.999
4	< 10 ⁵	±99999.9999

¡Aviso!

El número de decimales definida aquí y el valor máx. únicamente tienen efecto en la visualización de los totalizadores.

17.9 Restablecimiento a cero manual de los totalizadores

Si el restablecimiento manual de los totalizadores está activado, los totalizadores también pueden ser restablecidos a cero durante la medición pulsando tres veces la tecla C incluso con código de protección activado.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios\3xC clear totals

- Seleccione el elemento del menú Varios.
- Pulse ENTER hasta que el elemento del menú 3xC clear totals es visualizado.
- \bullet Seleccione on para activar el restablecimiento manual de los totalizadores o <code>off</code> para desactivarlo.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

El restablecimiento manual de los totalizadores permanece activado después de la desactivación del modo SuperUser.

17.10 Visualización de la suma de los totalizadores

La suma de los totalizadores de ambas direcciones de flujo puede ser visualizada en la línea superior durante la medición.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios\Show SQ

- Seleccione el elemento del menú Varios.
- Pulse ENTER hasta que el elemento del menú Show 2Q es visualizado.
- Seleccione on para activar la visualización de la suma de los totalizadores o off para desactivarla.
- · Pulse ENTER.

Si la visualización de la suma de los totalizadores está activada, la suma Σ_Q de los totalizadores puede ser visualizada en la línea superior durante la medición.

Fig. 17.2: Visualización de la suma de los totalizadores

17.11 Visualización del último valor de medición válido

Si la señal no es suficiente para una medición, UNDEF es visualizado. En lugar de UNDEF, es posible que el último valor de medición válido sea visualizado.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion\Varios\Keep display val

- Seleccione el elemento del menú Varios.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Keep display val es visualizado.
- Seleccione on para activar la visualización del último valor de medición válido o off para desactivarla.
- Pulse ENTER.

17.12 Visualización durante la medición

A parte de informaciones normales, es posible visualizar adicionalmente las siguientes magnitudes durante la medición en el modo SuperUser:

visualización	explicación
t	tiempo de tránsito de la señal de medición en el fluido
с	velocidad del sonido
REYNOLD	número de Reynolds
VARI A	desviación estándar de la amplitud de la señal
VARI T	desviación estándar del tiempo de tránsito de la señal de medición
dt-norm	diferencia de tiempo de tránsito normalizada a la frecuencia del transductor
	densidad del fluido

18 Ajustes

18.1 Diálogos y menús

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Dialogos/Menus

- Seleccione el elemento del menú Dialogos/Menus.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

Los ajustes son guardados al final del diálogo. Si el elemento del menú es terminado al pulsar la tecla BRK, las modificaciones no son guardados.

18.1.1 Perímetro del tubo

Func.Especial.\...\Dialogos/Menus\Perim. tuberia

- Seleccione on si el perímetro del tubo en lugar del diámetro debe ser introducido en la rama del programa Parametros.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\Dialogos/Menus\Perim. tuberia\Diam. exterior

Si on ha sido seleccionado para Perim. tuberia, el diámetro exterior del tubo es no obstante solicitado en la rama del programa Parametros.

- Introduzca cero para seleccionar el elemento del menú Perim. tuberia.
- Pulse ENTER.

El valor en el elemento del menú Perim. tuberia es calculado del diámetro exterior del tubo recientemente visualizado.

Ejemplo: 100 mm $\cdot \pi$ = 314.2 mm

- Introduzca el perímetro del tubo. Los valores límite para el perímetro del tubo son calculados de los valores límites para el diámetro exterior del tubo.
- Pulse ENTER.

Durante el siguiente procesado de la rama del programa Parametros, se visualiza el diámetro exterior del tubo que resulta del perímetro del tubo recientemente introducido. Ejemplo: 180 mm : π = 57.3 mm

¡Aviso!

La edición del perímetro del tubo es únicamente temporalmente. Cuando el transmisor regresa al perímetro del tubo (recálculo interno), pueden presentarse errores de redondeo.

Ejemplo

perímetro del tubo introducido: 100 mm diámetro exterior del tubo visualizado: 31.8 mm

Si el transmisor regresa al perímetro del tubo internamente, el valor visualizado es 99.9 mm.

18.1.2 Punto de medición

Func.Especial.\...\Dialogos/Menus\Num. Punto Med.:

- Seleccione (1234), si el punto de medición debe ser denominado únicamente mediante números, punto y guión.
- Seleccione (↑↓← →) si el punto de medición debe ser denominado mediante caracteres ASCII.
- Pulse ENTER.

18.1.3 Distancia entre los transductores

Func.Especial.\...\Dialogos/Menus\Distancia Transd

ajuste recomendado: usuario

- Seleccione usuario para trabajar siempre en el mismo punto de medición.
- Seleccione auto si el punto de medición es cambiado frecuentemente.

En la rama del programa Medicion, la distancia entre transductores recomendada es visualizada en paréntesis, seguida por la introducida en caso de que las dos distancias no coincidan.

Durante el posicionamiento de los transductores, en la rama del programa Medicion es visualizado:

- solo la distancia entre transductores introducida, si Distancia Transd = usuario ha sido seleccionado y la distancia recomendada e introducida son idénticas
- solo la distancia entre transductores recomendada, si Distancia Transd = auto ha sido seleccionado

18.1.4 Retraso de error

El retraso de error es el intervalo de tiempo tras el cual el valor introducido para la transmisión de error es transmitido a la salida en caso de que no existan valores de medición válidos.

Func.Especial.\...\Dialogos/Menus\Retraso Val-Err.

• Seleccione amort. si el factor de amortiguamiento debe usarse como retraso de error. Seleccione editar para activar el elemento del menú Retraso Val-Err. en la rama del programa. A partir de este momento es posible introducir el retraso de error en la rama del programa Opciones Salida.

· Pulse ENTER.

18.1.5 Visualización de estado de alarma

Func.Especial.\...\Dialogos/Menus\SHOW RELAIS STAT

- Seleccione on para visualizar el estado de alarma durante la medición.
- · Pulse ENTER.

18.1.6 Unidades de medida

Las unidades de medida para la longitud, la temperatura, la presión, la densidad y la viscosidad cinemática pueden ser ajustadas.

- · Seleccione una unidad de medida para todas magnitudes.
- Pulse ENTER después de cada selección.

18.1.7 Configuración de la presión del fluido

Es posible elegir si se debe trabajar con la presión absoluta o la relativa:

Func.Especial.\...\Dialogos/Menus\Pressure absolut

• Seleccione on o off.

· Pulse ENTER.

Si on ha sido seleccionado, la presión absoluta pa es visualizada/introducida/transmitida.

Si ${\tt off}$ ha sido seleccionado, la presión relativa ${\tt p}_g$ es visualizada/introducida/ transmitida.

 $p_{g} = p_{a} - 1.01 \text{ bar}$

La presión junto con la unidad de medida se visualiza p. ej. en la rama del programa Parametros, seguida por la presión seleccionada en paréntesis: Detrás, se encuentra la presión seleccionada en paréntesis:

a – presión absoluta g – presión relativa

Presion medio 1.00 bar(a)

18.2 Ajustes de la medición

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Medicion

- Seleccione el elemento del menú Medicion.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

Los ajustes son guardados al final del diálogo. Si el elemento del menú es terminado al pulsar la tecla BRK, las modificaciones no son guardados.

Func.Especial.\...\Medicion\Compare c-fluid

• Seleccione si si la velocidad del sonido medida debe ser comparada con la velocidad teórica o esperada.

· Pulse ENTER.

La diferencia $\delta c = c_{mea} - c_{stored}$ entre las dos velocidades del sonido es visualizado en la línea inferior durante la medición. c_{stored} representa la velocidad del sonido del fluido de referencia guardada en la base de datos.

Func.Especial.\...\Medicion\ProfileCorr 2.0

- Seleccione una entrada de lista:
 - off: Corrección del perfil 1.0
 - on: Corrección del perfil 2.0 para condiciones de la entrada ideales (preajuste)
 - With disturbance:Corrección del perfil 2.0 para condiciones de la entrada no ideales
- · Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\Medicion\Veloc. de flujo

- Seleccione normal o sincor. para que los valores del caudal sean visualizados y emitidos con y sin corrección del perfil, respectivamente.
- · Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\Medicion\Velocidad maxima

Es posible definir un valor límite superior para la velocidad del caudal.

- Introduzca cero para apagar la verificación de la velocidad del caudal.
- · Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\Medicion\Caudal de corte

Es posible definir un valor límite inferior para la velocidad del caudal.

- Seleccione signo para determinar un caudal de corte dependiente de la dirección de flujo. Un valor límite para la velocidad del caudal positiva y otro para la negativa es determinado.
- Seleccione absol. para determinar un caudal de corte independiente de la dirección de flujo. Un valor límite para el valor absoluto de la velocidad del caudal debe ser determinado.
- · Pulse ENTER.
- Seleccione fabri. para utilizar el valor límite preajustado de 2.5 cm/s (0.025 m/s) para el caudal de corte.
- Seleccione usuario para introducir el caudal de corte.
- Pulse ENTER.

Si Caudal de corte\signo y usuario han sido seleccionados, 2 valores deben ser introducidos:

Func.Especial.\...\Medicion\Caudal de corte\+Caudal de corte

- Introduzca el caudal de corte.
- Pulse ENTER.

Todos los valores positivos de la velocidad del caudal inferior a este valor límite son puestos a cero.

Func.Especial.\...\Medicion\Caudal de corte\-Caudal de corte

- · Introduzca el caudal de corte.
- · Pulse ENTER.

Todos los valores negativos de la velocidad del caudal superior a este valor límite son puestos a cero.

Si Caudal de corte\absol. y usuario ha sido seleccionado, un solo valor debe ser introducido:

Func.Especial.\...\Medicion\Caudal de corte

- Introduzca el caudal de corte.
- · Pulse ENTER.

Todos los valores absolutos de la velocidad del caudal inferior a este valor límite son puestos a cero.

Func.Especial.\...\Medicion\Wrapping total.

- · Seleccione el comportamiento de los totalizadores en caso de desbordamiento.
- · Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\Medicion\Guardar total.

- Seleccione on para que los valores precedentes de los totalizadores sean conservados después de un reinicio de la medición.
- Seleccione off para que los valores de los totalizadores sean restablecidos a cero después de un reinicio de la medición.
- · Pulse ENTER.

Func.Especial.\...\Medicion\Toggle totalizer

Es posible especificar un intervalo de tiempo después del cual la visualización conmuta automáticamente entre el totalizador positivo y el negativo durante la medición.

- Introduzca un intervalo de tiempo entre 0 (desactivado) y 5 s.
- Pulse ENTER.

Esta visualización no aparece si el modo de ahorro de energía ha sido activado.

Func.Especial.\...\Medicion\Turbulence mode

La activación del modo de turbulencia puede mejorar la calidad de la señal a altas turbulencias (p. ej. cerca de un codo o una válvula). Una relación señal/ruido (SNR) de mín. 6 dB es necesario durante la medición.

- Seleccione on para activar el modo de turbulencia.
- Pulse ENTER.

18.3 Ajuste del contraste

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Varios

- Seleccione el elemento del menú Varios.
- Pulse ENTER.

Func.Especial.\Ajustes SISTEMA\Varios\SETUP DISPLAY

• Seleccione el elemento del menú Varios para ajustar el contraste de la pantalla del transmisor.

El contraste de la pantalla puede ser ajustado con las siguientes teclas:



aumentar el contraste

reducir el contraste

• Pulse ENTER.

También es posible restablecer la pantalla a un contraste mediano con la ayuda de un HotCode.

• Introduzca el HotCode 555000.

¡Aviso!

Después de una inicialización del transmisor, la visualización se restablece a un contraste mediano.

18.4 Código de protección

Una medición que está ejecutándose puede ser protegida contra intervenciones involuntarias por medio de un código de protección.

Si un código de protección ha sido definido, el mismo será solicitado tan pronto que se interviene en la medición (a través de una instrucción o la tecla BRK).

18.4.1 Definición del código de protección

Func.Especial.\Codigo protecc.

- Seleccione el elemento del menú Codigo protecc..
- Pulse ENTER.
- Introduzca un código de protección de máx. 6 dígitos.
- · Pulse ENTER.

Se visualiza un mensaje de error si se introdujo un numero reservado (p. ej. un HotCode para la selección del idioma).

CODIGO NO VALIDO 909049

Un código de protección sigue válido mientras que:

- no se introduce otro código de protección válido o
- el código de protección no ha sido desactivado.

¡Aviso!

¡No olvide el código de protección!

18.4.2 Intervención en la medición

Si un código de protección ha sido activado, el mensaje PROGRAM CODE ACTIVE es visualizado durante algunos segundos después de haberse pulsado alguna tecla.

Al pulsar la tecla BRK

Para parar una medición en curso se debe introducir el código de protección completo (= Break Code).

INPUT BREAK_CODE CODE: 000000

Introduzca el código de protección con las teclas → y ↓.

```
• Pulse ENTER.
```

Si el código de protección introducido es inválido, se visualiza un mensaje de error durante algunos segundos.

```
INPUT BREAK_CODE
CODIGO NO VALIDO
```

Si el valor introducido es válido, se para la medición.

Al seleccionar una instrucción

Para la ejecución de una instrucción es suficiente introducir los primeros 3 dígitos del código de protección (= Access Code).

INP.	ACCESS	CODE
CODE	: 00	00000

• Introduzca los primeros 3 dígitos del código de protección con las teclas 🛶 y ↓.

• Pulse ENTER.

Por lo pronto se visualiza 000000. Si el código de protección comienza con 000, pulse directamente ENTER.

18.4.3 Desactivación del código de protección

Func.Especial.\Codigo protecc.

- Seleccione el elemento del menú Codigo protecc..
- Pulse ENTER.
- Introduzca "-----" para borrar el código de protección.
- Pulse ENTER.

Al introducir el carácter "-" menos de seis veces, esta serie de caracteres se usa como nuevo código de protección.

Anexo

A Estructura del menú

Ramas del programa




Ajustes de la medición



A Estructura del menú



Arranque de la medición Menú principal Medicion Num. Punto Med.: PROFILE CORR. [1], [2] Trayec. Sonido [2] Distancia Transd [2] Prueba de señal Distancia Transd Visualización de la medición BRK Detención de la medición

Leyenda

- [1] Esta visualización únicamente aparece si sincor. ha sido seleccionado en el elemento del menú Func.Especial.Vajustes SISTEMA\Medicion.
- [2] Esta visualización unicamente aparece si Enable NoiseTrek no ha sido activado en el elemento del menú Func.Especial.Vajustes SISTEMA\Medicion.

A Estructura del menú





A Estructura del menú



B Unidades de medida

Longitud/rugosidad

unidad de medida	descripción
mm	milímetro
in	pulgada

Temperatura

unidad de medida	descripción
°C	grado Celsius
°F	grado Fahrenheit

Presión

unidad de medida	descripción
bar(a)	bar (absoluta)
bar(g)	bar (relativa)
psi(a)	libra por pulgada cuadrada (absoluta)
psi(g)	libra por pulgada cuadrada (relativa)

Densidad

unidad de medida	descripción
g/cm3	gramo por centímetro cúbico
kg/cm3	kilogramo por centímetro cúbico

Velocidad del sonido

unidad de medida	descripción
m/s	metro por segundo
fps (ft/s)	pie por segundo

Viscosidad cinemática

unidad de medida	descripción
mm2/s	milímetro cuadrado por segundo

1 mm2/s = 1 cSt

Velocidad del caudal

unidad de medida	descripción
m/s	metro por segundo
cm/s	centímetro por segundo
in/s	pulgada por segundo
fps (ft/s)	pie por segundo

Caudal volumétrico

unidad de medida	descripción
m³/d	metro cúbico por día
m³/h	metro cúbico por hora
m³/min	metro cúbico por minuto
m³/s	metro cúbico por segundo
km³/h	kilómetro cúbico por segundo
ml/min	milímetro por minuto
l/h	litro por hora
l/min	litro por minuto
l/s	litro por segundo
hl/h	hectolitro por hora

volumen (totalizado)
m³
m³
m³
m³
km³
l
l
l
l
hl

⁽¹⁾ cft: pie cúbico ⁽²⁾ aft: acre-pie

1 US-gal = 3.78541 I 1 UK-gal = 4.54609 I US Barrel Oil = 42.0 US-gal ≈ 159 I US Barrel Wine = 31.5 US-gal ≈ 119 I US Barrel Beer = 31.0 US-gal ≈ 117 I Imperial (UK) Barrel = 36.0 UK-gal ≈ 164 I

volumen (totalizado)

hl

unidad de medida	descripción
hl/min	hectolitro por minuto
hl/s	hectolitro por segundo
MI/d (Megalit/d)	megalitro por día
bbl/d	barril por día
bbl/h	barril por hora
bbl/m	barril por minuto
bbl/s	barril por segundo
USgpd (US-gal/d)	galón por día
USgph (US-gal/h)	galón por hora
USgpm (US-gal/m)	galón por minuto
USgps (US-gal/s)	galón por segundo
KGPM (US-Kgal/m)	kilogalón por minuto
MGD (US-Mgal/d)	millón de galones por día
IGPD (UK-gal/d)	galón por día
CFD	pie cúbico por día
CFH	pie cúbico por hora
CFM	pie cúbico por minuto
CFS	pie cúbico por segundo
MMCFD	millón de pies cúbicos por día
MMCFH	millón de pies cúbico por hora

hl
MI
bbl
bbl
bbl
bbl
gal
gal
gal
gal
kgal
Mgal
lgal
cft ⁽¹⁾
cft
cft
aft ⁽²⁾
MMCF
MMCF

(1) cft: pie cúbico

⁽²⁾ aft: acre-pie

1 US-gal = 3.78541 l 1 UK-gal = 4.54609 l

US Barrel Oil = 42.0 US-gal ≈ 159 I US Barrel Wine = 31.5 US-gal ≈ 119 I US Barrel Beer = 31.0 US-gal ≈ 117 I Imperial (UK) Barrel = 36.0 UK-gal ≈ 164 I B Unidades de medida

Caudal másico

unidad de medida	descripción
t/h	tonelada por hora
t/d	tonelada por día
kg/h	kilogramo por hora
kg/min	kilogramo por minuto
kg/s	kilogramo por segundo
g/s	gramo por segundo
lb/d	libra por día
lb/h	libra por hora
lb/m	libra por minuto
lb/s	libra por segundo
klb/h	kilolibra por hora
klb/m	kilolibra por minuto

masa (totalizada)
t
t
kg
kg
kg
g
lb
lb
lb
lb
klb
klb

1 lb = 453.59237 g 1 t = 1000 kg

C Referencia

Las siguientes tablas sirven de ayuda para el usuario. La exactitud de los datos depende de la composición, de la temperatura y del procesamiento del material. FLEXIM no asume ninguna responsabilidad por datos inexactos.

C.1 Velocidad del sonido de materiales del tubo y del revestimiento seleccionados a 20 °C

Los valores de algunos de estos materiales están guardados en la base de datos del transmisor. En la columna c_{flow} se visualiza la onda sonora (longitudinal o transversal), que se usa para la medición de caudal.

material (visualización)	explicación	c _{trans} [m/s]	c _{long} [m/s]	C _{flow}
Acero al carbono	acero, normal	3230	5930	trans
Acero inoxidable	acero inoxidable	3100	5790	trans
DUPLEX	acero dúplex	3272	5720	trans
Hierro ductil	fundición dúctil	2650	-	trans
Amianto-cemento	cemento de asbesto	2200	-	trans
Titanio	titanio	3067	5955	trans
Cobre	cobre	2260	4700	trans
Aluminio	aluminio	3100	6300	trans
Laton	latón	2100	4300	trans
Plastico	plástico	1120	2000	long
GRP	plástico reforzado con fibra de vidrio	-	2650	long
PVC	policloruro de vinilo	-	2395	long
PE	polietileno	540	1950	long
PP	polipropileno	2600	2550	trans
Asfalto	bitumen	2500	-	trans
Perspex	plexiglás	1250	2730	long
Plomo	plomo	700	2200	long
Cu-Ni-Fe	aleación cobre-níquel- hierro	2510	4900	trans

C Referencia

material (visualización)	explicación	c _{trans} [m/s]	c _{long} [m/s]	C _{flow}
Hierro fund.gris	fundición gris	2200	4600	trans
Goma	goma	1900	2400	trans
Cristal	vidrio	3400	5600	trans
PFA	perfluoralkoxy	500	1185	long
PVDF	fluoruro de polivinilideno	760	2050	long
Sintimid	Sintimid	-	2472	long
Teka PEEK	Teka PEEK	-	2534	long
Tekason	Tekason	-	2230	long

La velocidad del sonido depende de la composición y del procesamiento del material. La velocidad del sonido de aleaciones y de materiales de fundición está sometida a grandes fluctuaciones. Los valores únicamente sirven de orientación.

C.2 Rugosidades típicas de tuberías

Los valores se basan en experiencias hechas y mediciones.

material	rugosidad absoluta [mm]
tubos estirados de metales no ferrosos, vidrio, plástico y metales ligeros	00.0015
tubos de acero estirados	0.010.05
superficie finamente alisada, rectificada	máx. 0.01
superficie alisada	0.010.04
superficie desbastada	0.050.1
tubos de acero soldados, nuevos	0.050.1
limpiados tras uso prolongado	0.150.2
con corrosión moderada, incrustaciones ligeras	máx. 0.4
incrustaciones graves	máx. 3
tubos de fundición:	
con revestimiento interior de betún	> 0.12
nuevos, sin revestimiento interior	0.251
corrosión ligera	11.5
con incrustaciones	1.53

C.3 Propiedades de agua a 1 bar y a presión de saturación

temperatura del fluido	presión del fluido [bar]	velocidad del sonido [m/s]	densidad [kg/m³]	calor específico ⁽¹⁾ [kJ/kg/K ⁻¹]
0.1	1.013	1402.9	999.8	4.219
10	1.013	1447.3	999.7	4.195
20	1.013	1482.3	998.2	4.184
30	1.013	1509.2	995.6	4.180
40	1.013	1528.9	992.2	4.179
50	1.013	1542.6	988.0	4.181
60	1.013	1551.0	983.2	4.185
70	1.013	1554.7	977.8	4.190
80	1.013	1554.4	971.8	4.197
90	1.013	1550.5	965.3	4.205
100	1.013	1543.2	958.3	4.216
120	1.985	1519.9	943.1	4.244
140	3.615	1486.2	926.1	4.283
160	6.182	1443.2	907.4	4.335
180	10.03	1391.7	887.0	4.405
200	15.55	1332.1	864.7	4.496
220	23.20	1264.5	840.2	4.615
240	33.47	1189.0	813.4	4.772
260	46.92	1105.3	783.6	4.986
280	64.17	1012.6	750.3	5.289
300	85.88	909.40	712.1	5.750
320	112.8	793.16	667.1	6.537
340	146.0	658.27	610.7	8.208
360	186.7	479.74	527.6	15.00
373.946	220.640	72.356	322.0	∞

⁽¹⁾ a una presión constante

D Declaraciones de conformidad

D Declaraciones de conformidad



EU declaration of conformity KEFLUXUS_F401V1-4EN

(F

We,

FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH Boxberger Straße 4 12681 Berlin Germany,

declare under our sole responsibility that the transmitter

FLUXUS F401

to which this declaration relates is in conformity with the following EU directives:

- EMC Directive 2014/30/EU for Electromagnetic Compatibility
- Low Voltage Directive 2014/35/EU for Electrical Safety
- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the
 European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances

The transmitter is in conformity with the following European standards when used with the FLEXIM transducers and accessories:

EU directive	Class	Standard	Description
EMC Directive	EMC Requirement	EN 61326-1:2013	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – General re- quirements
	- Immunity	EN 61326-1:2013	Electrical equipment for continuous, unattended operation intended to be used in an industrial elec- tromagnetic environment
		EN 61000-4-2:2009	Electromagnetic compatibility (EMC) – Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test
		EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010	Electromagnetic compatibility (EMC) – Testing and measurement techniques – Radiated, radio-fre- quency, electromagnetic field immunity test
		EN 61000-4-4:2004 + A1:2010	Electromagnetic compatibility (EMC) – Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/ burst immunity test
		EN 61000-4-5:2006	Electromagnetic compatibility (EMC) - Testing and measurement techniques - Surge immunity test
		EN 61000-4-6:2009	Electromagnetic compatibility (EMC) – Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
	- Emission	EN 61326-1:2013	Electrical equipment class A
		EN 55011:2009 + A1:2010	Industrial, scientific and medical equipment – Ra- dio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

EU directive	Class	Standard	Description
Low Voltage Directive	Equipment Safety Requirement	EN 61010-1:2010	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – General requirements
EN 61010-2-030:2010		EN 61010-2-030:2010	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Particular requirements for testing and measuring circuits

The installation, operating and safety instructions have to be observed!

Berlin, 2019-07-22

Dipl.-Ing. Jens Hilpert Managing Director