

ASCO TM	Installation and Maintenance Instructions 2/2 solenoid valves NC pilot operated, floating diaphragm brass body (NC) or stainless steel body (NC-NO), 3/8"-1", series 238		GB
	DESCRIPTION		

Solenoid valves series 238 with threaded 3/8"-1" connections. Brass body (NC) or stainless steel body (NC or NO).
ATEX versions:
See "Special conditions for safe use".

SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

For solenoid operators to ATEX, the instructions for use given in the specific Installation Instructions provided with the product must be strictly followed.

Solenoid valves with threaded connections: Standard versions or versions equipped with solenoid operators for use in explosive atmospheres to **ATEX: prefix "PV" (4 W/6,9 W)** (Ex mb), ...

ASSEMBLY

The components ASCO are intended to be used only within the technical characteristics specified on the nameplate or in the documentation. To avoid damage to the equipment, make sure to prevent the liquid from solidifying at low temperatures and stay within the maximum and minimum temperature limits. Modifications to the equipment may only be made after consulting the manufacturer or his representative.

Before installation, depressurise the piping system and clean internally.

The solenoid valves may be mounted in any position without affecting operation.

The direction of flow is indicated by markings on the valve's body and in the documentation.

Pipe connections have to be in accordance with the size indicated on the body, label or in the product leaflet.

CAUTION:

- Reducing the connections may cause improper operation or malfunction.
- For the protection of the equipment, install a strainer or filter suitable for the service involved in the inlet side as close to the product as possible.
- If tape, paste, spray or a similar lubricant is used when tightening, avoid particles entering the system.
- Use proper tools and locate wrenches as close as possible to the connection point.
- To avoid damage to the equipment, DO NOT OVERTIGHTEN pipe connections. Observe a maximum tightening torque of 5 to 7 Nm.
- Do not use the valve or solenoid operator as a lever.
- Pipe connections should not apply any force, torque or strain to the product.

ELECTRICAL CONNECTION

All electrical connections must only be made by trained and qualified personnel and have to be in accordance with the local regulations and standards.

CAUTION:

- Before any intervention, turn off the electrical current to power off the components.
 - All screw terminals must be properly tightened before putting into service.
 - Depending on the voltage, electrical components must be grounded according to local standards and regulations.
 - To ensure ground continuity of the coil, make sure it is correctly positioned during assembly/disassembly (P1).
- The equipment is electrically connected as follows:
- Detachable connector to DIN 43650, 11 mm, industrial standard B or ISO 4400 / EN 175301-803, form A (On proper connection and when the (supplied or selected) connector used is IP65- or IP67-rated, the solenoid valve will have IP65 or IP67 protection).

PUTTING INTO OPERATION

Before pressurising the circuit, perform an electrical test. In case of solenoid valves, energise the coil a few times and notice a metal click signifying the solenoid operation.

Most solenoid valves are equipped with coils for continuous duty service. To prevent the risk of personal injury, do not touch the solenoid operator which can become hot under normal operating conditions. If the solenoid valve is easily accessible, the installer must provide protection against accidental contact.

SOUND EMISSION

The emission of sound depends on the application, fluid and type of equipment used. The exact determination of the sound level can only be carried out by the user having the valve installed in his system.

MAINTENANCE

Maintenance of ASCO products is dependent on service conditions. Periodic cleaning is recommended, the timing of which will depend on the fluids used and the service conditions. During servicing, the components must be checked for excessive wear. A complete set of internal parts is available as a spare parts or rebuild kit. If a problem occurs during installation/maintenance or in case of doubt, please contact ASCO Numatics or authorised representatives.

Products marked UR or CSA must be returned to ASCO for repair.

SPARE PART KIT A

DISASSEMBLY

- Remove the retaining clip (1) and the coil (2).
- Unscrew the core-tube unit (5) and separate it from the body (4).
- Remove the core/spring unit (5a)(6) and the seal (8).
- Clean or replace all parts.

REASSEMBLY

- Reassemble the parts in the reverse order of disassembly. Make sure the retaining clip is correctly positioned on the coil.
- Grease the seal (8) and lightly coat the outer circumference of the core with a lubricant conforming to standard AFNOR ISO TR 3498 categories HL and FC.
 - Make sure the core-tube unit is properly tightened at a torque (a) of 9 to 10 Nm.
 - Install the coil in the **direction shown** on the photograph (P1) to ensure ground continuity.
 - After reassembly, operate the solenoid valve or the manifold several times to ensure the valves open and close properly.
 - Reassemble the piping connections and tighten at a maximum torque of 5 to 7 Nm.


SPARE PART KIT B

DISASSEMBLY

- Remove the retaining clip (1) and the coil (2) (see coil codes on page 16).
- Unscrew valve bonnet screws (10) and remove valve bonnet (4).
- Remove diaphragm spring (7) and diaphragm assembly (11).
- Clean or replace all parts.

REASSEMBLY

- Replace diaphragm assembly. CAUTION: locate pilot hole in diaphragm assembly over the cavity at the valve outlet.
- Be sure that diaphragm spring is installed properly over the centre of the diaphragm.
- Replace valve bonnet (4) and bonnet screws. Torque bonnet screws (10) in a crisscross manner at indicated values (b).
- Install the coil in the **direction shown** on the photograph (P1) to ensure ground continuity.
- After reassembly, operate the solenoid valve or the manifold several times to ensure the valves open and close properly.
- Reassemble the piping connections and tighten at a maximum torque of 5 to 7 Nm.

ASCO TM	Instructions de mise en service et d'entretien Electrovannes 2/2, à commande assistée, membrane non attelée corps laiton (NF) ou acier inox (NF-NO), 3/8-1, série 238		FR
	DESCRIPTION		

Electrovannes série 238, taraudé 3/8-1. Corps laiton (NF) ou corps acier inox (NF ou NO).

Versions ATEX:

Voir "conditions spéciales pour une utilisation sûre".

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE
Pour les têtes magnétiques ATEX, suivre impérativement les prescriptions d'utilisation décrites dans chaque notice de mise en service spécifique fournie avec le produit.

Electrovannes corps taraudé: Versions standard ou équipées de têtes magnétiques pour atmosphères explosibles ATEX, préfixes "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb), etc...

MONTAGE

Les composants ASCO sont conçus pour les domaines de fonctionnement indiqués sur la plaque signalétique ou la documentation. Afin de prévenir tout dommage sur le matériel, éviter le risque de solidification des liquides aux basses températures et respecter les limites minimale et maximale.

Aucune modification ne peut être réalisée sur le matériel sans l'accord préalable du fabricant ou de son représentant.

Avant de procéder au montage, dépressuriser les canalisations et effectuer un nettoyage interne.

Les électrovannes peuvent être montées dans n'importe quelle position.

Le sens de circulation du fluide est indiqué par repères sur le corps et dans la documentation.

La dimension des tuyauteries doit correspondre au raccordement indiqué sur le corps, l'étiquette ou la notice.

ATTENTION:

- Une restriction de tuyauteries peut entraîner des dysfonctionnements.
- Afin de protéger le matériel, installer une crépine ou un filtre adéquat en amont, aussi près que possible du produit.
- En cas d'utilisation de ruban, pâte, aérosol ou un lubrifiant lors du serrage, veiller à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le circuit.
- Utiliser un outillage approprié et placer les clés aussi près que possible du point de raccordement.
- Afin d'éviter toute détérioration, NE PASTROP SERRER les raccords des tuyauteries. Couple de serrage maximum entre 5 et 7 Nm.
- Ne pas se servir de la vanne ou de la tête magnétique comme d'un levier.
- Les tubes de raccordement ne devront exercer aucun effort, couple ou contrainte sur le produit.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Le raccordement électrique doit être réalisé par un personnel qualifié et selon les normes et règlements locaux.

ATTENTION:

- Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique pour mettre hors tension les composants.
- Toutes les bornes à vis doivent être serrées correctement avant la mise en service.
- Selon la tension, les composants électriques doivent être mis à la terre conformément aux normes et règlements locaux.
- Afin d'assurer la continuité de masse de la bobine, veillez à son positionnement correct lors d'une phase de montage/démontage; Le raccordement électrique s'effectue par:
- Connecteur débranchable DIN 43650, 11 mm, standard industriel B ou ISO 4400 / EN 175301-803, forme A (Quand le raccordement est correctement effectué et que le modèle de connecteur fourni ou sélectionné est IP65 ou IP67, alors le degré de protection de l'électrovanne est IP65 ou IP67).

MISE EN SERVICE

Avant de mettre le circuit sous pression, effectuer un essai électrique. Dans le cas d'une électrovanne, mettre la bobine sous tension plusieurs fois et écouter le "clic" métallique qui signale le fonctionnement de la tête magnétique.

FUNCTIONNEMENT

La plupart des électrovannes comportent des bobinages prévus pour mise sous tension permanente. Pour éviter toute brûlure, ne pas toucher la tête magnétique qui, en fonctionnement normal et en permanence sous tension, peut atteindre une température élevée. Si l'électrovanne est facilement accessible, l'installateur

doit prévoir une protection empêchant tout contact accidentel.

BRUIT DE FONCTIONNEMENT

Le bruit de fonctionnement varie selon l'utilisation, le fluide et le type de matériel employé. L'utilisateur ne pourra déterminer avec précision le niveau sonore émis qu'après avoir monté le composant sur l'installation.

ENTRETIEN

L'entretien nécessaire aux produits ASCO varie avec leurs conditions d'utilisation. Il est souhaitable de procéder à un nettoyage périodique dont l'intervalle varie suivant la nature du fluide, les conditions de fonctionnement et le milieu ambiant. Lors de l'intervention, les composants doivent être examinés pour détecter toute usure excessive. Deux pochettes de pièces internes sont proposées en pièces de rechange pour procéder à la réparation. En cas de problème lors du montage/entretien ou en cas de doute, veuillez contacter ASCO Numatics ou ses représentants officiels.

Les produits marqués UR ou CSA doivent être retournés à ASCO pour réparation.

POCHETTE DE REMPLACEMENT

DEMONTAGE

- Oter le clip de maintien (1) et enlever la bobine (2).
- Dévisser l'ensemble tube-culasse (5) et le séparer du corps (4).
- Enlever l'ensemble noyau ressort (5a)(6) et le joint d'étanchéité (8).
- Nettoyer ou remplacer toutes les pièces.

REMONTAGE

Remonter les pièces dans l'ordre inverse du démontage. S'assurer que le clip de maintien est correctement positionné, sur la bobine.

- Lubrifier le joint d'étanchéité (8) et lubrifier légèrement le diamètre extérieur du noyau avec une huile conforme aux normes AFNOR ISO TR 3498 catégorie HL et FC.
- S'assurer du serrage correct de l'ensemble tube-culasse, couple de serrage (a) de 9 à 10 Nm.
- Monter la bobine dans le sens indiqué sur la photo P1, afin d'assurer la continuité de masse.
- Après l'opération de remontage, faire fonctionner la vanne plusieurs fois afin de s'assurer de son bon fonctionnement.
- Remonter les raccords de tuyauterie, couple de serrage maximum entre 5 et 7 Nm.

POCHETTE DE REMPLACEMENT B


DEMONTAGE

- Oter le clip de maintien (1) et enlever la bobine (2) (voir codes bobines, page 16).
- Desserrer les vis de fixation (10) et démonter le couvercle du corps de vanne (4).
- Retirer le ressort (7) de membrane et la membrane équipée (11).
- Nettoyer ou remplacer toutes les pièces.

REMONTAGE

- Remplacer la membrane équipée. ATTENTION, veiller à l'orientation: clapet coté corps de vanne et faire coïncider le trou dans la membrane avec celui dans le corps de vanne, coté sortie (voir vue éclatée).
- Placer le ressort au centre de la coupelle de la membrane équipée.
- Remonter le couvercle de la vanne et ses vis de fixation. Serrage croisé des vis de fixation (10) du couvercle (4) en respectant le couple (b) correspondant.
- Remonter la bobine dans le sens indiqué sur la vue éclatée puis mettre le clips de maintien (1).
- Après l'opération de remontage, faire fonctionner la vanne plusieurs fois afin de s'assurer de son bon fonctionnement.
- Remonter les raccords de tuyauterie, couple de serrage maximum entre 5 et 7 Nm.

522151-001 / A Availability, design and specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

ASCO TM	Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung		DE
	Magnetventile 2/2 NC, vorgesteuert, vorgesteuerte Membrane Gehäuse aus Messing (NC) oder Edelstahl (NF-NO), 3/8"-1", Baureihe 238		

BESCHREIBUNG

Magnetventile Baureihe 238 mit 3/8"-1"-Gewindeanschlüssen. Gehäuse aus Messing (NC) oder Edelstahl (NC oder NO).

Ausführungen nach ATEX:

Siehe „Besondere Bedingungen für den sicheren Einsatz“:

BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DEN SICHEREN EINSATZ

Für die Magnetköpfe nach ATEX sind die in den jeweiligen, dem Produkt beigelegten Einbau- und Wartungsanweisungen beschriebenen Einsatzvorschriften zwingend zu befolgen.

Magnetventile mit Gewindeanschlüssen : Standard-Version oder Version mit Magnetköpfen - Vorsatz „PV“ (4 W/6,9 W) (Ex mb), ... - für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären nach ATEX.

EINBAU

ASCO-Komponenten dürfen nur innerhalb der auf dem Typenschild oder in der Dokumentation angegebenen Daten eingesetzt werden. Um Schäden am Ventil zu vermeiden ist darauf zu achten, dass ein Gefrieren des Medium bei Minustemperaturen vermieden wird und die minimal und maximal angegebenen Temperaturen eingehalten werden. Änderungen an den Produkten dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Herstellers oder einem seiner ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter vorgenommen werden.

Vor dem Einbau der Ventile muss das Rohrleitungssystem drucklos geschaltet und innen gereinigt werden.

Die Magnetventile können ohne Beeinträchtigung der Funktion in jeder beliebigen Einbaulage montiert werden.

Die Durchflussrichtung des Mediums ist am Gehäuse und in der Dokumentation angezeigt

Die Verrohrung sollte entsprechend den Größenangaben auf dem Gehäuse, dem Etikett oder den Produkt-Datenblättern durchgeführt werden.

ACHTUNG:

- Eine Reduzierung der Anschlüsse kann zu Leistungs- und Funktionsminderungen führen.
- Zum Schutz der Ventile ist ein geeigneter Schmutzfänger oder Filter so nahe wie möglich am Ventileingang anzubringen.
- Bei der Abdichtung des Gewindes mit Band, Paste, Spray oder einem anderen Dichtungsmittel ist darauf zu achten, dass keine Fremdkörper in das System gelangen.
- Zur Montage ist nur geeignetes Werkzeug zu verwenden; die Schraubenschlüssel sind so nahe wie möglich an den Verbindungsstellen anzusetzen.
- Um Schäden zu vermeiden, dürfen die Rohrverbindungen NICHT ZU STARK angezogen werden. Der maximale Anziehdrehmoment beträgt 5 bis 7 Nm.
- Das Ventil oder der Magnetkopf sind nicht als Gegenhalter zu benutzen.
- Die Rohrleitungsanschlüsse dürfen keine Spannungen auf das Ventil übertragen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der elektrische Anschluss ist von Fachpersonal entsprechend den vor Ort geltenden Normen und Richtlinien durchzuführen.

ACHTUNG:

- Vor Beginn jeglicher Arbeiten ist sicherzustellen, dass die Komponenten spannungslos geschaltet sind.
 - Alle Anschlussklemmen sind vor Inbetriebnahme vorschriftsmäßig anzuziehen.
 - Je nach Spannungsbereich müssen elektrische Komponenten einen Schutzleiteranschluss entsprechend den jeweils vor Ort geltenden Normen und Vorschriften erhalten.
 - Um den Masseanschluss des Magnets zu gewährleisten ist auf die korrekte Lage des Magnets bei den Einbau- und Ausbaumaßnahmen zu achten (Nr. 1).
- Der elektrische Anschluss erfolgt folgendermaßen:
- Abnehmbare Leitungsdose nach DIN 43650, 11 mm, Industrie-Standard B oder ISO 4400 / EN 175301-803, Bauform A (Bei ordnungsgemäß durchgeführtem Anschluss und bei Verwendung einer Leitungsdose (mitgeliefert oder kundenseitig) der Schutzart IP65 oder IP67, hat das Magnetventil die Schutzart IP65 bzw. IP67).

INBETRIEBNAHME

Vor Druckbeaufschlagung des Produktes sollte eine elektrische Funktionsprüfung erfolgen. Bei einem Magnetventil ist die Spannung am Magnet mehrmals ein- und ausschalten. Es muss ein Klicken zu hören sein.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die meisten Ventile sind mit Spulen für Dauerbetrieb ausgerüstet. Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden sollte jede Berührung mit dem Magnet vermieden werden, da dieser bei längerem Betrieb heiß werden kann. Bei leicht zugänglichem Magnetventil sollte vom Installateur ein Schutz vorgesehen werden, um jegliches versehentliches Berühren zu vermeiden.

GERÄUSCHEMISSION

Der Anwender kann erst präzise Angaben zur Geräuschemission machen, wenn das Gerät in der Anlage installiert ist. Diese hängt sehr stark vom Anwendungsfall, den Betriebsdaten und dem Medium, mit denen das Produkt beaufschlagt wird, ab.

WARTUNG

Die Wartung hängt von den Betriebsbedingungen ab. Das Ventil ist in regelmäßigen Zeitabständen zu reinigen. Die Zeitabstände hängen von den Betriebsbedingungen und dem verwendeten Medium ab. Während des Reinigungsvorgangs sollten alle Teile auf Verschleiß untersucht werden. Die Innenteile sind komplett als Ersatzteilsetz erhältlich. Treten Schwierigkeiten beim Einbau oder bei der Wartung auf oder ergeben sich Unklarheiten, ist mit ASCO Numatics Rücksprache zu halten.

⚠ Die mit UR bzw. CSA gekennzeichneten Produkte sind zur Reparatur an ASCO einzusenden.
ERSATZTEILPACKUNG A

AUSBAU

- 1 - Entfernen Sie den Halteclip (1) und den Magnet (2).
- 2 - Lösen Sie die Führungsrohr-Einheit (5) und nehmen Sie diese aus dem Gehäuse (4).
- 3 - Entfernen Sie die Magnetanker/Feder-Einheit (5a)(6) und die Dichtung (8).
- 4 - Reinigen oder ersetzen Sie alle Teile.

WIEDEREINBAU

- Setzen Sie die Teile in der umgekehrten Reihenfolge wie beim Ausbau zusammen.
- Stellen Sie sicher, dass der Halteclip richtig auf dem Magnet platziert ist.
- 1 - Fetten Sie die Dichtung (8) ein und schmieren Sie den Außendurchmesser des Magnetankers mit einer leichten Schicht Fett ein, das der Norm AFNOR ISO TR 3498, Kategorien HL und FC, entspricht.
 - 2 - Vergewissern Sie sich, dass die Führungsrohr-Einheit richtig mit einem Drehmoment (a) von 9 bis 10 Nm festgezogen ist.
 - 3 - Montieren Sie den Magnet so wie auf Bild P1 angegeben, um den Masse-Anschluss zu gewährleisten.
 - 4 - Nach der Wartung, das Ventil mehrmals ein- und ausschalten und das richtige Öffnen und Schließen überprüfen.
 - 5 - Montieren Sie die Rohrleitungsanschlüsse und ziehen Sie sie mit einem maximalen Drehmoment von 5 bis 7 Nm fest.


ERSATZTEILPACKUNG B

AUSBAU

- 1 - Entfernen Sie den Halteclip (1) und den Magnet (2) (siehe Bestell-Codes der Magnete auf der Seite 16).
- 2 - Schrauben (4) lösen und Ventildeckel abnehmen.
- 3 - Membranfeder und Membrane ausbauen.
- 4 - Reinigen oder ersetzen Sie alle Teile.

WIEDEREINBAU

- 1 - Membrane so einlegen, daß die Öffnung für die Pilot-steuerung in der Membrane mit der Vorsteuerbohrung am Ventilausgang übereinstimmt.
- 2 - Die Membranfeder mit der geschlossenen Seite auf die Membrane legen.
- 3 - Ventildeckel auf das Gehäuse setzen (4) und die Schrauben (10) kreuzweise anziehen.
- 4 - Montieren Sie den Magnet so wie auf Bild P1 angegeben, um den Masse-Anschluss zu gewährleisten.
- 5 - Nach der Wartung, das Ventil mehrmals ein- und ausschalten und das richtige Öffnen und Schließen überprüfen.
- 6 - Montieren Sie die Rohrleitungsanschlüsse und ziehen Sie sie mit einem maximalen Drehmoment von 5 bis 7 Nm fest.

ASCO TM	Instrucciones de puesta en marcha y mantenimiento		ES
	Electroválvulas 2/2, con mando asistido, membrana separada cuerpo latón (NF) o acero inox (NF-NA), 3/8-1, série 238		

DESCRIPCIÓN

• Electroválvulas série 238 con rosca 3/8"-1". Cuerpo en Latón (NC) o cuerpo en acero inox (NC o NA).

Versiones ATEX :

Ver "condiciones especiales para una utilización segura".

CONDICIONES ESPECIALES PARA UNA UTILIZACIÓN SEGURA

Para las cabezas magnéticas ATEX, siga imperativamente las prescripciones de utilización descritas en cada hoja de puesta en marcha específica provista con el producto.

Electroválvulas, cuerpo roscado : Versiones standard o equipadas de cabezas magnéticas para atmósferas explosivas ATEX, prefijos "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb),

MONTAJE

Los componentes ASCO están diseñados para los campos de funcionamiento indicados en la placa de características o la documentación. Con el fin de prevenir todo daño en el material, evite el riesgo de solidificación de los líquidos a bajas temperaturas y respete los límites mínimo y máximo.

No se puede realizar ninguna modificación en el material sin el acuerdo previo del fabricante o de su representante.

Antes de proceder al montaje, despresurice las canalizaciones y realice una limpieza interna.

Las electroválvulas pueden ser montadas en cualquier posición.

El sentido de circulación del fluido está indicado por referencias en el cuerpo y en la documentación.

La dimensión de las tuberías debe corresponder al racordaje indicado en el cuerpo, la etiqueta o la noticia.

ATENCIÓN:

- La reducción de las conexiones puede causar operaciones incorrectas o defectos de funcionamiento.
- Para la protección del equipo se debe instalar en la parte de la entrada y tan cerca como sea posible del producto un filtro o tamizador adecuado para el servicio.
- Si se utilizara cinta, pasta, spray u otros lubricantes en el ajuste, se debe evitar que entren particulares en el producto.
- Se debe utilizar las herramientas adecuadas y colocar llaves lo más cerca posible del punto de conexión.
- Para evitar daños al equipo, NO FORZAR las conexiones a la tubería.
- No utilizar la válvula o el solenoide como palanca.
- Las conexiones a la tubería no producirán ninguna fuerza, apriete o tensión sobre el producto.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Las conexiones eléctrica deberán realizarse por personal cualificado y según las normas y reglamentos locales.

ATENCIÓN:

- Antes de comenzar el trabajo, desconecte el suministro de energía eléctrica y desenergice el circuito electrónico y los elementos portadores de tensión.
 - Todos los terminales eléctricos deben estar apretados adecuadamente según normas antes de su puesta en servicio.
 - Según el voltaje, los componentes electrónicos deben disponer de una conexión a tierra y satisfacer las normas y regulaciones locales.
 - Con el fin de asegurar la continuidad de masa de la bobina, compruebe su correcta colocación durante el montaje/desmontaje. (P1)
- La conexión eléctrica se realiza mediante:
- Conector desenchufable DIN 43650, 11 mm, standard industrial B o ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Cuando la conexión se ha realizado correctamente y el modelo de conector suministrado o seleccionado es IP65 o IP67, entonces el grado de protección de la electroválvula es IP65 o IP67).

PUESTA EN MARCHA

Se debe efectuar una prueba eléctrica antes de someter a presión el sistema. En el caso de las válvulas solenoides, se debe energizar varias veces la bobina y comprobar que se produce un sonido metálico que indica el funcionamiento del solenoide.

FUNCIONAMIENTO

La mayor parte de las válvulas solenoides se suministran con bobinas para un servicio continuo. Con el fin de evitar la posibilidad de daños personales o materiales no se debe tocar el solenoide, ya que puede haberse calentado en condiciones normales de trabajo. Si la electroválvula es de fácil acceso, el instalador debe prever una protección que impida cualquier contacto accidental.

RUIDO DE FUNCIONAMIENTO

El ruido de funcionamiento varia según la utilización, el fluido y el tipo de material utilizado. El usuario solamente podrá determinar con precisión el nivel sonoro emitido después de haber montado el componente en la instalación.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento que necesitan los productos ASCO varia dependiendo de sus condiciones de utilización. Se recomienda realizar una limpieza periódica según la naturaleza del fluido, las condiciones de funcionamiento y el medio ambiente. Durante la intervención, los componentes deben ser examinados por si hubiera desgastes excesivos. Se dispone de un juego completo de partes internas como recambio. En el caso de problemas durante el montaje/mantenimiento o en caso de duda, contacte con ASCO Numatics o sus representantes oficiales.

⚠ Los productos marcados UR o CSA deben ser enviados a ASCO para su reparación.
BOLSAS DE RECAMBIO A

DESMONTAJE

- 1 - Suelte el clip de mantenimiento (1) y quite la bobina (2).
- 2 - Desatornille el conjunto tubo-culata (5) y sepárelo del cuerpo (4).
- 3 - Saque el conjunto núcleo resorte (5a)(6) y la junta de estanuidad (8).
- 4 - Limpie o sustituya todas las piezas.

MONTAJE

- Monte las piezas en el orden inverso al montaje. Compruebe que el clip de mantenimiento está correctamente posicionado, en la bobina.
- 1 - Lubrique la junta de estanquidad (8) y también, ligeramente, el diámetro exterior del núcleo con un aceite conforme a las normas AFNOR ISO TR 3498 categoría HL y FC.
 - 2 - Compruebe el correcto apriete del conjunto tubo-culata, par de apriete (a) de 9 a 10 Nm.
 - 3 - Monte la bobina en el sentido indicado en la foto, P1, con el fin de asegurar la continuidad de masa.
 - 4 - Una vez montada la válvula, accionarla unas cuantas veces para asegurarse que su apertura y cierre son correctos.
 - 5 - Monte los racores de tubería, par de apriete máximo entre 5 y 7 Nm.

BOLSAS DE RECAMBIO B

DESMONTAJE

1. Suelte el clip de mantenimiento (1) y quite la bobina (2) (ver códigos bobinas, página 16).
2. Desenrosque los tornillos de la tapa y retire la misma.
3. Retire el conjunto membrana y el resorte.
4. Limpie o sustituya todas las piezas.

MONTAJE

1. Coloque el conjunto membrana situando el orificio de descarga en el lado de la salida de la válvula.
2. Asegúrese que el conjunto membrana y el resorte han sido instalados correctamente .
3. Colocar la tapa y atornillar. Par de apriete de los tornillos en hoja adjunta (4)
- 4 - Monte la bobina en el sentido indicado en la foto, P1, con el fin de asegurar la continuidad de masa.
- 5 - Una vez montada la válvula, accionarla unas cuantas veces para asegurarse que su apertura y cierre son correctos.
- 6 - Monte los racores de tubería, par de apriete máximo entre 5 y 7 Nm.

ASCO™	Istruzioni di installazione e manutenzione Elettrovalvole 2/2 NC servoassistite, membrana non guidata corpo ottone (NC) o corpo acciaio inox (NC-NA), 3/8"-1", serie 238		IT
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------

DESCRIZIONE
Elettrovalvole serie 238 con raccordi filettati 3/8"-1".
Corpo ottone (NC) o corpo acciaio inox (NC o NA).

Versioni ATEX :
Vedere "Condizioni particolari per un uso sicuro".
CONDIZIONI PARTICOLARI PER UN USO SICURO
Per le teste magnetiche secondo ATEX, le istruzioni per l'uso contenute nelle istruzioni di installazione specifiche fornite con il prodotto, devono essere scrupolosamente osservate.

Elettrovalvole con raccordi filettati : versioni standard, o versioni provviste di teste magnetiche, prefisso "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb), ..., per l'uso in atmosfere pericolose secondo ATEX.

MONTAGGIO
L'installazione dei componenti ASCO deve essere conforme ai dati tecnici riportati sulla targhetta o nella documentazione del componente. Per prevenire danni all'apparecchiatura, evitare che il liquido si solidifichi a bassa temperatura e rispettare i limiti di temperatura massimo e minimo.

Eventuali modifiche dell'apparecchiatura sono ammesse solo se autorizzate dal produttore o da un suo rappresentante. Prima dell'installazione, depressurizzare il sistema di tubazioni e eseguire la pulizia interna.

Possibilità di montaggio delle elettrovalvole in tutte le posizioni senza effetti sul funzionamento.

La direzione di flusso è indicata dalle marcature sul corpo della valvola e nella documentazione.

Le connessioni di raccordo devono corrispondere alle dimensioni indicate sul corpo, sull'etichetta o nella brochure del prodotto.

ATTENZIONE :
La riduzione delle dimensioni dei raccordi può causare anomalie di funzionamento.

- Per proteggere l'apparecchiatura, installare un filtro adatto al servizio previsto sul lato di entrata, quanto più vicino possibile al prodotto.
- Se si utilizza nastro, pasta, spray o lubrificante simile per il serraggio, evitare l'ingresso di particelle nel sistema.
- Utilizzare attrezzi idonei e collocare le chiavi quanto più vicino possibile al punto di raccordo.
- Per evitare danni all'apparecchiatura, NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE le connessioni di raccordo. Applicare una coppia di serraggio massima da 5 a 7 Nm.
- Non utilizzare la valvola o la testa magnetica come.
- Le connessioni di raccordo non devono esercitare forza, coppia o tensione sul prodotto.

CONNESSIONE ELETTRICA
Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da personale addestrato e qualificato ed essere conformi ai regolamenti e alle norme locali.

- ATTENZIONE**
- Prima di qualsiasi intervento, disinserire l'alimentazione elettrica dei componenti.
 - Tutti i morsetti a vite devono essere opportunamente serrati prima della messa in funzione.
 - I componenti elettrici devono essere messi a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali, secondo la tensione di alimentazione.
 - Per garantire la continuità a terra della bobina, verificare che questa sia correttamente posizionata durante il montaggio/lo smontaggio (P1). Il collegamento elettrico dell'apparecchiatura è realizzato come indicato di seguito:
 - Connettore disinnebbabile secondo DIN 43650, 11 mm, norma industriale B o ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Quando la connessione viene effettuata correttamente e il connettore fornito o selezionato è IP65 o IP67, l'elettrovalvola avrà il grado di protezione IP65 o IP67).

MESSA IN FUNZIONE
Prima di mettere il circuito sotto pressione, eseguire una prova elettrica. Nel caso delle elettrovalvole, mettere sotto tensione la bobina alcune volte e prestare attenzione allo scatto metallico che indica il funzionamento del solenoide.

FUNZIONE

Le elettrovalvole sono generalmente provviste di bobine per il funzionamento continuo. Per evitare il rischio di lesioni personali, non toccare la testa magnetica che può riscaldarsi durante il normale funzionamento. Se l'elettrovalvola è facilmente accessibile, l'installatore deve predisporre mezzi di protezione contro il contatto accidentale.

EMISSIONE SONORA
L'emissione sonora dipende dall'applicazione, dal fluido controllato e dal tipo di apparecchiatura utilizzato. Il livello sonoro può essere determinato con esattezza solo con la valvola installata nel sistema.

MANUTENZIONE
La manutenzione dei prodotti ASCO dipende dalle condizioni di servizio. È raccomandata la pulizia periodica la cui frequenza dipende dai fluidi utilizzati e dalle condizioni di servizio. Durante la manutenzione, deve essere verificata l'usura dei componenti. È disponibile una serie completa di componenti interni da utilizzare come kit di ricambio o di ricostruzione. In caso di problemi durante l'installazione/la manutenzione o in caso di dubbio, contattare ASCO Numatics o un suo rappresentante autorizzato.

La riparazione dei prodotti marcati UR o CSA deve essere effettuata della ASCO.

PARTI DI RICAMBIO A SMONTAGGIO

- 1 - Rimuovere la clip di fissaggio (1) e la bobina (2).
- 2 - Svitare il canotto (5) e separarlo dal corpo (4).
- 3 - Rimuovere l'unità nucleo mobile/molla (5a)(6) e la guarnizione (8).
- 4 - Pulire o sostituire tutte le parti.

RIMONTARE
Rimontare le parti in ordine inverso rispetto allo smontaggio. Verificare che la clip di fissaggio sia correttamente posizionata sulla bobina.

- 1 - Ingrassare la guarnizione (8) e ricoprire la circonferenza esterna del nucleo mobile con un leggero strato di lubrificante a norma AFNOR ISO TR 3498 categoriae HL e FC.
- 2 - Verificare che il canotto sia serrato a una coppia (a) da 9 a 10 Nm.
- 3 - Installare la bobina nella direzione indicata nella foto (P1) per garantire la continuità a terra.
- 4 - Dopo avere terminato la manutenzione, azionare la valvola alcune volte per accertarsi del perfetto funzionamento in apertura ed in chiusura.
- 5 - Rimontare le connessioni di raccordo e serrare a una coppia massima da 5 a 7 Nm.

PARTI DI RICAMBIO B SMONTAGGIO

1. Rimuovere la clip di fissaggio (1) e la bobina (2) (vedere i codici delle bobine alla pagina 16).
2. Togliere le viti di fissaggio del coperchio e rimuovere lo stesso.
3. Rimuovere la molla della membrana e l'insieme membrana.
4. Pulire o sostituire tutte le parti.

- RIASSEMBLAGGIO**
- 1 - Sostituire l'insieme membrana. Il foro di pilotaggio nella membrana deve corrispondere al foro inserito sul corpo valvola (Vedi note 1).
 - 2 - Assicurarsi che la molla della membrana sia installata correttamente. Si deve adattare alla sede superiore dell'insieme membrana.
 - 3 - Inserire il coperchio con le viti di fissaggio. Il serraggio delle viti (4) deve essere fatto in maniera incrociata rispettando la coppia di serraggio.
 - 4 - Installare la bobina nella direzione indicata nella foto (P1) per garantire la continuità a terra.
 - 5 - Dopo avere terminato la manutenzione, azionare la valvola alcune volte per accertarsi del perfetto funzionamento in apertura ed in chiusura.
 - 6 - Rimontare le connessioni di raccordo e serrare a una coppia massima da 5 a 7 Nm.

ASCO™	Installatie- en onderhoudsinstructies 2/2-magneetkoppen, NC, indirect werkend, niet-gekoppeld membraan; messing huis (NC) of roestvrijstalen huis (NC-NO), 3/8"-1", serie 238		NL
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------

BESCHRIJVING
Magneetafsluiters, serie 238, met schroefdraadaansluitingen (3/8"-1"). Messing huis (NC) of roestvrijstalen huis (NC of NO).

ATEX versies:
Zie "Speciale voorwaarden voor veilig gebruik".

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK
Voor magneetkoppen volgens ATEX dienen de gebruiksinstructies die worden gegeven in de specifieke installatie-instructies die worden meegeleverd met het product strikt te worden opgevolgd.
Magneetafsluiters met draadaansluitingen: Standaardversies of versies voorzien van magneetkoppen, prefix "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb), ..., voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten volgens ATEX.

MONTAGE

ASCO componenten zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt binnen de technische specificaties zoals vermeld op de naamplaat of in de documentatie. Om schade aan de apparatuur te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het medium niet bevroert bij lagere temperaturen en binnen de grenzen van de maximum- en minimumtemperatuur blijft.

Wijzigingen aan de apparatuur mogen slechts worden uitgevoerd na raadpleging van de fabrikant of haar vertegenwoordiger.

Vóór de installatie dient u het leidingsstelsel te ontlichten en van binnen te reinigen.

De magneetafsluiters kunnen in een willekeurige positie worden gemonteerd zonder de werking te beïnvloeden.

De stroomrichting wordt aangegeven door markeringen op de afsluiterbehuizing en in de documentatie.

Pijpaansluitingen dienen in overeenstemming te zijn met de grootte die wordt vermeld op de behuizing, de naamplaat of in de productbrochure.

LET OP:
Het reduceren van de aansluitingen kan een onjuiste werking of storing veroorzaken.

Ter bescherming van de apparatuur dient u in de ingangszijde zo dicht mogelijk bij de afsluiter een zeef of een filter te installeren die geschikt is voor de betreffende functie.

Indien tape, pasta of spray of een vergelijkbaar smeermiddel is gebruikt bij het aandraaien dient u te voorkomen dat deeltjes hiervan het systeem binnendringen.

Gebruik het juiste gereedschap en plaats steekslutels zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt.

Om schade aan de apparatuur te voorkomen mag u de pijpaansluitingen NIET TE STRAK AANDRAAIEN. Neem een maximaal aanhaaloppel in acht van 5 tot 7 Nm.

Gebruik de afsluiter of spoel niet als hefboom.

De pijpaansluitingen mogen geen krachten of momenten op het product overdragen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Alle elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door opgeleid en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en dienen in overeenstemming te zijn met de plaatselijke voorschriften en normen.

LET OP:
Schakel vóór iedere ingreep de elektrische stroom uit om de stroomtoevoer naar de componenten te verbreken.

Alle schroefklemmen dienen voor inbedrijfstelling, naar behoren te zijn aangedraaid.

Afhankelijk van de spanning dienen elektrische componenten te worden geaard volgens de plaatselijke normen en voorschriften.

Om continue aarding van de spoel te garanderen dient u ervoor te zorgen dat deze juist gepositioneerd is tijdens de montage/demontage (P1).

De apparatuur is als volgt elektrisch aangesloten:
• Afnembare steker volgens DIN 43650, 11 mm, industriernorm B of ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Mits correct aangesloten en indien de gebruikte (geleverde of gekozen) steker IP65- of IP67-geclassificeerd is, heeft de magneetafsluiter beschermgraad IP65 of IP67).

INBEDRIJFSTELLING
Voordat de druk aangesloten wordt dient een elektrische test te worden uitgevoerd. Ingeval van magneetafsluiters legt men meerdere malen spanning op de spoel aan waarbij een duidelijk "klikken" hoorbaar moet zijn bij juist functioneren.

FUNCTIE
De meeste magneetafsluiters zijn uitgerust met spoelen voor continubedrijf. Om het risico van persoonlijk letsel te voorkomen dient contact met de magneetkop vermeden te worden. Deze kan namelijk heet worden bij normaal gebruik. Als de magneetafsluiter gemakkelijk toegankelijk is, dient de installateur te zorgen voor bescherming tegen onbedoeld contact.

GELUIDSEMISSE
Dit hangt sterk af van de toepassing en het gebruikte medium. De bepaling van het geluidsniveau kan pas uitgevoerd worden nadat de afsluiter is ingebouwd.

ONDERHOUD
Het onderhoud aan de afsluiters is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. We raden u aan om het product regelmatig te reinigen, in intervallen die afhankelijk zijn van het medium en de mate van onderhoud. Controleer tijdens het onderhoud of onderdelen zijn versleten. In geval van slijtage zijn reserveonderdelen beschikbaar om een inwendige revisie uit te voeren. Ingeval problemen of onduidelijkheden tijdens montage, gebruik of onderhoud optreden dan dient men zich tot ASCO Numatics of haar vertegenwoordiger te wenden.

Met UR of CSA gemarkeerde producten dienen te worden teruggestuurd naar ASCO voor reparatie.

VERVANGINGSSET A
DEMONTAGE

- 1 - Verwijder de bevestigingsclip (1) en de spoel (2).
- 2 - Schroef de plunjergang los (5) en scheid deze van de behuizing (4).
- 3 - Verwijder de plunjerveer (5a)(6) en de afdichting (8).
- 4 - Reinig of vervang alle onderdelen.

OPNIEUW MONTEREN
Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde als de demontage.

Controleer of de bevestigingsclip juist is gepositioneerd op de spoel

- 1 - Smeer de afdichting (8) en coat de buitenomtrek van de plunjer licht met een smeermiddel conform de norm AFNOR ISO TR 3498 categoriee HL en FC.
- 2 - Controleer of de plunjergang goed is vastgedraaid met een koppel (a) van 9 tot 10 Nm.
- 3 - Installeer de spoel in de richting die wordt aangegeven op de foto (P1) om continue aarding te garanderen.
- 4 - Na het onderhoud dient men de afsluiter een aantal malen te bedienen om het openen en sluiten te controleren.
- 5 - Monteer de pijpaansluitingen opnieuw en draai deze vast met een maximumkoppel van 5 tot 7 Nm.

VERVANGINGSSET B
DEMONTAGE

- 1 - Verwijder de bevestigingsclip (1) en de spoel (2) (zie spoelcodes op bladzijde 16).
- 2 - Draai de schroeven van het klepdeksel los en verwijder ze.
- 3 - Verwijder de membraanveer en het membraan.
- 4 - Reinig of vervang alle onderdelen.

OPNIEUW MONTEREN

1. Vervang het membraan. Plaats het (voorstuur)kanaal in het membraan over de uitsparing in het afsluiterhuis aan de uitgangszijde.
2. De membraanveer met de gesloten zijde op het membraan leggen.
3. Monteer het klepdeksel met de (4) schroeven. Draai de schroeven met het juiste koppel kruisgewijs aan.
4. Installeer de spoel in de richting die wordt aangegeven op de foto (P1) om continue aarding te garanderen.
5. Na het onderhoud dient men de afsluiter een aantal malen te bedienen om het openen en sluiten te controleren.
6. Monteer de pijpaansluitingen opnieuw en draai deze vast met een maximumkoppel van 5 tot 7 Nm.

ASCO™	Installations- och vedlikeholdsinstrukser 2/2 magnetventiler NC pilotdrevet, flytande membran messinghus (NC) eller rustfritt stålhus (NC-NO), 3/8"-1", serie 238		NO

BESKRIVELSE

• Magnetventiler serie 238 med gjenget 3/8" tilkoblinger. Messinghus (NC) eller rustfritt stål hus (NC eller NO).

ATEX versjoner:

Se "Spesielle vilkår for sikker bruk".

SPESIELLE VILKÅR FOR SIKKER BRUK

For spoleoperatører i henhold til ATEX, må bruksanvisningen gitt i de spesifikke installasjonsinstruksene som kommer sammen med produktet strengt overholdes.

Magnetventiler med gjengede koplinger: Standard versjoner eller versjoner utstyrt med spoleoperatører, forstavelse "PV" (4W/6,9W) (Ex mb), ..., for bruk i eksplosive atmosfærer i henhold til ATEX.

MONTERING

ASCO-komponenter er kun beregnet på bruk innenfor de tekniske karakteregenskapene som er spesifisert på navneplaten eller i dokumentasjonen. For å unngå skade på utstyret må du sørge for å forhindre at væsken går over til fast form ved lave temperaturer og holder seg innenfor grensene for maksimal- og minimumstemperatur.

Modifikasjoner av utstyret må kun gjøres etter rådføring med produsenten eller hans representant.

For installering, må trykket reduseres og rørsystemet rengjøres innvendig.

Magnetventilene kan monteres i enhver stilling uten at det påvirker driften.

Strømningsretningen angis av merker på ventilhuset og i dokumentasjonen.

Rørkoplinger må være i samsvar med størrelsen angitt på huset, merket eller i produktbrosjyren.

OBS!

- Reduksjon av koblingene kan føre til feil bruk eller svikt.
- For å beskytte utstyret bør du installere en sil eller et filter som passer for betjening av inntaket så nært produktet som mulig.
- Hvis det brukes tape, glassfuss, spray eller tilsvarende smøremiddel for strømming, må du unngå at det kommer partikler inn i systemet.
- Bruk riktig verktøy og plasser nøkler så nært tilkoblingspunktet som mulig.
- For å unngå skade på utstyret må rørboblingene IKKE TREKKES TIL FOR STRAMT. Bruk et maksimalt tiltrekningsmoment på 5 til 7 Nm.
- Ikke bruk ventilen eller spoleoperatøren som vektstang.
- Rørboblinger må ikke legges noen vekt, moment eller belastning på produktet.

ELEKTRISK TILKOBLING

Alle elektriske koplinger må bare gjøres av faglig kvalifisert personale og må være i samsvar med lokale regler og standarder.

OBS!

- For eventuelle inngrep må du slå av strømmen slik at komponentene slås av.
- Alle skruelømmer må strammes skikkelig før de tas i bruk.
- Avhengig av spenningen må elektriske komponenter være jordat i henhold til lokale standarder og forskrifter.
- For å sørge for god jording av spolen må du sørge for at den er korrekt posisjonert under montering/demontering (P1). Utstyret er elektrisk tilkopledd som følger:
- Løs kopling i henhold til DIN 43650, 11 mm, industriell standard B eller ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Ved riktig tilkobling og når (den leverte eller valgte) konnektoren i bruk har IP65- eller IP67 spesifikasjon, har solenoidventilen IP65- eller IP67- vern).

SETTE I DRIFT

For kretsen settes under trykk må du utføre en elektrisk test. For magnetventiler skal du energisere spolen et par ganger og høre et metallklikk som signal på at elektromagneten virker.

FUNKSJON

De fleste spoleventiler er utstyrt med spoler beregnet på kontinuerlig drift. For å redusere risikoen for personskade må man ikke berøre spoleoperatøren, som kan bli varm under normale driftsforhold. Hvis magnetventilen er lett tilgjengelig, må installatøren sette opp vern som forhindrer tilfeldig kontakt.

STØY

Støynivået avhenger av bruksområdet, væsken og typen utstyr som brukes. Nøyaktig fastsettelse av støynivået kan bare gjøres av brukeren som har ventilen installert i sitt system.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold av ASCO-produkter avhenger av betjeningsforholdene. Periodisk rengjøring anbefales. Tidspunktene for dette vil avhenge av væsken som brukes og serviceforholdene. Under service bør komponentene kontrolleres for overdreven slitasje. Et fullstendig sett med interne deler er tilgjengelig som et reservedels- eller ombyggingssett. Hvis det oppstår et problem under installasjon/vedlikehold eller hvis du er i tvil må du ikke nøle med å ta kontakt med ASCO Numatics eller dennes autoriserte representanter.

⚠ Produktet merket med UR eller CSA må tilbakeleveres til ASCO til reparasjon.

RESERVEDELSPAкке A

DEMONTERING

- 1 - Fjern festeklemmen (1) og spolen (2).
- 2 - Skru av kjernerordelen (5) og skill den fra huset (4).
- 3 - Fjern kjerner/fjær-enheten (5a)(6) og tetningen (8).
- 4 - Rengjør eller skift ut alle deler.

REMONTERING

Monter komponentene i omvendt rekkefølge fra demontering. Sørg for at festeklemmen er korrekt posisjonert på spolen.

- 1 - Ha fett på tetningen (8) og påfor den ytre omkretsen av kjernen med et smøremiddel som er i henhold til standarden AFNOR ISO TR 3498 kategorierna HL og FC.
- 2 - Sørg for at kjerner-ør-enheten trekkes korrekt til med et moment (a) på 9 til 10 Nm.
- 3 - Monter spolen i retningen vist på bildet (P1) for å sørge for jording.
- 4 - Etter montering, betjen solenoidventilen eller manifolden flere ganger for å sikre seg om at ventilene åpnes og lukkes ordentlig.

- 5 - Remonter rørboblingene og trekk til med et maksimalmoment på 5 til 7 Nm.

RESERVEDELSPAкке B

DEMONTERING

1. Fjern festeklemmen (1) og spolen (2) (se spolekoder på 16 siden).
2. Skru løs dekselskruene (10) og fjern ventildeksel (4).
3. Fjern membranfjæren (7) og membrankomponentene (11).
4. Rengjør eller skift ut alle deler.

REMONTERING

1. Sett membrankomponentene tilbake. MERK: lokaliser pilotåpningen i membrankomponenten over åpningen i ventilutslippet.
2. Se etter at membranfjæren er ordentlig installert over membranens midtpunkt.
3. Sett ventildeksel (4) og dekselskruen tilbake på plass. Stram til dekselskruene (10) på kryss og tvers ved de angitte verdier (b).
4. Monter spolen i retningen vist på bildet (P1) for å sørge for jording.
5. Etter montering, betjen solenoidventilen eller manifolden flere ganger for å sikre seg om at ventilene åpnes og lukkes ordentlig.
6. Remonter rørboblingene og trekk til med et maksimalmoment på 5 til 7 Nm.

ASCO™	Installations- och underhållsinstruktioner 2/2 solenoidventiler NC pilotstyrda, flytande membran kropp av mässing (NC) eller rostfritt stål (NC-NO), 3/8"-1", serie 238		SE

BESKRIVNING

• Solenoidventiler serie 238 med gängkopplinger 3/8"-1". Kropp av mässing (NC) eller rostfritt stål (NC eller NO).

ATEX-versjoner:

Se "Särskilda villkor för säker användning".

SÄRSKILDA VILKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

För solenoidoperatörer till ATEX, är det viktigt att strikt följa användningsinstruktionerna som levereras med produkten.

Solenoidventiler med gängad koppling: Standard versjoner eller versjoner försedda med solenoidoperatörer, prefix "PV" (4W/6,9W) (Ex mb), ..., för användning i explosiva omgivelser enligt ATEX.

MONTERING

ASCO-komponenter är enbart avsedda för användning enligt de tekniska egenskaper som specificerats på namnplattan eller i dokumentation. Skydda utrustningen mot skador, låt inte vätskan stelnas vid låg temperatur och se till att den hålls inom maximum och minimum temperaturgränser.

Utrustningen får enbart modifieras med tillverkarens eller en representants uttrykkliga medgivande.

Före installasjonen ska trycket i ledningarna kopplas bort och rengöras invändigt.

Solenoidventilerna kan monteres i valfri position utan att detta inverker på funksjonen.

Flödesretningen anges med markeringar på ventilkroppen og i dokumentationen.

Rørkopplingarna ska göras enligt storleken som står angiven på kroppen, etiketten eller produktbladet.

VARSAMHET:

- Att minska antallet kopplinger kan förorsaka fel eller bristande funksjon.
- För ått skydda utrustningen ska en lämplig sil eller ett filter installeras för inntag og så nära produktet som möjligt.
- Var forsiktig så ått inga partiklar kommer inn i systemet vid användning av tejp, fett, sprej eller liknande smørjemedel vid ått dringningen.
- Använd rätt verktøy og plassera alltid skiftnyckeln så nära kopplingspunktet som möjligt.
- Undvik ått skada utrustningen: DRA INTE ÅTT RÖRKOPPLINGARNA FÖR HÅRT. Observera ått maximala vridmomentet på 5 till 7 Nm.
- Använd aldrig ventilen eller solenoidoperatören som en hävstång.
- Rørkopplinger får inte utgöra en forcerande belastning på produktet.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Alla elektriska anslutningar ska utföras av behörig elektriker och i enlighet med gällande lokala standarder og bestäm-melser.

VARSAMHET:

- Innan något utföras ska all strömföröring till komponenterna kopplas bort.
 - Alla elektriska skruvkontakter ska dras ått enligt anvisningarna innan produkten tas i bruk.
 - Beroende på strömspänning, ska elektriska komponenter jordas enligt lokala normer og regler.
 - För ått försäkra om kontinuerlig jording av spolen, se till ått den placeras korrekt vid isättning/urtagning (nr. 1).
- Utrustningen har följande elektriska koppling:
- Löstagbar koppling i enlighet med DIN 43650, 11 mm, industriell standard B eller ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Vid korrekt koppling og när (den levererade eller valda) kopplingen är IP65- eller IP67-märkt, är solenoidventilen skyddad enligt typ IP65 eller IP67).

DRIFTSSÄTTNING

Utför en elektrisk test innan kretsen sätts under tryck. Vid användning av solenoidventiler, slå till spolen ett antal gånger og lägg märke till ett metalliskt klickljud vilket indikerar ått solenoiden har aktiverats.

FUNKTION

De flesta solenoidventiler har spolar för kontinuerlig drift. För ått förebygga risk för person- eller materialskada får solenoidoperatören inte vidröras då den kan bli mycket varm vid normal drift. Om solenoidventilen är lått ått komma ått ska installatören förse med skydd mot oavsiktlig kontakt.

BULLERNIVÅ

Bullernivån är beroende på tillämpningen, vätsketyp og typ av utrustning. Den exakta bullernivån kan bara fastställas av användaren på platsen där ventilen installeras.

UNDERHÅLL

Underhållet av ASCO-produkter är beroende på driftförhållandena. Regelbunden rengöring rekommenderas, intervallet är beroende på vätskan som används og driftförhållandena. Under driften ska komponenterna kontrolleras på slitage. En komplett uppsättning invändiga delar finns som reservdel eller reservdelsats. Om ett problem uppstår vid installation/underhåll eller vid frågor, ta då gärna kontakt med ASCO Numatics eller en auktoriserad representant.

⚠ Produkter markerade med UR eller CSA måste returneras till ASCO för reparation.

RESERVEDELSSATS A

ISÄRTAGNING

- 1 - Ta av klämman (1) og ta bort spolen (2).
- 2 - Skruva loss kärnrör (5) og tar ut det ur ventilkroppen (4).
- 3 - Ta bort kärnan/fjäder-enheten (5a)(6) og o-ringen (8).
- 4 - Rengör eller byt ut alla delar.


HOPSÄTTNING

- Sätt ihop delarna i omvänd ordningsföljd. Se till ått klämman sitter på spolen ordentligt.
- 1 - Smörj packningen (8) og förse kärnans yttre omkrets med ett tunt skikt fett enligt AFNOR ISO TR 3498 kategorierna HL og FC.
 - 2 - Se till ått kärnrör-enheten spänns fast ordentligt enligt vridmoment (a) 9 till 10 Nm.
 - 3 - Installera spolen enligt riktningen på bilden (P1) för ått säkerställa kontinuerlig jording.
 - 4 - Efter återmontering ska magnetventilen eller grenrör aktiveras ett flertal gånger för ått kontrollera ått ventilierna öppnas og stängs ordentligt.
 - 5 - Koppla ihop rörledningarna og spänn fast enligt det maximala vridmomentet på 5 till 7 Nm.

RESERVEDELSSATS B

ISÄRTAGNING

1. Ta av klämman (1) og ta bort spolen (2) (se spolekoderna på under rubriken 16).
 2. Skruva lös ventilhuvens skruvar (10) og avlägsna huvan (4).
 3. Avlägsna membranfjädern (7) og membranmodulen (11).
 4. Rengör eller byt ut alla delar.
- ##### HOPSÄTTNING
1. Sätt tillbaka membranmodulen. OBSERVERA: placera styrhålet i membranmodulen över öppningen vid ventiliens utsläpp.
 2. Se till ått membranfjädern placeras ordentligt över membranets mitt.
 3. Sätt tillbaka ventilhuvan (4) og huvens skruvar. Dra ått huvens skruvar (10) korsvis till angivna momentvärden (b).
 4. Installera spolen enligt riktningen på bilden (P1) för ått säkerställa kontinuerlig jording.
 5. Efter återmontering ska magnetventilen eller grenrör aktiveras ett flertal gånger för ått kontrollera ått ventilierna öppnas og stängs ordentligt.
 6. Koppla ihop rörledningarna og spänn fast enligt det maximala vridmomentet på 5 till 7 Nm.

ASCO™	Asennus- ja huolto-ohjeet		FI
	2/2-solenoidiventtiili, NC, toimivat ohjauslaitteella, kelluva kalvo runko messinkiä (NC) tai ruostumatonta terästä (NC-NO), 3/8"-1", sarja 238		

KUVAUS
 • Sarjan 238 solenoidiventtiilit 3/8"-1" kierrellittimillä. Runko messinkiä (NC) tai ruostumatonta terästä (NC tai NO).

ATEX -direktiivin mukaiset versiot:
 Katso kohta Turvalliset käyttöolosuhteet.

TURVALLISET KÄYTTÖOLosuhteet
 ATEX-direktiivin mukaisten solenoidikäyttölaitteiden mukana toimitettuja asennusohjeita on ehdottomasti noudatettava.
Solenoidiventtiilit, joissa on kierrellittimät: Standardin mukaiset versiot tai versiot, joissa on solenoidikäyttölaitteet, etuliite "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb), ..., tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä ATEX-standardin mukaisesti.

ASENTAMINEN
 ASCO-osat on tarkoitettu käytettäväksi vain tyypikkivässä tai asiakirjoissa määritettyjen teknisten ominaisuuksien mukaisesti. Jotta laitteisto ei vahingoittuisi, varmista, että nestemäinen aine ei kiinteydy alhaisissa lämpötiloissa ja että ympäröivä lämpötila ei ylitä suositeltua vähimmäis- tai enimmäislämpötilaa.

Tuoteisiin saa tehdä muutoksia vain valmistajan tai valmistajan edustajan luvalla.
 Poista putkista paine ja puhdista sisäpuoli ennen asentamista. Solenoidiventtiilit voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Virtauksen suunta on merkitty venttiilin runkoon ja käyttö-ohjeisiin.

Putkiliitäntöjen on oltava yhdenmukaiset rungossa, tarraassa tai tuote-esitteessä olevien kokomerkintöjen kanssa.

- TÄRKEÄÄ:**
- Liitäntöjen vähentäminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 - Suojaa laitteisto asentamalla käyttötarkoituksen sopiva sihti tai suodatinta aukon puolelle mahdollisimman lähelle tuotetta.
 - Jos kiristämässä käytetään teippiä, massaa, suihketta tai vastaavaa voiteluainetta, vältä hiukkasten pääsemistä järjestelmään.
 - Käytä sopivia työkaluja ja aseta vääntöavaimet mahdollisimman lähelle liitäntäkohtaa.
 - ÄLÄ KIRISTÄ PUTKILIITÄNTÖJÄ LIIKAA laiteaurion vääntämiseksi. Huomioi kiristysmomentti 5–7 Nm.
 - Älä käytä venttiiliä tai solenoidikäyttölaitetta vipuna.
 - Putkiliitäntöjen ei tule kohdistaa tuoteeseen voimaa, vääntöä tai rasitusta.

SÄHKÖLIITÄNTÄ
 Sähköliitännät on annettava pätevien henkilöiden tehtäväksi paikallisten standardien ja määräysten mukaisesti.

- TÄRKEÄÄ:**
- Katkaise osien virransyöttö ennen asennuksen aloittamista.
 - Kaikki ruuviliitokset on kiristettävä kunnolla ennen käyttöä.
 - Sähköliitännät on maadoitettava paikallisten standardien ja säännösten ja jännitteen mukaisesti.
 - Varmista käämin maadoitus tarkistamalla, että käämi on sijoitettu oikein asennuksen/purkamisen aikana (**P1**).
 - Laitteiston sähköliitännät:
 - Irrotettava liitin DIN 43650:aan, 11 mm, teollisuusstandardi B tai ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Asianmukaisessa liitännässä tai käytettävänä (mukana tullaen tai valitun) liittimen luokituksen ollessa IP65 tai IP67 solenoidiventtiilillä on IP65- tai IP67-suojaus).

KÄYTTÖÖNOTTO
 Tee sähkömittaukset ennen piirin paineistamista. Johda solenoidiventtiileihin muutama kerran jännite. Metallinen napsahdus merkitsee, että solenoidi toimii.

TOIMINTA
 Useimmissa solenoidiventtiileissä on jatkuvaa toimintaa varten suunnitellut käämit. Henkilövahingon ehkäisemiseksi älä kosketa solenoidikäyttölaitetta, joka voi kuumentua normaaleissa käyttöolosuhteissa. Jos solenoidiventtiiliin on vaivaton päästä käsiksi, asentajan on järjestettävä riittävä

suojaus tahattoman kosketuksen estämiseksi.

ÄÄNET
 Venttiileistä kuuluvat äänet määräytyvät käyttösovelluksen, virtaavan aineen ja käytetyn laitetypin mukaan. Vain käyttäjä voi määrittää äänitasoa tarkasti, kun venttiili on asennettu järjestelmään.

HUOLTO
 ASCO-tuotteiden huolto riippuu käyttöolosuhteista. Säännöllinen puhdistaminen, jonka ajoitus riippuu nesteistä ja käyttöolosuhteista, on suositeltavaa. Huollon aikana on tarkistettava, ovatko osat kuluneet liikaa. Varaosa- ja korjaussarjana on saatavana täydellinen sarja sisäosia. Mikäli asennuksen/ huollon yhteydessä tulee ongelmia tai mikäli olet epävarma, ota yhteys ASCO Numaticsiin tai valtuutettuun edustajaan.

UR- tai CSA-merkinnällä varustetut tuotteet on toimitettava korjattavaksi ASCO:lle.

- VARAOSASARJA A PURKAMINEN**
- 1 - Irrota kiinnityssinkilä (1) ja käämi (2).
 - 2 - Ruuvaa irti ydinputkiyksikkö (5) ja irrota se rungosta (4).
 - 3 - Poista ydin-/jousiyksikkö (5a)(6) ja tiiviste (8).
 - 4 - Puhdista tai vaihda kaikki osat.

- KOKOAMINEN**
 Kokoa osat uudelleen käänteisessä järjestyksessä. Varmista, että kiinnityssinkilä on oikeassa asennossa käämissä.
- 1 - Rasvaa tiiviste (8) ja voitele ytimen ulkokehä kevyesti standardin AFNOR ISO TR 3498 luokkien HL ja FC mukaisella voiteluaineella.
 - 2 - Varmista, että ydinputkiyksikkö on kiristetty kunnolla kiristysmomenttiin (a) 9-10 Nm.
 - 3 - Varmista hyvä maadoitus asentamalla käämi kuvan osoittamaan suuntaan (**P1**).
 - 4 - Kun tuote on koottu uudelleen, käytä solenoidiventtiiliä tai imusarjaa useita kertoja varmistaaksesi, että venttiilit avautuvat ja sulkeutuvat oikein.
 - 5 - Kokoa uudelleen putkiliitännät 5–7 Nm:n kiristysmomenttiin.

- VARAOSASARJA B PURKAMINEN**
1. Irrota kiinnityssinkilä (1) ja käämi (2) (katso käämin koodit 16-sivulta).
 2. Avaa venttiilinkannen ruuvit (10) ja irrota venttiilinkansi (4).
 3. Irrota kalvojousi (7) ja kalvoyksikkö (11).
 4. Puhdista tai vaihda kaikki osat.

- KOKOAMINEN**
1. Aseta kalvoyksikkö takaisin paikalleen. TÄRKEÄÄ: paikanna ohjausreikä kalvoyksiköstä venttiilin poistupuolen syvennyksen yläpuolelta.
 2. Varmista, että kalvojousi on asennettu oikein kalvon keskikohdan yläpuolelle.
 3. Asenna venttiilinkansi (4) ja kannen ruuvit takaisin paikoilleen. Kiristä kannen ruuvit (10) ristikkäin ohjeen mukaisilla arvoilla (b).
 4. Varmista hyvä maadoitus asentamalla käämi kuvan osoittamaan suuntaan (**P1**).
 5. Kun tuote on koottu uudelleen, käytä solenoidiventtiiliä tai imusarjaa useita kertoja varmistaaksesi, että venttiilit avautuvat ja sulkeutuvat oikein.
 6. Kokoa uudelleen putkiliitännät ja kiristä ne enintään 5–7 Nm:n kiristysmomenttiin.

ASCO™	Installations- og vedligeholdelsesvejledning		DK
	2/2 NC-styrelsbetjente magnetventiler, flydemembran hus af messing (NC) eller rustfrit stålhus (NC-NO), 3/8"-1", 238-serien		

BESKRIVELSE
 • Magnetventiler i 238-serien med 3/8"-1" gevindforbindelser: Hus af messing (NC) eller rustfrit stålhus (NC eller NO).

ATEX-versio:
 Se "Særlige krav til sikker brug".
SÆRLIGE KRAV TIL SIKKER BRUG
 For så vidt angår magnetstyreenheder til ATEX skal instruktionerne i den installationsvejledning, der følger med produktet, følges nøje.

Magnetventiler med gevindforbindelser: Almindelige IP65-klassificerede versioner eller versioner, der er forsynet med magnetstyreenheder, med forstavelserne "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb), ..., til anvendelse til ATEX i eksplosionsfarlige omgivelser.

MONTERING
 ASCO-komponenter er kun beregnet til brug under de tekniske vilkår, der er beskrevet på typepladen eller i dokumentationen. For at undgå beskadigelse af udstyret skal det sikres, at væsken ikke kan størke ved lave temperaturer, og at de gældende grænser for maksimum- og minimumtemperatur overholdes.

Ændring af udstyret må kun foretages efter samråd med producenten eller dennes repræsentanter.
 Udløs trykret i rørsystemet og rens det indvendigt før installationen.

Magnetventilerne kan monteres i alle positioner, uden at det påvirker driften.
 Strømringsretningen er angivet med markeringer på ventilhuset og i dokumentationen.
 Rørforbindelser skal stemme overens med den størrelse, der er angivet på huset, mærkningen eller produktets indlægseddell.

- FORSIGTIG:**
- Reducering af forbindelserne kan forårsage forkert funktion eller fejl.
 - Til beskyttelse af udstyret kan der i indløbsiden så tæt på produktet som muligt installeres en si eller et filter, der er egnet til formålet.
 - Pas på, at der ikke kommer partikler ind i systemet, hvis der bruges tape, pasta, spray eller et lignende smøremiddel i forbindelse med tilspændingen.
 - Brug det korrekte værktøj og brug skruenøglerne så tæt på samlingspunktet som muligt.
 - For at undgå beskadigelse af udstyret må rørforbindelserne IKKE OVERSPÆNDES. Et maksimalt tilspændingsmoment på 5 til 7 Nm skal overholdes.
 - Brug ikke ventilen eller magnetstyreenheden som løftegreb.
 - Rørforbindelserne må ikke udøve nogen kraft, vridningsmoment eller belastning på produktet.

ELEKTRISK INSTALLATION
 Alle elektriske tilslutninger må kun foretages af personale med erfaring og uddannelse til formålet og skal foretages i overensstemmelse med de lokale bestemmelser og standarder.

- FORSIGTIG:**
- Sluk for strømmen til komponenterne, inden der foretages nogen form for indgriben.
 - Alle skruer skal være spændt ordentligt inden indbygning.
 - De elektriske komponenter skal være jordforbundne i overensstemmelse med lokale standarder og bestemmelser og alt afhængigt af spændingen.
 - Af hensyn til spolens jordkontinuitet skal det sikres, at den placeres korrekt under montering/demontering (**P1**). Udstyret forbindes elektrisk som følger:
 - Aftagelig konektor til DIN 43650, 11 mm, industriel standard B eller ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Efter korrekt tilslutning og når det - medfølgende eller valgte - stik er kapslingsklasse IP65 eller IP67, vil solenoidventilens have IP65- eller IP67-beskyttelse).

START AF DRIFT
 Udfør en elektrisk test, inden der bliver sat tryk på kredsløbet. Ved magnetventiler aktiveres spolen nogle få gange, og der lyttes efter et metallisk, som betyder, at magneten fungerer.

FUNKTION
 De fleste magnetventiler er udstyret med spoler, der er konstrueret til kontinuerlig drift. For at forebygge personskader må magnetstyreenheden, som kan blive meget varm under normale driftsbetingelser, ikke berøres. Hvis der er let adgang til magnetventilen, skal installatøren sørge for, at det ikke er muligt at berøre den ved et uheld.

LYD
 Udsendelsen af lyd afhænger af brugen, væsken og den type udstyr, der anvendes. En nøjagtig fastlæggelse af lydniveauet kan kun foretages af den bruger, der har ventilen installeret i sit system.

VEDLIGEHOLDELSE
 Vedligeholdelsen af ASCO-produkter afhænger af brugsbetingelserne. Regelmæssig afrensning anbefales; hvor ofte afhænger af de anvendte væsker og brugsbetingelserne. Under vedligeholdelsesarbejdet skal komponenterne ses efter for unormalt kraftigt slid. Et komplet sæt med de indvendige dele kan fås som reservedelssæt eller genopbygnings sæt. Kontakt ASCO Numatics eller en autoriseret repræsentant, hvis der opstår problemer under installation/vedligeholdelse eller i tvivlstilfælde.


Produkter mærket UR eller CSA skal returneres til Asco til reparation.

- RESERVEDELSET A DEMONTERING**
- 1 - Tag holdeklammen (1) og spolen (2) af.
 - 2 - Skru kernerørsernheden (5) af og adskil den fra huset (4).
 - 3 - Fjern kerne/fjederenhed (5a)(6) og pakning (8).
 - 4 - Rengør eller udskift alle dele.

- REMONTERING**
 Saml delene igen i omvendt rækkefølge af demonteringen. Kontrollér, at holdeklammen er korrekt bragt på spolen.
- 1 - Smør pakningen (8) og læg et tyndt lag smøremiddel på den udvendige omkreds af kernen. Dette smøremiddel skal opfylde standarden AFNOR ISOTR 3498, kategori HL og FC.
 - 2 - Sorg for, at kernerørsernheden er korrekt tilspændt med et tilspændingsmoment (a) på 9 til 10 Nm.
 - 3 - Sæt spolen i i den retning, der er vist på fotoet (**P1**), for at sikre jordkontinuiteten.
 - 4 - Betjen magnetventilen eller manifolden flere gange efter genmontering for at sikre, at ventilerne åbner og lukker korrekt.
 - 5 - Saml rørforbindelserne igen og spænd dem ved et maksimalt tilspændingsmoment på 5 til 7 Nm.

- RESERVEDELSET B DEMONTERING**
1. Tag holdeklammen (1) og spolen (2) af (se spolekoderne på siden 16).
 2. Skru skrueene i ventilhætten (10) ud, og fjern ventilhætten (4).
 3. Fjern membranfjederen (7) og membranenheden (11).
 4. Rengør eller udskift alle dele.

- REMONTERING**
1. Udskift membranenheden. FORSØGNING: Find pilothullet i membranenheden over forbygningen ved ventilens udløb
 2. Kontrollér at membranfjederen er monteret korrekt over membranens midte.
 3. Sæt ventilhætten (4) på, og skru hættens skrue i igen. Stram hættens skrue (10) i et krydsmonster til de angivne momenter (b).
 4. Sæt spolen i i den retning, der er vist på fotoet (**P1**), for at sikre jordkontinuiteten.
 5. Betjen magnetventilen eller manifolden flere gange efter genmontering for at sikre, at ventilerne åbner og lukker korrekt.
 6. Saml rørforbindelserne igen og spænd dem ved et maksimalt tilspændingsmoment på 5 til 7 Nm.

ASCO [™]	Instruções de instalação e manutenção Electroválvulas 2/2, de comando assistido, membrana separada corpo latão (NF) ou aço inox (NF-NA), 3/8"-1", série 238		PT

DESCRIÇÃO
• Electroválvulas série 238 com rosca 3/8"-1". Corpo em latão (NF) ou aço inox (NF ou NA).

Versões ATEX:

Consulte as "Condições especiais para utilização segura".
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA UTILIZAÇÃO SEGURA.
Para operadores de solenóide para ATEX, as instruções de utilização fornecidas nas instruções de instalação específicas fornecidas com o produto têm de ser cumpridas.

Válvulas solenóides com ligações de rosca (4w/5,5w):
Versões standard ou versões equipadas com operadores de solenóide, prefixo "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb), ..., para utilização em atmosferas explosivas para ATEX.

MONTAGEM

Os componentes da ASCO devem ser utilizados apenas de acordo com as características técnicas especificadas na placa de identificação ou na documentação. Para evitar danos no equipamento, certifique-se de que impede o líquido de solidificar a baixas temperaturas e que permanece dentro dos limites de temperatura mínimos e máximos.

As modificações ao equipamento só podem ser efectuadas após consulta ao fabricante ou ao seu representante.

Antes da instalação, despressurize o sistema de tubos e limpe o interior. As válvulas solenóides podem ser montadas em qualquer posição sem afectar o funcionamento.

A direcção do caudal é indicada pelas marcas no corpo da válvula e na documentação.

As ligações dos tubos têm de estar de acordo com o tamanho indicado no corpo, etiqueta ou no folheto do produto.

ATENÇÃO:

- A redução das ligações pode provocar um funcionamento inadequado ou uma avaria.
- Para protecção do equipamento, instale uma rede ou um filtro adequado para a assistência relacionada com o lado de entrada o mais junto possível do produto.
- Quando utilizar fita adesiva, pasta, spray ou um lubrificante idêntico para apertar, evite a entrada de partículas no sistema.
- Utilize as ferramentas adequadas e coloque as chaves de bocas o mais junto possível do ponto de ligação.
- Para evitar danos no equipamento, NAO APERTE EXCESSIVAMENTE as ligações do tubo. Cumpra um binário de aperto máximo de 5 a 7 Nm.
- Não utilize a válvula nem o operador de solenóide como uma alavanca.
- As ligações do tubo não devem exercer qualquer força, binário ou esforço no produto.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Todas as ligações eléctricas têm de ser efectuadas por pessoal especializado e qualificado e têm de estar de acordo com as normas e os regulamentos locais.

ATENÇÃO:

- Antes de efectuar qualquer intervenção, desligue a corrente eléctrica para desactivar os componentes.
- Todos os terminais dos parafusos têm de ser apertados correctamente antes de serem utilizados.
- Dependendo da voltagem, os componentes eléctricos têm de ser ligados à terra de acordo com os regulamentos e as normas locais.
- Para garantir a continuidade de terra da bobina, certifique-se de que está posicionada correctamente durante a montagem/desmontagem (P1).

O equipamento é ligado electricamente da seguinte forma:
• Conector amovível para DIN 43650, 11 mm, norma industrial B ou ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Quando a conexão é correctamente efectuada e quando o conector (fornecido ou seleccionado) usado é IP65 ou IP67, o grau de protecção da electroválvula será IP65 ou IP67).

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Antes de pressurizar o circuito, efectue um teste eléctrico. No caso das válvulas solenóides, estimule a bobina algumas vezes e observe um clique metálico que significa que a solenóide está a funcionar.

A maior parte das válvulas de solenóide está equipada com bobinas concebidas para trabalho contínuo. Para evitar lesões corporais, não toque no operador de solenóide que pode ficar quente em condições de funcionamento normais. Se a válvula solenóide tiver acesso fácil, o instalador deve utilizar equipamento de protecção para evitar qualquer contacto accidental.

EMISSION DE SOM

A emissão de som depende da aplicação, fluido e tipo de equipamento utilizado. A determinação exacta do nível de som só pode ser efectuada pelo utilizador com a válvula instalada no sistema.

MANTENÇÃO

A manutenção dos produtos da ASCO depende das condições de serviço. A limpeza periódica é recomendada e o momento da limpeza depende dos fluidos utilizados e das condições de assistência. Deve verificar se os componentes têm um desgaste excessivo durante a assistência. Um conjunto completo de peças internas está disponível como um kit de peças sobresselentes ou reconstruídas. Se surgir algum problema durante a instalação/manutenção ou no caso de dúvidas, contacte a ASCO Numatics ou um representante autorizado.

⚠ Produtos assinalados com a indicação UR ou CSA têm de ser devolvidos para reparação.

KIT DE PEÇAS SOBRESSELENTES A

DESMONTAGEM

- 1 - Remova a braçadeira de fixação (1) e a bobina (2).
- 2 - Desaparafuse o tubo do núcleo (5) e separe-o do corpo (4).
- 3 - Remova o núcleo/mola (5a)(6) e o vedante (8).
- 4 - Limpe ou substitua todas as peças.

MONTAGEM

Monte as peças pela ordem inversa de desmontagem. Certifique-se de que a braçadeira de fixação está correctamente colocada na bobina (ver desenho).

- 1 - Lubrifique o vedante (8) e revista a circunferência exterior do núcleo com um lubrificante em conformidade com a norma AFNOR ISO TR 3498 categorias HL e FC.
- 2 - Certifique-se de que o tubo do núcleo está apertado correctamente com um binário (a) de 9 a 10 Nm.
- 3 - Instale a bobina na direcção mostrada na fotografia (P1) para garantir a continuidade da terra.
- 4 - Após a remontagem, accione a válvula solenóide ou o colector várias vezes para assegurar que as válvulas abrem e fecham correctamente.
- 5 - Monte das ligações dos tubos e aperte com um binário máximo de 5 a 7 Nm.


KIT DE PEÇAS SOBRESSELENTES B

DESMONTAGEM

1. Remova a braçadeira de fixação (1) e a bobina (2) (ver códigos das bobinas na página 16).
2. Desaparafuse os parafusos da capa da válvula (10) e retire a capa da válvula (4).
3. Retire a mola do diafragma (7) e o conjunto do diafragma (11).
4. Limpe ou substitua todas as peças.

MONTAGEM

1. Substitua o conjunto do diafragma. **ATENÇÃO:** Localize o orifício guia no conjunto do diafragma por cima da cavidade na saída da válvula.
2. Certifique-se de que a mola do diafragma está instalada correctamente por cima do centro do diafragma.
3. Volte a colocar a capa da válvula (4) e os parafusos da capa. Aperte os parafusos da capa (10) diagonalmente segundo os valores indicados (b).
4. Instale a bobina na direcção mostrada na fotografia (P1) para garantir a continuidade da terra.
5. Após a remontagem, accione a válvula solenóide ou o colector várias vezes para assegurar que as válvulas abrem e fecham correctamente.
6. Monte das ligações dos tubos e aperte com um binário máximo de 5 a 7 Nm.

ASCO [™]	Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 2/2 NC με λειτουργία πλάτου, σώμα από ορείχαλκο με πλάτο διάφραγμα (NC) ή σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα (NC-NO), 3/8"-1", σειρά 238		GR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες σειράς 238 με συνδέσεις σπειρώματος 3/8"-1". Σώμα από ορείχαλκο (NC) ή σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα (NC ή NO).

Τύποι συσκευής σύμφωνα με ATEX.

Δείτε "Ειδικές συνθήκες για ασφαλή χρήση".

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

Όπως προβλέπεται από την οδηγία ATEX σχετικά με ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τις συγκεκριμένες Οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν το προϊόν.

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες με κοιλωτές συνδέσεις: Οι βασικές εκδόσεις ή οι εκδόσεις που έχουν εξοπλιστεί με ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές έχουν το πρόβλημα "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb), ..., για χρήση σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα σύμφωνα με την οδηγία ATEX.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τα εξαρτήματα ASCO προορίζονται για χρήση μόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ετικέτα ή στα συνοδευόμενα έγγραφα. Για να αποφευχθεί τυχόν βλάβη του εξοπλισμού, φροντίστε να αποφευχθεί η στερεοποίηση του υγρού σε χαμηλές θερμοκρασίες και βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα όρια μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας.

Όποιοςδήποτε μεταβολές στον εξοπλισμό μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο αφού συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον εμπορικό αντιπροσώπο του.

Πριν την εγκατάσταση, αποσυμπίεστε το σύστημα σωληνώσεων και καθαρίστε εσωτερικά.

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση χωρίς να επηρεάζουν τη λειτουργία.

Η κατεύθυνση της ροής υποδεικνύεται από τις σημάδια στο σώμα της βαλβίδας και στα συνοδευτικά έγγραφα.

Οι συνδέσεις της σωληνώσεως θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το μέγεθος που υποδεικνύεται στο σώμα, την ετικέτα και στο φυλλάδιο του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ο ρυθμισμός των συνδέσεων μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο χειρισμό ή κακή λειτουργία.
- Για την προστασία του εξοπλισμού, τοποθετήστε μία κατάλληλη για τη συγκεκριμένη εργασία σήτα ή φίλτρο, στην πλευρά εισόδου και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο προϊόν.
- Εάν χρησιμοποιήσετε ταινία, αλοιφή, σπρέι ή παρόμοιο λιπαντικό κατά τη σύσφιξη, αποφύγετε την είσοδο σωματιδίων στο σύστημα.
- Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία και τοποθετήστε τα κλειδιά όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο σύνδεσης.
- Για να αποφευχθεί τυχόν βλάβες στον εξοπλισμό, ΜΗ ΣΦΙΞΕΤΕ ΠΟΛΥ τις συνδέσεις των σωλήνων. Τηρήστε τη μέγιστη ροπή σύσφιξης από 5 έως 7 Nm.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα ή την ηλεκτρομαγνητική κεφαλή ως μοχλό.
- Οι συνδέσεις σωλήνων δεν πρέπει να ασκούν δύναμη ροής ή πίεση στο προϊόν.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό και θα πρέπει να ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμούς και πρότυπα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία για να απενεργοποιηθεί τα εξαρτήματα.
- Όλοι οι ακροδέκτες των βιδών πρέπει να έχουν σφικτεί σωστά προτού τεθούν σε λειτουργία.
- Ανάλογα με την τάση, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να έχουν γειωθεί σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα και κανονισμούς.
- Για να διασφαλίσετε συνέχεια γης του πηνίου, βεβαιωθείτε ότι το πηνίο έχει τοποθετηθεί σωστά κατά την συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση (1). Ο εξοπλισμός έχει συνδεδεθεί ηλεκτρικά ως εξής:
- Αποσπώμενος συνδέτης DIN 43650, 11 γλιστ, βιομηχανικό πρότυπο B ή ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Με μία σπαστή σύνδεση και όταν ο (χρησιμοποιούμενος ή επλεγμαένος) σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι πρόδιαργων IP65- ή -IP67, η ηλεκτροβαλβίδα θα είναι διαθέσιμη προστασία προδιαργων IP65 ή IP67).

ΛΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προτού αποσυμπίεστε το κύκλωμα, πραγματοποιήστε ένα ηλεκτρολογικό έλεγχο. Στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, ενεργοποιήστε το πηνίο μερικές φορές ώστε να ακούσετε ένα μεταλλικό "κλικ" που σημαίνει ότι η ηλεκτρομαγνητική κεφαλή λειτουργεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι περισσότερες ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες είναι εξοπλισμένες με πηνία για λειτουργία υπό διαρκή τάση. Για να αποφευχθεί τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αγγίζετε την ηλεκτρομαγνητική κεφαλή ή οποία μπορεί

να υπερθερμανθεί ακόμα και υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. Εάν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, ο υπεύθυνος για την τοποθέτηση θα πρέπει να λάβει την κατάλληλη προστασία κατά της ακούσιας επαφής.

ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΧΟΥ

Η εκπομπή ήχου διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή, το υγρό και τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Ο χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ακριβή καθορισμό του επιπέδου ήχου παρά μόνο αφού εγκαταστήσει τη βαλβίδα στο σύστημά του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση των προϊόντων ASCO εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας. Συνιστάται περιοδικός καθαρισμός, το χρονικό διάστημα του οποίου θα εξαρτηθεί από τα χρησιμοποιούμενα υγρά και τις συνθήκες λειτουργίας. Κατά τη συντήρηση, πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος των εξαρτημάτων για υπερβολική φθορά. Διατίθεται πλήρες σύνολο εσωτερικών εξαρτημάτων ως ανταλλακτικά ή εξαρτήματα ανακατασκευής. Εάν προκρίνει κάποιο πρόβλημα κατά την εγκατάσταση/συντήρηση ή εάν παρουσιαστούν απώλειες, επικοινωνήστε με την ASCO Numatics ή με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

⚠ Τα προϊόντα με σήμανση UR ή CSA, για την επισκευή τους θα πρέπει να επιστρέφονται στην ASCO.

KIT ANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ A

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- 1 - Αφαιρέστε το ελατήριο συγκράτησης (1) και το Πηνίο (2).
- 2 - Ξεβιδώστε τη μονάδα πυρήνα-αγωγού (5) και διαχωρίστε την από το σώμα (4).
- 3 - Ξεβιδώστε τη μονάδα πυρήνα/ελατήριο (5a)(6) και το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (8).
- 4 - Καθαρίστε ή αντικαταστήστε όλα τα εξαρτήματα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Επανασυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα στην αντίθετη σειρά που αποσυναρμολογήσατε κατά τη στη συναρμολόγηση.

Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο συγκράτησης είναι σωστά τοποθετημένο στο πηνίο.

- 1 - Αλείψτε με γράσο το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (8) και καλύψτε ελαφρά την εξωτερική περιφέρεια του πυρήνα με λιπαντικό που είναι σύμφωνο με τις κατηγορίες HL και FC του προτύπου AFNOR ISOTR 3498.
- 2 - Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα πυρήνα-αγωγού έχει σφικτεί επαρκώς με ροπή (a) από 9 έως 10 Nm.
- 3 - Τοποθετήστε το πηνίο στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται στη φωτογραφία (P1) για να διασφαλίσετε συνέχεια γης.
- 4 - Μετά την επανασυναρμολόγηση, δουλέψτε αρκετές φορές την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή την πολλαπλή για να εξασφαλίσετε ότι οι βαλβίδες ανοίγουν και κλείνουν κανονικά.
- 5 - Επανασυναρμολογήστε τις συνδέσεις σωληνώσεως και σφίξτε με Μέγιστη ροπή από 5 έως 7 Nm.

KIT ANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ B

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Αφαιρέστε το ελατήριο συγκράτησης (1) και το Πηνίο (2) (δείτε τους κωδικούς των πηνίων στη σελίδα 16).
2. Ξεβιδώστε τις βίδες του καλύμματος βαλβίδων (10) και αφαιρέστε το κάλυμμα βαλβίδων (4).

Αφαιρέστε το πηνίο του διαφράγματος (7) και το στοιχείο του διαφράγματος (11).

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε όλα τα εξαρτήματα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Αντικαταστήστε το στοιχείο διαφράγματος. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** εντοπίστε την οπή ένδεξης στο στοιχείο διαφράγματος επάνω από την κολύτρη, στην έξοδο της βαλβίδας.
2. Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο του διαφράγματος έχει τοποθετηθεί σωστά επάνω από το κέντρο του διαφράγματος.
3. Ξανβαλίστε το κάλυμμα βαλβίδων (4) και τις βίδες του καλύμματος. Σφίξτε με ροπή της βίδες του καλύμματος (10) σταυρωτά και με τις ενδεικνυόμενες τιμές ροπής (b).
4. Τοποθετήστε το πηνίο στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται στη φωτογραφία (P1) για να διασφαλίσετε συνέχεια γης.
5. Μετά την επανασυναρμολόγηση, δουλέψτε αρκετές φορές την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή την πολλαπλή για να εξασφαλίσετε ότι οι βαλβίδες ανοίγουν και κλείνουν κανονικά.
6. Επανασυναρμολογήστε τις συνδέσεις σωληνώσεως και σφίξτε με Μέγιστη ροπή από 5 έως 7 Nm.

ASCO™	Návod na instalaci a údržbu		CZ
	Solenoidové ventily 2/2, bez napětí zavřené, pilotně ovládané, plovoucí membrána mosazné tělo (bez napětí zavřené) nebo tělo z nerezové oceli (bez napětí zavřené-otevřené), 3/8"-1", řada 238		

POPSI
Solenoidové ventily, řada 238, se závitovými spoji 3/8"-1". Mosazné tělo (bez napětí zavřené) nebo nerezové tělo (bez napětí zavřené-otevřené).

ATEX verze:
Viz "Speciální podmínky pro bezpečné použití".

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ
Pro solenoidové ventily verze ATEX musí být návod na použití uveden ve specifickém návodu na údržbu dodaném s výrobkem striktně dodržován.
Solenoidové ventily se šroubením: Standard verze anebo verze vybavené solenoidem operátory, předpona "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb), ..., pro použití ve výbušných atmosférách ve verzi ATEX.

MONTÁŽ
Komponenty ASCO jsou určeny pro použití jen v souladu s technickými charakteristikami specifikovanými na továrním štítku anebo v dokumentaci. Aby se zabránilo poškození zařízení, ujistěte se, že jste zabránili kapalině dostat se do tuhouné fáze při nízkých teplotách a že se pohybuje v rámci maximálního a minimálního teplotního intervalu.

Modifikace na zařízení mohou být vykonány jen po konzultaci s výrobcem anebo jeho zástupcem.

Před instalací snižte tlak v potrubním systému a vnitřně ho vyčistěte.

Solenoidové ventily mohou být namontovány v jakékoliv pozici bez ovlivnění činnosti.

Směrtokny je uvedený značeními na těle ventilu a v dokumentaci. Potrubní přípojky musí být v souladu s velikostí uváděnou na těle, štítku anebo v prospektu výrobku.

UPOZORNĚNÍ:

- Snižení přípojení může způsobit nesprávný provoz a fungování.
- Pro ochranu vybavení nainstalujte čistící anebo filtr vhodný pro provoz na straně přítku, co nejlépe k výrobku.
- V případě použití pásky, lepidla, spreje anebo obdobního maziva při upínání, zabraňte částicím vniknout do systému.
- Použijte vhodné nástroje a umístěte klíče co nejlépe k bodu přípojení.
- Aby se zabránilo poškození zařízení, NEPŘETAHUJTE potrubní přípojky. Dodržujte maximální utahovací moment od 5 do 7 Nm.
- Nepoužívejte ventil anebo solenoid operátora jako páku.
- Potrubní přípojky by neměly na výrobek vyvíjet žádnou silu, točivý moment ani prnutí

ELECTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Všechny elektrické přípojení musí být vykonané jen vyškoleným a kvalifikovaným personálem a musí být v souladu s místními nařízenými a standardy.

UPOZORNĚNÍ:

- Před jakýmkoliv zásahem vypněte elektrický proud pro uvedení komponentů mimo napětí.
- Všechny šroubové svorky musí být před uvedením do provozu řádně utahnuté předtím.
- V závislosti od elektrického napětí musí být elektrické komponenty uzemněny v souladu s místními standardy a nařízenými.
- Pro zajištění kontinuity uzemnění vnitřně se ujistěte, že je v průběhu montáže/demontáže správně umístěné (č. 1). Zařízení je elektricky zapojeno tímto způsobem:
- Odpojitelný konektor na DIN 43650, 11 mm, průmyslový standard B ze ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Při správném přípojení a s použitím (dodaného nebo zvoleného) konektoru, který je určen pro IP65 nebo IP67, bude mít elektromagnetický ventil ochranu IP65 nebo IP67).

UVEDENÍ DO PROVOZU

Před natlakováním okruhu vykonajte elektrický test. V případě solenoid ventilů několikrát uveďte vnitřně pod napětí a všimněte si kovové kliknutí označující provoz solenoidu.

FUNKCE
Většina solenoid ventilů je vybavených vnitřním pro nepetržitý provoz. Aby se zabránilo riziku zranění osob, nedotýkejte se solenoid operátora, který může při běžných provozních podmínkách dosahovat vysokých teplot. Když je solenoid ventil lehcce přístupný, musí montér zhotovit ochranu proti náhodnému kontaktu.

EMISE HLUKU

Emise hluku závisí od aplikace, kapaliny a typu použitého zařízení. Přesné určení hladiny hluku může být vykonáno jen uživatelem, který má ventil už nainstalovaný v jeho systému.

ÚDRŽBA

Údržba výrobků ASCO závisí od provozních podmínek. Doporučuje se pravidelné čištění, časování kterého bude závislé od použitého kapaliny a od provozních podmínek. Během servisu musí být komponenty zkontrolovány pro nadměrné opotřebení. Kompletní sada vnitřních součástí je k dispozici jako náhradní díly anebo jako sada pro přestavbu. Když nastane problém během instalace/údržby anebo v případě pochybností prosím kontaktujte ASCO Numatics anebo autorizovaného zástupce.

⚠ Výrobky označené UR nebo CSA musí být vráceny k opravě společnosti ASCO.

SADA NAHRADNÍCH DÍLŮ A DEMONTÁŽ

- 1 - Odstraňte příchytku (1) a vnitřní (2).
- 2 - Odsroubujte jádrem potrubní jednotku (5) a oddělte ji od těla (4).
- 3 - Odstraňte jednotku jádro/pružina (5a)(6) a těsnění (8).
- 4 - Vyčistěte anebo vyměňte všechny součástky.

SMONTOVÁNÍ

- Smontujte součástky v opačném pořadí demontáže. Ujistěte se, že příchytky je ve správné pozici na vnitřní.
- 1 - Namažte těsnění (8) a jemně natřete vnější obvod jádra mazivem odpovídajícím standardu AFNOR ISO TR 3498 kategorie HL a FC.
 - 2 - Ujistěte se, že jednotka jádrem potrubí je řádně utažená na utahovací moment (a) od 9 do 10 Nm.
 - 3 - Nainstalujte vnitřní ve směru zobrazeném na fotografii (P1) pro zajištění kontinuity uzemnění.
 - 4 - Po smontování několikrát zkuste elmg. ventil nebo potrubí a zkontrolujte, zda se ventily správně otvírají a zavírají.
 - 5 - Smontujte potrubní přípojky a utáhněte na maximální utahovací moment od 5 do 7 Nm.

SADA NAHRADNÍCH DÍLŮ B DEMONTÁŽ

1. Odstraňte příchytku (1) a vnitřní (2) (viz. kódy vnitřní na stránce 16).
2. Odsroubujte šrouby krytu ventilu (10) a sundejte kryt ventilu (4).
3. Vyndejte pružinu membrány (7) a sestavu membrány (11).
4. Vyčistěte anebo vyměňte všechny součástky.

SMONTOVÁNÍ

1. Vyměňte sestavu membrány. UPOZORNĚNÍ: Vyhledejte vodič otvor sestavy membrány nad dutinou ve výstupu z ventilu.
2. Zkontrolujte, zda je pružina membrány správně nainstalována nad středem membrány.
3. Vraťte zpátky kryt ventilu (4) a šrouby krytu. Utáhněte šrouby krytu (10) klížem proti sobě podle vyznačených hodnot momentu (b).
4. Nainstalujte vnitřní ve směru zobrazeném na fotografii (P1) pro zajištění kontinuity uzemnění.
5. Po smontování několikrát zkuste elmg. ventil nebo potrubí a zkontrolujte, zda se ventily správně otvírají a zavírají.
6. Smontujte potrubní přípojky a utáhněte na maximální utahovací moment od 5 do 7 Nm.

ASCO™	Instrukcje dotyczące instalacji i konserwacji		PL
	Zawory elektromagnetyczne 2/2 NC obsługiwane pilotem, z membraną pływającą korpus mosiężny (NC) lub korpus ze stali nierdzewnej (NC-NO), 3/8"-1", seria 238		

OPIS
Zawory elektromagnetyczne serii 238 ze złączami gwintowanymi 3/8"-1". Korpus mosiężny (NC) lub korpus ze stali nierdzewnej (NC-NO).

Wersje ATEX:

Patrz. "Specjalne warunki bezpiecznego użytkowania".
SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTIWA
Do sterowania solenoidu zgodnie z dyrektywą ATEX, trzeba ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania zawartych w szczegółowych Instrukcjach dotyczących Instalacji dostarczonych wraz z tym produktem.

Zawory elektromagnetyczne z przylączem gwintowym: Wersje lub wersje ze sterowaniem solenoidu, prefiks „PV” (4 W/6,9 W) (Ex mb), ..., do użyciu w środowiskach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX (dotyczącą potencjalnych wydzielin wybuchowych).

MONTAŻ

Podzespoły ASCO są przeznaczone do użyciu jedynie zgodnie z charakterystyką techniczną podaną na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji. Aby uniknąć uszkodzenia produktu należy nie dopuścić do zestąpienia się plynu w niskich temperaturach i nie dopuścić do przekroczenia maksymalnej ani minimalnej temperatury działania.

Modyfikacje urządzenia można dokonać jedynie po konsultacji z producentem lub jego przedstawicielem.

Przed instalacją należy rozhermetyzować instalację rurową i wyczyszcic od środka.

Zawory elektromagnetyczne mogą być zamontowane w dowolnym ustawieniu bez wpływu na ich działanie.

Kierunek przepływu wskazuje oznakowanie na korpusie zaworu i opis w dokumentacji.

UWAGA:

- Skracanie przyłączy może spowodować nieprawidłowe działanie lub awarię techniczną.
- W celu ochrony produktu, należy w części wlotowej tak blisko produktu jak to możliwe, zamontować sitko lub filtr odpowiedni do przeznaczenia produktu.
- Jeśli taśma, pasta do gwintów, spray lub podobna substancja nawilżająca jest używana podczas dokręcania, należy uniknąć dostania się ich do robinek do systemu.
- Należy używać właściwych narzędzi i umieścić klucze tak blisko miejsca łączenia jak to możliwe.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu, NIE WOLNO PRZEKRĘCAĆ przyłączy rur. Maksymalny moment obrotowy dokręcenia powinien wynieść 5 do 7 Nm.
- Nie należy używać zaworu ani sterowania solenoidu jako dźwigni.
- Przyłącza rur nie powinny oddziaływać jakośkolwiek siłą, przykładając momentu obrotowego ani naciskać na produkt.

ŁĄCZA ELEKTRYCZNE

Wszystkie instalacje elektryczne muszą być wykonywane wyłącznie przez wyszkolonych i wykwalifikowanych pracowników i spełniać wymogi miejscowych przepisów i norm.

UWAGA:

- Przed jakąkolwiek ingerencją, należy odłączyć dopływ prądu elektrycznego do wszystkich podzespołów.
- Wszystkie śruby muszą być prawidłowo dokręcone przez przywrócenie produktu do pracy.
- W zależności od napięcia, podzespoły elektryczne muszą być uzziemione zgodnie z miejscowymi normami i przepisami.
- Aby zapewnić ciągłość uzziemienia cewki, należy upewnić się, że została ona właściwie umieszczona podczas montażu/demontażu (nr 1).
- Podłączenie elektryczne produktu jest następujące:
- Wymienne przyłączy do DIN 43650, 11 mm, standard przemysłowy B ze ISO 4400 / EN 175301-803, form A (Pod warunkiem poprawnego podłączenia oraz gdy (dostarczone lub wybrane) zastosowane złącze ma klasę ochrony IP65 lub IP67, zawór elektromagnetyczny będzie miał także klasę ochrony IP65 lub IP67).

URUCHOMIENIE

Przed zahermetyzowaniem obwodu należy przeprowadzić test

elektryczny. W przypadku zaworów elektromagnetycznych należy zasilić cewkę parokrotnie aż do usłyszenia metalicznego dźwięku wskazującego na działanie solenoidu.

DZIAŁANIE

Większość zaworów elektromagnetycznych jest wyposażona w cewki przeznaczone do pracy ciągłej. Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń, nie należy dotykać solenoidu, który w normalnych warunkach eksploatacji może się mocno nagrzewać. Jeśli zawór elektromagnetyczny jest łatwo dostępny, monter powinien zabezpieczyć się przed przypadkowym kontaktem.

WYDAWANIE DŹWIĘKU

Wydawanie dźwięku zależy od zastosowania, plynu i rodzaju użyczonego urządzenia. Dokładne określenie poziomu głośności może być przeprowadzone jedynie przez użytkownika już po zainstalowaniu zaworu w systemie.

KONSERWACJA

Konserwacja produktów ASCO zależy od warunków eksploatacji. Zaleca się okresowe czyszczenie, którego częstotliwość jest uzależniona od rodzaju stosowanego plynu i warunków eksploatacji. Podczas serwisowania należy sprawdzić, czy podzespoły nie uległy nadmiernemu zużyciu. Kompletny zestaw wewnętrznych części jest dostępny jako zestaw części zamiennych albo zestaw naprawczy. W razie wystąpienia problemu w trakcie instalacji/konserwacji lub w razie wątpliwości, należy skontaktować się z firmą ASCO Numatics lub jej autoryzowanym przedstawicielem.

⚠ Produkty oznaczone UR lub CSA muszą zostać zwrócone do ASCO w celu naprawy.

ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH A DEMONTAŻ

- 1 - Usunąć zacisk (1) i cewkę (2).
- 2 - Odkręcić tuleję trzpienia ruchomego (3a/3b) i oddzielić ją od korpusu (4)
- 3 - Usunąć rdzeń ruchomy/sprężynę zaworową (5)(6) i uszczelkę (8)
- 4 - Wyczyść lub wymień wszystkie części.

PONOWNY MONTAŻ

Ponownie zamontuj części w kolejności odwrotnej niż podczas demontażu. Należy upewnić się, że zacisk jest właściwie umieszczony na cewce (patrz rysunek).

- 1 - Nasmaruj uszczelkę (8) i lekko pokryj zewnętrzny obwód rdzenia ruchomego substancją nawilżającą zgodną z normą AFNOR ISO TR 3498 w kategoriach HL i FC.
- 2 - Należy upewnić się, że tuleja trzpienia ruchomego jest odpowiednio dokręcona przy momencie obrotowym (a) od 5 do 7 Nm.
- 3 - Załóż cewkę w kierunku pokazanym na zdjęciu (P1), aby zapewnić ciągłość uzziemienia.
- 4 - Po złożeniu należy kilka razy włączyć zawór elektromagnetyczny lub rurę rozgałęźną tak, aby upewnić się, że zawór otwiera i zamyka się prawidłowo.
- 5 - Ponownie podłączyć instalację rurową i dokręcić przy momencie obrotowym od 5 do 7 Nm.

ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH B DEMONTAŻ

1. Usunąć zacisk (1) i cewkę (2) (patrz kody cewek na stronie 16).
2. Odkręć śruby osłony zaworu (10) i zdejmij osłonę (4).
3. Wymij sprężynę membrany (7) oraz zespół membrany (11).
4. Wyczyść lub wymień wszystkie części.

SMONTOVÁNÍ

1. Wymień zespół membrany. UWAGA! Umieść otwór pilota zespołu membrany ponad wglębieniem znajdującym się w wyściżcu zaworu.
2. Upewnij się, że sprężyna membrany zainstalowana jest prawidłowo ponad jej środkiem.
3. Załóż osłonę zaworu (4) i dokręć śruby. Śruby osłony (10) należy dokręcać na krzyż zgodnie z podanymi wartościami (b).
4. Załóż cewkę w kierunku pokazanym na zdjęciu (P1), aby zapewnić ciągłość uzziemienia.
5. Po złożeniu należy kilka razy włączyć zawór elektromagnetyczny lub rurę rozgałęźną tak, aby upewnić się, że zawór otwiera i zamyka się prawidłowo.
6. Ponownie podłączyć instalację rurową i dokręcić przy momencie obrotowym od 5 do 7 Nm.

ASCO™	Telepítési és karbantartási utasítások 2/2 mágnesszelepek, NC-vezérlőszelvény, úszómembránok sárgaréz (NC) vagy rozsdamentes acél ház (NC-NO), 3/8–1 hüvelyk, 238-as sorozat		HU
	LEÍRÁS		

• 238-as sorozatú mágnesszelepek menetes 3/8–1 hüvelyk méretű csatlakozásokkal. Sárgaréz (NC) vagy rozsdamentes acél ház (NC vagy r NO).

ATEX változatok:

Lásd "A biztonságos használat speciális feltételei" című részt. **A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT SPECIÁLIS FELTÉTELEI**
Az ATEX szolenoidok esetében szigorúan követni kell a termékhez adott speciális telepítési utasításokat.

Mágnesszelepek menetes csatlakozókkal : Szabvány változatok vagy működtető mágnes-tekerccsel felszerelt változatok, "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb), ..., előtag, az ATEX szerinti robbanásveszélyes légterekben való használathoz.

SZERELÉS

Az ASCO alkatrészek csak az adattáblán vagy a dokumentációban meghatározott műszaki jellemzők tartományában használhatók. A berendezés sérülésének elkerülése érdekében akadályozza meg a folyadék alacsony hőfokon történő megszűrlődését, és tartsa a maximális és minimális hőmérsékleti határértékek között.

A berendezést csak a gyártóval vagy annak képviselőjével való konzultáció után módosítható.

A telepítés előtt nyomásmentesítse a csőrendszert és végezzen belső tisztítást.

A mágnesszelepek bármilyen helyzetben felszerelhetők, a helyzet nem befolyásolja a működést.

Az áramlás irányát a szeleptesten és a dokumentációban látható jelzések mutatják.

A csőcsatlakozóknak meg kell felelniük a testen vagy a címkén jelzett, illetve a termékismertető fűzetben megadott méreteknek.

VIGYÁZAT:

- A csatlakozó méretének csökkentése helytelen működést vagy meghibásodást okozhat.
- A berendezés védelmének érdekében telepítsen egy a szereléshez alkalmas szűrőt vagy szűrőt a bemeneti oldalra, minél közelebb a termékhez.
- Ha a rögyszétnél szalagot, kenőcsöt, sprayt vagy hasonló anyagot használ, ügyeljen rá, hogy annak részecskéi ne kerüljenek be a rendszerbe.
- Használjon megfelelő eszközöket, és a csavarokhoz a lehető legközelebb helyezze a csatlakozási ponthoz.
- Aberendezés sérülésének elkerülése érdekében NE HÚZZA MEG TULERŐSEN a csőcsatlakozókat. Ameghúzó nyomaték nem haladhatja meg az 5-7 Nm-t.
- Ne használja a szelepet vagy a mágnes-tekerccset emelőként.
- A csőcsatlakozók nem gyakorolhatnak erőt, nyomatékokat vagy terhelést a termékre.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Minden elektromos csatlakoztatást csak szakképzett személyzet végezhet, a helyi rendeleteknek és szabványoknak megfelelően.

VIGYÁZAT:

- Bármilyen beavatkozás előtt kapcsolja le a feszültséget az alkatrészekről.
- Ahasználatba helyezés előtt minden szorítócsavartól meg kell húzni.
- Az elektromos alkatrészeket a feszültségtől függetlenül megfelelő földelni kell, a helyi szabványok és rendeletek szerint.
- A telerccs folytonos földelése érdekében azt megfelelően helyezze el az összeszereléskor/szétválasztáskor (1. ábra). A berendezés elektromos csatlakoztatása:
- Levehető DIN 43650 csatlakozó, 11 mm, B ipari szabvány / ISO 4400 / EN 175301-803, formA (Megfelelő csatlakoztatás és a (mellékelt vagy kiválasztott) IP65 vagy IP67 besorolású csatlakozó használata esetén a szolenoid szelep IP65 vagy IP 67 védelmi besorolással fog rendelkezni).

ÜZEMBE HELYZÉS

Mielőtt nyomás alá helyezi az áramkört, végezzen elektromos tesztelést. Mágnesszelepek esetén kapcsolja be néhányra a telerccset, és figyelje meg a fémek kattanást, amely az elektromágnes működését jelzi.

MŰKÖDTETÉS

A legtöbb mágnesszelep folyamatos működtésre tervezett telerccsel van ellátva. A szolenoid, sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg szolenoidot, mert az normál üzemi körülmények közt is felforrósodhat. Ha a mágnesszelep könnyen megközelíthető helyen van, a telepítőnek védelmet kell biztosítania a véletlen érintéssel szemben.

HANGKIBOCSÁTÁS

A hangkibocsátás az alkalmazástól, a folyadéktól és a használt berendezés típusától függ. A hangerő szintjének pontos meghatározását csak a felhasználó végezheti el a szelep rendszerbe való beszerelése után.

KARBANTARTÁS

Az ASCO termékek karbantartása az üzemi körülményektől függ. Javasolt rendszeres tisztítást végezni, melynek gyakorisága a használt folyadéktól és az üzemi körülményektől függ. A szervizelés során ellenőrizze az alkatrészek kopásának mértékét. A belső alkatrészek teljes készlete beszerezhető pótalkatrész- vagy átszerelő készletben. Ha a szerelés/karbantartás közben probléma adódik, vagy kétségei merülnek fel, lépjen kapcsolatba az ASCO Numatics céggel vagy annak hivatalos képviselővel.

▲ Az UR, illetve CSA jelzéseket vissza kell juttatni javításra az ASCO-hoz. **PÓTALKATRÉS Z KÉSZLET A SZÉTSZERELÉS**

- Távolítsa el a tartókapcsot (1) és a telerccset (2).
- Csavarozza ki a központi csőegységet (3a/3b) és válassza el a testtől (4).
- Távolítsa el a központi/rugó egységet (5)(6) és a tömítést (8).
- Tisztítsa meg vagy cseréljen ki minden alkatrészt. Az alkatrészeket a szétszereléssel ellentétes sorrendben kell összeszerelni. Ügyeljen rá, hogy a tartókapocs megfelelő helyzetben kerüljön a telerccsre (lásd az ábrát).
- Zsírizza meg a tömítést (8), a mag külső peremét pedig enyhén kenje meg az AFNOR ISO TR 3498 szabvány HL és FC kategóriáinak megfelelő kenőanyaggal.
- Ügyeljen rá, hogy a központi csőegység meghúzása a megfelelő meghúzó nyomatékkal (a), azaz 5-7 Nm-rel történjen.
- A földelés folytonosságának biztosítása érdekében a telerccset a fényképen (P1) látható irányban szerelje be.
- A visszaserelés után működtesse néhány alkalommal a mágnesszelepet vagy az elosztócsövet, és ellenőrizze, jól nyitódnak és záródnak-e a szelepek.
- Szerelje vissza a csőcsatlakozókat, és húzza meg azokat legfeljebb 5-7 Nm meghúzó nyomatékkal.

PÓTALKATRÉS Z KÉSZLET B SZÉTSZERELÉS

- Távolítsa el a tartókapcsot (1) és a telerccset (2) (a telerccs-kódok a 16 oldalon található).
- Csavarja ki a szelepkupak csavarját (10), és vegye le a kupakot (4).
- Távolítsa el a membránrugót (7) és a membránegységet (11).
- Tisztítsa meg vagy cseréljen ki minden alkatrészt. **ISMÉLT ÖSSZESZERELÉS**
- Helyezze vissza a membránegységet. FIGYELEM: keresse meg a membránegységen a vezetőlufuratót a szelepkimenneti lévő üreg fölött.
- Ügyeljen rá, hogy a membránrugó megfelelően legyen felszerelve a membrán közepére.
- Helyezze vissza a szelepkupakot (4) és annak csavarjait. Húzza meg a kupak csavarjait (10) átios sorrendben, a jelzett értékekkel (b).
- A földelés folytonosságának biztosítása érdekében a telerccset a fényképen (P1) látható irányban szerelje be.
- A visszaserelés után működtesse néhány alkalommal a mágnesszelepet vagy az elosztócsövet, és ellenőrizze, jól nyitódnak és záródnak-e a szelepek.
- Szerelje vissza a csőcsatlakozókat, és húzza meg azokat legfeljebb 5-7 Nm meghúzó nyomatékkal.

ASCO™	Instrukcia po ustankve i obsluzivanju Elektromágnesiye normalno zakrytie (H3) servoupravlyаемые klapany 2/2, plavayushaya diafragma, korpus iz medi (H3) ili nerzavayushoy stali (H3-NO), 3/8–1", seria 238		RU
	OPISANIJE		

• Elektromágnesiye klapany series 238 s rezьbovymi soedineniyami 3/8–1". Korpus iz medi (H3) ili nerzavayushoy stali (H3 ili HO).

Iskoleniya ATEX:

Sm. "Osobyie usloviya bezopasnoyo ispol'zovaniya".

OSOBYIE USLOVIYA BEZOPASNOYO ISPOL'ZOVANIYA

Dlya elektromágnesnykh ispol'nitel'nykh ustroystv standarta ATEX neobkhodimo strogo soblyudat' ukazaniya po ispol'zovaniyu, privedennyye v sootvetstvuyushoy instruktsii po ustankve, prilagayemy k izdeliyu.

Elektromágnesiye klapany s rezьbovymi soedineniyami: standartnye modeli ili modifikatsii s elektromágnesnyim ispol'nitel'nyim ustroystvom dlya ispol'zovaniya vo vzyryovnykh sredakh markiruyutsya prefixom "PV" (4 W/6,9 W) (Ex mb), ... so glasnou trebovaniyam ATEX.

SBORKA

Komponenty ASCO prednaznacheny dlya ispol'zovaniya tol'ko s sblokom telnicheskikh kharakteristik, ukazannykh na pasportnoy tabluchke ili v dokumentatsii. Chto by predotvratit' povrezhdeniye oborudovaniya, ne dopuskayte zamernazha zhidkosti pri nizkikh temperaturakh i soblyudayte maksimal'nyye i minimal'nyye temperaturnyye ograniчениya.

Modifikatsiya oborudovaniya dopuskayetsya tol'ko posle konsul'tatsii s izgotovitelem ili ego predstavitelem.

Pered ustankovoi sborshe davleniye v truboprovode i očistite ego vnutrenniye poverkhnosti.

Elektromágnesiye klapany mozhno ustankavlyivat' v lyubom polozhении, eto ne vliyayet na ih rabotosposobnost'.

Napravleniye potoka ukazano metkami na korpusе klapana i v dokumentatsii.

Trubnyye soedineniya dolzhny byt' vypolneny v sootvetstvii s razmerami, ukazannymi na korpusе, nakleyke ili v broshyre s opisaniem izdeliya.

OSTOROZHNO:

- Umen'sheniye dliny soedineniya mozhет stat' pričinou sbroye v rabote ili neispravnosti.
- Dlya zaštity oborudovaniya ustankovite podkhodyashchuyu setku ili filter vlyayemy na vlyuske kakh mozhno blizhe k izdeliyu.
- Esli pri zatyazhke ispol'zuyetsya lentа, pasta, spray ili analogichnyye smazki, ne dopuskayte popadaniya ih v sistemu.
- Ispol'zuyte podkhodyashchie instrumenty i ustankavlyivayte gachnyye klyuchi kakh mozhno blizhe k točke soedineniya.
- Chto by ne dopustit' povrezhdeniya oborudovaniya, NE PERETYAGIVAYTE trubnyye soedineniya. Ne prevyshayte maksimal'nyy moment zatyazhki 5-7 Nm.
- Ne ispol'zuyte klapany ili elektromágnesniy privod v kachestve rybčaha.
- Isdeliye ne dolzhno podvergaytsya davleniyu, skručivayemyemu usiliyu ili nazyazheniyu со стороны trubnykh soedineniy.

ELEKTROPODKLYUCHENIYA

Elektropodklyucheniye dolzhen vypolnyat' tol'ko kvalifitsirovannyiy spetsialist. Soedineniye dolzhno otvetchat' trebovaniyam mestnykh normativnykh aktov i standartov.

OSTOROZHNO:

- Pered vypolneniem kakh-lybо rabot na izdelii vykluchite pitaniye, chto by obestochit' komponenty ustroystva.
- Pered vvedom v iskpluatatsiyu vse zhamimnyye kontakty neobkhodimo nađežno zatyazhnut'.
- V zavisimosti ot napryazheniya elektricheskiye komponenty sleduet zaszemlyt' v sootvetstvii s mestnyimi standartami i normativami.
- Chto by obestochit' nađlezhayee zaszemleniye katushki, pri sborkе/ razborkе ee sleduet pravilno raspolagat' (P1).
- Elektricheskiye soedineniya oborudovaniya sleduyushie:
- Sъemnyiy soedinitel' standarta DIN 43650, 11 mm, promyshlennyiy standart V ili ISO 4400 / EN 175301-803, forma A (pri nađlezhayem zaszemlenii i esli ispol'zuyetsya soedinitel' (iz komplekta postavki ili vybrannyiy) klassa IP65 ili IP67, zaštita elektromágnesnogo klapana budet sootvetstvovat' klassu IP65 ili IP67).

VVED V EKSPLUATATSUYU

Prezhde chem sozdat' davleniye v konture, proverite elektrosistemu. V sluchaye elektromágnesnykh klapанov neskol'ko raz vkluchite-

te pitaniye katushki i proverite nalichie metallicheskogo shchegkcha, svidetel'stvuyushchego о sраbatyivanii solenoida.

RABOTA

Bol'shinstvo elektromágnesnykh klapанov osnashchey katushkami, obespechivayushimi dlitel'nyy srok iskpluatatsii. Chto by izbezhat' travm, ne kashayet elektromágnesnyy ispol'nitel'nyy ustroystva, kotorye mozhет sil'no nagrevatsya dazhe pri normal'nykh usloviyakh raboty. Esli elektromágnesniy klapан legkodostupen, spetsialist po ustankove dolzhen obespechit' zashchitu ot sluchaynogo kontakta.

IZLUCHENIYE ZVUKA

Izлучeniye zvuka zavisit ot oblasti primeneniya, rabochey sredy i tipа ispol'zuyemogo oborudovaniya. Tочно opredelit' uroven' shuma mozhет tol'ko pol'zovatel' posle ustankovy klapana v sisteme.

TEKHNIЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Obsluzhivaniye izdeliy ASCO zavisit ot usloviy iskpluatatsii. Rekomenduyetsya provodit' periodicheskuyu očistku, sroki kotoryy zavisyat ot ispol'zuyemykh rabochykh sred i usloviy iskpluatatsii. Vo vremya obsluzhivaniya neobkhodimo proverit' komponenty na predmet chrezmernogo iznosa. Polnyiy набор komponentov dostupen v vide zapchastey ili komplekta dlya vosstanovleniya izdeliya. V sluchae vozniknoveniya problem pri ustankove ili obsluzhivanii, lybo pri povlyenii kakh-lybo soмneniy obratitsya в ASCO Numatics ili k ofitsial'nyim predstavitel'yam kompanii.

▲ **Isdeliya s markirovкой UR ili CSA neobkhodimo vozvrazhat' dlya remonta в ASCO. KOMPLEKT ZACHASTEY A**

РАЗБОРКА

- Снимите пружинную защелку (1) и катушку (2).
- Отвинтите блок внутренней трубки (5) и отсоедините его от корпуса (4).
- Снимите внутреннюю пружину (5a)(6) и уплотнение (8).
- Очистите или замените все детали.

SBORKA

Sobерите детали в порядке, обратном разборке. Убедитесь, что пружинная защелка правильно установлена на катушке.

1 - Смажьте уплотнение (8) и нанесите немного смазки стандарта AFNOR ISO TR 3498 (категории HL и FC) на внешнюю окружность сердцевины.

2 - Убедитесь, что блок внутренней трубки наđежно zatyazhnut s usiliyem (a) 9-10 Nm.

3 - Устankovite катушку v **направлении, показанном на фотографии (P1)** dlya obespeчениya nađlezhayushchego zaszemleniya.

4 - После sborkи neskol'ko raz vkluchite elektromágnesniy klapан ili kolektor, chto by ubedit'sya в ego rabotosposobности.

5 - Соберите трубные соedineniya и zatyazhните usiliyem не более 5-7 Nm.

КОМПЛЕКТ ЗАЧАСТЕЙ B

РАЗБОРКА

1 - Снимите пружинную защелку (1) и катушку (2) (см. коды катушек на стр. 16).

2 - Отвинтите винты крепления крышки кlapana (10) и снимите крышку (4).

3 - Снимите пружину диафрагмы (7) и диафрагму в сборе (11).

4 - Очистите или замените все детали.

SBORKA

1 - Устankovite диафрагму в сборе. **ОСТОРОЖНО:** совмстите центрирующее отверстие в блоке диафрагмы с углублением на выходе кlapana.

2 - Убедитесь в правильности устankovy пружины по центру диафрагмы.

3 - Устankovite крышку кlapana (4) и вставьте винты. Zatyazhните винты крышки (10) перекрестным способом с указанным моментом (b).

4 - Устankovite катушку v **направлении, показанном на фотографии (P1)** dlya obespeчениya nađlezhayushchego zaszemleniya.

5 - После sborkи neskol'ko раз vkluchite elektromágnesniy klapан ili kolektor, chto by ubedit'sya в ego rabotosposobности.

6 - Соберите трубные соedineniya и zatyazhните usiliyem не более 5-7 Nm.

ASCO	Орнату және техникалық қызмет көрсету нұсқаулары		KZ
	NC типтегі басқырылатын 2/2 соленоид клапандары, қалқымалы диафрагма		
	мыс корпус (NC) немесе тот баспайтын болаттан жасалған корпус (NC-NO), 3/8"-1", 238 сериалары		

СИПАТТАМА
 • 3/8"-1" бұрандалы байланысы бар соленоид клапандарының 238 сериалары. мыс корпус (NC) немесе тот баспайтын болаттан жасалған корпус (NC немесе NO)
ATEX нұсқаулары:
 "Қауіпсіз пайдалану бойынша арнайы шарттарды" қараңыз.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША АРНАЙЫ ШАРТТАР
 ATEX директивасына қатысты соленоид операторлары үшін, өніммен бірге берілген арнайы Орнату нұсқауларындағы пайдалану нұсқаулары қатаң орындалуы қажет.

Бұрандалы байланыстары бар соленоид клапандары: Стандартты нұсқалар немесе ATEX директивасына сәйкес жарылыс қауіпі бар орталарда пайдалануға арналған соленоид операторларымен жабдықталған нұсқалар: "PV" префиксі (4 W/6,9 W) (Ex mb), ...

ЖИНАУ
 ASCO құрамдас бөлшектері тек идентификациялық тақтайшада көрсетілген техникалық сипаттамаға немесе құжаттамаға сай қолдануға арналған. Жабдықтың зақымдалуына жол бермеу үшін, төмен температурада сұйықтықты қатырып алмаңыз, максималды мен минималды температура шегінде сақтаңыз.

Жабдықты тек өндірілуі немесе оның өкілімен ақылдасқаннан кейін өзгертуге болады. Орнатпас бұрын, құбыр жүйесінің қысымын босатып, ішін тазалаңыз. Соленоид клапандарын жұмысқа кедергі келтірмей, кез келген жерде орнатуға болады.

Ағынның бағыты клапан корпусы және құжаттамадағы белгілермен көрсетілген. Құбыр қосылымдары корпусында, затбелгісінде немесе өнім кітапшасында көрсетілген өлшемге сай болуы қажет.

ЕСКЕРТУ:
 • Қосылымдарды қысқарту дұрыс жұмыс дұрыс болмауына немесе істен шығуға себеп болуы мүмкін.
 • Жабдықты қорғау үшін, кіріс жағында қамтылған жарамды торне сүзгіні өнімге барынша жақындайып орнатыңыз.
 • Егер бекемдеу кезінде таспа, паста, спрей немесе басқа ұқсас майлағыш пайдаланылса, бөлшектерінің жүйеге кіріп кетпеуін қадағалаңыз.
 • Тиісті құралдарды пайдаланып, гайка кілттерін қосылым нүктесіне барынша жақын орналастырыңыз.
 • Жабдықтың зақымдалмауы үшін құбыр қосылымдарын ШАМАДАН ТЫС БЕКІТПЕНІЗ. Тартудың айналу моменті 5-7 Нм дейін болуы керектігі.
 • Клапанды немесе соленоидты иінірек ретінде пайдаланбаңыз.
 • Құбыр қосылымдары өнімге күш түсірмей, тартпауы және деформацияға ұшыратпауы керек.

ЭЛЕКТРЛІК ҚОСЫЛЫМ
 Барлық электрлік қосылымдар тек жаттықтырылған және білікті қызметкерлер тарапынан жасалуы қажет және жергілікті ережелер мен стандарттарға сай болуы керек.

ЕСКЕРТУ:
 • Кез келген жұмысты орындаудан бұрын, құрамдастарды өшіру үшін электр тоғын өшіру қажет.
 • Пайдалануға берілудің алдында барлық электрлік бұрандалы қысқыштар тиісті түрде бекітілуі тиіс.
 • Кернеуге байланысты электрлік құрамдастар жергілікті стандарттар мен ережелерге сәйкес жерге тұйықталуы қажет.
 • Катушканың жерге үздіксіз тұйықталуын қамтамасыз ету үшін жинау/бөлшектеу (P1) кезінде дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз.
 • Жабдықтың төменде көрсетілгендей электр байланысы бар.
 • DIN 43650 құрылысына арналған алғашқы жалғағыш, 11 мм, B техникалық стандарты немесе ISO 4400 / EN 175301-803, A формасы (Тиісті байланыста және қолданылған жалғағыш жабдықталған немесе таңдап алынған) IP65 немесе IP67 номиналды болғанда соленоид клапаны IP65 немесе IP67 қорғанысына ие болады).

ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
 Тізбекті қысымдан бұрын электрлік сынақ жүргізіңіз. Соленоид клапандары бар болған жағдайда катушканы қуат көзіне бірнеше рет қосыңыз және соленоид клапан жұмысын білдіретін металл ілмекке назар аударыңыз.

ФУНКЦИЯСЫ
 Көптеген соленоид клапандары ұзақ қызмет ету үшін катушкалармен жабдықталған. Жеке жаракат алу мүмкіндігіне жол бермеу үшін, қалпыты жұмыс шарттарында қызуы мүмкін соленоиде тиісінше. Соленоидты клапанға қол жеткізу оңай болса, орнатушы кездейсоқ тиіп кетуге қарсы қорғаныспен қамтамасыз етуі қажет.

ДЫБЫС ШЫҒАРУ
 Дыбыстың шығуы қолданбаға, сұйықтыққа және пайдаланылатын жабдықтар түріне байланысты. Дыбыс деңгейі клапан жүйеге пайдаланушы тарапынан орнатылған жағдайда ғана нақты анықталады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
 ASCO өнімдеріне техникалық қызмет көрсету процедурасы қызмет көрсету шарттарына тәуелді. Жиі тазалап тұрған дұрыс, тазалау мерзімі қолданылатын сұйықтықтар мен қызмет көрсету шарттарына тәуелді. Қызмет көрсету барысында құрамдастардың шамадан тыс тозуы тексерілуі тиіс. Ішкі бөлшектердің толық жиынтығы қосалқы бөлшектер немесе жөндеу жинағы ретінде қолжетімді. Егер орнату/техникалық қызмет көрсету кезінде мәселе туындаса немесе күмәндансаңыз, ASCO Numatics компаниясына немесе оның заңды өкілдеріне хабарласыңыз.

URNEVCSKATBAPMREPRUШ ASCO OMAHIOС HАЯP HУЛHС.




А ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР ЖИНЫН
БӨЛШЕКТЕУ
 1 - Бекітуші қысқыш (1) пен катушканы (2) алып тастаңыз.
 2 - Өзек түтігі элементін (5) бұрап шығарыңыз және оны корпустан (4) ажыратыңыз.
 3 - Өзек/серпіне элементін (5a) және тығыздамасын (8) алып тастаңыз.
 4 - Барлық бөлшектерді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.

ҚАЙТА ЖИНАУ
 Бөлшектерді бөлшектеудің кері ретімен қайта жинаңыз. Бекітуші қысқыштың өзекте дұрыс орналасуына көз жеткізіңіз.
 1 - Тығыздаманы (8) жағыңыз және өзектің сырты айналасын HL мен FC санаттарындағы AFNOR ISO TR 3498 стандартына сай маймен сап майлап қоюыңыз.
 2 - Өзектүтігі элементін (5) 9-10 Нм бұрау моментінде дұрыс бекітілгенін көз жеткізіңіз.
 3 - Үздіксіз жерге тұйықталуды қамтамасыз ету үшін катушканы фото-суретте көрсетілген бағытта (P1) орнатыңыз.
 4 - Қайта жинағаннан кейін, клапанның тиісті түрде ашылып жабылуын қамтамасыз ету үшін соленоид клапанын немесе құбыр желісін бірнеше рет жұмыс істетіңіз.
 5 - Құбыр қосылымдарын қайта жинаңыз және 5-7 Нм максималды бұрау моментінде бекітіңіз.

В ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР ЖИНЫН
БӨЛШЕКТЕУ
 1 - Бекітуші қысқыш (1) пен катушканы (2) алып тастаңыз (катушка кодтарын 16-беттен қараңыз).
 2 - Клапан қақпағының бұрандаларын (10) бұрап шығарыңыз және клапан қақпағын (4) алып тастаңыз.
 3 - Диафрагма серпілсін (7) және диафрагма жинағын (11) алып тастаңыз.
 4 - Барлық бөлшектерді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.

ҚАЙТА ЖИНАУ
 1. Диафрагма жинағын ауыстырыңыз. ЕСКЕРТУ: бағыттауыш саңылауды клапан шығысындағы аралық арқылы диафрагма жинағына орналастырыңыз.
 2. Диафрагма серпілсінді диафрагма жинағының ортасына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
 3. Клапан қақпағын (4) және қақпақ бұрандаларын ауыстырыңыз. Қақпақ бұрандаларын (10) көрсетілген мәндерге сәйкес айқас тәсілмен бұрап бекітіңіз (b).
 4 - Үздіксіз жерге тұйықталуды қамтамасыз ету үшін катушканы фото-суретте көрсетілген бағытта (P1) орнатыңыз.
 5 - Қайта жинағаннан кейін, клапанның тиісті түрде ашылып жабылуын қамтамасыз ету үшін соленоид клапанын немесе құбыр желісін бірнеше рет жұмыс істетіңіз.
 6 - Құбыр қосылымдарын қайта жинаңыз және 5-7 Нм максималды бұрау моментінде бекітіңіз.


ASCO	SPARE PARTS KIT	GB	POCHETTES DE RECHANGE	FR	ERSATZTEILPACKUNG	DE
	BOLSAS DE RECAMBIO	ES	PARTI DI RICAMBIO	IT	VERVANGINGSSET	NL
	RESERVEDELSSATS	SE	RESERVEDELSPAKKE	NO	VARAOSASARJA	FI
	RESERVEDELE KIT	DZ	KIT DE PEÇAS DE SOBRESSELENTES	PT	KIT ANTAAALAKTIKON	GR
	SADA NÁHRADNÍCH DILU	CK	ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH	PL	PÓTALAKIENIEZ KESZLET	HU
	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ	RU	ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР ЖИНАҒЫ	KZ	-	-



Items		N.m		Inch.pounds	
a		9+1	80+9		
	Ø	EPDM	FPM	EPDM	FPM
	3/8	2,8 ^{+0.2}	2,8 ^{+0.2}	25 ⁺²	25 ⁺²
b	1/2 (12)	2,8 ^{+0.2}	2,8 ^{+0.2}	25 ⁺²	25 ⁺²
	1/2 (15)	5 ^{+0.3}	5 ^{+0.3}	44,5 ^{+2.7}	44,5 ^{+2.7}
	3/4 -1	8,5 ^{+0.5}	11 ⁺¹	75,6 ⁺⁴	98 ⁺⁹

E238D001 .. 010				E238D006 .. 010			
~ (4 W)		= (6,9 W)		~ (5 W)		= (6,9 W)	
12V/50-60	400127-180	12V	400127-141	-	-	12V	400727-181
24V/50-60	400127-181	24V	400127-142	24V/50-60	400727-181	24V	400727-185
48V/50-60	400127-185	48V	400127-144	48V/50-60	400727-185	48V	400727-118
115V/50-60	400127-198	110V	400127-148	115V/50	400727-118	115V	400727-117
230V/50-60	400127-197	-	-	230V/50	400727-117	-	-

ASCO	SPARE PARTS KIT	GB	POCHETTES DE RECHANGE	FR	ERSATZTEILPACKUNG	DE
	BOLSAS DE RECAMBIO	ES	PARTI DI RICAMBIO	IT	VERVANGINGSSET	NL
	RESERVEDELSATS	SE	RESERVEDELSPAKKE	NO	VARAOSASARJA	FI
	RESERVEDELE KIT	DK	KIT DE PEÇAS DE SOBRESSELENTES	PT	KIT ANTAΛAKTIKON	GR
	SADA NAHRADNICH DILU	CZ	ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH	PL	PÓTKATRÉSZ KÉSZLET	HU
КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ	RU	ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР ЖИНАҒЫ	KZ	-	-	



items	N.m	Inch.pounds
a	9 ⁺¹	80 ⁺⁹
	Ø	FPM
	3/8	2,8 ^{+0,2}
b	1/2 (12)	2,8 ^{+0,2}
	1/2 (15)	5 ^{+0,3}
	3/4 - 1	11 ⁺¹

	A	B
SCG238D101V/102V	C140267V	C131038V
SCG238D103V	C140267V	C131039V
SCG238D104V	C140267V	C131040V
SCG238D105V/106V	C140508V	C131041V
SCG238D107V	C140508V	C131042V
SCG238D108V	C140508V	C131043V

G238D101V .. 108V		G238D101V .. 104V		G238D105V .. 108V	
~ (4 W)		= (6,9 W)		~ (5 W)	
12V/50-60	400127-180	12V	400127-141	12V	400727-181
24V/50-60	400127-181	24V	400127-142	24V	400727-185
48V/50-60	400127-185	48V	400127-144	48V	400727-118
115V/50-120V/60	400127-198	110V	400127-148	115V	400727-117
230V/50-60	400127-197	-	-	-	-

ASCO	SPARE PARTS KIT	GB	POCHETTES DE RECHANGE	FR	ERSATZTEILPACKUNG	DE
	BOLSAS DE RECAMBIO	ES	PARTI DI RICAMBIO	IT	VERVANGINGSSET	NL
	RESERVEDELSATS	SE	RESERVEDELSPAKKE	NO	VARAOSASARJA	FI
	RESERVEDELE KIT	DK	KIT DE PEÇAS DE SOBRESSELENTES	PT	KIT ANTAΛAKTIKON	GR
	SADA NAHRADNICH DILU	CZ	ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH	PL	PÓTKATRÉSZ KÉSZLET	HU
КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ	RU	ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР ЖИНАҒЫ	KZ	-	-	

GB	Description	FR	Description	DE	Bezeichnung
A-B. Spare part	5a. Core	A-B. Pièces de rechange	5. Tube-culasse	A-B. Ersatzteil	5a. Magnetanker
1. Retaining clip	6-7. Spring	1. Clip de maintien	5a. Noyau	1. Halteclip	6-7. Feder
2. Coil	8. O-ring	2. Bobine	6-7. Ressort	2. Magnet	8. O-Ring
3. Plug connector	10. Screw	3. Connecteur	8. Joint torique	3. Gerätesteckdose	10. Schraube
4. Cover	11. Diaphragm	4. Couverture	11. Membrane	4. Deckel	11. Membrane
5. Core-tube				5. Führungsrohr	
ES	Descripcion	IT	Descrizione	NL	Beschrijving
A-B. Piezas de recambio	4. Cubierta	A-B. Parte di ricambio	5. Cannotto	A-B. Reserveonderdeel	5. Plunjer gang
1. Clip de mantenimiento	5a. Tubo-núcleo	1. Clip di fissaggio	5a. Nucleo	1. Bevestigingsclip	5a. Kern
2. Bobina	6-7. Resorte	2. Bobina	6-7. Molla	2. Spool	6-7. Veer
3. Conector enchufable	8. Junta tórica	3. Connettore	8. O-ring	3. Steker	8. O-ring
	10. Tornillo	4. Custodia	10. Vite	4. Deksel	10. Schroef
	11. Membrana	11. Membrana			11. Membran
NO	Beskrivelse	SE	Beskrivning	FI	Kuvaus
A-B. Reservedel	5a. Kjerne	A-B. Reservedel	5a. Kärna	A-B. Varaosa	5a. Ydin
1. Låseklemme	6-7. Fjæder	1. Klämme	6-7. Fjäder	1. Kiinnityssinkilä	6-7. Jousi
2. Spole	8. O-ring	2. Spole	8. O-ring	2. Käämi	8. O-rengas
3. Plugg konnektor	10. Skruer	3. Kontaktuttag	10. Skruv	3. Pistokeliitin	10. Ruuvi
4. Deksel	11. Membran	4. Lock	11. Membran	4. Kansi	11. Kalvo
5. Kjermerør		5. Kärnrör		5. Ydinputki	
DK	Beskrivelse	PT	Descrição	GR	Περιγραφή
A-B. Reservedel	5a. Kerne	A-B. Peça sobresselente	5. Tubo central	A-B. Ανταλλακτικό	5. Πυρήνας-σωλήνας
1. Holdeklemme	6-7. Fjæder	1. Braçadeira de fixação	5a. Núcleo	1. Συνδετήρας συγκράτησης	5a. Πυρήνας
2. Spole	8. O-ring	2. Bobina	6-7. Mola	2. Πηνίο	6-7. Ελατήριο
3. Sæt stikket i	10. Skruer	3. Conector	8. O-ring	3. Ακροδέκτης σύνδεσης	8. Δακτύλιος O
4. Låg	11. Membran	4. Tampa	10. Parafuso	4. Τσιμούχα	10. Βίδα
5. Kernerør			11. Diafragma		11. Διάφραγμα
CZ	Popis	PL	Opis	HU	Leírás
A-B. Náhradní díl	5. Trubička pro jádro	A-B. Czę zapasowa	6-7. Sprężyna zaworowa	A-B. Pótkatrész	5. Magcső
1. Přichytka	5a. Jádno	1. Zacisk	8. Uszczelka typu O-ring	1. Tartókapocs	5a. Mag
2. Vinutí	6-7. Pružina	2. Cewka	10. Wkręt	2. Tekercs	6-7. Rugó
3. Zástrčkový konektor	8. O-kroužek	3. Złącze	11. Membrana	3. Gaszolócsatlakozó	8. O-gyr
4. Kryt	10. Screw	4. Cover		4. Burkolat	10. Csavar
	11. Membrána	5a. Rdzeń ruchomy			11. Membrána
RU	Описание	KZ	Белгі		
A-B. Деталь	5a. Сердечник	A-B. Қосалқы бөлшек	5a. Өзек		
1. Зажим	6-7. Пружина	1. Бекітуші қысқыш	6-7. Серпінге		
2. Катушка	8. Уплотнительное кольцо	2. Катушка	8. О тәрізді сақина		
3. Штекер	10. Винт	3. Штепсельді жалғағыш	10. Бұранда		
4. Чехол	11. Диафрагма	4. Қақпақ	11. Диафрагма		
5. Внутренняя трубка		5. Өзек түтігі			