

Innledning

Denne installasjonsveiledningen inneholder anvisninger for installasjon, oppstart og justering. Ta kontakt med nærmeste salgskontor eller salgskonsulent for Fisher for å motta en brukerhåndbok, eller les brukerhåndboken på www.FISHERregulators.com. Slå opp i følgende dokument hvis du trenger ytterligere opplysninger:

Brugerhåndbok for type 6365- og 6358-serien, skjema 5499, D102692X012.

PED-kategori

Dette produktet kan brukes som sikkerhetstilbehør til trykk belastet utstyr i følgende kategorier under direktiv 97/23/EØF Forskrift om trykk belastet utstyr. Produktet kan også brukes utenom direktivet om trykk belastet utstyr ved å følge trygg konstruksjonspraksis i henhold til tabellen nedenfor.

PRODUKTSTØRRELSE	KATEGORIER	VÆSKETYPE
Type 6365 DN 6 (0,25 tommers)	God fagteknisk skikk	1
Type 6358 DN 6 (0,25 tommers)	God fagteknisk skikk	

Spesifikasjoner

Beskrivelser av styreenheter

Type 6365: Innstilt trykk fra 35 mbar til 0,14 bar (14 tommer w.c. til 2 psig). Denne styreenheten har høy forsterkningsinnsnevring som standard.

Type 6358: Innstilt trykk fra 0,21 til 8,6 bar (3 til 125 psig) i to angivelsesområder. Denne styreenheten har en innsnevringsslugg.

Type 6358B: Innstilt trykk fra 0,21 til 8,6 bar (3 til 125 psig) i fem angivelsesområder. Denne styreenheten fås med høy, middels eller lav forsterkningsinnsnevring.

Type 6358EB: Innstilt trykk fra 5,2 til 24,1 bar (75 til 350 psig) i tre angivelsesområder. Denne styreenheten fås med høy eller lav forsterkningsinnsnevring.

Type 6358EBH: Innstilt trykk fra 17,2 til 41,4 bar (250 til 600 psig) i to angivelsesområder. Denne styreenheten fås med høy eller lav forsterkningsinnsnevring.

Maksimalt avlastningstrykk (innløp) (innbefattet trykkøkning)⁽¹⁾

Avhenger av det maksimale innløpstrykket for hele avlastningsventilen, som angitt i brukerhåndboken for hovedventilen.

Innstilt trykk i styreenheten⁽¹⁾

Type 6365: 35 mbar til 0,14 bar (14 tommer w.c. til 2 psig)

Type 6358: 0,21 til 2,8 bar (3 til 40 psig), 0,21 til 8,6 bar (3 til 125 psig)

Type 6358B: 0,34 til 1,24 bar (5 til 18 psig), 0,69 til 2,1 bar (10 til 30 psig), 0,21 til 2,8 bar (3 til 40 psig), 2,8 til 4,1 bar (30 til 60 psig), 0,21 til 8,6 bar (3 til 125 psig)

Type 6358EB: 5,2 til 9,7 bar (75 til 140 psig), 9,0 til 13,8 bar (130 til 200 psig), 12,4 til 24,2 bar (180 til 350 psig)

Type 6358EBH: 17,3 til 31,1 bar (250 til 450 psig), 27,6 til 41,4 bar (400 til 600 psig)

Utprøvet testtrykk

Alle trykk belastet komponenter er testet og godkjent i henhold til Direktiv 97/23/EC - Tillegg 1, seksjon 7.4

Temperaturløse (1)

-29 til 66 °C (-20 til 150 °F)

Trykkopling

DN 6 (0,25 tommers) NPT hunn

Installasjon

ADVARSEL

En regulator skal bare installeres og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Regulatorer skal installeres, drives og vedlikeholdes i samsvar med internasjonale og gjeldende lover og forskrifter samt anvisninger fra Fisher.

Hvis væske eller gass slippes ut av regulatoren eller det oppstår lekkasje i systemet, skal det utføres service på regulatoren. Det kan oppstå en faresituasjon hvis regulatoren ikke settes ut av drift umiddelbart.

Det kan oppstå personskaade, skade på utstyr eller lekkasje på grunn av væske eller gass som lekker ut, eller at deler som er under trykk sprekker hvis det oppstår overtrykk i regulatoren, regulatoren installeres under driftsforhold som kan overstige grensene som er angitt under Spesifikasjoner, eller driftsforholdene overstiger klassifiseringen for tilstøtende rør eller rørforbindelser.

Unngå personskaade og skade på utstyr ved å installere trykkutløsende eller trykkbegrensende enheter (som påkrevd i henhold til gjeldende lov, forskrift eller standard) for å unngå at driftsforholdene overstiger fastsatte grenser.

Dessuten kan fysisk skade på regulatoren forårsake personskaade og skade på utstyr på grunn av væske eller gass som slippes ut. Unngå personskaade og skade på utstyr ved å installere regulatoren på et trygt sted.

Rengjør alle rørledninger før regulatoren installeres. Kontroller også at regulatoren ikke er skadet, og at det ikke har samlet seg fremmedlegemer i regulatoren under transport. Smør gjengetetningsmiddel på rørgjengene på NPT-regulatorene. Bruk egnede flenspakninger og godkjente framgangsmåter ved rørinntasjone og bolting for flenstyper. Installer regulatoren på ønsket sted, med mindre annet er angitt. Påse at gjennomstrømningen skjer i den retningen som er angitt med pil på regulatoren.

Merk

Det er viktig å installere regulatoren slik at luftehullet i fjær huset aldri blokkeres. Ved utendørsinstallasjon

1. Trykk-/temperaturløse i denne installasjonsveiledningen og andre gjeldende begrensninger i henhold til standarder eller lovgivning må ikke overskrides.



Type 6365 og 6358-serien

skal regulatoren plasseres i god avstand fra kjøretøytrafikk. Plasser regulatoren slik at vann, is og andre fremmedlegemer ikke kan slippe inn i fjærhuset gjennom luftehullet. Unngå å plassere regulatoren under møner og takrenner og påse at den står høyere enn det forventede snønivået.

Beskyttelse mot overtrykk

De anbefalte trykkgrensene er stemplet på typeskiltet på regulatoren. Beskyttelse mot overtrykk er nødvendig hvis innløpstrykket overstiger maksimumsgrensene for utløpstrykk under drift. Beskyttelse mot overtrykk er også nødvendig hvis innløpstrykket i regulatoren er større enn det sikre driftstrykket for utstyr som står etter regulatoren.

Drift av regulatoren under maksimumsgrensene for trykk utelukker ikke at det kan oppstå skade på grunn av eksterne faktorer eller fremmedlegemer i røret. Regulatoren skal alltid inspiseres med tanke på skade etter at den har vært under overtrykk.

Oppstart

Regulatoren er fabrikkinnstilt til ca. midtpunktet på fjær område eller til forespurt trykk. Det kan derfor være nødvendig å justere den for å oppnå ønskede resultater. Åpne avstengningsventilene før og etter regulatoren langsamt etter at installasjonen er fullført og avlastningsventilene er justert på riktig måte.

Justering


Endre utløpstrykket ved å ta av lokket eller løsne låsemutteren og vri justeringsskruen mot høyre for å øke utløpstrykket eller mot venstre for å redusere trykket. Overvåk utløpstrykket med et testinstrument mens justeringen utføres. Sett på lokket eller stram låsemutteren for å opprettholde den ønskede innstillingen.

Sette ut av drift (avstengning)



ADVARSEL

For å unngå personskade som følge av hurtig v trykkutløsning, må regulatoren isoleres fra alt trykk før demontering.



Figur 1. Styreenhet, type 6365

Deleliste

Styreenheter i 6358-serien


Nr. Beskrivelse

- Skall
- Fjærkasse
- Skallplugg
- Ventilplugg og -spindel
- Membran
- Koplingshette
- Styrefjær
- Fjærsete
- Spindelleder
- Justeringskrue
- Låsemutter
- Lokk
- O-ring i skallplugg
- Ventilfjær
- Ventilasjonsenhet, type Y602-12
- Lokkpakning
- Innsnevring
- Innsnevring
- Innsnevring
- Rørplugg
- Pakning i koplingshette
- O-ring i spindel
- Nedre fjærsete
- Membranbegrenser


Styreenhet, type 6365

Nr. Beskrivelse

- Skall
- Fjærkasse
- Skallplugg
- Plugg/spindel
- Membran
- Koplingshette
- Styrefjær
- Plugg/spindelleder
- Justeringskrue
- Låsemutter
- Lokk
- Pakning i skallplugg
- Plugg/spindelfjær
- Ventilasjonsenhet, type Y602-12
- Lokkpakning
- Innsnevring
- Pakning i koplingshette



Innvendig oversikt over styreenhet, type 6358



Innvendig oversikt over styreenhet, type 6358B

Figur 2. Styreenheter, type 6358 og 6358B

©Fisher Controls International, Inc., 2002; Med enerett

Merkene Fisher og Fisher Regulators eies av Fisher Controls International, Inc. Emerson-logoen er et vare- og tjenestemerke for Emerson Electric Co. Alle andre merker tilhører sine respektive eiere.

Innholdet i denne publikasjonen er bare til informasjonsformål. Det er lagt ned stor innsats for å sikre at innholdet er korrekt, men det kan ikke tolkes som garantier, verken uttrykte eller underforståtte, for produktene eller tjenestene som er beskrevet her, eller deres bruk eller egnethet. Vi forbeholder oss retten til å endre eller forbedre design og spesifikasjoner for produktene når som helst og uten varsel.

Ta kontakt med Fisher Controls, International hvis du ønsker ytterligere opplysninger:

I USA (800) 588-5853 – utenfor USA (972) 542-0132

Italy – (39) 051-4190-606

Singapore – (65) 770-8320

Mexico – (52) 57-28-0888

Trykt i USA

www.FISHERregulators.com

